User Manual (*English*)

EP800H
Digital Long Range Cordless Phone

EnGenius Customer Service
Singapore: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Table of Contents

Safety Instructions 4
General Safety Instructions 4
Product Safety Instructions 5
Battery Safety Instructions 7
Regulatory Information 8
Equipment Checklist 10
Handset Illustration 11
Handset Features 12
Basic Handset Features 12
Additional Handset Features 14
Charger Illustration 20
Charger Features 21
Getting Started 22
Handset and Charger Installation 22
Basic Operations 23
Operation Modes 23
A. Handset Operation Modes 23
Making a Telephone Call 25
Making an 2-Way/ Intercom Call 25
Making a Broadcast 26
A. Handset to Handset Calls 26
Redial 27
Receiving a Telephone Call 27
Receiving an Intercom Call 28
Ending a Call 29
Adjusting Handset Receiver (Earpiece) Voice Volume 29
Adjusting Handset Speakerphone Voice Volume 29
Placing a Call On Hold 29
Mute 30
Do Not Disturb (Silent Ring) 30
Key Guard 30
Battery Recharge and Replacement 31
Advanced Operations 32
Handset Registration 32

Handset Group Subscription 33
Call Transfer.....34
Phonebook Operations 35
Call Barring 39
Programmable Feature Call 41
Caller ID 42
Multi-Base Setting.....45
Call Manager.....46
Visual Message Waiting Indicator (VMWI).....47
Adjust Handset Microphone Gain.....47
Adjust Headset Ring 48
Baby Monitor.....48
Index.....55
Technical Specifications 59

Safety Instructions

Caution: *Your wireless telephone gives you freedom and flexibility to stay in touch while you move around. However, when using your phone equipment, safety instructions should be followed to avoid the risks of fire, electric shock, injury to person, and damage to property.*

General Safety Instructions

1. When using your wireless phone, ensure your safety and the safety of others:
   a. Always watch where you are walking and standing.
   b. Don't let a phone call distract you from working safely.
2. In an emergency:
   a. If an emergency occurs, dial the emergency phone number. Remember: if you are in an area where your phone does not have a clear signal from the base station, it is highly probable that the call may not go through. Locate the nearest landline telephone or other communications device to call for help.
   b. Emergency calls may not automatically provide emergency personnel with your name, phone number or location.
3. Notice to Hearing Aid Users: This phone system is compatible with inductively coupled hearing aids.
4. Notice to Cardiac Pacemaker Users: Although interference to the implanted cardiac pacemaker may occur when operating very closely, wireless telephones "do not seem to pose a significant problem for pacemaker wearers." However, until more is known, suggests that people with pacemakers may want to take precautions when using or carrying a wireless telephone to ensure that there is ample distance between the telephone and the pacemaker. Do not carry the handset in a breast pocket. If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn off your handset immediately.

Product Safety Instructions

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions including those marked on the product.
3. Changes or modifications to this product not expressively approved by the manufacturer will void the warranty and the CE authorization to operate the equipment. Use only manufacturer provided accessories.
4. Do not use the telephone near water. Never spill liquid of any kind on this product.
5. Unplug the product from the wall telephone jack and power outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use damp cloth for cleaning.
6. Do not place this product on an unstable cart, stand, or table. The product may fall and cause personal injury or damage to the product or other property.
7. Power Outage: In the event of a power outage, your handset charger will not recharge the handset battery, and the base station will not allow you to make an outgoing call or take an incoming call. Both the charger and the base station require electricity for operation. You should have a telephone that does not require electricity available for use during power outage, or have a temporary backup power supply.
8. Slots or openings in the product's housing are provided for ventilation. These openings must not be blocked or covered. Placing the product on a bed, carpeting, or other similar surface may block these openings and should be avoided. This product should never be placed near or over a radiator or heat register, or in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
9. Never push objects of any kind into this product through housing slots/openings as they may damage the product, touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire, electric shock, or injury.
10. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your dealer or local power company.
11. Do not overload wall power outlets and extension cords as this may result in fire or electric shock.
12. To avoid electric shock or burn, do not disassemble this product. Send this product to an authorized service center when service or repair work is required. Call Customer Service for locations near you. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages, electrical currents or other risks. Incorrect reassembling of the product may cause electric shock when the product is subsequently used.
13. Avoid using the product during a storm. There may be a risk of electric shock from lightning.
14. Do not place the product where persons can step, trip, or fall on it.
15. Do not place conductive objects over or near the antenna.
16. Do not use the product to report a gas leak while in the vicinity of the leak.
17. Do not install the base station or the handset charger near microwave ovens, radios, TV sets, speakers, or other electrical equipment. These appliances may cause interference to the product or experience interference from the product.
18. Unplug the base station or the charger adaptor from the power outlet and refer to an authorized service center under the following conditions:
    a. If liquid has been spilled into the product.
    b. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
    c. If the product has been exposed to rain or water.
    d. If the product does not operate normally by following the operating instructions.
    e. If the product has been dropped or housing has been damaged.
    f. If the product shows a distinct change in performance.

Battery Safety Instructions

1. Use only manufacturer approved Li-ion rechargeable batteries and charger. Do not use other types of rechargeable batteries or non-rechargeable batteries. The batteries could short-circuit, and the battery enclosure may be damaged causing a hazardous condition.
2. Follow the charging instruction in this manual and instruction labels and markings in the handset and charger compartments.
3. Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose the battery in a fire. The cells may explode.
4. Do not dispose of the battery in municipal waste. Check with local codes for disposal instructions.
5. Exercise care in handling the batteries in order not to short-circuit the battery with conductive materials such as rings, bracelets, keys, pocketknife, and coins. The battery or conductive material may overheat and cause burn or fire.
6. Do not expose batteries to rain or water.
7. Do not open or mutilate the battery. Released electrolyte is corrosive and may cause injury to eyes or skin. The electrolyte may be toxic if swallowed.
8. During charging, the battery heats up. This is normal and is not dangerous.

Regulatory Information

EP800H CE

This device complies with CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1. This telephone system complies with rules of the EN 301 357-2 (RF)、EN 301 489 (EMC)、EN 60950 (Safety) and EN 50371 (RF safety).
2. The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all devices ring when your telephone number is called. In most, but not all, areas the sum of the REN's of all devices connected to one line should not exceed 5.0. To be certain of the number of devices you may connect to your phone line, you should contact you local telephone company for the maximum REN in your area.
3. If your telephone equipment causes problems to the telephone network, the telephone company may ask you to disconnect your phone system from the line until the problem has been corrected. Consult with your local phone company for your rights if this happens.
4. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper functioning of your telephone system. Consult with your local phone company for your rights if this happens.
5. This telephone system may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs.
6. This telephone system has been tested and found to comply with the limits for rules of the EN 301 357-2 (RF)、EN 301 489 (EMC)、EN 60950 (Safety) and EN 50371 (RF safety). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a general public installation. Operations of these devices may still encounter interference from/to nearby TV's, VCR's, radios, computers, or other electronic devices. To minimize or prevent such interference, the telephone system should not be placed or operated near other electronic devices.
7. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this telephone system does cause interference to other electronic

devices, which can be determined by turning the system off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or several of the following measures:

a. We recommend at least 20 feet between the system and other electronic devices.
b. Connect the base station to a power outlet on a circuit separate from that used by the device experiencing interference. Consult the dealer or an experienced electronic technician for help.

Equipment Checklist

1. In a Handset package, please find the following components:
   a. Handset x 1 (antenna installed)
   b. Handset Antenna x 1 (Long ×1)
   c. 1700mA Li-ion Battery Pack x 1
   d. Desktop Charger x 1
   e. Charger AC/DC Adaptor x 1
   f. Quick Guide
   g. User Manual

2. Optional Accessory
   a. High-gain handset antenna
   b. Headset

Handset Illustration



Handset Features

Basic Handset Features

1. 4-line LCD (Liquid Crystal Display)
   a. The LCD display has LED (Light Emitting Diode) for backlighting.
   b. The 1st line of LCD consists of icons.
   c. Icons explanation from left to right



(1) **RSSI** level (Receive Signal Strength Indicator)
During a call, the number of bars is proportional to the radio signal strength received.
(2) **Link mode**
(2.1) Call in-progress (ON/OFF-Hook)
The number on the right side of phone symbol indicates which the phone line of Base Station is active if Multi-Base is on.
(2.2) Intercom in-progress
Indicates if Intercom mode is active
Indicate the Handset ID which is making intercom with.
(3) **Speech mode**
(3.1) Speaker Indicator
Indicate if the speaker is active
(3.2) Headset mode
(4) **Sound and Indication**
(4.1) Enable ringer
(4.2) Disable ringer
(4.3) Ringer and vibrate mode
(4.4) Vibrate mode
(4.5) Message waiting indicator
(5) **Disable PA**
Indicate if the incoming broadcast is disabled.
(6) **Two-Digit Handset ID**
11 Displays the 2-digit Handset ID of own.
(7) **Battery Strength**
Number of bars is proportional to the amount of battery time remaining.

   d. The 2nd and 3rd lines of the LCD, maximum 16 characters each, display status, message, menu selections, or user-editable alphanumerical characters.
   e The last line displays the left and right soft keys.

2. Ringer
   a. Rings to an incoming call and intercom call.
   b. Distinctive alert sounds indicating various events:
      (1) Single beep: successful key entry.
      (2) Double beep: indicates power on/off.
      (3) Triple beep: failed operation.
      (4) Periodic 1-Long-2-Short beep (every 1 minute): low battery warning、out of range、call on hold
      Re: No any beep for invalid key entry

3. TALK/FLASH (TALK)
   a. Places or answers a telephone or intercom call
   b. Sends a Flash signal to phone line to retrieve a dial tone after the call ends, or to perform the call waiting feature provided by local phone companies during a call.

4. SPEAKERPHONE (TALK)
   Press and hold the key for over 2 second to enable/disable the speakerphone during incoming, outgoing or intercom call.

5. 2-WAY INTERCOM (2-WAY INTERCOM)
   a. Places an intercom call to another handset, a group handset (group paging) or all registered handsets.
   b. Intercom calls are digital, full duplex, and are conducted without the assistance from the base station.

6. BROADCAST (BROADCAST)
   a. Half duplex broadcasting to handsets for immediate announcement
   b. Half duplex broadcasting to base stations

   Re：Press the BROADCAST key on the left top corner of handset to activate the broadcast function.

7. Left/Right Soft Keys (— —)
   a. Make menu selection.

8. Up(∧) /Down(∨) Scrolling Keys
   a. Scroll through records and menu selections.
   b. Adjust receiver voice volume when in the Talk mode.

   c. Press ∧ to review call log when in the Standby mode.
   d. Press ∨ to enter phonebook when in the Standby mode.

9. END; On/Off Key (END ON/OFF)
   a. Ends a call.
   b. Leaves current menu operation, up one level.
   c. Press for 3 seconds to off the power

Additional Handset Features

1. Multiple handsets registration
   a. Up to 9 handsets can be registered to a base station
   b. ID 11-19: individual Handset IDs.
   c. ID 91-99: Group IDs. Handsets can “subscribe” from the handset menu to group(s) and be paged when a landline caller or an intercom caller enters a Group ID.

2. Ringer Vibrator
   a. Two options for Line (incoming call) ringing & Intercom ringing.
   b. Six-level ringer volume selections (Off/Low/Medium/High/Vibrate/ Vibrate & High) for each option.
   c. Eight ringer type selections for each option.

3. Caller ID
   Displays incoming call phone number and name on the LCD (needs Caller ID service from local telephone company)

4. Call waiting with caller ID
   Displays 2nd incoming call information on the same phone line when 1st call is in progress (needs Call Waiting with Caller ID service from local telephone company)

5. Name tagging with caller ID
   Match the caller ID with the phone book entries; once matched, the LCD screen will display the name or nickname instead of pure caller ID info (needs Call Waiting with Caller ID service from local telephone company).

6. DND (Do Not Disturb, i.e., Silent Ring)

7. Call Logs
   a. Redial: Stores 10 phone numbers (up to 26 digits each) dialed most recently. Can perform last-number redial on all 10 numbers.
   b. Received & New Call Log: Total 50 entries (16-digit phone number, 16-character names, and Date/Time stamp), needs Caller ID service from local telephone company.
   c. Phone numbers and names can be saved into phonebook while in display.

8. Call Barring: Block outgoing call and incoming call.
   a. Outgoing call:
      a-1. Block the users from dialing long distance calls or international calls
      a-2. Up to 5 digits of each call barring setting; up to 5 entries allowed.

   b. Incoming call:
      b-1. PA On/Off: Enable or disable the broadcast from other handsets or base station. When PA is Off, the handset can't receive broadcast from base station or other registered handsets, but it can broadcast to base station or other registered handsets.
      b-2. Line On/Off: Enable or disable the capability to receive incoming call from telephone line. When Line is Off, the handset can't receive incoming call from telephone line, but it can still make outgoing call.
      b-3. Int. On/Off: Enable or disable the intercom from other handsets or base station. When Int. is Off, the handset can't receive intercom from base station or other registered handsets, but it can intercom to base station or other registered handsets.
   c. This changing requires to entering the "Call Settings" (MENU-4-3).

[Note] You need to key in the accurate user ID and password to perform this feature. The default password is "0000".

9. Any Key Answer (except END and SILENT Soft Key)

10. Key-guard
    a. When the keyguard is selected, all keys will be locked.
       Press UNLOCK (Left) soft key followed by "＊" to release it.
    b. The keyguard will be automatically enabled once returning back to standby mode for 15 seconds.

11. Dialing Prefix
    a. Up to 14 digits, including pause(s), one access code can be pre-programmed to be added automatically in front of the dialed number when dialing from call logs, phonebook, and dial-and-send dialing.

12. Call Hold
    a. Places call on hold

13. Mute
    a. Press MUTE (Left) soft key during talk, the handset microphone will be muted.
       Press UNMUTE (Left) soft key to release it.

14. Phonebook
    a. 50 entries, each stores a phone number or handset ID (up to 26 digits) and name (up to16 characters)
    b. Alphabetically sorted display and search by letter.
    c. Dial from display.
    d. During the stand-by mode, you can enter the phone book by pressing ⌄ scrolling key.
    e. Phone book transfer via air
       i. Transfer specific phonebook to one handset or all registered handsets
       ii. Transfer all phonebooks to one handset or all registered handsets

15. Key tone
    a. Four-level key tone volume selections (Off/Low/Medium/High).
    b. Four key tone type selections.

16. Call Timers
    a. Display call time duration for current call during and immediately after the call.

17. Programmable Feature Call
    a. Allow user to pre-program the most frequently used Feature code into EP800H which is adjunct to the PBX system.
    b. Up to 10 entries can be saved.

c. Once the feature code is being programmed, you can quickly perform those functions during the call by pressing OPTION soft key.

18. Menu Display
    a. To avoid mis-setup in the “Call Settings”(MENU-4), “Phone Settings” (MENU-5), “Base Settings” (MENU-6) and Multi-base Setting (MENU-7-3), these settings can be hidden.
    b. Handset password is required before enter Menu Display (MENU-8), the default handset password is “0000”.
    c. When disabling the settings, these setting will not displayed any longer, unless enabled by entering Menu Display again.

19. PA On/Off
    a. Enable or disable the broadcast function.
    b. When PA is Off, the handset can’t receive broadcast from base station or other registered handsets; But it can broadcast to base station or other registered handsets.

20. Group Setting
    a. Allow handset to subscribe to one or several groups.
    Re: Up to 9 groups (91~99) can be subscribed.

21. Custom Name
    a. Allow changing the “EP800H” screen to the desired wording or info, such as the user’s name.
    Re: Up to 32 characters can be entered.

22. Change Pwd
    a. Allow changing the handset password which requires entering in Call Barring (MENU-4-3) and Menu Display (MENU-8) .
    Re:Default is “0000”.

23. DTMF Duration
    a. From MENU-6-1 to select variable duration of DTMF tone.
    b. Default is 100ms.
    c. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.
    Re: Better to check with your phone company first before changing it.

24. Programmable Flash key timing
    a. From MENU-6-2 to select flash key timing

    b. 9-level (100 ms - 900 ms) timing selections, default= 600 ms.
    c. The default value (600 ms) works in most areas. Changing this setting may cause Flash key not working. Change only when you are certain of the new value would work.
    d. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.

25. Assign next handset ID for new handset
    a. Using registered handset from MENU-6-3 to assign a next handset ID to a new handset.
    b. If not assign next handset ID, the system will automatically assign a handset ID to a new handset..
    c. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.

26. Clear Handset
    a. Using registered handset from MENU-6-4 to remove the other registered handset, in case the other registered handset is defected.
    b. Once clear the other registered handset, the user is able to register a new handset for instead.
    c. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.

27. Change PIN
    Allow changing the base PIN which requires entering the “Base Settings” (MENU-6-5).
    a. Using registered handset to change PIN from MENU-6-5.
    b. Default PIN is “0000”.
    c. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.

28. Auto Hang Up feature
    a. Using registered handset from MENU-6-6 to turn on/off the Auto hand up feature.
    b. If turning on the feature, the handset will automatically hang up the call when the far-end hangs up the call.
    c. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.

29. Area Code
    The area code function allows calls within local and country area codes to be dialed without the prefix.
    a. Enter MENU-4-7-1 to set the “Local” area code.
    b. Enter MENU-4-7-2 to set the “Country” area code.
    Re: Up to 3 digits can be entered.

30. Multiple Base setting
    a. Up to 4 base stations can be set in one system.

Re: For best performance, maintain a distance of at least 5 meters (about 15 feet) between any two base stations.

31. Set Time
    The set time function allows user to set date/time to support the DTMF caller ID (DTMF caller ID doesn't attach date/time when receiving from PSTN, using this setting, user is able to review the date/time when the caller ID received).
    a. Enter MENU-6 to set Base Settings.
    b. Press ∧ or ∨ scrolling key to select desired base station when Multi-Base is set.
    c. Enter Base PIN (Default is "0000").
    d. Enter "7" to enter Set Time.
    e. Enter 4 digits for MM/DD(Month/Day), then enter 4 digits for hr:mm (Hour：Minute)
    f. Press SAVE (left soft key) to finish the setting.

32. Mic Gain
    Allow changing the handset microphone gain based on the handset in different environment – Quiet, Normal and Noisy environment.
    This requires entering the "Phone Settings" (MENU-5-1).

33. Headset Ring
    Allow changing the ringer emitted either from handset speaker or receiver of headset.
    This requires entering the "Phone Settings" (MENU-5-9).

34. Baby Monitor
    Allow setting the handset monitoring the baby room via intercom call. When setting Baby Monitor ON, this dedicated handset will not answer any incoming call, except the 2-way intercom.
    This requires entering the "Call Settings" (MENU-4-5).

Charger Illustration



Charger Features

1. DC In
   Connects to Charger AC Adaptor.

2. Handset Charging Slot
   a. Charge handset battery when handset is placed in cradle.
   b. Refer to the handset LCD for charging status
      (1) Charging: battery status bar is running and the LCD screen showed: "Charging".
      (2) Fully Charged: battery status bar stands still and the LCD screen would display "Charge Complete"
      (3) Charge Fail: Should there be any error occurred during charging mode, the LCD screen would display "Charge Fail"

3. It is impossible to overcharge the battery using this charger.

4. The adaptor for charging station can be used as travel charger as well. However, you can't turn off the power while you charge the handset via travel charger. A warning message" "Unplug Travel Charger then OFF" will be shown on the LCD.

Notes:
1. Fully charge battery packs before first use.
2. Handset will be "power on" automatically when placing on the charging slot.
3. However, if you run drain the battery, it will take around one minute for handset to auto power on.

Getting Started

Handset and Charger Installation

1. Plug the transformer end of the Charger AC/DC adaptor into a standard AC electric power outlet, plug the other end into the "DC In" jack on the back of the Charger.

2. Install battery pack onto the handset.

3. Install handset antenna.

4. Place handset onto the charger slot.

5. Fully charge the battery for three hours before use.

6. The phone system is now ready to perform basic functions such as making and receiving phone calls and intercom calls. No base station or handset programming is needed for basic operations.

Note:
1. Handset(s) packaged individually, you will need to register the handset with the base station (EP801 or EP802) before 1st use. See Handset Registration.
2. Fully charge battery packs before the first usage.

Basic Operations

Operation Modes

The handset have levels of operation at which time only certain procedures of functions can be performed.

A. Handset Operation Modes

1. **STANDBY mode**- this is the default mode.
   a. If there is no on-going activity, the handset automatically goes into SLEEP/STANDBY mode to save battery power.
   b. The handset can be turned off completely by holding down the END key for 3 seconds.
   c. The standby screen display (custom name) can be edited.
   d. The 2-dight number represents the handset ID

2. **MENU mode**
   a. Press the Right soft function key to activate Menu mode.
   b. In Menu mode, the handset settings and information contained in memory can be changed.
   c. The functions available through the Menu selection are covered in greater detail from page 53.
   d. The Menu structure display as below:

3. Menu Tree



Making a Telephone Call

1. Press TALK, wait for dial tone, and then enter phone number.



2. Alternatively, you can enter phone number first then press TALK key.
   When using this method, you can use the CLEAR (Left) and DELETE (Right) soft keys to edit the number entered. "Delete" erases the last digit entered. "Clear" erases the entire line but remains in the dial-and send dialing.

3. **Speed dial** by access the entries in the phone book (Menu→2)
   a. Press ∧ or ∨ scrolling key to enter the phone book
   b. Press TALK to dial out the number



4. To abort dialing, press END key.



Notes:
1. If a link cannot be established, the LCD will show "Base not found" after a 6-second time out.
2. A call duration timer will start displaying the length of the call after link is established.

Making an 2-Way/ Intercom Call

The EP800H Cordless Phone System offers private, Intercom/ 2-way radio calls independence of base station. Intercom/ 2-way communication can be placedbetween handsets.

1. Press 2-WAY INTERCOM key followed by a two-digit handset ID or Group ID.



2. Press END key to end the call.

Notes:
1. Intercom calls can be made regardless if the Base Station is present.
2. If a Group ID is entered, the first handset (belonging to that group) that answers will establish a link with the caller. See Handset Group Subscription.
3. If a link cannot be established, the LCD shows "Paging timeout" after a 35-second time out.

Making a Broadcast

A. Handset to Handset Calls

1. Broadcasting all handsets



   a. Press and hold BROADCAST key (left top corner of keys) from one handset.
   b. Hear a long "Du…" sound while the initiating handset broadcasting to all handsets within communication coverage.
   c. Start to speak the message to be broadcasted once you hear the "Du Du" sound; the speakerphone of destination handsets will be opened up. if it received the voice.
      Re: the initiating handset press and hold the BROADCAST key is needed during the speaking or broadcasting.
   d. Release BROADCAST key to end the broadcasting.

2. Broadcasting a group of handsets



   a. Enter the Group ID and then press and hold BROADCAST key (left top corner of keys).
   b. Hear a long "Du…" sound while the initiating handset broadcasting to all handsets.
   c. Start to speak the message to be broadcasted once you hear the "Du Du" sound; the speakerphone of destination handsets will be opened up. if it received the voice.
      Re: the initiating handset press and hold the BROADCAST key is needed

during the speaking or broadcasting.

d. Release BROADCAST key to end the broadcasting.

3. Broadcasting an individual handset
   a. Enter the Handset ID and then press and hold BROADCAST key (left top corner of keys).
   b. Hear a long "Du…" sound while the initiating handset broadcast all handsets within communication coverage.



   c. Start to speak the message to be broadcasted once you hear the "Du Du" sound; the speakerphone of destination handsets will be opened up. if it received the voice.

      Re: the initiating handset press and hold the BROADCAST key is needed during the speaking or broadcasting

   d. Release BROADCAST key to end the broadcasting.

Redial

1. Press REDIAL (Left) soft key.

2. The LCD shows the last phone number dialed. To dial this number, press TALK key.

3. Use ∧ or ∨ key to scroll through the last 10 phone numbers dialed. Select and press TALK key to dial the selected number.
   [Note] Intercom numbers (Handset ID) are not stored in the last 10 numbers dialed log.

Receiving a Telephone Call

1. When an incoming call arrives, the LCD will show the caller ID message, and the ringer will ring or vibrate unless the ringer has been turned off.

2. If the handset is on the charger cradle (ringer will be temporarily switched to "Ring" if it has been set to "Vibrate"), lift the handset and press TALK key to start conversation.

Re: You can turn on the "Any Key Talk" from MENU-5-2

Notes:
1. You can press SILENT (Left) soft key if you choose to ignore the call. Unlike turning off the ringer (from the handset menu), the SILENT key operation is valid only for the current call.
2. If Caller ID service is available, the LCD will display the incoming call information. If the LCD shows "Private" or "Unknown", the caller's information may have been blocked by the caller or the originating phone company.

Receiving an Intercom Call

1. When an intercom call arrives (called from other handsets, ex. Handset 12), the ringer will ring or vibrate unless the ringer has been turned off. Press TALK to answer the intercom call.



2. If the handset is on the charger cradle (ringer will be temporarily switched to "Ring" if it has been set to "Vibrate"), lift the handset and press TALK key to start conversation.

3. If the handset is not on the cradle and MENU-6-2 "Any Key Talk" setting is "On", press any key (except END and the SILENT soft key) to answer.

Notes:
1. The LCD displays the caller's Handset ID.
2. You can press the SILENT (Left) soft key if you choose to ignore the call. Unlike turning off the ringer the SILENT key operation is valid only for the current call.

Ending a Call

To end a telephone or intercom call, press END key, or place handset into charger cradle.

Adjusting Handset Receiver (Earpiece) Voice Volume

1. Voice volume can only be adjusted during a call.
2. There are 6 levels of volume selections. Use ∧ or ∨ key to adjust
3. The new setting remains effective for all future calls until changed.



Adjusting Handset Speakerphone Voice Volume

1. Voice volume can only be adjusted during a call (in speakerphone mode).
2. There are 6 levels of volume selections. Use ∧ or ∨ key to adjust
3. The new setting remains effective for all future calls until changed.



Placing a Call On Hold

1. When a call is in progress, it can be put on hold by pressing the OPTION (Left) soft key and followed by "＊".
2. To return to the conversation, press UNHOLD (Left) soft key

Notes:
1. The call being placed on hold can be "un-hold" by the handset that puts it on hold. But if the handset press END key to go back standby, then other handsets can press TALK to pick this held call .
2. Handset LCD displays a call is being on hold. An alert tone (double beep) every 30 seconds will remind the handset that a call is being on hold.
3. If the operation (e.g., call transfer) after putting a call on-hold fails, the held call may be dropped.

Mute

1. After a link is established, you can press MUTE (Left) soft key to mute the handset microphone.
2. When mute is active, the other end will not hear your voice, but still can speak to you.
3. To leave the mute state, press UNMUTE (Left) soft key. Mute is effective only for the current call.



Do Not Disturb (Silent Ring)

1. Enter the key sequence MENU-3-1, then select "Off". Press SELECT (Left) soft key to confirm your choice. This will turn off the ringer until it is turn on again from the menu.
   Re: When setting the ringer "Off", the standby screen will show "Ringer off".
2. For temporary silencing the ringer when an incoming call arrives, press SILENT (Left) soft key.

Key Guard

1. To prevent accidental dialing, you can press MENU (Right) soft key, then press "1" to select KeyGuard option. The handset keypad is locked. No key entry is accepted.



2. To unlock the keypad, press UNLOCK (Left) soft key, then, within 2 seconds, press the digit "＊" to unlock.



3. Once returning back to standby mode for 15 seconds, the keyguard will be automatically enabled.

4. Key Guard is in effect until unlocked.

Battery Recharge and Replacement

1. Charge the battery when one or several of the following happen:
   a. Phone beeps twice (every 60 seconds in talk mode, every 10 minutes in standby mode).
   b. Battery icon is empty.
   c. Phone does not respond when a power on/off key (END ON/OFF) is pressed.
   d. LCD and backlighting become dim.
   e. Talk range shortfall is experienced.

2. You can replace the handset battery after placing the call-in-progress on hold and press (END ON/OFF) key. To retrieve the call on held, press talk key again after replaced battery and power the handset on..

3. Battery talk time and standby time vary depending on the talk/standby pattern and the operating distance. Putting the handset back to charger cradle as often as possible is recommended for best performance. ***Use only manufacturer provided battery and charger!***

Advanced Operations

Handset Registration

1. EP800H is able to register to EP801 or EP802 as part of a system, when 1st time use it, it has to register with the base station firstly.

   Re: The Handset ID as "00," that means it is a new handset or the ID has been erased. You need to register the handset with the base station.

3. Registration:
   a. Press MENU-7 to enter the registration mode
   b. Press and hold the base's REG button (EP801) or PAGE button (EP802) for 3 seconds until the In Use LED (white color) lighting up and flashing, also the base station will emit prompt sound to remind you the base station is in the registration mode..

   c. Press handset key "1", this completes the registration process. The base station will assign a handset ID between 12 and 19 automatically. The assigned ID will be displayed on the handset LCD, indicating successful registration.

   d. Repeat above steps for all additional handsets.

4. De-registration:
   a. You can de-register the handset you're using from the base station. De-registration will reset the Handset ID to 00, erase the system security code, and free up the handset ID for future registration.

   b. After deregistration, the handset will not be able to use the base station to make or receive phone calls, nor can it intercom other handsets.
   c. Press MENU-7 to enter the registration mode
   d. Press and hold the base's REG button (EP801) or PAGE button (EP802) for 3 seconds until the In Use LED (white color) lighting up and flashing, also the base station will emit prompt sound to remind you the base station is in the de-registration mode.

   e. Press the handset number key "2", this completes

the de-registration process. Upon successful de-registration, the handset display will show ”Please register”.

Notes:
1. The base station has a 30 second registration timeout starting from pressing the PAGE button. The handset has a 6 second registration timeout starting from the registration or de-registration option has been selected. The base station and handset will automatically exit registration mode after timeout.
2. Repeat registration or de-registration process if unsuccessful.

Handset Group Subscription

1. Up to nine handset groups (91-99) can be defined and handsets can decide which group(s) they want to be in.
2. For example, Group 1 represents the Customer Service Group, Group 2 represents the Sales Group, and Group 3 is the Marketing Group. Suppose that Handset 11 wants to receive incoming rings for all Sales and Marketing related calls. Then handset 11 will need to “subscribe” to Group 2 and Group 3.





3. Group Selections:
   a. Press handset MENU-4 to enter the Call Settings menu
   b. Press number “2”, handset enters group setting menu.
   c. Press OPTION soft key and followed by “1” key to subscribe the group (“9＃” , ＃:1~9). Enter 1~9.
   d. Repeat for all desired groups.
   e. Delete group selections by pressing OPTION soft key and followed by “2” to Unsubscribe the group.

Notes:
1. The handset can change group affiliations at any time.
2. The base station is not responsible for group assignments. Consequently, it cannot de-subscribe a handset from a group.
3. When an intercom caller enters a group ID, all handsets subscribed to this group will ring. The first handset to answer will establish a link with the caller. Afterward, it is a one-to-one call, not a one-to-many call.

Call Transfer

While a telephone call is in progress, you can transfer it between different handsets.

Direct transfer

1. Press OPTION (Left) soft key to put the call on hold.
2. Press XFER (Right) soft key, followed by the destination handset ID, then the held call will be transferred directly.

   After the call transferred to destination handset, the original handset will go back to standby mode automatically.





Indirect transfer

If you want to talk to the destination handset before the call transferred, you can follow with below method:

1. During the call, press 2-WAY INTERCOM key, followed by entering the destination handset ID.



2. Press the TALK of the destination handset to answer the intercom call, you can now talk to the destination handset. After the talking, press END ON/OFF to end the intercom call, then the destination handset is able to pick up the incoming call automatically.



After the call transferred to destination handset, the original handset will go back to standby mode automatically.

Notes: If the destination handset does not answer after handset paging or transferring timeout, the call is routed back to the originating handset.

Phonebook Operations

1. You can store up to 50 entries in the phonebook. Each entry can contain a phone number or handset ID (up to 26 digits) and a name (up to16 characters).

2. To access the phonebook, press MENU (Right) soft key, followed by 2; or press ⌄ scrolling key while the handset is in standby mode.





3. To add a new entry:
   a. Press ADD (Left) soft key.
   b. Enter the name when LCD prompts “Name?” Use DELETE (Right) soft key to delete the last digit entered. When completed, press SAVE (Left) soft key to save.
      Re: Up to 16 characters can be entered as the name.
   c. You will then be prompted to enter a number for the name just entered.
      Re: Up to 26 digits can be entered as the number.
   d. After entering the number, press the SAVE (Left) soft key to save this entry into phonebook.



   e. Enter a phonebook entry without a name, the all records without name will be placed on top of the phonebook list.
   f. To enter the name, press the corresponding keypad number one or more times according to the order of the character on the key.
      See table below for a list of available characters and their orders. For example, press 2 once for the character “A”, twice for “B”, etc.

Notes:
1. When enter a phone number, the cursor automatically advances to the next digit field. Use ⌃ or ⌄ scrolling key to move the cursor backward or forward to insert or delete (the digit above the cursor, or left of the cursor if cursor is on the right of the last digit).
2. When entering a name, the cursor automatically advances to the next character field if you press a different key for the next character. If you need to enter consecutive characters from the same key, you can wait for the cursor to advance or use ⌃ or ⌄ scrolling key to move the cursor backward or forward manually. Also use ⌃ or ⌄ to move the cursor to insert (to the left of the cursor) or delete (the character above the cursor, or left of the cursor if cursor is on the right of the last character).
3. By default, all letters are entered in the upper case. Use the * key to toggle between upper and lower cases.
4. A “Pause” entry represents a 1 second delay in dialing the following digits, which is useful when calling a sequence of segmented numbers (e.g., access code, credit card number, auto-attendant entries, etc.) Pause is entered by pressing the # key twice (LCD displays P). Entering pause twice (PP) will result in 2 seconds pause in the dialing.

5. Character Table:

Key	Characters and Orders
1	' + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	Caps – when in character editing. * – when in number editing.
#	Space & # – when in character editing # & P (Pause) – when in number editing

4. The entries are alphabetically sorted and stored as a list in an ascending order (A to Z) from the top of the list.

5. The first line of LCD display shows name and the 2nd line shows the phone number. If the phone number is longer than 16 digits, press OPTION (Right) soft key and select Option 3 "View Number" to view the complete number.

6. To search for a record:
   a. Use ∨ scrolling key to enter the Phone Book mode.
   b. Press a key that corresponds to the first character of the name you are looking for.
   c. For example, you are looking for "EnGenius", and then press the number 3 once.
   d. Use ∧ or ∨ scrolling key to locate the exact record you are looking for.

7. To erase phonebook:
   a. Use ∧ or ∨ scrolling key or the alphabetical search method to locate the record to be erased or edited.



   b. Press OPTION (Right) soft key to enter option menu.

   c. Press 1 to erase the desinated phone entry.
   d. LCD shown "Delete entry?" Press YES (Left) soft key to confirm your change.



8. To edit phonebook:
   a. Use ∧ or ∨ scrolling key or the alphabetical search method to locate the record to be erased or edited.



   b. Press OPTION (Right) soft key to enter option menu.
   c. Press 2 to edit the desinated phone entry.



9. Dial from display:
   a. Press TALK or 2-WAY INTERCOM to dial the phone number or Handset ID displayed.

10. To transfer phonebook:
    To transfer phonebook, both parties have to enter the phonebook transfer mode firstly by following below:
    a. Press OPTION right soft key follow by 5 or ∧ or ∨ scrolling key to transfer when handset in phonebook mode.
    b. For phone sending party, press 1 to enter sending mode.
       i. Either press TX ALL (left softkey) to transfer all phonebook entries to another handset(s).
       ii. Or press TX ONE (right softkey) to transfer one entry to another handset(s).
       iii. Press 2-digit handset ID or group ID, then select all phonebook entries or one entry to be transferred.
       Re : "00" means all handsets
       iv. During phonebook transferring, LCD shows "Sending" and 2-digit countdown on the LCD to indicate the phonebook numbers which are waiting for sending.
    c. For phonebook receiving party, press 2 to enter receiving mode.
       i. When entering the receiving mode, LCD shows "Ready".
       ii. Start to receive phonebook, LCD shows "Get phonebook from

Ext. # : xx".

iii. A beep emitted when receiving each phonebook.

iv. When the phonebook receiving, 2-digit countdown on the LCD to indicate the phonebook numbers which are waiting for receiving.

Re: The phonebook transfer through the wireless interface, it may partially miss transmission by interference.

Call Barring

1. Block the users from dialing the long distance calls or international calls. And also block the incoming call from outside line or other registered handset.
   You need the password to enter the setting. The default password of handst is "0000".

2. Press MENU-4-3 to enter Call Barring. Enter the password of handset, followed by OK (Left) soft key



Block Outgoing Call

1. Press SELECT left soft key to select to block "Outgoing" and confirm your selection.



2. Use ∧ or ∨ scrolling key to switch between On and Off of this setting. Press SELECT left soft key to confirm your selection.
   Re：The default of Call Barring is "Off".

3. To add the Call Barring code
   a. Once turn on the Call Barring feature, you can key in the "Call Barring" code.
      Press ADD (Left) soft key then start entering the Call Barring code After the number entered, press SAVE (Left) soft key to save it.

      (1) Up to 5 digits can be edit to be Call Barring code. For example, if you want to block all call dialing to Manhanttan, NY area, you can enter 1212 as the Call Barring code.

      (2) If you base station is adjuct to a PBX system, please also include that specific number to retrieve the PSTN tone.

   b. Press OPTION right soft key to delete or edit the Call Barring codes.



   c. Up to 5 sets of Call Barring codes can be programmed.

   d. If wants to block all outgoing calls, enter "＊＊＊＊＊" 5 "＊" keys followed by, press SAVE (Left) soft key to save it, all outgoing calls will be restricted.

Block Incoming Call

1. Press SELECT left soft key to confirm your selection for "Incoming".

   Use ∧ or ∨ scrolling key to select blocking item.

   a. Press SELECT left soft key to confirm your selection for receiving or blocking broadcasting.



      Press CHANGE left soft key to switch between On and Off of this setting.

      Re: "On" means to be able to receive broadcast from other hansets or base station. "Off" means to restrict the broadcast from other handsets or base station.

   b. Press SELECT left soft key to confirm your selection for receiving or blocking line call.



      Press CHANGE left soft key to switch between On and Off of this setting.

      Re: "On" means to be able to receive calls from outside line; "Off" means to restrict calls from outside line .

c, Press SELECT left soft key to confirm your selection for receiving or blocking intercom call.



Press CHANGE left soft key to switch between On and Off of this setting.

Re: “On” means to be able to receive intercom calls from other handsets or base station; “Off” means to restrict intercom calls from other handset or base station.

Programmable Feature Call

1. If EP800H base station is installed behind a PBX system, it is feasible to pre-program some feature call along with the PBX’s feature code into the system.

2. Up to 10 most frequently used feature call codes can be pre-programmed.

3. Name and enter feature call codes:

   a. Press MENU (Right) soft key while the handset is in the standby mode.
   b. Press “4”, followed by “4” to enter the “Feature Call” menu.



   c. Press ADD (Left) soft key to add a new entry of feature call.
   d. Key in the name of feature call, like editing a phonebook entry, i.e. “PBX Transfer”.
   Press SAVE (Left) soft key to confirm.

   e. Key in the feature call code of the correspondence PBX feature i.e. F∗70.
   Press SAVE (Left) soft key to confirm.
   Re: “F” represent the Flash signal.



   f. The 1st feature call and correspondence feature call code you entered will appear on the LCD screen.

   g. Press OPTION (Right) soft key to delete or edit the feature call you programmed into the system.
   h. Repeat the same operations to program 2nd and even more feature call that you will use frequently.



4. Using pre-programmed feature call during the call.

   a. Press OPTION (Right) soft key while the handset is in the talk mode.
   b. Press the correspondence number of the feature call which you want to perform i.e. press “0” to perform the “PBX Transfer”.





Notes:
1. This feature call would be useful if the EP800H base station is adjunct to a PBX system,
2. if you have not pre-programmed any feature call into the system, only “#.Phonebook” in the OPTION menu.
3. The EP800H’s programmable feature call may not function with all PBX or Key phone systems due to the diversity of various proprietary systems.

Caller ID

1. Contact with your local phone company to subscribe to this feature. The phone system receives and displays Caller ID information transmitted by your local phone company. This information may include the calling phone

number, name, date and time. This unit can store up to 50 calls of caller ID information.

2. The display will show the date and time of call on the first line, followed by the name on the second line, and the phone number on the third line. An unread record will have a “NEW” at the end of the first line of display.

3. When viewing a call record, the number can be dialed, stored to the phonebook or deleted.

View Call Log

1. To view the call log, press ∧ to enter the Call Log. Press ∧ or ∨ key to scroll through the numbers and names when available.



2. Press OPTION right soft key, you can ∧ or ∨ key to choose save, delete, clear all.
   a. Save call log:



      (1) Press SELECT right soft key, you can use ∧ or ∨ key to scrool the name, and press DELETE to edit the name.
      Then press SAVE left soft key to save the name.

      (2) Use ∧ or ∨ key to scrool the number, and press DELETE to edit the number.
      Then press SAVE left soft key to save the number.



      (3) After above process, the call log saved into phonebook.
   b. Delete call log:
      (1) Press SELECT right soft key followed by YES left soft key to confirm deleting.



   c. Clear All:
      (1) Press SELECT right soft key followed by YES left soft key to confirm clearing all caller ID records.



Call a Caller ID

1. Press ∧ key to enter the Call Log, use ∧ or ∨ key to scrool the call log.

2. When display a caller ID, Press TALK to dial this number.

Multi-Base Setting

"Multi-Base" setting allows expanding coverage or lining capacity. When adding 2nd, 3rd or 4th base station, using one of the handsets which registered to the 1st base station (i.e. the handset with ID 11), followed by below processes：

1. Press MENU right soft key followed by "7" to enter the registration mode.

2. Press & hold the base station PAGE button for thress seconds, the base station will emit the prompt sound (also the base In Use LED is flashing).



3. Press digit "3" of handset to enter the Multi-Base setting.

4. Select BS # 1

5. Repeat above step 1 ~ 4 to continuously add the 2nd, 3rd or 4th base station.

Re：The base ID for 1st base station is "10", for 2nd base station is "20", for 3rd base station is "30", for 4th base station is "40".

Notes:

1. When initial setting the "Multi-Base", you have to select the BS #1 first, then followed the above steps to select 2nd, 3rd or 4th base.
2. For synchronization mechanism, all handsets must be register again before start using multi-base scenario. i.e. the initial handset ID with 1x must register to BS1, and the rest handsets must be registered to 2nd, 3rd or 4th base station respectively.
3. After all above processes, the "Multi-Base" is complete then.

Call Manager

"Call Manager" feature allows two options：

1.One is the handset to be set to receive incoming calls or make outgoing calls (2-way intercom, broadcast and transferred call are allowed). The option is selectable by base station 1 to base station 4.
Re: "Call Manager" item will be hidden if Multi-Base function is disabled.

2.The other option is the handset to be set to access to available bases automatically or manually.

For 1st option (Subscribe BS)：

1. Press MENU right soft key followed by 4 to enter the Call Settings mode.
Press "6" to select Call Manager.
Re: "Call Manager" item available or selectable only if Multi-Base function is enabled.



2. Press 1 to set Subscribe BS.
Re：When entering the submenu of Subscribe BS, the LCD will show the available bases which already subscribed.

3. Press ∧ or ∨ key to select the desired base station (#1~4), press CHANGE left soft key to set the Subscribe BS ON/OFF.

4. If set the Subscribe BS ON, that means the handset is able to access the line of the desired base station, so the handset is able to make outgoing call or answer incoming call via the desired base station.
On the contrary, if set the Subscribe BS OFF, then the handset can't access the line of the desired base station, so the handset isn't able to make outgoing call or answer incoming call via the desired base station.

For 2nd option (BS Selection)：

1. Press MENU right soft key followed by 4 to enter the Call Settings mode.
Press "6" to select Call Manager.



2. Press “2” to set BS Selection.
   Re：Default setting is “OFF”.



3. Press CHANGE left soft key to set the BS Selection ON/OFF.

   Re：If BS Selection set “ON”, when pressing TALK key, the LCD will show the available bases (Lines), i.e. 1, 2, 3, 4. Press digit “1”, you can access to base 1 to get the line.

Note：When single base, no “Call Manager” setting in “Call Settings”.

Visual Message Waiting Indicator (VMWI)

VMWI feature supported the FSK message which received from telephone line; It will activate a message icon of handset and flash the VOICE MESSAGE LED of base.

Notes:

1. A subscription to telephone company voice mail service is required.
2. If the handset still indicates the icon even after you have listened all messages, turn it off by pressing and holding “Caller ID” key on the handset.

Adjust Handset Microphone Gain

In case you will use the handset in different workplace or environment, to perform better voice quality for the other end, you can adjust the handset microphone gain to suit for variable place.

a. Press MENU right soft key while the handset is in the standby mode.
b. Press “5” (Phone Settings), followed by “1” to enter the “Mic. Gain” menu.
c. Use ∧ or ∨ key to scroll the “Standard”, “Medium” and “Low” options.
d. If you are using the handset in quiet environment, like office or meeting room, the level of “Standard” is recommended.

   If you are using the handset in a noisy environment, like factory or outdoor place, the level of “Medium” or “Low” is recommended.

Adjust Headset Ring

When using headset, to avoid missing the call due to the ringer emitted from receiver of headset, you can change the ringer emitting from either handset speaker or receiver of headset.

a. Press MENU right soft key while the handset is in the standby mode.
b. Press “5” (Phone Settings), followed by “9” to enter the “Headset Ring” menu.
c. Select “On”, the ringer will be emitted from the receiver of headset; If select “Off”, the ringer will be emitted from handset speaker.

Baby Monitor

You can set any one handset as a “baby unit” to monitor the movement of baby or older person.
When enabling the baby monitor, the “baby unit” will automatically enter the monitoring mode via 2-way intercom.
For example, if setting handset A as a “baby unit”, when making an intercom call from handset B, the handset A will automatically enter monitoring mode without ringing; Also you can hear the all movements around the handset A via the handset B.

a. Press MENU right soft key while the handset is in the standby mode.
b. Press “4” (Call Settings), followed by “5” to enter the “Baby Monitor” menu.
c. Press “CHANGE” to switch ON or OFF (default is OFF).

Re: To avoid any disturbance, during the monitoring, the dedicated handset will not answer any incoming call, except the intercom.

Menu Operations



1. Press MENU right soft key to enter menu mode while the phone is in standby mode.

   Re: You can either press ^ or v, followed by SELECT left soft key to confirm the selected menu. Or Press the digit directly to confirm the selected menu. For example, press MENU right soft key followed by 4 and 1 to select the Ring Volume.

2. Press 1 to select KeyGuard (see Key Guard operation on page 30).

3. Press 2 to add, delete, edit, view and edit the phonebook (see Phonebook instruction on page 35).

4. Press 3 to set Sounds settings:
   a. Press 1 to select Ring Volume:
      Two options for ring volume: Line (for incoming call) and Intercom (for intercom call). Set each option respectively.

      When setting each option, use ^ or v to scroll through 6 options: “Off”, “Low”, “Medium”, “High”, “Vibrate” and “Vibrate & High”. Press SELECT left soft key to save selection. Default = Medium.
   b. Press 2 to select Ring Tone:
      Two options for ring tone: Line (ring tone for incoming call) and Intercom (ringer for intercom call). Set each option respectively.

      Use the ^ or v to scroll through 8 ringers, press SELECT left soft key to save selection. Default = 1.
   c. Press 3 to select Key Volume when a key is pressed:

      Use ^ or v to scroll through 4 options: Off, Low, Medium, and High. Press SELECT left soft key to save selection. Default = Medium.
   d. Press 4 to select Key Tone:

      Use the ^ or v to scroll through 4 options: 1, 2, 3 and 4. Press SELECT left soft key to save selection. Default = 1.

5. Press 4 to set Call Settings:
   a. Press 1 to set Dial Prefix:
      (1) Press ∧ or ∨ to turn on or off the dial prefix feature. Default = Off.
      (2) If "On" is selected, the handset is prompted to enter the prefix number, up to 14 digits can be entered.
      (3) Use Delete right soft key to edit prefix number.
      (4) Press SAVE left soft key to confirm the selection.
      (5) When this feature is turned on, the LCD will prompt the user "Dial Prefix? Yes or No" on each outgoing phone call from call logs, phonebook, and dial-and-send dialing, the current prefix is also displayed.
      Re: the prefix number will be added automatically in front of the dialed number if press YES left soft key.
      (6) This feature is useful for access code, calling card, and credit card calls, etc.
   b. Press 2 to Group Select: see Handset Group Subscription on page 33.
   c. Press 3 to set Call Barring: see Call Barring operation on Page 38.
   d. Press 4 to set Feature Call: see Feature Call operation on Page 41.
   e. Press 5 to set Baby Monitor: see Baby Monitor operation on Page 47.
   f. Press 6 to set Call Manager: see Call Manager operation on Page 45.
   g. Press 7 to set Area Code:
      The area code setting allow calls within local and regional area codes to be dialed without prefix.
      (1) Set Local Area Code :
      Press MENU-4-7-1 to set the LAC. Enter the local area code (3-digit) then press SAVE left soft key to confirm selection.
      (2) Set Country Area Code :
      Press MENU-4-7-2 to set the country code. Enter the code (3-digit) then press SAVE left soft key to confirm selection.

6. Press 5 to set Phone Settings:
   a. Press 1 to set Mic Gain: See Mic Gain operation on Page 46.

   b. Press 2 to set Any Key TALK:
      Use CHANGE left soft key to select and confirm "On" or "Off".
      Default is "Off".
      Re: When set "on", press any key (except END ON/OFF and SILENT key) to answer the incoming call.

   c. Press 3 to set LCD Contrast:
      (1) Use ∧ or ∨ to scroll through option 1~8. Default is 6.
      (2) Press SAVE left soft key to confirm selection.
   d. Press 4 to set LCD Backlight:
      (1) Use ∧ or ∨ to scroll through option 1~3 (1.8 seconds 2.On 3.Off). Default is "8 seconds".
      (2) Press SAVE left soft key to confirm selection.
   e. Press 5 to set Name Tag:
      (1) Use CHANGE left soft key to select and confirm "On" or "Off". Default is "Off".
      (2) Press SAVE left soft key to confirm selection.
      Re: When Set "On", the handset match the caller ID with the phone book entries; once matched, the LCD screen will display the name or nickname instead of pure caller ID info (needs Call Waiting with Caller ID service from local telephone company)
   f. Press 6 to set Language:
      (1) Use ∧ or ∨ to scroll through option (English, Spanish, French, Italian, German, Dutch, Polish, Czech, Hungary, Romanian, Turkish).
      Default is "English".
      (2) Press SAVE (Left) soft key to confirm selection.
   g. Press 7 to set Custom Name:
      (1) Enter characters using the Character Table and method discussed in the Phonebook section.
      (2) Use ∧ or ∨ to move the cursor backward or forward to insert (to the left of the cursor) or delete (the character above the cursor, or left of the cursor if cursor is on the right of the last

character).

(3) Press SAVE (Left) soft key to confirm setting.

Re: Once entering the custom name, the greeting of LCD in standby mode will be changed as the entering.

Defalut greeting is “EP800H”.

h. Press 8 to Change Password:

(1) Enter original password (4 digits) of handset then press OK left soft key when enter this menu.

(2) Enter new password (4 digits) then press SAVE left soft key to confirm new password.

i. Press 9 to set Headset Ring: See Headset Ring operation on Page 47.

7. Press 6 to set Base Settings:
When enter this menu, you must enter Base PIN code first (4 digits).
Re: The PIN code is for Base Settings. Default is “0000”.
   a. Press 1 to set DTMF Duration.
      (1) Enter the DTMF duration (90~200ms), press OK left soft key to confirm the setting. Default is 100ms.
      Re: Please check with your dealer before you change it. If the duration not matches with PSTN or PBX setting, it may operate faultily.
   b. Press 2 select flash key timing. Default is 600ms.
      (1) Use ∧ or ∨ to scroll through option 1~9 (100~900ms). Or press digit key (1~9) directly.
      (2) Press SELECT left soft key to confirm selection.
      Re: The default value (600 ms) works in most areas. Changing this setting may cause Flash key not working. Change only when you are certain of the new value would work.
   c. Press 3 to set Assign Next HS
      (1) Enter 2-digit handset ID followed by pressing OK left soft key.
      (2) When register a new handset, the base will assign the specific handset ID which assigned in advance to the new handset.
   d. Press 4 to set Clear HS
      (1) Enter 2-digit handset ID followed by pressing OK left soft key.
      (2) The base will erase the handset ID from system.
   e. Press 5 to Change PIN:
      (1) Enter the new Base PIN followed by OK left soft key.
      Re: Default Base PIN is “0000”.

   f. Press 6 to set Auto Hang Up:
      (1) Use CHANGE left soft key to select and confirm on or off. The
      Re: When setting “on”, the EP800H will automatically hang up if the far end caller hung up already. However, this function depends on if there is “dial tone or busy tone” signal sent out by PBX or PSTN, after the call hung up.
   g. Press 7 to Set Time to support DTMF Caller ID:
      (1) Use SAVE left soft key to select and confirm the Date and Time you have set (see Set Time operation on page 19).

8. Press 7 to register, de-register handset and set Multi-Base: see Handset Registration operation on Page 32, and Multi-base Setting on Page 44.

9. Press 8 to set Menu Display:

   To avoid mis-setup of Call Settings (MENU-4), Phone Settings (MENU-5) and Base Settings (MENU-6), you can hide these menus, so that other handset users won’t have chance to mis-settup these settings.

   Re: When entering the Menu Display, you have to enter password first.

   a. Press 1 to set hiding/un-hiding of the Call Settings menu.
      (1) Use CHANGE left soft key to select and confirm on or off.
   b. Press 2 to set hiding/un-hiding of the Phone Settings menu.
      (1) Use CHANGE left soft key to select and confirm on or off.
   c. Press 3 to set hiding/un-hiding of the Base Settings menu.
      (1) Use CHANGE left soft key to select and confirm on or off.
   d. Press 4 to set hiding/un-hiding of the Multi-base Settings menu.
      (1) Use CHANGE left soft key to select and confirm on or off.

   Re: Select “On” means the menu will be displayed on screen. Select “Off” means the menu will be hidden.

Index

- 2

2-Way Intercom, 13, 19

- A

Adjusting Handset Receiver (Earpiece) Voice Volume, 29
Adjusting Handset Speakerphone Voice Volume, 29
Adjust Handset Microphone Gain, 46
Adjust Headset Ring, 47
Area Code, 18, 50
Assign next Handset ID, 18

- B

Base PIN, 18, 19, 53
Base Station, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 32, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 45, 46
Battery, 5, 7, 10, 21, 22, 23, 31
Battery Recharge and Replacement, 31
Battery Safety Instructions, 7
Battery Strength, 12
Block Incoming Call, 15, 39
Block Outgoing Call, 15, 39
Broadcast, 13, 17, 26, 40, 46
Broadcasting a Group of Handsets, 26
Broadcasting all Handsets, 27
Broadcasting an Individual Handset, 27
BS Selection, 46

- C

Call Barring, 15, 17, 39, 51
Call Log, 14, 15, 43, 51
Call Timer, 16
Call Transfer, 34
Call Hold, 16
Caller ID, 14, 19, 27, 42, 43, 44, 47, 52, 54
Call in-progress, 12
Call Manager, 46, 51
Call Settings, 15, 17, 19, 33, 46, 47, 48, 51, 54
Call Waiting, 14
Call Waiting with Caller ID, 14, 52
Cardiac Pacemaker, 4
Change PIN, 18, 53
Charger Features, 21

Charger Illustration, 20

- D

De-registration, 32, 33
DND, 14
Do Not Disturb (Silent Ring), 14, 30
DTMF Tone, 17
DTMF Duration, 17, 53

- E

Electric Shock, 4, 5, 6
Emergency, 4
Equipment Checklist, 10

- F

Flash, 13, 17, 18, 41, 47, 53
Feature Call, 16, 41, 51

- G

General Safety Instructions, 4
Group ID, 14, 26, 34, 38
Group Setting, 17, 33
Group Selections, 33

- H

Handset and Charger Installation, 22
Handset Charging Slot, 21
Handset Features, 12, 14
Handset Group Subscription, 26, 33, 51
Handset ID, 12, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 32, 34, 38, 45, 53
Handset Registration, 32, 54
Handset to Handset Call, 26
Hearing Aid, 4

- K

Key Guard, 30, 50
Key Tone, 16, 50
Key Volume, 50

- L

Lithium-Ion (Li-Ion), 7, 10

- M

Making a Broadcast, 26

Making a Telephone Call, 25
Making an 2-Way/ Intercom Call, 25
Memory, 23
Menu Display, 17, 54
Menu Mode, 23, 50
Multiple Handsets Registration, 14
Multi-Base Setting, 17, 45, 54
Mute, 16, 30

• N
Name Tagging, 14

• P
Page, 32, 33, 45
Phonebook, 14, 16, 35, 41, 43, 50, 51
Phone Settings, 17, 19, 47, 48, 51, 54
Placing a Call On Hold, 29
Power Outage, 5
Product Safety Instructions, 5
Programmable Flash, 17
Programmable feature call, 41

• R
Receiving a Telephone Call, 27
Receiving an Intercom Call, 29
Redial, 15, 27
REG, 32
Registration, 32, 54
Registration Mode, 32, 33, 45
Regulatory Information, 8
REN, 8
Ringer, 12, 13, 14, 27, 30, 48, 50
Ringer Volume, 14
RSSI, 12

• S
Safety Instructions, 4
Set Time, 19
SILENT, 14, 15, 28, 30, 52
Spare Battery Charging Slot, 20
Speed Dial, 25
Speakerphone, 13, 26, 27, 29
Standby Mode, 14, 16, 23, 31, 47, 48, 50, 53
Subscribe BS, 46

• T
Talk Mode, 13, 31, 42
Talk/Flash, 13
Technical Specifications, 59
Transformer, 22
Two-Digit Handset ID, 12

• V
Vibrator, 14
View Call log, 14, 43
Visual Message Waiting Indicator, 47

• W
Warning Message, 21

Technical Specifications

Electrical Specifications	Base Station	Portable Handset
Frequency	863-865 MHz	863-865 MHz
RF Output Power	Peak: 8 dBm	Peak: 7 dBm
	Average: 5 dBm	Average: 5 dBm
Channel Spacing	50 kHz	50 kHz
Number of Channels	38	38
Modulation	GMSK	GMSK
TDD Frame Length	10 ms	10 ms
Number of Slots/Frame	2	2
Receiver Sensitivity	<-116dBm (@ BER 10^{-2})	<-116dBm (@ BER 10^{-2})
Antenna Gain	2 dBi	Long: 2.5 dBi Short: 1.5 dBi
Antenna Connector	TNC	Proprietary
Telephone Interface	RJ11 x 2	NA
Channel Coding	½ rateConvolutional + CRC	½ rateConvolutional + CRC
Transmission Data Rate	42.667kbps	42.667kbps
Speech Coding	8 kbps G.729A	8 kbps G.729A
User Data Rate	32kbps duplex	32kbps duplex
Duplex	Time Division Duplex (TDD)	Time Division Duplex (TDD)
Multiple Access	FDMA	FDMA
Number of System ID	65,536	65,536
Ring Signal	20-50 Hz, 12-90 Vrms	NA
Flash Time	100-900 ms programmable	NA
Power Source	AC/DC 12V/1A Adapter	3.7 V/1100mAh Li-Ion Battery
Charger Current	NA	550mA
		(550/850 mA for desktop charger)
Charge Time	NA	3hours
Regulation Compliance	EN 301 357-2 (RF)	EN 301 357-2 (RF)
	EN 301 489 (EMC)	EN 301 489 (EMC)
	EN 60950 (Safety)	EN 60950 (Safety)
		EN 50371 (RF safety)
Operating Temperature	0 – 50 °C	-10 – 60 °C

Notes:

1. NA = Not Applicable.
2. The manufacturer reserves the right to change designs and specifications without notice.

Uživatelská příručka (*Čeština*)

EP800H

Digitální bezdrátový telefon s dlouhým dosahem

Služby zákazníkům EnGenius
Singapur: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Obsah

Bezpečnostní pokyny....4
Obecné bezpečnostní pokyny....4
Zásady bezpečného používání produktu....5
Bezpečnostní pokyny - baterie....7
Regulatorní informace....8
Kontrolní seznam zařízení....10
Obrázek sluchátka....11
Funkce sluchátka....12
Základní funkce sluchátka....12
Doplňkové funkce sluchátka....14
Obrázek nabíječky....20
Funkce nabíječky....21
Začínáme....22
Instalace sluchátka a nabíječky....22
Základní operace....23
Provozní režimy....23
A. Provozní režimy sluchátka....23
Uskutečnění telefonního volání....25
Uskutečnění 2cestného volání / volání vnitřní komunikace....25
Vysílání....26
A. Volání mezi sluchátky....26
Znovu vytočit....27
Příjem telefonního volání....27
Příjem volání vnitřní komunikace....28
Ukončení volání....28
Nastavení hlasitosti hlasu přijímače sluchátka....29
Nastavení hlasitosti funkce hlasitého telefonu sluchátka....29
Přidržení volání....29
Ztlumit....30
Nerušit (tiché vyzvánění)....30
Zámek tlačítek....30
Nabíjení a výměna baterie....31
Rozšířené použití....32
Registrace sluchátka....32

Přihlášení sluchátka ke skupině 33
Přepojení volání 34
Používání telefonního seznamu 35
Blokování volání 39
Programovatelné funkční volání 41
ID volajícího 42
Nastavení více základen 45
Správce volání 46
Vizuální indikátor čekající zprávy (VMWI) 47
Nastavení zesílení mikrofonu sluchátka 47
Úpravy vyzvánění sluchátka 48
Elektron. chůva 48
Rejstřík 55
Technické údaje 58

Bezpečnostní pokyny

Pozor: *Tento bezdrátový telefon vám poskytuje volnost a flexibilitu a umožňuje vám zůstat ve spojení, když jste v pohybu. Nicméně při používání telefonního přístroje je nutno dodržovat bezpečnostní zásady, aby se zabránilo vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození majetku.*

Obecné bezpečnostní pokyny

1. Při používání tohoto bezdrátového telefonu zajistěte bezpečnost svoji a ostatních:
   a. Vždy sledujte kam jdete a kde stojíte.
   b. Nenechte se telefonním voláním rozptylovat od bezpečné práce.
2. V nouzové situaci:
   a. V nouzové situaci vytočte číslo tísňového volání. Nezapomeňte: pokud se nacházíte na místě, na kterém telefon nemá čistý signál ze základnové stanice, je velmi pravděpodobné, že volání neprojde. Vyhledejte nejbližší pozemní telefonní linku nebo jiné komunikační zařízení a zavolejte pomoc.
   b. Tísňová volání nemusí automaticky poskytovat pracovníkům tísňových linek vaše jméno, telefonní číslo nebo místo.
3. Poznámka pro uživatele naslouchadel: Tento telefonní systém je kompatibilní s induktivně propojenými naslouchadly.
4. Poznámka pro uživatele kardiostimulátorů: Ačkoli při velmi blízkém používání může dojít k rušení implantovaného kardiostimulátoru, bezdrátové telefony „zřejmě nepředstavují vážný problém pro uživatele kardiostimulátorů.“ Nicméně dokud není známo více informací, doporučujeme, aby lidé s kardiostimulátory při používání nebo nošení bezdrátového telefonu udržovali dostatečnou vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem. Nenoste sluchátko v náprsní kapse. Máte-li podezření, že dochází k rušení, ihned sluchátko vypněte.

Zásady bezpečného používání produktu

1. Přečtěte si a seznamte se se všemi pokyny.
2. Dodržujte veškerá varování a pokyny včetně těch uvedených na produktu.
3. Změny nebo úpravy tohoto produktu bez výslovného souhlasu výrobce způsobí propadnutí záruky a oprávnění CE k provozování přístroje. Používejte pouze příslušenství poskytnuté výrobcem.
4. Telefon nepoužívejte v blízkosti vody. Zabraňte potřísnění produktu jakoukoli tekutinou.
5. Před čištěním odpojte produkt z telefonní a elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekutá či aerosolová čistidla. K čištění používejte vlhký hadřík.
6. Neumísťujte výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Mohlo by dojít k pádu produktu, zranění osob nebo poškození produktu nebo jiného majetku.
7. Výpadek napájení: V případě výpadku napájení nabíječka sluchátka nenabíjí baterii sluchátka a základnová stanice neumožňuje uskutečnit odchozí volání ani přijmout příchozí volání. Nabíječka i základnová stanice vyžadují k provozu elektrickou energii. Musíte mít k dispozici telefon, který v případě výpadku napájení nevyžaduje elektrickou energii, nebo záložní zdroj pro dočasné napájení.
8. Štěrbiny nebo otvory v plášti produktu jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Neumísťujte produkt na postel, koberec nebo jiný podobný povrch, na kterém může dojít k zablokování těchto otvorů. Je zakázáno umísťovat tento výrobek do blízkosti nebo nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez dostatečného větrání.
9. Nikdy nezasunujte žádné předměty do štěrbin/otvorů tohoto produktu, protože by mohlo dojít k poškození produktu, ke kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo ke zkratu součástí, což by mohlo mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
10. Tento produkt smí být napájen pouze typem zdroje napájení uvedeným na typovém štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obraťte se na prodejce nebo dodavatele energie.
11. Nepřetěžujte elektrické zásuvky a prodlužovací kabely, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
12. Nedemontujte tento produkt, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Pokud produkt vyžaduje servis nebo opravu, odešlete jej autorizovanému servisnímu středisku. Zavolejte na nejbližší pobočku služeb zákazníkům. V případě otevření nebo demontáži krytů může dojít k vystavení nebezpečným napětím, elektrickým proudům nebo jiným nebezpečím. Při následném používání nesprávně sestaveného produktu může dojít k úrazu elektrickým proudem.
13. Tento produkt nepoužívejte za bouřky. Hrozí nebezpečí zásahu bleskem.
14. Neumísťujte tento produkt na místa, na která mohou osoby stoupat, zakopnout nebo spadnout na produkt.
15. Neumísťujte vodivé předměty nad nebo v blízkosti antény.
16. Dojde-li k úniku plynu, nepoužívejte produkt v blízkosti místa úniku.
17. Základnovou stanici ani nabíječku sluchátka neumísťujte v blízkosti mikrovlnných trub, rádií, televizorů, reproduktorů nebo jiného elektrického vybavení. Tyto spotřebiče mohou způsobit rušení produktu nebo mohou být rušeny produktem.
18. V následujících případech odpojte základnovou stanici nebo adaptér nabíječky z elektrické zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko:
    a. Do produktu vnikla tekutina.
    b. Napájecí kabel je poškozený nebo polámaný.
    c. Pokud byl výrobek vystaven vodě či dešti.
    d. Produkt nefunguje správně při dodržení pokynů pro používání.
    e. Došlo k pádu produktu nebo k poškození pláště.
    f. Produkt vykazuje výraznou změnu výkonu.

Bezpečnostní pokyny - baterie

1. Používejte pouze nabíjecí baterie Li-ion a nabíječku schválenou výrobcem. Nepoužívejte jiné typy nabíjecích baterií nebo nenabíjecí baterie. Mohlo by dojít ke zkratu baterií a k porušení pláště baterií a ohrožení bezpečnosti.
2. Dodržujte pokyny pro nabíjení v této příručce, pokyny na štítcích a značky v přihrádkách sluchátka a nabíječky.
3. Baterii je nutno recyklovat nebo řádně zlikvidovat. Nevhazujte baterii do ohně. Články mohou vybuchnout.
4. Nelikvidujte baterii s komunálním odpadem. Vyhledejte pokyny pro likvidaci v místních vyhláškách.
5. S bateriemi manipulujte opatrně, aby nedošlo ke zkratování baterie vodivými materiály, například prsteny, řetízky, klíči, kapesním nožem a mincemi. Baterie nebo vodivý materiál se mohou přehřát a způsobit popálení nebo požár.
6. Baterie nevystavujte dešti ani vodě.
7. Baterii neotevírejte ani nerozebírejte. Uvolněný elektrolyt je korozivní a může způsobit zranění očí nebo kůže. V případě pozření může být elektrolyt toxický.
8. Během nabíjení se baterie zahřívá. To je normální a není to nebezpečné.

Regulatorní informace

EP800H CE

Toto zařízení splňuje pravidla CE. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:
1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2) toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které můžou způsobovat nežádoucí funkce.

1. Tento telefonní systém splňuje pravidla EN 301 357-2 (RF)、EN 301 489 (EMC)、EN 60950 (Bezpečnost) a EN 50371 (Bezpečnost RF).
2. REN je užitečné pro určení kvality zařízení, která připojujete k telefonní lince a zároveň všechna zařízení vyzvánějí, když někdo volá vaše telefonní číslo. Ve většině zemí, ne však ve všech, by neměl součet REN všech zařízení připojených k jedné lince přesáhnout 5.0. Abyste si byli jisti, kolik zařízení může být k telefonní lince připojeno, požádejte místní telefonní společnost o maximální REN ve vaší oblasti.
3. Pokud toto telefonní zařízení způsobuje problémy telefonní sítě, může vás telefonní společnost požádat, abyste váš telefonní systém ze sítě odpojili, dokud nebude problém odstraněn. Pokud k tomu dojde, požádejte místní telefonní společnost o informace o vašich právech.
4. Poskytovatel telefonního připojení může provádět změny svého vybavení, zařízení, operací nebo postupů, které mohou mít vliv na správné fungování telefonního systému. Pokud k tomu dojde, požádejte místní telefonní společnost o informace o vašich právech.
5. Tento telefonní systém nelze používat se službou mincovního automatu poskytovanou telefonní společností. Připojení ke společným přípojkám podléhá státním sazbám.
6. Tento telefonní systém byl testován a vyhodnocen jako vyhovující limitům pro pravidla EN 301 357-2 (RF)、EN 301 489 (EMC)、EN 60950 (Bezpečnost) a EN 50371 (Bezpečnost RF). Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením ve veřejných instalacích. Provoz těchto zařízení může být přesto rušen nebo může rušit okolní televizory, videorekordéry, rádia, počítače a další elektronická zařízení. Aby se toto rušení minimalizovalo, nesmí být tento telefonní systém umístěn nebo provozován v blízkosti jiných elektronických zařízení.

7. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Způsobuje-li tento telefonní systém rušení ostatních elektronických zařízení, což lze určit zapnutím a vypnutím systému, doporučujeme uživateli, aby se rušení pokusil odstranit jedním nebo více z následujících opatření:
   a. Doporučujeme zachovat vzdálenost alespoň 6 m mezi systémem a ostatními elektronickými zařízeními.
   b. Připojte základnovou stanici k elektrické zásuvce v okruhu, který je oddělen od okruhu používaného rušeným zařízením. Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného elektrotechnika.

Kontrolní seznam zařízení

1. Krabice se sluchátkem obsahuje následující součásti:
   a. Sluchátko x 1 (nainstalovaná anténa)
   b. Anténa sluchátka x 1 (dlouhá ×1)
   c. Baterie 1700mA Li-ion x 1
   d. Stolní nabíječka x 1
   e. Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení nabíječky x 1
   f. Stručná příručka
   g. Uživatelská příručka

2. Volitelné příslušenství
   a. Anténa sluchátka s velkým zesílením
   b. Náhlavní souprava

Obrázek sluchátka



Funkce sluchátka

Základní funkce sluchátka

1. 4řádkový displej z tekutých krystalů (LCD)
   a. Displej LCD je vybaven podsvícením LED (světelná dioda).
   b. 1. řádek displeje LCD obsahuje ikony.
   c. Popis ikon zleva doprava



(1) Úroveň **RSSI** (síla přijímaného signálu)
Během volání odpovídá počet čárek síle přijímaného rádiového signálu.
(2) **Režim spojení**
(2.1) Probíhá volání (sluchátko zavěšeno/vyvěšeno)
Číslo na pravé straně symbolu telefonu ukazuje telefonní linku základnové stanice, která je aktivní, pokud je zapnutá funkce Více základen.
(2.2) Probíhá vnitřní komunikace
Ukazuje aktivní režim vnitřní komunikace
Ukazuje ID sluchátka, se kterým probíhá vnitřní komunikace.
(3) **Režim řeči**
(3.1) Indikátor reproduktoru
Ukazuje zda je reproduktor aktivní
(3.2) Režim náhlavní sady
(4) **Zvuk a indikace**
(4.1) Aktivovat vyzvánění
(4.2) Deaktivovat vyzvánění
(4.3) Režim vyzvánění a vibrací
(4.4) Režim vibrací
(4.5) Indikátor čekající zprávy
(5) **Deaktivovat PA**
Ukazuje, zda je deaktivováno příchozí vysílání.
(6) **Dvoučíselné ID sluchátka**
11 Zobrazuje 2číselné ID sluchátka.
(7) **Síla baterie**
Počet čárek odpovídá zbývajícímu času baterie.

   d. 2. a 3. řádek displeje LCD mají každý maximální kapacitu 16 znaků a zobrazují stav, zprávu, výběry nabídky nebo alfanumerické znaky upravitelné uživatelem.

e Na posledním řádku je zobrazeno levé a pravé softwarové tlačítko.

2. Vyzvánění
   a. Vyzvánění při příchozím volání a volání vnitřní komunikace.
   b. Odlišné výstražné zvuky signalizují různé události:
      (1) Jedno pípnutí: úspěšné stisknutí tlačítka.
      (2) Dvojí pípnutí: signalizuje zapnutí/vypnutí napájení.
      (3) Trojí pípnutí: neúspěšná operace.
      (4) Pravidelné 1-dlouhé-2-krátká pípnutí (každou minutu): upozornění na nízký stav baterie、mimo dosah、přidržené volání
      Věc: Žádné pípnutí pro neplatné stisknutím tlačítka

3. TALK/FLASH (

)
   a. Uskutečňuje nebo přijímá telefonní volání nebo volání vnitřní komunikace
   b. Odesílá signál blikání telefonní lince pro obnovení oznamovacího tónu po ukončení volání nebo pro použití funkce čekajícího volání, kterou poskytují místní telefonní služby, během volání.

4. HLASITÝ TELEFON (

)
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka déle než 2 sekundy aktivujete/deaktivujete hlasitý telefon během příchozího nebo odchozího volání nebo během volání vnitřní komunikace.

5. 2CESTNÁ VNITŘNÍ KOMUNIKACE (

)
   a. Provede volání vnitřní komunikace na jiné sluchátko, skupinu sluchátek (skupinové stránkování) nebo na všechna zaregistrovaná sluchátka.
   b. Volání vnitřní komunikace jsou digitální, plně duplexní a jsou prováděna bez pomoci ze základnové stanice.

6. VYSÍLÁNÍ (

)
   a. Poloduplexní vysílání na sluchátka pro okamžité oznámení
   b. Poloduplexní vysílání na základnové stanice
   Věc: Stisknutím tlačítka

na levém horním rohu sluchátka aktivujete funkci vysílání.

7. Levé/pravé softwarové tlačítko (
)
   a. Slouží k výběru v nabídce.

8. Tlačítka pro posouvání nahoru(
) /dolů(
)

   a. Slouží k posouvání záznamů a výběrů nabídek.
   b. Upravte hlasitost hlasu příjemce v režimu hovoru.
   c. Stisknutím
zobrazíte protokol volání v pohotovostním režimu.
   d. Stisknutím
vstoupíte do telefonního seznamu v pohotovostním režimu.

9. KONEC; tlačítko Zap./Vyp. (

)
   a. Ukončí volání.
   b. Přejde z aktuální operace nabídky o jednu úroveň nahoru.
   c. Stisknutím a podržením 3 sekundy vypnete napájení

Doplňkové funkce sluchátka

1. Registrace více sluchátek
   a. K základnové stanici lze zaregistrovat až 9 sluchátek
   b. ID 11-19: ID jednotlivých sluchátek.
   c. ID 91-99: ID skupiny. Sluchátka lze „přihlásit“ z nabídky sluchátka do skupiny (skupin) a lze je stránkovat, když volající z pevné linky nebo volající vnitřní komunikace zadá ID skupiny.

2. Vibrační vyzvánění
   a. Dvě možnosti pro linkové vyzvánění (příchozí volání) a vyzvánění vnitřní komunikace.
   b. Výběr šesti úrovní hlasitosti vyzvánění (Vypnuto/ Nízký/Střední/ Vysoký/Vibrace/ Vibrace a vysoká) pro každou možnost.
   c. Výběr osmi typů vyzvánění pro každou možnost.

3. ID volajícího
   Zobrazuje telefonní číslo příchozího volání a jméno na displeji LCD (vyžaduje službu ID volajícího od místní telefonní společnosti)

4. Čekání hovorů s ID volajícího
   Zobrazuje informace o 2. příchozím volání na stejné lince, když probíhá 1. volání (vyžaduje službu Čekání hovorů s ID volajícího od místní telefonní společnosti)

5. Označování jmen s ID volajícího
   Porovnává ID volajícího s položkami telefonního seznamu; po vyhledání shody se na displeji LCD zobrazí jméno nebo přezdívka místo čistých informací o ID volajícího (vyžaduje službu Čekání hovorů s ID volajícího od místní telefonní společnosti).

6. DND (Nerušit, tzn. Tiché vyzvánění)

7. Protokoly volání
   a. Opakovat vytáčení: Ukládá 10 naposledy vytočených telefonních čísel (každé může obsahovat 26 číslic). Umožňuje opakovat vytáčení všech 10 naposledy vytočených čísel.
   b. Protokol přijatých a nových volání: Celkem 50 položek (16číselné telefonní číslo, 16znaková jména a razítko Datum/Čas), vyžaduje službu ID volajícího od místní telefonní společnosti.
   c. Telefonní čísla a jména zobrazená na displeji lze uložit do telefonního seznamu.

8. Blokování volání: Umožňuje blokovat odchozí a příchozí volání.
   a. Odchozí volání:
      a-1. Blokuje uživatelům vytáčení meziměstských nebo mezinárodních volání
      a-2. Až 5 číslic každého nastavení blokování volání; až 5 položek.

   b. Příchozí volání:
      b-1. PA zap./vyp.: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat vysílání z jiných sluchátek nebo základnové stanice. Když je PA vypnuto, sluchátko nemůže přijímat vysílání ze základnové stanice nebo ostatních zaregistrovaných sluchátek, ale může vysílat základnové stanici nebo ostatním zaregistrovaným sluchátkům.
      b-2. Linka zap./vyp.: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat možnost přijímat příchozí volání z telefonní linky. Když je linka vypnutá, sluchátko nemůže přijmout příchozí volání z telefonní linky, ale může přesto uskutečnit odchozí volání.
      b-3. Int. On/Off (Vypínač): Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat vnitřní komunikaci z jiných sluchátek nebo základnové stanice. Když je Int. vypnuto, sluchátko nemůže přijímat vnitřní komunikaci ze základnové stanice nebo ostatních zaregistrovaných sluchátek, ale může odeslat vntřní komunikaci základnové stanici nebo ostatním zaregistrovaným sluchátkům.
   c. Aby bylo možné tuto změnu provést, přejděte na „Nastavení volání“ (NABÍDKA-4-3).

[Poznámka] Aby bylo možné tuto funkci použít, je nezbytné zadat přesné ID uživatele a heslo. Výchozí heslo je „0000“.

9. Odpověď libovolným tlačítkem (vyjma END ON/OFF a softwarového tlačítka TICHO)

10. Zámek-tlačítek
    a. Když je vybrán zámek tlačítek, všechna tlačítka budou zamknuta. Stisknutím (levého) softwarového tlačítka ODEMK a „∗“ odemknete.
    b. Zámek tlačítek bude automaticky aktivován po návratu do pohotovostního režimu po 15 sekundách.

11. Směrové číslo
    a. Lze předprogramovat jeden přístupový kód o délce až 14 číslic včetně mezer, který bude automaticky přidán před vytáčené číslo při vytáčení z protokolů volání, telefonního seznamu a vytáčení vytočit-a-odeslat.

12. Přidržet volání
    a. Přidrží volání

13. Ztlumit
    a. Stisknutím (levého) softwarového tlačítka ZTLUMIT během volání bude ztlumen mikrofon sluchátka.
       Stisknutím (levého) softwarového tlačítka OBN ZVU obnovíte zvuk.

14. Telefonní seznam
    a. 50 položek, každá uchovává telefonní číslo nebo ID sluchátka (až 26 číslic) a jméno (až 16 znaků)
    b. Abecedně seřazené zobrazení a vyhledávání podle písmene.
    c. Vytáčení z displeje.
    d. V pohotovostním režimu můžete vstoupit do telefonního seznamu stisknutím tlačítka posouvání ▼.
    e. Přenos telefonního seznamu vzduchem
       i. Přenos konkrétního telefonního seznamu do jednoho sluchátka nebo do všech zaregistrovaných sluchátek
       ii. Přenos všech telefonních seznamů do jednoho sluchátka nebo do všech zaregistrovaných sluchátek

15. Tón tlačítek
    a. Výběr čtyřúrovňové hlasitosti tónu tlačítek (Vypnuto/Nízký/Střední/Vysoký).
    b. Výběr čtyř typů tónů tlačítek.

16. Časovače volání
    a. Zobrazuje dobu trvání volání během a ihned po volání.
17. Programovatelné funkční volání
    a. Umožňuje uživateli předprogramovat nejčastěji používaný funkční kód do EP800H, což je doplněk systému PBX (pobočková ústředna).

b. Lze uložit až 10 položek.
c. Po naprogramování funkčního kódu můžete tyto funkce rychle provádět během volání stisknutím softwarového tlačítka VOLBA.

18. Zobrazení nabídky
    a. Aby se zabránilo chybnému nastavení v nabídce „Nastavení volání“(NABÍDKA-4), „Nastavení telef.“ (NABÍDKA-5), „Nastavení zákl.“ (NABÍDKA-6) a nastavení Více základen (NABÍDKA-7-3), lze tato nastavení skrýt.
    b. Před vstupem do nabídky Zobrazení nab. (NABÍDKA-8) je vyžadováno heslo sluchátka, výchozí heslo sluchátka je „0000“.
    c. Po deaktivaci se tato nastavení nebudou zobrazovat, dokud je znovu neaktivujete vstupem do nabídky Zobrazení nab.

19. PA zap./vyp.
    a. Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce vysílání.
    b. Když je PA vypnuto, sluchátko nemůže přijímat vysílání ze základnové stanice nebo ostatních zaregistrovaných sluchátek, ale může vysílat základnové stanici nebo ostatním zaregistrovaným sluchátkům.

20. Nastavení skupiny
    a. Umožňuje přihlásit sluchátko k jedné nebo více skupinám.
    Věc: Lze přihlásit až 9 skupin (91 ~ 99) .

21. Vlastní jméno
    a. Umožňuje změnit obrazovku „EP800H“ na požadované slovo nebo informaci, například jméno uživatele.
    Věc: Lze zadat až 32 znaků.

22. Změnit heslo
    a. Umožňuje změnit heslo sluchátka, které je vyžadováno při vstupu do nabídky Blokovat volání (NABÍDKA-4-3) a do nabídky Zobrazení nab. (NABÍDKA-8) .
    Věc: Výchozí heslo je „0000“.

23. Doba trvání DTMF
    a. V NABÍDKA-6-1 vvyberte proměnnou délku trvání tónu DTMF.
    b. Výchozí nastavení je 100ms.
    c. Při vstupu do nabídky Nastavení zákl. je vyžadován kód PIN. Výchozí kód je „0000“.
    Věc: Před jeho změnou doporučujeme poradit se s vaší telefonní společností.

24. Programovatelný interval blikání tlačítka
    a. V nabídce NABÍDKA-6-2 vyberte interval blikání tlačítka
    b. Výběr 9 úrovní intervalu (100 ms - 900 ms), výchozí = 600 ms.
    c. Výchozí hodnota (600 ms) funguje ve většině oblastí. Změna tohoto nastavení může způsobit, že blikající tlačítko nefunguje. Toto nastavení změňte pouze, pokud si jste jisti, že nová hodnota bude fungovat.
    d. Při vstupu do nabídky Nastavení zákl. je vyžadován kód PIN. Výchozí kód je „0000“.

25. Přiřazení dalšího ID sluchátka novému sluchátku
    a. Pomocí zaregistrovaného sluchátka v nabídce NABÍDKA-6-3 přiřaďte další ID sluchátka novému sluchátku.
    b. Pokud nepřiřadíte další ID sluchátka, systém přidělí ID sluchátka novému sluchátku automaticky.
    c. Při vstupu do nabídky Nastavení zákl. je vyžadován kód PIN. Výchozí kód je „0000“.

26. Vymazat HS
    a. Pomocí zaregistrovaného sluchátka v nabídce NABÍDKA-6-4 odeberte jiné zaregistrované sluchátko v případě, že je závadné.
    b. Po vymazání jiného zaregistrovaného sluchátka může místo něj uživatel zaregistrovat nové sluchátko.
    c. Při vstupu do nabídky Nastavení zákl. je vyžadován kód PIN. Výchozí kód je „0000“.

27. Změnit PIN
    Umožňuje změnu kódu PIN základny, který je vyžadován pro vstup do nabídky „Nastavení zákl.“ (NABÍDKA-6-5).
    a. Pomocí zaregistrovaného sluchátka změňte kód PIN v nabídce NABÍDKA-6-5.
    b. Výchozí kód PIN je „0000“.
    c. Při vstupu do nabídky Nastavení zákl. je vyžadován kód PIN. Výchozí kód je „0000“.

28. Funkce Autom. zavěsit
    a. Pomocí zaregistrovaného sluchátka v nabídce NABÍDKA-6-6 zapněte nebo vypněte funkci automatického zavěšení.
    b. Po zapnutí této funkce bude sluchátko automaticky zavěšeno po ukončení volání druhou stranou.
    c. Při vstupu do nabídky Nastavení zákl. je vyžadován kód PIN. Výchozí kód je „0000“.

29. Směrový kód
    Funkce směrového kódu umožňuje vytáčet volání v rámci místních

směrových čísel nebo směrových čísel země bez zadání směrového čísla.
a. Vstupte do nabídky NABÍDKA-4-7-1 a nastavte „Místní“ směrové číslo.
b. Vstupte do nabídky NABÍDKA-4-7-2 a nastavte směrové číslo „Země“.
Věc: Lze zadat maximálně 3 číslice.

30. Nastavení více základen
a. V jednom systému lze nastavit až 4 základnové stanice.
Věc: Pro dosažení optimálního výkonu udržujte mezi základnovými stanicemi vzdálenost alespoň 5 metrů.

31. Nastavit čas
Funkce nastavení času umožňuje uživateli nastavit datum/čas pro podporu funkce DTMF ID volajícího (funkce DTMF ID volajícího nepřipojuje datum/čas při přijímání z veřejné telefonní sítě (PSTN); toto nastavení umožňuje uživateli zobrazit datum/čas přijetí ID volajícího).
a. Vstupte do nabídky NABÍDKA-6 a proveďte Nastavení zákl.
b. Stisknutím tlačítka pro posouvání ∧ nebo ∨ vyberte požadovanou základnovou stanici, když je nastaveno Více základen.
c. Zadejte kód PIN základny (výchozí kód je „0000“).
d. Zadáním „7“ přejděte na Nastavit čas.
e. Zadejte 4 číslice pro MM/DD (Měsíc/Den) a potom zadejte 4 číslice pro hr:mm (Hodina : Minuta)
f. Stisknutím ULOŽIT (levé softwarové tlačítko) dokončete nastavení.

32. Zesílení mik.
Umožňuje změnit zesílení mikrofonu sluchátka podle prostředí sluchátka – Tiché, Normální a Hlučné.
Aby bylo možné tuto změnu provést, přejděte na nastavení „Nastavení telef.“ (NABÍDKA-5-1).

33. Vyzvánění sluchátka
Umožňuje změnit vyzvánění vycházející z reproduktoru sluchátka nebo z přijímače náhlavní sady.
Aby bylo možné tuto změnu provést, přejděte na nastavení „Nastavení telef.“ (NABÍDKA-5-9).

34. Elektron. chůva
Umožňuje nastavit sluchátko jako elektronickou chůvu v dětském pokoji prostřednictvím vnitřní komunikace.
Při zapnutí funkce Elektron. chůva toto vyhrazené sluchátko nebude odpovídat na žádné příchozí volání vyjma 2cestné vnitřní komunikace.
Aby bylo možné tuto změnu provést, přejděte na nastavení „Nastavení volání“ (NABÍDKA-4-5).

Obrázek nabíječky



Funkce nabíječky

1. DC In
   Slouží k připojení adaptéru střídavého napájení.

2. Štěrbina pro nabíjení sluchátka
   a. Nabíjí baterii sluchátka, když je sluchátko umístěno v kolébce.
   b. Stav nabíjení viz displej LCD sluchátka
      (1) Nabíjení: indikátor stavu baterie se pohybuje a na displeji LCD je zobrazeno: „Nabíjení“.
      (2) Zcela nabito: indikátor stavu baterie stojí a na displeji LCD je zobrazeno „Nabíjení dokonč.“
      (3) Nabíjení selhalo: Dojde-li v režimu nabíjení k chybě, na displeji LCD se zobrazí zpráva „Nabíjení selhalo“

3. Při použití této nabíječky nelze baterii přebít.

4. Adaptér pro nabíjecí stanici lze rovněž používat jako cestovní nabíječku. Během nabíjení sluchátka cestovní nabíječkou ovšem nelze vypnout napájení. Na displeji LCD se zobrazí varovná zpráva „Odpoj cest. nabíječku potom VYP“.

Poznámky:
1. Před prvním použitím baterie zcela nabijte.
2. Po vložení do štěrbiny pro nabíjení se automaticky „zapne“ napájení sluchátka.
3. Pokud je ovšem baterie vybitá, automatické zapnutí sluchátka bude trvat přibližně jednu minutu.

Začínáme

Instalace sluchátka a nabíječky

1. Připojte transformátorový konec adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení nabíječky ke standardní elektrické zásuvce střídavého napájení, druhý konec připojte k zásuvce „Vstup stejnosměrného napájení“ na zadní straně nabíječky.

2. Vložte baterii do sluchátka.

3. Nainstalujte anténu sluchátka.

4. Vložte sluchátko do štěrbiny pro nabíjení.

5. Před používáním nechte baterii tři hodiny zcela nabít.

6. Telefonní systém je nyní připraven provádět základní funkce, například uskutečňování a přijímání telefonních volání a volání vnitřní komunikace. Aby bylo možné používat základní funkce, není třeba programovat základnovou stanici ani sluchátko.

Poznámka:
1. Sluchátko(a) dodané individuálně je třeba zaregistrovat v základnové stanici (EP801 nebo EP802) před 1. použitím. Viz Registrace sluchátka.
2. Před prvním použitím zcela nabijte baterie.

Základní operace

Provozní režimy

Sluchátko má provozní úrovně, na kterých lze provádět pouze určité procedury funkcí.

A. Provozní režimy sluchátka

1. **Režim POHOTOVOST**- toto je výchozí režim.

   a. Pokud neprobíhá žádná aktivita, sluchátko automaticky přejde do režimu SPÁNEK/POHOTOVOST pro úsporu energie baterie.
   b. Chcete-li sluchátko vypnout úplně, stiskněte a podržte tlačítko END po dobu 3 sekund.
   c. Zobrazení obrazovky pohotovostního režimu (vlastní jméno) lze upravit.
   d. 2místné číslo představuje ID sluchátka

2. **Režim NABÍDKA**



   a. Stisknutím pravého softwarového funkčního tlačítka aktivujte režim Nabídka.
   b. V režim Nabídka lze měnit nastavení sluchátka a informace v paměti.
   c. Funkce dostupné v režimu Nabídka jsou podrobněji popsány od stránky 53.
   d. Struktura režimu Nabídka je následující:

3. Strom nabídek



Uskutečnění telefonního volání

1. Stiskněte TALK, vyčkejte na oznamovací tón a potom zadejte telefonní číslo.



2. Rovněž můžete nejdříve zadat telefonní číslo a potom stisknout tlačítko TALK.
   Používáte-li tento způsob, můžete zadané číslo upravit pomocí (levého) softwarového tlačítka VYMAZAT a (pravého) softwarového tlačítka ODSTR.
   „Odstr“ vymaže poslední zadanou číslici.
   „Vymazat“ vymaže celý řádek, ale zůstane ve vytáčení vytočit-a-odeslat.

3. **Rychlé vytáčení** přistupováním k položkám v telefonním seznamu (Nabídka→2)
   a. Stisknutím tlačítka pro posouvání ∧ nebo ∨ vstupte do telefonního seznamu
   b. Stisknutím TALK vytočte číslo



4. Vytáčení můžete přerušit stisknutím tlačítka END.

Poznámky:
1. Pokud spojení nelze navázat, na displeji LCD se zobrazí zpráva „Základna nenalez“ po vypršení časového intervalu 6 sekund.
2. Po navázání spojení začne časovač délky trvání volání zobrazovat délku volání.

Uskutečnění 2cestného volání / volání vnitřní komunikace

Bezdrátový telefonní systém EP800H nabízí soukromou vnitřní/2cestnou rádiovou komunikaci nezávislou na základnové stanici. Vnitřní / 2cestnou komunikaci lze uskutečňovat mezi sluchátky.

1. Stiskněte tlačítko 2-WAY INTERCOM a dvojmístné ID sluchátka nebo ID skupiny.

2. Stisknutím tlačítka END ukončete volání.

Poznámky:
1. Volání vnitřní komunikace lze uskutečňovat bez ohledu na přítomnost základnové stanice.
2. Je-li zadáno ID skupiny, první sluchátko (patřící k této skupině), které odpoví, naváže spojení s volajícím. Viz Přihlášení sluchátka ke skupině.
3. Pokud spojení nelze navázat, na displeji LCD se zobrazí zpráva „Čas limit stránk“ po vypršení časového intervalu 35 sekund.

Vysílání

A. Volání mezi sluchátky

1. Vysílání všem sluchátkům



   a. Stiskněte a podržte tlačítko BROADCAST (tlačítka v levém horním rohu) na jednom sluchátku.
   b. Zazní dlouhý zvuk „Du…“ , během kterého se inicializuje vysílání ze sluchátka na všechna sluchátka v rámci komunikačního pokrytí.
   c. Po zaznění zvuku „Du Du“ začněte namlouvat zprávu, kterou chcete rozeslat jako vysílání; po obdržení hlasu se otevře hlasitý telefon cílových sluchátek.
      Věc: Během hovoru nebo vysílání je třeba inicializovat sluchátko stisknutím a podržením tlačítka BROADCAST.
   d. Uvolněním tlačítka BROADCAST ukončete vysílání.

2. Vysílání skupině sluchátek



   a. Zadejte ID skupiny a potom stiskněte a podržte tlačítko BROADCAST (tlačítka v levém horním rohu).
   b. Zazní dlouhý zvuk „Du…“, během kterého se inicializuje vysílání ze sluchátka na všechna sluchátka.
   c. Po zaznění zvuku „Du Du“ začněte namlouvat zprávu, kterou chcete rozeslat jako vysílání; po obdržení hlasu se otevře hlasitý telefon cílových sluchátek.
      Věc: Během hovoru nebo vysílání je třeba inicializovat sluchátko

stisknutím a podržením tlačítka BROADCAST.

d. Uvolněním tlačítka BROADCAST ukončete vysílání.

3. Vysílání konkrétnímu sluchátku
   a. Zadejte ID sluchátka a potom stiskněte a podržte tlačítko BROADCAST (tlačítka v levém horním rohu).
   b. Zazní dlouhý zvuk „Du…“, během kterého se inicializuje vysílání ze sluchátka na všechna sluchátka v rámci komunikačního pokrytí.



   c. Po zaznění zvuku „Du Du“ začněte namlouvat zprávu, kterou chcete rozeslat jako vysílání; po obdržení hlasu se otevře hlasitý telefon cílových sluchátek.
   Věc: Během hovoru nebo vysílání je třeba inicializovat sluchátko stisknutím a podržením tlačítka BROADCAST
   d. Uvolněním tlačítka BROADCAST ukončete vysílání.

Znovu vytočit

1. Stiskněte softwarové tlačítko OPA VYT (levé).

2. Na displeji LCD se zobrazí poslední vytočené číslo.
   Chcete-li toto číslo vytočit, stiskněte tlačítko TALK.

3. Pomocí tlačítka ∧ nebo ∨ procházejte posledních 10 vytočených telefonních čísel. Výběrem a stisknutím tlačítka TALK vytočte vybrané číslo.
   [Poznámka] Čísla vnitřní komunikace (ID sluchátka) nejsou uložena v seznamu posledních 10 vytočených čísel.

Příjem telefonního volání

1. Při příchozím volání se na displeji LCD zobrazí zpráva s ID volajícího a ozve se vyzvánění nebo vibrace, pokud nebylo vyzvánění zcela vypnuto.

2. Pokud se sluchátko nachází v kolébce nabíječky (vyzvánění bude dočasně přepnuto na „Vyzvánění“, pokud nebylo nastaveno na „Vibrace“), zvedněte sluchátko a stisknutím tlačítka TALK zahajte konverzaci.
   Věc: Můžete zapnout funkci „Volání lib tlač“ z nabídky NABÍDKA-5-2

Poznámky:
1. Chcete-li volání ignorovat, můžete stisknout (levé) softwarové tlačítko TICHO. Na rozdíl od vypnutí vyzvánění (v nabídce sluchátka) se použití tlačítka TICHO vztahuje pouze na aktuální volání.
2. Pokud je k dispozici služba ID volajícího, na displeji LCD se zobrazí informace o příchozím volání. Pokud se na displeji LCD zobrazí „Soukromé“ nebo „Neznámé“, informace o volajícím byly pravděpodobně zablokovány volajícím nebo konkrétní telefonní společností.

Příjem volání vnitřní komunikace

1. Při příchozím volání vnitřní komunikace (z jiného sluchátka, například sluchátka 12) se ozve vyzvánění nebo vibrace, pokud nebylo vyzvánění vypnuto.
   Stisknutím TALK přijměte volání vnitřní komunikace.

2. Pokud se sluchátko nachází v kolébce nabíječky (vyzvánění bude dočasně přepnuto na „Vyzvánění“, pokud nebylo nastaveno na „Vibrace“), zvedněte sluchátko a stisknutím tlačítka TALK zahajte konverzaci.

3. Pokud se sluchátko nenachází v kolébce a nastavení „Volání lib tlač“ v nabídce NABÍDKA-6-2 je nastaveno na „Zapnuto“, přijměte volání stisknutím libovolného (vyjma END a softwarového tlačítka TICHO).

Poznámky:
1. Na displeji LCD se zobrazí ID sluchátka volajícího.
2. Chcete-li volání ignorovat, můžete stisknout (levé) softwarové tlačítko TICHO. Na rozdíl od vypnutí vyzvánění se použití tlačítka TICHO vztahuje pouze na aktuální volání.

Ukončení volání

Chcete-li ukončit telefonní volání nebo volání vnitřní komunikace, stiskněte tlačítko END, nebo umístěte sluchátko do kolébky.

Nastavení hlasitosti hlasu přijímače sluchátka

1. Hlasitost hlasu lze nastavit pouze během volání.
2. K dispozici je výběr 6 úrovní hlasitosti. Upravte pomocí tlačítka ∧ nebo ∨
3. Nové nastavení bude platné pro všechna budou volání, dokud nebude změněno.

Nastavení hlasitosti funkce hlasitého telefonu sluchátka

1. Hlasitost hlasu lze nastavit pouze během volání (v režimu hlasitého telefonu).
2. K dispozici je výběr 6 úrovní hlasitosti. Upravte pomocí tlačítka ∧ nebo ∨
3. Nové nastavení bude platné pro všechna budou volání, dokud nebude změněno.

Přidržení volání

1. Probíhající volání lze přidržet stisknutím tlačítka VOLBA (levé) softwarové tlačítko a potom stisknutím „*“.
2. Chcete-li se vrátit k rozhovoru, stiskněte (levé) softwarové tlačítko UVOLNIT

Poznámky:
1. Přidržené volání lze „uvolnit“ sluchátkem, které volání přidržuje. Pokud ovšem stisknutím tlačítka END vrátíte sluchátko do pohotovostního režimu, lze stisknutím TALK přidržené volání zvednout.
2. Přidržené volání je zobrazeno na displeji LCD sluchátka. Výstražný tón (dvojité pípnutí) každých 30 sekund upozorní sluchátko na přidržené volání.
3. Pokud se nezdaří operace (například přesměrování volání) po přidržení volání, přidržené volání bude pravděpodobně ztraceno.

Ztlumit

1. Po navázání spojení můžete stisknutím (levého) softwarového tlačítka ZTLUMIT ztlumit mikrofon sluchátka.
2. Když je mikrofon ztlumený, druhá strana neuslyší váš hlas, ale může k vám hovořit.
3. Chcete-li ukončit ztlumení mikrofonu, stiskněte (levé) softwarové tlačítko UVOLNIT. Ztlumení je účinné pouze na aktuální volání.

Nerušit (tiché vyzvánění)

1. Zadejte pořadí tlačítek NABÍDKA-3-1 a potom vyberte „Vypnuto“. Stisknutím (levého) softwarového tlačítka VYBRAT potvrďte výběr. Tím bude vyzvánění vypnuto, dokud je znovu nezapnete v nabídce.
   Věc: Po nastavení vyzvánění na „Vypnuto“ se na obrazovce pohotovostního režimu zobrazí „Vyzvánění vyp.“.
2. Chcete-li dočasně ztlumit vyzvánění při příchozím volání, stiskněte (levé) softwarové tlačítko TICHO.

Zámek tlačítek



1. Aby se zabránilo náhodnému vytáčení, můžete stisknout (pravé) softwarové tlačítko NABÍDKA a potom stisknutím “1” vyberte možnost Zámek tlačítek. Klávesnice sluchátka bude uzamčena. Nelze zadávat.

2. Chcete-li odemknout klávesnici, stiskněte (levé) softwarové tlačítko ODEMK a potom stisknutím číslice „＊“ během 2 sekund odemkněte.



3. Zámek tlačítek bude automaticky aktivován po návratu do pohotovostního režimu po 15 sekundách.

4. Zámek tlačítek zůstane zamknutý až do odemknutí.

Nabíjení a výměna baterie

1. Nastane-li některá z následujících situací nebo jejich kombinace, nabijte baterii:
   a. Telefon dvakrát pípne (každých 60 sekund v režimu hovoru, každých 10 minut v pohotovostním režimu).
   b. Ikona baterie je prázdná.
   c. Telefon nereaguje na stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí napájení END ON/OFF.
   d. Displej LCD a podsvícení se ztlumí.
   e. Dochází k výpadků dosahu hovoru.

2. Můžete vyměnit baterii sluchátka po přidržení probíhajícího volání a stisknutí tlačítka END ON/OFF. Chcete-li obnovit přidržené volání, po výměně baterie a zapnutí napájení telefonu znovu stiskněte tlačítko hovoru..

3. Doba hovoru baterie a pohotovostní doba se liší v závislosti na způsobu hovoru/pohotovosti a provozní vzdálenosti. Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme vkládat sluchátko co nejčastěji do kolébky nabíječky. ***Používejte pouze baterii a nabíječku dodanou výrobcem!***

Rozšířené použití

Registrace sluchátka

1. Zařízení EP800H se dokáže zaregistrovat k zařízení EP801 nebo EP802 jako součást systému, ale při 1. použití se musí nejdříve zaregistrovat k základnové stanici.

   Re: Pokud má ID sluchátka hodnotu „00“, znamená to, že se jedná o nové sluchátko nebo bylo ID vymazáno. Je třeba zaregistrovat sluchátko v základnové stanici.

2. Registrační:
   a. Stisknutím NABÍDKA-7 vstupte do režimu registrace
   b. Stiskněte a podržte tlačítko REG (EP801) nebo STRÁNKA (EP802) základny 3 sekundy, dokud nezačne svítit a blikat indikátor LED používání (bílá barva); základnová stanice začne rovněž vydávat zvukové upozornění, že se nachází v registračním režimu.

   c. Stisknutím tlačítka „1“ sluchátka bude dokončen registrační proces. Základnová stanice automaticky přidělí ID sluchátka mezi 12 a 19. Přiřazené ID bude zobrazeno na displeji LCD sluchátka, což znamená, že registrace byla úspěšná.
   d. Zopakujte výše uvedené kroky pro všechna doplňková sluchátka.

3. Zrušení registrace:
   a. Registraci sluchátka, které používáte, můžete zrušit ze základnové stanice. Zrušením registrace bude vynulováno ID sluchátka na 00, bude vymazán bezpečnostní kód systému a bude uvolněno ID sluchátka pro budoucí registraci.
   b. Po zrušení registrace nebude sluchátko moci používat základnovou stanici k uskutečňování nebo přijímání telefonních hovorů ani nemůže vnitřně komunikovat s ostatními sluchátky.
   c. Stisknutím NABÍDKA-7 vstupte do režimu registrace
   d. Stiskněte a podržte tlačítko REG (EP801) nebo STRÁNKA (EP802) základny 3 sekundy, dokud nezačne svítit a blikat indikátor LED používání (bílá barva); základnová stanice začne rovněž vydávat zvukové upozornění, že se nachází v režimu rušení



registrace.

e. Stisknutím tlačítka „2“ sluchátka bude dokončen proces zrušení registrace. Po úspěšném zrušení registrace se na displeji sluchátka zobrazí „Zaregistrujte“.

Poznámky:

1. Základnová stanice má časový limit registrace 30 sekund od stisknutí tlačítka STRÁNKA. Sluchátko má časový limit registrace 6 sekund od registrace nebo od výběru možnosti zrušení registrace. Po vypršení časového limitu základnová stanice a sluchátko automaticky ukončí režimu registrace.
2. V případě neúspěchu zopakujte postup registrace nebo zrušení registrace.

Přihlášení sluchátka ke skupině

1. Lze definovat až devět skupin sluchátek (91-99) a sluchátka se mohou rozhodnout ve které skupině (skupinách) chtějí být.
2. Například Skupina 1 představuje skupinu Služby zákazníkům, Skupina 2 představuje skupinu Odbyt a Skupina 3 je skupina Marketing. Předpokládejme, že sluchátko 11 chce přijímat příchozí vyzvánění všech volání souvisejících s Odbytem a Marketingem. V takovém případě je třeba „přihlásit“ sluchátko 11 do Skupiny 2 a Skupiny 3.





3. Výběry skupin:
   a. Stisknutím tlačítka NABÍDKA-4 sluchátka vstupte do nabídky Nastavení volání
   b. Stisknutím čísla „2“ sluchátko přejde do nabídky nastavení skupiny.
   c. Stisknutím softwarového tlačítka VOLBA a následně tlačítka „1“ přihlásíte sluchátko do skupiny („9＃“, ＃:1~9). Zadejte 1 ~ 9.
   d. Zopakujte pro všechny požadované skupiny.
   e. Chcete-li odstranit výběry skupin, stiskněte softwarové tlačítko VOLBA a potom stisknutím tlačítka „2“ odhlaste skupinu.







Poznámky:

1. Přihlášení ke skupinám může sluchátko kdykoli měnit.
2. Základnová stanice nezodpovídá za přiřazení do skupin. Z tohoto důvodu nemůže zrušit přihlášení sluchátka ke skupině.
3. Když volající prostřednictvím vnitřní komunikace zadá ID skupiny, budou vyzvánět všechna sluchátka přihlášená k této skupině. Sluchátko, které odpoví jako první, naváže spojení s volajícím. Poté se jedná o volání mezi dvěma účastníky, nikoli o volání mezi jedním a mnoha účastníky.

Přepojení volání

V průběhu volání můžete volání přepojovat mezi různými sluchátky.

Přímé přepojení

1. Stisknutím VOLBA (levého) softwarového tlačítka přidržte volání.

2. Stisknutím (pravého) softwarového tlačítka PŘENOS a potom ID cílového sluchátka bude přidržené volání přepojeno přímo.

   Po přepojení volání na cílové sluchátko se původní sluchátko automaticky vrátí do pohotovostního režimu.



Nepřímé přepojení

Chcete-li hovořit s cílovým sluchátkem před přepojením volání, můžete použít následující postup:

1. Během volání stiskněte tlačítko 2-WAY INTERCOM a potom zadejte ID cílového sluchátka.

2. Stisknutím tlačítka TALK na cílovém sluchátku odpovězte na volání vnitřní komunikace; nyní můžete hovořit s cílovým sluchátkem. Po hovoru ukončete volání vnitřní komunikace stisknutím END ON/OFF a potom může cílové sluchátko automaticky přijmout příchozí volání.

Po přepojení volání na cílové sluchátko se původní sluchátko automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

Poznámky: Pokud cílové sluchátko neodpoví po časovém intervalu stránkování sluchátek nebo přepojování, volání bude směrováno zpět na původní sluchátko.

Používání telefonního seznamu

1. Do telefonního seznamu lze uložit až 50 položek. Každá položka může obsahovat telefonní číslo nebo ID sluchátka (až 26 číslic) a jméno (až 16 znaků).

2. Chcete-li přejít do telefonního seznamu, stiskněte (pravé) softwarové tlačítko NABÍDKA a potom stiskněte 2; nebo stiskněte ⌄ tlačítko pro procházení, když se sluchátko nachází v pohotovostním režimu.



3. Pokyny pro přidání nové položky:
   a. Stiskněte (levé) softwarové tlačítko PŘIDAT.
   b. Zadejte jméno, když se na displeji LCD zobrazí „Jméno?“ Pomocí (pravého) softwarového tlačítka ODSTR odstraňte poslední zadanou číslici. Po dokončení uložte stisknutím (levého) softwarového tlačítka ULOŽIT.
      Věc: Jako jméno lze zadat až 16 znaků.
   c. Poté budete vyzváni, abyste zadali číslo pro právě zadané jméno.
      Věc: Jako číslo lze zadat až 26 číslic.
   d. Po zadání čísla uložte tuto položku do telefonního seznamu stisknutím (levého) softwarového tlačítka ULOŽIT .
   e. Zadejte položkutelefonního seznamu bez jména, všechny záznamy bez jména budou umístěny na začátku telefonního seznamu.
   f. Chcete-li zadat jméno, jednou nebo víckrát stiskněte odpovídající číslo na klávesnici podle pořadí znaku na tlačítku.



Seznam dostupných znaků a jejich pořadí viz tabulka níže. Například stisknutím tlačítka 2 jednou zadáte znak „A“, stisknutím dvakrát zadáte znak „B“ atd.

Poznámky:
1. Při zadávání telefonního čísla se kurzor automaticky přesunuje na další číselné pole. Pomocí tlačítka pro procházení ⌃ nebo ⌄ posunujte kurzor dozadu nebo dopředu a vložte nebo odstraňte (číslici nad kurzorem nebo nalevo od kurzoru, pokud se kurzor nachází napravo od poslední číslice).
2. Při zadávání jména se kurzor automaticky přesune na další znakové pole, pokud pro další znak stisknete odlišné tlačítko. Potřebujete-li zadat další znaky ze stejného tlačítka, můžete počkat, až se kurzor posune vpřed, nebo posuňte kurzor ručně dozadu nebo dopředu pomocí ⌃ nebo ⌄ tlačítka pro procházení. Tlačítka ⌃ nebo ⌄ rovněž použijte k posouvání kurzoru pro vložení (nalevo od kurzoru) nebo odstranění (znak nad kurzorem nebo nalevo od kurzoru, pokud se kurzor nachází napravo od posledního znaku).
3. Ve výchozí konfiguraci jsou všechna písmena zadávána jako velká. Pomocí tlačítka * můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
4. Položka „Pauza“ představuje 1 druhé zpoždění při vytáčení následujících číslic, což je užitečné při volání řady segmentovaných čísel (tzn. přístupový kód, číslo kreditní karty, položky automatické obsluhy atd.) Pauza se zadává dvojím stisknutím tlačítka # (na displeji LCD se zobrazí P). Dvojí zadání pauzy (PP) bude mít za následek 2 druhou pauzu při vytáčení.

5. Tabulka znaků:

Tlačítko	Znaky a pořadí
1	' + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
∗	Velká písm. – při úpravách znaků. ∗– při úpravách čísel.
#	Mezera & # – při úpravách znaků # & P (Pauza) – při úpravách čísel

4. Položky jsou abecedně seřazeny a uloženy jako seznam v sestupném pořadí (A až Z) od horní části seznamu.

5. Na prvním řádku displeje LCD je zobrazeno jméno a na 2. řádku je zobrazeno telefonní číslo. Pokud je telefonní číslo delší než 16 číslic, stiskněte (pravé) softwarové tlačítko VOLBA a výběrem volby 3 „Zobrazit číslo“ zobrazíte celé číslo.

6. Pokyny pro vyhledávání záznamu:
   a. Pomocí tlačítka pro procházení ⌄ přejděte do režimu Telefonní seznam.
   b. Stiskněte tlačítko, které odpovídá prvnímu znaku hledaného jména.
   c. Hledáte-li například jméno „EnGenius“, stiskněte jednou tlačítko 3.
   d. Pomocí tlačítka pro procházení ∧ nebo ⌄ vyhledejte konkrétní hledaný záznam.

7. Pokyny pro vymazání telefonního seznamu:
   a. Pomocí tlačítka pro procházení ∧ nebo ⌄ nebo metodou abecedního vyhledávání vyhledejte záznam, který chcete vymazat nebo upravit.

   b. Stisknutím (pravého) softwarového tlačítka VOLBA přejděte do nabídky volby.

   c. Stisknutím 1 vymažte určenou položku telefonního seznamu.
   d. Na displeji LCD se zobrazí dotaz „Odstranit zázn?“ Stisknutím (levého) softwarového tlačítka ANO potvrďte změnu.

8. Pokyny pro úpravy telefonního seznamu:
   a. Pomocí tlačítka pro procházení ∧ nebo ⌄ nebo metodou abecedního vyhledávání vyhledejte záznam, který chcete vymazat nebo upravit.

   b. Stisknutím (pravého) softwarového tlačítka VOLBA přejděte do nabídky volby.
   c. Stisknutím 2 upravte určenou položku telefonního seznamu.



9. Vytáčení z displeje:
   a. Stisknutím TALK nebo 2-WAY INTERCOM vytočíte zobrazené telefonní číslo nebo ID sluchátka.

10. Pokyny pro přenesení telefonního seznamu:
    Aby bylo možné přenést telefonní seznam, musí obě strany nejdříve přejít do režimu přenášení telefonního seznamu podle následujících pokynů:
    a. Stiskněte pravé softwarové tlačítko VOLBA a potom stisknutím 5 nebo ∧ nebo tlačítka pro procházení ⌄ přeneste, když se sluchátko nachází v režimu telefonního seznamu.
    b. Odesílající strana stisknutím 1 přejde do režimu odesílání.
       i. Stisknutím TX VŠE (levé softwarové tlačítko) přenesete všechny položky telefonního seznamu do druhého sluchátka (sluchátek).
       ii. Nebo stisknutím TX JED (pravé softwarové tlačítko) přenesete jednu položku do druhého sluchátka (sluchátek).
       iii. Stiskněte 2číselné ID sluchátka nebo ID skupiny a potom vyberte všechny nebo jednu položku telefonního seznamu pro přenesení. Věc: „00“ znamená všechna sluchátka
       iv. Během přenášení telefonního seznamu je na displeji LCD zobrazeno „Odesílání“ a 2číselné odpočítávání na displeji LCD ukazuje telefonní čísla, která čekají na odeslání.
    c. Strana přijímající telefonní seznam stisknutím 2 přejde do režimu přijímání.
       i. Při vstupu do režimu přijímání se na displeji LCD zobrazí „Připraveno“.
       ii. Po zahájení přijímání telefonního seznamu se na displeji LCD zobrazí „Získat telefonní seznam z klap. # : xx“.

iii. Při přijímání každého telefonního seznamu zazní pípnutí.
iv. Během přijímání telefonního seznamu 2číselné odpočítávání na displeji LCD ukazuje čísla telefonního seznamu, která čekají na přijetí.

Věc: Při přenášení telefonního seznamu prostřednictvím bezdrátového rozhraní může dojít k částečné ztrátě způsobené rušením.

Blokování volání

1. Blokuje uživatelům vytáčení meziměstských nebo mezinárodních volání. Rovněž blokuje příchozí volání z vnější linky nebo jiného zaregistrovaného sluchátka.
   Pro přístup k nastavení je třeba zadat heslo. Výchozí heslo sluchátka je „0000“.
2. Stisknutím NABÍDKA-4-3 přejděte na Blokování volání. Zadejte heslo sluchátka a stiskněte (levé) softwarové tlačítko OK

Blokování odchozího volání

1. Stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT vyberte blokování „Odchozí“ a potvrďte výběr.

2. Pomocí tlačítka pro procházení ∧ nebo ∨ přepínejte toto nastavení mezi Zapnuto a Vypnuto. Stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT potvrďte výběr.
   Věc: Výchozí nastavení Blokování volání je „Vypnuto“.

3. Pokyny pro přidání kódu blokování volání
   a. Po zapnutí funkce Blokování volání můžete zadat kód „Blokování volání“.
      Stiskněte (levé) softwarové tlačítko PŘIDAT a potom začnete zadávat kód blokování volání. Po zadání uložte číslo stisknutím (levého) softwarového tlačítka ULOŽIT.
      (1) Jako kód blokování volání lze upravit až 5 číslic. Chcete-li například blokovat vytáčení volání na Manhattan, oblast NY, můžete jako kód blokování volání zadat 1212.
      (2) Pokud je základnová stanice doplňkem systému PBX (pobočková ústředna), zadejte rovněž

specifické číslo pro obdržení tónu veřejné telefonní sítě (PSTN).

   b. Stisknutím pravého softwarového tlačítka VOLBA odstraňte nebo upravte kódy blokování volání.
   c. Lze naprogramovat až 5 sad kódů blokování volání.

   d. Chcete-li blokovat všechna odchozí volání, stiskněte tlačítka „＊＊＊＊＊“ 5 „＊“, stisknutím (levého) softwarového tlačítka ULOŽIT je uložte a veškerá odchozí volání budou blokována.

Blokování příchozího volání

1. Stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT potvrďte výběr pro „Příchozí“.

   Pomocí tlačítka pro procházení ∧ nebo ∨ vyberte blokovanou položku.

   a. Stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT potvrďte výběr přijímání nebo blokování vysílání.

      Stisknutím levého softwarového tlačítka ZMĚNIT přepínejte toto nastavení mezi Zapnuto a Vypnuto.

      Věc: „Zapnuto“ znamená, že lze přijímat vysílání ostatních sluchátek nebo základnové stanice. „Vypnuto“ znamená, že je vysílání ostatních sluchátek nebo základnové stanice blokováno.

   b. Stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT potvrďte výběr přijímání nebo blokování linkového volání.

      Stisknutím levého softwarového tlačítka ZMĚNIT přepínejte toto nastavení mezi Zapnuto a Vypnuto.

      Věc: „Zapnuto“ znamená, že lze přijímat volání z vnější linky; „Vypnuto“ znamená, že jsou volání vnější linky blokována.

c. Stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT potvrďte výběr přijímání nebo blokování volání vnitřní komunikace.

Stisknutím levého softwarového tlačítka ZMĚNIT přepínejte toto nastavení mezi Zapnuto a Vypnuto.

Věc: „Zapnuto“ znamená, že lze přijímat volání vnitřní komunikace z ostatních sluchátek nebo základnové stanice; „Vypnuto“ znamená, že jsou volání vnitřní komunikace z ostatních sluchátek nebo základnové stanice blokovány.

Programovatelné funkční volání

1. Pokud je základnová stanice EP800H nainstalována za systémem PBX (pobočková ústředna), je možné přeprogramovat některé funkční volání podle funkčního kódu PBX do systému.

2. Lze přeprogramovat až 10 nejčastěji používaných kódů funkčního volání.

3. Zvolte název a zadejte kódy funkčního volání:

   a. Když se sluchátko nachází v pohotovostním režimu, stiskněte (pravé) softwarové tlačítko NABÍDKA.
   b. Stiskněte „4“ a potom stisknutím „4“ přejděte do režimu „Funkční volání“.



   c. Stisknutím (levého) softwarového tlačítka PŘIDAT přidejte nový záznam funkčního volání.
   d. Zadejte název funkčního volání, například úpravu záznamu v telefonním seznamu, například „Přepojení na PBX“.
   Potvrďte stisknutím (levého) softwarového tlačítka ULOŽIT.

   e. Zadejte kód funkčního volání odpovídající funkce PBX, například F∗70.
   Potvrďte stisknutím (levého) softwarového tlačítka ULOŽIT.
   Věc: „F“ označuje signál blikání.



f. Na displeji LCD se zobrazí 1. funkční volání a odpovídající zadaný kód funkčního volání.

g. Stisknutím (pravého) softwarového tlačítka VOLBA odstraňte nebo upravte funkční volání, které jste naprogramovali do systému.
h. Zopakujte stejný postup při programování 2. a dalších často používaných funkčních volání.



4. Použijte předprogramované funkční volání během volání.

   a. Když se sluchátko nachází v režimu hovoru, stiskněte (pravé) softwarové tlačítko VOLBA.
   b. Stiskněte odpovídající číslo funkčního volání, které chcete provést, například stisknutím „0“ provedete „Přepojení na PBX“.



Poznámky:
1. Toto funkční volání bude použitelné, pokud je základnová stanice EP800H doplňkem systému PBX (pobočková ústředna),
2. pokud jste do systému nepředprogramovali žádné funkční volání, pouze „#.Telefonní seznam“ v nabídce VOLBA.
3. Programovatelné funkční volání EP800H nemusí fungovat s některými systémy PBX nebo systémy tlačítkových telefonů z důvodu odlišnosti různých individuálních systémů.

ID volajícího

1. Chcete-li se přihlásit k odběru této funkce, obraťte se na místní telefonní společnost. Telefonní systém přijímá a zobrazuje informace o ID volajícího od místní telefonické společnosti. Tyto informace mohou obsahovat

volající telefonní číslo, jméno, datum a čas. Tento přístroj může uchovávat informace o ID volajícího až pro 50 volání.

2. Na prvním řádku displeje se zobrazuje datum a čas volání, na druhém řádku jméno a na třetím řádku telefonní číslo. U nepřečteného záznamu bude na konci prvního řádku displeje uvedeno „NOVÝ“.

3. Při zobrazení záznamu volání lze číslo vytočit, uložit do telefonního seznamu nebo odstranit.

Zobrazení protokolu volání

1. Chcete-li zobrazit protokol volání, stisknutím [∧] přejděte na Protokol volání.
   Stisknutím tlačítka [∧] nebo [∨] procházejte čísla a jména (jsou-li k dispozici).



2. Po stisknutí pravého softwarového tlačítka VOLBA můžete stisknutím tlačítka [∧] nebo [∨] uložit, odstranit nebo vymazat vše.
   a. Uložení protokolu volání:
      (1) Po stisknutí pravého softwarového tlačítka VYBRAT se můžete pomocí tlačítka [∧] nebo [∨] posunout na jméno a stisknutím tlačítka ODSTR jméno upravit.
      Potom jméno uložte stisknutím levého softwarového tlačítka ULOŽIT.





      (2) Pomocí tlačítka [∧] nebo [∨] se posuňte na číslo a stisknutím tlačítka ODSTR číslo upravte.
      Potom číslo uložte stisknutím levého softwarového tlačítka ULOŽIT.



      (3) Po provedení výše uvedeného postupu je protokol volání uložen do telefonního seznamu.
   b. Odstranění protokolu volání:
      (1) Stiskněte pravé softwarové tlačítko VYBRAT a potom stisknutím levého softwarového tlačítka ANO potvrďte odstranění.



   c. Vymazat vše:
      (1) Stiskněte pravé softwarové tlačítko VYBRAT a potom stisknutím levého softwarového tlačítka ANO potvrďte vymazání všech záznamů ID volajících.



Volání ID volajícího

1. Stisknutím tlačítka [∧] vstupte do Protokolu volání a pomocí tlačítka [∧] nebo [∨] se přesuňte na protokol volání.

2. Když je zobrazeno ID volajícího, stisknutím [TALK] vytočte toto číslo.

Nastavení více základen

Nastavení „Více základen“ umožňuje rozšířit pokrytí nebo linkovou kapacitu. Chcete-li přidat 2., 3. nebo 4. základnovou stanici pomocí jednoho ze sluchátek zaregistrovaných k 1. základnové stanici (tzn. sluchátko s ID 11), postupujte podle následujících pokynů:

1. Stiskněte pravé softwarové tlačítko NABÍDKA a potom stisknutím „7“ vstupte do režimu registrace.

2. Stisknutím a podržením tlačítka STRÁNKA základnové stanice po dobu tří sekund vydá základnová stanice zvukové upozornění (rovněž bliká indikátor LED používání).

3. Stisknutím číslice „3“ sluchátka vstupte do nastavení Více základen.

4. Výběr BS # 1

5. Zopakováním výše uvedených kroků 1 ~ 4 postupně přidejte 2., 3. nebo 4. základnovou stanici.

   Věc: ID 1. základnové stanice je „10“, 2. základnové stanice „20“, 3. základnové stanice „30“ a 4. základnové stanice „40“.

Poznámky:

1. V případě výchozího nastavení „Více základen“ musíte nejdříve vybrat BS #1 a potom vybrat 2., 3. nebo 4. základnu podle výše uvedených pokynů.
2. Z důvodu mechanizmu synchronizace je před zahájením používání více základen nutné znovu zaregistrovat všechna sluchátka, tzn. ID výchozího sluchátka s 1x musí být zaregistrováno u BS1 a zbývající sluchátka musí být zaregistrována u 2., 3. nebo 4. základnové stanice.
3. Po provedení všech výše uvedených postupů je konfigurace „Více základen“ dokončena.

Správce volání

Funkce „Správce volání“ nabízí dvě možnosti :

1. Umožňuje nastavit sluchátko pro příjem příchozích volání nebo uskutečňování odchozích volání (je povolena 2cestná vnitřní komunikace, vysílání a přepojení volání). Tuto možnost lze vybrat prostřednictvím základnové stanice 1 až 4.
   Věc: Pokud je funkce Více základen deaktivována, položka „Správce volání“ bude skryta.

2. Umožňuje nastavit sluchátko pro automatický nebo ruční přístup k dostupným databázím.

Pokyny pro 1. možnost (Přihlásit BS) :

1. Stiskněte pravé softwarové tlačítko NABÍDKA a potom stisknutím 4 vstupte do režimu Nastavení volání.
   Stisknutím „6“ vyberte Správce volání.
   Věc: Položka „Správce volání“ je zobrazena a k výběru pouze, pokud je aktivována funkce Více základen.

2. Stisknutím 1 nastavte Přihlásit BS.
   Věc: Při vstupu do podnabídky Přihlásit BS se na displeji LCD zobrazí dostupné základny, které jsou již přihlášeny.

3. Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ vyberte požadovanou základnovou stanici (#1 ~ 4) a stisknutím levého softwarového tlačítka ZMĚNIT nastavte položku Přihlásit BS na ZAP./VYP.

4. Pokud nastavíte položku Přihlásit BS na ZAP., znamená to, že sluchátko může přistupovat k lince požadované základnové stanice a uskutečňovat odchozí volání nebo přijímat příchozí volání prostřednictvím požadované základnové stanice.
   Naopak pokud nastavíte položku Přihlásit BS na VYP., sluchátko nemůže přistupovat k lince požadované základnové stanice a nemůže uskutečňovat odchozí volání ani přijímat příchozí volání prostřednictvím požadované základnové stanice.

Pokyny pro 2. možnost (Výběr BS) :

1. Stiskněte pravé softwarové tlačítko NABÍDKA a potom stisknutím 4 vstupte do režimu Nastavení volání.
   Stisknutím „6“ vyberte Správce volání.

2. Stisknutím „2“ nastavte Výběr BS.
   Věc: Výchozí nastavení je „VYP.“.



3. Stisknutím levého softwarového tlačítka ZMĚNIT nastavte položku Výběr BS na ZAP./VYP.
   Věc: Pokud je položka Výběr BS nastavena na

   „ZAP.“, stisknutím tlačítka TALK se na displeji LCD zobrazí dostupné základny (linky), tzn. 1, 2, 3, 4. Stisknutím číslice „1“ můžete přistupovat k základně 1 pro získání linky.

Poznámka : Pokud je k dispozici pouze jedna základna, nastavení „Správce volání“ v části „Nastavení volání“ není k dispozici.

Vizuální indikátor čekající zprávy (VMWI)

Funkce VMWI je podporována pro zprávu FSK přijatou z telefonní linky; aktivuje ikonu zprávy sluchátka a blikání indikátoru LED HLASOVÁ ZPRÁVA základny.

Poznámky:

1. Je vyžadováno přihlášení k odběru služby hlasové zprávy telefonní společnosti.
2. Pokud se ikona zobrazuje na displeji sluchátka i po vyslechnutí všech zpráv, vypněte ji stisknutím a podržením tlačítka „ID volajícího“ na sluchátku.

Nastavení zesílení mikrofonu sluchátka

Používáte-li sluchátko na různých pracovištích nebo v různém prostředí můžete upravit zesílení mikrofonu sluchátka podle konkrétního místa pro zajištění lepší kvality hlasu na opačném konci.

a. Když se sluchátko nachází v pohotovostním režimu, stiskněte pravé softwarové tlačítko NABÍDKA.
b. Stiskněte „5“ (Nastavení telef.) a potom stisknutím „1“ vstupte do nabídky „Zesílení mik.“.
c. Pomocí tlačítka ∧ nebo ∨ přejděte na možnost „Standardní“, „Střední“ nebo „Nízký“.
d. Používáte-li sluchátko v tichém prostředí, například v kanceláři nebo v zasedací místnosti, doporučujeme úroveň „Standardní“. Používáte-li sluchátko v hlučném prostředí, například v továrně nebo venku, doporučujeme úroveň „Střední“ nebo „Nízký“.

Úpravy vyzvánění sluchátka

Abyste při používání sluchátka nezmeškali volání z důvodu vyzvánění z přijímače náhlavní sady, můžete nastavit vyzvánění buď z reproduktoru sluchátka nebo z přijímače náhlavní sady.

a. Když se sluchátko nachází v pohotovostním režimu, stiskněte pravé softwarové tlačítko NABÍDKA.
b. Stiskněte „5“ (Nastavení telef.) a potom stisknutím „9“ vstupte do nabídky „Vyzvánění náhlavní sady“.
c. Výběrem „Zapnuto“ bude vyzvánět přijímač náhlavní sady; výběrem „Vypnuto“ bude vyzvánět reproduktor sluchátka.

Elektron. chůva

Každé sluchátko lze nastavit jako „elektronickou chůvu“ pro sledování pohybu dítěte nebo starší osoby.
Po aktivaci funkce elektronické chůvy přejde „elektronická chůva“ automaticky do režimu sledování s 2cestnou vnitřní komunikací. Například pokud nastavíte sluchátko A jako „elektronickou chůvu“ a zavoláte v rámci vnitřní komunikace ze sluchátka B, sluchátko A přejde bez zazvonění automaticky do režimu sledování; ve sluchátku B můžete rovněž slyšet veškeré pohyby okolo sluchátka A.

a. Když se sluchátko nachází v pohotovostním režimu, stiskněte pravé softwarové tlačítko NABÍDKA.
b. Stiskněte „4“ (Nastavení volání) a potom stisknutím „5“ přejděte do režimu „Elektron. chůva“.
c. Stisknutím „ZMĚNIT“ vyberte ZAP. nebo VYP. (výchozí je VYP.).

Věc: Aby se zabránilo jakémukoli rušení během sledování, vyhrazené sluchátko nebude přijímat žádná příchozí volání s výjimkou vnitřní komunikace.

Používání nabídky



1. Stisknutím pravého softwarového tlačítka NABÍDKA vstoupíte do režimu nabídky, když se telefon nachází v pohotovostním režimu.

   Věc: Chcete-li potvrdit vybranou nabídku, můžete stisknout ∧ nebo ∨ a potom stiskněte levé softwarové tlačítko VYBRAT. Nebo potvrďte vybranou nabídku přímým stisknutím číslice. Například chcete-li vybrat nabídku Hlas. vyzvánění, stiskněte pravé softwarové tlačítko NABÍDKA a potom stiskněte 4 a 1.

2. Stisknutím 1 vyberte Zámek tlačítek (viz Používání zámku tlačítek na straně 30).

3. Stisknutím 2 můžete přidat, odstranit, upravit, zobrazit a upravit telefonní seznam (viz Pokyny pro používání telefonního seznamu na straně 35).

4. Stisknutím 3 proveďte nastavení zvuku:
   a. Stisknutím 1 vyberte položku Hlas. vyzvánění:
      K dispozici jsou dvě možnosti hlasitosti vyzvánění: Linka (pro příchozí volání) a Intercom (pro volání vnitřní komunikace). Proveďte nastavení obou možností.

      Při nastavování těchto možností použijte ∧ nebo ∨ k procházení možností 6: „Vypnuto“, „Nízký“, „Střední“, „Vysoký“, „Vibrace“ a „Vibrace a vysoká“. Stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT uložte výběr. Výchozí = Střední.
   b. Stisknutím 2 vyberte Tón vyzvánění:
      K dispozici jsou dvě možnosti tónu vyzvánění: Linka (tón vyzvánění pro příchozí volání) a Intercom (vyzvánění pro volání vnitřní komunikace). Proveďte nastavení obou možností.

      Pomocí ∧ nebo ∨ procházejte 8 vyzvánění a stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT uložte výběr. Výchozí nastavení = 1.
   c. Stisknutím 3 vyberte Hlas. tlačítek při stisknutí některého tlačítka:

      Pomocí ∧ nebo ∨ procházejte 4 možnosti: Vypnuto, Nízký, Střední a Vysoký. Stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT uložte výběr. Výchozí = Střední.
   d. Stisknutím 4 vyberte Tón tlačítek:

      Pomocí ∧ nebo ∨ procházejte 4 možnosti: 1, 2, 3 a 4 Stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT uložte výběr.Výchozí nastavení = 1.

5. Stisknutím 4 proveďte Nastavení volání:
   a. Stisknutím 1 nastavte Směrové číslo:
      (1) Stisknutím ∧ nebo ∨ zapněte nebo vypněte funkci směrového čísla. Výchozí nastavení = Vypnuto.
      (2) Pokud je vybráno „Zapnuto“, sluchátko bude vyzváno k zadání směrového čísla, lze zadat až 14 číslic.
      (3) Pomocí pravého softwarového tlačítka Odstranit upravte směrové číslo.
      (4) Stisknutím levého softwarového tlačítka ULOŽIT potvrďte výběr.
      (5) Když je tato funkce zapnutá, na displeji LCD se uživateli zobrazí dotaz „Směrové číslo? Ano nebo Ne“ při každém odchozím telefonním volání z protokolů volání, telefonního seznamu a vytočení-a-odeslání, rovněž bude zobrazeno aktuální směrové číslo.
      Věc: Číslo předvolby bude automaticky vloženo před vytáčené číslo, pokud stisknete levé softwarové tlačítko ANO.
      (6) Tato funkce je vhodná pro volání na přístupový kód, na telefonní kartu, na kreditní kartu atd.
   b. Stisknutím 2 vyberte skupinu: viz Přihlášení sluchátka ke skupině na stránce 33 .
   c. Stisknutím 3 nastavte Blokování volání: viz Používání funkce Blokování volání na stránce 39.
   d. Stisknutím 4 proveďte nastavení Funkční volání: viz Používání funkce Funkční volání na stránce 41.
   e. Stisknutím 5 nastavte Elektron. chůva: viz Používání funkce Elektron. chůva na stránce 48.
   f. Stisknutím 6 proveďte nastavení Správce volání: viz Používání funkce Správce volání na stránce 46.
   g. Stisknutím 7 nastavte Směrový kód:
      Nastavení směrového kódu umožňuje vytáčet volání v rámci místních nebo regionálních směrových čísel bez zadání směrového čísla.
      (1) Nastavení místního směrového čísla:
      Stiskněte NABÍDKA-4-7-1 a nastavte LAC. Zadejte místní směrové číslo (3 číslice) a potom potvrďte výběr stisknutím levého softwarového tlačítka ULOŽIT.
      (2) Nastavení směrového čísla země:
      Stiskněte NABÍDKA-4-7-2 a nastavte směrové číslo země. Zadejte směrové číslo (3 číslice) a potom potvrďte výběr stisknutím levého softwarového tlačítka ULOŽIT.

6. Stisknutím 5 proveďte Nastavení telef.:
   a. Stisknutím 1 nastavte Zesílení mik.: Viz Používání Zesílení mik. na stránce 46.

   b. Stisknutím 2 nastavte Volání lib tlač:
      Pomocí levého softwarového tlačítka ZMĚNIT vyberte a potvrďte možnost „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“.
      Výchozí nastavení je „Vypnuto“.
      Věc: V případě nastavení „zapnuto“ můžete přijmout příchozí volání stisknutím libovolného tlačítka (s výjimkou tlačítka END ON/OFF a TICHO)
   c. Stisknutím 3 nastavte Kontrast LCD:
      (1) Pomocí ∧ nebo ∨ procházejte možnosti 1 ~ 8. Výchozí nastavení je 6.
      (2) Stisknutím levého softwarového tlačítka ULOŽIT potvrďte výběr.
   d. Stisknutím 4 nastavte Podsvícení LCD:
      (1) Pomocí ∧ nebo ∨ procházejte možnosti 1 ~ 3 (1. 8 sekund 2. Zapnuto 3. Vypnuto). Výchozí nastavení je „8 sekund“.
      (2) Stisknutím levého softwarového tlačítka ULOŽIT potvrďte výběr.
   e. Stisknutím 5 nastavte Značka jména:
      (1) Pomocí levého softwarového tlačítka ZMĚNIT vyberte a potvrďte možnost „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“. Výchozí nastavení je „Vypnuto“.
      (2) Stisknutím levého softwarového tlačítka ULOŽIT potvrďte výběr.
      Věc: V případě nastavení „Zapnuto“ sluchátko porovnává ID volajícího s položkami telefonního seznamu; po vyhledání shody se na displeji LCD zobrazí jméno nebo přezdívka místo čistých informací o ID volajícího (vyžaduje službu Čekání hovorů s ID volajícího od místní telefonní společnosti)
   f. Stisknutím 6 nastavte Jazyk:
      (1) Pomocí tlačítka ∧ or ∨ procházejte možnosti (Angličtina, Španělština, Francouzština, Italština, Němčina, Holandština, Polština, Čeština, Maďarština, Rumunština, Turečtina).
      V choz nastaven je Angličtina.
      (2) Stisknutím (levého) softwarového tlačítka ULOŽIT potvrďte výběr.
   g. Stisknutím 7 nastavte Vlastní jméno:
      (1) Zadejte znaky pomocí Tabulky znaků a metody popsané v části Telefonní seznam.
      (2) Tlačítka ∧ nebo ∨ použijte k posouvání kurzoru pro vložení dozadu nebo dopředu (nalevo od kurzoru) nebo odstranění (znak nad kurzorem nebo nalevo od kurzoru, pokud se kurzor nachází napravo od posledního znaku).

(3) Stisknutím (levého) softwarového tlačítka ULOŽIT potvrďte nastavení.

Věc: Po zadání vlastního jména se v pohotovostním režimu zobrazí na displeji LCD pozdrav.

Výchozí pozdrav je „EP800H“.

h. Stisknutím 8 změňte heslo:

(1) Zadejte původní heslo (4 číslice) sluchátka a potom stiskněte levé softwarové tlačítko OK při vstupu do této nabídky.

(2) Zadejte nové heslo (4 číslice) a potom stisknutím levého softwarového tlačítka ULOŽIT potvrďte nové heslo.

i. Stisknutím 9 nastavte Vyzvánění náhlavní sady: Viz Používání Vyzvánění náhlavní sady na stránce 47.

7. Stisknutím 6 proveďte Nastavení zákl.:
Před vstupem do této nabídky je nezbytné zadat kód PIN základny (4 číslice).
Věc: Kód PIN je pro Nastavení zákl. Výchozí kód je „0000“.

a. Stisknutím 1 nastavte Doba trvání DTMF.
(1) Zadejte dobu trvání DTMF (90 ~ 200 ms) a stisknutím levého softwarového tlačítka OK potvrďte nastavení. Výchozí nastavení je 100 ms.
Věc: Před změnou tohoto nastavení se poraďte s prodejcem. Pokud se doba trvání neshoduje s nastavením veřejné telefonní sítě (PSTN) nebo pobočkové ústředny (PBX), tato funkce nemusí fungovat správně.

b. Stisknutím 2 vyberte interval blikání tlačítka. Výchozí nastavení je 600 ms.
(1) Pomocí ∧ nebo ∨ procházejte možnosti 1 ~ 9 (100 ~ 900 ms). Nebo stiskněte přímo tlačítko s číslicí (1 ~ 9).
(2) Stisknutím levého softwarového tlačítka VYBRAT potvrďte výběr.
Věc: Výchozí hodnota (600 ms) funguje ve většině oblastí. Změna tohoto nastavení může způsobit, že blikající tlačítko nefunguje. Toto nastavení změňte pouze, pokud si jste jisti, že nová hodnota bude fungovat.

c. Stisknutím 3 proveďte nastavení Přiřad další HS
(1) Zadejte 2číselné ID sluchátka a potom stiskněte levé softwarové tlačítko OK.
(2) Při registraci nového sluchátka přiřadí základnová stanice specifické ID sluchátka, které je předem přiřazeno novému sluchátku.

d. Stisknutím 4 proveďte nastavení Vymazat HS
(1) Zadejte 2číselné ID sluchátka a potom stiskněte levé softwarové tlačítko OK.
(2) Základna vymaže ID sluchátka ze systému.

e. Stisknutím 5 změňte kód PIN:
(1) Zadejte nový kód PIN základny a potom stiskněte levé softwarové tlačítko OK.
Věc: Výchozí kód PIN základny je „0000“.

f. Stisknutím 6 nastavte Autom. zavěsit:
(1) Pomocí levého softwarového tlačítka ZMĚNIT vyberte a potvrďte zapnutí nebo vypnutí. Čtečka
Věc: Při nastavení „zapnuto“ přístroj EP800H automaticky zavěsí, pokud již zavěsil volající na druhém konci. Nicméně tato funkce závisí na tom, zda PBX nebo PSTN po zavěšení volání odesílá signál „oznamovacího tónu nebo obsazovacího tónu“.

g. Stisknutím 7 proveďte nastavení Nastavit čas pro podporu ID volajícího DTMF:
(1) Pomocí levého softwarového tlačítka ULOŽIT vyberte a potvrďte nastavení datumu a času (viz Používání funkce Nastavit čas na stránce 19).

8. Stisknutím 7 proveďte nebo zrušte registraci sluchátka a nastavení Více základen: Viz Používání registrace sluchátka na stránce 32 a Nastavení Více základen na stránce 44.

9. Stisknutím 8 nastavte Zobrazení nab.:
Aby se zabránilo chybnému nastavení nabídek Nastavení volání (NABÍDKA-4), Nastavení telef. (NABÍDKA-5) a Nastavení zákl. (NABÍDKA-6), můžete tyto nabídky skrýt tak, aby ostatní uživatelé neměli možnost provádět chybná nastavení těchto nabídek.

Věc: Před vstupem do nabídky Zobrazení nab. je třeba zadat heslo.

a. Stisknutím 1 nastavte skrytí/zobrazení nabídky Nastavení volání.
(1) Pomocí levého softwarového tlačítka ZMĚNIT vyberte a potvrďte zapnutí nebo vypnutí.

b. Stisknutím 2 nastavte skrytí/zobrazení nabídky Nastavení telef.
(1) Pomocí levého softwarového tlačítka ZMĚNIT vyberte a potvrďte zapnutí nebo vypnutí.

c. Stisknutím 3 nastavte skrytí/zobrazení nabídky Nastavení zákl.
(1) Pomocí levého softwarového tlačítka ZMĚNIT vyberte a potvrďte zapnutí nebo vypnutí.

d. Stisknutím 4 nastavte skrytí/zobrazení nabídky nastavení Více základen.
(1) Pomocí levého softwarového tlačítka ZMĚNIT vyberte a potvrďte zapnutí nebo vypnutí.

Věc: Výběrem „Zapnuto“ bude nabídka zobrazena na displeji. Výběrem „Vypnuto“ bude nabídka skrytá.

Rejstřík

- 2

2cestná vnitřní komunikace, 13

- B

Baterie, 7, 10, 21, 22, 23, 31
Bezpečnostní pokyny, 4
Blikání, 13, 18, 41, 47, 53
Blokování odchozího volání, 39
Blokování volání, 15, 39, 51

- D

DND, 15
Doba trvání DTMF, 17, 53

- F

Funkce nabíječky, 21
Funkce sluchátka, 12
Funkční volání, 41, 51

- H

Hlasitý telefon, 13, 26, 27

- I

ID skupiny, 14, 26, 34, 38
ID sluchátka, 12, 16, 18, 23, 26, 27, 32, 35, 38, 53
ID volajícího, 14, 19, 27, 42, 43, 44, 47, 52, 54
Instalace sluchátka a nabíječky, 22

- K

Kardiostimulátor, 4
Kód PIN základny, 19, 53
Kontrolní seznam zařízení, 10

- L

Lithium-Ionová technologie (Li-Ion), 7, 10

- N

Nabíjení a výměna baterie, 31
Naslouchadlo, 4
Nastavení času, 19
Nastavení hlasitosti funkce hlasitého telefonu sluchátka, 29
Nastavení hlasitosti hlasu přijímače sluchátka, 29

Nastavení skupiny, 17, 33
Nastavení více základen, 17, 45, 54
Nastavení volání, 15, 17, 19, 33, 46, 47, 48, 51, 54
Nastavení zesílení mikrofonu sluchátka, 47
Nerušit (tiché vyzvánění), 15, 30

- O

Obecné bezpečnostní pokyny, 4
Obrázek nabíječky, 20
Označování jmen, 14

- P

Paměť, 23
Probíhající volání, 12
Protokol volání, 14, 43
Přepojení volání, 34
Přidržení volání, 29
Přihlášení sluchátka ke skupině, 26, 33, 51
Příjem telefonního volání, 27
Příjem volání vnitřní komunikace, 28

- R

REG, 32
Registrace sluchátka, 32
Registrace více sluchátek, 14
Registrace, 32
Regulatorní informace, 8
REN, 8
Režim nabídky, 23
RSSI, 12
Rychlé vytáčení, 25

- S

Síla baterie, 12
Směrový kód, 18, 51
Správce volání, 46, 51
Stránka, 32, 33, 45
Štěrbina pro nabíjení sluchátka, 21

- T

Technické údaje, 58
Telefonní seznam, 16, 42, 52
TICHO, 16, 28, 30, 52
Tón tlačítek, 16, 50
Transformátor, 22

• U

Úraz elektrickým proudem, 5
Uskutečnění 2cestného volání / volání vnitřní komunikace, 25
Uskutečnění telefonního volání, 25

• V

Varovná zpráva, 21
Vizuální indikátor čekající zprávy, 47
Volání mezi sluchátky, 26
Výběr BS, 46
Výpadek napájení, 5
Vysílání konkrétnímu sluchátku, 27
Vysílání skupině sluchátek, 26
Vysílání všem sluchátkům, 26
Vysílání, 13, 17, 26, 40, 46
Vyzvánění, 12, 13, 14, 27, 30, 48, 50

• Z

Základnová stanice, 5, 32, 33, 34, 41, 42, 45
Zámek tlačítek, 30, 50
Zobrazení nabídky, 17, 54
Zobrazení protokolu volání, 43
Zrušení registrace, 32, 33
Ztlumit, 16, 30

Technické údaje

Údaje o napájení	Základnová stanice	Přenosné sluchátko
Frekvence	863 - 865 MHz	863 - 865 MHz
Výstupní výkon RF	Špička: 8 dBm	Špička: 7 dBm
	Průměr: 5 dBm	Průměr: 5 dBm
Odstup kanálů	50 kHz	50 kHz
Počet kanálů	38	38
Modulace	GMSK	GMSK
TDD Délka rámce	10 ms	10 ms
Počet drážek/rámec	2	2
Citlivost přijímače	<-116dBm (@ BER 10^{-2})	<-116dBm (@ BER 10^{-2})
Zesílení antény	2 dBi	Dlouhá: 2.5 dBi Krátká: 1,5 dBi
Konektor antény	TNC	Vlastní
Rozhraní telefonu	RJ11 x 2	Není k dispozici
Kódování kanálů	½rychlostní konvoluční + CRC	½rychlostní konvoluční + CRC
Rychlost přenášení dat	42,667 kb/s	42,667 kb/s
Kódování hlasu	8 kb/s G.729A	8 kb/s G.729A
Rychlost uživatelských dat	32 kb/s duplexní	32 kb/s duplexní
Duplex	Časový duplex (TDD)	Časový duplex (TDD)
Vícenásobný přístup	FDMA	FDMA
Počet ID systému	65,536	65,536
Signál vyzvánění	20 - 50 Hz, 12 - 90 Vrms	NA
Interval blikání	100 - 900 ms programovatelný	NA
Zdroj napájení	Adaptér AC/DC 12V/1A	Baterie Li-Ion 3,7 V/1100 mAh
Proud nabíječky	NA	550 mA
		(550/850 mA pro stolní nabíječku)
Délka nabíjení	NA	3 hodiny
Regulatorní shoda	EN 301 357-2 (RF)	EN 301 357-2 (RF)
	EN 301 489 (EMC)	EN 301 489 (EMC)
	EN 60950 (Bezpečnost)	EN 60950 (Bezpečnost)
		EN 50371 (Bezpečnost RF)
Provozní teplota	0 – 50 °C	-10 – 60 °C

Poznámky:

1. NA = Není k dispozici.
2. Výrobce si vyhrazuje právo na změny konstrukce a technických údajů bez předchozího upozornění.

Gebruikershandleiding (*Nederlands*)

EP800H

Digitale draadloze telefoon voor grote afstanden

EnGenius Customer Service
Singapore: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Inhoudsopgave

Veiligheidsrichtlijnen 4
Algemene veiligheidsinformatie....4
Veiligheidsinstructies....5
Veiligheidsinstructies batterij....7
Informatie over voorschriften 8
Controlelijst apparatuur....10
Afbeelding handset....11
Functies van handset....12
Basisfuncties van handset 12
Extra opties van het handtoestel....14
Illustratie lader 20
Functies lader 21
Aan de slag....22
Installatie handtoestel en lader....22
Basisbewerkingen....23
Gebruikersmode....23
A Gebruikersmode handtoestel 23
Een telefoongesprek voeren 25
Tweerichting/intercom-gesprek 25
Een bericht uitzenden 26
A. Van handtoestel naar handtoestel....26
Opnieuw kiezen....27
Een telefoongesprek ontvangen....27
Een intercomgesprek ontvangen....28
Een gesprek beëindigen 28
Het spraakvolume van het handtoestel (oorstuk) instellen.29
Het stemvolume van de Telefoonluidspreker instellen 29
Een gesprek in de wachtstand plaatsen....29
Dempen 30
Niet storen (Stil bellen)....30
Toetsvergrendeling 30
Batterij opladen en vervangen 31
Geavanceerde bewerkingen....32
Registratie handtoestel 32

Groepsabonnement voor handtoestel 33
Gesprek doorschakelen 34
Activiteiten met het telefoonboek 35
Gesprek blokkeren 39
Programmeerbare functieoproep 41
Nummerweergave 42
Instellingen voor meerdere basisstations 45
Gesprekbeheerder 46
Visuele indicator Bericht wacht (VMWI) 47
Microfoonsterkte van handtoestel instellen 47
Beltoon van headset instellen 48
Babymonitor 48
Index 55
Technische specificaties 58

Veiligheidsrichtlijnen

Let op: *Uw draadloze telefoon geeft u de vrijheid en flexibiliteit om in contact te blijven terwijl u in beweging bent. Bij het gebruik van uw telefoon dient u echter wel de veiligheidsvoorschriften te volgen om gevaar van brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel en schade aan eigendommen te vermijden.*

Algemene veiligheidsinformatie

1. Zorg bij het gebruik van uw draadloze telefoon voor uw veiligheid en die van anderen:
   a. Kijk altijd goed waar u loopt en staat.
   b. Laat een telefoongesprek u niet afleiden van de werkveiligheid.
2. In een noodgeval:
   a. Bij het optreden van noodgevallen moet u het alarmnummer bellen. Bedenk wel: Als u ergens bent waar de telefoon geen duidelijk signaal ontvangt van het basisstation, is de kans heel groot dat het gesprek niet doorkomt. Zoek de dichtstbijzijnde vaste telefoon of een ander communicatie-apparaat om hulp op te roepen.
   b. Alarmoproepen geven het dienstdoend personeel niet automatisch uw naam, telefoonnummer of locatie door.
3. Opmerking voor gebruikers met een gehoorapparaat: Dit telefoonsysteem is compatible met inductief gekoppelde hoorapparaten.
4. Opmerking voor gebruikers van een pacemaker: Interferentie met de geïmplanteerde pacemaker kan plaatsvinden bij gebruik op zeer korte afstand, maar draadloze telefoons “lijken geen significant probleem te vormen voor dragers van een pacemaker.” Totdat hier meer over bekend is, wordt mensen met een pacemaker aangeraden om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik of vervoer van een draadloze telefoon om er voor te zorgen dat er voldoende afstand is tussen de telefoon en de pacemaker. Draag het toestel niet in een borstzak. Schakel de telefoon onmiddellijk UIT als u vermoedt dat er sprake is van storing.

Veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle instructies voordat u aan de slag gaat met het product.
2. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op het product zijn gemarkeerd.
3. Wijzigingen of aanpassingen aan dit toestel die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, maken de garantie ongeldig evenals de CE-goedkeuring voor het gebruik van de apparatuur. Gebruik alleen door de fabrikant geleverde accessoires.
4. Dit apparaat niet in de buurt van water gebruiken. Mors nooit vloeistoffen op het toestel.
5. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsproducten of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek om het toestel te reinigen.
6. Plaats dit apparaat niet op een onstabiel karretje, steun of tafel. Het apparaat kan vallen en persoonlijk letsel of schade aan het toestel of aan andere eigendommen veroorzaken.
7. Stroomstoring: in het geval van een stroomstoring zal de lader de batterij van het toestel niet herladen, en via het basisstation kunt u niet zelf bellen of een binnenkomend gesprek beantwoorden. Zowel de lader als het basisstation hebben elektriciteit nodig om hun werk te kunnen doen. Houd voor het geval van stroomstoring een telefoon onder handbereik die zonder elektriciteit kan werken, of zorg voor een tijdelijke stroomvoorziening als back-up.
8. Sleuven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn voor ventilatie bedoeld. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Door het apparaat op een bed, vaste vloerbedekking of een soortgelijke ondergrond te plaatsen, kunnen deze openingen geblokkeerd raken. Dit apparaat mag nooit bij of boven een radiator of een verwarmingsapparaat worden geplaatst of in een installatie worden ingebouwd, tenzij voldoende ventilatie is voorzien.
9. Duw nooit objecten in dit apparaat door de sleuven van de behuizing aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of elektrische schokken veroorzaken.
10. Dit apparaat moet alleen worden gebruikt met het type voeding dat op het markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het stroomtype in uw huis, kunt u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
11. Overbelast stopcontacten en verlengsnoeren niet, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

12. De behuizing niet uit elkaar halen, om elektrische schokken te vermijden. Stuur dit apparaat naar een geautoriseerd service centrum als onderhoud of herstelwerkzaamheden vereist zijn. Bel de klantendienst voor locaties bij u in de buurt. Het openen of verwijderen van deksels kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Onjuiste hermontage van het apparaat kan bij het daarop volgende gebruik elektrische schokken veroorzaken.
13. Gebruik het toestel niet tijdens een storm. Er kan een risico bestaan op elektrische schokken door bliksem.
14. Plaats het apparaat niet op een plek waar iemand er op kan stappen, er over struikelen, of er op vallen.
15. Plaats geen geleidende voorwerpen op of in de buurt van de antenne.
16. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een gaslek wanneer u dit lek meldt.
17. Plaats het basisstation of de lader van de handset niet in de buurt van een magnetron, tv-toestel, luidsprekers of andere elektrische apparatuur. Deze kunnen interferentie in het product veroorzaken of daarvan ontvangen.
18. Haal de stekker van het basisstation of de lader uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerd service centrum onder de volgende omstandigheden:
    a. Als vloeistof in het apparaat is gemorst.
    b. Als het (net)snoer of de stekker beschadigd is.
    c. Als het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
    d. Als het apparaat niet normaal werkt bij het volgen van de handleiding.
    e. Als het apparaat is gevallen of als de behuizing beschadigd is
    f. Als het apparaat duidelijk anders presteert.

Veiligheidsinstructies batterij

1. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde herlaadbare Li-on batterijen en laders. Gebruik geen andere soorten herlaadbare batterijen of niet-herlaadbare batterijen. De batterijen kunnen kortsluiten en het batterijvak kan beschadigen wat een gevaarlijke situatie oplevert.
2. Volg de laadaanwijzingen in deze handleiding en op de instructielabels en markeringen in de handset en de laadvakken.
3. De batterij moet op een juiste wijze worden gerecycleerd of afgevoerd. De batterij niet in het vuur gooien. De cellen kunnen ontploffen.
4. Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Neem contact op met de gemeente voor instructies voor afvalverwerking.
5. Wees voorzichtig met het gebruik van de batterijen om te voorkomen dat u ze kort sluit met geleidende materialen zoals ringen, armbanden, sleutels, zakmes of munten. De batterij of geleidend materiaal kan oververhitten en brandwonden of brand veroorzaken.
6. Stel batterijen niet bloot aan regen of water.
7. Open of beschadig de batterij niet. Vrijkomende elektrolyt is corrosief en kan letsel aan huid of ogen veroorzaken. Elektrolyt is giftig, dus niet inslikken.
8. Tijdens het laden wordt de batterij warm. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

Informatie over voorschriften

EP800H CE

Dit apparaat voldoet aan CE-regels. Voor de bediening gelden de volgende twee voorwaarden:

1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.
2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

1. Dit telefoonsysteem voldoet aan de regels van EN 301 357-2 (RF)、EN 301 489 (EMC)、EN 60950 (Veiligheid) en EN 50371 (RF-veiligheid).
2. De REN is bruikbaar voor het bepalen van het aantal toestellen dat u met uw telefoonlijn kunt verbinden waarbij toch de bel van alle toestellen overgaat als iemand uw nummer belt. In de meeste, maar niet alle, gebieden mag de totale REN van alle apparaten die op een lijn worden aangesloten, niet groter zijn dan 5. Als u zeker wilt zijn van het aantal toestellen dat u op uw telefoonlijn kunt aansluiten, moet u contact opnemen met uw telefoonmaatschappij voor de maximale REN in uw gebied.
3. Als de telefoonapparatuur problemen oplevert voor het telefoonnetwerk, kan de telefoonmaatschappij u verzoeken om uw telefoonsysteem los te koppelen van de lijn tot het probleem is opgelost. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke telefoonmaatschappij voor uw rechten.
4. Uw telefoonmaatschappij kan wijzigingen aanbrengen in de faciliteiten, apparatuur, werking of procedures die de juiste werking van uw telefoonsysteem kunnen beïnvloeden. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke telefoonmaatschappij voor uw rechten.
5. Dit telefoonsysteem mag niet worden gebruikt voor een muntendienst die door de telefoonmaatschappij wordt geboden. Verbinding met party-lijnen is onderhavig aan landelijke tarieven.
6. Dit telefoonsysteem is getest en voldoet aan de regels van EN 301 357-2 (RF)、EN 301 489 (EMC)、EN 60950 (Veiligheid) en EN 50371 (RF-veiligheid). Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. Gebruik van deze apparaten kan nog steeds last hebben van interferentie van of met nabije tv's, dvd spelers, radio's, computers of andere elektronische apparaten. Om een dergelijke interferentie te minimaliseren of voorkomen, moet het telefoonsysteem niet in de buurt van andere elektronische systemen worden geplaatst of gebruikt.
7. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als dit telefoonsysteem schadelijke interferentie veroorzaakt aan andere elektronische apparatuur, wat kan worden bepaald door het systeem uit en aan

te zetten, raden wij de gebruiker aan om de interferentie te corrigeren met een van de volgende maatregelen:

a. We adviseren ten minste 7 meter tussen het systeem en andere elektronische apparaten.
b. Sluit het basisstation aan op een stopcontact op een andere kring dan die gebruikt wordt door de apparatuur welke last van interferentie heeft. Raadpleeg de leverancier of een ervaren elektronische technicus voor hulp.

Controlelijst apparatuur

1. De verpakking voor een handset bevat de volgende onderdelen:
   a. Handset x 1 (antenne geïnstalleerd)
   b. Handset antenne x 1 (Lang ×1)
   c. 1.700mA Li-ion batterijpak x 1
   d. Laadapparaat x 1
   e. Lader voedingsadapter x 1
   f. Snelstartgids
   g. Gebruikershandleiding

2. De verpakking voor een handset bevat de volgende onderdelen:
   a. Hoogvermogen-antenne voor handset
   b. Koptelefoon

Afbeelding handset



Functies van handset

Basisfuncties van handset

1. 4-regelig LCD (Liquid Crystal Display):
   a. Het LCD-scherm gebruikt LED-verlichting.
   b. De eerste regel van de LCD bestaat uit pictogrammen.
   c. Uitleg pictogrammen van links naar rechts

   (1) **RSSI**-niveau (indicator sterkte ontvangen signaal)
   Tijdens een gesprek geeft het aantal balken de sterkte van het ontvangen radiosignaal aan.
   (2) **Verbindingsmodus**
   (2.1) Gesprek actief (Op/van haak)
   Het nummer aan de rechterkant van het telefoonsymbool geeft aan welke lijn van het basisstation actief is als Multi-Base is ingeschakeld.
   (2.2) Intercom actief
   Geeft aan of de intercommodus is ingeschakeld
   Geeft het ID van de handset aan waarmee de intercom gebruikt wordt.
   (3) **Spraakmodus**
   (3.1) Indicator luidspreker
   Geeft aan of de luidspreker actief is
   (3.2) Hoofdtelefoonmodus
   (4) **Geluid en indicatie**
   (4.1) Bel inschakelen
   (4.2) Bel uitschakelen
   (4.3) Bel- en trilmodus
   (4.4) Trilmodus
   (4.5) Indicator Bericht wacht
   (5) **PA uitschakelen**
   Geeft aan of de binnenkomende uitzending is uitgeschakeld.
   (6) **Tweecijferige ID voor handset**
   11 Toont de tweecijferige ID van de eigen handset.
   (7) **Batterijniveau**
   Het aantal strepen komt overeen met de resterende batterijtijd.

   d. De tweede en derde regels van de LCD, maximaal 16 tekens elk, tonen status, bericht, menukeuzes, of door de gebruiker te bewerken alfanumerieke tekens.

e De laatste regel geeft de linker en rechter sneltoetsen weer.

2. Belsignaal
   a. Belt bij een binnenkomend telefoongesprek en intercomoproep.
   b. Verschillende waarschuwingsgeluiden geven verschillende gebeurtenissen aan:
      (1) Enkele toon: geslaagde toetsinvoer.
      (2) Dubbele toon: voeding aan/uit.
      (3) Drievoudige toon: bewerking mislukt.
      (4) Herhaalde 1 lange 2 korte tonen (elke 1 minuut): waarschuwing batterij bijna leeg, buiten bereik, gesprek in wachtstand
      Re: Geen geluid bij ongeldige toetsinvoer

3. SPREKEN/FLITSER (TALK)
   a. Start of beantwoordt een telefoon- of intercomgesprek
   b. Stuurt een flitssignaal naar de telefoonlijn om een kiestoon op te halen na afloop van het gesprek, of om de functie gesprek in wachtstand uit te voeren die telefoonmaatschappijen tijdens een gesprek aanbieden.

4. TELEFOONLUIDSPREKER (TALK)
   Druk de toets ruim 2 seconden in om de telefoonluidspreker tijdens inkomende, uitgaande of intercom-gesprekken in of uit te schakelen.

5. 2-WEG INTERCOM (2-WAY INTERCOM)
   a. Plaatst een intercomoproep naar een andere handset, een groep handsets (groepsoproep) of alle geregistreerde handsets.
   b. Intercomgesprekken zijn digitaal, volledig in twee richtingen, en worden gevoerd zonder tussenkomst van het basisstation.

6. UITZENDING (BROADCAST)
   a. Eenrichting-uitzending naar handsets voor een rechtstreekse melding
   b. Eenrichting-uitzending naar basisstations

   Re：druk op de toets BROADCAST in de linkerbovenhoek van de handset om de uitzendfunctie te activeren.

7. Sneltoetsen links/rechts (— —)
   a. Maak een menukeuze.

8. Omhoog (∧) /Omlaag (∨) bladertoetsen
   a. Blader door records en menukeuzes.
   b. Pas het spraakvolume van de ontvanger aan in de gespreksmodus.

   c. Druk op ∧ om de gespreklog te bekijken in de modus Standby.
   d. Druk op ∨ om het telefoonboek te openen in de Stand-by modus.

9. EINDE; Aan/uit-toets (END ON/OFF)
   a. Beëindigt een gesprek
   b. Verlaat de huidige menu-optie en gaat een niveau omhoog.
   c. Druk 3 seconden in om het toestel uit te schakelen.

Extra opties van het handtoestel

1. Registratie meerdere handtoestellen
   a. Op een basisstation kunnen maximaal negen handtoestellen worden geregistreerd
   b. ID 11-19: ID's voor individuele handtoestellen.
   c. ID 91-99: Groep-ID's. Handtoestellen kunnen "een abonnement nemen" in het menu voor handtoestellen op groepen en opgeroepen worden als een beller of een intercom-beller een groeps-ID invoert.

2. Beller Triller
   a. Twee opties voor melding inkomend gesprek over de lijn en via intercom.
   b. Keuze voor zes belvolumes (Uit/Laag/Gemiddeld/Hoog/Trillen/Trillen en hoog) voor elke optie.
   c. Acht keuzes voor beltypes voor elke optie.

3. Nummerweergave
   Geeft het telefoonnummer en de naam van het binnenkomende gesprek op de LCD weer (hiervoor moet de dienst Nummerweergave van de telefoonmaatschappij zijn ingeschakeld)

4. Gesprek in wachtstand met nummerweergave
   Toont informatie over het tweede binnenkomende gesprek op dezelfde telefoonlijn terwijl het eerste gesprek actief is (hiervoor is de dienst Gesprek in wachtstand met nummerweergave van de telefoonmaatschappij nodig)

5. Naam koppelen aan nummerweergave
   Vergelijk het nummer van de beller met de records in het telefoonboek; als een overeenkomst is gevonden, verschijnt op het LCD-scherm de naam of de bijnaam in plaats van de informatie voor nummerweergave (hiervoor is de dienst Gesprek in wachtstand met nummerweergave van de telefoonmaatschappij nodig)

6. DND (Niet storen, ofwel Stil bellen)

7. Gespreklogboeken
   a. Opnieuw kiezen: Bewaart de tien laatst gebelde telefoonnummers (elk maximaal 26 cijfers). Kan alle tien nummers opnieuw kiezen.
   b. Logboek Ontvangen en nieuwe gesprekken: In totaal 50 records (telefoonnummer 16 cijfers, namen 16 tekens, en datum/tijd-stempel), hiervoor is de dienst Nummerweergave van de telefoonmaatschappij nodig.
   c. Telefoonnummers en namen kunnen in het telefoonboek worden opgeslagen.

8. Gesprek blokkeren: blokkeer uitgaande en inkomende oproepen.
   a. Uitgaande oproepen:
      a-1. Blokkeer uitgaande interlokale of internationale oproepen.
      a-2. Tot 5 cijfers voor elke blokkeerinstelling; maximaal 5 records toegestaan.

   b. Binnenkomende oproep:
      b-1. PA aan/uit: schakel de verzending uit van andere handtoestellen of van het basisstation. Als PA is uitgeschakeld, kan het handtoestel geen uitzending ontvangen van het basisstation of van andere geregistreerde handtoestellen, maar het kan wel zelf uitzenden naar het basisstation of naar andere geregistreerde handtoestellen.
      b-2. Lijn aan/uit: schakel de mogelijkheid in of uit om binnenkomende oproepen van de telefoonlijn te ontvangen. Als Lijn is uitgeschakeld, kan het handtoestel geen binnenkomende oproepen van de telefoonlijn ontvangen, maar wel zelf naar buiten bellen.
      b-3. Int. Aan/uit: schakel de intercom uit van andere handtoestellen of van het basisstation. Als Int. is uitgeschakeld, kan het handtoestel geen intercom ontvangen van het basisstation of van andere geregistreerde handtoestellen, maar het kan wel zelf via intercom het basisstation of andere geregistreerde handtoestellen bereiken.
   c. Voor deze wijziging moet u de “Belinstellingen ” openen (MENU-4-3).
   [NB] U moet het exacte gebruikers-id en wachtwoord typen om deze optie uit te voeren. Het standaardwachtwoord is 0000.

9. Elke toets beantwoorden (behalve END ON/OFF en de sneltoets SILENT)

10. Toetsvergrendeling
    a. Als de toetsvergrendeling geselecteerd is, worden alle toetsen vergrendeld.

   Druk op de sneloets ONTGRENDELEN (links) gevolgd door ?∗?om ze weer vrij te geven.
   b. Toetsvergrendeling wordt automatisch ingeschakeld als u langer dan 15 seconden niets hebt gedaan.

11. Bel voorkiesnr.
    a. Maximaal 14 cijfers, inclusief pauze(s), u kunt een toegangscode programmeren om automatisch voor het gebelde nummer te plaatsen als u vanuit bellogboeken, het telefoonboek en het dialoogvenster bellen-en-verzenden belt.

12. Gesprek in wachtstand
    a. Plaatst oproepen in de wacht

13. Dempen
    a. Druk op de sneltoets DEMPEN (links) tijdens een gesprek, waarna de microfoon gedempt wordt.
    Druk op de sneltoets GELUID (links) om het geluid weer te laten klinken.

14. Telefoonboek
    a. 50 ingangen, elk bevat een telefoonnummer of handtoestel-id (maximaal 26 cijfers) en naam (maximaal 16 tekens)
    b. Alfabetisch gesorteerd, zoeken op letter.
    c. Bellen vanuit de weergave.
    d. In de stand-by modus kunt u het telefoonboek openen door op de bladertoets ▼ te drukken.
    e. Telefoonboek door de lucht overbrengen
       i. Breng bepaalde telefoonboeken naar een of naar alle geregistreerde handtoestellen over
       ii. Breng alle telefoonboeken naar een of naar alle geregistreerde handtoestellen over

15. Toetstoon
    a. Vier instelbare niveaus voor toetstonen (Uit/Laag/Gemiddeld/Hoog).
    b. Vier instelbare soorten toetstonen.

16. Oproeptimers
    a. Geef de gesprekstijd weer voor het huidige gesprek tijdens en direct na het gesprek.

17. Programmeerbare functieoproep
    a. U kunt de meestgebruikte functiecode in de EP800H voorprogrammeren.
    b. Maximaal 10 ingangen kunnen worden geregistreerd.

c. Nadat de functiecode is geprogrammeerd, kunt u deze functies snel uitvoeren tijdens het gesprek door op de sneltoets OPTIE te drukken.

18. Menu Weergave
    a. Om een onjuiste instelling in de “Belinstellingen”(MENU-4), “Telefooninstellingen” (MENU-5), “Basisinstellingen” (MENU-6) en Multi-basisinstellingen (MENU-7-3) te vermijden, kunt u deze instellingen verbergen.
    b. Voordat u het Menuscherm (MENU-8) opent, is het wachtwoord voor het handtoestel vereist, het standaardwachtwoord is “0000”.
    c. Als de instellingen zijn uitgeschakeld, worden ze niet langer weergegeven, behalve wanneer ze opnieuw zijn ingeschakeld vanuit Menu weergeven.

19. PA aan/uit
    a. De uitzendfunctie in- of uitschakelen.
    b. Als PA is uitgeschakeld, kan het handtoestel geen uitzending ontvangen van het basisstation of van andere geregistreerde handtoestellen, maar het kan wel zelf uitzenden naar het basisstation of naar andere geregistreerde handtoestellen.

20. Groepinstelling
    a. Voeg het handtoestel toe aan een of meer groepen.
    Re: Lidmaatschap is mogelijk van maximaal 9 groepen (91~99).

21. Aangep.naam
    a. Verander het scherm “EP800H” in de gewenste bewoordingen of info, zoals de gebruikersnaam.
    Re: U kunt maximaal 32 tekens invoeren.

22. Wachtw.wijzigen
    a. Wijzig het wachtwoord dat nodig is voor Gesprek blokkeren (MENU-4-3) en Menu weergeven (MENU-8) .
    Het standaardwachtwoord is 0000.

23. Duur DTMF
    a. Selecteer in MENU-6-1 de variabele duur van de DTMF-toon.
    b. De standaardduur is 100 ms.
    c. Bij het invoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De standaardcode is 0000.
    Re: Neem eerst contact op met de telefoonmaatschappij voordat u dit verandert.

24. Programmeerbare instelling Flash-toets
    a. Selecteer in MENU-6-2 de tijd voor de Flash-toets
    b. 9 instelbare niveaus (100 ms – 900 ms), standaard= 600 ms.
    c. De standaardwaarde (600 ms) werkt in de meeste gebieden. Mogelijk werkt de Flash-toets niet als u deze waarde wijzigt. Wijzig dit alleen als u zeker weet dat de nieuwe waarde werkt.

d. Bij het invoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De standaardcode is 0000.

25. Een nieuwe ID aan een nieuw handtoestel toewijzen
    a. Gebruik een geregistreerd handtoestel en voer in MENU-6-3 de volgende ID in voor een nieuw handtoestel.
    b. Als u zelf geen ID toewijst, wijst het systeem automatisch een nieuw ID toe aan een nieuw toestel.
    c. Bij het invoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De standaardcode is 0000.

26. Handtoestel wissen
    a. Gebruik een geregistreerd handtoestel om vanuit MENU-6-4 een ander geregistreerd handtoestel te verwijderen, voor het geval het andere geregistreerde handtoestel defect is.
    b. Nadat het andere geregistreerde handtoestel is gewist, kunt u een nieuw handtoestel registreren.
    c. Bij het invoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De standaardcode is 0000.

27. PIN wijzigen
    Wijzig de PIN-code die u nodig hebt voor de “Basisinstellingen” (MENU-6-5).
    a. Gebruik een geregistreerd handtoestel om de PIN-code te wijzigen in MENU-6-5.
    b. De standaard PIN-code is 0000.
    c. Bij het invoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De standaardcode is 0000.

28. Optie Auto ophangen
    a. Gebruik een geregistreerd handtoestel om in MENU-6-6 de functie Auto ophangen in of uit te schakelen.
    b. Als u de functie inschakelt, beëindigt het handtoestel automatisch een gesprek als de andere kant het gesprek beëindigt.
    c. Bij het invoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De standaardcode is 0000.

29. Netnummer
    De functie Netnummer maakt het mogelijk om naar andere netnummers te bellen zonder de prefix.
    a. Gebruik MENU-4-7-1 voor het netnummer.
    b. Gebruik MENU-4-7-2 voor de landcode.
    Re: U kunt maximaal 3 tekens invoeren.

30. Instellingen voor meerdere basisstations
    a. In één systeem kunnen maximaal vier basisstations worden

ingesteld.

Re : Houd voor de beste prestaties een afstand aan van ten minste 5 meter tussen twee basisstations

31. Stel tijd in
    Met de functie Stel tijd in kunt u de datum en tijd instellen ter ondersteuning van DTMF nummerweergave (dit voegt geen datum en tijd toe bij ontvangst van een centrale; met deze instelling kan de gebruiker de datum en tijd zien bij ontvangst van het beller-ID).
    a. Gebruik MENU-6 voor de basisinstellingen.
    b. Druk op ∧ of ∨ om eventueel het gewenste basisstation te selecteren..
    c. Voer de PIN-code in (standaard “0000”).
    d. Voer “7” in om de tijd in te stellen.
    e. Voer 4 cijfers in voor MM/DD(Maand/Dag), en vervolgens vier cijfers voor uu:mm (uur：minuut)
    f. Druk op OPSLAAN (linker sneltoets) om de instelling vast te leggen.

32. Microfoonversterking
    Stel de sterkte van de microfoon in het handtoestel in afhankelijk van de omgeving: Stille, Normale en Rumoerige omgeving.
    Hiervoor gebruikt u de Telefooninstellingen (MENU-5-1).

33. Beltoon uit hoofdtelefoon
    Laat de beltoon klinken vanuit de luidspreker van het handtoestel of uit de hoofdtelefoon.
    Hiervoor gebruikt u de Telefooninstellingen (MENU-5-9).

34. Baby Monitor
    Laat de babykamer controleren via de intercomfunctie.
    Als Baby Monitor is ingeschakeld, beantwoord het toestel geen binnenkomende gesprekken behalve van de intercom.
    Hiervoor gebruikt u de Belinstellingen (MENU-4-5).

Illustratie lader



Functies lader

1. DC-ingang
   Aansluiting voor voeding van lader

2. Laadsleuf voor handtoestel
   a. Laadt de batterij van het handtoestel als dit in de sleuf geplaatst is.
   b. Zie de LCD van het handtoestel voor de status van het laden
      (1) Bezig met laden: de statusbalk van de batterij loopt en op het LCD-scherm staat: “Opladen”.
      (2) Volledig geladen: de statusbalk van de batterij staat stil en op het LCD-scherm staat “Laden gereed”
      (3) Laden mislukt: als tijdens het laden een fout optreedt, staat op het LCD-scherm “Laden mislukt”

3. Het is onmogelijk om met deze lader de batterij te vol te laden.

4. De adapter voor het laadstation kan ook als reislader gebruikt worden. U kunt het handtoestel echter niet uitschakelen als u dit via de reislader oplaadt. Op het scherm verschijnt de waarschuwing “Reislader losmaken en dan uitschakelen”.

Opmerkingen:
1. Laad de batterijpakketten voor het eerste gebruik.
2. Het handtoestel wordt automatisch ingeschakeld als u het in de laadsleuf plaatst.
3. Als de batterij echter geheel leeg is, duurt het ongeveer een minuut voordat het handtoestel inschakelt.

Aan de slag

Installatie handtoestel en lader

1. Steek het transformatoreinde van de voeding van de lader in een standaard stopcontact en het andere einde in de aansluiting "DC In" achterop de lader.

2. Steek het batterijpakket in het handtoestel.

3. Installeer de antenne van het handtoestel.

4. Plaats het handtoestel op de lader.

5. Laad de batterij volledig in drie uur voor het gebruik.

6. Het telefoonsysteem is nu gereed voor het verrichten van basisfuncties zoals bellen en intercomgesprekken. Voor basishandelingen hoeven basisstation of handtoestel niet te worden geprogrammeerd.

Opm.:
1. Toestel(len) zijn individueel verpakt, u moet het toestel registreren bij het basisstation (EP801 of EP802) voor het eerste gebruik. Zie Registratie van het handtoestel.
2. Laad de batterijpakketten volledig voor het eerste gebruik.

Basisbewerkingen

Gebruikersmode

Het toestel heeft gebruiksniveaus waarop alleen bepaalde functies kunnen worden verricht.

A Gebruikersmode handtoestel

1. **STAND-BY modus**: dit is de standaardmodus.
   a. Als er geen activiteit is, gaat het handtoestel automatisch in de SLAAP/STAND-BY modus om energie te sparen.
   b. U kunt het handtoestel volledig uitschakelen door de END ON/OFF toets 3 seconden ingedrukt te houden.
   c. U kunt de tekst op het scherm voor de stand-by modus bewerken.
   d. Het nummer van twee cijfers is het ID van het handtoestel

2. **MENU-modus**
   a. Druk op de rechter sneltoets om de Menu-modus in te schakelen.
   b. In de Menu-modus kunt u de instellingen van het handtoestel en de informatie in het geheugen bewerken.
   c. De functies die in het menu beschikbaar zijn, worden uitgebreider behandeld vanaf pagina 53.
   d. De menustructuur is als volgt:

3. Menustructuur



Een telefoongesprek voeren

1. Druk op TALK, wacht op de kiestoon, en voer het telefoonnummer in.

2. U kunt ook eerst het telefoonnummer invoeren en dan op TALK drukken.
   Als u dat doet, kunt u de sneltoetsen WISSEN (Links) en VERWIJDEREN (Rechts) gebruiken om het ingevoerde nummer te bewerken. "Verwijderen" wist het laatst ingevoerde getal. "Wissen" verwijdert de gehele regel maar dit blijft wel in het dialoogvenster Kiezen en verzenden staan.

3. Gebruik **Snelkiezen** door de records in het telefoonboek te gebruiken (Menu→2)
   a. Druk op ∧ of ∨ om het telefoonboek te openen
   b. Druk op TALK om het nummer te kiezen

4. Druk op END om het kiezen af te breken.

Opmerkingen:
1. Als geen verbinding mogelijk is, verschijnt op het scherm na een time-out van 6 seconden "Basisst. Niet gev."
2. Nadat verbinding is gemaakt, geeft een timer de lengte van het gesprek aan.

Tweerichting/intercom-gesprek

Het EP800H Draadloze telefoonsysteem ondersteunt privé intercom/tweerichtings-gesprekken onafhankelijk van het basisstation. Tweerichting/intercomgesprekken worden tussen handtoestellen opgezet.

1. Druk op 2-WAY INTERCOM gevolgd door het tweecijferige ID van het handtoestel of een groeps-ID.



2. Druk op END om het gesprek af te sluiten.

Opmerkingen:
1. Intercom-gesprekken zijn ook mogelijk als het basisstation niet beschikbaar is.
2. Bij gebruik van een groeps-ID maakt het eerste handtoestel dat antwoordt (en dat tot die groep behoort) verbinding met de beller. Zie Abonnement groep handtoestellen.
3. Als geen verbinding mogelijk is, verschijnt op het scherm na een time-out van 35 seconden "Oproeptime-out".

Een bericht uitzenden

A. Van handtoestel naar handtoestel

1. Naar alle handtoestellen uitzenden
   a. Houd op één handtoestel de BROADCAST toets ingedrukt (linkerbovenhoek van de toetsen).
   b. Een lang aanhoudend "Du…" klinkt terwijl het handtoestel verbinding maakt met alle handtoestellen binnen bereik.
   c. Zodra u "Du Du" hoort, kunt u uw bericht inspreken. De luidsprekers van de handtoestellen die de stem ontvangen, worden actief.
      Re: Tijdens het spreken of uitzenden moet u de toets BROADCAST ingedrukt houden.
   d. Laat de toets BROADCAST los om de uitzending af te sluiten.



2. Naar een groep handtoestellen uitzenden
   a. Voer het groeps-ID in en houd de toets BROADCAST ingedrukt (linkerbovenhoek van toetsen).
   b. Een lang aanhoudend "Du…" klinkt terwijl het handtoestel verbinding maakt met alle handtoestellen.
   c. Zodra u "Du Du" hoort, kunt u uw bericht inspreken. De luidsprekers van de handtoestellen die de stem ontvangen, worden actief.
      Re: Tijdens het spreken of uitzenden moet u de toets BROADCAST ingedrukt houden.
   d. Laat de toets BROADCAST los om de uitzending af te sluiten.



3. Uitzenden naar een enkel handtoestel
   a. Voer het ID van het handtoestel in en houd de toets BROADCAST ingedrukt (linkerbovenhoek van toetsen).
   b. Een lang aanhoudend “Du…” klinkt terwijl het handtoestel verbinding maakt met het handtoestel.
   c. Zodra u “Du Du” hoort, kunt u uw bericht inspreken. De luidspreker van het handtoestel dat de stem ontvangen, wordt actief.
      Re: Tijdens het spreken of uitzenden moet u de toets BROADCAST ingedrukt houden.
   d. Laat de toets BROADCAST los om de uitzending af te sluiten.



Opnieuw kiezen

1. Druk op de sneltoets OPNIEUW (Links).
2. Op het scherm verschijnt het laatst gebelde nummer.
   Druk op TALK om dit nummer te kiezen.
3. Gebruik ∧ of ∨ om door de laatste tien gebelde telefoonnummers te bladeren. Druk op TALK om het geselecteerde nummer te kiezen.
   [NB] Intercomnummers (ID handtoestel) worden niet in de lijst met laatste tien nummers vastgelegd.

Een telefoongesprek ontvangen

1. Als iemand u belt, verschijnt het ID van de beller op het scherm en klinkt de bel of trilt het toestel behalve wanneer de bel is uitgeschakeld.
2. Als het handtoestel op de lader staat (de bel is tijdelijk op "Bellen" geschakeld als "Trillen" was ingesteld)
   pakt u het toestel op en drukt u op TALK om het gesprek te beginnen.
   Re: In MENU-5-2 kunt u inschakelen dat u met elke toets kunt beginnen.

Opmerkingen:
1. U kunt op de sneltoets STIL (links) drukken als u het gesprek wilt negeren. In tegenstelling tot het uitschakelen van de bel (in het menu van het toestel) is STIL alleen voor het actuele gesprek geldig.
2. Als Nummerweergave beschikbaar is, wordt de informatie over het gesprek weergegeven. Als op het scherm “Privé” of “Onbekend” staat, kan de beller of de telefoonmaatschappij van de beller de informatie geblokkeerd hebben.

Een intercomgesprek ontvangen

1. Bij binnenkomst van een intercomgesprek (gebeld vanaf een ander handtoestel, bijv. Handtoestel 12), klinkt de bel of trilt het toestel behalve wanneer de bel is uitgeschakeld. Druk op TALK om het intercomgesprek te beantwoorden.
2. Als het handtoestel op de lader staat (de bel is tijdelijk op "Bellen" geschakeld als "Trillen" was ingesteld)
   pakt u het toestel op en drukt u op TALK om het gesprek te beginnen.
3. Als het handtoestel niet op de lader staat en MENU-6-2 “Gespr.elke toets” is “Aan”, drukt u op een willekeurige toets (behalve END ON/OFF en de sneltoets STIL) om op te nemen.

Opmerkingen:
1. Op het scherm verschijnt het ID van het handtoestel van de beller.
2. U kunt op de sneltoets STIL (links) drukken als u het gesprek wilt negeren. In tegenstelling tot het uitschakelen van de bel (in het menu van het toestel) is STIL alleen voor het actuele gesprek geldig.

Een gesprek beëindigen

Druk om een telefoon- of intercomgesprek te beëindigen op END of plaats het toestel op de lader.

Het spraakvolume van het handtoestel (oorstuk) instellen

1. Het spraakvolume kan alleen tijdens een gesprek worden ingesteld.
2. Er zijn zes volumeniveaus. Druk op ∧ of ∨ om dit in te stellen.
3. De nieuwe instelling blijft voor volgende gesprekken van kracht totdat hij wordt gewijzigd.



Het stemvolume van de Telefoonluidspreker instellen

1. Het spraakvolume kan alleen tijdens een gesprek worden ingesteld (in de modus Telefoonluidspreker).
2. Er zijn zes volumeniveaus. Druk op ∧ of ∨ om dit in te stellen.
3. De nieuwe instelling blijft voor volgende gesprekken van kracht totdat hij wordt gewijzigd.



Een gesprek in de wachtstand plaatsen

1. U kunt een actief gesprek in de wachtstand plaatsen door de OPTIE (linker) schermtoets in te drukken, gevolgd door "∗".
2. Druk op de sneltoets VRIJGEV (en) (links) om terug te keren naar het gesprek

Opmerkingen:
1. Het in de wachtstand geplaatste gesprek kan weer uit de wachtstand worden gehaald door het toestel dat het in de wachtstand heeft gezet. Maar als u op het toestel op de toets END drukt om terug te keren naar stand-by, kunnen andere toestellen op TALK drukken om dit in de wachtstand staande gesprek over te nemen.
2. Op het scherm van het toestel wordt aangegeven dat een gesprek in de wachtstand staat. Een waarschuwingstoon (dubbele piep) klinkt elke 30 seconden ter herinnering.
3. Als de handeling (bijvoorbeeld gesprek overzetten) mislukt na het in de wachtstand plaatsen, kan dit gesprek worden afgebroken.

Dempen

1. Nadat verbinding is gemaakt, kunt u op DEMPEN drukken (linker sneltoets) om de microfoon van het toestel te dempen.
2. Als dempen actief is, kan de ander u niet horen maar wel met u praten.
3. Druk op GELUID (linker sneltoets) om het dempen op te heffen. Dempen is alleen voor het actuele gesprek van toepassing.

Niet storen (Stil bellen)

1. Open MENU-3-1 en kies "Uit". Druk op de sneltoets KIES om de keuze te bevestigen. De bel wordt nu uitgeschakeld tot u hem weer in het menu inschakelt. Re: Als u de bel uitschakelt, verschijnt op het scherm "Bel uit".
2. Om de bel tijdelijk uit te schakelen als een gesprek binnenkomt, drukt u op de linkersneltoets STIL.

Toetsvergrendeling

1. Om per ongeluk bellen te voorkomen, kunt u op de rechter sneltoets MENU drukken en vervolgens"1" kiezen om de optie Toetsvergrendeling te selecteren. Het toetsenblok van het toestel wordt geblokkeerd. Toetsinvoer is niet mogelijk.

2. Druk op de linker sneltoets ONTGR. om het toetsenblok vrij te geven en druk binnen twee seconden op "∗" om te ontgrendelen.



3. Als het toestel 15 seconden in de stand-by modus staat, worden de toetsen automatisch vergrendeld.

4. Toetsvergrendeling is actief tot u dit opheft.

Batterij opladen en vervangen

1. Laad de batterij onder een van de volgende omstandigheden op:
   a. De telefoon piept tweemaal (elke 60 seconden in gespreksmodus, elke 10 minuten in stand-by modus).
   b. Het batterij-pictogram is leeg.
   c. De telefoon reageert niet op het indrukken van de aan/uit-toets END ON/OFF.
   d. Scherm en verlichting worden vaag.
   e. Het gespreksbereik loopt terug.

2. U kunt de batterij van een handtoestel vervangen nadat u het actieve gesprek in de wachtstand hebt gezet en op END ON/OFF hebt gedrukt. Om het gesprek weer uit de wachtstand te halen, drukt u weer op de spreektoets nadat u de batterij hebt vervangen en het toestel hebt ingeschakeld.

3. De spreektijd en stand-by tijd van de batterij zijn afhankelijk van het spreek/stand-by patroon en de werkafstand. Aanbevolen wordt om het toestel zo vaak mogelijk terug te zetten op de lader voor de beste prestaties. ***Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde batterij en lader!***

Geavanceerde bewerkingen

Registratie handtoestel

1. De EP800H kan zich registreren bij de EP801 of EP802 als onderdeel van een systeem; bij het eerste gebruik moet het zich eerst bij het basisstation registreren.

   Re: Als het ID van het toestel "00" is, betekent dit dat het een nieuw toestel is of dat het ID gewist is. U moet het toestel bij het basisstation registreren.

2. Registratie:
   a. Druk op MENU-7 om de registratiemodus te openen
   b. Houd de knop REG (EP801) of PAGE (EP802) van het basisstation 3 seconden ingedrukt tot de LED In Gebruik (wit) oplicht en knippert. Het basisstation laat ook een geluid horen om aan te geven dat het in de registratiemodus staat.

   c. Druk op het handtoestel op "1" om het registratieproces af te ronden. Het basisstation wijst automatisch een ID toe tussen 12 en 19. De toegewezen ID wordt op het scherm van het handtoestel getoond, samen met een bericht dat de registratie geslaagd is.

   d. Herhaal deze stappen voor alle andere toestellen.

3. Registratie opheffen:
   a. U kunt de registratie van een toestel op het basisstation ongedaan maken. Hierdoor wordt het ID teruggezet op 00, de beveiligingscode wordt gewist, en het ID van het toestel wordt voor toekomstige registratie vrijgegeven.

   b. Nadat de registratie is opgeheven, kan het handtoestel het basisstation niet meer gebruiken voor het voeren en ontvangen van gesprekken en evenmin kan het de intercom-functie gebruiken.
   c. Druk op MENU-7 om de registratiemodus te openen
   d. Houd de knop REG (EP801) of PAGE (EP802) van het basisstation 3 seconden ingedrukt tot de LED In Gebruik (wit) oplicht en knippert. Het basisstation laat ook een geluid horen om aan te geven dat het in de de-registratiemodus staat.

   e. Druk op het handtoestel op "2" om het de-

registratieproces af te ronden. Nadat de registratie is opgeheven, verschijnt op het scherm van het toestel "Registreer".

Opmerkingen:
1. Het basisstation heeft een registratietime-out van 30 seconden vanaf het indrukken van de knop OPROEP. Het handtoestel heeft een registratietime-out van 6 seconden vanaf selectie van de registratie of de-registratie. Het basisstation en het handtoestel gaan automatisch uit de registratiemodus na de time-out.
2. Herhaal het registratie- of deregistratieproces indien dit niet geslaagd is.

Groepsabonnement voor handtoestel

1. U kunt maximaal negen handtoestelgroepen (91-99) definiëren en de toestellen kunnen beslissen bij welke groep(en) ze willen behoren.
2. Groep 1 is bijvoorbeeld voor de groep Klantendienst, Groep 2 voor Verkoop,

   en Groep 3 Marketing. Stel dat toestel 11 binnenkomende gesprekken wil ontvangen voor alle gesprekken met betrekking tot Verkoop en Marketing. Dan moet toestel 11 “lid” worden van Groep 2 en van Groep 3.
3. Groepskeuze:
   a. Druk op MENU-4 op het toestel om het menu Belinstellingen te openen
   b. Druk op “2” waarna het menu voor groepsinstellingen verschijnt.
   c. Druk op de sneltoets OPTIE en op 1 om de groep toe te wijzen (“9＃”, ＃:1~9). Voer 1 tot 9 in.
   d. Herhaal dit voor alle gewenste groepen.
   e. Verwijder groepskeuzes door op de sneltoets OPTIE en “2” te drukken om het toestel bij de groep af te melden.

Opmerkingen:

1. De toewijzing aan groepen kan op elk gewenst moment gewijzigd worden.
2. Het basisstation is niet verantwoordelijk voor groepstoewijzingen. Daarom kan het een toestel ook niet uit een groep verwijderen.
3. Als een intercom-beller een groeps-ID invoert, bellen alle toestellen die tot deze groep behoren. Het eerste toestel dat reageert, maakt verbinding met de beller. Daarna is het een een-op-een gesprek, niet een groepsgesprek.

Gesprek doorschakelen

U kunt een actief telefoongesprek tussen verschillende handtoestellen schakelen.

Rechtstreeks overzetten

1. Duk op de OPTIE (linker) scherm toets om het gesprek in de wachtstand te plaatsen.
2. Druk op de sneltoets OVERDR (rechts) en op het nummer voor het gewenste toesel, waarna het gesprek in de wachtstand direct wordt overgeschakeld.

   Nadat het gesprek is overgeschakeld, gaat het oorspronkelijke toestel automatisch terug naar de stand-by modus.



Indirect overschakelen

Op de volgende manier kunt u eerst met het doeltoestel spreken voordat u het gesprek overschakelt:

1. Druk tijdens het gesprek op 2-WAY INTERCOM en vervolgens op het nummer van het doeltoestel.
2. Druk op TALK op het doeltoestel om het intercomgesprek te beantwoorden; u kunt nu met het doeltoestel spreken. Druk na het gesprek op END ON/OFF om het intercomgesprek af te sluiten, waarna het doeltoestel het binnenkomende gesprek automatisch overneemt.
   Nadat het gesprek is overgeschakeld, gaat het



oorspronkelijke toestel automatisch terug naar de stand-by modus.

Opmerkingen: Als het doeltoestel niet reageert nadat het is opgeroepen of een overdrachttime-out vindt plaats, wordt het gesprek teruggeleid naar het oorspronkelijke toestel.

Activiteiten met het telefoonboek

1. U kunt maximaal 50 nummers in het telefoonboek opslaan. Elke ingang bevat een telefoonnummer of handtoestel-id (maximaal 26 cijfers) en naam (maximaal 16 tekens).

2. Om het telefoonboek te openen, druk MENU (Rechts) soft key, opgevolgd door 2; of druk ∨ scrollend terwijl de handset in standby mode is.

3. Een nieuw contact toevoegen:
   a. Druk op de sneltoets TOEVOEGEN (Links).
   b. Typ de naam als op het scherm "Naam?" verschijnt. Gebruik de sneltoets VERW (rechts) om het laatst ingevoerde cijfer te wissen. Druk als u klaar bent op de sneltoets OPSLAAN (links).
      Re: U kunt maximaal 16 tekens als naam invoeren.



   c. Vervolgens wordt u om het bijbehorende nummer gevraagd.
      Re: U kunt maximaal 26 cijfers als nummer invoeren.
   d. Druk na het invoeren van het nummer op de sneltoets OPSLAAN (links) om deze combinatie in het telefoonboek op te slaan.
   e. Als u een contact zonder naam invoert, verschijnt deze bovenaan de lijst in het telefoonboek.
   f. Druk om de naam in te voeren een of meer malen op de overeenkomstige toets volgens de volgorde van de tekens op de toets.
      Zie de onderstaande tabel voor een lijst met

beschikbare tekens en de volgorde daarvan. Druk bijvoorbeeld eenmaal op 2 voor de letter "A", tweemaal voor "B", enzovoort.

Opmerkingen:
1. Bij het invoeren van een telefoonnummer gaat de aanwijzer automatisch door naar het veld voor het volgende cijfer. Gebruik ∧ of ∨ om terug of vooruit te gaan om cijfers in te voegen of te wissen (het cijfer boven de aanwijzer, of links van de aanwijzer als dez rechts van het laatste cijfer staat).
2. Bij het invoeren van een naam gaat de aanwijzer automatisch naar het veld voor de volgende letter door als u op een andere toets voor het volgende teken drukt. Als u een letter meerdere malen na elkaar nodig hebt, kunt u wachten tot de aanwijzer is opgeschoven of u gebruikt de toetsen ∧ of ∨ om handmatig vooruit of terug te gaan. Gebruik ∧ of ∨ ook om de aanwijzer te verplaatsen om in te voegen (links van de aanwijzer) of wissen) het teken boven de aanwijzer, of links van de aanwijzer als deze rechts van het laatste teken staat).
3. Standaard worden alle letters als hoofdletters ingevoerd. Gebruik de toets * om tussen hoofd- en kleine letters te wisselen.
4. Een invoer "pauze" geeft een vertraging aan van 1 seconde bij het kiezen van de volgende cijfers, wat handig is bij het kiezen van een reeks verdeelde getallen (zoals een toegangscode, credit card nummer, automatische invoer enzovoort.) Voer een pauze in door tweemaal op de #-toets te drukken (het scherm toont P). De invoer van twee pauses (PP) levert een vertraging van 2 seconden op.

5. Tekentabel :

Toets	Tekens en volgorde
1	‘ + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	Hoofdletters bij het bewerken van tekens. * bij het bewerken van getallen.
#	Spatie en # – bij het bewerken van tekens # en P (pauze) bij het bewerken van getallen.

4. De ingangen worden alfabetisch gesorteerd en opgeslagen als lijst in oplopende volgorde (A tot Z).

5. De eerste regel op het scherm toont de naam en de tweede regel het telefoonnummer. Als het telefoonnummer langer dan 16 tekens is, drukt u op de sneltoets OPTIE (rechts) en selecteert u Optie 3 “Nummer bekijken” om het volledige nummer te zien.

6. Een contactpersoon zoeken:
   a. Druk op ⌄ om het telefoonboek te openen.
   b. Druk op de toets die overeenkomt met het eerste teken van de naam waarnaar u zoekt.
   c. Als u bijvoorbeeld naar “EnGenius” zoekt, drukt u eenmaal op 3.
   d. Druk op ⌃ of ⌄ om naar de ingang te gaan die u zoekt.

7. Een contactpersoon wissen:
   a. Druk op ⌃ of ⌄ of gebruik de alfabetische zoekmethode om de record te zoeken die u wilt wissen of bewerken.

   b. Druk op de sneltoets OPTIE links om de menuopties te openen.

   c. Druk op 1 om de geselecteerde contactpersoon te wissen.
   d. Op het scherm verschijnt “contactpersoon wissen?" Druk op de sneltoets JA om de keuze te bevestigen.



8. Het telefoonboek bewerken:
   a. Druk op ⌃ of ⌄ of gebruik de alfabetische zoekmethode om de record te zoeken die u wilt wissen of bewerken.

   b. Druk op de sneltoets OPTIE links om de menuopties te openen.
   c. Druk op 2 om de geselecteerde ingang te bewerken.



9. Bellen vanuit het scherm:
   a. Druk op TALK of 2-WAY INTERCOM om het weergegeven telefoonnummer of handtoestel te bellen.

10. Het telefoonboek overzetten:
    Om het telefoonboek over te zetten, moeten beide deelnemende partijen eerst als volgt naar de overzetmodus gaan:
    a. Klik OPTIE rechts opgevolgd door 5 of ⌃ of ⌄ scrollend wanneer de handset in telefoonboek mode is.
    b. Druk op het verzendende toestel op 1 om naar de verzendmodus te gaan.
       i. Druk op TX ALLE (links) om het gehele telefoonboek naar het/de andere toestel(len) over te brengen.
       ii. Of druk op TX EEN (rechts) om één record naar het/de andere toestel(len) over te brengen.
       iii. Kies het tweecijferige toestel-ID of groeps-ID en selecteer het hele telefoonboek of een ingang om dit over te zetten.
       Re: “00” betekent alle toestellen
       iv. Tijdens het overzetten staat “Verzendt” op het scherm met een tweecijferige teller om de nummers aan te geven die klaar staan om over te zetten.
    c. Druk op het ontvangende toestel op 2 om naar de ontvangstmodus te gaan.
       i. Op het scherm verschijnt “Gereed”.
       ii. Begin met het binnenhalen van het telefoonboek. Op het scherm verschijnt "Telefoonboek ophalen bij nummer # : xx”.

iii. Bij de ontvangst van elk record klinkt een piep.
iv. Een tweecijferig getal op het scherm geeft aan welke nummers op ontvangst wachten.

Re: Het telefoonboek wordt draadloos overgebracht, door interferentie kunnen nummers gemist worden.

Gesprek blokkeren

1. Blokkeer uitgaande interlokale of internationale oproepen. Blokkeer ook inkomende gesprekken van een buitenlijn of van een ander geregistreerd toestel.
   U hebt het wachtwoord nodig om de instelling te wijzigen. Het standaardwachtwoord is 0000.

2. Druk op MENU-4-3 om 'gesprek blokkeren' te openen. Typ het wachtwoord van het toestel, gevolgd door de sneltoets OK (links).

Uitgaande gesprekken blokkeren

1. Druk op de sneltoets KIES (links) om “Uitgaand” te blokkeren en bevestig de keuze.

2. Gebruik ∧ of ∨ scrollend om te switchen tussen On and Off. Druk op de sneltoets KIES om de keuze te bevestigen.
   Re：Gesprek blokkeren staat standaard uit.

3. De code voor Gesprek blokkeren toevoegen
   a. Nadat u de optie Gesprek blokkeren hebt ingeschakeld, kunt u de bijbehorende code invoeren.
      Druk op de sneltoets TOEVOEG (links) en begin met het invoeren van de code. Druk na invoeren van de code op OPSLAAN (links) om deze op te slaan.
      (1) De code mag maximaal 5 tekens bevatten. Als u bijvoorbeeld alle uitgaande gesprekken naar Rotterdam wilt blokkeren, voert u 1212 in als code.
      (2) Als het basisstation is gekoppeld aan een centrale,

moet u ook het nummer daarvan toevoegen om de PSTN-toon te verkrijgen.

b. Druk op de sneltoets OPTIE (rechts) om de codes te wissen of bewerken.
c. U kunt maximaal vijf codes voor het blokkeren van gesprekken invoeren.

d. Als u alle uitgaande gesprekken wilt blokkeren, typt u “＊＊＊＊＊” (5 “＊”toetsen) gevolgd door OPSLAAN (links) om dit op te slaan, waarna alle uitgaande gesprekken geblokkeerd worden.

Binnenkomende gesprekken blokkeren

1. Druk op de sneltoets KIES om de keuze voor “Binnenkomend” te bevestigen.

   Druk op ∧ of ∨ om het te blokkeren onderdeel te selecteren.

a. Druk op de sneltoets KIES om de keuze voor het ontvangen of blokkeren te bevestigen.
   Druk op de sneltoets WIJZIG links om de instelling in of uit te schakelen.

   Re: “Aan” betekent dat oproepen kunnen worden ontvangen van andere toestellen of het basisstation. “Uit” betekent dat de verzending van andere handtoestellen of van het basisstation is uitgeschakeld.

b. Druk op de sneltoets KIES om de keuze voor het ontvangen of blokkeren te bevestigen.

   Druk op de sneltoets WIJZIG links om de instelling in of uit te schakelen.

   Re: “Aan” betekent dat het mogelijk is om gesprekken te ontvangen van buitenlijnen; “Uit” betekent dat gesprekken van buitenlijnen geblokkeerd zijn.

c, Druk op de sneltoets KIES om de keuze voor het ontvangen of blokkeren van intercom-oproepen te bevestigen.

Druk op de sneltoets WIJZIG links om de instelling in of uit te schakelen.

Re: “Aan” betekent dat het mogelijk is om intercomoproepen van andere toestellen of het basisstation te ontvangen, “Uit” betekent dat de ontvangst geblokkeerd is.

Programmeerbare functieoproep

1. Als het basisstation EP800H achter een centrale is geïnstalleerd, is het mogelijk om een aantal functieoproepen samen met de functiecode van de centrale in het systeem te programmeren.
2. U kunt tot 10 van de meest gebruikte functiecodes programmeren.
3. De functiecodes een naam geven en invoeren:
   a. Druk op de sneltoets MENU (rechts) terwijl het toestel in de stand-by modus staat.
   b. Druk tweemaal op “4” om het menu “Functieoproep” te openen.

   c. Druk op de sneltoets TOEVOEGEN (links) om een nieuwe functieoproep in te voeren.
   d. Toets een naam in voor de functieoproep, bijvoorbeeld voor het bewerken van een ingang in het telefoonboek.
   Druk op de sneltoets OPSLAAN (links) ter bevestiging.

   e. Voer de code voor de bijbehorende PBX-functie in bijvoorbeeld F∗70.
   Druk op de sneltoets OPSLAAN (links) ter bevestiging.
   Re: “F” staat voor het flitssignaal.



f. De eerste functieoproep en de bijbehorende code verschijnen op het scherm.

g. Druk op de sneltoets OPTIE (rechts) om de geprogrammeerde functieoproep te wissen of bewerken.
h. Herhaal deze handelingen voor het programmeren van volgende veelgebruikte functieoproepen.

4. Een voorgeprogrammeerde functie-oproep tijdens een gesprek gebruiken.
   a. Druk op de sneltoets MENU (rechts) terwijl het toestel in de spraakmodus staat.
   b. Druk op het bijbehorende cijfer voor de functieoproep die u wilt uitvoeren, bijvoorbeeld op “0” voor de eerste oproep.



Opmerkingen:
1. Functieoproepen zijn handig als de EP800H met een centrale is verbonden.
2. Als u geen functieoproep hebt geprogrammeerd, is alleen “#.Telefoonboek” in het menu OPTIE aanwezig.
3. De programmeeroptie van de EP800H werkt mogelijk niet bij alle centrales of toetstelefoonsystemen door de grote verschillen tussen de verschillende systemen.

Nummerweergave

1. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om u op deze functie te abonneren. Het telefoonsysteem ontvangt en toont de nummerweergave die door de telefoonmaatschappij wordt doorgezonden. Deze informatie kan het telefoonnummer van de beller, de naam, datum en tijd omvatten.

Dit apparaat kan informatie opslaan van maximaal 50 bellers.

2. Op het scherm verschijnen de datum en tijd van het gesprek op de eerste regel, gevolgd door de naam op de tweede en het telefoonnummer op de derde regel. Achter een ongelezen record staat NIEUW achter de eerste regel.

3. Tijdens het bekijken van deze gegevens kunt u het nummer kiezen, in het telefoonboek opslaan of verwijderen.

De gesprekslog bekijken

1. Druk op [∧] om de gesprekslog te openen.
   Druk op [∧] of [∨] om door de beschikbare nummers en namen te bladeren.



2. Druk op de sneltoets OPTIE (rechts), u kunt [∧] of [∨] gebruiken voor opslaan, wissen, alles wissen.
   a. Gesprekslog opslaan:

   (1) Druk op de sneltoets KEUZE rechts, u kunt [∧] of [∨] gebruiken om door de namen te bladeren, en druk op VERW om de naam te bewerken.
   Druk daarna op de sneltoets OPSLAAN links om de naam op te slaan.



   (2) Druk op [∧] of [∨] om door de nummers te bladeren en druk op VERW om het nummer te bewerken.
   Druk daarna op de sneltoets OPSLAAN links om de naam op te slaan.

   (3) Daarna wordt de gesprekslog in het telefoonboek opgeslagen.

   b. Gesprekslog wissen:
   (1) Druk op de sneltoets KEUZE rechts gevolgd door JA om het wissen te bevestigen.

   c. Alles wissen:
   (1) Druk op de sneltoets KEUZE rechts gevolgd door JA om het wissen van alle nummeweergave-records te bevestigen.



Naar een weergegeven nummer bellen

1. Druk op de toets [∧] om de gespreklog te openen, gebruik de toetsen [∧] of [∨] om door de gespreklog te bladeren.

2. Druk voor een weergegeven nummer op [TALK] om dit nummer te bellen.

Instellingen voor meerdere basisstations

De instelling voor meerdere basisstations maakt een uitgebreider dekking of lijncapaciteit mogelijk. Gebruik bij het toevoegen van het tweede, derde of vierde basisstation een van de handtoestellen die op het eerste basisstation is geregistreerd (het toestel met ID 11) en ga als volgt te werk:

1. Druk op de sneltoets MENU (rechts) gevolgd door “7” om de registratiemodus te openen.

2. Houd de OPROEP-knop op het basisstation drie seconden ingedrukt; het prompt-geluid klinkt en de LED In gebruik knippert.

3. Druk op het handtoestel op “3” om naar de instellingen voor meerdere basisstations te gaan.

4. Selecteer BS #1

5. Herhaal de bovenstaande stappen 1 – 4 om na elkaar het tweede, derde en vierde basisstation toe te voegen.

   Re：Het ID voor het eerste basisstation is 10, voor het tweede basisstation 20, voor het derde basisstation 30 en voor het vierde basisstation 40.

Opmerkingen:

1. Als u “Multi-basisstations” voor het eerst instelt, moet u eerst het BS #1 kiesen, en daarna de bovenstaande stappen volgen voor de volgende basisstations.

2. Voor synchronisatiedoeleinden moeten alle handtoestellen opnieuw worden geregistreerd voordat u het multi-basisstation-scenario toepast, ofwel het eerste ID voor een handtoestel met 1x moet u registeren bij BS1, en de rest van de handsets bij de volgende basisstations.

3. Na voltooiing van al deze processen is Multi-basisstation voltooid.

Gesprekbeheerder

De optie “Gesprekbeheerder” ondersteunt twee opties：

1. De eerste is het instellen van het handtoestel op het ontvangen van binnenkomende gesprekken of het voeren van uitgaande gesprekken (tweewegs intercom, uitzenden en gesprek overzetten zijn toegestaan.) De optie kan worden geselecteerd op de basisstations 1 tot 4.
   Re: De optie “Gespreksbeheerder” is verborgen als de functie Multi-basisstation is uitgeschakeld.

2. De andere optie is het instellen van het handtoestel op automatisch of handmatig toegang verkrijgen tot de beschikbare basisstations.

Voor de eerste optie (Abonnement BS)：

1. Druk op de sneltoets MENU (rechts) gevolgd door 4 om de modus Gesprekinstellingen te openen.
   Druk op “6” om Gespreksbeheerder te selecteren.
   Re: “Gespreksbeheerder” is alleen beschikbaar als de functie Multi-basisstations is ingeschakeld.

2. Druk op 1 om Abonneren op BS te selecteren.
   Re：Bij het openen van het submenu van Abonneren op BS worden de beschikbare basisstations weergegeven die reeds geregistreerd zijn.

3. Druk op ∧ of ∨ om het gewenste basisstation te selecteren (#1~4), druk op de sneltoets WIJZIG (links) om Abonneren op BS in- of uit te schakelen.

4. Als Abonneren op BS is ingeschakeld, betekent dit dat het toestel de lijn van het gewenste basisstation kan gebruiken en dus uitgaande gesprekken kan voeren of binnenkomende gesprekken beantwoorden via het gewenste basisstation.
   Als Abonneren op BS echter is uitgeschakeld, betekent dit dat het toestel de lijn van het gewenste basisstation niet kan gebruiken en dus geen uitgaande gesprekken kan voeren of binnenkomende gesprekken beantwoorden via het gewenste basisstation.

Voor de tweede optie (BS selecteren)：

1. Druk op de sneltoets MENU (rechts) gevolgd door 4 om de modus Gesprekinstellingen te openen.
   Druk op “6” om Gespreksbeheerder te selecteren.

2. Druk op “2” om BS Selecteren in te stellen.
   Re：DDe standaardinstelling is Uit.



3. Druk op de sneltoets WIJZIG (links) om BS selecteren in of uit te schakelen.
   Re：Als BS Selecteren is ingeschakeld en u drukt op TALK verschijnen de beschikbare basisstations (lijnen) op het scherm, dus 1, 2, 3, 4. Druk op nummer “1” zodat u toegang krijgt tot basisstation 1 om de lijn te bereiken.

NB：bij een enkel basisstation ontbreekt “Gespreksbeheerder” in de “Belinstellingen”.

Visuele indicator Bericht wacht (VMWI)

De optie VMWI ondersteunt het FSK-bericht dat vanaf de telefoonlijn ontvangen wordt; dit activeert een berichtpictogram op het handtoestel en de LED GESPROKEN BERICHT op het basisstation gaat knipperen.

Opmerkingen:

1. Vereist is een abonnement op de voicemail-dienst van de telefoonmaatschappij.
2. Als het toestel nog steeds het pictogram toont ook nadat u naar alle berichten hebt geluisterd, kunt u dit uitschakelen door de toets “Nummerweergave” op het toestel ingedrukt te houden.

Microfoonsterkte van handtoestel instellen

Als u het toestel in verschillende omgevingen wilt gebruiken, kunt u de gesprekskwaliteit voor uw gesprekspartner verbeteren door de versterking van de microfoon in het toestel aan de omgeving aan te passen.

a. Druk op de sneltoets MENU (rechts) terwijl het toestel in de stand-by modus staat.
b. Druk op “5” (Telefooninstellingen), gevolgd door “1” om het menu “Mic. Versterking” te openen.
c. Druk op ∧ of ∨ om door de opties “Standaard”, “Gemiddeld” en “Laag” te bladeren.
d. Als u het toestel in een stille omgeving gebruikt, zoals een kantoor of vergaderkamer, wordt “Standaard” aanbevolen.

   Als u het toestel in een rumoerige omgeving gebruikt, zoals een fabriek of buitenshuis, wordt “Gemiddeld” of “Laag” aanbevolen.

Beltoon van headset instellen

Bij het gebruik van een headset kunt u voorkomen dat u een gesprek mist doordat de bel van de ontvanger in de headset klinkt, door te kiezen of u de bel wilt laten klinken via de luidspreker van het handtoestel of via de ontvanger van de headset.

a. Druk op de sneltoets MENU (rechts) terwijl het toestel in de stand-by modus staat.
b. Druk op “5” (Telefooninstellingen), gevolgd door “9” om het menu “Bel Headset” te openen.
c. Selecteer “Aan” om de bel in de headset te laten overgaan; als u “Uit” kiest, klinkt de bel uit de luidspreker van het handtoestel.

Babymonitor

U kunt een handtoestel instellen als “babytoestel” om de bewegingen van een baby of een bejaarde te volgen.
Als u de babymonitor inschakelt, gaat het “babytoestel” automatisch naar de controlemodus via tweeweg-intercom.
Als u bijvoorbeeld toestel A instelt als “babytoestel” en u doet een intercomoproep vanaf toestel B, gaat toestel A automatisch in de controlemodus zonder dat de bel overgaat; u kunt verder alle bewegingen rond toestel A volgen vanaf toestel B.

a. Druk op de sneltoets MENU (rechts) terwijl het toestel in de stand-by modus staat.
b. Druk op “4” (Belinstellingen) en vervolgens op “5” om het menu “Babymonitor” te openen.
c. Druk op “WIJZIG” om de optie in of uit te schakelen (standaard is Uit).

Re: Om storingen te vermijden, zal het toestel tijdens de controle geen binnenkomend gesprek aannemen, alleen de intercom.

Menubewerkingen



1. Druk op de sneltoets MENU (rechts) om het menu te openen terwijl het toestel stand-by staat.

   Re: U kunt op ∧ of ∨ drukken, gevolgd door de sneltoets KEUZE (links) om het geselecteerde menu te bevestigen. Of druk direct op een nummertoets om het geselecteerde menu te bevestigen. Druk bijvoorbeeld op de sneltoets MENU (rechts) gevolgd door 4 en 1 om het belvolume te selecteren.

2. Druk op 1 om Toetsvergrendeling te selecteren (Zie Toetsvergrendeling op pagina 30).

3. Druk op 2 om records toe te voegen, bewerken en bekijken in het telefoonboek (zie Telefoonboek op pagina 35).

4. Druk op 3 voor de geluidsinstellingen:
   a. Druk op 1 voor het belvolume:
      Twee opties voor het belvolume: Lijn (voor inkomende gesprekken) en Intercom (voor intercomgesprekken). Stel elke optie apart in.

      Druk bij het instellen van elke optie op ∧ of ∨ om door 6 opties te bladeren: “Uit”, “Laag”, “Gemiddeld”, “Hoog”, “Trillen” en “Trillen en hoog”. Druk op de sneltoets KIES om de keuze op te slaan. Standaard = Gemiddeld.
   b. Druk op 2 om de Beltoon te selecteren:
      Twee opties voor de beltoon: Lijn (beltoon voor inkomende gesprekken) en Intercom (beltoon voor intercomgesprekken). Stel elke optie apart in.

      Gebruik ∧ of ∨ om door 8 bellen te bladeren, druk op de sneltoets KEUZE (links) om de keuze op te slaan. Standaard = 1.
   c. Druk op 3 om het toetsvolume bij het indrukken van een toets te selecteren:

      Gebruik ∧ of ∨ om door 4 opties te bladeren: Uit, Laag, Gemiddeld en Hoog. Druk op de sneltoets KIES om de keuze op te slaan. Standaard = Gemiddeld.
   d. Druk op 4 om de Toetstoon te selecteren:
      Gebruik ∧ of ∨ om door 4 opties te bladeren: 1, 2, 3 and 4. Druk op de sneltoets KEUZE (links) om de selectie op te slaan. Standaard = 1.

5. Druk op 4 voor de belinstellingen:
   a. Druk op 1 voor het Voorkiesnummer:
      (1) Druk op ∧ of ∨ om de optie Voorkiesnummer in of uit te schakelen. Standaard = Uit
      (2) Als de functie is ingeschakeld, wordt op het toestel gevraagd om het voorkiesnummer in te voeren, maximaal 14 tekens.
      (3) Gebruik de sneltoets Wissen (rechts) om het voorkiesnummer te bewerken.
      (4) Druk op de sneltoets OPSLAAN om de keuze te bevestigen.
      (5) Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt op het scherm "Voorkiesnummer? Ja of Nee" bij elk uitgaand gesprek vanuit gesprekslogs, het telefoonboek en het kiesdialoogvenster; ook het huidige voorkiesnummer wordt weergegeven.
      Re: Het voorkiesnummer wordt automatisch aan het gekozen nummer toegevoegd als op JA wordt gedrukt.
      (6) Deze optie is handig voor toegangscodes, belkaart en bellen via credit cards, enzovoort.
   b. Druk op 2 voor Groep selecteren: zie Abonnement groep handtoestellen op pagina 33 .
   c. Druk op 3 om Gesprek blokkeren in te stellen: zie Gesprek blokkeren op pagina 38.
   d. Druk op 4 om Functieoproep in te stellen: zie Functieoproep op pagina 41.
   e. Druk op 5 om de Babymonitor in te stellen: zie Babymonitor op pagina 47.
   f. Druk op 6 voor Belbeheerder: zie Belbeheerder op pagina 45.
   g. Druk op 7 voor het instellen van het Kengetal:
      de functie Netnummer maakt het mogelijk om naar andere netnummers te bellen zonder de prefix.
      (1) Netnummer instellen:
      Druk op MENU-4-7-1. Voer het netnummer in (3 cijfers) en druk op OPSLAAN om de selectie te bevestigen.
      (2) Landnummer instellen:
      Druk op MENU-4-7-2. Voer de landcode in (3 cijfers) en druk op OPSLAAN om de selectie te bevestigen.

6. Druk op 5 voor de telefooninstellingen:
   a. Druk op 1 om de microfoonversterking in te stellen: zie Microfoonversterking op pagina 46.
   b. Druk op 2 om Gespr. Elke toets in te stellen:

Druk op de sneltoets WIJZIG (links) om Aan of Uit te selecteren.
De standaardinstelling is "Uit".
Re: Als de optie is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken (behalve END ON/OFF en STIL) om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.

   c. Druk op 3 om het LCD-contrast in te stellen:
      (1) Gebruik ∧ of ∨ om door 1~8 opties te bladeren. De standaardinstelling is 6.
      (2) Druk op de sneltoets OPSLAAN om de keuze te bevestigen.
   d. Druk op 4 om de LCD-achtergrondverlichting in te stellen:
      (1) Druk op ∧ of ∨ om door de opties 1~3 te bladeren (1. 8 seconden 2.Aan 3.Uit). De standaardwaarde is "8 seconden".
      (2) Druk op de sneltoets OPSLAAN om de keuze te bevestigen.
   e. Druk op 5 om het Naamlabel in te stellen:
      (1) Druk op de sneltoets WIJZIG (links) om Aan of Uit te selecteren. De standaardinstelling is "Uit".
      (2) Druk op de sneltoets OPSLAAN om de keuze te bevestigen.
      Re: Als dit is ingeschakeld, vergelijkt het toestel het nummer van de beller met de records in het telefoonboek; als een overeenkomst is gevonden, verschijnt op het LCD-scherm de naam of de bijnaam in plaats van de informatie voor nummerweergave (hiervoor is de dienst Gesprek in wachtstand met nummerweergave van de telefoonmaatschappij nodig)
   f. Druk op 6 om de Taal in te stellen:
      (1) Gebruik ∧ of ∨ om dooor de opties te bladeren (Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Duits, Nederlands, Pools, Tsjechisch, Hongaars, Roemeens, Turks).
      De standaardinstelling is "Engels".
      (2) Druk op de sneltoets OPSLAAN om de keuze te bevestigen.
   g. Druk op 7 om de Aangepaste naam in te stellen:
      (1) Gebruik de tekentabel en de methode die voor het Telefoonboek is beschreven om tekens in te voeren.
      (2) Gebruik ∧ of ∨ om de aanwijzer vooruit of terug te verplaatsen om in te voegen (links van de aanwijzer) of wissen) het teken boven de aanwijzer, of links van de aanwijzer als deze rechts van het laatste teken staat).

(3) Druk op de sneltoets OPSLAAN (links) ter bevestiging.

Re: Nadat de aangepaste naam is ingevoerd, past de begroeting op het scherm in stand-by modus zich daarop aan.

De standaardgroet is ËP800H".

h. Druk op 8 om het wachtwoord te wijzigen:

(1) Voer het oorspronkelijke wachtwoord (4 cijfers) van het handtoestel in en druk op de sneltoets OK (links) als u dit menu opent.

(2) Voer het nieuwe wachtwoord in (4 cijfers) en druk op OPSLAAN om het nieuwe wachtwoord te bevestigen.

i. Druk op 9 om Beltoon van headset in te stellen: Zie Beltoon van headset instellen op pagina 47.

7. Druk op 6 voor de instellingen van het basisstation:
Als u dit menu opent, moet u eerst de PIN-code voor het basisstation invoeren (4 cijfers).
Re: De PIN-code is voor de instellingen van het basisstation. De standaardcode is 0000.

a. Druk op 1 om de DTMF-duur in te stellen.
(1) Voer de DTMF-duur in (90~200 ms), druk op de sneltoets OK links om de instelling te bevestigen. De standaardduur is 100 ms.
Re: Neem contact op met uw handelaar voordat u dit wijzigt. Als de duur niet overeenkomt met die van PSTN of PBX kan dit fouten veroorzaken.

b. Druk op 2 om de tijd voor de flitstoets in te stellen. De standaardduur is 600 ms.
(1) Gebruik ∧ of ∨ om door 9 opties te bladeren (100~900 ms). Of druk de betreffende nummertoets in (1 tot 9).
(2) Druk op de sneltoets KIES om de keuze op te slaan.
Re: De standaardwaarde (600 ms) werkt in de meeste gebieden. Mogelijk werkt de Flash-toets niet als u deze waarde wijzigt. Wijzig dit alleen als u zeker weet dat de nieuwe waarde werkt.

c. Druk op 3 om Volgende HS toewijzen in te stellen.
(1) Voer het tweecijferige ID van het handtoestel in en druk op OK.
(2) Als u een nieuw handtoestel registreert, wijst het basisstation het vooraf toegewezen ID aan dit toestel toe.

d. Druk op 4 voor HS wissen
(1) Voer het tweecijferige ID van het handtoestel in en druk op OK.
(2) Het basisstation wist het ID van het handtoestel uit het systeem.

e. Druk op 5 om de PIN-code te wijzigen:
(1) Voer de nieuwe PIN-code voor het basisstation in en druk op OK.
Re: De standaard PIN-code is 0000.

f. Druk op 6 om automatisch ophangen in te stellen:
(1) Druk op de sneltoets WIJZIG (links) om Aan of Uit te selecteren. .
Re: Als u de optie inschakelt, hangt de EP800H automatisch op als de beller ophangt. Maar deze optie is afhankelijk van het verzenden van een beltoon of bezetsignaal door de PBX of PSTN nadat de beller heeft opgehangen.

g. Druk op 7 om de tijd voor ondersteuning van DTMF nummerweergave:
(1) Druk op de sneltoets OPSLAAN (links) om de ingestelde datum en tijd te bevestigen (zie Tijd instellen op pagina 19).

8. Druk op 7 om het handtoestel te registreren, de registratie op te heffen en om Multi-Basisstation in te stellen: Zie Handtoestel registreren op pagina 32 en Multi-basisstation instellen op pagina 44.

9. Druk op 8 om de menuweergave in te stellen:

Om het onjuist instellen van belinstellingen (menu-4), telefooninstellingen (menu-5) en instellingen voor het basisstation (menu-6) te voorkomen, kunt u deze menu's verbergen, zodat andere gebruikers van het toestel geen kans krijgen om deze instellingen te wijzigen.

Re: Bij het openen van de menuweergave moet u eerst het wachtwoord invoeren.

a. Druk op 1 om het menu Belinstellingen al dan niet te verbergen.
(1) Druk op de sneltoets WIJZIG (links) om Aan of Uit te selecteren.

b. Druk op 2 om het menu Telefooninstellingen al dan niet te verbergen.
(1) Druk op de sneltoets WIJZIG (links) om Aan of Uit te selecteren.

c. Druk op 3 om het menu Instellingen basisstation al dan niet te verbergen.
(1) Druk op de sneltoets WIJZIG (links) om Aan of Uit te selecteren.

d. Druk op 4 om het menu Instellingen Multi-basisstation al dan niet te verbergen.
(1) Druk op de sneltoets WIJZIG (links) om Aan of Uit te selecteren.

Re: "Aan" selecteren betekent dat het menu op het scherm getoond wordt. Selecteer "Uit" om het menu te verbergen.

Index

- A

Abonneren op BS, 46
Algemene veiligheidsinformatie, 4

- B

Basisstation, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 26, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 46
Batterij opladen en vervangen, 31
Batterij, 5, 7, 10, 21, 22, 31
Bel, 12, 27, 30, 48
Belbeheerder, 51
Beltoon van headset instellen, 48
Belvolume, 14
Binnenkomende gesprekken blokkeren, 40
BS selecteren, 46

- D

Dempen, 16, 30
DND, 15
DTMF-toon, 17

- E

Een bericht uitzenden, 26
Een gesprek in de wachtstand plaatsen, 29
Een intercomgesprek ontvangen, 28
Een telefoongesprek voeren, 25

- F

Flits, 13, 41, 53
Functieoproep, 16, 41, 51
Functies lader, 21

- G

Geheugen, 23
Gesprek blokkeren, 15, 17, 39, 51
Gesprek doorschakelen, 34
Gesprek in wachtstand, 14 , 16
Gesprekslog, 43, 51
Gespreksmodus, 13, 31,
Groeps-ID, 14, 26, 34, 38
Groepsinstelling, 33

- H

Het spraakvolume van het handtoestel (oorstuk) instellen, 29
Het stemvolume van de Telefoonluidspreker instellen, 29
Hoorapparaat, 4

- I

Illustratie lader, 20
Installatie handtoestel en lader, 22

- L

Laadsleuf voor handtoestel, 21

- M

Microfoonsterkte van handtoestel instellen, 47

- N

Naamlabel, 14
Naar alle handtoestellen uitzenden, 26
Naar een groep handtoestellen uitzenden, 26
Naar een individueel handtoestel uitzenden, 27
Netnummer/landcode, 18, 51
Niet storen (Stil bellen), 15, 30
Nummerweergave, 14, 19, 28, 42, 47, 52, 54

- P

Pacemaker, 4
Programmeerbare functieoproep, 41

- R

REG, 32
Registratie meerdere handtoestellen, 14
Registratie opheffen, 32
Registratie, 32, 54
Registratiemodus, 32, 33, 45
REN, 8
RSSI, 12

- S

Snelkiezen, 25
Spreken/Flitsen, 13
Stand-by modus, 14, 16, 23, 31, 47, 48, 53
STIL, 15, 28, 30, 52

- T

Technische specificaties, 59
Telefoonboek, 14, 16, 35, 41, 43, 50, 51

Telefooninstellingen, 17, 19, 47, 48, 51, 54
Telefoonluidspreker, 13, 29
Tijd instellen, 19
Toestel registreren, 54
Toestel-ID, 16, 34, 38, 45
Toetstoon, 16, 50
Toetsvergrendeling, 30, 50
Toetsvolume, 50
Transformator, 22
Triller, 14
Tweecijferige ID voor handset, 12
Tweerichting/intercom-gesprek, 25

• U
Uitgaande gesprekken blokkeren, 39
Uitzenden, 17, 26, 46

• V
Veiligheidsinstructies , 5
Veiligheidsinstructies batterijs, 7
Visuele indicator Bericht wacht (VMWI), 47

Technische specificaties

Elektrische specificaties	Basisstation	Draagbaar handtoestel
Frequentie	863-865 MHz	863-865 MHz
RF-uitgangsvermogen	Top: 8 dBm	Top: 7 dBm
	Gemiddeld: 5 dBm	Gemiddeld: 5 dBm
Kanaalruimte	50 kHz	50 kHz
Aantal kanalen	38	38
Modulatie	GMSK	GMSK
TDD-framelengte	10 ms	10 ms
Aantal slots/frame	2	2
Gevoeligheid ontvangere	<-116dBm (@ BER 10^{-2})	<-116dBm (@ BER 10^{-2})
Antenneversterking	2 dBi	Lang: 2.5 dBi Kort: 1.5 dBi
Antenne-aansluiting	TNC	Eigen
Telefoonaansluiting	RJ11 x 2	N.V.T.
Kanaalversleuteling	½ rateConvolutional + CRC	½ rateConvolutional + CRC
Overdrachtsnelheid	42,667 kbps	42,667 kbps
Spraakversleuteling	8 kbps G.729A	8 kbps G.729A
Gegevenssnelheid gebruiker	32 kbps duplex	32 kbps duplex
Duplex	Time Division Duplex (TDD)	Time Division Duplex (TDD)
Meervoudige toegang	FDMA	FDMA
Aantal systeem-IDs	65.536	65.536
Belsignaal	20-50 Hz, 12-90 Vrms	N.V.T.
Flitsduur	100-900 ms programmeerbaar	N.V.T.
Voedingsbron	AC/DC 12 V/1 A adapter	3,7 V/1100 mAh Li-Ion batterij
Laadstroom	N.V.T.	550mA
		(550/850 mA voor bureaulader)
Laadtijd	N.V.T.	3 uur
Regelgeving	EN 301 357-2 (RF)	EN 301 357-2 (RF)
	EN 301 489 (EMC)	EN 301 489 (EMC)
	EN 60950 (Veiligheid)	EN 60950 (Veiligheid)
		EN 50371 (RF-veiligheid)
Werktemperatuur	0 – 50 °C	-10 – 60 °C

Opmerkingen:

1. N.V.T = Niet van toepassing
2. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de specificatie zonder waarschuwing vooraf te wijzigen.

Manuel de l'utilisateur (*Français*)

EP800H

Téléphone sans fil numérique longue portée

Service clientèle EnGenius
Singapour : 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Table des matières

Instructions relatives à la sécurité....4
Instructions de sécurité générale....4
Instructions de sécurité pour le produit....5
Instructions de sécurité pour la batterie....6
Information réglementaires....8
Liste de contrôle des équipements....10
Illustration du combiné....11
Caractéristiques du combiné....12
Caractéristiques de base du combiné....12
Caractéristiques du combiné supplémentaire....14
Illustration du chargeur....21
Caractéristiques du chargeur....22
Mise en route....23
Installation du chargeur et du combiné....23
Fonctionnement de base....24
Modes de fonctionnement....24
A. Modes de fonctionnement du combiné....24
Passer un appel téléphonique....26
Faire un appel Double sens / Intercom....26
Effectuer une diffusion....27
A. Appels combiné vers combiné....27
Rappel....28
Recevoir un appel téléphonique....29
Recevoir un appel Intercom....29
Mettre fin à un appel.....30
Réglage du volume de la voix dans le récepteur (écouteur) du combiné....30
Réglage du volume de la voix dans le haut-parleur du combiné....30
Mettre un appel en attente....31
Muet....31
Ne pas déranger (Sonnerie silencieuse)....32
Garde-touches....32
Recharge et remplacement de la batterie....32
Fonctionnement avancé....34

Enregistrement du combiné 34
Enregistrement d'un combiné dans un groupe.....35
Mise en attente d'appel 36
Fonctionnement de l'annuaire 37
Blocage d'appels.....41
Fonction appel programmable.....44
ID appelant.....45
Paramétrage multi-base.....47
Gestionnaire d'appels.....48
Indicateur visuel de message en attente (VMWI).....49
Ajuster le gain du microphone du combiné 49
Ajuster la sonnerie de l'écouteur 50
Moniteur de bébé 50
Index.....59
Spécifications techniques 62

Instructions relatives à la sécurité

Précaution : *Votre téléphone sans fil vous donne la liberté et la flexibilité de rester joignable quand vous vous déplacez. Toutefois, lorsque vous utilisez votre appareil téléphonique, certaines instructions relatives à la sécurité sont à respecter pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution, de blessure corporelle ou de dégâts matériels.*

Instructions de sécurité générale

1. Lorsque vous utilisez votre téléphone sans fil, assurez-vous de votre sécurité et de celle des autres :
   a. Regardez toujours où vous marchez et où vous vous tenez.
   b. Ne laissez pas un coup de téléphone vous distraire d'un travail en toute sécurité.
2. En cas d'urgence :
   a. Si une urgence survient, composez le numéro de téléphone d'urgence. Rappel : Si vous êtes dans une zone où votre téléphone ne dispose pas d'un signal clair de la base, il est fort probable que l'appel ne passe pas. Repérez le téléphone fixe ou un autre appareil de communication le plus proche pour appeler du secours.
   b. Les appels d'urgence ne fournissent pas systématiquement aux interlocuteurs vos nom, numéro de téléphone ou emplacement.
3. Avertissement aux personnes porteuses d'un appareil auditif : Ce système téléphonique est compatible avec les aides auditives couplées de façon inductive.
4. Avertissement aux personnes porteuses de stimulateur cardiaque : Bien que des interférences puissant se produire avec un stimulateur cardiaque implanté à très faible distance, les téléphones sans fil ne semblent pas poser de problème significatif aux porteurs de stimulateur cardiaque. Cependant, en l'état actuel des connaissances, nous recommandons aux personnes porteuses de stimulateur cardiaque de prendre des précautions lors de l'utilisation ou du transport d'un téléphone sans fil, pour s'assurer qu'il y a assez de distance entre le téléphone et le stimulateur. Ne portez pas le combiné dans une poche à la poitrine. Si vous avez une raison de soupçonner que des interférences ont lieu, éteignez immédiatement votre combiné.

Instructions de sécurité pour le produit

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Suivez tous les avertissements et toutes les instructions y compris ce qui est indiqué sur le produit.
3. Les changements et les modifications apportés à ce produit et non expressément approuvés par le fabricant annulent la garantieet l'autorisation CE d'utiliser cet appareil. Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant.
4. N'utilisez pas le téléphone près de l'eau. Ne renversez jamais des liquides sur l'appareil.
5. Débranchez le produit de la prise téléphonique murale et de la prise secteur avant nettoyage. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
6. Ne placez pas ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Le produit peut tomber et provoquer des blessures personnelles et des dégâts au produit ou à d'autres biens.
7. Panne d'alimentation : En cas de panne d'alimentation, le chargeur de votre combiné ne recharge plus la batterie du combiné, et la station base ne vous permet plus de passer ni de recevoir d'appel. Le chargeur et la station base nécessitent tous deux de l'électricité pour fonctionner. Vous devez disposer d'un téléphone qui ne requiert pas d'électricité pour une utilisation lors de panes de courant, ou avoir une alimentation électrique de secours.
8. Les fentes et les ouvertures sur le boîtier du produit sont destinées à la ventilation. Ces ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes. Le fait de placer le produit sur un lit, un tapis ou une autre surface similaire peut bloquer ces ouvertures, et il faut l'éviter. Ce produit ne doit jamais être place près ou au-dessus d'un radiateur ou d'un convecteur, ou d'une installation intégrée, à moins de fournir une ventilation adéquate.
9. N'enfoncez jamais d'objet d'aucune sorte dans ce produit à travers les fentes/ouvertures du boîtier, car cela pourrait endommager le produit, toucher des points exposés à des tensions dangereuses ou court-circuiter des pièces et provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
10. Ce produit doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
11. Ne surchargez pas les prises de courant secteur ni les rallonges car cela peut causer un incendie ou une électrocution.

12. Pour éviter une électrocution ou une brûlure, ne démontez pas ce produit. Envoyez ce produit à un centre de service autorisé lorsqu'un entretien ou une réparation est nécessaire. Appelez le service clientèle pour connaitre les emplacements près de chez vous. Le fait d'ouvrir ou d'enlever les capots vous expose à des Le fait d'ouvrir ou d'enlever les capots vous expose à des tensions et des courants électriques dangereux ou à d'autres risques. Un remontage incorrect du produit peut provoquer une électrocution lorsque le produit est ensuite utilisé.
13. Évitez d'utiliser le produit pendant un orage. Il peut y avoir un risque d'électrocution par la foudre.
14. Ne placez pas le produit là où des personnes peuvent piétiner, passer ou tomber sur lui.
15. Ne placez pas d'objets conducteurs au-dessus ou près de l'antenne.
16. N'utilisez pas le produit pour signaler une fuite de gaz au voisinage de la fuite.
17. N'installez pas la station de base ni le chargeur du combiné près de fours micro-ondes, de radios, de téléviseurs, de haut-parleurs ou autres appareils électriques. Ces appareils peuvent provoquer des interférences avec le produit ou recevoir des perturbations de la part du produit.
18. Dans les situations suivantes, débranchez la station de base ou l'adaptateur du chargeur de la prise de courant et référez-vous à un centre de service autorisé :
    a. Si du liquide a été renversé sur l'appareil
    b. Lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé ou effiloché.
    c. Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
    d. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation.
    e. Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
    f. Si le produit affiche une nette diminution de ses performances.

Instructions de sécurité pour la batterie

1. N'utilisez que des batteries Li-ion rechargeables et un chargeur approuvés par le fabricant. N'utilisez pas d'autres types de piles rechargeables ou des piles non rechargeables. Les batteries peut provoquer un court-circuit, et l'enveloppe de la batterie peut être endommagés entraînant une situation dangereuse.
2. Suivez les instructions de chargement de ce manuel et les étiquettes et inscriptions d'instructions dans le combiné et les compartiments du chargeur.

3. La batterie doit être recyclée ou éliminée de façon appropriée. Ne jetez pas la batterie dans un feu. Les cellules peuvent exploser.
4. Ne jetez pas la batterie avec les déchets municipaux. Vérifiez les réglementations locales pour vous en débarrasser.
5. Faites attention en manipulant les batteries afin de ne pas provoquer de court-circuit avec les matériaux conducteurs comme les bagues, les bracelets, les clés, les canifs ou les pièces de monnaie. La batterie ou le matériau conducteur peut surchauffer et provoquer des brûlures ou un incendie.
6. N'exposez pas les batteries à la pluie ou l'eau.
7. N'ouvrez pas et ne découpez pas la batterie. L'électrolyte libéré est corrosif et peut causer des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte peut être toxique s'il est ingéré.
8. Pendant la charge, la batterie se réchauffe. Ceci est normal et n'est pas dangereux.

Information réglementaires

EP800H CE

Cet appareil est conforme à la réglementation CE. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et
2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

1. Ce système téléphonique est conforme aux limites des directives EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), EN 60950 (Sécurité) et EN 50371 (Sécurité RF).
2. Le REN est utile pour déterminer la quantité d'appareils que vous pouvez connecter à votre ligne téléphonique et en maintenant la sonnerie de tous les appareils lorsque votre numéro de téléphone est appelé. Dans la plupart des zones, mais pas toutes, la somme des REN de tous les appareils connectés à une ligne ne doit pas dépasser 5.0. Pour être sûr du nombre d'appareils que vous pouvez connecter à votre ligne téléphonique, vous devez contacter votre compagnie de téléphone locale pour connaître le REN maximum dans votre région.
3. Si votre équipement téléphonique cause des problèmes au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut vous demander de débrancher votre système téléphonique de la ligne jusqu'à ce que le problème ait été corrigé. Consultez votre compagnie de téléphone locale pour connaître vos droits le cas échéant.
4. Votre compagnie de téléphone peut apporter des modifications à ses installations, équipements, opérations ou procédures, qui peuvent affecter le bon fonctionnement de votre système téléphonique. Consultez votre compagnie de téléphone locale pour connaître vos droits le cas échéant.
5. Ce système téléphonique ne peut pas être affecté à un service à pièces de monnaie fourni par la compagnie de téléphone. Le raccordement aux lignes est soumis à tarification régionale.
6. Ce système téléphonique a été testé et trouvé conforme aux limites des directives EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), EN 60950 (Sécurité) et EN 50371 (Sécurité RF). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation publique générale. Le fonctionnement de ces appareils peut toutefois rencontrer des interférences de / vers la télévision, les magnétoscopes, les radios, les ordinateurs ou autres appareils électroniques alentours. Pour minimiser ou éviter

ces interférences, le système téléphonique ne doit pas être placé ni fonctionner près d'autres appareils électroniques.

7. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si ce système téléphonique provoque des interférences avec d'autres appareils électroniques, ce qui peut être déterminé en mettant allumant et en éteignant le système, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
   a. Nous recommandons au moins 20 pieds entre le système et d'autres appareils électroniques.
   b. Connectez la station de base sur une prise secteur d'un circuit séparé de celui utilisé par l'appareil qui reçoit des interférences. Consultez un revendeur ou un technicien expérimenté en électronique pour de l'aide.

Liste de contrôle des équipements

1. Dans l'emballage combiné, veuillez trouver les composants suivants :
   a. Combiné x 1 (antenne installée)
   b. Antenne de combiné x 1 (Long ×1)
   c. Pack batterie 1700mA Li-ion x 1
   d. Chargeur de bureau x 1
   e. Adaptateur CA/CC du chargeur x 1
   f. Guide d'introduction
   g. Manuel d'utilisation

2. Accessoire en option
   a. Antenne de combiné à haut élevé
   b. Combiné

Illustration du combiné



Caractéristiques du combiné

Caractéristiques de base du combiné

1. LCD (Liquid Crystal Display) 4 lignes
   a. L'écran LCD comprend des DEL (Diodes électroluminescentes) pour le rétroéclairage.
   b. La 1ère ligne du LCD comprend les icônes.
   c. Explication des icônes de gauche à droite



(1) Niveau **RSSI** (Indicateur de puissance du signal de réception)
Pendant un appel, le nombre de barres est proportionnel à la puissance du signal radio reçu.

(2) **Mode lien**

(2.1) Appel en cours
(Décrocher/Raccrocher)
Le numéro à droite du symbole de téléphone indique la ligne de téléphone de la Station basique active si Multi-Base est activé.

(2.2) Intercom en cours
Indique si le mode intercom est actif
Indique l'ID du combiné avec lequel l'intercom est en communication.

(3) **Mode conversation**

(3.1) Indicateur de haut-parleur
Indique si le haut-parleur est actif

(3.2) Mode combiné

(4) **Son et indication**

(4.1) Activer la sonnerie

(4.2) Désactiver la sonnerie

(4.3) Mode sonnerie et vibreur

(4.4) Mode vibreur

(4.5) Indicateur de message en attente

(5) **Désactiver PA**
Indique si la diffusion entrante est désactivée.

(6) **ID du combiné à deux chiffres**
Affiche l'ID du combiné à 2 chiffres.

(7) **Force de la batterie**
Le nombre de barres est proportionnel à l'autonomie batterie restante.

d. Les 2ème et 3ème lignes du LCD, d'un maximum de 16 caractères chacune, affichent l'état, les messages, les choix de menu, ou les caractères alphanumériques modifiables par l'utilisateur.
e. La dernière ligne affiche les touches soft gauche et droite.

2. Sonnerie
   a. Sonne sur un appel entrant ou un appel intercom.
   b. Des sons d'alerte distincts indiquent différents événements :
      (1) Bip unique : saisie de touche réussie.
      (2) Double bip : indique la mise en marche/arrêt.
      (3) Triple bip : échec de fonctionnement.
      (4) Périodique 1-Long-2-Court bips (toutes les 1 minute) : avertissement de batterie faible, hors plage, appel en attente
      Re : Aucun bip pour une entrée de touche non valide

3. PARLER/FLASH (TALK)
   a. Passe ou répond à un appel téléphonique ou intercom
   b. Envoie un signal Flash à la ligne téléphonique pour récupérer une tonalité de numérotation une fois l'appel terminé, ou pour utiliser la fonction de mise en attente offerte par la compagnie téléphonique locale pendant un appel.

4. HAUT-PARLEUR(TALK)
   Appuyez pendant plus de 2 secondes sur la touche pour activer / désactiver le haut-parleur pendant un appel entrant, sortant ou par intercom.

5. INTERCOM 2-SENS (2-WAY INTERCOM)
   a. Fait un appel intercom vers un autre combiné, un combiné de groupe (recherche de groupe) ou tous les combinés enregistrés.
   b. Les appels intercom sont numériques, duplex intégral, et sont effectués sans l'aide de la station de base.

6. DIFFUSION (BROADCAST)
   a. Diffusion semi duplex vers les combinés pour annonce immédiate
   b. Diffusion semi duplex vers les stations de base

   Re：Appuyez sur la touche BROADCAST en haut sur le côté gauche du combiné pour activer la fonction de diffusion.

7. Touches douces gauche/droite (— —)
   a. Faire un choix de menu.

8. Touches de défilement Haut(∧) /Bas(∨)
   a. Faire défiler des enregistrements et des choix de menu.
   b. Règle le volume de la voix du récepteur en mode Conversation.
   c. Appuyez sur ∧ pour ouvrir le journal d'appel en mode Veille.
   d. Appuyez sur ∨ pour entrer dans l'annuaire téléphonique en mode Veille.

9. FIN; touche MARCHE/ARRÊT (END ON/OFF)
   a. Met fin à un appel.
   b. Quitte l'utilisation du menu actuel, remonte de un niveau.
   c. Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre l'alimentation

Caractéristiques du combiné supplémentaire

1. Enregistrement de plusieurs combinés
   a. Jusqu'à 9 combinés téléphoniques peuvent être enregistrés sur une station de base
   b. ID 11-19: ID individuels des combinés.
   c. ID 91-99: ID de groupe. Les combinés peuvent "s'enregistrer", à partir du menu du combiné, à des groupe(s) et être recherchés lorsqu'un appelant par ligne fixe ou par intercom saisit un ID de groupe.

2. Sonnerie vibreur
   a. Deux options pour sonnerie Ligne (appel entrant) & sonnerie Intercom.
   b. Choix de volume sonnerie six niveaux (Arrêt/Faible/Moyen/Elevé/Vibreur/Vibreur & Elevé) pour chaque option.
   c. Choix de huit types de sonnerie pour chaque option.

3. ID appelant
   Affiche le numéro de téléphone et le nom de l'appel entrant sur le LCD (requiert le service ID appelant de votre compagnie de téléphonie locale)

4. Appel en attente avec ID appelant
   Affiche les informations sur le 2ème appel entrant sur la même ligne

téléphonique lorsque le 1ere appel est en cours (requiert le service de mise en attente avec ID appelant auprès de votre compagnie de téléphonie locale)

5. Nom avec ID appelant
   Fait correspondre l'ID appelant avec les entrées du répertoire, et une fois la correspondence faite, l'écran LCD affiche le nom ou le diminutif au lieu des simples infos d'ID appelant (requiert le service de mise en attente avec ID appelant auprès de votre compagnie de téléphonie locale).

6. DND (Ne pas déranger, c.-à-d., Sonnerie silencieuse)

7. Journaux d'appels
   a. Recomp. : Mémorise les 10 numéros de téléphone (jusqu'à 26 chiffres chacun) composés le plus récemment. Peut effectuer la renumérotation du dernier numéro sur chacun des 10 numéros.
   b. Journal des appels reçus et nouveaux : Total de 50 entrées (numéro de téléphone à 16 chiffres, noms de 16 caractères, et Date/Heure), requiert le service ID appelant de votre compagnie de téléphone locale.
   c. Les numéros de téléphone et les noms peuvent être sauvegardés dans le répertoire téléphonique pendant l'affichage.

8. Blocage d'appel : Bloque les appels entrants et les appels sortants.
   a. Appel sortant :
      a-1. Pour bloquer les appels sortants longue distance ou les appels à l'étranger
      a-2. Jusqu'à 5 numéros pour le réglage de blocage d'appel ; max. 5 numéros permis.

   b. Appel entrant :
      b-1. PA Marche/Arrêt : Pour activer ou désactiver la diffusion à partir d'autres combinés ou de la station de base. Lorsque PA est réglé sur Arrêt, le combiné ne pourra plus recevoir des diffusions venant de la station de base ou d'autres combinés enregistrés. mais pourra toujours diffuser à la station de base ou aux autres combinés enregistrés.
      b-2. Ligne Marche/Arrêt : Pour activer ou désactiver la réception des

appels entrants d'une ligne téléphonique. Lorsque Ligne est réglé sur Arrêt, le combiné ne pourra plus recevoir des appels entrants venant d'une ligne téléphonique, mais pourra toujours faire des appels sortants.
b-3. Int. Marche/Arrêt : Pour activer ou désactiver l'intercom à partir d'autres combinés ou de la station de base. Lorsque Int. est réglé sur Arrêt, le combiné ne pourra plus recevoir des diffusions venant de la station de base ou d'autres combinés enregistrés. mais pourra toujours communiquer par intercom avec la station de base ou d'autres combiné enregistrés.

c. Pour effectuer cette modification, ouvrez "Réglages d'appel" (MENU-4-3).

[Remarque] Il vous faut saisir l'ID utilisateur précise et le mot de passe pour effectuer cette fonction. Le mot de passe par défaut est "0000".

9. Réponse toute touche (sauf END ON/OFF et la touche douce SILENC)

10. Verrouillage des touches
    a. Lorsque le garde-touches est sélectionné, toutes les touches sont verrouillées.
       Appuyez sur la touche douce DÉVER. (gauche) suivie de " * " pour déverrouiller.
    b. Le verrouillage des touches s'active automatiquement après 15 secondes en mode veille.

11. Préfixe de numérotation
    a. Jusqu'à 14 chiffres, y comris les pauses, un code d'accès peut être préprogrammé pour s'ajouter automatiquement devant le numéro composé lors de la numérotation à partir des journaux d'appels, du répertoire et de la numérotation pour envoi.

12. Mise en attente d'appel
    a. Met un appel en attente

13. Muet
    a. Appuyez sur la touche soft MUET (gauche) pendant la conversation, le microphone du combiné est coupé.
       Appuyez sur la touche douce ANN. MUET(gauche) pour annuler.

14. Annuaire
    a. 50 entrées, chacune permet de stocker un numéro de téléphonique ou un ID de combiné (jusqu'à 26 chiffres) et un nom (jusqu'à 16 caractères).

b. Affichage trié par ordre alphabétique et recherche par lettre.
c. Composition à partir de l'affichage.
d. Au cours du mode veille, vous pouvez entrer dans le répertoire téléphonique en appuyant sur la touche de défilement ⌄.
e. Transfert du répertoire téléphonique via air
   i. Transfère un répertoire spécifique sur un combiné ou tous les combinés enregistrés
   ii. Transfère tous les répertoires sur un combiné ou tous les combinés enregistrés

15. Sonerie des touches
    a. Choix de volume de sonnerie des touches avec quatre niveaux (Arrêt/faible/moyen/élevé).
    b. Choix parmis quatre types de sonnerie de touches.

16. Minuteries d'appels
    a. Affiche la durée d'appel pour l'appel en cours, pendant et immédiatement après l'appel.

17. Fonction appel programmable
    a. Permet à l'utilisateur de préprogrammer le code de fonction le plus utilisé dans le EP800H qui est un ajout au système PBX.
    b. Jusqu'à 10 entrées peuvent être enregistrées.
    c. Une fois le code de function programmé, vous pouvez lancer cette fonction rapidement pendant l'appel en appuyant sur la touche douce OPTION.

18. Affichage du Menu
    a. Pour éviter une mauvaise configuration dans “Réglages appel”(MENU-4), “Réglages téléph” (MENU-5), “Réglage base” (MENU-6) et réglage Multi-base (MENU-7-3), ces réglages peuvent être masqués.
    b. Un mot de passe est requis avant d'entrer dans Affichage menu (MENU-8), le mot de passe par défaut du combiné est “0000”.
    c. Lorsque vous désactivez ces réglages, ils ne s'affichent plus, à moins d'être ré-activés en entrant de nouveau dans le menu Affichage.

19. Marche/Arrêt PA
    a. Activer ou désactiver la fonction de diffusion.
    b. Lorsque PA est réglé sur Arrêt., le combiné ne pourra plus recevoir

des diffusions venant de la station de base ou d'autres combinés enregistrés. mais pourra toujours diffuser à la station de base ou aux autres combinés enregistrés.

20. Réglage groupe
    a. Permet au combiné de s'enregistrer sur un ou plusieurs groupes.
    Re : Jusqu'à 9 groupes (91~99) peuvent être souscrits.

21. Nom personnalisé
    a. Permet de modifier l'écran du “EP800H” pour avoir les mots ou les infos souhaitées, comme par exemple le nom de l'utilisateur.
    Re : Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

22. Changer le mot de passe
    a. Permet de modifier le mot de passe du combiné, qui est requis pour entrer dans Interdi. appel (MENU-4-3) et dans le menu Affichage (MENU-8) .
    Re : Par défaut, c'est "0000".

23. Durée DTMF
    a. Allez dans MENU-6-1 pour choisir la durée variable de la sonnerie DTMF.
    b. Par défaut, 100ms.
    c. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par défaut, c'est "0000".
    Re : Il vaut mieux verifier d'abord auprès de votre compagnie de telephone avant de modifier.

24. Durée de touche Flash programmable
    a. Allez dans MENU-6-2 pour choisir la durée de touche flash
    b. Choix de durée sur 9 niveaux (100 ms – 900 ms),par défaut= 600 ms.
    c. La valeur par défaut (600 ms) fonctionne dans la plupart des régions. La modification de ce paramètre peut provoquer un non fonctionnement de la clé Flash. Ne modifiez que si vous êtes certain que la nouvelle valeur fonctionne.
    d. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par défaut, c'est "0000".

25. Alloue l'ID combiné suivant au nouveau combiné

a. Utilisation du combiné enregistreé à partir de MENU-6-3 pour allouer un ID de combiné suivant à un nouveau combiné.
b. Si l'ID de combiné suivant n'est pas alloué, le système alloue automatiquement un ID de combiné à un nouveau combiné.
c. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par défaut, c'est "0000".

26. Effacer le combiné
    a. Utilisation d'un combiné enregistré à partir de MENU-6-4 pour supprimer l'autre combiné enregistré, dans le cas ou l'autre combiné enregistré est défectueux.
    b. Une fois l'autre combiné effacé, l'utilisateur peut enregistrer un nouveau combiné à la place.
    c. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par défaut, c'est "0000".

27. Changer le PIN
    Permet de modifier le PIN de base, qui est requis pour entrer dans "Réglage base" (MENU-6-5).
    a. Utilisation du combiné enregistré pour modifier le PIN à partir de MENU-6-5.
    b. Par défaut, le PIN est “0000”.
    c. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par défaut, c'est "0000".

28. Fonction Raccroch. auto
    a. Utilisation du combiné enregistré à partir de MENU-6-6 pour activer/désactiver la fonction Raccroch. auto.
    b. Si vous activez cette fonction, le combiné raccroche automatiquement lorsque l'interlocuteur raccroche.
    c. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par défaut, c'est "0000".

29. Code de région
    La fonction de code de région permet de numéroter sans préfixe pour les codes de zone locaux et nationaux.
    a. Entrez dans MENU-4-7-1 pour régler le code de région “Local”.
    b. Allez dans MENU-4-7-2 pour régler le code de région “Pays”.
    Re : Jusqu'à 3 chiffres peuvent être entrés.

30. Réglage de base multiple
    a. Jusqu'à 4 stations de base peuvent être définies dans un même système.

Re: Pour des meilleures performances, gardez une distance d'au moins 5 mètres (environ 15 pieds) entre chaque station de base.

31. Réglage de l'heure
    La fonction de réglage de l'heure permet à l'utilisateur de régler la date/l'heure pour prendre en charge l'ID appelant DTMF (L'ID appelant DTMF ne contient pas la date/l'heure lors de la réception du PSTN ; avec ce réglage, l'utilisateur peut revoir la date/l'heure à réception de l'ID appelant).
    a. Entrez dansMENU-6 pour régler Réglage base.
    b. Appuyez sur [∧] ou [∨] pour choisir la station de base désirée lorsque Multi-Base est utilisé.
    c. Entrez le PIN de la base (Par défaut, c'est "0000").
    d. Entrez “7” pour entrer dans le Réglage de l'heure.
    e. Entrez 4 digits for MM/JJ(Mois/Jour), puis entrez 4 chiffres pour hh:mm (Heure：Minute)
    f. Appuyez sur ENREG. (touche soft gauche) pour terminer le réglage.

32. Gain Mic
    Permet de changer le gain du micriphone du combiné en fonction de l'environnement autour du combiné - environnement Silencieux, Normal ou Bruyant.
    Vous devez ouvrir "Réglages téléph" pour faire cela (MENU-5-1).

33. Sonnerie écouteur
    Permet de changer la sonnerie du haut-parleur du combiné ou du récepteur de l'écouteur.
    Vous devez ouvrir "Réglages téléph" pour faire cela (MENU-5-9).

34. Moniteur de bébé
    Permet de régler le combiné pour être un moniteur de chambre de bébé via appel intercom.
    Lorsque le réglage Moniteur bébé est ACTIVÉ, ce combiné dédié ne répondra plus les appels entrants, seulement la fonction intercom deux sens marchera.
    Vous devez ouvrir "Réglages téléph" pour faire cela (MENU-4-5).

Illustration du chargeur



Caractéristiques du chargeur

1. Entrée CC
   Se connecte sur l'adaptateur CA du chargeur.

2. Slot de chargement du combiné
   a. Charge la batterie du combiné lorsque celui-ci est placé sur sa station d'accueil.
   b. Référez-vous au LCD du combiné pour connaitre l'état de charge
      (1) Chargement : la barre d'état de la batterie fonctionne et l'écran LCD affiche : “Chargement”.
      (2) Complètement chargé : la barre d'état de la batterie reste immobile et l'écran LCD affiche “Charge terminé”
      (3) Échec chargement : En cas d'erreur survenant pendant le mode de chargement, l'écran LCD afficherait "Échec chargement"

3. Il est impossible de surcharger la batterie avec ce chargeur.

4. L'adaptateur pour recharger la station peut servir comme chargeur de voyage également. Toutefois, vous ne pouvez pas éteindre l'appareil pendant le chargement du combiné via le chargeur de voyage. Un message d'avertissement "Débranchez le chargeur de voyage puis "ARRÊT" s'affiche sur l'écran LCD.

Remarques :
1. Chargez complètement les packs batterie avant la première utilisation.
2. Le combiné est automatiquement “allumé” lorsqu'il est placé sur le slot de chargement.
3. Toutefois, si vous videz la batterie, il faut environ une minute pour que le combiné s'allume automatiquement.

Mise en route
Installation du chargeur et du combiné

1. Branchez l'extrémité transformateur de l'adaptateur CA/CC du chargeur dans une prise secteur standard, branchez l'autre extrémité dans la prise "Entrée CC" à l'arrière du chargeur.

2. Installez le pack batterie dans le combiné.

3. Installez l'antenne du combiné.

4. Placez le combiné sur le slot du chargeur.

5. Chargez complètement la batterie pendant trois heures avant utilisation.

6. Le système téléphonique est maintenant prêt à réaliser les fonctions de base telles que passer et recevoir des appels téléphoniques et des appels intercom. Aucune programmation de la station de base ou du combiné n'est nécessaire pour les opérations de base.

Remarque :
1. Combiné(s) emballés séparément, vous devez enregistrer le combiné avec la station de base (EP801 ou EP802) avant la 1ère utilisation. Voir Enregistrement du combiné.
2. Chargez complètement les packs batterie avant la première utilisation.

Fonctionnement de base

Modes de fonctionnement

Le combiné a des niveaux de fonctionnement pendant lesquels seules certaines procédures de fonctions peuvent être exécutées.

A. Modes de fonctionnement du combiné

1. **Mode VEILLE**- ceci est le mode par défaut.
   a. En l'absence d'activité, le combiné passe automatiquement en mode SOMMEIL/VEILLE pour économiser l'énergie de la batterie.
   b. Le combiné peut être complètement éteint en appuyant sur la touche END pendant 3 secondes.
   c. L'affichage de l'écran de veille (nom personnalisé) peut être modifié.
   d. Le numéro à 2 chiffres représent l'ID du combiné

2. **Mode MENU**
   a. Appuyez sur la touche soft droite pour active le mode Menu.
   b. En mode menu, les paramètres du combiné et des informations contenues dans la mémoire peuvent être modifiés.
   c. Les fonctions disponibles via le choix de Menu sont traitées plus en détail à la page 53.
   d. La structure de Menu s'affiche comme ci-dessous :

3. Arborescence de Menu



Passer un appel téléphonique

1. Appuyez sur TALK, attendez la tonalité, puis entrez le numéro de téléphone.

2. Sinon, vous pouvez saisir d'abord le numéro de telephone puis appuyer sur la touche TALK. Quand vous utilisez cette méthode, vous pouvez utiliser les touches douces EFFAC. (Gauche) et SUPPR (droite) pour modifier le numéro entré. "SUPPR." efface le dernier chiffre entré. "Effac." efface la ligne entière, mais reste en mode numérotation.

3. **Numérotation abrégée** par accès aux entrée de l'annuaire téléphonique (Menu →2)
   a. Appuyez sur la touche de défilement ∧ ou ∨ pour entrer dans l'annuaire.
   b. Appuyez sur TALK pour composer le numéro





4. Pour interrompre la numérotation, appuyez sur la touche END.

Remarques :

1. Si le lien ne peut pas être établi, l'écran LCD affiche “Base pas trouvée” après un délai de 6 secondes.
2. Une minuterie de durée d'appel commence à afficher la durée de l'appel une fois le lien établi.

Faire un appel Double sens / Intercom

Le système téléphonique sans fil EP800H permet l'indépendance des appels radio privés, Intercom/ double sens par rapport à la station de base. La communication Intercom/ 2-sens peut être faites entre des combinés.

1. Appuyez sur la touche 2-WAY INTERCOM suivie par un ID de combiné ou un ID de groupe à 2 chiffres.



2. Appuyez sur la touche END ON/OFF pour terminer l'appel.

Remarques :
1. Les appels Intercom peuvent être passes que la station de base soit présente ou non.
2. Si vous saisissez un ID de groupe, le premier combiné (appartenant à ce groupe) qui répond établit un lien avec l'appelant. Voir Enregistrement d'un combiné dans un groupe.
3. Si le lien ne peut pas être établi, l'écran LCD affiche "Durée recher. écoulée" après un délai de 35 secondes.

Effectuer une diffusion

A. Appels combiné vers combiné

1. Diffusion vers tous les combinés



   a. Appuyez sans arrêter sur la touche BROADCAST (côté gauche en haut du combiné) depuis un combiné.
   b. Vous entendrez un long son "Du..." pendant que le combiné initiateur diffuse vers tous les combinés à portée de communication.
   c. Commencez à dire le message à diffuser à haute voix une fois que vous entendez le son "Du Du" ; le haut-parleur des combinés de destination s'allume lorsqu'ils reçoivent le message vocal.
   Re : Sur le combiné initiateur, appuyez sans arrêter sur la touche BROADCAST pendant la conversation ou la diffusion.
   d. Arrêtez d'appuyer sur la touche BROADCAST pour terminer la diffusion.

2. Diffusion vers un groupe de combinés



   a. Entrez un ID de groupe et appuyez sur la touche BROADCAST (côté gauche en haut des touches).
   b. Vous entendrez un long son "Du..." pendant que le combiné initiateur diffuse vers tous les combinés.
   c. Commencez à dire le message à diffuser à haute voix une fois que vous entendez le son "Du Du" ; le haut-parleur des combinés de destination s'allume lorsqu'ils reçoivent le message vocal.

   Re : Sur le combiné initiateur, appuyez sans arrêter sur la touche BROADCAST pendant la conversation ou la diffusion.
   d. Arrêtez d'appuyer sur la touche BROADCAST pour terminer la diffusion.

3. Diffusion vers un combiné en particulier



   a. Entrez un ID de combiné et appuyez sur la touche BROADCAST (côté gauche en haut des touches).
   b. Vous entendrez un long son "Du..." pendant que le combiné initiateur diffuse vers tous les combinés à portée de communication.
   c. Commencez à dire le message à diffuser à haute voix une fois que vous entendez le son "Du Du" ; le haut-parleur des combinés de destination s'allume lorsqu'ils reçoivent le message vocal.
   Re : Sur le combiné initiateur, appuyez sans arrêter sur la touche BROADCAST pendant la conversation ou la diffusion.
   d. Arrêtez d'appuyer sur la touche BROADCAST pour terminer la diffusion.

Rappel

1. Appuyez sur la touche douce RECOMP. (gauche).

2. Le LCD affiche le dernier numéro de téléphone composé. Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche TALK.

3. Utilisez la touche ∧ ou ∨ pour faire défiler parmi les 10 derniers numéros de téléphone composés. Choisissez et appuyez sur la touche TALK pour appeler le numéro sélectionné.



[Remarque] Les numéros Intercom (ID combiné) ne sont pas stockés dans le journal des 10 derniers numéros composés.

Recevoir un appel téléphonique

1. Lorsqu'un appel arrive, l'écran LCD affiche le message de l'ID appelant, et la sonnerie ou le vibreur se déclenche, sauf s'il a été coupé.

2. Si le combiné est sur la station de chargement (la sonnerie passe momentanément sur "Sonnerie" si elle été réglée sur “Vibreur”), soulevez le combiné et appuuyez sur la touche TALK pour démarrer la conversation.

   Re : Vous pouvez activer “Toutes touches” à partir de MENU-5-2

Remarques :

1. Vous pouvez appuyer sur la touche soft SILENC (gauche) si vous choisissez d'ignorer l'appel. Contrairement à éteindre la sonnerie (à partir du menu du combiné), l'utilisation de la touche SILENC est valide uniquement pour l'appel en cours.
2. Si le service ID appelant est disponible, le LCD affiche les informations sur l'appel entrant. Si le LCD affiche "Privé" ou "Inconnu", les informations de l'appelant ont peut-être été bloquées par l'appelant ou par la compagnie de téléphone d'origine.

Recevoir un appel Intercom



1. Lorsqu'un appel intercom arrive (provenant d'autres combinés, par ex. Combiné 12), la sonnerie ou le vibreur se déclenche, sauf s'il a été coupé. Appuyez sur TALK pour répondre à l'appel intercom.

2. Si le combiné est sur la station de chargement (la sonnerie passe momentanément sur "Sonnerie" si elle été réglée sur “Vibreur”), soulevez le combiné et appuuyez sur la touche TALK pour démarrer la conversation.

3. Si le combiné n'est pas sur la station de chargement et que le réglage

MENU-6-2 "Toutes touches" est réglé sur "Activé", appuyez sur n'importe quelle touche (sauf END et la touche douce SILENC) pour répondre.

Remarques :

1. Le LCD affiche l'ID du combiné de l'appelant.
2. Vous pouvez appuyer sur la touche soft SILENC (gauche) si vous choisissez d'ignorer l'appel. Contrairement à éteindre la sonnerie, l'utilisation de la touche SILENC est valide uniquement pour l'appel en cours.

Mettre fin à un appel.

Pour mettre fin à un appel téléphonique ou intercom, appuyez sur la touche END ou placez le combiné sur sa station de charge.

Réglage du volume de la voix dans le récepteur (écouteur) du combiné



1. Le volume de la voix ne peut être réglé que pendant un appel.

2. Il y a 6 niveaux de choix pour le volume. Utilisez la touche ∧ ou ∨ pour régler

3. Le nouveau paramètre reste effectif pour tous les appels à venir jusqu'à modification.

Réglage du volume de la voix dans le haut-parleur du combiné



1. Le volume de la voix ne peut être réglé que pendant un appel (en mode Haut-parleur).

2. Il y a 6 niveaux de choix pour le volume. Utilisez la touche ∧ ou ∨ pour régler

3. Le nouveau paramètre reste effectif pour tous les appels à venir jusqu'à modification.

Mettre un appel en attente



1. Lorsqu'un appel est en cours, il peut être mis en attente en appuyant sur la touche douce OPTION (Gauche) suivi de "∗".

2. Pour retourner à la conversation, appuyez sur la touche douce LACHER (Gauche)

Remarques :
1. La mise en attente d'un appel peut être "annulée" par le combiné qui l'a initiée. Mais si le combiné appuie sur la touche END pour sortir de veille, alors les autres combinés peuvent appuyer sur TALK pour prendre cet appel en attente.
2. Le LCD du combiné affiche qu'un appel est en attente. Une tonalité d'alerte (double bip) toutes les 30 secondes rappelle au combiné qu'un appel est en attente.
3. Si l'opération (ex: transfert d'appel) échoue après avoir mis un appel en atttente, l'appel en attente peut être perdu.

Muet



1. Une fois qu'un lien est établi, vous pouvez appuyer sur la touche douce MUET(gauche) pour couper le microphone du combiné.

2. Lorsque Muet est actif, l'interlocuteur n'entend pas votre voix, mais peut toujours vous parler.

3. Pour quitter l'état muet, appuyez sur la touche douce ANN. MUET (gauche). Muet n'est effectif que pour l'appel en cours.

Ne pas déranger (Sonnerie silencieuse)

1. Entrez la séquence de touches MENU-3-1, puis choisissez "Arrêt". Appuyez sur la touche douce SÉLECT. (gauche) pour confirmer votre sélection. Ceci va éteindre la sonnerie jusqu'à ce qu'elle soit rallumée à partir du menu.
   Re : Lorsque la sonnerie est réglée sur "Arrêt", l'écran de veille affiche "Sonnerie désac.".

2. Pour couper temporairement la sonnerie lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche douce SILENC. (gauche).

Garde-touches

1. Pour éviter de composer un numéro par accident, vous pouvez appuyer sur la touche douce MENU (droite), puis appuyer sur "1" pour choisir l'option Garde-touches. Le clavier du combiné est verrouillé. Aucune entrée de touche n'est acceptée.



2. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche douce DÉVER. (gauche), puis, dans les 2 secondes, appuyez sur le chiffre "∗" pour déverrouiller.

3. Le verrouillage des touches s'active automatiquement après 15 secondes en mode veille.

4. Le verrouillage des touches est effectif jusqu'à ce qu'il a été déverrouillé.

Recharge et remplacement de la batterie

1. Chargez la batterie lorsqu'un l'un ou plusieurs des effets suivants survient :
   a. Le téléphone sonne deux fois (toutes les 60 secondes en mode conversation, toutes les 10 minutes en mode veille).
   b. L'icône de batterie est vide.

c. Le téléphone ne répond pas quand une touche marche/arrêt (END ON/OFF) est appuyée.
d. Le LCD et le rétroéclairage deviennent sombres.
e. Vous ressentez des réductions de portée de communication.

2. Vous pouvez remplacer la batterie du combiné après avoir mis l'appel en cours en attente et appuyer sur la touche (END ON/OFF). Pour reprendre l'appel en attente, appuyez à nouveau sur la touche de conversation après avoir remplacé la batterie et allumé le combiné.

3. L'autonomie en conversation et en veille de la batterie depend du motif conversation/veille et de la distance d'utilisation. Il est recommandé de remettre le combiné sur la station de chargement aussi souvent que possible pour de meilleurs performances. ***N'utilisez que la batterie et le chargeur fournis par le fabricant !***

Fonctionnement avancé

Enregistrement du combiné

1. Le EP800H peut être enregistré sur EP801 ou EP802 en tant que partie d'un système, lorsque vous l'utilisez la 1ère fois, vous devez l'enregistrer sur la station de base.

   Re : Un ID combiné “00” indique que c'est un nouveau combiné ou que l'ID a été effacé. Vous devez enregistrer le combiné avec la station de base.

2. Enregistrement :
   a. Apuyez sur Menu-7 pour entrer dans le mode Enregistrement



   b. Maintenez enfoncé le bouton d'enregistrement (REG) de la base (EP801) ou le bouton PAGE (EP802) pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants DEL d'utilisation (couleur blanche) s'allument et clignotent, la station de base émettant également une sonnerie pour vous rappeler que la station de base est en mode enregistrement.
   c. Appuyez sur la touche “1” du combiné, ceci termine le processus d'enregistrement. La station de base assigne automatiquement une ID de combiné d'entre 12 et 19. L'ID assignée est affichée sur l'écran LCD du combiné, indiquant que l'enregistrement a été réussi.



   d. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les combinés supplémentaires.

3. Annuler l'enregistrement :
   a. Vous pouvez annuler l'enregistrement du combiné que vous utilisez à partir de la station de base. L'annulation de l'enregistrement réinitialise l'ID du combiné à 00, efface le code de sécurité système et libère l'ancien ID pour un futur enregistrement.



   b. Après annulation de l'enregistrement, le combiné ne peut plus utiliser la station de base pour passer ou recevoir des appels, ni pour communiqué par intercom avec les autres combinés.

c. Apuyez sur Menu-7 pour entrer dans le mode Enregistrement
d. Maintenez enfoncé le bouton d'enregistrement (REG) de la base (EP801) ou le bouton PAGE (EP802) pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants DEL d'utilisation (couleur blanche) s'allument et clignotent, la station de base émettant également une sonnerie pour vous rappeler que la station de base est en mode de désenregistrement.
e. Appuyez sur la touche "2" du combiné, ceci termine le processus d'annulation de l'enregistrement. En cas de succès de l'annulation de l'enregistrement, le combiné affiche ”S'enregistrer”.



Remarques :
1. La station de base a un délai d'expiration pour l'enregistrement de 30 secondes à compter de l'appui sur le bouton PAGE. Le combiné a un délai d'expiration de l'enregistrement de 6 secondes à partir du choix de l'option d'enregistrement ou d'annulation de l'enregistrement. La station de base et le combiné quittent automatiquement le mode d'enregistrement après le délai d'expiration.
2. Répétez le processus d'enregistrement ou d'annulation de l'enregistrement en cas d'échec.

Enregistrement d'un combiné dans un groupe.

1. Jusqu'à neuf groups de combinés (91-99) peuvent être définis et les combinés peuvent décider de quels groupes ils souhaitent faire partie.
2. Par exemple, Groupe 1 représente le groupe de service client, Groupe 2 représente le groupe de vente, et Groupe 3 est le groupe de marketing. Supposons que le combiné 11 souhaite recevoir des sonneries entrantes pour tous les appels liés aux ventes et au marketing. Alors le combiné 11 doit "s'enregistrer" aux groupes 2 et 3.
3. Choix de groupes :
   a. Appuyez sur le combiné MENU-4 pour entrer dans le menu Réglages appel
   b. Appuyez sur le numéro “2”, le combiné entre dans le menu de réglage du groupe.





c. Appuyez sur la touche douce OPTION suivie par la touche “1” pour s'enregistrer au groupe (“9＃”, ＃:1~9). Entrez 1~9.
d. Répétez pour tous les groupes souhaités.

e. Supprimez les choix de groupes en appuyant sur la touche douce OPTION suivie par la touche “2” pour annuler l'enregistrement au groupe.



Remarques :
1. Le combiné peut changer d'affiliations de groupes à tout moment.
2. La station de base n'est pas responsable des affectations de groupes. Par conséquent, elle ne peut pas annuler l'enregistrement d'un combiné dans un groupe.
3. Quand un appelant intercom entre un ID de groupe, tous les combinés enregistrés dans ce groupe sonnent. Le premier combiné à répondre établit un lien avec l'appelant. Ensuite, il s'agit d'un appel entre deux personnes, et non plus de un vers plusieurs personnes.

Mise en attente d'appel

Quand un appel téléphonique est en cours, vous pouvez le transférer entre différents combinés.

Transfert direct

1. Appuyez sur la touche douce OPTION (Gauche) pour mettre l'appel en attente.
2. Appuyez sur la touche douce XFER (droite), suivie par l'ID du combiné de destination, l'appel en attente est alors transféré directement.

   Une fois l'appel transféré vers le combiné de destination, le combiné initial revient automatiquement en mode veille.





Transfert indirect

Si vous voulez parler au combiné de destination avant de transférer l'appel, vous pouvez utiliser la méthode ci-dessous :



1. Pendant l'appel, appuyez sur la touche (2-WAY INTERCOM), suivie par la saisie de l'ID du combiné de destination.
2. Appuyez sur (TALK) du combiné de destination pour répondre à l'appel intercom, vous pouvez maintenant parler au combiné de destination. Après la conversation, appuyez sur (END) pour terminer l'appel intercom, puis le combiné de destination est en mesure de prendre l'appel entrant.

Une fois l'appel transféré vers le combiné de destination, le combiné initial revient automatiquement en mode veille.

Remarques Si le combiné de destination ne répond pas une fois le délai d'expiration de la recherche ou de transfert passé, l'appel est re-routé vers le combiné d'origine.

Fonctionnement de l'annuaire

1. Vous pouvez stocker jusqu'à 50 entrées dans le répertoire. Chacune permet de stocker un numéro de téléphone ou un ID de combiné (jusqu'à 26 chiffres) et un nom (jusqu'à 16 caractères).
2. Pour accéder au répertoire, appuyez sur la touche douce MENU (droite), suivie de 2; ou appuyez sur la touche de défilement (˅) quand le combiné est en mode veille.





3. Pour ajouter une nouvelle entrée :
   a. Appuyez sur la touche soft AJOUT (gauche).
   b. Entrez le nom à l'invite de l'écrab LCD “Nom?”

Utilisez la touche soft SUPPR (droite) pour supprimer le dernier chiffre entré. Une fois terminé, appuyez sur la touche soft ENREG. (gauche) pour enregistrer.
Re : Jusqu'à 16 caractères peuvent être entrés en tant que nom.



c. Il vous est alors demandé de saisir un numéro pour le nom que vous venez d'entrer.
Re : Jusqu'à 26 chiffres peuvent être entrés pour le numéro.



d. Après avoir entré un numéro, appuyez sur la touche douce ENREG. (gauche) pour enregistrer cette entrée dans le répertoire.

e. Entrez une entrée de répertoire sans un nom, tous les enregistrements sans nom seront placés en haut dans la liste du répertoire.
f. Pour entrer le nom, appuyez sur le chiffre du clavier correspondant une ou plusieurs fois selon l'ordre du caractère sur la touche.
Voir le tableau ci-dessous pour une liste des caractères disponibles et leurs commandes. Par exemple, appuyez sur 2 une fois pour le caractère "A", deux fois pour "B", etc.

Remarques :

1. Quand vous entrez un numéro de téléphone, le curseur avance automatiquement à la zone du chiffre suivant. Utilisez la touche de défilement (˄) ou (˅) pour déplacer le curseur d'avant en arrière pour insérer ou supprimer (le chiffre avant le curseur, ou à gauche du curseur si le curseur est sur la droite du dernier chiffre).
2. Lorsque vous entrez un nom, le curseur avance automatiquement au champ de caractère suivant si vous appuyez sur une touche différente pour le caractère suivant. Si vous devez saisir des caractères consécutifs à partir de la même touche, vous pouvez attendre que le curseur avance ou utiliser la touche de défilement (˄) ou (˅) pour déplacer le curseur vers l'arrière ou vers l'avant manuellement. Utilisez également (˄) ou (˅) pour déplacer le curseur afin d'insérer (à gauche du curseur) ou supprimer (le caractère au-dessus du curseur, ou à gauche du curseur s'il est à droite du dernière caractère).
3. Par défaut, toutes les lettres sont entrées en majuscule. Utilisez la touche * pour basculer entre les majuscules et minuscules.

4. Une entrée “Pause” représente un délai de 1 seconde dans la composition des chiffres suivants, ce qui est utile pour composer une suite de numéros segmentés (ex code d'accès, numéro de carte de crédit, enregistrement d'avion automatique, etc.. La pause est saisie en appuyant deux fois sur la touche # (P s'affiche sur l'écran LCD). La saisie de deux pauses (PP) provoque 2 secondes de pause dans la numérotation.

5. Table de caractères :

Touche	Caractères et commandes
1	‘ + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	Maj – en mode d'édition de caractères. * – en mode d'édition de numéro.
#	Espace & # – en mode d'édition de caractères # & P (Pause) – en mode d'édition de numéro

4. Les entrées sont classées par ordre alphabétique et stockées sous forme de liste dans un ordre croissant (de A à Z) du haut de la liste.
5. La première ligne de l'écran LCD affiche le nom et la 2ème ligne indique le numéro de téléphone. Si le numéro de téléphone est plus long que 16 chiffres, appuyez sur la touche douce OPTION (droite) et choisissez l'Option 3 "Afficher numéro" pour afficher le numéro entier.
6. Pour rechercher un enregistrment :
   a. Utilisez la touche de défilement ⌄ pour entrer dans le mode annuaire.
   b. Appuyez sur la touche qui correspond au premier caractère du nom que vous recherchez.
   c. Par exemple, vous recherchez “EnGenius”, appuyez alors une fois sur le numéro 3.
   d. Utilisez la touche de défilement ∧ ou ⌄ pour repérer l'enregistrement exact que vous recherchez.

7. Pour effacer le répertoire :
   a. Utilisez la touche de défilement ∧ ou ⌄ ou la méthode de recherche alphabétique pour repérer l'enregistrement que vous voulez effacer ou éditer.

   b. Appuyez sur la touche douce OPTION (droite) pour entrer dans le menu des options.
   c. Appuyez sur 1 pour effacer l'entrée de téléphone désignée.
   d. Le LCD affiche “Supp. entrée?” Appuyez sur la touche soft OUI (gauche) pour confirmer votre modification.

8. Pour éditer l'anuaire :
   a. Utilisez la touche de défilement ∧ ou ⌄ ou la méthode de recherche alphabétique pour repérer l'enregistrement que vous voulez effacer ou éditer.



   b. Appuyez sur la touche douce OPTION (droite) pour entrer dans le menu des options.
   c. Appuyez sur 2 pour éditer l'entrée de téléphone désignée.



9. Numéroter à partir de l'affichage :
   a. Appuyez sur TALK ou 2-WAY INTERCOM pour composer le numéro de téléphone ou l'ID de combiné affiché.
10. Pour transférer le répertoire :
    Pour transférer le répertoire, les deux parties doivent entrer en mode de transfert de répertoire, de la manière suivante :
    a. Appuyez sur la touche douce OPTION (droite), suivie de 5 ; ou appuyez sur la touche de défilement ∧ ou ⌄ quand le combiné est en mode répertoire.
    b. Sur le téléphone envoyant, appuyez sur 1 pour entrer dans le mode d'envoi.
       i. Appuyez sur TX ALL (touche douce gauche) pour transférer toutes les entrées du répertoire sur un autre combiné(s).
       ii. Ou appuyez sur TX ONE (touche douce droite) pour transférer

une seule entrée du répertoire sur un autre combiné(s).

iii. Entrez l'ID à 2 chiffres du combiné ou l'ID du groupe, puis sélectionnez toutes les entrées du répertoire, ou une entrée seulement, à transférer.
Re : “00” indique tous les combinés

iv. Pendant le transfert du répertoire, l'écran LCD affiche "Envoi" et un compte à rebours à 2 chiffres s'affiche sur l'écran LCD pour indiquer le nombre de répertoires en attente de transfert.

c. Sur le téléphone recevant, appuyez sur 2 pour entrer dans le mode de réception.

i. Lorsque vous entrez dans le mode de réception, l'écran LCD affiche "Prêt".

ii. Lorsque vous commencez à recevoir le répertoire, l'écran LCD affiche “Obtenir répertoire de Ext. # : xx”.

iii. Il y aura un bip lorsque vous recevez chaque répertoire.

iv. Pendant la réception du répertoire, un compte à rebours à 2 chiffres s'affiche sur l'écran LCD pour indiquer le nombre de répertoires en attente de réception.

Re : Le transfert du répertoire via l'interface sans fil peut avoir des interférences et causer des pertes de transmission.

Blocage d’appels

1. Empêche l'utilisateur de composer des numéros sur de longues distances ou internationaux. Et aussi bloquer les appels entrants d'une ligne extérieure ou d'autres combinés enregistrés.
   Il vous faut le mot de passe pour entrer dans le réglage. Le mot de passe par défaut est “0000”.

2. Appuyez sur MENU-4-3 pour entrer dans Interdi. appel. Entrez le mot de passe du combiné, suivi de la touche douce OK (Gauche)

Bloquer les appels sortants

1. Appuyez sur la touche douce gauche SÉLECT pour sélectionner le blocage des appels "Sortant" et confirmer le choix.

2. Utilisez la touche de défilement ∧ ou ∨ pour basculer entre Marche et Arrêt pour ce réglage. Appuyez sur la touche douce gauche SÉLECT pour confirmer votre sélection.
   Re：Par défaut le blocage d'appel est réglé sur “Arrêt”.

3. Pour ajouter le code de blocage d'appel
   a. Une fois la fonction de blocage d'appel activée, vous pouvez saisir le code "Interdi. appel". Appuyez sur la touche douce AJOUT. (gauche) puis commencez à saisir le code de blocage d'appel. Une fois le numéro saisi, appuyez sur la touche douce ENREG. (gauche) pour l'enregistrer.
      (1) Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 chiffres dans le code de blocage d'appel. Par exemple, si vous voulez bloquer tous les appels numérotés vers Manhanttan, région de NY, vous pouvez entrer 1212 comme code d'interdiction d'appel.
      (2) Si votre station de base est reliée à un autocommutateur privé, veuillez également inclure le numéro spécifique pour retrouver la tonalité PSTN.

   b. Appuyez sur la touche douce droite OPTION pour supprimer ou éditer les codes d'interdiction d'appels.
   c. Vous pouvez programmer jusqu'à 5 codes d'interdictions d'appels.

   d. Si vous voulez bloquer tous les appels sortants, entrez “＊＊＊＊＊” 5 “＊”, appuyez sur la touche douce ENREG. (Gauche) pour l'enregistrer, tous les appels sortants sont bloqués.

Bloquer les appels entrants

1. Appuyez sur la touche douce gauche SÉLEC. pour confirmer le choix pour "Entrant”.

   Utilisez la touche de défilement ∧ ou ∨ pour choisir l'élément à bloquer.

a. Appuyez sur la touche douce gauche SÉLEC. pour confirmer votre sélection de réception ou blocage de diffusion.



Utilisez la touche douce gauche MODIF. pour changer entre Marche et Arrêt pour ce réglage.

Re : “Marche” pour pouvoir recevoir la diffusion à partir d'autres combinés ou de la station de base. "Arrêt" pour bloquer la diffusion à partir d'autres combinés ou de la station de base.

b. Appuyez sur la touche douce gauche SÉLEC. pour confirmer votre sélection de réception ou blocage d'appel.



Utilisez la touche douce gauche MODIF. pour changer entre Marche et Arrêt pour ce réglage.

Re : “Marche” pour pouvoir recevoir des appels des lignes externes ; “Arrêt” pour bloquer les appels des lignes externes.

c, Appuyez sur la touche douce gauche SÉLEC. pour confirmer votre sélection de réception ou blocage d'appel intercom.



Utilisez la touche douce gauche MODIF. pour changer entre Marche et Arrêt pour ce réglage.

Re : “Marche” pour pouvoir recevoir des appels intercom d'autres combinés ou de la station de base ; “Arrêt” pour bloquer les appels intercom d'autres combinés ou de la station de base.

Fonction appel programmable

1. Si la station de base EP800H est installée derrière un système PBX, il est possible de préprogrammer certaines fonctions d'appel avec le code de fonction de la fonction PBX dans le système.
2. Vous pouvez préprogrammer jusqu'à 10 fonctions d'appel les plus utilisées.
3. Nommez et saisissez les codes de fonction d'appel :
   a. Appuyez sur la touche soft MENU (droite), quand le combiné est en mode veille.
   b. Appuyez sur “4”, suivi de “4” pour entrer dans le menu “Fonction appel”.



   c. Appuyez sur la touche soft AJOUT (gauche) pour ajouter une nouvelle entrée de fonction d'appel.
   d. Saisissez le nom de la fonction appel, comme pour éditer une entrée de l'annuaire téléphonique, c.-à-d. "Transférer PBX".
   Appuyez sur la touche soft ENREG. (gauche) pour confirmer.

   e. Saisissez le code de la fonction d'appel dans la fonction PBX correspondante c.-à-d. F ∗ 70.
   Appuyez sur la touche soft ENREG. (gauche) pour confirmer.
   Re : "F" représente le signal Flash.



   f. La 1ère fonction appel et le code de fonction appel correspondant apparaissent sur l'écran LCD.

   g. Appuyez sur la touche soft OPTION (droite) pour supprimer ou éditer la fonction appel que vous avez programmée dans le système.
   h. Répétez les mêmes opérations au 2ème programme et aux autres fonctions d'appel que vous utilisez fréquemment.



4. Utilisation de fonction appel préprogrammée pendant l'appel.
   a. Appuyez sur la touche soft OPTION (droite), quand le combiné est en mode conversation.
   b. Appuyez sur le numéro de correspondance de la fonction d'appel que vous voulez effectuer c.-à-d. appuyez sur "0" pour effectuer "Transférer PBX".





Remarques :
1. Cette fonction d'appel est utile si la station de base EP800H est reliée à un système PBX.
2. Si vous n'avez pas préprogrammé de fonction appel dans le système, seul "#.Annuaire télép. " dans le menu OPTION.
3. La fonction d'appel programmable de l'EP800Hpeut ne pas fonctionner avec tous les systèmes PBX ou de téléphone principaux en raison de la diversité des systèmes des différents systèmes propriétaires.

ID appelant

1. Contactez votre compagnie de téléphone locale pour vous abonner à cette fonctionnalité. Le système de téléphone reçoit et affiche les informations d'ID appelant transmises par votre compagnie de téléphone locale. Ces informations peuvent inclure le numéro de téléphone, le nom, la date, l'heure. Cet appareil peut stocker jusqu'à 50 appels avec les informations d'ID d'appelant.

2. L'écran affiche la date et l'heure de l'appel sur la première ligne, suivi par le nom figurant sur la deuxième ligne, et le numéro de téléphone sur la troisième ligne. Un enregistrement non lu comprend "NOUVEAU" à la fin de la première ligne de l'affichage.

3. Lorsque vous affichez un enregistrement d'appel, le numéro peut être composé, stocké dans l'annuaire ou supprimé.

Visualiser le journal d'appels

1. Pour afficher le journal d'appels, appuyez sur ∧ pour entrer dans le journal d'appels.
   Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ pour faire défiler les numéros et les noms lorsque disponibles.



2. Appuyez sur la touche douce droite OPTION, vous pouvez utiliser la touche ∧ ou ∨ pour choisir d'enregistrer, de supprimer ou de tout effacer.
   a. Enregistrer le journal d'appels :
      (1) Appuyez sur la touche douce droite SÉLECT., vous pouvez utiliser les touches ∧ ou ∨ pour faire défiler le nom, et appuyer sur SUPP. pour éditer le nom.
      Appuyez ensuite sur la touche douce gauche ENREG. pour enregistrer le nom.



      (2) Utilisez la touche ∧ ou ∨ pour faire défiler le numéro, et appuyer sur SUPP. pour éditer le numéro.
      Appuyez ensuite sur la touche douce gauche ENREG. pour enregistrer le numéro.



      (3) Après le processus ci-dessus, le journal d'appels est enregistré dans l'annuaire téléphonique.



   b. Supprimer le journal d'appels :
      (1) Appuyez sur la touche douce droite SÉLECT. suivie de la touche douce gauche OUI pour confirmer la suppression.



   c. Effacer tout :
      (1) Appuyez sur la touche douce droite SÉLECT. suivie de la touche douce gauche OUI pour confirmer l'effacement de tous les enregistrements d'ID appelants.

Appeler un ID appelant

1. Appuyez sur la touche ∧ pour ouvrir le Journal d'appels, utilisez la touche ∧ ou ∨ pour faire défiler le journal d'appels.

2. Lors de l'afficahge d'un ID appelant, appuyez sur TALK pour appeler ce numéro.

Paramétrage multi-base

Le paramétrage “Multi-Base” permet d'étendre la capacité en couverture et en lignes. Lorsque vous ajoutez une 2ème, 3ème ou 4ème station de base, en utilisant un des combinés qui sont enregistrés sur la 1ère station de base (c.-à-d. le combiné avec l'ID 11), suivi par les processus ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche douce droite MENU suivi de “7” pour entrer en mode d'enregistrement.

2. Maintenez enfoncé le bouton PAGE de la station de base pendant trois secondes, la station de base émet la sonnerie d'invite (le DEL de la base utilisée clignote aussi).



3. Appuyez sur le chiffre “3” du combiné pour entrer dans le réglage Multi-base.

4. Sélectionnez BS # 1

5. Répétez les étapes 1 ~ 4 ci-dessus pour ajouter à la suite la 2ème, 3ème ou 4ème station de base.

   Re：L'ID de la base ID pour la 1ère station de base est “10”, pour la 2ème station de base est “20”, pour la 3ème station de base est “30”, pour la 4ème station de base est “40”.

Remarques :

1. Lorsque du réglage initial du “Multi-Base”, vous devez choisir d'abord le BS #1, suivre les étapes ci-dessus pour choisir la 2ème, la 3ème ou la 4ème base.
2. Pour le mécanisme de synchronisation, tous les combinés doivent s'enregistrer de nouveau avant de commencer à utiliser le scénario multi-base c.-à-d. que l'ID du combiné initial avec 1x doit s'enregistrer sur BS1, et les autres combinés doivent être enregistrés sur la 2ème, 3ème ou 4ème station de base respectivement.
3. Après tous les processus ci-dessus, le “Multi-base ” est alors terminé.

Gestionnaire d'appels

La fonction “Gestion. appel” permet deux choix ：

1.Le premier est le combiné à définir pour recevoir les appels entrants ou pour passer des appels sortants (l'intercom double sens, la diffusion et le transfert d'appel sont permis). L'option peut être choisie pour les stations de base 1 à 4.
Re : La fonction “Gestion. appel” sera cachée si la fonction Multi-Base est désactivée.

2.L'autre choix est le combiné à définir pour accéder aux bases disponibles automatiquement ou manuellement.

Pour la 1ère option (Souscription BS) ：

1. Appuyez sur la touche douce droite MENU suivi de 4 pour entrer en mode Réglages appel.
   Appuyez sur “6” pour choisir Gestion. appel .
   Re : La fonction “Gestion. appel” sera disponible ou sélectionnable seulement lorsque la fonction Multi-Base est activée.



2. Appuyez sur 1 pour régler Souscription BS.
   Re : Lorsque vous entrez dans le sous-menu de Souscription BS, le LCD affiche les bases disponibles qui ont déjà souscrit.



3. Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ pour choisir la station de base souhaitée (#1~4), appuyez sur la touche douce gauche MODIF. pour régler Souscrire BS sur MARCHE/ARRÊT.

4. Si vous réglez Souscrire BS sur MARCHE, cela signifie que le combiné est capable d'accéder à la ligne de la station base souhaitée, donc que

le combiné peut passer un appel sortant ou répondre à un appel entrant via la station de base souhaitée.
Au contraire, si vous réglez Souscrire BS sur ARRÊT, alors le combiné ne peut pas accéder à la ligne de la station de base souhaitée, donc le combiné ne peut pas passer d'appel sortant ni répondre à un appel entrant via la station de base souhaitée.

Pour la 2ème option (Sélection BS) :

1. Appuyez sur la touche douce droite MENU suivi de 4 pour entrer en mode Réglages appel.
   Appuyez sur “6” pour choisir Gestion. appel .



2. Appuyez sur “2” pour régler Souscrire BS.
   Re : Le réglage par défaut est “ ARRÊT” .



3. Appuyez sur la touche douce gauche MODIF. pour régler Sélection BS sur MARCHE/ARRÊT.
   Re：Si Sélection BS est réglé sur “ MARCHE” , lors d'un appui sur la touche TALK, l'écran LCD affiche les bases disponibles (Lignes), c.-à-d. 1, 2, 3, 4.
   Appuyez sur le chiffre “1”, vous pouvez accéder à la base 1 pour obtenir la ligne.

Remarque：Lorsque base unique, aucun réglage "Gestion appel." n'est disponible dans “Réglages appel”.

Indicateur visuel de message en attente (VMWI)

La fonction VMWI prend en charge le message FSK reçu de la ligne téléphonique ; Ceci active une icône de message du combiné et le voyant DEL MESSAGE VOCAL de la base clignote.

Remarques :

1. Une souscription au service de messagerie vocale de la compagnie de téléphone est requise.
2. Si le combiné indique toujours l'icône même après avoir écouté tous les messages, éteignez-la en maintenant enfoncée la touche “ID appelant” sur le combiné.

Ajuster le gain du microphone du combiné

Au cas où vous utilisez le combiné dans différents endroits ou environnements, pour mieux entendre la voix de l'autre coté de la ligne, vous pouvez ajuster le gain du microphone du combiné en fonction de l'environnement.

a. Appuyez sur la touche douce droite MENU quand le combiné est en mode veille.
b. Appuyez sur “5” (Réglage téléph) suivi de "1" pour entrer dans le menu "Gain Mic.”.
c. Utilisez les touches ∧ ou ∨ pour faire défiler les options “Standard”, “Moyen” et “Faible”.
d. Si vous utilisez le combiné dans un endroit silencieux, comme un bureau ou une salle de réunion, le niveau "Standard" est recommandé.

   Si vous utilisez le combiné dans un endroit bruyant, comme une usine ou à l'extérieur, le niveau "Moyen" ou "Faible" est recommandé.

Ajuster la sonnerie de l'écouteur

Lorsque vous utilisez un écouteur, pour éviter de rater l'appel à cause de la sonnerie du récepteur de l'écouteur, vous pouvez changer la sonnerie entre le haut-parleur du combiné ou le récepteur de l'écouteur.

a. Appuyez sur la touche douce droite MENU quand le combiné est en mode veille.
b. Appuyez sur “5” (Réglage téléph) suivi de "9" pour entrer dans le menu "Sonnerie écouteur".
c. Choisissez "Marche", la sonnerie sera sur le récepteur de l'écouteur ; choisissez "Arrêt" et la sonnerie sera du haut-parleur du combiné.

Moniteur de bébé

Vous pouvez régler un combiné comme "unité bébé" pour surveiller les mouvements d'un bébé ou d'une personne âgée.
Lorsque vous activez le moniteur de bébé, "l'unité bébé" entrera automatiquement en mode de surveillance avec l'intercom 2-sens.
Par exemple, si le réglage du combiné A est "Unité bébé", lorsque vous faites un appel intercom à partir du combiné B, le combiné A entrera automatiquement en mode de surveillance sans sonnerie ; vous entendez ainsi tous les bruits autours du combiné A via le combiné B.

a. Appuyez sur la touche douce droite MENU quand le combiné est en mode veille.

b. Appuyez sur “4” (Réglage appels), suivi de “5” pour entrer dans le menu “Moniteur de bébé”.
c. Appuyez sur "MODIF." pour changer entre MARCHE et ARRÊT (le réglage par défaut est ARRÊT).

Re : Pour éviter les dérangements, pendant la surveillance, le combiné dédié ne répondra pas aux appels entrants, sauf de l'intercom.

Fonctionnement du menu



1. Appuyez sur la touche douce droite MENU pour entrer dans le mode menu quand le téléphone est en mode veille.

   Re : Vous pouvez soit appuyer sur ∧ ou ∨, suivi par la touche douce gauche SÉLEC. pour confirm le menu choisi. Ou appuyez sur le chiffre directement pour confirmer le menu choisi. Par exemple, appuyez sur la touche douce droite MENU suivie de 4 et 1 pour choisir Volume sonnerie.

2. Appuyez sur 1 pour choisir Garde-touches, (voir utilisation de Garde-touches à la page 30).

3. Appuyez sur 2 pour ajouter, supprimer, éditer, visualiser et modifier le répertoire (voir les instructions du répertoire à la page 35).

4. Appuyez sur 3 pour régler les Réglages du son :
   a. Appuyez sur 1 pour augmenter Volume sonnerie :
      Deux options sont disponibles pour le volume de la sonnerie : Ligne (pour les appels entrants) et Intercom (pour les appels intercom). Réglez chaque option respectivement.

      Lorsque vous réglez chaque option, utilisez ∧ ou ∨ pour défiler parmi les 6 options : "Arrêt", "Faible", "Moyen", "Elevé", Vibreur" et "Vibreur & Elevé". Appuyez sur la touche douce gauche SÉLEC. pour enregistrer le choix. Par défaut = Moyen.
   b. Appuyez sur 2 pour sélectionner Sonnerie :
      Deux options sont disponibles pour le type de sonnerie : Ligne (sonnerie pour les appels entrants) et Intercom (sonnerie pour les appels intercom). Réglez chaque option respectivement.

      Utilisez ∧ ou ∨ pour défiler parmi les 8 sonneries, appuyez sur la touche douce gauche SÉLEC. pour enregistrer la sélection. Par défaut = 1.
   c. Appuyez sur 3 pour sélectionner Volume touche lorsqu'une touche est appuyée :

      Utilisez ∧ ou ∨ pour défiler parmi les 4 options : Arrêt, Faible, Moyen, et Élevé. Appuyez sur la touche douce gauche SÉLEC. pour enregistrer le choix. Par défaut = Moyen.

   d. Appuyez sur 4 pour sélectionner Sonnerie touche :

      Utilisez ∧ ou ∨ pour défiler parmi les 4 options : 1, 2, 3 et 4. Appuyez sur la touche douce gauche SÉLEC. pour enregistrer le choix. Par défaut = 1.

5. Appuyez sur 4 pour régler Réglages appel :
   a. Appuyez sur 1 pour régler Préfixe num.
      (1) Appuyez sur ∧ ou ∨ pour activer ou désactiver la fonction de préfixe. Par défaut = Arrêt.
      (2) Si “Marche” est choisi, le combiné invite à saisir le numéro préfixe , jusqu'à 14 chiffres peuvent être saisis.
      (3) Utilisez la touche douce droite Suppr pour éditer le numéro de préfixe.
      (4) Appuyez sur la touche douce gauche ENREG.pour confirmer le choix.
      (5) Lorsque cette fonction est activé, l'écran LCD invite l'utilisateur "Composer préfixe ? Oui ou Non” à chaque appel téléphonique sortant du journal d'appels, du répertoire et de composition composer-et-envoyer, e préfixe actuel s'affiche aussi.
      Re : le numéro de préfixe est automatiquement ajouté devant le numéro composé si vous appuyez sur la touche douce gauche OUI.
      (6) Cette fonction est utile pour le code d'accès, les cartes d'appel, les appels par cartes de crédit, etc.
   b. Appuyez sur 2 pour choisir Sélect. groupe : voir Souscription Groupe de combinés à la page 33 .
   c. Appuyez sur 3 pour régler Interdi. appel : voir Utilisation des Interdi. appel à la Page 38.
   d. Appuyez sur 4 pour régler Fonction appel : voir Utilisation des fonctions appel à la Page 41.
   e. Appuyez sur 5 pour régler Moniteur de bébé : voir Utilisation du moniteur de bébé à la Page 47.
   f. Appuyez sur 6 pour régler Gestion. appel : voir Utilisation du

Gestion. appel, à la Page 45.

g. Appuyez sur 7 pour régler Code pays :
La fonction de code de région permet de numéroter sans préfixe pour les codes de zone locaux et nationaux.

(1) Régler le code région local :
Appuyez sur MENU-4-7-1 pour régler le LAC. Entrez le code de pays (3 chiffres) puis appuyez sur la touche douce gauche ENREG. pour confirmer le choix.

(2) Régler le code région du pays :
Appuyez sur MENU-4-7-2 pour régler le code région du pays. Entrez le code (3 chiffres) puis appuyez sur la touche douce gauche ENREG. pour confirmer le choix.

6. Appuyez sur 5 pour régler Réglage téléph :

a. Appuyez sur 1 pour régler Gain Mic : Voir Utilisation du Gain Mic à la Page 46.

b. Appuyez sur 2 pour régler Toutes touches :
Utilisez la touche douce gauche MODIF. pour choisir et confirmer "Marche" ou "Arrêt".
Par défaut, "Arrêt".
Re : Lorsque réglé sur “Marche”, appuyez sur toute touche (sauf les touches END et SILENC) pour répondre à un appel entrant.

c. Appuyez sur 3 pour régler Contraste LCD :

(1) Utilisez ∧ ou ∨ pour défiler parmis les options 1~8. Le réglage par défaut est 6.

(2) Appuyez sur la touche douce gauche ENREG. pour confirmer le choix.

d. Appuyez sur 4 pour régler Rétroéclairage LCD :

(1) Utilisez ∧ ou ∨ pour défiler parmis les options 1~3 (1. 8 secondes 2. Marche 3. Arrêt). Par défaut, c'est "8 secondes".

(2) Appuyez sur la touche douce gauche ENREG. pour confirmer le choix.

e. Appuyez sur 5 pour régler Porte-nom :

(1) Utilisez la touche douce gauche MODIF. pour choisir et confirmer "Marche" ou "Arrêt". Par défaut, c'est "arrêt".

(2) Appuyez sur la touche douce gauche ENREG. pour confirmer le choix.

Re : Lorsque réglé sur "marche", le combiné fait correspondre l'ID d'appelant à une entrée du répertoire, et une fois la correspondence faite, l'écran LCD affiche le nom ou le diminutif au lieu des simples infos d'ID appelant (requiert le service de mise en attente avec ID appelant auprès de votre compagnie de téléphonie locale)

f. Appuyez sur 6 pour régler Langue :

(1) Utilisez ∧ ou ∨ pour faire défiler les options (Anglais, Espagnol, Français, Italien, Allemand, Hollandais, Polonais, Tchèque, Hongrois, Roumain, Turc).

Par défaut, c'est "Anglais".

(2) Appuyez sur la touche soft ENREG. (gauche) pour confirmer le choix.

g. Appuyez sur 7 pour régler Nom d'usage :

(1) Entrez les caractères à l'aide de la table des caractères et de la méthode décrite dans la partie Annuaire.

(2) Utilisez ∧ ou ∨ pour déplacer le curseur afin d'insérer (à gauche du curseur) ou supprimer (le caractère au-dessus du curseur, ou à gauche du curseur s'il est à droite du dernière caractère).

(3) Appuyez sur la touche soft ENREG. (gauche) pour confirmer le réglage.

Re : Une fois le nom personnalisé saisi, le message d'accueil de l'écran LCD en mode veille est modifié selon la saisie.

L'annonce par défaut est “EP800H”.

h. Appuyez sur 8 pour Modifier le mot de passe :

(1) Entrez le mot de passe original (4 chiffres) du combiné puis appuyez sur la touche douce gauche OK lorsque vous entrez dans ce menu.

(2) Entrez le nouveau mot de passe (4 chiffres) puis appuyez sur la touche douce gauche ENREG. pour confirmer le nouveau mot de passe.

i. Appuyez sur 9 pour régler Sonnerie écouteur : Voir Utilisation de Sonnerie écouteur à la Page 47.

7. Appuyez sur 6 pour régler Réglage de base :
Lorsque vous entrez dans ce menu, vous devez saisir le code PIN de base (4 chifffres).
Re : Le code PIN est pour Réglage de base. Par défaut, c'est "0000".
   a. Appuyez sur 1 pour régler Durée DTMF.
      (1) Entrez la durée DTMF (90~200ms), appuyez sur la touche douce gauche OK pour confirmer le réglage. Par défaut, c'est 100ms.
      Re : Veuillez vérifier avec votre revendeur avant de modifier. Si la durée ne correspond pas au réglage PSTN ou PBX , le fonctionnement peut être défaillant.
   b. Appuyez sur 2 pour choisir la durée de touche flash. Par défaut, c'est 600ms.
      (1) Utilisez ∧ ou ∨ pour défiler parmi les options 1~9 (100~900ms). Ou appuyez sur les touches numériques (1-9) directement.
      (2) Appuyez sur la touche douce gauche SÉLEC. pour confirmer le choix.
      Re : La valeur par défaut (600 ms) fonctionne dans la plupart des régions. La modification de ce paramètre peut provoquer un non fonctionnement de la clé Flash. Ne modifiez que si vous êtes certain que la nouvelle valeur fonctionne.
   c. Appuyez sur 3 pour régler Assigner HS suivant :
      (1) Entrez l'ID du combiné à 2 chiffres, suivi de la touche douce gauche OK.
      (2) Lors de l'enregistrement d'un nouveau combiné, la base alloue l'ID de combiné spécifique qui est pré-assigné au nouveau combiné.
   d. Appuyez sur 4 pour régler Effacer HS :
      (1) Entrez l'ID du combiné à 2 chiffres, suivi de la touche douce gauche OK.
      (2) La base efface l'ID du combiné du système.
   e. Appuyez sur 5 pour Modifier PIN :
      (1) Entrez le nouveau PIN de la base, suivi de la touche douce gaucheOK.
      Re : Par défaut, le PIN de la base est “0000”.
   f. Appuyez sur 6 pour régler Raccroch. auto :
      (1) Utilisez la touche douce gauche MODIF. pour choisir et confirmer "Marche" ou "Arrêt". Le

      Re : Lorsque réglé sur “Marche”, le EP800H raccroche automatiquement si l'interlocuteur a déjà raccroché. Cependant, cette fonction dépend du fait qu'il y ait un signal "Retour de ligne ou occupé” par le PBX ou le PSTN, après raccrochage.
   g. Appuyez sur 7 pour régler la durée de support ID appelant DTMF :
      (1) Utilisez la touche douce gauche ENREG. pour sélectionner et confirmer la Date et Heure que vous avez réglé (voir Utilisation de Régler l'heure à la page 19).

8. Appuyez sur 7 pour enregsitrer, annuler l'enregistrement du combiné et régler Multi-Base : Voir Utilisation de l'enregistrement du combiné à la page 32, and Réglage multi-base à la Page 44.

9. Appuyez sur 8 pour régler Langue du menu:

   Pour éviter une mauvaise configuration des Réglage appel (MENU-4), des réglages téléphone (MENU-5) et des réglages de la base (MENU-6), vous pouvez masquer ces menus, de sorte que les autres utilisateurs de combinés n'aient pas de risque d'y toucher par mégarde.

   Re : En entrant dans le menu affichage, vous devez d'abord saisir le mot de passe.

   a. Appuyez sur 1 pour masquer/révéler le menu Réglages appel.
      (1) Utilisez la touche douce gauche MODIF. pour choisir et confirmer "Marche" ou "Arrêt".
   b. Appuyez sur 2 pour masquer/révéler le menu Réglages téléph.
      (1) Utilisez la touche douce gauche MODIF. pour choisir et confirmer "Marche" ou "Arrêt".
   c. Appuyez sur 3 pour masquer/révéler le menu Réglages base.
      (1) Utilisez la touche douce gauche MODIF. pour choisir et confirmer "Marche" ou "Arrêt".
   d. Appuyez sur 4 pour masquer/révéler le menu Réglages Multi-base.
      (1) Utilisez la touche douce gauche MODIF. pour choisir et confirmer "Marche" ou "Arrêt".

   Re : Le choix de “Marche” signifie que le menu est affiché à l'écran. Le choix de “Arrêt” signifie que le menu est masqué.

Index

- A

Affichage du menu, 17
Ajuster la sonnerie de l'écouteur, 50
Ajuster le gain du microphone du combiné, 50
Appel en cours, 12
Appels combiné vers combiné, 27

- B

Batterie, 5, 7, 10, 22, 23, 32
Blocage d'appel, 15, 17, 42
Bloquer les appels entrants, 41
Bloquer les appels sortants, 15, 41

- C

Code de pays, 55

- D

Désenregistrement, 35
Diffusion vers tous les combinés, 27
Diffusion vers un groupe de combinés, 27
Diffusion, 13, 15, 16, 18, 27, 43
DND, 15
Durée DTMF, 18, 57

- E

Effectuer une diffusion, 27
Enregistrement de plusieurs combinés, 14
Enregistrement, 34, 57

- F

Flash programmable, 18
Flash, 13, 18, 44, 57
Fonction appel, 16, 44, 54
Fonction d'appel programmable, 45

- G

Garde-touches, 32, 53
Gestionnaire d'appels, 48

- H

Haut-parleur, 13, 27, 28, 30, 50

- I

ID d'appelant, 45, 56
ID de combiné, 17, 19, 27, 34, 37, 40, 57
ID de groupe, 14, 27, 36
ID du combiné à deux chiffres, 12
Illustration du chargeur, 21
Indicateur visuel de message en attente, 49
Installation du chargeur et du combiné, 23
Intercom 2-sens, 13

- J

Journal d'appels, 46, 54

- M

Mémoire, 24
Message d'avertissement, 22
Mettre un appel en attente, 31
Mode d'enregistrement, 35, 47
Mode Menu, 24, 53
Mode Veille, 14, 16, 24, 32, 36, 44, 50, 53, 56
Muet, 16, 31

- N

Ne pas déranger (sonnerie silencieuse), 32

- P

Page, 24, 34, 47
Parler/Flash, 13
PIN de Base, 19, 57
Porte-nom, 55

- R

Recevoir un appel Intercom, 29
Recevoir un appel téléphonique, 29
REG, 34
Réglage de l'heure, 20
Réglage du volume de la voix dans le haut-parleur du combiné, 30
Réglage du volume de la voix dans le récepteur (écouteur) du combiné, 30
REN, 8
RSSI, 12

• S
Sonnerie, 13, 14, 20, 29, 32, 50, 53, 54
Souscription BS, 48
Spécifications techniques, 62

• V
Vibreur, 14

Spécifications techniques

Spécifications électriques	Station de base	Combiné portable
Fréquence	863-865 MHz	863-865 MHz
Puissance de sortie RF	Pic: 8 dBm	Pic: 7 dBm
	Moyenne: 5 dBm	Moyenne: 5 dBm
Séparation des canaux	50 kHz	50 kHz
Nombre de canaux	38	38
Modulation	GMSK	GMSK
Durée de cadre TDD	10 ms	10 ms
Nombre de slots/trames	2	2
Sensibilité du récepteur	<-116dBm (@ BER 10^{-2})	<-116dBm (@ BER 10^{-2})
Gain d'antenne	2 dBi	Long: 2,5 dBi Court: 1.5 dBi
Connecteur d'antenne	TNC	Propriétaire
Interface du téléphone	RJ11 x 2	NA
Codage des canaux	½ rateConvolutional + CRC	½ rateConvolutional + CRC
Débit de transmission des données	42.667kbps	42.667kbps
Codage de la voix	8 kbps G.729A	8 kbps G.729A
Débit des données utilisateur	32kbps duplex	32kbps duplex
Duplex	Time Division Duplex (TDD)	Time Division Duplex (TDD)
Accès multiple	FDMA	FDMA
Nombre d'ID système	65,536	65,536
Signal de sonnerie	20-50 Hz, 12-90 Vrms	NA
Durée flash	100-900 ms programmable	NA
Alimentation	Adaptateur CA/CC 12V/1A	Pack batterie 1100mA Li-ionx 3.7
Courant de charge	NA	550mA
		(550/850 mA pour chargeur de bureau)
Durée de charge	NA	3 heures
Informations relatives à la conformité	EN 301 357-2 (RF)	EN 301 357-2 (RF)
	EN 301 489 (EMC)	EN 301 489 (EMC)
	EN 60950 (Sécurité)	EN 60950 (Sécurité)
		EN 50371 (Sécurité RF)
Température d'utilisation	0 – 50 ℃	-10 – 60 ℃

Remarques :

1. NA = Non Applicable.
2. Le fabricant se réserve le droit de toute modification de conception ou de spécification sans préavis.

Bedienungsanleitung (*Deutsch*)

EP800H

Digitales schnurloses Telefon mit großer Reichweite

EnGenius-Kundendienst
Singapur: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 4
Allgemeine Sicherheitshinweise 4
Sicherheitshinweise zum Produkt 5
Sicherheitshinweise zum Akku 7
Richtlinienhinweise 8
Geräte-Checkliste 10
Abbildung des Mobilteils 11
Funktionen des Mobilteils 12
Grundfunktionen des Mobilteils 12
Weitere Mobilteilfunktionen 14
Abbildung des Ladestation 20
Ladefunktionen 21
Erste Schritte 22
Installation von Hand- und Ladegerät 22
Grundbedienung 23
Betriebsmodi 23
A. Betriebsmodi des Mobilteils 23
Durchführen eines Anrufs 25
Durchführen eines 2-Wege- / internen Anrufs 25
Einen Sammelaufruf durchführen 26
A. Mobilteil-zu-Mobilteil-Anrufe 26
Wahlwiederholung 27
Empfangen eines Anrufs 27
Einen internen Anruf empfangen 28
Beenden eines Telefonats 29
Anpassen der Sprachlautstärke des Mobilteilempfängers (Lautsprecher) 29
Anpassung der Lautstärke der Mobilteil-Freisprechfunktion 29
Halten eines Telefonats 29
Stummschaltung 30
Bitte nicht stören (stummer Rufton) 30
Tastensperre 30

Aufladen und Ersetzen des Akkus 31
Erweiterte Bedienung 32
Registrierung des Mobilteils 32
Mobilteilgruppen-Zuweisung 33
Rufweiterleitung 34
Bedienung des Telefonbuchs.....35
Anrufsperre 39
Programmierbarer Funktionsanruf 41
Anruferkennung.....43
Multi-Basisstationen-Einstellungen 45
Anrufmanager 46
Visuelle Mitteilungsanzeige.....47
Mikrofonverstärkung des Mobilteils anpassen.....47
Headset-Rufton anpassen 48
Babyüberwachung 48
Index.....56
Technische Spezifikationen 59

Sicherheitshinweise

Achtung: *Ihr schnurloses Telefon bietet Ihnen die Freiheit und Flexibilität, beim Gespräch am Telefon umherzuwandern. Sie sollten bei der Nutzung Ihres Telefons zur Vermeidung von Gefahren wie Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Sachschäden jedoch einige Sicherheitshinweise befolgen.*

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Gewährleisten Sie bei der Nutzung Ihres drahtlosen Telefons Ihre und die Sicherheit Anderer:
   a. Beachten Sie stets, wo Sie herumlaufen oder stehenbleiben.
   b. Lassen Sie sich durch einen Anruf nicht von einer sicheren Arbeitsweise ablenken.
2. In einem Notfall:
   a. Wählen Sie bei einem Notfall die Nummer des Notrufs. Denken Sie Daran: Falls Sie sich in einer Region befinden, in der Sie kein klares Signal von der Basis erhalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Anruf nicht durchgestellt wird. Machen Sie das nächste Festnetztelefon oder andere Kommunikationsgeräte zur Aussendung eines Notrufs ausfindig.
   b. Notrufe stellen dem Notrufpersonal möglicherweise nicht automatisch Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihren Standort bereit.
3. Hinweis für hörgeschädigte Personen: Dieses Telefonsystem ist mit induktiven gekoppelten Hörhilfen ausgestattet.
4. Hinweis für Personen mit Herzschrittmacher: Obwohl Störungen mit implantierten Herzschrittmachern bei Betrieb aus nächster Nähe auftreten können, scheinen schnurlose Telefon "keine erhebliche Gefahr für Personen mit Herzschrittmacher darzustellen". Bis jedoch weitere Erkenntnisse darüber gewonnen wurden, empfehlen wie Menschen mit einem Herzschrittmacher vorsichtig beim Umgang und transportieren des schnurlosen Telefons zu sein und eine angemessene Entfernung zwischen Telefon und Herzschrittmacher einzuhalten. Tragen Sie das Mobilteil nicht in einer Brusttasche. Falls Sie Gründe für den Verdacht auf eine Störung haben, schalten Sie das Mobilteil umgehend aus.

Sicherheitshinweise zum Produkt

1. Lesen Sie alle Anweisungen und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstehen.
2. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, inklusive derer am Produkt.
3. Änderungen und Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt wurden, machen die Garantie ungültig und entziehen CE-Zulassung zur Benutzung des Gerätes. Nutzen Sie ausschließlich das vom Hersteller bereitgestellte Zubehör.
4. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Wasser. Schütten Sie niemals Flüssigkeit auf dieses Produkt.
5. Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen vom Telefonanschluss und der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen oder aerosolen Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
6. Platzieren Sie dieses Produkt nicht auf einem instabilen Wagen, Standfuß oder Tisch. Das Produkt kann herunterfallen und Personenschäden, Schäden am Produkt oder Sachschäden verursachen.
7. Stromausfall: Falls es zu einem Stromausfall kommt, lädt die Ladestation den Akku des Mobilteils nicht auf und die Basisstation ermöglicht Ihnen keine ausgehenden oder eingehenden Anrufe. Sowohl die Ladestation als auch die Basisstation benötigen zum Betrieb Strom. Sie sollten ein Telefon bei haben, dass während eines Stromausfalls keine Elektrizität benötigt, oder über eine vorübergehende Notstromversorgung verfügen.
8. Schlitze und Öffnungen im Produktgehäuse dienen der Belüftung. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Platzieren Sie das Produkt nicht auf einem Bett, Teppich oder einer vergleichbaren Oberfläche, da diese die Öffnungen ebenfalls blockieren können. Dieses Produkt sollte niemals in der Nähe von oder auf einem Heizung oder Ofen oder in einem Einbau platzieren werden, außer dieser gewährleistet eine ausreichende Belüftung.
9. Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze/-öffnungen in dieses Produkt, da diese Schäden am Produkt verursachen, gefährliche Hochspannungsbauteile berühren oder einen Kurzschluss bewirken können, der Brand- Stromschlag- oder Verletzungsgefahr birgt.
10. Dieses Produkt sollte nur an eine den Hinweisen auf dem Etikett entsprechende Stromquelle angeschlossen werden. Falls Sie nicht sicher sind, was für eine Stromversorgung Ihr Zuhause bietet, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den örtlichen Stromversorger.

11. Überlasen Sie die Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
12. Vermeiden Sie Stromschlag oder Brand, indem Sie dieses Gerät nicht demontieren. Senden Sie dieses Produkt an ein autorisiertes Kundecenter, falls eine Wartung oder Reparatur erforderlich wird. Rufen Sie den Kundendienst an und erfragen Sie einen Standort in Ihrer Nähe. Durch Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen setzten Sie gefährliche elektrische Spannungen und andere Gefahren frei. Wenn Sie das Produkt falsch montieren, kann dies bei einem Einsatz im Anschluss Stromschläge verursachen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Blitze bergen die Gefahr eines Stromschlages.
14. Platzieren Sie das Gerät nicht dort, wo Personen darauf treten, darüber stolpern oder darauf fallen könnten.
15. Platzieren Sie keine leitenden Gegenstände über oder in der Nähe der Antenne.
16. Nutzen Sie das Gerät nicht zur Meldung eines Gaslecks, während Sie sich in der Nähe dieses Lecks befinden.
17. Installieren Sie die Basisstation oder Ladestation nicht in der Nähe von Mikrowellenöfen, Radios, TV-Anlagen, Lautsprechern oder anderen elektrischen Geräten. Diese Geräte können Störungen des Produktes bzw. das Produkt kann Störungen verursachen.
18. Trennen Sie in folgenden Fällen die Basisstation oder die Ladestation vom Stromnetz und wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundencenter:
    a. Flüssigkeit ist in das Produkt eingedrungen.
    b. Das Netzkabel oder der Stecker sind beschädigt oder durchgebrannt.
    c. Das Produkt war Regen oder Wasser ausgesetzt.
    d. Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl Sie die Bedienungsanweisungen befolgen.
    e. Das Produkt ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
    f. Das Produkt zeigt Zeichen einer verminderten Leistung.

Sicherheitshinweise zum Akku

1. Nutzen Sie ausschließlich die vom Hersteller bereitgestellten Lithium-Ionen-Akkus und das Ladegerät. Nutzen Sie keine anderen Akkutypen oder Batterien. Andernfalls kann dies einen Kurzschluss verursachen und das Batteriegehäuse beschädigen - dies kann gefährliche Folgen haben.
2. Befolgen Sie die Ladeanweisungen in dieser Bedienungsanleitung sowie die Etiketten und Markierungen am Mobilteil und den Ladestationsfächern.
3. Der Akku muss sachgemäß entsorgt und recycelt werden. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer. Die Zellen können explodieren.
4. Entsorgen Sie den Akku nicht über den Hausmüll. Prüfen Sie die Entsorgungsanweisungen Ihrer Region.
5. Gehen Sie sorgsam mit den Akkus um, damit es nicht zu einem Kurzschluss des Akkus mit einem leitenden Gegenstand, wie Ringen, Ketten, Schlüssel, Taschenmessern und Münzen, kommt. Der Akku oder das leitende Material können sich überhitzen und Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
6. Setzen Sie die Akkus keinem Regen oder Wasser aus.
7. Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht. Freigesetzte Elektrolyte sind schädlich und können Verletzungen an Augen und Haut verursachen. Das Elektrolyt kann giftig sein und verschluckt werden.
8. Während der Ladevorgangs erwärmt sich der Akku. Dies ist normal und stellt kein Risiko dar.

Richtlinienhinweise

EP800H CE

Dieses Gerät stimmt mit den CE-Richtlinien überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und
2) Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

1. Diese Telefonanlage stimmt mit den Richtlinien EN 301 357-2 (HF), EN 301 489 (EMV), EN 60950 (Sicherheit) und EN 50371 (HF-Sicherheit) überein.
2. Der REN ist nützlich bei der Bestimmung der Anzahl an Geräten, die Sie mit Ihrer Telefonleitung verbinden können, ohne dass alle Geräte bei einem eingehenden Anruf klingeln. In den meisten, jedoch nicht allen, Regionen sollte die Anzahl der RENs aller an einer Leitung angeschlossenen Geräte 5 nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Anzahl an Geräten, die Sie an Ihre Telefonleitung anschließen können, sicher, indem Sie sich an Ihr örtliches Telefonunternehmen wenden und dort die maximale REN Ihrer Region erfragen.
3. Falls Ihr Telefon Probleme des Telefonnetzwerks verursacht, bittet Sie das Telefonunternehmen möglicherweise, Ihre Telefonanlage von der Leitung zu trennen, bis das Problem gelöst wurde. Erfragen Sie Ihre Rechte in diesem Fall bei Ihrem örtlichen Telefonunternehmen.
4. Ihr Telefonunternehmen ändert möglicherweise Einrichtungen, Geräte, Betriebe oder Verfahren, die eine angemessene Funktion Ihrer Telefonanlage beeinflussen. Erfragen Sie Ihre Rechte in diesem Fall bei Ihrem örtlichen Telefonunternehmen.
5. Diese Telefonanlage darf nicht im Münzservice der Telefongesellschaft verwendet werden. Verbindungen zu Gemeinschaftsanschlüssen unterliegen den staatlichen Tarifen.
6. Diese Telefonanlage wurde getestet und als mit den Grenzwerten der Richtlinien EN 301 357-2 (HF), EN 301 489 (EMV), EN 60950 (Sicherheit) und EN 50371 (HF-Sicherheit) übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in allgemeinen öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Der Betrieb dieser Geräte kann immer noch Störungen von/an nahegelegenen Fernsehern, VCRs, Radios, Computern und anderen elektronischen Geräten verursachen. Zur Minimierung oder Vermeidung derartiger Störungen sollte die Telefonanlage nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte platziert oder betrieben werden.
7. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Telefonanlage Störungen anderer Elektrogeräte verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Anlage herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

a. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 6 Metern zwischen Anlage und anderen Elektrogeräten.
b. Schließen Sie die Basisstation an eine vom Stromkreis des Gerätes, bei dem die Störung aufgetreten ist, getrennten Steckdose an. Ziehen Sie den Händlers oder einen erfahrenen Technikers hinzu.

Geräte-Checkliste

1. In einem Mobilteil-Paket sollten folgende Elemente enthalten sein:
   a. Mobilteil x 1 (Antenne installiert)
   b. Mobilteilantenne x 1 (lang x 1)
   c. 1.700 mA-Lithium-Ionen-Akku x 1
   d. Schreibtischladestation x 1
   e. Ladestations-AC/DC-Netzteil x 1
   f. Schnellanleitung
   g. Bedienungsanleitung

2. Optionales Zubehör
   a. Leistungsstarke Antenne des Mobilteils
   b. Headset

Abbildung des Mobilteils



Funktionen des Mobilteils

Grundfunktionen des Mobilteils

1. 4-zeiliges LCD (Liquid Crystal Display)
   a. Der LCD-Bildschirm nutzt eine LED (Leuchtdiode) als Hintergrundbeleuchtung.
   b. Die erste Zeile des LCD-Bildschirms besteht aus Symbolen.
   c. Symbolerklärung von links nach rechts



(1) **RSSI**-Stufe (Receive Signal Strength Indicator)
Während des Anrufs zeigt die Anzahl der Balken die empfangene Funksignalstärke an.
(2) **Verbindungsmodus**
(2.1) Aktiver Anruf (EIN/AUS-Haken)
Die Zahl auf der rechten Seite des Telefonsymbols zeigt an, welche Telefonleitung der Basisstation beim Einsatz mehrerer Basisstationen aktiv ist.
(2.2) Gegensprechanlage aktiv
Zeigt an, dass der Gegensprechanlagenmodus aktiv ist.
Zeigt die Mobilteilkennung an, mit der die Gegensprechfunktion genutzt wird.
(3) **Sprachmodus**
(3.1) Lautsprecher-Anzeige
Zeigt an, ob der Lautsprecher aktiv ist.
(3.2) Headset-Modus
(4) **Ton und Anzeige**
(4.1) Rufton aktivieren
(4.2) Rufton deaktivieren
(4.3) Rufton- und Vibrationsmodus
(4.4) Vibrationsmodus
(4.5) Mitteilungsanzeige
(5) **Verstärker deaktivieren**
Zeigt an, wenn der eingehende Sammelaufruf deaktiviert ist.
(6) **Zweistellige Mobilteilkennung**
11 Zeigt die eigene zweistellige Mobilteilkennung an.
(7) **Akkustand**
Die Anzahl der Balken zeigt die den verbleibenden Akkustand an.

   d. Die zweite und dritte Zeile des LCDs - mit je max. 16 Zeichen pro Zeile - zeigt den Status, Mitteilungen, Menüauswahlen sowie benutzerkonfigurierbare alphanumerische Zeichen an.
   e Die letzte Zeile zeigt die Hinweise der linken und rechten Tasten.
2. Rufton
   a. Gibt zur Anzeige eines eingehenden Anrufs und Gegensprechanlagenanrufs einen Rufton aus.
   b. Charakteristischer Alarm ertönt und zeigt verschiedene Ereignisse an:
      (1) Einfacher Signalton: Erfolgreiche Tasteneingabe.

(2) Doppelter Signalton: Zeigt Ein-/Ausschaltung an.
(3) Dreifacher Signalton: Vorgang fehlgeschlagen.
(4) Abwechselnd ein langer und zwei kurze Signaltöne (jede Minute): Hinweis: Geringer Akkustand, außer Reichweite, Anruf gehalten
Re: Kein Signalton bei falscher Tasteneingabe

3. ANNEHMEN/FLASH (TALK)
   a. Durchführen oder Beantworten eines Telefon- oder Gegensprechanlagenanrufs
   b. Sendet ein Blitzsignal an die Telefonleitung zum Erhalt eines Freizeichens nach Ende des Telefonats; oder es dient der Anklopfen-Funktion, die von den örtlichen Telefongesellschaften während eines Anrufs bereitgestellt wird.

4. FREISPRECHFUNKTION (TALK)
   Halten Sie die Taste zum De-/Aktivieren der Freisprechfunktion während eines eingehenden, ausgehenden oder Gegensprechanlagentelefonats mehr als zwei Sekunden gedrückt.

5. 2-WEGE-GEGENSPRECHANLAGE (2-WAY INTERCOM)
   a. Führt einen internen Anruf an ein anderes Mobilteil, eine Mobilteilgruppe (Gruppenfunk) oder alle registrierten Mobilteile durch.
   b. Interne Anrufe sind digital, vollduplex und werden ohne Basis durchgeführt.

6. SAMMELAUFRUF (BROADCAST)
   a. Halbduplex-Sammelaufruf an Mobilteile zur sofortigen Annahme.
   b. Halbduplex-Sammelaufruf zu den Basisstationen
   Re：Drücken Sie zum Aktivieren der Sammelaufruf-Funktion die Taste BROADCAST oben links am Mobilteil.

7. Linke/rechte Tastenhinweise (— —)
   a. Treffen Sie eine Menüauswahl.

8. Aufwärts-(∧) /Abwärts-(∨) Navigationstasten
   a. Blättern Sie durch die Aufzeichnungen und Menüauswahlen.
   b. Passen Sie im Gesprächsmodus die Sprachlautstärke des Empfängers an.
   c. Drücken Sie zum Aufrufen des Anrufprotokolls im Standby-Modus die ∧-Taste.
   d. Drücken Sie zum Aufrufen des Telefonbuchs im Standby-Modus die ∨-Taste.

9. ENDE; Ein-/Austaste (END ON/OFF)
   a. Beendet ein Telefonat.
   b. Verlässt das aktuelle Menü um eine Ebene nach oben.
   c. Drücken Sie die Taste drei Sekunden lang zum Ausschalten.

Weitere Mobilteilfunktionen

1. Registrierung mehrerer Mobilteile
   a. Bis zu neun Mobilteile können an einer Basisstation registriert werden
   b. Kennung 11 – 19: Individuelle Mobilteilkennungen.
   c. Kennung 91 – 99: Gruppenkennung. Mobilteile können vom Mobilteil-Menü (einer) Gruppe(n) zugewiesen werden und Funk nutzen, wenn ein Festnetz- oder interner Anrufer eine Gruppenkennung eingibt.

2. Anrufvibration
   a. Zwei Leitungsruftöne (bei eingehenden Anrufen) & interne Ruftöne.
   b. SechsstufigeRuftonlautstärkeauswahl (Aus/Gering/Mittel/Hoch/Vibration/Vibration & Hoch) je Option.
   c. Acht Ruftöne je Option.

3. Anruferkennung
   Zeigt Name und Telefonnummer des Anrufers auf dem LCD an (erforderlich Anruferkennungsdienst vom örtlichen Telefonunternehmen)

4. Anklopfen mit Anruferkennung
   Zeigt die Informationen des zweiten auf derselben Leitung eingehenden Anrufs an, während der erste Anruf noch aktiv ist (benötigt die Dienste Anklopfen und Anruferkennung vom örtlichen Telefonunternehmen
5. Namenshinweis mit Anruferkennung
   Übereinstimmung der Anruferkennung mit den Telefonbucheinträgen; wenn eine Übereinstimmung vorliegt, zeigt das LCD den Namen oder Nicknamen anstatt der einfachen Anruferkennung an (erfordert Anklopfen mit Anruferkennung seitens des örtlichen Telefonunternehmens).

6. BNS (Bitte nicht stören, d. h. stummer Rufton)

7. Anrufprotokolle
   a. Wahlwiederholung: Speichert die zehn häufigst gewählten Nummern (bis zu 26 Ziffern pro Nummer). Wahlwiederholung aller zehn zuletzt gewählten Rufnummern.
   b. Protokoll der empfangenen & neuen Anrufe: Insgesamt 50 Einträge

(16-stellige Telefonnummer, 16-stellige Namen und Datums-/Zeitstempel); erfordert Anruferkennungsdienst seitens der örtlichen Telefongesellschaft.

c. Telefonnummern und Namen können während der Anzeige im Telefonbuch gespeichert werden.

8. Anrufsperre: Sperrt ausgehende und eingehende Anrufe.
   a. Ausgehender Anruf:
      a-1. Blockiert Ferngespräche und Telefonate ins Ausland.
      a-2. Bis zu fünf Zeichen pro Anrufsperre; bis zu fünf Einträge.

   b. Eingehender Anruf:
      b-1. PA Ein/Aus: De-/Aktiviert den Sammelaufruf von anderen Mobilteilen oder der Basisstation. Wenn der Verstärker auf "Aus" eingestellt ist, kann das Mobilteil keinen Sammelaufruf von der Basisstation oder anderen registrierten Mobilteilen empfangen. Es kann jedoch sowohl an die Basisstation als auch an andere registrierte Mobilteile Anrufe senden.
      b-2. Leitung Ein/Aus: De-/Aktiviert die Möglichkeit, eingehende Anrufe von der Telefonleitung zu empfangen. Wenn die Telefonleitung auf "Aus" eingestellt ist, kann das Mobilteil keine eingehenden Anrufe von der Telefonleitung empfangen, es kann jedoch weiterhin ausgehende Anrufe durchführen.
      b-3. Gegensprechanlage Ein/Aus: De-/Aktiviert die Gegensprechanlage von anderen Mobilteilen oder der Basisstation. Wenn die Gegensprechanlage auf "Aus" eingestellt ist, kann das Mobilteil keinen internen Anruf von der Basisstation oder anderen registrierten Mobilteilen empfangen. Es kann jedoch sowohl an die Basisstation als auch an andere registrierte Mobilteile interne Anrufe senden.
   c. Zur Änderung müssen Sie die "Anrufeinstlg." aufrufen (MENÜ-4-3).

[hinweis] Sie müssen die Benutzerkennung und das Kennwort zur Durchführung dieser Funktion korrekt eingeben. Das Standardkennwort lautet "0000".

9. Annahme mit jeder beliebigen Taste (mit Ausnahme der Taste END und der Taste mit dem Hinweis STILL)

10. Tastensperre
    a. Bei ausgewählter Tastensperre sind alle Tasten gesperrt. Drücken Sie zum Freigeben die Taste mit dem Hinweis ENTSPR (links) und anschließend " * ".
    b. Die Tastensperre wird automatisch aktiviert, sobald sich das Gerät 15 Sekunden im Standby-Modus befindet.

11. Vorwahl

   a. Ein Zugangscode mit bis zu 14 Ziffern inklusive Leerzeichen kann beim Wählen von Rufnummern aus Anrufprotokollen, Telefonbuch und Wählen-und-Senden automatisch vor die der Nummer eingefügt werden.

12. Anruf halten
    a. Hält den Anruf in der Leitung

13. Stummschaltung
    a. Drücken Sie zum Deaktivieren des Mikrofons am Mobilteil während des Gesprächs die Taste mit dem Hinweis STUMM (links). Drücken Sie zum Aktivieren die Taste mit dem Hinweis TON (links).

14. Telefonbuch
    a. 50 Einträge - jeweils mit Telefonnummer oder Mobilteilkennung (bis zu 26 Ziffern) und Name (bis zu 16 Zeichen)
    b. Alphabetisch sortiert angezeigt und Suche nach Buchstabe.
    c. Vom Bildschirm wählen.
    d. Während des Standby-Modus können Sie durch Drücken der Navigationstaste ▼ das Telefonbuch aufrufen.
    e. Telefonbuchtransfer per Funk
       i. Überträgt ein bestimmtes Telefonbuch an ein Mobilteil oder alle registrierten Mobilteile
       ii. Überträgt alle Telefonbücher an ein Mobilteil oder alle registrierten Mobilteile

15. Tastenton
    a. Vierstufige Tastentonlautstärken (Aus/Niedrig/Mittel/Hoch).
    b. Vier Tastentöne.

16. Anruf-Timer
    a. Zeigt die Dauer des aktuellen Telefonats während und umgehend nach dem Anruf an.

17. Programmierbarer Funktionsanruf
    a. Ermöglicht Ihnen, die häufigst verwendeten Funktionscodes im EP800H vorzuprogrammieren, wenn dieses Teil einer privaten Vermittlungsstelle ist.
    b. Es können bis zu zehn Einträge gespeichert werden.
    c. Sobald der Funktionscode programmiert ist, können Sie diese Funktionen während des Anrufs durchführen, indem Sie die Taste mit dem Hinweis OPTION drücken.

18. Menüanzeige
    a. Vermeiden Sie falsche Einstellungen der “Anrufeinstlg.”(MENÜ-4), “Telefoneinstlg.” (MENÜ-5), “Basiseinstlg.” (MENÜ-6) und Multi-

Basisstationen-Einstellungen (MENÜ-7-3), indem Sie diese verbergen.
   b. Vor dem Aufrufen der Menüanzeige (MENÜ-8) wird ein Mobilteilkennwort abgefragt; das Standardkennwort des Mobilteils lautet “0000”.
   c. Wenn die Einstellungen deaktiviert sind, werden sie nicht länger anzeigt, sofern Sie sie nicht durch erneutes Aufrufen der Menüanzeige aktivieren.

19. Verstärker (PA) Ein/Aus
   a. De-/Aktiviert die Sammelaufruf-Funktion.
   b. Wenn der Verstärker auf "Aus" eingestellt ist, kann das Mobilteil keinen Sammelaufruf von der Basisstation oder anderen registrierten Mobilteilen empfangen. Es kann jedoch sowohl an die Basisstation als auch an andere registrierte Mobilteile Anrufe senden.

20. Gruppeneinstellungen
   a. Ermöglicht dem Mobilteil die Zuweisung zu einer oder mehreren Gruppen.
      Re: Es können bis zu neun Einträge (91 – 99) zugewiesen werden.

21. Benutzerdefinierter Name
   a. Ermöglicht die Änderung des “EP800H”-Bildschirms zur gewünschten Formulierung oder Information, z. B. dem Benutzernamen.
      Re: Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.

22. Kennwort ändern
   a. Ermöglicht die Änderung des Mobilteilkennwortes, welches zum Aufrufen der Anrufsperre (MENÜ-4-3) und Menüanzeige (MENÜ-8) benötigt wird.
      Re: Standard ist “0000”.

23. DTMF-Dauer
   a. Wählen Sie über MENÜ-6-1 die variable Dauer des DTMF-Tons.
   b. Standard ist 100 ms.
   c. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich. Standard ist "0000".
   Re: Klären Sie Änderungen besser zuvor mit Ihrer Telefongesellschaft ab.

24. Programmierbares Timing der Flash-Taste
   a. Wählen Sie über MENÜ-6-2 das Timing der Flash-Taste
   b. 9-stufige Timing-Auswahl (100 ms - 900 ms), Standard = 600 ms.
   c. Der Standardwert (600 ms) funktioniert in den meisten Regionen.

Änderungen dieser Einstellung können dazu führen, dass die Flash-Taste nicht funktioniert. Ändern Sie dies nur, wenn Sie sicher sind, dass der neue Wert funktionier.
   d. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich. Standard ist "0000".

25. Weisen Sie die nächste Mobilteilkennung dem neuen Mobilteil zu
   a. Nutzen Sie zum Zuweisen der nächsten Mobilteilkennung zu einem neuen Mobilteil das registrierte Mobilteil von MENÜ-6-3.
   b. Falls Sie keine nächste Mobilteilkennung zuweisen, weist das System dem neuen Mobilteil automatisch eine Mobilteilkennung zu.
   c. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich. Standard ist "0000".

26. Mobilteil löschen
   a. Nutzen Sie zum Entfernen eines anderen registrierten Mobilteils das registrierte Mobilteil von MENÜ-6-4, falls das andere registrierte Mobilteil erkannt wird.
   b. Sobald Sie das andere registrierte Mobilteil gelöscht habe, können Sie stattdessen ein neues Mobilteil registrieren.
   c. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich. Standard ist "0000".

27. PIN ändern
   Ermöglicht die Änderung der Basis-PIN, die zum Aufrufen der “Basiseinstellungen” (MENÜ-6-5) benötigt wird
   a. Nutzen Sie zum Ändern der PIN das registrierte Mobilteil von MENÜ-6-5.
   b. Die Standard-PIN lautet “0000”.
   c. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich. Standard ist "0000".

28. Automatisches Auflegen
   a. Nutzen Sie zum Ein-/Ausschalten der Funktion zum automatischen Auflegen das registrierte Mobilteil von MENÜ-6-6.
   b. Wenn Sie die Funktion einschalten, legt das Mobilteil automatisch auf, sobald die Person am anderen Ende der Leitung auflegt.
   c. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich. Standard ist "0000".

29. Vorwahl
   Die Vorwahl-Einstellung ermöglicht Ihnen Anrufe innerhalb von Orts- oder Landesvorwahlen, ohne dass Sie die Vorwahl eingeben müssen.
   a. Rufen Sie zum Einstellen der "Ortsvorwahl" MENÜ-4-7-1 auf.
   b. Rufen Sie zum Einstellen der "Landesvorwahl" MENÜ-4-7-2 auf.
      Re: Es können bis zu 3 Ziffern eingegeben werden.

30. Einstellungen für mehrere Basisstationen
    a. Es können bis zu vier Basisstationen in einem System eingestellt werden.
    Re: Zur Erzielung optimaler Leistung halten Sie bitte einen Abstand von mindestens 5 Metern zwischen den beiden Basisstationen ein.

31. Zeit einstellen
    Die Funktion der Zeiteinstellung ermöglicht Ihnen, Datum und Uhrzeit zur Unterstützung der DTMF-Anruferkennung einzustellen (DTMF-Anruferkennung fügt beim Empfangen von Anrufen aus dem öffentlichen Telefonnetz Datum und Uhrzeit nicht hinzu, wenn Sie diese Einstellung nutzen; der Anrufer kann Datum und Uhrzeit beim Empfangen der Anruferkennung aufrufen)
    a. Rufen Sie zum Anpassen der Basiseinstellungen MENÜ-6 auf.
    b. Drücken Sie bei Einrichtung der Multi-Basisstationen-Einstellung zur Auswahl der gewünschten Basisstation die Navigationstaste ∧ oder ∨.
    c. Geben Sie die Basis-PIN ein (Standard ist “0000”).
    d. Drücken Sie zum Aufrufen der Zeiteinstellung auf “7”.
    e. Geben Sie vier Ziffern für MM/TT (Monat/Tag) und anschließend vier Ziffern 4 für St/mm (Stunde：Minute) ein
    f. Drücken Sie zum Abschließen der Einstellungen die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).

32. Mikrofonverstärkung
    Ermöglicht die Änderung der Mikrofonverstärkung des Mobilteils basierend auf unterschiedlichen Umgebungsbedingungen - Still, Normal und Laut.
    Dazu müssen Sie die "Telefoneinstlg." aufrufen (MENÜ-5-1).

33. Headset-Rufton
    Ermöglicht die Änderung des vom Mobilteillautsprecher oder Headset-Empfänger ausgegebenen Ruftons.
    Dazu müssen Sie die "Telefoneinstlg." aufrufen (MENÜ-5-9).

34. Babyüberwachung
    Ermöglicht die Einrichtung einer Überwachung des Kinderzimmers per internem Anruf über das Mobilteil.
    Wenn die Babyüberwachung auf "Ein" eingestellt ist, nimmt das zugewiesene Mobilteil keine eingehenden Anrufe an mit Ausnahme eines internen 2-Wege-Anrufs.
    Hierzu müssen Sie die "Anrufeinstlg." aufrufen (MENÜ-4-5).

Abbildung des Ladestation



Ladefunktionen

1. DC-Eingang
   Hier schließen Sie das AC-Netzteil des Ladegerätes an.

2. Ladestation des Mobilteils
   a. Der Akku des Mobilteils wird aufgeladen, wenn sich das Mobilteil in der Ladestation befindet.
   b. Informationen über den Ladestatus erhalten Sie auf dem LCD des Mobilteils
      (1) Ladevorgang: Die Akkustatusleiste läuft durch, auf dem LCD-Bildschirm erscheint: "Wird geladen"
      (2) Vollständig aufgeladen: Die Akkustatusleiste bleibt konstant, auf dem LCD-Bildschirm erscheint: "Laden abgeschl."
      (3) Ladevorgang fehlgeschlagen: Sollte während des Ladevorgangs ein Fehler auftreten, erscheint auf dem LCD-Bildschirm: "Ladefehler"

3. Mit diesem Ladegerät können Sie den Akku nicht überladen.

4. Das Netzteil der Ladestation kann auch als Reiseladegerät genutzt werden. Sie können das Gerät jedoch nicht ausschalten, während das Mobilteil über das Reiseladegerät aufgeladen wird. Eine Warnmeldung “Trennen Sie das Reiseladegerät, schalten Sie es aus” wird auf dem LCD angezeigt.

Hinweise:
1. Laden Sie die Akkus vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
2. Das Mobilteil schaltet sich automatisch ein, wenn Sie es in die Ladestation stecken.
3. Wenn der Akku jedoch verbraucht ist, dauert es etwa eine Minute, bis sich das Mobilteil automatisch einschaltet.

Erste Schritte

Installation von Hand- und Ladegerät

1. Schließen Sie das Transformatorende des AC/DC-Netzteils des Ladegerätes in eine normale AC-Steckdose; schließen Sie das andere Ende an der "DC-Eingang"-Buchse an der Rückseite des Ladegerätes an.

2. Installieren Sie den Akku im Mobilteil.

3. Installieren Sie die Antenne des Mobilteils.

4. Stecken Sie das Mobilteil auf die Ladestation.

5. Laden Sie den Akku vor der Inbetriebnahme drei Stunden lang vollständig auf.

6. Die Telefonanlage ist nun betriebsbereit und kann die Grundfunktionen wie das Aussenden oder Annehmen von externen und internen Anrufen durchführen. Der Grundbetrieb erfordert keine Programmierung von Basisstation oder Mobilteil.

Hinweis:
1. Mobilteil(e) sind einzeln verpackt; Sie müssen die Mobilteile vor der ersten Benutzung mit der Basisstation (EP801 oder EP802) registrieren. Beachten Sie die Hinweise zu Mobilteilregistrierung.
2. Laden Sie die Akkus vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

Grundbedienung

Betriebsmodi

Das Mobilteil hat Betriebsprofile, zu deren Zeiten nur bestimmte Verfahren oder Funktionen durchgeführt werden können.

A. Betriebsmodi des Mobilteils

1. **STANDBY-Modus**- dies ist der Standardmodus.
   a. Falls keine Aktivität stattfindet, ruft das Mobilteil zum Energiesparen automatisch den RUHEZUSTAND/STANDBY-Modus auf.
   b. Wenn Sie die END-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten, schaltet sich das Mobilteil vollständig aus.
   c. Die Standby-Bildschirmanzeige (angepasster Name) kann bearbeitet werden.
   d. Die zweistellige Nummer zeigt die Mobilteilkennung an

2. **MENÜ-Modus**
   a. Drücken Sie zum Aktivieren des Menümodus die rechte Taste mit dem Hinweis.
   b. Im Menümodus können die Einstellungen des Mobilteils sowie die auf dem Speicher enthaltenen Informationen geändert werden.
   c. Weitere Einzelheiten zu den Funktionen, auf die Sie über die Menüauswahl zugreifen können, finden Sie auf Seite 53.
   d. Die Menüstruktur wird nachstehend angezeigt:



3. Menübaum



Durchführen eines Anrufs

1. Drücken Sie TALK, warten Sie auf ein Freizeichen, geben Sie dann die Telefonnummer ein.

2. Alternativ können Sie zuerst die Telefonnummer eingeben und dann die TALK-Taste drücken.
   Bei dieser Methode können Sie mit den Tasten mit den Hinweisen LEER. (links) und LÖSCH. (rechts) die eingegebene Nummer bearbeiten. "Löschen" löscht die zuletzt eingegebene Ziffer. "Leeren" löscht die gesamte Zeile; der Wählen-und-Senden-Modus bleib jedoch aktiv.

3. **Schnellwahl** durch Zugreifen auf die Einträge des Telefonbuchs (Menü→2)
   a. Drücken Sie zum Aufrufen des Telefonbuchs die Navigationstasten ∧ / ∨



   b. Drücken Sie zum Wählen der Nummer die TALK-Taste



4. Drücken Sie zum Abbrechen des Wählvorgangs die END-Taste.

Hinweise:
1. Falls keine Verbindung hergestellt werden konnte, zeigt das LCD nach einer Verzögerung von 6 Sekunden "Basis n. gef." an.
2. Ein Anruf-Timer beginnt mit der Anzeige der Dauer des Telefonats nach Verbindungsaufbau.

Durchführen eines 2-Wege- / internen Anrufs

Das schnurlose Telefonsystem EP800H bietet die Möglichkeit zu privaten, internen / 2-Wege-Funkanrufen ohne Basisstation. Interne / 2-Wege-Kommunikation kann zwischen Mobilteilen erfolgen.

1. Drücken Sie die 2-WAY INTERCOM-Taste und anschließend eine zweistellige Mobilteil- oder Gruppenkennung.

2. Drücken Sie zum Beenden des Telefonats die END-Taste.

Hinweise:
1. Interne Anrufe können unabhängig von der Anwesenheit der Basisstation hergestellt werden.
2. Falls eine Gruppenkennung eingegeben ist, stellt das erste Mobilteil (das einer Gruppe zugehört), welches den Anruf beantwortet, eine Verbindung mit dem Anrufer her. Beachten Sie die Informationen zur Mobilteilgruppen-Zuweisung.
3. Falls keine Verbindung hergestellt werden kann, zeigt das LCD nach einer Verzögerung von 35 Sekunden "Funk-Zeitüber." an.

Einen Sammelaufruf durchführen

A. Mobilteil-zu-Mobilteil-Anrufe

1. Sammelaufruf an alle Mobilteile



   a. Halten Sie die Taste BROADCAST (oben links) am Mobilteil gedrückt.
   b. Während das Mobilteil mit allen Mobilteilen innerhalb der Kommunikationsreichweite einen Sammelaufruf herstellt, ertönt ein langer Signalton.
   c. Beginnen Sie damit, die als Sammelaufruf zu versendende Mitteilung aufzusprechen, sobald Sie den Signalton hören; die Freisprechfunktion der Zielmobilteile wird aktiviert, wenn Sie die Mitteilung empfangen.
      Re: Bei der Initiierung des Mobilteils müssen Sie während des Sammelaufrufs die BROADCAST-Taste gedrückt halten.
   d. Lassen Sie die BROADCAST-Taste zum Beenden des Sammelaufrufs los.

2. Sammelaufruf an eine Mobilteilgruppe



   a. Geben Sie die Gruppenkennung ein und halten die Taste BROADCAST (links oben) gedrückt.
   b. Während das Mobilteil mit allen Mobilteilen einen Sammelaufruf herstellt, ertönt ein langer Signalton.
   c. Beginnen Sie damit, die als Sammelaufruf zu versendende Mitteilung aufzusprechen, sobald Sie den Signalton hören; die Freisprechfunktion der Zielmobilteile wird aktiviert, wenn Sie die Mitteilung empfangen.

Re: Bei der Initiierung des Mobilteils müssen Sie während des Sammelaufrufs die BROADCAST-Taste gedrückt halten.

d. Lassen Sie die BROADCAST-Taste zum Beenden des Sammelaufrufs los.

3. Sammelaufruf an ein einzelnes Mobilteil
   a. Geben Sie die Mobilteilkennung ein und halten die Taste BROADCAST (links oben) gedrückt.
   b. Während das Mobilteil mit allen Mobilteilen innerhalb der Kommunikationsreichweite einen Sammelaufruf herstellt, ertönt ein langer Signalton.



   c. Beginnen Sie damit, die als Sammelaufruf zu versendende Mitteilung aufzusprechen, sobald Sie den Signalton hören; die Freisprechfunktion der Zielmobilteile wird aktiviert, wenn Sie die Mitteilung empfangen.
   Re: Bei der Initiierung des Mobilteils müssen Sie während des Sammelaufrufs die BROADCAST-Taste gedrückt halten.
   d. Lassen Sie die BROADCAST-Taste zum Beenden des Sammelaufrufs los.

Wahlwiederholung

1. Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis WAHLWD (links).

2. Das LCD zeigt die zuletzt gewählte Telefonnummer an.
   Drücken Sie zum Wählen dieser Nummer die TALK-Taste.

3. Blättern Sie mit den Tasten ∧ / ∨ durch die zehn zuletzt gewählten Telefonnummern. Wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken zum Wählen dieser Nummer die TALK-Taste.
   [Hinweis] Interne Rufnummern (Mobilteilkennungen) werden nicht im Protokoll der zehn zuletzt gewählten Nummern gespeichert.



Empfangen eines Anrufs

1. Bei einem eingehenden Anruf zeigt das LCD die Anruferkennung an und der Rufton sowie der Vibrationsalarm werden ausgegeben, sofern nicht ausgeschaltet.

2. Falls sich das Mobilteil in der Ladestation befindet (der Rufton wird vorübergehend auf "Klingeln" eingestellt, wenn der auf "Vibration" eingestellt war) eben Sie das Mobilteil an und drücken Sie zum Start des Gesprächs die TALK-Taste.

   Re: Sie können über das MENÜ-5-2 die Funktion "Annehmen mit jeder beliebigen Taste" einschalten

Hinweise:
1. Wenn Sie den Anruf ignorieren möchten, können Sie die Taste mit dem Hinweis STILL (links) drücken. Sofern Sie den Rufton (über das Menü des Mobilteils) nicht ausschalten, gilt die Betätigung der STILL-Taste nur für den aktuellen Anruf.
2. Falls der Anruferkennungsdienst verfügbar ist, zeigt das LCD die Informationen des eingehenden Anrufs an. Wenn das LCD "Privat" oder "Unbekannt" anzeigt, hat der Anrufer oder die Telefongesellschaft die Anzeige der Informationen möglicherweise blockiert..

Einen internen Anruf empfangen

1. Wenn ein interner Anruf eingeht (von anderen Mobilteilen, z. B. Mobilteil 12), wird der Rufton oder Vibrationsalarm ausgegeben, sofern der Rufton nicht ausgeschaltet wurde. Drücken Sie zum Annehmen des internen Anrufs die TALK-Taste.

2. Falls sich das Mobilteil in der Ladestation befindet (der Rufton wird vorübergehend auf "Klingeln" eingestellt, wenn der auf "Vibration" eingestellt war) eben Sie das Mobilteil an und drücken Sie zum Start des Gesprächs die TALK-Taste.

3. Falls sich das Mobilteil nicht in der Station befindet und MENÜ-6-2 “Ann.m.bel.Taste” auf “Ein” eingestellt ist, können Sie den Anruf mit einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Taste END und der Taste mit dem Hinweis STILL) annehmen.

Hinweise:
1. Das LCD zeigt die Mobilteilkennung des Anrufers an.
2. Wenn Sie den Anruf ignorieren möchten, können Sie die Taste mit dem Hinweis ´STILL (links) drücken. Im Gegensatz zum Ausschalten des Ruftons deaktiviert die Betätigung der STILL-Taste den Rufton nur bei dem aktuellen Anruf.

Beenden eines Telefonats

Drücken Sie zum Beenden eines Telefonats oder internen Anrufs die END-Taste oder legen Sie das Mobilteil in die Ladestation.

Anpassen der Sprachlautstärke des Mobilteilempfängers (Lautsprecher)



1. Die Sprachlautstärke kann nur während eines Anrufs eingestellt werden.
2. Es stehen sechs Lautstärkeoptionen zur Auswahl. Mit den Tasten ∧ / ∨ passen Sie die Lautstärke an
3. Die neue Einstellung bleibt bei allen künftigen Telefonaten bestehen, bis sie geändert wird.

Anpassung der Lautstärke der Mobilteil-Freisprechfunktion



1. Die Sprachlautstärke kann nur während eines Anrufs (im Freisprechmodus) eingestellt werden.
2. Es stehen sechs Lautstärkeoptionen zur Auswahl. Mit den Tasten ∧ / ∨ passen Sie die Lautstärke an
3. Die neue Einstellung bleibt bei allen künftigen Telefonaten bestehen, bis sie geändert wird.

Halten eines Telefonats



1. Sie können das aktuelle Telefonat in der Leitung halten, indem Sie die Taste mit dem Hinweis OPTION (links) und anschließend die Taste "∗" drücken.
2. Kehren Sie zum Gespräch zurück, indem Sie die Taste mit dem Hinweis ANNEHM (links) drücken

Hinweise:

1. Das in der Leitung gehaltene Telefonat kann von dem Mobilteil, welches dieses angenommen oder ausgeführt hat, wieder aufgenommen werden. Wenn jedoch an diesem Mobilteil zum Aufrufen des Standby-Modus die END-Taste gedrückt wird, kann an anderen Mobilteilen zum Annehmen des gehaltenen Telefonats die TALK-Taste gedrückt werden .
2. Der LCD-Bildschirm des Mobilteils zeigt an, dass ein Telefonat gehalten wird. Ein Alarmton (doppelter Signalton) alle 30 Sekunden erinnert Sie daran, dass über das Mobilteil ein Telefonat gehalten wird.
3. Falls die Durchführung (z. B. Weiterleitung) nach dem Halten des Telefonats fehlschlägt, wird die Verbindung möglicherweise unterbrochen.

Stummschaltung



1. Nach dem Verbindungsaufbau können Sie das Mikrofon des Mobilteils durch Drücken der Taste mit dem Hinweis STUMM (links) stumm schalten.
2. Bei aktivierter Stummschaltung hört der Gesprächspartner Ihre Stimme nicht mehr, kann selbst jedoch noch zu Ihnen sprechen.
3. Beenden Sie die Stummschaltung durch Drücken der Taste mit dem Hinweis TON (links). Die Stummschaltung wirkt sich nur auf das aktuelle Telefonat aus.

Bitte nicht stören (stummer Rufton)

1. Geben Sie die Tastenfolge MENÜ-3-1 ein und wählen Sie "Aus". Drücken Sie zum Bestätigen Ihrer Änderung die Taste mit dem Hinweis AUSW. (links). Dadurch schaltet sich der Rufton aus, bis er über das Menü wieder eingeschaltet wird.
   Re: Wenn der Rufton auf "Aus" eingestellt wird, zeigt der Standby-Bildschirm "Rufton aus".
2. Drücken Sie zum vorübergehenden Deaktivieren des Ruftons bei einem eingehenden Anruf die Taste mit dem Hinweis STILL (links).

Tastensperre

1. Damit Sie nicht versehentlich eine Nummer wählen, können Sie die Taste mit dem Hinweis MENÜ (rechts) drücken und anschließend mit der Taste "1" die Tastensperre auswählen. Das Tastenfeld des Mobilteils ist gesperrt. Tasteneingaben werden nicht angenommen.

2. Drücken Sie zum Freigeben des Tastenfeldes die Taste mit dem Hinweis ENTSPR (links) und dann innerhalb von zwei Sekunden die Ziffer "∗".

3. Die Tastensperre wird automatisch aktiviert, sobald sich das Gerät 15 Sekunden im Standby-Modus befindet.

4. Die Tastensperre ist bis zur Freigabe des Tastenfeldes aktiv.

Aufladen und Ersetzen des Akkus

1. Laden Sie den Akku auf, wenn einer oder mehrere der nachstehenden Umstände auftreten:
   a. Das Telefon gibt zwei Signaltöne aus (im Gesprächsmodus alle 60 Sekunden, im Standby-Modus alle 10 Minuten).
   b. Das Akkusymbol zeigt einen sehr niedrigen Akkustand an.
   c. Das Telefon reagiert bei Betätigung der Ein-/Austaste END ON/OFF nicht.
   d. Das LCD und die Hintergrundbeleuchtung verdunkeln sich.
   e. Auftreten eines Gesprächsreichweitenausfalls.

2. Sie können den Akku des Mobilteils ersetzen, nachdem Sie ein Telefonat in die Warteschleife gesetzt und die END ON/OFF-Taste gedrückt haben. Zum Zurückholen des gehaltenen Anrufs drücken Sie die Annehmen-Taste nach Ersetzen des Akkus und Einschalten des Mobilteils noch einmal.

3. Die Akkubetriebszeit während des Gesprächs und im Standby-Modus kann je nach Gesprächs-/Standby-Bedingungen und Betriebsreichweite variieren. Stecken Sie das Mobilteil zur Erzielung einer optimalen Leistung so oft wie möglich in die Ladestation. ***Verwenden Sie nur den Akku und das Ladegerät, der/das vom Hersteller mitgeliefert wurde!***

Erweiterte Bedienung

Registrierung des Mobilteils

1. EP800H kann als Teil des Systems an EP801 oder EP802 registriert werden; bei der ersten Nutzung muss es zuerst mit der Basisstation registriert werden.

   Re: Falls die Mobilteilkennung "00" lautet, handelt es sich um ein neues Mobilteil oder die Kennung wurde gelöscht. Sie müssen das Mobilteil mit der Basisstation registrieren.

3. Registrierung:
   a. Drücken Sie zum Aufrufen des Registrierungsmodus MENÜ-7

   b. Halten Sie die REG-Taste (EP801) oder PAGE-Taste (EP802) der Basis drei Sekunden gedrückt, bis die "Besetzt"-LED (weiß) aufleuchtet und blinkt; zudem gibt die Basisstation zur Anzeige des Registrierungsmodus einen Signalton aus.
   c. Drücken Sie die Taste “1” am Mobilteil - dadurch ist der Registrierungsvorgang abgeschlossen. Die Basisstation weist automtisch eine Mobilteilkennung zwischen 12 und 19 zu. Die zugewiesene Kennung wird auf dem LCD des Mobilteils angezeigt; damit ist die Registrierung erfolgreich abgeschlossen.

   d. Wiederholen Sie die oben genannten Schritten bei allen weiteren Mobilteilen.

4. Abmeldung:
   a. Sie können das Mobilteil, das Sie benutzen, von der Basisstation abmelden. Die Abmeldung setzt die Kennung des Mobilteils auf 00 zurück, löscht den Systemsicherheitscode und gibt die Mobilteilkennung zur zukünftigen Registrierung frei.

   b. Nach der Abmeldung kann das Mobilteil die Basisstation nicht zum Empfang eines Anrufs oder zu einem internen Anruf mit anderen Mobilteilen nutzen.
   c. Drücken Sie zum Aufrufen des Registrierungsmodus MENÜ-7

   d. Halten Sie die REG-Taste (EP801) oder PAGE-Taste (EP802) der Basis drei Sekunden gedrückt, bis die "Besetzt"-LED (weiß) aufleuchtet und blinkt;

zudem gibt die Basisstation zur Anzeige des Registrierungsmodus einen Signalton aus.

e. Drücken Sie die Zifferntaste “2” am Mobilteil - dadurch wird die Abmeldung abgeschlossen. Bei erfolgreicher Anmeldung zeigt der Bildschirm des Mobilteils ”Bitte registr.” an.

Hinweise:

1. Die Basisstation hat eine 30-sekündige Zeitüberschreitung, die bei Betätigung der PAGE-Taste beginnt. Das Mobilteil hat eine 6-sekündige Registrierungszeitüberschreitung, nachdem die Registrierung oder Abmeldung ausgewählt wurde. Die Basisstation und das Mobilteil verlassen den Registrierungsmodus nach der Zeitüberschreitung automatisch.
2. Wiederholen Sie die Registrierung oder Abmeldung, falls diese fehlschlägt.

Mobilteilgruppen-Zuweisung

1. Es können bis zu neun Mobilteilgruppen (91-99) festgelegt werden; über die Mobilteile können Sie entscheiden, welcher/n Gruppe(n) diese zugewiesen werden sollen.
2. Beispiel: Gruppe 1 ist die Kundendienstgruppe, Gruppe 2 die Vertriebsgruppe

   und Gruppe 3 die Marketing-Gruppe. Nehmen wir an, dass Mobilteil 11 alle eingehenden Verkaufs- und Marketinganrufe empfangen möchte. Anschließend muss das Mobilteil 11 der Gruppe 2 und Gruppe 3 “zugewiesen” werden.
3. Gruppenauswahl:
   a. Drücken Sie zum Aufrufen des Anrufeinstellungen-Menüs die Taste MENÜ-4.
   b. Drücken Sie die Zifferntaste “2”, das Mobilteil ruft das Gruppeneinstellungen-Menü auf.
   c. Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis OPTION und anschließend die Taste “1” zur Zuweisung der Gruppe (“9#”, #:1 – 9). Geben Sie 1 bis 9 ein.
   d. Wiederholen Sie die Schritte bei allen gewünschten Gruppen.
   e. Löschen Sie die Gruppenauswahl durch Drücken der Taste mit dem Hinweis OPTION; betätigen Sie anschließend die Zifferntaste “2” zur Zuweisung der Gruppe.





Hinweise:

1. Das Mobilteil kann die Gruppenzuweisungen jederzeit ändern.
2. Die Basisstation ist nicht für Gruppenzuweisungen verantwortlich. Folgerichtig kann es ein Mobilteil nicht einer Gruppe zuordnen oder davon entfernen.
3. Wenn ein interner Anruf bei einer Gruppenkennung eingeht, klingeln alle Mobilteile, die dieser Gruppe zugewiesen sind. Das erste Mobilteil, welches den Anruf annimmt, stellt eine Verbindung zum Anrufer her. Anschließend ist es ein Eins-zu-Eins-Telefonat, kein Eins-zu-Mehreren-Telefonat.

Rufweiterleitung

Während eines Telefonats können Sie ihn zwischen verschiedenen Mobilteilen weiterleiten.

Direkte Weiterleitung

1. Sie können das Telefon durch Drücken der Taste mit dem Hinweis OPTION (links) in der Leitung halten.

2. Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis XFER (rechts) gefolgt von der Kennung des Zielmobilteils; daraufhin wird das gehaltene Telefonat direkt weitergeleitet.

   Nachdem das Telefonat an das Zielmobilteil weitergeleitet wurde, ruft das ursprüngliche Mobilteil automatisch wieder den Standby-Modus auf.





Indirekte Weiterleitung

Wenn Sie vor der Weiterleitung des Telefonats mit der Person beim Zielmobilteil sprechen möchten, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte:

1. Drücken Sie während des Telefonats die Taste 2-WAY INTERCOM und geben dann die Kennung des Zielmobilteils ein.
2. Drücken Sie zum Beantworten des internen Anrufs die Taste TALK des Zielmobilteils; nun können Sie mit dem Zielmobilteil sprechen. Nach dem Gespräch beenden Sie durch Drücken der Taste END ON/OFF das interne Telefonat; anschließend kann das Zielmobilteil den internen Anruf automatisch annehmen.



Nachdem das Telefonat an das Zielmobilteil weitergeleitet wurde, ruft das ursprüngliche Mobilteil automatisch wieder den Standby-Modus auf.

Hinweise: Falls das Zielmobilteil nach Zeitüberschreitung des Mobilteilfunkrufs bzw. der Weiterleitung nicht antwortet, wird der Anruf wieder an das ursprüngliche Mobilteil zurückgeleitet.

Bedienung des Telefonbuchs

1. Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge speichern. Jeder Eintrag beinhaltet eine Telefonnummer oder Mobilteilkennung (bis zu 26 Ziffern) und einen Namen (bis zu 16 Zeichen).

2. Sie können auf das Telefonbuch zugreifen, indem Sie die Taste MENÜ (rechts) und anschließend die 2 drücken; alternativ können Sie die Navigationstaste ⌄ drücken, während sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.





3. So fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu:
   a. Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis HINZU (links).
   b. Geben Sie den Namen ein, sobald auf dem LCD "Name?" erscheint. Löschen Sie das zuletzt eingegebene Zeichen durch Drücken der programmierbaren Taste LÖSCH. (rechts). Drücken Sie nach der Eingabe zum Speichern die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links). Re: Die Namenseingabe darf bis zu 16 Zeichen umfassen.
   c. Anschließend werden Sie aufgefordert, eine Telefonnummer für den soeben hinzugefügten Namen anzugeben. Re: Die Nummerneingabe darf bis zu 26 Ziffern umfassen.
   d. Drücken Sie nach der Eingabe der Nummer die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links); dadurch wird dieser Eintrag im Telefonbuch gespeichert.





   e. Sie können einen Telefonbucheintrag auch ohne Namen eingeben; alle Einträge ohne Namen erscheinen in der Telefonbuchliste oben.
   f. Drücken Sie zur Eingabe des Namens die entsprechende Ziffer des Tastenfeldes einmal oder mehrmals; je nach Reihenfolge der Zeichen dieser Taste.
   Die nachstehende Tabelle zeigt eine Liste der verfügbaren Zeichen sowie deren Reihenfolgen. Zum Beispiel: Drücken Sie die 2 zur Eingabe des Buchstabens "A" einmal, zur Eingabe des Buchstabens "B" zweimal etc.

Hinweise:

1. Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, schreitet der Cursor automatisch zum nächsten Ziffernfeld weiter. Bewegen Sie zum Einfügen oder Löschen den Cursor mit den Navigationstasten ⌃ oder ⌄ vor und zurück (die Ziffer über dem Cursor oder links vom Cursor, falls sich der Cursor auf der rechten Seite der letzten Ziffer befindet).
2. Wenn Sie einen Namen eingeben, schreitet der Cursor automatisch zum nächsten Zeichenfeld weiter, falls Sie eine andere Taste zum Aufrufen des nächsten Zeichens drücken. Falls Sie fortlaufende Zeichen einer Taste eingeben müssen, können Sie warten, bis der Cursor fortschreitet oder Sie können zum manuellen Bewegen des Cursors auf die nächste oder vorherige Stufe die Navigationstasten ⌃ oder ⌄ drücken. Auch können Sie zum Bewegen des Cursors zum Einfügen (links vom Cursor) oder zum Löschen (der Buchstabe über dem Cursor oder links vom Cursor, falls sich der Cursor rechts vom letzten Zeichen befindet) die Tasten ⌃ oder ⌄ nutzen.
3. Die eingegebenen Buchstaben erscheinen standardmäßig in Großschreibung. Mit der Taste * schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung um.
4. Ein "Pause"-Eintrag stellt einen einsekündige Verzögerung beim Wählen der nachfolgenden Ziffern dar; dies kann hilfreich sein, wenn Sie eine Reihe unterteilter Nummern (z. B. Zugangscodes, Kreditkartennummern, automatische Teilnehmereinträge, etc.) anrufen. Die Pause rufen Sie auf, indem Sie die #-Taste zweimal drücken (das LCD zeigt "P" an). Durch zweimaliges Aufrufen der Pause (PP) erhalten Sie eine 2-sekündige Pause beim Wählen.

5. Buchstabentabelle:

Taste	Zeichen und Reihenfolgen
1	‘ + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	Großschrift – beim Bearbeiten der Zeichen. * – beim Bearbeiten der Nummer.
#	Leerzeichen & # – beim Bearbeiten der Zeichen # & P (Pause) – beim Bearbeiten der Nummer

4. Die Einträge werden alphabetisch angeordnet und als Liste in absteigender Reihenfolge (von A bis Z) gespeichert.

5. Die erste Zeile des LCD-Bildschirms zeigt den Namen und die zweite Zeile zeigt die Telefonnummer. Falls die Telefonnummer mehr als 16 Ziffern umfasst, drücken Sie die Taste mit dem Hinweis OPTION (rechts) und wählen Sie zur Anzeige der vollständigen Nummer Option 3 "Nummer anzeigen".

6. So suchen Sie nicht einer Aufzeichnung:
   a. Rufen Sie mit der Scrolltaste ⌄ den Telefonbuchmodus auf.
   b. Drücken Sie die Taste zur Eingabe des Anfangsbuchstabens des gesuchten Namens.
   c. Beispiel: Sie suchen nach “EnGenius” - dann drücken Sie einmal die Zifferntaste 3.
   d. Machen Sie die gewünschte Aufzeichnung mit Hilfe der Navigationstasten ∧ oder ⌄ ausfindig.

7. So löschen Sie das Telefonbuch:
   a. Suchen Sie mit den Navigationstasten ∧ or ⌄ oder über die alphabetischen Suchmethode die Aufzeichnung, die Sie bearbeiten oder löschen möchten.
   b. Drücken Sie zum Aufrufen des Optionsmenüs die Taste mit dem Hinweis OPTION (rechts).



   c. Drücken Sie zum Löschen des gewünschten Telefonbucheintrags die 1.
   d. Das LCD zeigt “Eintrag löschen?” an. Drücken Sie zum Bestätigen Ihrer Änderung die Taste mit dem Hinweis JA (links).

8. So bearbeiten Sie das Telefonbuch:
   a. Suchen Sie mit den Navigationstasten ∧ oder ⌄ oder über die alphabetischen Suchmethode die Aufzeichnung, die Sie bearbeiten oder löschen möchten.
   b. Drücken Sie zum Aufrufen des Optionsmenüs die Taste mit dem Hinweis OPTION (rechts).
   c. Drücken Sie zum Bearbeiten des gewünschten Telefonbucheintrags die 2.





9. Vom Bildschirm wählen:
   a. Drücken Sie zum wählen der angezeigten Telefonnummer oder Mobilteilkennung TALK oder 2-WAY INTERCOM.

10. So übertragen Sie das Telefonbuch:
    Zur Übertragung des Telefonbuchs müssen beide Seiten zuerst wie folgt den Telefonbuchübertragungsmodus aufrufen:
    a. Wenn sich das Mobilteil im Telefonbuchmodus befindet, drücken Sie zum Übertragen die Taste mit dem Hinweis OPTION (rechts) und dann 5 oder ∧ oder die Navigationstaste ⌄.
    b. Drücken Sie an dem Mobilteil, welches das Telefonbuch sendet, zum Aufrufen des Sendemodus die 1.
       i. Drücken Sie entweder zum Übertragen aller Telefonbucheinträge auf ein/mehrere andere(s) Mobilteil(e) die Taste mit dem Hinweis TX ALLE (links).
       ii. Oder drücken Sie zum Übertragen eines einzelnen Eintrages auf ein/mehrere andere(s) Mobilteil(e) die Taste mit dem Hinweis TX EIN (links).
       iii. Geben Sie die zweistellige Mobilteil- oder Gruppenkennung ein; wählen Sie dann alle Telefonbucheinträge oder den Telefonbucheintrag, der übertragen werden soll.
       Re: “00” bedeutet alle Mobilteile.
       iv. Während der Telefonbuchübertragung erscheinen auf dem LCD-Bildschirm die Meldung “Sendevorgang” und ein zweistelliger Zähler, der anzeigt, wie viele Telefonbucheinträge noch versendet werden müssen.

c. Drücken Sie an dem Mobilteil, welches das Telefonbuch empfängt, zum Aufrufen des Empfangsmodus die 2.
   i. Beim Aufrufen des Empfangsmodus zeigt der LCD-Bildschirm “Bereit” an.
   ii. Sobald die Telefonbucheinträge empfangen werden, erscheint auf dem LCD-Bildschirm “Empfange Telefonbuch von Ext. # : xx”.
   iii. Beim Empfang eines Telefonbucheintrages wird ein Signalton ausgegeben.
   iv. Beim Empfang der Telefonbuchdaten erscheint ein zweistelliger Zähler auf dem LCD-Bildschirm, der anzeigt, wie viele Telefonbucheinträge noch empfangen werden müssen.

Re: Bei einer kabellosen Übertragung der Telefonbuchdaten kann die Verbindung aufgrund von Störungen teilweise unterbrochen werden.

Anrufsperre

1. Hiermit blockieren Sie Ferngespräche und Telefonate ins Ausland. Zudem können Sie eingehende externe Anrufe oder Anrufe von anderen registrierten Mobilteilen sperren.
   Sie benötigen zur Eingabe der Einstellung das Kennwort. Das Standardkennwort des Mobilteils lautet "0000".

2. Drücken Sie zum Aufrufen der Anrufsperre MENÜ-4-3. Geben Sie das Kennwort des Mobilteils ein, drücken Sie die Taste mit dem Hinweis OK (links).



Ausgehende Anrufe blockieren

1. Drücken Sie zum Blockieren ausgehender Anrufe die Taste mit dem Hinweis AUSW. (links), bestätigen Sie Ihre Auswahl.

2. Schalten Sie mit den Navigationstasten ∧ / ∨ zwischen "Ein" und "Aus" dieser Einstellung um. Drücken Sie zum Bestätigen Ihrer Auswahl die Taste mit dem Hinweis AUSW. (links).
   Re: Die Standardeinstellung der Anrufsperre ist “Aus”.

3. So fügen Sie einen Anrufsperrcode hinzu:
   a. Sobald die Anrufsperre aktiviert ist, können Sie den "Anrufsperre"-Code eingeben.
   Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis HINZU (links); beginnen Sie dann mit der Eingabe des Anrufsperre-Codes. Nachdem Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie zum Speichern die taste mit dem Hinweis SPEICH (links).

   (1) Sie können bis zu fünf Ziffern des Anrufsperre-Codes bearbeiten. Beispiel: Wenn Sie alle Anrufe nach Manhattan, NY-Region, blockieren möchten, können Sie die "1212" als Anrufsperre-Code eingeben.
   (2) Falls Ihre Basisstation auf ein PBX-System eingestellt ist, geben Sie bitte auch die bestimmte Nummer zum Erhalt des öffentlichen Telefonnetztons ein.

   b. Drücken Sie zum Löschen oder Bearbeiten der Anrufsperre-Codes die Taste mit dem Hinweis OPTION (rechts).
   c. Es können bis zu fünf Anrufsperre-Codes programmiert werden.

   d. Falls Sie alle ausgehenden Anrufe blockieren möchten, geben Sie “ * * * * * ” 5 “ * ” ein und drücken zum Speichern die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links); alle ausgehenden Telefonate werden untersagt.

Eingehende Anrufe blockieren

1. Drücken Sie zum Bestätigen der Blockierung eingehender Anrufe die Taste mit dem Hinweis AUSW. (links).

   Wählen Sie mit den Navigationstasten ∧ / ∨ das Element, das Sie blockieren möchten.

   a. Bestätigen Sie Ihre Auswahl zum Empfangen oder Blockieren von Sammelaufrufen mit der Taste mit dem Hinweis AUSW. (links).



   Schalten Sie mit der Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links) zwischen "Ein" und "Aus" dieser Einstellung um.

   Re: “Ein” bedeutet, dass Sie Sammelaufrufe von anderen Mobilteilen oder der Basisstation empfangen können. “Aus” bedeutet, dass Sammelaufrufe von anderen Mobilteilen oder der Basisstation verweigert werden.

   b. Bestätigen Sie Ihre Auswahl zum Empfangen oder Blockieren von Leitungsanrufen mit der Taste mit dem Hinweis AUSW. (links).

   Schalten Sie mit der Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links) zwischen "Ein" und "Aus" dieser

Einstellung um.

Re: “Ein” bedeutet, dass Sie externe Anrufe empfangen können; “Aus” bedeutet, dass externe Anrufe verweigert werden.

c, Bestätigen Sie Ihre Auswahl zum Empfangen oder Blockieren von internen Anrufen mit der Taste mit dem Hinweis AUSW. (links).

Schalten Sie mit der Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links) zwischen "Ein" und "Aus" dieser Einstellung um.

Re: “Ein” bedeutet, dass Sie interne Anrufe von anderen Mobilteilen oder der Basisstation empfangen können; “Aus” bedeutet, dass interne Anrufe von anderen Mobilteilen oder der Basisstation verweigert werden.

Programmierbarer Funktionsanruf

1. Falls die Basisstation des EP800H hinter einer privaten Vermittlungsstelle installiert ist, ist es hilfreich, einige Funktionsanrufe gemeinsam mit dem Funktionscode der privaten Vermittlungsstelle vorzuprogrammieren.

2. Es könne bis zu zehn der häufigst verwendeten Funktionsanrufscodes vorprogrammiert werden.

3. Name und Eingabe von Funktionsanrufscodes:

   a. Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis MENÜ (rechts), während sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.
   b. Drücken Sie zum Aufrufen des "Funktionsanruf"-Menüs die “4”, dann die “4”.

   c. Drücken Sie zum Hinzufügen eines neuen Eintrags des Funktionsanrufs auf die Taste mit dem Hinweis HINZU (links).

   d. Geben Sie den Namen des Funktionsanrufs wie beim Bearbeiten eines Telefonbucheintrags an, d. h. die. “Weiterleitung der privaten Vermittlungsstelle”.
   Drücken Sie zum Bestätigen die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).

   e. Geben Sie den Funktionsanrufscode der entsprechenden Funktion der privaten Vermittlungsstelle ein, d. h. F ∗ 70.
   Drücken Sie zum Bestätigen die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).
   Re: “F” repräsentiert das Blitzsignal.



   f. Der erste Funktionsanruf und der zugehörige, von Ihnen eingegebene Funktionsanrufscode erscheinen auf dem LCD.



   g. Drücken Sie zum Löschen oder Bearbeiten des im System programmierten Funktionsanrufs die Taste mit dem Hinweis OPTION (rechts).



   h. Wiederholen Sie das Verfahren zur Programmierung des zweiten und weiterer Funktionsanrufe, die Sie gelegentlich benutzen.

4. Die Nutzung des vorprogrammierten Funktionsanrufs während des Telefonats.
   a. Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis OPTION (rechts), während sich das Mobilteil im Gesprächsmodus befindet.



   b. Drücken Sie die Korrespondenznummer des Funktionsanrufs, den Sie durchführen möchten, z. B. "0" zur Durchführung der "Weiterleitung der öffentlichen Vermittlungsstelle".



Hinweise:
1. Dieser Funktionsanruf ist hilfreich, wenn die EP800H-Basis Beigabe des Systems einer öffentlichen Vermittlungsstelle ist.
2. Falls Sie keinen Funktionsanruf im System vorprogrammiert haben, nur “#.Telefonbuch” im OPTION-Menü.
3. Der programmierbare Funktionsanruf des EP800H funktioniert möglicherweise nicht mit allen öffentlichen Vermittlungsstellen oder Tastentelefonsystemen, aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher proprietärer Systeme.

Anruferkennung

1. Wenden Sie sich zum Bestellen dieser Funktion an Ihre örtliche Telefongesellschaft. Die Telefonanlage empfängt und zeigt die Anruferkennung, die von der örtlichen Telefongesellschaft übertragen wird, an. Diese Informationen können die Rufnummer, den Namen, das Datum und die Uhrzeit enthalten. Das Gerät kann bis zu 50 Anrufe oder Anruferkennungen speichern.

2. Die Anzeige zeigt das Datum und die Uhrzeit des Anrufs in der ersten Zeile an, gefolgt vom Namen in der zweiten Zeile. Und die Telefonnummer erscheint in der dritten Zeile. Eine ungelesene Aufzeichnung zeigt "NEU" am Ende der ersten Zeile des Bildschirms an.

3. Wenn Sie eine Anrufaufzeichnung betrachten, kann die Nummer gewählt, im Telefonbuch gespeichert oder gelöscht werden.

Anrufprotokoll betrachten

1. Drücken Sie zum Betrachten des Anrufprotokolls die [∧]-Taste.
   Drücken Sie zum Blättern durch die Nummern und Namen, sofern verfügbar, die Taste [∧] oder [∨].



2. Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis OPTION (rechts); Sie können mit [∧] oder [∨] zwischen Speichern, Löschen und alles Löschen auswählen.
   a. Anrufprotokoll speichern:
      (1) Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis AUSW. (rechts); Sie können den Namen mit den Tasten [∧] / [∨] durchblättern. Drücken Sie zum Bearbeiten des Namens LÖSCH..
      Drücken Sie anschließend zum Speichern des Namens die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).





      (2) Blättern Sie mit den Tasten [∧] / [∨] durch die Nummer; drücken Sie zum Bearbeiten der Nummer LÖSCH..
      Drücken Sie anschließend zum Speichern der Nummer die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).



      (3) Anschließens wird das Anrufprotokoll im Telefonbuch gespeichert.

   b. Anrufprotokoll löschen:
      (1) Drücken Sie zur Bestätigung der Löschung die Taste mit dem Hinweis AUSW. (rechts) und anschließend JA (links).



   c. Alles löschen:
      (1) Drücken Sie zur Bestätigung der Löschung aller Anruferkennungs-Aufzeichnungen die Taste mit dem Hinweis AUSW. (rechts) gefolgt von JA (links).



Eine Anruferkennung anrufen

1. Drücken Sie zum Aufrufen des Anrufprotokolls die [∧]-Taste; blättern Sie mit [∧] / [∨] durch das Anrufprotokoll.

2. Drücken Sie bei Anzeige einer Anruferkennung zum Wählen dieser Nummer die Taste TALK.

Multi-Basisstationen-Einstellungen

Die Einstellungen von “Mehrere Basisst.” ermöglichen Ihnen die Erweiterung der Abdeckung oder der Leitungskapazität. Wenn Sie eine zweite, dritte oder vierte Basisstation über eines der mit der ersten Basisstation registrierten Mobilteile hinzufügen möchten (d.h. das Mobilteil mit ID 11), befolgen Sie das nachstehende Verfahren:

1. Drücken Sie zum Aufrufen des Registrierungsmodus die Taste mit dem Hinweis MENÜ (rechts) und anschließend die "7".



2. Halten Sie die PAGE-Taste der Basisstation drei Sekunden lang gedrückt; die Basisstation gibt einen sofortigen Signalton aus (auch die Besetzt-LED an der Basis blinkt).



3. Drücken Sie zum Aufrufen der Multi-Basis-Einstellungen die Ziffer "3" am Mobilteil.

4. Wählen Sie BS # 1

5. Wiederholen Sie zum Hinzufügen der zweiten, dritten oder vierten Basisstation die oben genannten Schritte 1 bis 4.

   Re: Die Basiskennung der ersten Basisstation lautet "10", die der zweiten Basisstation lautet "20", die der dritten Basisstation lautet "30", die der vierten Basisstation lautet "40".

Hinweise:
1. Bei der Grundeinstellung von “Multi-Basisstationen” müssen Sie zuerst BS #1 auswählen; wiederholen Sie dann die oben genannten Schritte zur Auswahl der zweiten, dritten oder vierten Basis.
2. Zur Synchronisierung müssen alle Mobilteile erneut registriert werden, bevor Sie mit dem Multi-Basisstationen-Szenario beginnen, d. h. die anfängliche Mobilteilkennung mit 1x muss mit BS1 und die üblichen Mobilteile entsprechend mit der zweiten, dritten oder vierten Basis registriert werden.
3. Nach Befolgung der oben genannten Schritte ist die "Multi-Basis"-Einstellung abgeschlossen.

Anrufmanager

Die “Anrufmanager”-Funktion bietet zwei Optionen:
1. Das Mobilteil wird auf den Empfang eingehender Anrufe und auf die Durchführung ausgehender Anrufe eingestellt (interner 2-Wege-Anruf, Sammelaufruf und Anrufweiterleitung sind verfügbar). Die Option ist durch Basisstation 1 bis Basisstation 4 auswählbar.
   Re: Der “Anrufmanager”-Eintrag wird ausgeblendet, wenn die Multi-Basisstationen-Funktion deaktiviert ist.

2. Die andere Option ist die Einstellung des Mobilteils auf den automatischen oder manuellen Zugang zu verfügbaren Basisstationen.

Bei der ersten Option (zugewiesene BS):

1. Drücken Sie zum Aufrufen des Anrufeinstellungen-Modus die Taste mit dem Hinweis MENÜ (rechts) und anschließend die 4.
   Drücken Sie zur Auswahl des Anrufmanagers die "6".
   Re: Der “Anrufmanager”-Eintrag ist nur dann verfügbar und auswählbar, wenn die Multi-Basisstationen-Funktion aktiviert ist.

2. Drücken Sie zum Zuweisen der BS die 1:
   Re: Wenn Sie das Untermenü von BS-Zuweisung aufrufen, zeigt das LCD die verfügbaren Basisstationen an, die bereits zugewiesen wurden.

3. Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Basisstation (# 1 - 4) die Taste ∧ oder ∨; drücken Sie zum Einstellen von BS zuweisen auf EIN/AUS die Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links).

4. Wenn die BS-Zuweisung auf EIN eingestellt ist, bedeutet dies, dass das Mobilteil auf die Leitung der gewünschten Basisstation zugreifen kann, so dass das Mobilteil ausgehende Anrufe durchführen und eingehende Anrufe über die gewünschte Basisstation annehmen kann.
   Dagegen: Wenn die BS-Zuweisung auf AUS eingestellt ist, bedeutet dies, dass das Mobilteil nicht auf die Leitung der gewünschten Basisstation zugreifen kann, so dass das Mobilteil keine ausgehenden Anrufe durchführen und eine eingehenden Anrufe über die gewünschte Basisstation annehmen kann.

Bei der zweiten Option (BS-Auswahl):

1. Drücken Sie zum Aufrufen des Anrufeinstellungen-Modus die Taste mit dem Hinweis MENÜ (rechts) und anschließend die 4.
   Drücken Sie zur Auswahl des Anrufmanagers die "6".



2. Drücken Sie zum Einstellen der BS-Auswahl die "2".
   Re: Standardeinstellung ist “AUS”.

3. Drücken Sie zum Einstellen der BS-Auswahl auf EIN/AUS die Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links).

   Re: Falls die BS-Auswahl auf "EIN" eingestellt ist,

   zeigt das LCD beim Drücken von TALK die verfügbaren Basisstationen (Leitungen) an, d.h. 1, 2, 3, 4. Durch Drücken der Zifferntaste “1” können Sie zum Zugreifen auf die Leitung Basis 1 auswählen.

Hinweis: Bei einer einzigen Basis ist die Einstellung "Anrufmanager" unter "Anrufeinstlg." nicht verfügbar.

Visuelle Mitteilungsanzeige

Die virtuelle Mitteilungsanzeige-Funktion unterstützt FSK-Mitteilungen, die von der Telefonleitung empfangen werden; es aktiviert ein Mitteilungssystem des Mobilteils und die Sprachmitteilung-LED der Basis blinkt.

Hinweise:

1. Die Bestellung einer Mailbox bei der Telefongesellschaft ist erforderlich.
2. Falls das Mobilteil das Symbol auch nach dem Abhören aller Mitteilungen noch anzeigt, schalten Sie es durch Halten der "Anruferkennung"-Taste am Mobilteil bitte aus.

Mikrofonverstärkung des Mobilteils anpassen

Falls Sie das Mobilteil unter verschiedenen Arbeits- oder Umgebungsbedingungen nutzen, können Sie die Mikrofonverstärkung des Mobilteils wie erforderlich anpassen, damit Ihr Gesprächspartner Sie klar und deutlich hören kann.

a. Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis MENÜ (rechts), während sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.
b. Drücken Sie zum Aufrufen des “Mikrofonverstärkung”-Menüs die “5” (Telefoneinstellungen) und anschließend die “1”.
c. Wählen Sie mit ∧ oder ∨ zwischen “Standard”, “Mittel” und “Gering”.
d. Wenn Sie das Mobilteil in einer ruhigen Umgebungen wie einem Büro oder Konferenzraum nutzen, empfiehlt sich die Einstellung “Standard”.

   Wenn Sie das Mobilteil in einer lauten Umgebungen wie einer Fabrik oder im Freien nutzen, empfiehlt sich die Einstellung “Mittel” oder “Gering”.

Headset-Rufton anpassen

Beim Einsatz eines Headsets können Sie die Ruftonausgabe vom Lautsprecher des Mobilteils auf den Empfänger des Headsets umschalten, damit Sie den Rufton nicht überhören.

a. Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis MENÜ (rechts), während sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.
b. Drücken Sie zum Aufrufen des “Headset-Rufton”-Menüs die “5” (Telefoneinstellungen) und anschließend die “9”.
c. Wenn Sie “Ein” wählen, gibt der Empfänger des Mobilteils den Rufton aus; bei Auswahl von “Aus” gibt der Lautsprecher des Mobilteils den Rufton aus.

Babyüberwachung

Sie können jedes Mobilteil als “Babyphone” zur Überwachung der Bewegungen eines Babys oder einer älteren Person nutzen.
Bei Aktivierung der Babyüberwachung ruft das “Babyphone” automatisch den Überwachungsmodus via interner 2-Wege-Kommunikation auf.
Beispiel: Wenn Mobilteil A als “Babyphone” eingerichtet ist und ein interner Anruf von Mobilteil B durchgeführt wird, ruft Mobilteil A ohne Ruftonausgabe automatisch den Überwachungsmodus auf; anschließend können Sie alle Geräusche rund um das Mobilteil A per Mobilteil B hören.

a. Drücken Sie die Taste mit dem Hinweis MENÜ (rechts), während sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.
b. Drücken Sie zum Aufrufen des "Babyüberwachung"-Menüs die “4” (Anrufeinstellungen) und dann die “5”.
c. Drücken Sie zum Umschalten zwischen EIN und AUS “ÄNDERN” (Standard ist AUS).

Re: Damit während der Überwachung keine Störungen auftreten, nimmt das zugewiesene Mobilteil keine eingehenden Anrufe (mit Ausnahme von internen Anrufen) an.

Menübedienung



1. Drücken Sie zum Aufrufen des Menümodus die Taste mit dem Hinweis MENÜ (rechts), während sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

   Re: Zur Bestätigung des ausgewählten Menüs drücken Sie entweder ∧ oder ∨ und anschließend die Taste mit dem Hinweis AUSW. (links). Oder drücken drücken Sie zum Bestätigen des ausgewählten Menüs direkt die Zifferntaste. Beispiel: Drücken Sie zur Auswahl der Ruftonlautstärke die Taste mit dem Hinweis MENÜ (rechts) und dann 4 bis 1.

2. Wählen Sie mit 1 die Tastensperre (weitere Hinweise zur Tastensperre finden Sie auf Seite 30).

3. Mit der 2 können Sie einen Telefonbucheintrag hinzufügen, löschen, bearbeiten, anzeigen und das Telefonbuch bearbeiten (weitere Hinweise zum Telefonbuch finden Sie auf Seite 35).

4. Drücken Sie zum Einrichten der Töne-Einstellungen die Taste 3:
   a. Drücken Sie zur Auswahl der Ruftonlautstärke die 1:
      Es gibt zwei Optionen bei der Ruftonlautstärke: Leitungsrufton (bei eingehenden Anrufen) und Interner Rufton (bei internen Anrufen). Stellen Sie beide Optionen entsprechend ein.

      Nutzen Sie beim Einrichten zum Blättern durch die sechs Optionen ∧ oder ∨: “Aus”, “Gering”, “Mittel”, “Hoch”, “Vibration” und “Vibration & Hoch”. Drücken Sie zum Speichern der Auswahl die Taste mit dem Hinweis AUSW. (links). Standard = Mittel.
   b. Drücken Sie zur Auswahl des Ruftons die 2:
      Es gibt zwei Optionen beim Rufton: Leitungsrufton (Rufton bei eingehenden Anrufen) und Interner Rufton (Rufton bei internen Anrufen). Stellen Sie beide Optionen entsprechend ein.

      Blättern Sie mit ∧ oder ∨ durch die acht Ruftöne; drücken Sie zum Speichern der Auswahl die Taste mit dem Hinweis AUSW. (links). Standard = 1.
   c. Drücken Sie zur Auswahl der Tastenlautstärke (Ton bei Betätigung einer Taste) die 3:

      Wählen Sie mit ∧ / ∨ zwischen den vier Optionen: Aus, Gering, Mittel und Hoch. Drücken Sie zum Speichern der Auswahl die Taste mit dem Hinweis AUSW. (links). Standard = Mittel.
   d. Drücken Sie zur Auswahl des Tastentons die 4:

      Wählen Sie mit ∧ / ∨ zwischen den vier Optionen: 1, 2, 3 und 4. Drücken Sie zum Speichern der Auswahl die Taste mit dem Hinweis AUSW. (links). Standard = 1.

5. Drücken Sie zum Einrichten der Anrufeinstellungen die Taste 4:
   a. Drücken Sie zum Einstellen der Vorwahl die Taste 1:
      (1) Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten der Vorwahlfunktion ∧ oder ∨. Standard = Aus.
      (2) Bei Auswahl von "Ein" wird das Mobilteil aufgefordert, die Vorwahl einzugeben; dies können bis zu 14 Ziffern sein.
      (3) Bearbeiten Sie die Vorwahl mit Hilfe der Taste mit dem Hinweis LÖSCH (rechts).
      (4) Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).
      (5) Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden Sie über das LCD bei jedem ausgehenden Anruf über die Anrufprotokolle, das Telefonbuch, die Wählen-und-Senden-Funktion gefragt: “Vorwahl? Ja oder Nein”; die aktuelle Vorwahl wird angezeigt.
      Re: Bei Betätigung der Taste mit dem Hinweis JA (links) wird die Vorwahl automatisch vor der Rufnummer hinzugefügt.
      (6) Diese Funktion ist hilfreich beim Zugangscode, Wählkarten und Kreditkatenanrufen, etc.
   b. Drücken Sie zur Gruppenauswahl die 2: Beachten Sie die Mobilteilgruppenindexierung auf Seite 33 .
   c. Drücken Sie zum Einrichten der Anrufsperre die Taste 3: beachten Sie die Hinweise zur Anrufsperre auf Seite 38.
   d. Drücken Sie zum Einstellen des Funktionsanrufs die 4: Beachten Sie die Hinweise zum Funktionsanruf auf Seite 41.
   e. Drücken Sie zum Einstellen der Babyüberwachung die 5: Beachten Sie die Hinweise zur Babyüberwachung auf Seite 47.
   f. Drücken Sie zum Einrichten des Anrufmanagers die Taste 6: Beachten Sie die Hinweise zum Anrufmanager auf Seite 45.
   g. Drücken Sie zum Einstellen der Vorwahl die 7:
      Die Vorwahl-Einstellung ermöglicht Ihnen Anrufe innerhalb örtlicher oder regionaler Vorwahlen, ohne dass Sie die Vorwahl eingeben müssen.
      (1) Örtliche Vorwahl einstellen:
      Drücken Sie zum Einstellen der örtlichen Vorwahl MENÜ-4-7-1. Geben Sie die örtliche Vorwahl (dreistellig) ein, drücken Sie dann zum Bestätigen der Auswahl die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).
      (2) Landesvorwahl einstellen:
      Drücken Sie zum Einstellen der Landesvorwahl MENÜ-4-7-2. Geben Sie die Landesvorwahl (dreistellig) ein, drücken Sie dann zum Bestätigen der Auswahl die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).
6. Drücken Sie zum Einrichten der Telefoneinstellungen die Taste 5:
   a. Drücken Sie zum Einstellen der Mikrofonverstärkung 1: Beachten

   Sie die Hinweise zur Mikrofonverstärkung auf Seite 46.
   b. Drücken Sie zum Einstellen der Anrufannahme mit beliebiger Taste die 2:
   Drücken Sie zur Auswahl und Bestätigung der Ein-/Ausschaltung die Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links).
   Standard ist "Aus".
   Re:Wenn diese Funktion auf "Ein" eingestellt ist, können Sie einen eingehenden Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Taste END ON/OFF und STILL) annehmen.
   c. Drücken Sie zum Einstellen des LCD-Kontrasts die 3:
      (1) Wählen Sie mit ∧ / ∨ zwischen den Optionen 1 - 8 aus. Standard ist 6.
      (2) Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).
   d. Drücken Sie zum Einstellen der LCD-Helligkeit die 4:
      (1) Wählen Sie mit ∧ / ∨ zwischen den Optionen 1 - 3 aus (1. 8 Sekunden, 2. Ein, 3. Aus). Standard ist "8 Sekunden".
      (2) Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).
   e. Drücken Sie zum Einstellen des Namenshinweises die 5:
      (1) Drücken Sie zur Auswahl und Bestätigung der Ein-/Ausschaltung die Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links). Standard ist "Aus".
      (2) Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).
      Re: Wenn "Ein" ausgewählt ist, gleicht das Mobilteil die Anruferkennung mit den Telefonbucheinträgen ab; wenn eine Übereinstimmung vorliegt, zeigt das LCD den Namen oder Nicknamen anstatt der einfachen Anruferkennung an (erfordert Anruferkennung und Warteschlange seitens der örtlichen Telefongesellschaft).
   f. Drücken Sie zum Einstellen der Sprache die 6:
      (1) Wählen Sie mit ∧ / ∨ die gewünschte Option (Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Türkisch).
      Standard ist "Englisch".
      (2) Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).

g. Drücken Sie zum Einstellen des angepassten Namens die 7:
   (1) Geben Sie die Buchstaben über die Zeichentabelle und die im Telefonbuch-Abschnitt beschriebene Methode ein.
   (2) Sie können zum Vorwärts-/Rückwärtsbewegen des Cursors zum Einfügen (links vom Cursor) oder zum Löschen (der Buchstabe über dem Cursor oder links vom Cursor, falls sich der Cursor rechts vom letzten Zeichen befindet) die Tasten ∧ oder ∨ nutzen).
   (3) Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).
   Re: Sobald Sie einen benutzerdefinierten Namen eingeben, wird die Begrüßung des LCD im Standby-Modus entsprechend der Eingabe geändert.
   Standardbegrüßung ist “EP800H”.

h. Drücken Sie zum Ändern des Kennwortes die 8:
   (1) Geben Sie das ursprüngliche Kennwort des Mobilteils (vierstellig) ein; drücken Sie dann zum Aufrufen des Menüs die Taste mit dem Hinweis OK (links).
   (2) Geben Sie das neue Kennwort (vierstellig) ein, drücken Sie dann zum Bestätigen des neuen Kennwortes die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links).

i. Drücken Sie zum Einstellen des Headset-Ruftons die 9: Beachten Sie die Hinweise zum Headset-Rufton auf Seite 47.

7. Drücken Sie zum Anpassen der Basiseinstellungen die 6:
   Wenn Sie dieses Menü aufrufen, müssen Sie zuerst den PIN-Code der Basis eingeben (vierstellig).
   Re: Der PIN-Code dient den Basiseinstellungen. Standard ist "0000".
   a. Drücken Sie zum Einstellen der DTMF-Dauer die 1:
      (1) Geben Sie die DTMF-Dauer (90 - 200 ms) ein, drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung die Taste mit dem Hinweis OK (links). Standard ist 100 ms.
      Re: Bitte klären Sie dies vor der Änderung mit Ihrem Händler ab. Falls die Dauer nicht mit den Einstellungen des öffentlichen Telefonnetzes oder der privaten Vermittlungsstelle übereinstimmt, kann es zu einer Störung kommen.
   b. Drücken Sie zur Auswahl des Timings der Flash-Taste die 2. Standard ist 600 ms.
      (1) Wählen Sie mit ∧ / ∨ zwischen den Optionen 1 - 9 (100 - 900 ms). Alternativ können Sie auch direkt die Zifferntasten (1 - 9) drücken.
      (2) Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste mit dem Hinweis AUSW. (links).
      Re: Der Standardwert (600 ms) funktioniert in den meisten Regionen.

   Änderungen dieser Einstellung können dazu führen, dass die Flash-Taste nicht funktioniert. Ändern Sie dies nur, wenn Sie sicher sind, dass der neue Wert funktionier.
   c. Drücken Sie zum Zuweisen des nächsten Mobilteils die 3:
      (1) Rufen Sie die zweistellige Mobilteilkennung durch Drücken der Taste mit dem Hinweis OK (links) auf.
      (2) Wenn Sie ein neues Mobilteil registrieren, weist die Basis dieser eine bestimmte Mobilteilkennung zu, die zuvor dem neuen Mobilteil zugewiesen wurde.
   d. Drücken Sie zum Löschen eines Mobilteils die 4:
      (1) Rufen Sie die zweistellige Mobilteilkennung durch Drücken der Taste mit dem Hinweis OK (links) auf.
      (2) Die Basis löscht die Mobilteilkennung vom System.
   e. Drücken Sie zum Ändern der PIN die 5:
      (1) Geben Sie die neue PIN der Basis ein und drücken die Taste mit dem Hinweis OK (links).
      Re: Die Standard-Basis-PIN lautet “0000”.
   f. Drücken Sie zum Einstellen des automatischen Auflegens die 6:
      (1) Drücken Sie zur Auswahl und Bestätigung der Ein-/Ausschaltung die Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links).
      Re: Wenn die Einstellung "Ein" ausgewählt ist, legt das EP800H automatisch auf, wenn die Person am anderen Ende der Leitung auch bereits aufgelegt hat. Diese Funktion hängt jedoch davon ab, ob der Wähl- oder Besetzt-Ton vom öffentlichen Telefonnetz oder der privaten Vermittlungsstelle gesendet wird, nachdem das Telefonat beendet wurde.
   g. Drücken Sie zum Einstellen der Zeit zur Unterstützung der DTMF-Anruferkennung die 7:
      (1) Drücken Sie zur Auswahl und Bestätigung der Datums- und Zeiteinstellungen die Taste mit dem Hinweis SPEICH (links) (weitere Hinweise zur Zeiteinstellung finden Sie auf Seite 19).

8. Drücken Sie zum Registrieren, Abmelden und Einstellen von Multi-Basisstationen die 7: Beachten Sie die Hinweise zur Mobilteilregistrierung auf Seite 32 und zur Multi-Basis-Einstellung auf Seite 44.

9. Drücken Sie zum Einstellen der Menüanzeige 8:
   Zur Vermeidung der falschen Einstellung der Anrufeinstellungen (MENÜ-4), Telefoneinstellungen (MENÜ-5) und Basiseinstellungen (MENÜ-6) können Sie diese Menüs verbergen, so dass andere Mobilteilbenutzer die nicht verändern können.

   Re: Beim Aufrufen der Menüanzeige müssen Sie zuerst das Kennwort eingeben.
   a. Drücken Sie zum Ein-/Ausblenden des Anrufeinstellungen-Menüs die 1.
      (1) Drücken Sie zur Auswahl und Bestätigung der Ein-/Ausschaltung

die Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links).

b. Drücken Sie zum Ein-/Ausblenden des Telefoneinstellungen-Menüs die 2.
   (1) Drücken Sie zur Auswahl und Bestätigung der Ein-/Ausschaltung die Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links).

c. Drücken Sie zum Ein-/Ausblenden des Basiseinstellungen-Menüs die 3.
   (1) Drücken Sie zur Auswahl und Bestätigung der Ein-/Ausschaltung die Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links).

d. Drücken Sie zum Ein-/Ausblenden des Multi-Basisstationen-Einstellungen-Menüs die 4.
   (1) Drücken Sie zur Auswahl und Bestätigung der Ein-/Ausschaltung die Taste mit dem Hinweis ÄNDERN (links).

Re: Die Auswahl von "Ein" bedeutet, dass das Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Auswahl von "Aus" bedeutet, dass das Menü ausgeblendet wird.

Index

- A

Abmeldung, 32, 33
Akku, 5, 7, 10, 21, 22, 31
Akkustand, 12
Aktiver Anruf, 12
Allgemeine Sicherheitshinweis, 4
Anklopfen mit Anruferkennung, 14
Anklopfen, 14
Annehmen/Flash, 13
Anpassen der Sprachlautstärke des Mobilteilempfängers (Lautsprecher), 29
Anpassung der Lautstärke der Mobilteil-Freisprechfunktion, 29
Anruf halten, 16
Anrufeinstellungen, 33, 46, 47, 48, 51, 54
Anruferkennung, 14, 19, 28, 43, 44, 47, 52, 54
Anrufmanager, 51
Anrufsperre, 15, 17, 39, 51
Anruf-Timer, 16

- B

Basis-PIN, 18, 19, 54
Basisstation, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 26, 32, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 46
Bitte nicht stören (stummer Rufton), 30
Bitte nicht stören, 14
BS-Auswahl, 47
BS-Zuweisung, 46

- D

DTMF-Dauer, 17, 53
DTMF-Ton, 17
Durchführen eines 2-Wege- / internen Anrufs, 25
Durchführen eines Anrufs, 25

- E

Empfangen eines Anrufs, 27

- F

Flash, 13, 17, 53
Funktionsanruf, 16, 41, 51

- G

Geräte-Checkliste, 10
Gesprächsmodus, 13, 31, 42

Gruppeneinstellungen, 17, 33
Gruppenkennung, 14, 26, 34, 38

• H
Headset-Rufton anpassen, 48
Herzschrittmacher, 4

• L
Ladefunktionen, 21
Ladestation des Mobilteils, 21

• M
Menüanzeige, 17, 54
Menümodus, 23, 50
Mikrofonverstärkung des Mobilteils anpassen, 47
Mobilteilfunktionen, 14
Mobilteilgruppen-Zuweisung, 26, 33
Mobilteilkennung, 12, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 32, 35, 38, 45, 54
Mobilteilregistrierung, 54
Multi-Basisstationen-Einstellungen, 16, 45, 55

• N
Nächste Mobilteilkennung zuweisen, 18
Notfall, 4

• P
Page, 32, 33, 45
PIN ändern, 18
Programmierbarer Funktionsanruf, 41

• R
REG, 32
Registrierung mehrerer Mobilteile, 14
Registrierung, 32
Registrierungsmodus, 32, 33, 45
REN, 8
Richtlinienhinweise, 8
RSSI, 12
Rufton, 12, 14, 27, 30, 48, 50
Ruftonlautstärke, 14
Rufweiterleitung, 34

• S
Sammelaufruf, 13, 17, 26, 40, 46

Schnellwahl, 25
Sicherheitshinweise zum Akku, 7
Sicherheitshinweise, 4
Speicher, 23
Standby-Modus, 15, 16, 23, 31, 47, 48, 50, 53
STILL, 15, 28, 30, 52
Stromausfall, 5
Stromschlag, 4, 5, 6
Stumm, 16, 30

• T
Tastenlautstärke, 50
Tastensperre, 30, 50
Tastenton, 16, 50
Technische Spezifikationen, 59
Telefonbuch, 14, 16, 35, 41, 43, 50, 51
Telefoneinstellungen, 47, 51, 54
Transformator, 22

• V
Vibration, 14
Visuelle Mitteilungsanzeige, 47
Vorwahl, 18, 51

• W
Wahlwiederholung, 27
Warnmeldung, 21

• Z
Zeit einstellen, 19
Zweistellige Mobilteilkennung, 12

Technische Spezifikationen

Elektrische Spezifikationen	Basisstation	Mobilteil
Frequenz	863 - 865 MHz	863 - 865 MHz
HF-Ausgangsspannung	Spitze: 8 dBm	Spitze: 7 dBm
	Durchschnitt: 5 dBm	Durchschnitt: 5 dBm
Kanalabstand	50 kHz	50 kHz
Anzahl der Kanäle	38	38
Modulation	GMSK	GMSK
TDD Frame-Länge	10 ms	10 ms
Anzahl an Slots pro Frame	2	2
Empfängerempfindlichkeit	<-116 dBm (@ BER 10^{-2})	<-116 dBm (@ BER 10^{-2})
Antennenverstärkung	2 dBi	Lang: 2,5 dBi Kurz: 1,5 dBi
Antennenanschluss	TNC	Proprietär
Telefonschnittstelle	RJ11 x 2	-
Kanalkodierung	½ rateConvolutional + CRC	½ rateConvolutional + CRC
Datenübertragungsrate	42,667 kb/s	42,667 kb/s
Sprachkodierung	8 kb/s G.729A	8 kb/s G.729A
Benutzerdatenrate	32 k/ps, duplex	32 k/ps, duplex
Duplex	Time Division Duplex (TDD)	Time Division Duplex (TDD)
Mehrfachzugriff	FDMA	FDMA
Anzahl der Systemkennungen	65,536	65,536
Ruftonsignal	20 - 50 Hz, 12 - 90 Vrms	-
Flash-Zeit	100 - 900 ms, programmierbar	-
Stromquelle	AC/DC, 12 V-Netzteil (1 A)	3,7 V-Lithium-Ionen-Akku (1100 mAh)
Ladespannung	-	550mA
		(550/850 mA bei Schreibtischladestation)
Ladezeit	-	3 Stunden
Richtlinienübereinstimmung	EN 301 357-2 (HF)	EN 301 357-2 (HF)
	EN 301 489 (EMV)	EN 301 489 (EMV)
	EN 60950 (Sicherheit)	EN 60950 (Sicherheit)
		EN 50371 (HF-Sicherheit)
Betriebstemperatur	0 – 50 ℃	-10 – 60 ℃

Hinweise:

1. "-" = Nicht verfügbar.
2. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen am Design und den Spezifikationen vorzunehmen.

Használati utasítás (*Magyar*)

EP800H

Digitális, nagy hatósugarú vezeték nélküli telefon

EnGenius ügyfélszolgálat
Szingapúr: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások....4
Általános biztonsági utasítások....4
Termékbiztonsági utasítások....5
Akkumulátorral kapcsolatos biztonsági utasítások....7
Hatósági információk....8
Készülék ellenőrzőlista....10
Kézibeszélő illusztráció....11
Kézibeszélő jellemzők....12
Alapvető kézibeszélő jellemzők....12
További kézibeszélő jellemzők....14
Töltő illusztráció....20
Töltő jellemzők....21
Kezdeti lépések....22
A kézibeszélő és töltő üzembe helyezése....22
Alapvető műveletek....23
Működési módok....23
A. Kézibeszélő üzemmódok....23
Telefonhívás kezdeményezése....25
Kétirányú/Intercom hívás kezdeményezése....25
Közvetítés....26
A. Kézibeszélő-kézibeszélő hívások....26
Újratárcsázás....27
Telefonhívás fogadása....27
Intercom hívás fogadása....28
Hívás befejezése....29
A kézibeszélő (kagyló) hangerejének beállítása....29
A kézibeszélő kihangosított hangerejének beállítása....29
Hívás tartása....29
Némítás....30
Ne zavarjanak (Néma csengetés)....30
Billentyűzár....31
Az akkumulátor feltöltése és cseréje....31
Speciális funkciók....32
Kézibeszélő regisztrálása....32

Kézibeszélő csoport regisztrálása....33
Hívásátirányítás....34
Telefonkönyv műveletek....35
Hívástiltás....39
Programozható kiegészítő hívás....41
Hívófél azonosító....43
Több bázis beállítás....45
Híváskezelő....46
Vizuális üzenetjelző (VMWI)....47
Mikrofon-hangerő beállítása....47
Headset csengetés beállítása....48
Babafigyelő....48
Tárgymutató....56
Műszaki adatok....59

Biztonsági előírások

Figyelmeztetés: *Vezeték nélküli telefonja szabadságot és rugalmasságot kínál, hogy mozgásban is tarthassa a kapcsolatot. Amikor azonban telefonkészülékét használja, kövesse a biztonsági utasításokat a tűzveszély, áramütés, személyi sérülés és anyagi kár megelőzése érdekében.*

Általános biztonsági utasítások

1. A vezeték nélküli telefon használata közben ügyeljen saját maga és mások biztonságára:
   a. Mindig ügyeljen arra, hogy hova lép vagy hol tartózkodik.
   b. Ne hagyja, hogy telefonja elvonja figyelmét a biztonságos munkavégzésről.
2. Vészhelyzet esetén:
   a. Vészhelyzet esetén tárcsázza a segélyhívó számot. Ne feledje: ha olyan területen tartózkodik, ahol telefonja nem tud tiszta jelet fogadni a bázis állomástól, nagy valószínűséggel a hívás véghezvitele sem lehetséges. A segélyhíváshoz keresse meg a legközelebbi vezetékes telefont vagy egyéb hírközlő eszközt.
   b. Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem látják el mentőszemélyzetet automatikusan a nevével, telefonszámával vagy tartózkodási helyével.
3. Megjegyzés hallókészüléket használók számára: Ez a telefonrendszer kompatibilis az induktív csatolású hallókészülékekkel.
4. Megjegyzés szívritmus-szabályozókat használók számára: Annak ellenére, hogy a beültetett szívritmus-szabályozót zavarhatja a készülék igen közeli használata, a vezeték nélküli telefonok „ismereteink szerint nem jelentenek jelentős problémát a szívritmus-szabályozót használók számára”. Az ismereteink bővüléséig azonban javasoljuk, hogy a szívritmus-szabályozókkal rendelkező személyek tegyenek óvintézkedéseket vezeték nélküli telefon használata vagy hordozása közben, hogy megfelelő távolság legyen a telefon és a szívritmus-szabályozó között. Ne hordozza a kézibeszélőt ingzsebben. Ha bármilyen okból interferenciára gyanakodik, azonnal kapcsolja ki a kézibeszélőt.

Termékbiztonsági utasítások

1. Olvassa el és értelmezze az összes utasítást.
2. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.
3. A gyártó által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a garanciát és az eszköz üzemeltetésére vonatkozó CE jóváhagyást. Kizárólag a gyártó által szállított kiegészítőket használja.
4. Ne használja a telefont víz közelében. Soha ne öntsön folyadékot a termékre.
5. Tisztítás előtt húzza ki a terméket a fali telefonaljzatból és a hálózati aljzatból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert. A tisztításhoz nedves kendőt használjon.
6. Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A termék leeshet és meghibásodhat, illetve személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
7. Áramkimaradás: Áramkimaradás esetén a kézibeszélő töltője nem tölti fel a kézibeszélő akkumulátorát és a bázisállomás nem teszi lehetővé a hívások kezdeményezését vagy fogadását. Mind a töltő, mind a bázisállomás működéséhez áramforrás szükséges. Legyen készenléteben egy olyan telefonkészülék, amely nem igényel tápellátást, így használhatja áramkimaradás esetén, vagy használjon szünetmentes áramforrást.
8. A készülékház rései, illetve nyílásai a megfelelő szellőzés biztosítására szolgálnak. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. Ne helyezze a terméket ágyra, szőnyegre vagy hasonló felületre, mivel ezek eltakarhatják a szellőző nyílásokat. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
9. Soha ne dugjon a burkolat résein/nyílásain keresztül tárgyakat a termékbe, mivel megrongálhatják a terméket, veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhetnek, vagy rövidzárlatot okozhat, ami tűzhöz, áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet.
10. A terméket csak a címkén megjelölt áramforrásról szabad működtetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
11. Ne terhelje túl a fali aljzatokat és hosszabbító kábeleket, mivel ezzel tüzet vagy áramütést okozhat.
12. Az áramütés és égési sérülés elkerülése érdekében ne szerelje szét a terméket. Ha szervizre vagy javításra van szükség, juttassa el a

terméket a hivatalos márkaszervizbe. Hívja fel az ügyfélszolgálatot az Ön közelében lévő létesítmények elérhetőségéért. A fedelek kinyitása vagy eltávolítása Önt nagyfeszültségnek, áramnak és egyéb veszélyeknek teheti ki. A helytelenül összeszerelt termék elektromos áramütést vagy tüzet okozhat a későbbi használat során.

13. Ne használja a terméket vihar közben. A villámlás miatt fennáll az elektromos áramütés veszélye.
14. Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek, megbotolhatnak benne vagy ráeshetnek.
15. Ne helyezzen elektromosan vezető tárgyat az antennára vagy annak közelébe.
16. Ne használja a terméket gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
17. Ne telepítse a bázisállomást vagy a kézibeszélő töltőjét mikrohullámú sütő, rádió, TV-készülék, hangsugárzó vagy egyéb elektromos berendezés közelében. Az ilyen készülékek zavart okozhatnak a termék működésében, illetve a termék zavart okozhat a működésükben.
18. Húzza ki a bázisállomás vagy töltő adapterét a hálózatból és kérje a hivatalos szakszerviz segítségét a következő esetekben:
    a. Ha folyadék jutott a termékbe.
    b. Ha a hálózati tápkábel vagy dugó sérült, illetve kopott.
    c. Ha a terméket esőnek vagy víznek tették ki.
    d. Ha a termék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes használati utasítást.
    e. Ha a terméket elejtették vagy a burkolata megsérült.
    f. Ha a termék hatékonysága számottevő módon változik.

Akkumulátorral kapcsolatos biztonsági utasítások

1. Kizárólag a gyártó által jóváhagyott Li-ion újratölthető akkumulátort és töltőt használjon. Ne használjon más típusú újratölthető akkumulátort vagy nem újratölthető szárazelemet. Az ilyen elemek rövidre záródhatnak és az akkumulátortartó rekesz megsérülhet, ami veszélyes helyzetet okoz.
2. Kövesse a kézikönyvben és a kézibeszélőn valamint a töltő részegységein lévő címkéken feltüntetett töltési utasításokat.
3. Az akkumulátort megfelelően kell újrahasznosítani, illetve elhelyezni. Ne dobja tűzbe az elhasznált akkumulátort. A cellák ugyanis felrobbanhatnak.
4. Ne helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. A selejtezést illetően tájékozódjon a helyi szabályzatokban.
5. Óvatossággal járjon el az akkumulátorok kezelése közben, nehogy rövidre zárja az akkumulátort vezető anyagokal, mint például gyűrűk, karkötők, kulcsok, zsebkés vagy pénzérmék. Az akkumulátor vagy a vezető anayg túlhevülhet, ami tüzet vagy égési sérülést okozhat.
6. Óvja az akkumulátort az esőtől és víztől.
7. Ne nyissa fel, és ne próbálja szétszedni az akkumulátort. A kibocsátott elektrolit maró hatású és szem-, illetve bőrsérülést okozhat. Az elektrolit lenyelve mérgező lehet.
8. Az akkumulátor töltés közben felmelegszik. Ez normális és nem veszélyes.

Hatósági információk

EP800H

CE

Ez az eszköz megfelel a CE szabályzatnak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2) az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

1. Ez a telefonrendszer megfelel az EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), EN 60950 (Biztonság) és EN 50371 (RF biztonság) szabályainak.
2. Az REN hasznos lehet azon eszközök számának megállapításához, amelyek a telefonvonalhoz egyszerre csatlakoznak és bejövő hívás esetén még mindegyik cseng. A legtöbb, de nem minden területen az egy vonalhoz csatlakozó összes eszköz REN számának összege nem haladhatja meg az 5,0-et. Ahhoz, hogy megbizonyosodjon a telefonvonalhoz csatlakoztatható eszközök számáról, vegye fel a kapcsolatot helyi telefontársaságával a területre vonatkozó maximális REN számot illetően.
3. Ha a telefonkészüléke zavart okoz a távbeszélő-hálózatban, a telefontársaság megkérheti Önt, hogy válassza le a telefonrendszert a vonalról, amíg el nem hárítják a problémát. Érdeklődjön helyi telefontársaságánál a jogait illetően, ha ez történne.
4. A telefontársaság a létesítményeiben, berendezéseiben, működésében vagy eljárásaiban olyan változtatásokat vezethet be, amelyek befolyásolhatják telefonrendszerének helyes működését. Érdeklődjön helyi telefontársaságánál a jogait illetően, ha ez történne.
5. Ezt a telefonrendszert nem lehet a telefontársaság pénzbedobós szolgáltatása keretében használni. Az ikervonalhoz való csatlakoztatásért hatósági tarifa fizetendő.
6. Ezt a telefonrendszert megvizsgálták és megfelel az EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), EN 60950 (Biztonság) és EN 50371 (RF biztonság) szabályaiban foglalt határértékeknek. A határértékek - lakossági környezetben történő felhasználás esetén - elfogadható szintű védelmet biztosítanak a káros zavarok ellen. Ennek ellenére az ilyen eszközök működése zavarhatja a közeli eszközöket – tévét, videomagnót, rádiót, számítógépet vagy egyéb elektronikus eszközt – vagy azok zavarhatják a telefonrendszert. Az ilyen zavar megszüntetése érdekében a telefonrendszert nem szabad elhelyezni vagy működtetni más elektronikus eszközök közelében.
7. Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Amennyiben a telefonrendszer

használata közben káros interferenciát okoz más elektronikus eszközök működésében – amely a rendszer ki- és bekapcsolásával állapítható meg – az alábbi intézkedésekkel próbálja megoldani az interferencia problémát:

a. Javasoljuk, hogy a rendszer és a többi elektronikus eszköz között legalább 7 méter távolság legyen.
b. A bázisállomást más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a zavarral érintett eszköz csatlakozik. Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt elektroműszerész segítségét.

Készülék ellenőrzőlista

1. A Kézibeszélő csomagban a következők találhatók:
   a. Kézibeszélő × 1 (felszerelt antennával)
   b. Kézibeszélő antenna × 1 (Hosszú x 1)
   c. 1700 mA Li-ion akkumulátor egység × 1
   d. Asztali töltő × 1
   e. Töltő AC/DC adapter × 1
   f. Gyors útmutató
   g. Használati utasítás

2. Opcionális kiegészítő
   a. Nagy erősítésű kézibeszélő antenna
   b. Headset

Kézibeszélő illusztráció



Kézibeszélő jellemzők

Alapvető kézibeszélő jellemzők

1. Négysoros LCD (Folyadékkristályos kijelző)
   a. Az LCD kijelző LED (Light Emitting Diode) háttérvilágítással rendelkezik.
   b. Az LCD 1. sora ikonokat tartalmaz.
   c. Az ikonok magyarázata balról jobbra



      (1) **RSSI** szint (fogadott jel erősségjelzője)
      Hívás közben a szegmensek száma arányos a fogadott rádiójel erősségével.
      (2) **Kapcsolat mód**
      (2.1) Hívás folyamatban (Letéve/Felvéve)
      A telefon szimbólum jobb oldalán lévő szám azt jelzi, hogy a Bázisállomás melyikvonala aktív, ha a Multi-Base funkció be van kapcsolva.
      (2.2) Intercom folyamatban
      Jelzi, ha az Intercom mód aktív.
      Jelzi azon Kézibeszélő azonosítóját, amellyel intercom kapcsolatot létesít.
      (3) **Beszéd mód**
      (3.1) Hangszóró kijelző
      Jelzi, hogy aktív-e a hangszóró
      (3.2) Headset mód
      (4) **Hang és kijelzés**
      (4.1) Csengetés engedélyezése
      (4.2) Csengetés letiltása
      (4.3) Csengetés és rezgés mód
      (4.4) Rezgés mód
      (4.5) Olvasatlan üzenet kijelző
      (5) **PA letiltása**
      Jelzi, hogy le van-e tiltva a bejövő műsorszórás.
      (6) **Két számjegyű kézibeszélő azonosító**
      11 Megjeleníti a saját, 2 számjegyű kézibeszélő azonosítót.
      (7) **Akkumulátor töltésszintje**
      A szegmensek száma arányos az akkumulátor maradék működési idejével.
   d. Az LCD 2. és 3. sora, egyenként 16 karakterben jelzi a készülék állapotát, üzeneteket, menüválasztást és egyéb, a felhasználó által szerkeszthető alfanumerikus karaktert mutat.
   e Az utolsó sorban a bal és jobb sorftveres gombok láthatók.
2. Csengetés
   a. Bejövő hívás és intercom hívás esetén cseng.
   b. Jellegzetes figyelmeztető hangok különféle események jelzéséhez:
      (1) Egy hangjelzés: sikeres gombnyomás.
      (2) Dupla hangjelzés: jelzi a készülék be-/kikapcsolását.
      (3) Háromszoros hangjelzés: sikertelen művelet.
      (4) Ismétlődő 1 hosszú+2 rövid hangjelzés (percenként): alacsony

akkumulátorszint figyelmeztetés, hatósugáron kívül, tartott hívás
Megjegyzés: nincs hangjelzés érvénytelen gombnyomásra

3. TALK/FLASH ( )
   a. Telefon- vagy intercom hívást indít vagy fogad
   b. Flash-jelet küld a telefonvonalra a tárcsahang visszanyerésére a hívás végén, vagy a helyi telefontársaság által biztosított hívástartás funkció végrehajtására hívás közben.

4. SPEAKERPHONE ( )
   Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig a kihangosítás funkció engedélyezéséhez/letiltásához bejövő, kimenő vagy intercom hívás közben.

5. 2-WAY INTERCOM ( )
   a. Intercom hívást indít másik kézibeszélőre, kézibeszélő csoportra (csoportos híváskérés) vagy az összes regisztrált kézibeszélőre.
   b. Az intercom hívások digitálisak, teljes duplex üzemmóduak és a bázisállomás segítsége nélkül bonyolodnak.

6. BROADCAST ( )
   a. Félduplex közvetítés a kézibeszélőkre azonnali bejelentéshez
   b. Félduplex közvetítés a bázisállomásokra

   Újra:Nyomja meg a gombot a kézibeszélő bal felső sarkában a közvetítés funkció aktiválásához.

7. Bal/Jobb szofveres gombok ( )
   a. Menüválasztás végzéséhez.

8. Fel( ) /Le( ) görgetőgombok
   a. Görgetés bejegyzések és menüelemek között.
   b. A kézibeszélő hangerőszintjének beállításához Beszéd módban.
   c. Nyomja meg a gombot a hívásnapló megtekintéséhez Készenléti módban.
   d. Nyomja meg a gombot a telefonkönyv megnyitásához Készenléti módban.

9. END; Be/Ki gomb ( )
   a. Hívás befejezésére való.

   b. Kilép az aktuális menüből, egy szinttel feljebb lép.
   c. Nyomja meg 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához

További kézibeszélő jellemzők

1. Több kézibeszélő regisztrációja
   a. Legfeljebb 9 kézibeszélő regisztrálható egy-egy bázisállomáson.
   b. ID 11-19: egyedi kézibeszélő azonosítók.
   c. ID 91-99: Csoportazonosítók. a kézibeszélők „előfizethetnek” a kézibeszélő menüben különféle csoportokra, és hívásjelzés küldhető rájuk, amikor egy vezetékes hívófél vagy intercom hívófél megadja a Csoportazonosítót.

2. Csengetés/rezgés
   a. Kép opció Vonalas (bejövő hívás) és Intercom csengetéshez.
   b. Hatszintű csengetési hangerő (Ki/Alacsony/Közepes/Magas/Rezgés/ Rezgés és Magas) mindegyik lehetőséghez.
   c. Nyolc csengetéstípus minden lehetőséghez.

3. Hívófél azonosító
   Megjeleníti a bejövő híváshoz tartozó telefonszámot és nevet az LCD-n (ehhez a helyi telefontársaság hívófél azonosítása szolgáltatása szükséges)

4. Hívásvárakoztatás hívófél azonosítással
   Megjeleníti a 2. bejövő híváshoz tartozó információkat ugyanazon a telefonvonalon, amikor az 1. hívás folyamatban van (ehhez a helyi telefontársaság hívásvárakoztatás hívófél azonosítással szolgáltatása szükséges)

5. Névcímke hívófél azonosítással
   Megjeleníti a hívófél azonosítót telefonykönyv bejegyzésekkel. Ha összerendelték őket, az LCD kijelzőn a név vagy becenév jelenik meg a hívófél azonosító helyett (ehhez a helyi telefontársaság hívásvárakoztatás hívófél azonosítással szolgáltatása szükséges).

6. DND (Ne zavarjanak, azaz Néma csengetés)

7. Hívásnaplók
   a. Újratárcsázás: a legutoljára tárcsázott 10 telefonszámot tárolja (egyenként akár 26 számjegyűt). Mind a 10 szám újratárcsázható.
   b. Fogadott és Új hívásnapló: Összesen 50 bejegyzés (16 számjegyű telefonszám, 16 karakterből álló név és Dátum-/Időbélyegző), ehhez a helyi telefontársaság hívófél azonosítás szolgáltatása szükséges.

c. A kijelzett telefonszámok és nevek menthetők a telefonkönyvbe.

8. Hívástiltás: Kimenő és bejövő hívások tiltásához.
   a. Kimenő hívás:
      a-1. Letilthatja a felhasználók számára a távhívások és nemzetközi hívások indítását
      a-2. Minden egyes hívástiltás legfeljebb 5 számjegyet tartalmazhat és akár 5 bejegyzés engedélyezett.

   b. Bejövő hívás:
      b-1. PA Be/Ki: Közvetítés engedélyezése, illetve letiltása más kézibeszélőkről vagy bázisállomásról. Ha a PA funkció Ki van kapcsolva, a kézibeszélő nem tud közvetítést fogadni a bázisállomásról vagy más regisztrált kézibeszélőkről, de közvetíthet bázisállomásra vagy más regisztrált kézibeszélőkre.
      b-2. Vonal Be/Ki: Vezetékes telefonról érkező hívás fogadásának engedélyezéséhez vagy tiltásához. Ha a Vonal funkció Ki van kapcsolva, a kézibeszélő nem tud hívást fogadni a telefonvonalról, kimenő hívást indíthat.
      b-3. Int. Be/Ki: Intercom engedélyezése, illetve letiltása más kézibeszélőkről vagy bázisállomásról. Ha az Int. funkció Ki van kapcsolva, a kézibeszélő nem tud intercom hívást fogadni a bázisállomásról vagy más regisztrált kézibeszélőkről, de végezhet intercom hívást a bázisállomásra vagy más regisztrált kézibeszélőkre.
   c. Ennek módosításához be kell lépni a „Call Settings” (Hívásbeállítások) menübe (MENÜ -4-3).

   [Megjegyzés] A funkció használatához meg kell adnia felhasználói azonosítóját és jelszavát. Az alapértelmezett jelszó a „0000”.

9. Fogadás bármelyik gombra (kivéve END és NÉMA szoftveres gomb)

10. Billentyűzár
    a. A billentyűzár használatakor minden billentyű lezárásra kerül. Nyomja meg az KIOLD (Bal) szoftveres gombot, majd a „∗” gombot a kioldásához.
    b. A billentyűzár automatikusan aktiválódik 15 másodpercnyi készenlét után.

11. Tárcs. előtag
    a. Legfeljebb 14 számjegyből és szünet(ek)ből álló elérési kód programozható, hogy automatikusan a tárcsázott szám elé kerüljön, ha hívásnaplóból vagy telefonkönyvből tárcsáz, illetve tárcsáz és küld tárcsázást használ.

12. Hívástartás
    a. Tartja a hívást

13. Némítás
    a. Nyomja meg a NÉMÍTÁS (Bal) szoftveres gombot beszélgetés közben, amire a kézibeszélő mikrofonja elnémul.
       Nyomja meg az NÉ.VÉGE (Bal) szoftveres gombot a kioldásához.

14. Telefonkönyv
    a. 50 bejegyzés áll rendelkezésre, amelyek mindegyike telefonszámot vagy kézibeszélő azonosítót (legfeljebb 26 számjegy) és nevet (legfeljebb 16 karakter) tárol
    b. Betűrend szerint rendezett kijelzés és keresés betű alapján.
    c. Kijelzőről tárcsázás.
    d. Készenléti módban beléphet a telefonkönyvbe a ∨ görgetőgomb megnyomásával.
    e. Telefonkönyv áttöltése az éteren
       i. Adott telefonkönyv áttöltése adott kézibeszélőre vagy az összes regisztrált kézibeszélőre.
       ii. Az összes telefonkönyv áttöltése adott kézibeszélőre vagy az összes regisztrált kézibeszélőre.

15. Billentyűhang
    a. Négyszintű billentyűhang beállítás (Ki/Alacsony/Közepes/Magas).
    b. Négygombos hangtípus választás.

16. Hívásidőzítők
    a. Megjeleníti az aktuális hívás idejét hívás közben és azonnal utána.

17. Programozható kiegészítő hívás
    a. Lehetővé teszi a felhasználónak a leggyakrabban használt Kiegészítő kódot az EP800H-be, amely az alközpont (PBX) rendszerhez kapcsolódik.
    b. Legfeljebb 10 bejegyzés menthető.
    c. Amint beprogramozza a kiegészítő kódot, gyorsan végrehajthatja az adott funkciót hívás közben, ha megnyomja az OPCIÓ szoftveres gombot.

18. Menü megjelenítés
    a. A beállítások elrejthetők, hogy megelőzze a hibás beállítást a „Call Settings” (Hívásbeállítások)(MENÜ-4), „Phone Settings” (Telefon beállítások) (MENÜ-5), „Base Settings” (Bázis beállítások) (MENÜ -6) és Multi-base Setting (Több bázis beállítása) (MENÜ-7-3) menükben.

b. A kézibeszélő jelszavát meg kell adni, hogy a Menu Display (Menükijelzés) (MENÜ-8) menübe léphessen, az alapértelmezett kézibeszélő jelszó a „0000”.
c. A beállítások letiltásával többé nem jelennek meg ezek a beállítások, kivéve ha engedélyezik őket a Menu Display (Menükijelzés) menübe történő belépéssel.

19. PA Be/Ki
    a. A közvetítés funkció engedélyezése vagy letiltása.
    b. Ha a PA funkció Ki van kapcsolva, a kézibeszélő nem tud közvetítést fogadni a bázisállomásról vagy más regisztrált kézibeszélőkről, de közvetíthet bázisállomásra vagy más regisztrált kézibeszélőkre.

20. Csoport beállítás
    a. A kézibeszélő előfizetésének engedélyezése egy vagy több csoportra. Megjegyzés: legfeljebb 9 csoportra (91~99) lehet előfizetni.

21. Egyedi név
    a. Az „EP800H” kijelzés módosításának engedélyezése tetszés szerinti szavakra vagy információra, pl. a felhasználó nevére. Megjegyzés: Legfeljebb 32 karakter adható meg.

22. Jelszómódosítás
    a. A kézibeszélő azon jelszavának módosításához, amellyel a „Call Barring” (Hívástiltás) (MENÜ-4-3) és Menu Display (Menükijelzés) (MENÜ-8) menübe lehet belépni. Megjegyzés: az alapértelmezett jelszó a „0000”.

23. DTMF időtartam
    a. A MENÜ-6-1 választható ki a DTMF hangjelzés időtartama.
    b. Az alapértelmezett érték 100ms.
    c. A Base Settings (Bázisállomás beállításai) menü megnyitásához PIN-kód megadása szükséges. Az alapértelmezett jelszó a „0000”.

    Megjegyzés: Ennek módosítása előtt tanácsos érdeklődni a helyi telefontársaságnál.

24. Programozható Flash gomb időzítés
    a. A MENÜ -6-2 menüben választhatja ki a flash gomb időzítését
    b. 9 szintű (100 ms - 900 ms) időzítési beállítás, alapértelmezett érték = 600 ms.
    c. Az alapértelmezett beállítás (600 ms) a területek többségében működik. E beállítások módosítása működésképtelenné teheti a Flash gombot. Csak akkor módosítsa, ha biztos az új érték működését illetően.
    d. A Base Settings (Bázisállomás beállításai) menü megnyitásához PIN-kód megadása szükséges. Az alapértelmezett jelszó a „0000”.

25. Soron következő kézibeszélő azonosító hozzárendelése új kézibeszélőhöz
    a. Regisztrált kézibeszélő esetén a MENÜ-6-3 segítségével rendelheti a következő kézibeszélő azonosítót az új kézibeszélőhöz.
    b. Ha nem rendelik hozzá a következő kézibeszélő azonosítót, a rendszer automatikusan kézibeszélő azonosítót rendel az új kézibeszélőhöz.
    c. A Base Settings (Bázisállomás beállításai) menü megnyitásához PIN-kód megadása szükséges. Az alapértelmezett jelszó a „0000”.

26. Kézibeszélő törlése
    a. Regisztrált kézibeszélő esetén a MENÜ-6-4 segítségével távolíthatja el a regisztrált kézibeszélőt, ha a másik regisztrált kézibeszélő meghibásodik.
    b. Amint megtörtént a másik regisztrált kézibeszélő törlése, a felhasználó új kézibeszélőt regisztrálhat helyette.
    c. A Base Settings (Bázisállomás beállításai) menü megnyitásához PIN-kód megadása szükséges. Az alapértelmezett jelszó a „0000”.

27. PIN módosítása
    A bázisállomás PIN-kódjának módosításához be kell lépni a „Base Settings” (Bázisállomás beállítások) menübe (MENÜ-6-5).
    a. Regisztrált kézibeszélő esetén a MENÜ-6-5 segítségével módosítsa a PIN-kódot.
    b. Az alapértelmezett PIN-kód a „0000”.
    c. A Base Settings (Bázisállomás beállításai) menü megnyitásához PIN-kód megadása szükséges. Az alapértelmezett jelszó a „0000”.

28. Auto. bontás funkció
    a. Regisztrált kézibeszélő esetén a MENÜ-6-6 segítségével kapcsolhatja be/ki az Automata bontás funkciót.
    b. Ha bekapcsolja a funkciót, a kézibeszélő automatikusan bontja a hívást, amikor a távoli vég befejezi a hívást.
    c. A Base Settings (Bázisállomás beállításai) menü megnyitásához PIN-kód megadása szükséges. Az alapértelmezett jelszó a „0000”.

29. Területkód
    A területkód lehetővé teszi, hogy előtag nélkül tárcsázzon helyi és távolsági hívást.
    a. Lépjen a MENÜ-4-7-1 menübe a „Local” (Helyi) területkód beállításához.
    b. Lépjen a MENÜ-4-7-2 menübe a „Country” (Országos) területkód beállításához. Megjegyzés: Legfeljebb 3 számjegy adható meg.

30. Több bázis beállítás
    a. Egy rendszerben legfeljebb 4 bázisállomás állítható be.
    Megjegyzés: A lehető legjobb teljesítmény érdekében a bázisállomások között legalább 5 méter távolság legyen.

31. Idő beállítása
    Az idő beállítása funkció lehetővé teszi a dátum/idő beállítását DTMF hívófél azonosító támogatásához (a DTMF hívófél azonosítóhoz nem kapcsolódik dátum/idő, amikor PSTN-ről fogad. A beállítás segítségével a felhasználó megtekintheti a dátumot/időt a hívófél azonosító érkezésekor).
    a. Lépjen a MENÜ-6 menübe a bázis beállítások elvégzéséhez.
    b. Nyomja meg a ∧ vagy ∨ görgetőgombot a kívánt bázisállomás kiválasztásához aktív Multi-Base beállítás mellett.
    c. Adja meg a bázisállomás PIN-kódját (az alapértelmezett PIN-kód a „0000”).
    d. A „7” gomb megnyomásával léphet a Set Time (Időbeállítás) menübe.
    e. Adjon meg 4 számjegyet a MM/DD (Hónap/Nap) beállításához, majd 4 számjegyet a hr:mm (Óra: Perc)
    f. Nyomja meg a MENTÉS (bal szoftveres gomb) elemet a beállítás befejezéséhez.

32. Mikrofon-erősítés
    Lehetővé teszi a kézibeszélő mikrofon-erősítésének módosítását a használat környezetének megfelelően – Csendes, Normál és Zajos környezet.
    Ennek módosításához be kell lépni a „Phone Settings” (Telefon beállítások) menübe (MENÜ-5-1).

33. Headset csengetés
    Lehetővé teszi, hogy a csengetést a kézibeszélő hangszórója vagy a headset fülhallgatója szólaltassa meg.
    Ennek módosításához be kell lépni a „Phone Settings” (Telefon beállítások) menübe (MENÜ-5-9).

34. Babafigyelő
    Lehetővé teszi a gyermekszoba megfigyelését a kézibeszélőn intercom hívással.
    Ha a Baby Monitor (Babafigyelő) funkció BE van kapcsolva, az adott kézibeszélő nem fogad bejövő hívást a kétirányú intercomon kívül.
    Ennek módosításához be kell lépni a „Call Settings” (Hívásbeállítások) menübe (MENÜ-4-5).

Töltő illusztráció



Töltő jellemzők

1. DC bemeneti csatlakozó
   A töltő AC adapteréhez csatlakoztatható.

2. Kézibeszélő töltőnyílás
   a. Feltölti a kézibeszélő akkumulátorát, ha behelyezik a bölcsőbe.
   b. A töltés állapotát lásd a kézibeszélő LCD-jén
      (1) Töltés: az akkumulátor állapotsáv mozog és az LCD kijelzőn a következő látható: „Charging” (Töltés).
      (2) Teljesen feltöltve: az akkumulátor állapotsáv áll és az LCD kijelzőn a következő látható: „Charge Complete” (Töltés kész).
      (3) Sikertelen töltés: Ha töltés közben hiba fordult elő, az LCD kijelzőn a következő látható: „Charge Fail” (Sikertelen töltés).

3. Ezzel a töltővel nem lehet túltölteni az akkumulátort.

4. A töltőállomás adaptere utazó töltőként is használható. Miközben azonban a kézibeszélőt az utazó töltővel tölti, nem lehet kikapcsolni a tápellátást. Figyelmeztető üzenet „Unplug Travel Charger then OFF” (Húzza ki az utazó töltőt, majd kapcsolja KI) jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzések:
1. Használatba vétel előtt teljesen töltse fel az akkumulátor egységeket.
2. A kézibeszélő automatikusan „bakapcsolódik”, ha a töltőnyílásba helyezik.
3. Ha azonban lemerítette az akkumulátort, körülbelül egy percnek kell eltelnie a kézibeszélő automatikus bekapcsolódásáig.

Kezdeti lépések

A kézibeszélő és töltő üzembe helyezése

1. Dugja a töltő AC/DC adapterének transzformátorral rendelkező végét egy szabványos AC hálózati aljzatba, a másik végét pedig a töltő hátulján lévő „DC In” jelű aljzatba.

2. Szerelje be az akkumulátort a kézibeszélőbe.

3. Szerelje fel a kézibeszélő antennáját.

4. Helyezze a kézibeszélőt a töltőnyílásba.

5. Használat előtt három óran keresztül töltse az akkumulátort.

6. A telefonrendszer immár készen áll az alapvető funkciók végrehajtására, mint például telefon- és intercom hívások indítása és fogadása. Az alapvető műveletekhez nincs szükség a bázisállomás vagy a kézibeszélő programozására.

Megjegyzés:
1. A kézibeszélő(k) külön van(nak) csomagolva. Regisztrálnia kell a kézibeszélőt a bázisállomáson (EP801 vagy EP802) az 1. használat előtt. Lásd: Kézibeszélő regisztrálása.
2. Használatba vétel előtt teljesen töltse fel az akkumulátor egységeket.

Alapvető műveletek

Működési módok

A kézibeszélő működési üzemmódokkal rendelkezik, amelyeken csak bizonyos műveletek vagy funkciók hajthatók végre.

A. Kézibeszélő üzemmódok

1. **KÉSZENLÉT mód**- ez az alapértelmezett mód.

   a. Üresjárat esetén a kézibeszélő automatikusan SLEEP/STANDBY (Alvó/Készenlét) üzemmódba kapcsol az akkumulátor megkímélése érdekében.
   b. A kézibeszélő teljesen kikapcsolható a END gomb 3 másodpercig történő lenyomva tartásával.
   c. A készenléti képernyő tartalma (egyedi név) szerkeszthető.
   d. A kétjegyű szám a kézibeszélő azonosítót jelképezi.

2. **MENÜ mód**

   a. Nyomja meg a jobb szoftveres gombot a Menu (Menü) üzemmód aktiválásához.
   b. Menu (Menü) módban a kézibeszélő beállításai és a memóriában tárolt információk módosíthatók.
   c. A Menu (Menü) üzemmód lehetőségeinek részletesebb leírását az 53. oldaltól kezdődően találja meg.
   d. A menüszerkezet a következő:

3. Menürendszer



Telefonhívás kezdeményezése

1. Nyomja meg a TALK gombot, várjon a tárcsahangra, majd billentyűzze be a telefonszámot.

2. Más megoldásként billentyűzze be előbb a telefonszámot, majd nyomja meg a TALK gombot. E módszer használata esetén a TÖRLÉS (Bal) és TÖRLÉS (Jobb) szoftveres gombot használhatja a megadott szám szerkesztéséhez. A „Delete" (Törlés) a legutoljára begépelt számjegyet törli. A „Clear" (Töröl) a teljes sort törli, de ott marad a tárcsáz és küld tárcsázáshoz.

3. A **Gyorstárcsázás** segítségével a telefonkönyvben tárolt bejegyzéseket érheti el (menü→2)
   a. Nyomja meg a ∧ vagy ∨ görgetőgombot a telefonkönyv megnyitásához
   b. Nyomja meg a TALK gombot a szám tárcsázásához

4. A tárcsázás megszakításához nyomja meg a END gombot.

Megjegyzés:
1. Ha a kapcsolat nem hozható létre, az LCD-n a „Base not found" (Bázisállomás nem található) üzenet jelenik meg 6 másodperces időtúllépés után.
2. A hívás felépítése után megjelenik a hívás idejét mutató időzítő.

Kétirányú/Intercom hívás kezdeményezése

Az EP800H vezeték nélküli telefonrendszer privát, intercom/kétirányú rádiós hívást kínál, bázisállomástól függetlenül. Az intercom/kétirányú kommunikáció a kézibeszélők között bonyolítható le.

1. Nyomja meg a 2-WAY INTERCOM gombot, majd adja meg a kétjegyű kézibeszélő azonosítót vagy csoport azonosítót.



2. Nyomja meg a END gombot a hívás befejezéséhez.

Megjegyzés:
1. Az intercom hívások bázisállomás jelenlététől függetlenül lehetségesek.
2. Ha csoport azonosítót adnak meg, az első (adott csoporthoz tartozó) kézibeszélő, amely válaszol, fogja felépíteni a hívást a hívóval. Lásd: Kézibeszélő csoport regisztrálása.
3. Ha a kapcsolat nem hozható létre, az LCD-n a „Paging timeout" (Hívásjelzés időtúllépése) üzenet jelenik meg 35 másodperces időtúllépés után.

Közvetítés

A. Kézibeszélő-kézibeszélő hívások

1. Közvetítés minden kézibeszélőre
   a. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BROADCAST gombot (gombok bal felső sarka) az egyik kézibeszélőn.



   b. Hosszú „Dúúúú…" hangjelzés hallható, amint a kezdeményező kézibeszélő az összes, hatósugáron belüli kézibeszélőre közvetít.
   c. Kezdjen el beszélni, amint hallja a „Dú-Dú" hnagot. A cél kézibeszélők kihangosítás funkciója aktiválódik, ha vették az adást. Megjegyzés: a kezdeményező kézibeszélőn nyomja meg és tartsa lenyomva a BROADCAST gombot, miközben beszél vagy közvetít.
   d. Engedje el a BROADCAST gombot a közvetítés befejezéséhez.

2. Közvetítés kézibeszélők csoportjára
   a. Billentyűzze be a csoport azonosítót, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a BROADCAST gombot (gombok bal felső sarka).



   b. Hosszú „Dúúúú…" hangjelzés hallható, amint a kezdeményező kézibeszélő az összes kézibeszélőre közvetít.
   c. Kezdjen el beszélni, amint hallja a „Dú-Dú" hnagot. A cél kézibeszélők

kihangosítás funkciója aktiválódik, ha vették az adást.
Megjegyzés: a kezdeményező kézibeszélőn nyomja meg és tartsa lenyomva a BROADCAST gombot, miközben beszél vagy közvetít.

d. Engedje el a BROADCAST gombot a közvetítés befejezéséhez.

3. Közvetítés egyedi kézibeszélőre
   a. Billentyűzze be a kézibeszélő azonosítót, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a BROADCAST gombot (gombok bal felső sarka).



   b. Hosszú „Dúúúú…” hangjelzés hallható, amint a kezdeményező kézibeszélő az összes, hatósugáron belüli kézibeszélőre közvetít.
   c. Kezdjen el beszélni, amint hallja a „Dú-Dú” hnagot. A cél kézibeszélők kihangosítás funkciója aktiválódik, ha vették az adást.
   Megjegyzés: a kezdeményező kézibeszélőn nyomja meg és tartsa lenyomva a BROADCAST gombot, miközben beszél vagy közvetít.
   d. Engedje el a BROADCAST gombot a közvetítés befejezéséhez.

Újratárcsázás

1. Nyomja meg a Ú.TÁRCS (Bal) szoftveres gombot.

2. Az LCD-n a legutoljára tárcsázott telefonszám látható.
   A szám tárcsázásához nyomja meg a TALK gombot.
3. Nyomja meg a ∧ vagy ∨ gombot a 10 legutóbb tárcsázott telefonszám görgetéséhez. Jelölje ki a kívánt számot, majd nyomja meg a TALK gombot a kijelölt szám tárcsázásához.
   [Megjegyzés] az intercom számok (kézibeszélő azonosítók) nem szerepelnek a 10 legutóbb tárcsázott szám között.

Telefonhívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén az LCD-n a hívófél azonosító látható, és a telefon csöng vagy rezeg, amennyiben nem kapcsolták ki a csengetést.
2. Ha a kézibeszélő a töltőbölcsőben van (a csengetés ideiglenesen „Ring” (Csengetés) módra vált, ha

„Vibrate”(Rezgés) módra volt állítva), emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a TALK gombot a beszélgetés elkezdéséhez.

Megjegyzés: Az „Any Key Talk” (Beszélgetés bármely gomb megnyomására) funkciót a MENÜ-5-2 menüben kapcsolhatja be.

Megjegyzés:
1. Nyomja meg a NÉMA (Bal) szoftveres gombot, ha nem akarja fogadni a hívást. A csengetés (kézibeszélő menüben történő) kikapcsolásával ellentétben, a NÉMA gomb működtetése csak az aktuális hívásra érvényes.
2. Ha elérhető a hívófél azonosítás szolgáltatás, az LCD-n megjelenik a bejövő hívás információja. Ha az LCD-n „Private” (Magánszám) vagy „Unknown” (Ismeretlen) látható, elképzelhető, hogy a hívó információit a hívófél vagy a telefontársasága blokkolta.

Intercom hívás fogadása

1. Bejövő intercom hívás esetén (más kézibeszélőkről, pl. 12-es sz. kézibeszélő), a telefon csöng vagy rezeg, amennyiben nem kapcsolták ki a csengetést. Nyomja meg a TALK gombot az intercom hívás fogadásához.



2. Ha a kézibeszélő a töltőbölcsőben van (a csengetés ideiglenesen „Ring” (Csengetés) módra vált, ha „Vibrate”(Rezgés) módra volt állítva), emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a TALK gombot a beszélgetés elkezdéséhez.
3. Ha a kézibeszélő nincs a töltőbölcsőben és a MENÜ-6-2 „Any Key Talk” (Beszélgetés bármely gomb megnyomására) beállítása „On” (Be), nyomjon meg egy gombot (a END és a NÉMA szoftveres gomb kivételével) a hívás fogadásához.

Megjegyzés:
1. Az LCD-n a hívófél kézibeszélő azonosítója látható.
2. Nyomja meg a NÉMA (Bal) szoftveres gombot, ha nem akarja fogadni a hívást. A csengetés kikapcsolásával ellentétben, a NÉMA gomb működtetése csak az aktuális hívásra érvényes.

Hívás befejezése

A telefon- vagy intercom hívás befejezéséhez nyomja meg a END gombot, vagy tegye a kézibeszélőt a töltőbölcsőbe.

A kézibeszélő (kagyló) hangerejének beállítása

1. A beszéd hangerő csak hívás közben állíthtó.
2. Hat hangerőszint közül választhat. A ∧ vagy ∨ gomb segítségével állíthatja be
3. Az új beállítás addig marad érvényes, amíg nem módosítják.



A kézibeszélő kihangosított hangerejének beállítása

1. A beszéd hangerő csak hívás közben állítható (kihangosított módban).
2. Hat hangerőszint közül választhat. A ∧ vagy ∨ gomb segítségével állíthatja be
3. Az új beállítás addig marad érvényes, amíg nem módosítják.

Hívás tartása

1. Hívás közben az OPCIÓK (Bal) szoftveres gomb, majd a "∗" megnyomásával tarthatja a hívást.
2. A beszélgetés folytatásához nyomja meg az TART VÉGE (Bal) szoftveres gombot

Megjegyzés:
1. A tartott hívást csak az a kézibeszélő folytathatja, amely eredetileg tartásba helyezte a hívást. Ha azonban a kézibeszélőn megnyomják a END gombot, hogy készenlétbe helyezzék, a többi kézibeszélőn a TALK gomb megnyomásával folytathatja a tartott hívást.
2. A kézibeszélő LCD-jén a tartott hívás látható. Hangjelzés (dupla hangjelzés) figyelmeztet 30 másodpercenként, hogy tartott hívás van.
3. Ha egy művelet (pl. hívás-átadás) hívás tartás után nem sikerül, a tartott hívás elvethető.

Némítás

1. A hívás felépítése után a NÉMÍTÁS (Bal) szoftveres gomb megnyomásával némítható a kézibeszélő mikrofonja.
2. Némítás közben a távoli vég nem hallhatja az Ön hangját, de beszélhet Önhöz.
3. A némítás visszavonásához nyomja meg az NÉ.VÉGE (Bal) szoftveres gombot. A némítás csak az aktuális hívásra érvényes.



Ne zavarjanak (Néma csengetés)

1. Billentyűzze be a MENÜ-3-1 számsort, majd válassza az „Off" (Ki) lehetőséget. Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a választás megerősítéséhez. Ezzel kikapcsolja a csengetést, amit a menüben lehet ismét bekapcsolni.
   Megjegyzés: ha a csengetés beállítása „Off" (Ki), a készenlét képernyőn a „Ringer off" (Csengetés ki) lesz látható.
2. A csengetés ideiglenes némításához bejövő hívás esetén, nyomja meg a NÉMA (Bal) szoftveres gombot.

Billentyűzár

1. A véletlenszerű tárcsázás megelőzése érdekében nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, majd nyomja meg az „1” gombot a Billentyűzár funkció kiválasztásához. A kézibeszélő billentyűzete lezáródik. A billentyűk nem használhatók.

2. A billentyűzet kioldásához nyomja meg az KIOLD (Bal) szoftveres gombot, majd 2 másodpercen belül nyomja meg a „∗” gombot a kioldásához.



3. A billentyűzár automatikusan aktiválódik, amint 15 másodpercnyi üresjárat után visszatér készenlét módba.

4. A billentyűzár a kioldásáig érvényben marad.

Az akkumulátor feltöltése és cseréje

1. Az alábbiak esetén töltse fel az akkumulátort:
   a. A telefon két hangjelzést ad (60 másodpercenként beszélgetés módban és 10 percenként készenlét módban).
   b. Az akkumulátor ikon üres.
   c. A telefon nem reagál az üzemkapcsoló gomb megnyomására.
   d. Az LCD és a háttérvilágítás elhalványulnak.
   e. A beszélgetési hatósugár csökken.

2. A kézibeszélő akkumulátorát kicserélheti, miután a folyamatban lévő hívást tartásba helyezi és megnyomja a gombot. A tartot hívás folytatásához nyomja meg újra a beszélgetés gombot, miután kicserélte az akkumulátort és bekapcsolta a kézibeszélőt..

3. Az akkumulátor által nyújtott beszélgetési és készenléti idő a használat/készenlét arányától és a használat távolságától függően eltérhet. A lehető legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy minél gyakrabban tegék vissza a kézibeszélőt a töltőbölcsőbe. ***Kizárólag a gyártó által szállított akkumulátort és töltőt használjon!***

Speciális funkciók

Kézibeszélő regisztrálása

1. Az EP800H regisztrálhatja magát az EP801 vagy EP802 eszközön rendszer részét alkotva, azonban 1. alkalommal regisztrálni kell a bázisállomáson.

   Re: Ha a kézibeszélő azonosítója “00”, új a kézibeszélő vagy törölték az azonosítóját. Regisztrálnia kell a kézibeszélőt a bázisállomáson.

2. Regisztrálás:
   a. Nyomja meg a MENÜ-7 gombot, hogy regisztrációs módba lépjen
   b. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bázisállomás REG gombját (EP801) vagy PAGE gombját (EP802) 3 másodpercig, amíg a Használatban LED (fehér színű) kigyullad és villog, és a bázisállomás rövid hangjelzést ad jelezve, hogy a bázisállomás regisztráció módban van.

   c. Nyomja meg a kézibeszélő „1”-es gombját. Ezzel elvégezte a regisztrációt. A bázisállomás automatikusan 12 és 19 közötti kézibeszélő azonosítót rendel hozzá. A sikeres regisztrációt követően a hozzárendelt azonosító megjelenik a kézibeszélő LCD-jén.

   d. Ismételje meg a fenti szakasz lépéseit a többi kézibeszélő esetében.

3. Regisztráció visszavonása:
   a. Az Ön által használt kézibeszélő regisztrációját törölheti a bázisállomáson. A regisztráció visszavonása visszaállítja a kézibeszélő azonosítóját 00-ra, törli a rendszer biztonsági kódját és felszabadítja a kézibeszélő azonosítóját a későbbi regisztráláshoz.

   b. A regisztráció visszavonását követően a kézibeszélő nem tudja használni a bázisállomást hívások kezdeményezésére vagy fogadására, illetve intercom hívást intézni más kézibeszélőkkel.
   c. Nyomja meg a MENÜ-7 gombot, hogy regisztrációs módba lépjen
   d. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bázisállomás REG gombját (EP801) vagy PAGE gombját

(EP802) 3 másodpercig, amíg a Használatban LED (fehér színű) kigyullad és villog, és a bázisállomás rövid hangjelzést ad jelezve, hogy a bázisállomás regisztráció törlése módban van.

e. Nyomja meg a kézibeszélő „2”-es gombját. Ezzel elvégezte a regisztráció visszavonását. A regisztráció sikeres visszavonását követően a kézibeszélő kijelzőjén a „Please register” (Regisztrálja) szöveg látható.

Megjegyzés:

1. A bázisállomás 30 másodperces időtartamot ad a regisztrációhoz a PAGE gomb megnyomásától számítva. A kézibeszélő 6 másodperces időtartamot ad a regisztrációhoz a regisztráció vagy a regisztráció visszavonása lehetőség kiválasztásától számítva. A bázisállomás és a kézibeszélő automatikusan kilépnek a regisztráció módból, amint lejár az idő.
2. Sikertelen regisztráció vagy regisztráció visszavonása esetén ismételje meg a folyamatot.

Kézibeszélő csoport regisztrálása

1. Legfeljebb kilenc kézibeszélő csoport (91-99) állítható be és a kézibeszélőkön beállítható, hogy mely csoport(ok)hoz tartozzanak.
2. Például az 1. csoport az Ügyfélszolgáltai csoport, a 2. csoport az Értékesítési csoport,

   a 3. csoport pedig a Marketing csoport lehet. Tegyük fel, hogy a 11. kézibeszélőn fogadni szeretnék a bejövő hívásokat minden Értékesítéssel és Marketinggel kapcsolatos ügyben. A 11. kézibeszélőnek ezért „elő kell fizetnie” a 2. csoportra és a 3. csoportra.
3. Csoportválasztás:
   a. Nyomja meg a kézibeszélő MENÜ-4 gombját, hogy belépjen a Call Settings (Hívás beállítások)
   b. menübe
      Nyomja meg a „2”-est, amire a kézibeszélő belép a csoport beállítás menübe.
   c. Nyomja meg az OPCIÓ szoftveres gombot, majd az „1”-es gombot, hogy előfizessen a csoportra („9#”, #:1~9). Billentyűzze be 1-től 9-ig a kívánt számot.
   d. Ismételje meg mindegyik csoport esetében.

e. A választott csoportok törlését az OPCIÓ szoftveres gomb, majda „2”-es gomb megnyomásával törölheti, amivel megszünteti a csoportra való előfizetést.

Megjegyzés:

1. A kézibeszélőhöz rendelt csoportokat bármikor megváltoztathatja.
2. A bázisállomás nem végez csoporthoz rendelést. Ebből következően nem tud kézibeszélőt csoportról leiratkoztatni.
3. Ha egy intercom hívást indító hívó megad egy csoport azonosítót, az összes, adott csoportra előfizetett kézibeszélő csengeni fog. Az kézibeszélő, amely először válaszol fogja felépíteni a hívást a hívóval. Ezen túl egy az egyhez hívás lesz, nem pedig egy többhöz hívás.

Hívásátirányítás

Telefonhívás közben átadhatja a hívást kézibeszélők között.

Közvetlen átadás

1. Nyomja meg az OPCIÓ (Bal) szoftveres gombot a hívás tartásához.
2. Nyomja meg az ÁTADÁS (Jobb) szoftveres gombot, majd a cél kézibeszélő azonosítóját, amire megtörténik a tartott hívás közvetlen átadása.

   Miután megtörtént a hívás átadása a cél kézibeszélőre, az első kézibeszélő visszatér készenlét módba.



Közvetett átadás

Ha beszélni kíván a cél kézibeszélő tulajdonosával, mielőtt megtörténik a hívás átadása, az alábbi módszert kövesse:

1. Hívás közben nyomja meg a 2-WAY INTERCOM gombot, majd adja meg a cél kézibeszélő azonosítóját.

2. Nyomja meg a TALK vagy gombot a cél kézibeszélőn, hogy fogadja az intercom hívást, és beszélhet a cél kézibeszélő tulajdonosával. A beszélgetés végén nyomja meg a END gombot az intercom hívás befejezéséhez, így a cél kézibeszélő automatikusan fogadhatja a bejövő hívást.



Miután megtörtént a hívás átadása a cél kézibeszélőre, az első kézibeszélő visszatér készenlét módba.

Megjegyzések: ha a cél kézibeszélő nem fogadja a hívást a hívásjelzés vagy -átadás időtúllépéséne túl, megtörténik a hívás visszairányítása a kezdeményező kézibeszélőre.

Telefonkönyv műveletek

1. A telefonkönyvben legfeljebb 50 bejegyzés rögzíthető. Az egyes bejegyzések telefonszámot vagy kézibeszélő azonosítót (legfeljebb 26 számjegy) és nevet (legfeljebb 16 karakter) tárolnak.

2. A telefonkönyv eléréséhez nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, majd a 2-es gombot; vagy nyomja meg a görgetőgombot, miközben a kézibeszélő készenlét módban van.

3. Új bejegyzés hozzáadásához:
   a. Nyomja meg az HOZZÁAD (Bal) szoftveres gombot.
   b. Billentyűzze be a nevet, amikor az LCD a „Name?" (Név?) üzenettel a név megadását kéri. A TÖRLÉS (Jobb) szoftveres gombbal törölheti a legutoljára megadott számjegyet. Ha elkészült, nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a mentéséhez. Megjegyzés: Legfeljebb 16 karakterből álló név adható meg.



   c. Ezután meg kell adnia egy számot az imént megadott névhez.
   Megjegyzés: Legfeljebb 26 számjegyből álló szám adható meg.

   d. A szám megadása után nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a bejegyzés telefonkönyvbe történő mentéséhez.
   e. Adjon meg egy telefonkönyvbejegyzést név nélkül. Az összes név nélküli bejegyzésa telefonkönyv lista elejére kerül.
   f. Név megadásához nyomja meg a megfelelő gombot a billentyűzetén egyszer vagy többször a rajta lévő karakternek megfelelően.
   Az alábbi táblázat a rendelkezésre álló karaktereket és sorrendjüket tartalmazza. Például nyomja meg a 2-es gombot egyszer az „A" kiválasztásához, kétszer a „B" kiválasztásához stb..

Megjegyzés:
1. Telefonszám megadásakor a kurzor automatikusan a következő számjegymezőre lép. A vagy görgetőgomb segítségével mozgassa a kurzort visszafelé vagy előre a karakterek beszúrásához vagy törléséhez (a kurzor feletti számjegyet, vagy a kurzor bal oldalán lévő számjegyet, ha a kurzor a legutolsó számjegytől jobbra esik).
2. Név megadásakor a kurzor automatikusan a következő karaktermezőre lép, ha a következő karakter beviteléhez másik gombot nyom meg. Ha ugyanazt a karakter kívánja megadni újra ugyanazzal a gobbal, várhat, amíg a kurzor továbblép, vagy használja a vagy görgetőgombot a kurzor manuális visszafelé vagy előre mozgatásához. A vagy segítségével mozgassa a kurzort a beszúráshoz (a kurzortól balra) vagy törléshez (a kurzor feletti karaktert, vagy a kurzor bal oldalán lévő karaktert, ha a kurzor a legutolsó karaktertől jobbra esik).
3. Alapértelmezésképpen minden betű bevitele nagybetűként történik. A * gombbal válthat a nagy- és kisbetűs bevitel között.
4. A „Pause" (Szünet) bevitele 1 másodperces késleltetést illeszt a soron következő számjegyek elé, ami hasznos lehet a sok számjegyből álló számok hívásakor (pl. hozzáférrési kód, bankkártyaszám, önkiszolgáló ügyfélszolgálta stb.) A szünet bevitele a # kétszeri megnyomásával lehetséges (az LCD-n P látható). A szünet kétszeri megadása (PP) 2 másodperces szünetet illeszt a tárcsázott számba.

5. Karaktertáblázat:

Gomb	Karakterek és sorrendjük
1	‘ + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	Nagybetűk – karakterszerkesztés során. * – számszerkesztés során.
#	Szóköz és szám – karakterszerkesztés során szám és P (Szünet) – számszerkesztés során

4. A bejegyzések rendezése és tárolása növekvő betűrendben történik (A-tól Z-ig) a lista tetejétől kezdődően.

5. Az LCD kijelző első sorában a név, a 2. sorában pedig a telefonszám látható. Ha a telefonszám 16 számjegynél hosszabb, nyomja meg az OPCIÓ (Jobb) szoftveres gombot és válassza a 3. „View Number” (Szám megtekintése)opciót a teljes szám megtekintéséhez.

6. Bejegyzés kereséséhez:
   a. Nyomja meg a ∨ görgetőgombot, hogy belépjen a telefonkönyv módba.
   b. Nyomjon meg egy gombot, amely megfelel a keresett név első karakterének.
   c. Például, ha a keresett név az „EnGenius”, nyomja meg egyszer a 3-as gombot.
   d. A ∧ vagy ∨ görgetőgomb segítségével keresse meg a pontos bejegyzést.

7. A telefonkönyv törléséhez:
   a. A ∧ vagy ∨ görgetőgombsegítségével vagy betűrend szerint keresse meg a törlendő vagy szerkesztendő bejegyzést.

   b. Nyomja meg az OPCIÓ (Jobb) szoftveres gombot, hogy belépjen az option (opció) menübe.

   c. Nyomja meg az 1-es gombot a kívánt bejegyzés törléséhez.
   d. Az LCD-n a „Delete entry?” (Törli a bejegyzést?) szöveg látható. Nyomja meg a IGEN (Bal) szoftveres gombot a módosítás megerősítéséhez.



8. A telefonkönyv szerkesztéséhez:
   a. A ∧ vagy ∨ görgetőgomb segítségével vagy betűrend szerint keresse meg a törlendő vagy szerkesztendő bejegyzést.

   b. Nyomja meg az OPCIÓ (Jobb) szoftveres gobmto, hogy belépjen az option (opció) menübe.
   c. Nyomja meg a 2-es gombot a kívánt bejegyzés szerkesztéséhez.

9. Kijelzőről történő tárcsázás:
   a. Nyomja meg a TALK vagy 2-WAY INTERCOM gombot a telefonszám vagy a kijelzsett kézibeszélő azonosító tárcsázásához.

10. A telefonkönyv mentéséhez:
    A telefonkönyv mentéséhez mindkét félnek be kell lépnie telefonkönyv-áttöltés módba az alábbiak követésével:
    a. Nyomja meg az OPCIÓ (Jobb) szoftveres gombot, majd az 5-ös , illetve a ∧ vagy ∨ görgetőgombot az áttöltéshez, amikor akézibeszélő telefonkönv módban van.
    b. A küldő félnek meg kell nyomnia az 1-es gombot, hogy küldés módba lépjen.
       i. Vagy nyomja meg a ÖSSZ.KÖZV (bal szoftveres gomb) gombot az összes telefonkönyv bejegyzés áttöltéséhez más kézibeszélő(k)re.
       ii. Vagy nyomja meg a EGY KÖZV (jobb szoftveres gomb) gombot egy adott bejegyzés áttöltéséhez más kézibeszélő(k)re.
       iii. Nyomja meg a kétszámjegyű kézibeszélő vagy csoport azonosítót, majd jelölje ki az áttöltendő összes telefonkönyv bejegyzést vagy egyedi bejegyzést.
       Megjegyzés: a „00” az összes kézibeszélőt jelképezi
       iv. A telefonkönyv áttöltése közben az LCD-n a „Sending” (Küldés) szöveg látható, a kétszámjegyű visszaszámlálás az LCD-n pedig az áttöltésre várakozó telefonkönyv számokat jelöli.
    c. A fogadó félnek meg kell nyomnia a 2-es gombot, hogy fogadás módba lépjen.

i. Ha belépett fogadás módba, az LCD-n a „Ready” (Kész) szöveg látható.
ii. A telefonkönyv fogadásának indításakor az LCD-n a „Get phonebook from Ext. # : xx” (Telefonkönyv letöltése xx mellékről) szöveg látható.
iii. Minden bejegyzés fogadása után hangjelzés hallható.
iv. A telefonkönyv fogadása közben az LCD-n kétszámjegyű visszaszámlálás látható, ami a fogadásra várakozó telefonkönyv számokat jelöli.

Megjegyzés: A telefonkönyv áttöltése vezeték nélküli csatolón történik, ezért zavar esetén hiányos lehet.

Hívástiltás

1. Letilthatja a felhasználók számára a távhívások és nemzetközi hívások indítását. Külső vonalról vagy másik regisztrált kézibeszélőről érkező hívás is blokkolható.
   A beállításához meg kell adnia a jelszót. A kézibeszélő alapértelmezett jelszava a „0000”.
2. Nyomja meg a MENÜ-4-3 gombot, hogy belépjen a Call Barring (Hívástiltás) menübe. Billentyűzze be a kézibeszélő jelszavát, majd nyomja meg az OK (Bal) szoftveres gombot

Kimenő hívás tiltása

1. Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a „Block Outgoing” (Kimenő tiltása) elem kijelöléséhez, majd erősítse meg választását.

2. A ∧ vagy ∨ görgetőgomb segítségével válassza az On (Be) vagy Off (Ki) lehetőséget a beállításhoz. Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a választás megerősítéséhez.
   Megjegyzés: a hívástiltás alapértelmezett beállítása: „Off” (Ki).

3. Hívástiltás kód hozzáadásához
   a. Amint bekapcsolta a Call Barring (Hívástiltás) funkciót, bebillentyűzheti a „Call Barring” (Hívástiltás) kódot.
   Nyomja meg az HOZZÁAD (Bal) szoftveres gombot, adja meg a hívástiltás kódot a bebillentyűzött szám után, majd nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a mentéséhez.

(1) Legfeljebb 5 számjegyből álló hívástiltás kód adható meg. Például, ha az összes Manhattan, NY területére indított hívást blokkolni akarja, hívástiltás kódként adja meg az 1212 kódot.
(2) Ha bázisállomása PBX (alközpont) rendszerhez kapcsolódik, a PSTN hnagjel kéréséhez való számot is adja meg.

b. Nyomja meg az OPCIÓ (Jobb) szoftveres gombot a hívástiltás kódok törléséhez vagy szerkesztéséhez.
c. Legfeljebb 5 hívástiltás kód programozható be.

d. Ha minden kimenő hívást blokkolni akar, nyomja meg a „＊＊＊＊＊” 5 „＊” gombot, majd a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a mentéséhez. Minden kimenő hívás korlátozásra kerül.

Bejövő hívás tiltása

1. Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot az „Incoming” (Bejövő) lehetőség választásának megerősítéséhez.

   A ∧ vagy ∨ görgetőgomb segítségével jelölje ki a blokkolandó elemet.

   a. Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a közvetítés fogadása vagy blokkolása lehetőség választásának megerősítéséhez.

   Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot , hogy az elem On (Be) vagy Off (Ki) lehetőségét kiválassza.

   Megjegyzés: az „On” (Be) lehetőség választásával közvetítést fogadhat más kézibeszélőkről vagy bázisállomásról. Az „Off” (Ki) lehetőség választásával korlátozza a közvetítést más kézibeszélőkről vagy bázisállomásról.

   b. Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a vezetékes hívás fogadása vagy blokkolása lehetőség választásának megerősítéséhez.



   Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot , hogy az elem On (Be) vagy Off (Ki) lehetőségét kiválassza.

Megjegyzés: az „On” (Be) lehetőség választásával külső vonalról fogadhat hívásokat, az „Off” (Ki) választásával pedig korlátozza a külső vonalról érkező hívásokat.

c. Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot az intercom hívás fogadása vagy blokkolása lehetőség választásának megerősítéséhez.



Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot, hogy az elem On (Be) vagy Off (Ki) lehetőségét kiválassza.

Megjegyzés: az „On” (Be) lehetőség választásával intercom hívásokat fogadhat más kézibeszélőkről vagy bázisállomásokról, az „Off” (Ki) választásával pedig korlátozza a más kézibeszélőkről vagy bázisállomásokról érkező intercom hívásokat.

Programozható kiegészítő hívás

1. Ha az EP800H bázisállomást PBX rendszerhez csatlakoztatják, lehetőség van egyes funkciók előprogramozására a PBX funkciókódja segítségével.

2. Legfeljebb 10 leggyakrabban használt kiegészítő hívástkód programozható be.

3. Hívásfunkció kódok elnevezése és bevitele:

a. Nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, miközben a kézibeszélő készenléti módban van.

b. Nyomja meg a „4”-es gombot, majd újból a „4”-es gombot, hogy belépjen a „Feature Call” (Kiegészítő hívás) menübe.



c. Nyomja meg az HOZZÁAD (Bal) szoftveres gombot új kiegészítő bejegyzés hozzáadásához.

d. Billentyűzze be a kiegészítő hívás nevét, mintha telefonbejegyzést szerkesztene, pl. „PBX átadás”. Nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a megerősítéshez.

e. Billentyűzze be a megfelelő PBX funkcióhoz tartozó kiegészítő kódot, pl. F∗70.
Nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a megerősítéshez.
Megjegyzés: az „F” Flash jelet jelképez.

f. Az LCD-n megjelenik az 1. kiegészítő hívás és a hozzá tartozó kiegészítő kód.

g. Nyomja meg az OPCIÓ (Jobb) szoftveres gombot a rendszerbe programozott kiegészítő kód törléséhez vagy szerkesztéséhez.

h. Ismételje meg a fenti műveleteket a 2. vagy esetleg több, gyakran használt kiegészítő hívás beprogramozásához.

4. Előre programozott funkció használata hívás közben.

a. Nyomja meg az OPCIÓ (Jobb) szoftveres gombot, miközben a kézibeszélő beszélgetés módban van.

b. Nyomja meg a végrehajtandó kiegészítő funkcióhoz tartozó számot, pl. nyomja meg a „0” gombot a „PBX Transfer” (PBX átadás) funkció végrehajtásához.

Megjegyzés:
1. Ez a kiegészítő hívás akkor hasznos, ha az EP800H bázisállomás PBX rendszerhez csatlakozik,
2. ha nem programozott kiegészítő hívást a rendszerbe, csak a „#.Phonebook” látható az OPCIÓ menüben.
3. Előfordulhat, hogy az EP800H programozható kiegészítő hívása nem működik minden PBX vagy kukcsos telefonrendszerrel a rendszerek sajátosságai miatt.

Hívófél azonosító

1. Érdeklődjön helyi telefontársaságánál, ha erre a funkcióra kíván előfizetni. A telefonrendszer fogadja és megjeleníti a helyi telefontársaság által közvetített hívófél azonosító információt. Az információ tartalmazhatja a hívófél telefonszámát, nevét, a dátumot és az időpontot. A készülék legfeljebb 50 hívófél azonosított hívást tud tárolni.

2. A kijelző első során a hívás dátuma és időpontja látható, amelyet a második sorban a név, majd a harmadik sorban a telefonszám követ. Az olvasatlan bejegyzés első kijelzsett sora elején a „NEW” (Új) szöveg látható.

3. Hívásbejegyzés megtekintésekor a telefonszám tárcsázható, tárolható a telefonkönyvben vagy törölhető onnan.

Hívásnapló megtekintése

1. A hívásnapló megtekintéséhez nyomja meg a ∧ gombot, hogy megnyissa a hívásnaplót.
   Nyomja meg a ∧ vagy ∨ gombot a számok és nevek görgetéséhez, ha láthatók.



2. Nyomja meg az OPCIÓ (Jobb) szoftveres gombot, majd a ∧ vagy ∨ gomb segítségével választhat a mentés, törlés és összes törlése elemek közül.

   a. Hívásnapló mentése:
      (1) Nyomja meg a VÁLASZT (Jobb) szoftveres gombot, majd a ∧ vagy ∨ gomb segítségével válassza ki a kívant nevet, és a TÖRLÉS gomb segítségével szerkesze meg a nevet.
      Ezután nyomja meg a MENTÉS (bal) szoftveres gombot a név mentéséhez.



      (2) A ∧ vagy ∨ gomb segítségével keresse meg a számot, majd nyomja meg a TÖRLÉS gombot a szám szerkesztéséhez.
      Ezután nyomja meg a MENTÉS (bal) szoftveres gombot a szám mentéséhez.



      (3) A fenti eljárással megtörtént a hívásnapló mentése a telefonkönyvbe.

   b. Hívásnapló törlése:
      (1) Nyomja meg a VÁLASZT (Jobb) szoftveres gombot, majd a IGEN (Bal) szoftveres gombot a törlendő elem megerősítéséhez.

   c. Összes törlése:
      (1) Nyomja meg a VÁLASZT (Jobb) szoftveres gombot, majd a IGEN (Bal) szoftveres gombot az összes törlendő hívófél azonosító bejegyzés megerősítéséhez.

Hívófél azonosító hívása

1. Nyomja meg a ∧ gombot a Hívásnapló megnyitásához, majd a ∧ vagy ∨ gomb segítségével görgesse a hívásnaplót.

2. Ha megtalálta a kívánt hívófél azonosítót, nyomja meg a TALK gombot a szám tárcsázásához.

Több bázis beállítás

A „Multi-Base” (Több bázis) beállítás lehetővé teszi a lefedettség vagy a vonalszám bővítését. Ha 2., 3. vagy 4. bázisállomást ad hozzá, az 1. bázisállomásra regisztrált egyik kézibeszélő (azaz 11-es azonosítóval rendelkező kézibeszélő) segítségével kövesse az alábbi eljárást:

1. Nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, majd a „7”-es gombot, hogy regisztrációs módba lépjen.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bázisállomás PAGE gombját három másodpercig, amire a bázisállomás rövid hangjelzést fog adni (a bázisállomás Használatban LED-je is villogni fog).

3. Nyomja meg a „3”-as számú gombot a kézibeszélőn, hogy belépjen a Multi-Base beállítás módba.

4. Válassza az 1-es bázisállomást

5. Ismételje meg a fenti 1–4. lépést a 2., 3. vagy 4. bázisállomás hozzáadásához.

Megjegyzés: az 1. bázisállomás azonosítója „10”, a 2. bázisállomásé „20”, a 3. bázisállomásé „30”, a 4. bázisállomásé pedig „40”.

Megjegyzés:

1. A „Multi-Base” kezdeti beállítása során először az 1. bázisállomást kell kiválasztani, majd a fenti lépések segítségével a 2., 3. vagy 4. bázisállomást.
2. A szinkronizálás érdekében valamennyi kézibeszélőt újból regisztrálni kell egynél több bázisállomás használata esetén. Azaz az 1x azonosítóval rendelkező első kézibeszélőt az 1. bázisállomással kell regisztráltatni, a többit pedig rendre a 2., 3. vagy 4. bázisállomással.
3. A fenti eljárás befejeztével a „Multi-Base” beállítás elkészült.

Híváskezelő

A „Call Manager” (Híváskezelő) funkció két lehetőséget kínál:

1. Az egyik esetben a kézibeszélő bejövő vagy kimenő hívásokra van beállítva (kétirányú, intercom, közvetítés és átadott hívások engedélyezettek). Ez a lehetőség az 1-4. bázisállomáson választható. Megjegyzés: a „Call Manager” elem letiltott Multi-Base funkció mellett el van rejtve.

2. A másik lehetőségnél a kézibeszélőt úgy állítják be, hogy az elérhető bázisállomásokat automatikusan vagy manuálisan érje el.

Az 1. lehetőség esetében (Subscribe BS):

1. Nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, majd a 4-es gombot, hogy hívásbeállítások módba lépjen.
   Nyomja meg a „6”-os gobmot a Call Manager kiválasztásához.
   Megjegyzés: a „Call Manager” elem csak akkor elérhető vagy választható, ha a Multi-Base funkció engedélyezett.

2. Nyomja meg az 1-es gombot a Subscribe BS beállításához.
   Megjegyzés: ha a Subscribe BS almenüjébe lép, az LCD-n a már bejegyzett, elérhető bázisállomások láthatók.

3. Nyomja meg a ∧ vagy ∨ gombot a kívánt bázisállomás (1-4.) kiválasztásához, majd nyomja meg a CHANGE (Bal) szoftveres gombot a Subscribe BS BE/KI kapcsolásához.

4. Ha a Subscribe BS beállítása ON (Be), a kézibeszélő képes elérni a kívánt bázisállomás vonalát, így a kézibeszélő képes kimenő hívást indítani vagy bejövő hívást fogadni a kívánt bázisállomáson keresztül. Ezzel ellentétben, ha a Subscribe BS beállítása OFF (Ki), a kézibeszélő nem képes elérni a kívánt bázisállomás vonalát, így a kézibeszélő nem képes kimenő hívást indítani vagy bejövő hívást fogadni a kívánt bázisállomáson keresztül.

A 2. lehetőség esetében (BS Selection):

1. Nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, majd a 4 -es gombot, hogy hívásbeállítások módba lépjen. Nyomja meg a „6”-os gobmot a Call Manager kiválasztásához.

2. Nyomja meg a „2”-es gombot a BS Selection beállításához.
Megjegyzés: az alapértelmezett beálíltás „OFF” (Ki).

3. Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot a BS Selection (Bázisállomás választás) BE/KI kapcsolásához.
Megjegyzés: Ha a BS Selection (Bázisállomás választás) beállítása "ON" (Be), a TALK gomb megnyomására, az LCD-n az elérhető bázisállomások (Vonalak) láthatók, azaz 1, 2, 3, 4. Nyomja meg a “1”-as számú gombot, amire az 1. bázisállomáson kap vonalat.

Megjegyzés: Ha egyetlen bázisállomást használ, akkor nincs „Call Manager” beállítás a „Call Settings” menüben.

Vizuális üzenetjelző (VMWI)

A VMWI támogatja a telefonvonalon fogadott FSK üzenetek használatát. Üzenetjelző ikont jelenít meg a kézibeszélőn és a bázisállomáson villogni fog a HANGÜZENET LED.

Megjegyzés:
1. Ehhez a telefontársaságnál hangpostafiók előfizetés szükséges.
2. Ha a kézibeszélőn annak ellenére látható az ikon, hogy meghallgatta az összes üzenetét, kapcsolja ki az ikont a kézibeszélő „Caller ID” gombjának megnyomásával és lenyomva tartásával.

Mikrofon-hangerő beállítása

Ha a kézibeszélőt más munkahelyen vagy környezetben használja, a távoli végen elérhető jobb hangminőség érdekében beállíthatja a kézibeszélő mikrofonjának hangerejét.

a. Nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, miközben a kézibeszélő készenléti módban van.
b. Nyomja meg az „5”-ös (Telefon beállítások) gombot, majd az „1”-es gombot, hogy belépjen a „Mic. Gain” (Mikrofon hangerő) menübe.
c. A ∧ vagy ∨ gomb segítségével válassza a „Standard” (Normál), „Medium” (Közepes) vagy „Low” (Alacsony) lehetőséget.

d. Ha a kézibeszélőt csendes környezetben, pl. irodában vagy tanácsteremben használja, javasoljuk a „Standard” (Normál) beállítás használatát.

Ha a kézibeszélőt zajos környezetben, pl. gyáran vagy szabad térben használja, javasoljuk a „medium” (Közepes) vagy „Low” (Alacsony) beállítás használatát.

Headset csengetés beállítása

Headset használatakor, annak érdekében hogy elkerülje a nem fogadott hívásokat, amiatt hogy a csengés a headset hangszóróján szólal meg, kiválaszthatja, hogy a csengetés a készibeszélő hangszórójából vagy a headset hangszórójából szólaljon meg.

a. Nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, miközben a kézibeszélő készenléti módban van.
b. Nyomja meg az „5”-ös (Telefon beállítások) gombot, majd az „9”-es gombot, hogy belépjen a „Headset Ring” (Headset csengetés) menübe.
c. Az „On” (Be) lehetőség választásával a csengetést a headset fülhallgatója bocsátja ki. Az „Off” (Ki) lehetőség választásával pedig a csengetést a készibeszélő hangszórója szólaltatja meg.

Babafigyelő

Bármely készibeszélőt beállíthatja mint „baba készülék” kisbaba vagy idős személy mozgásának megfigyeléséhez.
A babafigyelő mód engedélyezése után a „baba készülék” automatikusan megfigyelő módba lép a kétirányú intercomon keresztül.
Például, ha az „A” készibeszélő a „baba készülék”, amikor intercom hívást intéz a „B” készibeszélőről, az „A” készibeszélő csengés nélkül automatikusan megfigyelő módba lép; Ezenkívül az „A” készibeszélő körüli mozgás hallható lesz a „B” készibeszélőn keresztül.

a. Nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, miközben a kézibeszélő készenléti módban van.
b. Nyomja meg a „4”-es (Hívás beállítások) gombot, majd az „5”-ös gombot, hogy belépjen a „Baby Monitor” (Babafigyelő) menübe.
c. A „CHANGE” gomb segítségével kapcsolja BE vagy KI a funkciót (Az alapértelmezett beállítás az OFF (Ki)).

Megjegyzés: annak érdekében, hogy megfigyelés közben ne zavarja a megfigyelt személyt, a kézibeszélő nem válaszol a bejövő hívásokra, az intercom hívások kivételével.

Menükezelés



1. Nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, hogy belépjen menü módba, miközben a telefon készenléti módban van.

   Megjegyzés: Megnyomjatja a ∧ vagy ∨ gombot, majd a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a menüválasztás megerősítéséhez. Vagy nyomja meg közvetlenül a számjegyet a menüválasztás megerősítéséhez. Például nyomja meg a MENÜ (Jobb) szoftveres gombot, majd a 4-es és 1-es gombot a Ring volume (Csengetési hangerő) elem kiválasztásához.

2. Nyomja meg az 1-es gombot a Billentyűzár kiválasztásához (lásd: Billentyűzár működése a 30. oldalon).

3. Nyomja meg a 2-es gombot a telefonkönyv tartalmának hozzáadásához, törléséhez, szerkesztéséhez és megtekintéséhez (lásd: Telefonkönyv utasításai a 35. oldalon).

4. Nyomja meg a 3-as gombot a Hangbeállítások elvégzéséhez:
   a. Nyomja meg az 1-es gombot a Csengetés hangereje elem kiválasztásához:
      A csengetési hangerő beállításához két lehetőség áll rendelkezésre: Vonal (bejövő híváshoz) és Intercom (Intercom híváshoz). Végezze el a megfelelő beállításokat.

      Az egyes lehetőségek beállítása során használja a ∧ vagy ∨ gombot a 6 lehetőség görgetéséhez: „Off” (Ki), „Low” (Alacsony), „Medium” (Közepes), „High” (Magas), „Vibrate” (Rezgés) és „Vibrate & High” (Rezgés és magas). Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a kiválasztott elem mentéséhez. Alapértelmezett = Medium (Közepes).
   b. Nyomja meg a 2-es gombot a Csengőhang elem kiválasztásához:
      A csengőhang beállításához két lehetőség áll rendelkezésre: Vonal (bejövő hívás csengőhangja) és Intercom (Intercom hívás csengetése). Végezze el a megfelelő beállításokat.

      A ∧ vagy ∨ gomb segítségével görgesse a 8 csengőhangot, majd nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a kiválasztott elem mentéséhez. Alapértelmezett = 1.
   c. Nyomja meg a 3-as gombot a Gombnyomás hangereje elem kiválasztásához:

      Használja a ∧ vagy ∨ gombot a 4 lehetőség görgetéséhez: Off (Ki), Low (Alacsony), Medium (Közepes) és High (Magas). Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a kiválasztott elem mentéséhez. Alapértelmezett = Medium (Közepes).
   d. Nyomja meg a 4-es gombot a Gombnyomás hangja elem kiválasztásához:

      Használja a ∧ vagy ∨ gombot a 4 lehetőség görgetéséhez: 1, 2,

3 és 4. Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a kiválasztott elem mentéséhez. Alapértelmezett = 1.

5. Nyomja meg a 4-es gombot a Call Settings (Hívásbeállítások) elem választásához:
   a. Nyomja meg az 1-es gombot a Tárcsázási előtag beállításához:
      (1) Nyomja meg a ∧ vagy ∨ gombot a tárcsázási előtag funkció be- vagy kikapcsolásához. Alapértelmezett = Off (Ki).
      (2) Az „On” (Be) lehetőség választása esetén a kézibeszélő kéri az előtag megadását, ami legfeljebb 14 számjegyből állhat.
      (3) A Törlés (Jobb) szoftveres gomb segítségével szerkessze az előtagot.
      (4) Nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a kiválasztott elem megerősítéshez.
      (5) Ha ezt a funkciót bekapcsolják, az LCD megjeleníti a „Dial Prefix? Yes or No” (Tárcsázási előtag? Igen vagy Nem) üzenetet minden kimenő hívás esetén a hívásnaplókból, telefonkönyvből és tárcsáz és küld tárcsázás esetén. Az aktuális előtag is megjelenik. Megjegyzés: az előtag automatikusan a tárcsázott szám elé kerül, ha megnyomják a IGEN (Bal) szoftveres gombot.
      (6) Ez a funkció hasznos lehet hozzáférési kód, hívókártya, bankkártya stb. használata esetén.
   b. Nyomja meg a 2-es gombot csoport kiválasztásához (lásd: Kézibeszélő csoport előfizetés a 33. oldalon.
   c. Nyomja meg a 3-as gombot a Call Barring (Hívástiltás) elem választásához: lásd a Hívástiltás működését a 38. oldalon.
   d. Nyomja meg a 4-es gombot a Feature Call (Kiegészítő hívás) beállításához: lásd a Kiegészítő hívás működését a 41. oldalon.
   e. Nyomja meg az 5-ös gombot a Baby Monitor (Babafigyelő) beállításához: lásd a Babafigyelő működését az 47. oldalon.
   f. Nyomja meg a 6-os gombot a Call Manager (Híváskezelő) beállításához: lásd a Híváskezelő működését a 45 oldalon.
   g. Nyomja meg a 7-es gombot az Area Code (Területkód) beállításához: A területkód beállítás lehetővé teszi, hogy előtag nélkül tárcsázzon helyi és országos hívást.
      (1) Helyi területkód beállítása:
      Nyomja meg a MENÜ-4-7-1 gombot a helyi területkód beállításához. Billentyűzze be a helyi területkódot (3 számjegyű), majd nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a választás megerősítéséhez.
      (2) Országkód beállítása:
      Nyomja meg a MENÜ-4-7-2 gombot az országkód beállításához. Billentyűzze be a kódot (3 számjegyű), majd nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a választás megerősítéséhez.

6. Nyomja meg az 5-ös gombot a Phone Settings (Telefon beállítások) elem választásához:
   a. Nyomja meg az 1-es gombot a Mic Gain (Mikrofon hangerő) beállításához: lásd a Mikrofon hangerő működését az 46. oldalon.
   b. Nyomja meg a 2-es gombot az Any Key TALK (Beszélgetés bármely billentyű megnyomására) elem beálíltásához:
      Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot az „On” (Be) vagy „Off” (Ki) lehetőség választásához.
      Az alapértelmezett beállítás: „Off” (Ki).
      Megjegyzés: Ha a beállítása „on” (be) a bejövő hívás fogadásához nyomjon meg egy gombot (a END és a NÉMA gomb kivételével).
   c. Nyomja meg a 3-as gombot az LCD Contrast (LCD kontraszt) beállításához:
      (1) Használja a ∧ vagy ∨ gombot az 1-8. lehetőség görgetéséhez. Az alapértelmezett érték a 6.
      (2) Nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a kiválasztott elem megerősítéshez.
   d. Nyomja meg a 4-es gombot az LCD Backlight (LCD háttérvilágítás) beállításához:
      (1) Használja a ∧ vagy ∨ gombot az 1–3. lehetőség görgetéséhez (1. 8 másodperc, 2. Be, 3. Ki). Az alapértelmezett érték „8 seconds” (8 másodperc).
      (2) Nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a kiválasztott elem megerősítéshez.
   e. Nyomja meg az 5-ös gombot a Name Tag (Névcímke) beállításához:
      (1) Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot az „On” (Be) vagy „Off” (Ki) lehetőség választásához. Az alapértelmezett beállítás: „Off” (Ki).
      (2) Nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a kiválasztott elem megerősítéshez.
      Megjegyzés: Ha a beállítása „On” (Be), a kézibeszélő összerendeli a hívófél azonosítót a telefonykönyv bejegyzésekkel. Ha összerendelték őket, az LCD kijelzőn a név vagy becenév jelenik meg a hívófél azonosító helyett (ehhez a helyi telefontársaság hívásvárakoztatás hívófél azonosítással szolgáltatása szükséges).
   f. Nyomja meg a 6-os gombot a Language (Nyelv) elem beállításához:
      (1) A ∧ vagy ∨ gomb segítségével görgessen végig az opciókon (Angol, spanyol, francia, olasz, német, holland, lengyel, cseh, magyar, román, török).
      Az alap rtelmezett nyelv az "English" (angol).
      (2) Nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a kiválasztott elem megerősítéshez.

g. Nyomja meg a 7-es gombot a Custom Name (Egyedi név) beállításához:
   (1) A karaktereket a Telefonkönyv szakaszban található Karaktertáblázat szerint billentyűzze be.
   (2) A [∧] vagy [∨] segítségével mozgassa a kurzort hátra vagy előre a beszúráshoz (a kurzortól balra) vagy törléshez (a kurzor feletti karaktert, vagy a kurzor bal oldalán lévő karaktert, ha a kurzor a legutolsó karaktertől jobbra esik).
   (3) Nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a beállítás megerősítéséhez.

   Megjegyzés: Az egyedi név megadását követően az LCD-n a készenléti módban látható üdvözlés a megadottnak megfelelően jelenik meg. Az alapértelmezett üdvözlet az „EP800H”.

h. Nyomja meg a 8-as gombot a jelszó módosításához:
   (1) Billentyűzze be a kézibeszélő eredeti jelszavát (4 számjegyű), majd nyomja meg az OK (Bal) szoftveres gombot, ha a menüben tartózkodik.
   (2) Billentyűzze be az új jelszót (4 számjegyű), majd nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot az új jelszó megerősítéséhez.

i. Nyomja meg a 9-es gombot a Headset Ring (Headset csengetés) elem beállításához: lásd a headset csengetés működését az 47. oldalon.

7. Nyomja meg a 6-os gombot a Base Settings (Bázisállomás beállítások) elem beállításához:
   Ebben a menüben előbb meg kell adnia a bázisállomás PIN-kódját (4 számjegy).
   Megjegyzés: a PIN-kód a Base Settings (Bázisállomás beállításai) elem módosításához való. Az alapértelmezett jelszó a „0000”.
   a. Nyomja meg az 1-es gombot a DTMF Duration (DTMF időtartam) beállításához.
      (1) Adja meg a DTMF időtartamot (90-200 ms), majd nyomja meg az OK (Bal) szoftveres gombot a beállítás megerősítéséhez. Az alapértelmezett érték 100 ms.

      Megjegyzés: kérdezze meg a kereskedőt, mielőtt módosítaná. Ha az időtartam nem egyezik a PSTN vagy PBX beállításával, hibásan működhet.

   b. Nyomja meg a 2-es gombot a flash gomb időzítés elem kiválasztásához. Az alapértelmezett érték 600 ms.
      (1) Használja a A [∧] vagy [∨] gomb segítségével görgessen végig az opciókon (Angol, spanyol, francia, olasz, német, holland, lengyel, cseh, magyar, román, török).gombot az 1-9. lehetőség (100–900ms) görgetéséhez. Vagy nyomja meg közvetlenül a számgombokat (1–9).

      (2) Nyomja meg a VÁLASZT (Bal) szoftveres gombot a kiválasztott elem megerősítéshez.

      Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás (600 ms) a területek többségében működik. E beállítások módosítása működésképtelenné teheti a Flash gombot. Csak akkor módosítsa, ha biztos az új érték működését illetően.

   c. Nyomja meg a 3-as gombot az Assign Next HS (Köv. kézibeszélő hozzárendelése) elem beállításához
      (1) Billentyűzze be a kézibeszélő két számjegyű azonosítóját, majd nyomja meg az OK (Bal) szoftveres gombot.
      (2) Ha új kézibeszélőt regisztrálnak, a bázisállomás a kézibeszélőhöz a korábban hozzárendelt kézibeszélő azonosítót rendeli.

   d. Nyomja meg a 4-es gombot a Clear HS (Kézibeszélő törlése) elem beállításához
      (1) Billentyűzze be a kézibeszélő két számjegyű azonosítóját, majd nyomja meg az OK (Bal) szoftveres gombot.
      (2) A bázisállomás ezzel törli a kézibeszélő azonosítót a rendszerből.

   e. Nyomja meg az 5-ös gombot a PIN-kód módosításához:
      (1) Billentyűzze be az új bázisállomás PIN-kódot, majd nyomja meg az OK (Bal) szoftveres gombot.

      Megjegyzés: Az alapértelmezett bázisállomás PIN-kód a „0000”.

   f. Nyomja meg a 6-os gombot az Auto Hang Up (Automata bontás) beállításához:
      (1) Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot az „On” (Be) vagy „Off” (Ki) lehetőség választásához. A

      Megjegyzés: ha a beállítása „on” (be), az EP800H automatikusan bontja a hívást, amikor a távoli vég befejezte a hívást. A funkció működése azonban attól függ, hogy küld-e „tárcsahang vagy foglalt hang” jelet a PBX vagy PSTN, miután befejezték a hívást.

   g. Nyomja meg a 7 es gombot a Set Time (Idő beállítása) elem beállításához a DTMF hívófél azonosító támogatatásához:
      (1) Nyomja meg a MENTÉS (Bal) szoftveres gombot a beállított Date (Dátum) és Time (Idő) elemek kiválasztásához és megerősítéséhez (lásd az Idő beállítása működését a 19. oldalon).

8. Nyomja meg a 7-es gombot a kézibeszélő regisztrálásához, a regisztrálás visszavonásához és a Multi-Base funkció beállításához: lásd a Kézibeszélő működését a 32. oldalon, a Multi-base beállítást pedig a 44. oldalon.

9. Nyomja meg a 8 as gombot a Menu Display (Menükijelzés) beálíltásához: A menük elrejthetők, nehogy más kézibeszélő felhasználók hibás beállításokat végezzenek a Call Settings (Hívásbeállítások) (MENU-4),

Phone Settings (Telefon beállítások) (MENU-5) és Base Settings (Bázisállomás beállítások) (MENU-6) menükben.
Megjegyzés: a menükijelzés megnyitásához jelszó megadására van szükség.

a. Nyomja meg az 1 -es gombot a Call Settings (Hívásbeállítások) menü elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez.
   (1) Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot az „On” (Be) vagy „Off” (Ki) lehetőség választásához.
b. Nyomja meg a 2 -es gombot a Phone Settings (Telefon beállítások) menü elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez.
   (1) Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot az „On” (Be) vagy „Off” (Ki) lehetőség választásához.
c. Nyomja meg a 3 -as gombot a Base Settings (Bázisállomás beállítások) menü elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez.
   (1) Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot az „On” (Be) vagy „Off” (Ki) lehetőség választásához.
d. Nyomja meg a 4 -es gombot a Multi-base Settings (Több bázis beállítások) menü elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez.
   (1) Nyomja meg a MÓDOSÍT (Bal) szoftveres gombot az „On” (Be) vagy „Off” (Ki) lehetőség választásához.

Megjegyzés: Az „On” (Be) választásával a menü látható lesz a kijelzőn.
Az „Off” (Ki) választásával a menü el lesz rejtve.

Tárgymutató

• A
A kézibeszélő (kagyló) hangerejének beállítása, 29
A kézibeszélő és töltő üzembe helyezése, 22
A kézibeszélő kihangosított hangerejének beállítása, 29
Akkumulátor töltésszintje, 12
Általános biztonsági utasítások, 4
Áramkimaradás, 5
Az akkumulátor feltöltése és cseréje, 31

• B
Bázisállomás PIN-kód, 18, 19, 53
Bázisállomás választása, 47
Bázisállomás, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 45, 46
Bejövő hívás tiltása, 40
Beszélgetés mód, 31, 42
Billentyűhang, 16,
Billentyűzár, 30, 50
Biztonsági utasításoks, 4

• C
Csoport azonosító, 26, 34, 38
Csoport beállítása, 17, 33
Csoportválasztás, 33

• D
DND, 14
DTMF hangjelzés, 17
DTMF időtartam, 17, 53

• E
Elektromos áramütés, 6

• F
Figyelmeztető üzenet, 21
Flash, 13, 17, 42, 47, 53

• G
Gombnyomás hangerő, 50
Gyorstárcsázás, 25

• H

Hallókészülék, 4
Headset csengetés beállítása, 48
Hívás folyamatban, 12
Hívás tartása, 29
Hívásbeállítások, 15, 17, 46, 47, 48, 51, 54
Híváskezelő, 46, 51
Hívásnapló megtekintése, 13, 43
Hívásnapló, 14, 15, 43, 51
Hívástartás, 16
Hívástiltás, 15, 17, 39, 51
Hívásvárakoztatás hívófél azonosítással, 14, 52
Hívásvárakoztatás, 14
Hívófél azonosító, 14, 19, 27, 43, 44, 52, 54

• I
Idő beállítása, 19
Időzítő, 16
Intercom hívás fogadása, 28

• K
Készenléti mód, 13, 16, 47, 48, 50, 53
Készülék ellenőrzőlista, 10
Két számjegyű kézibeszélő azonosító, 12
Kétirányú intercom, 19
Kétirányú/Intercom hívás kezdeményezése, 25
Kézibeszélő azonosító, 12, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 32, 34, 45,
Kézibeszélő csoport regisztrálása, 26, 33
Kézibeszélő jellemzők, 12, 14
Kézibeszélő regisztrálása, 32, 54
Kézibeszélő töltőnyílás, 21
Kézibeszélő-kézibeszélő hívás, 26
Kiegészítő hívás, 16, 41, 51
Kihangosítás, 13, 26, 27
Kimenő hívás tiltása, 39
Közvetítés egyedi kézibeszélőre, 27
Közvetítés kézibeszélők csoportjára, 26
Közvetítés minden kézibeszélőre, 26
Közvetítés, 13, 17, 26, 40, 46

• L
Lítium-Ion (Li-Ion), 7, 10

• M
Memória, 23

Menü mód, 23, 50
Menükijelzés, 17, 54
Mikrofon-hangerő beállítása, 47
Műszaki adatok, 60

• N
Ne zavarjanak (Néma csengetés), 14, 30
NÉMA, 14, 15, 28, 30, 52
Némítás, 16, 30
Névcímkézés, 14

• P
Page, 32, 33, 45
PIN-kód módosítása, 54
Programozható flash, 17
Programozható kiegészítő hívás, 41

• R
REG, 32
Regisztráció mód, 32, 33
Regisztráció törlése, 33
Regisztráció, 33
REN, 8
RSSI, 12

• S
Soron következő kézibeszélő azonosító hozzárendelése, 18
Szívritmus-szabályozó, 4

• T
Telefon beállítások, 16, 19, 47, 48, 52, 54
Telefonhívás fogadása, 27
Telefonhívás kezdeményezése, 25
Telefonkönyv, 13, 15, 35, 41, 43, 50, 51
Több kézibeszélő regisztrációja, 14
Töltő jellemzői, 21
Transzformátor, 22

• U
Újratárcsázás, 14, 27

• V
Vészhelyzet, 4
Vizuális üzenetjelző, 47

Műszaki adatok

Elektromos specifikációk	Bázisállomás	Hordozható kézibeszélő
Frekvencia	863-865 MHz	863-865 MHz
Rádiófrekvenciás kimenő teljesítmény	Csúcs: 8 dBm	Csúcs: 7 dBm
	Átlagos: 5 dBm	Átlagos: 5 dBm
Csatornatávolság	50 kHz	50 kHz
Csatornák száma	38	38
Moduláció	GMSK	GMSK
TDD kerethosszúság	10 ms	10 ms
Rések száma/Keret	2	2
Vevőkészülék érzékenysége	<-116dBm (@ BER 10^{-2})	<-116dBm (@ BER 10^{-2})
Antennanyereség	2 dBi	Hosszú: 2.5 dBi Rövid: 1,5 dBi
Antennacsatlakozó	TNC	Saját
Telefon csatolófelület	RJ11 x 2	NA
Csatorna kódolása	½ sebességű konvolúciós + CRC	½ sebességű konvolúciós + CRC
Adatátviteli sebesség	42,667 kbps	42,667 kbps
Beszédkódolás	8 kbps G.729A	8 kbps G.729A
Feljhasználói adatátviteli sebesség	32 kbps duplex	32 kbps duplex
Duplex	Időosztásos duplex (TDD)	Időosztásos duplex (TDD)
Több elérés	FDMA	FDMA
Rendszerazonosítók száma	65,536	65,536
Csengetésjel	20-50 Hz, 12-90 Vrms	NA
Visszahívás-kérés ideje	100-900 ms programozható	NA
Áramforrás	AC/DC 12V/1A adapter	3,7 V/1100mAh Li-Ion akkumulátor
Töltőáram	NA	550mA
		(550/850 mA asztali töltő esetében)
Feltöltés ideje	NA	3 óra
Megfelelőség	EN 301 357-2 (RF)	EN 301 357-2 (RF)
	EN 301 489 (EMC)	EN 301 489 (EMC)
	EN 60950 (Biztonság)	EN 60950 (Biztonság)
		EN 50371 (RF biztonság)
Üzemi hőmérséklet	0 – 50 °C	-10 – 60 °C

Megjegyzés:

1. NA = Nem alkalmazható.
2. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a konstrukciót vagy műszaki adatot.

Manuale dell'utente (*Italiano*)

EP800H

Telefono cordless digitale a lungo raggio

Assistenza ai clienti EnGenius
Singapore: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Indice

Istruzioni per la sicurezza 4
Istruzioni generali per la sicurezza 4
Istruzioni relative alla sicurezza del prodotto....5
Istruzioni relative alla sicurezza della batteria 7
Informazioni sulle normative 8
Elenco di controllo dell'apparecchio....10
Illustrazione del telefono 11
Funzioni del telefono....12
Funzioni basiche del telefono....12
Funzioni supplementari del telefono....14
Illustrazione del caricatore 21
Funzioni del caricatore....22
Operazioni preliminari....23
Installazione del telefono e del caricatore 23
Operazioni di base....24
Modalità di funzionamento 24
A. Modalità di funzionamento del telefono....24
Per effettuare una chiamata....26
Per effettuare una chiamata bidirezionale/interna....27
Per effettuare una trasmissione 27
A. Chiamate tra telefoni....27
Richiamata 28
Per ricevere una chiamata 29
Per ricevere una chiamata interna 29
Per terminare una chiamata....30
Per regolare il volume della voce del ricevitore (auricolare) telefonico....30
Regolazione del volume della voce del vivavoce telefonico....30
Per mettere una chiamata in attesa 31
Mute 31
Non disturbare (suoneria silenziosa)....32
Blocco tasti....32
Ricarica e sostituzione della batteria....32
Operazioni avanzate....34

Registrazione del telefono....34
Registrazione del telefono sul gruppo....35
Trasferimento chiamata....36
Rubrica....37
Blocco chiamate....41
Chiamata funzione programmabile....44
ID chiamante....45
Impostazione base multipla....47
Gestione chiamate....48
VMWI (indicatore di messaggio visivo in attesa)....49
Regolazione del guadagno del telefono....49
Regolazione della suoneria telefono....50
Baby Monitor....50
Indice analitico....58
Specifiche tecniche....61

Istruzioni per la sicurezza

Richiamata: *il telefono wireless offre la libertà e la flessibilità di stare in contatto con gli altri mentre ci si sposta. Tuttavia, quando si usa il telefono, è necessario seguire le istruzioni per la sicurezza per evitare rischi di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni materiali.*

Istruzioni generali per la sicurezza

1. Quando si utilizza il telefono wireless, garantire la propria sicurezza e quella degli altri:
   a. Controllare sempre il luogo in cui si cammina o ci si trova.
   b. Non consentire che una chiamata possa distrarre dal lavoro in sicurezza.
2. In caso di emergenza:
   a. In caso di emergenza, digitare il numero di telefono di emergenza. Ricordare: se ci si trova in una zona in cui il telefono non riceve un segnale nitido dalla centralina, è estremamente improbabile che la chiamata venga effettuata. Individuare il telefono fisso più vicino o altri dispositivi di comunicazione per richiedere aiuto.
   b. Le chiamate di emergenza potrebbero non fornire automaticamente al personale di emergenza il proprio nome, numero di telefono e posizione.
3. Avviso per coloro che indossano apparecchi acustici: il presente telefono è compatibile con apparecchi acustici induttivi.
4. Avviso per i portatori di pace-maker: sebbene possano verificarsi interferenze sui pace-maker impiantati quando si utilizza il telefono wireless da troppo vicino, “esse non creano problemi significativi ai portatori di pace-maker”. Tuttavia, finché non si hanno ulteriori informazioni, si consiglia ai portatori di pace-maker di adottare tutte le precauzioni durante l'uso o il trasporto del telefono wireless al fine di garantire una distanza adeguata tra il telefono e il pace-maker. Non trasportare il telefono in un taschino. Se per qualche motivo si sospetta la presenza di interferenze, spegnere immediatamente il telefono.

Istruzioni relative alla sicurezza del prodotto

1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
2. Attenersi a tutte le avvertenze ed istruzioni, comprese quelle riportate sul prodotto.
3. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore possono annullare la garanzia e l'autorizzazione CE all'uso dell'apparecchio. Utilizzare solo accessori forniti dal produttore.
4. Non utilizzare il telefono in prossimità di acqua. Non versare alcun tipo di liquido su questo prodotto.
5. Scollegare il prodotto dalla presa telefonica a muro e dalla presa di rete prima della pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia utilizzare un panno umido.
6. Non collocare questo prodotto su un carrello, supporto o tavolo instabile. Il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali oppure danni al prodotto o materiali.
7. Interruzioni di alimentazione: In caso di interruzione di alimentazione, il caricatore del telefono non ricarica la batteria e la centralina non consente di effettuare o ricevere chiamate. Sia il caricatore che la centralina richiedono elettricità per il funzionamento. Durante le interruzioni di alimentazione, è necessario avere a disposizione un telefono che non richieda elettricità o un gruppo di continuità.
8. Le fessure o le aperture nella struttura del prodotto sono fornite per la ventilazione. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte. Evitare di posizionare il prodotto su un letto, un tappeto o altre superfici simili in quanto si potrebbero bloccare tali aperture. Questo prodotto non deve mai essere collocato in prossimità o sopra radiatori o diffusori di aria calda e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, a meno che non venga assicurata una ventilazione sufficiente.
9. Non inserire oggetti di alcun tipo attraverso le fessure/aperture della struttura di questo prodotto poiché potrebbero danneggiare il prodotto, entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose o mandare in cortocircuito delle parti, causando incendi, scosse elettriche o lesioni.
10. Questo prodotto deve essere fatto funzionare solo con il tipo di fonte di alimentazione specificato sull'etichetta. Se non si conosce il tipo di alimentazione domestica di cui si dispone, consultare il rivenditore o il fornitore locale di energia.
11. Non sovraccaricare le prese di rete e i cavi di prolunga per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.

12. Non smontare questo prodotto al fine di evitare scosse elettriche o bruciature. In caso di manutenzione o riparazione, inviare questo prodotto ad un centro di assistenza autorizzato. Chiamare il servizio di assistenza per conoscere i centri più vicini. L'apertura o la rimozione delle coperture potrebbe esporre a voltaggi pericolosi, correnti elettriche o altri rischi. Il rimontaggio incorretto del prodotto potrebbe causare scosse elettriche durante il successivo uso dello stesso.
13. Evitare di utilizzare il prodotto durante i temporali. Vi è il rischio di ricevere una scossa elettrica provocata da un fulmine.
14. Non posizionare il prodotto in luoghi in cui le persone possano calperstarlo, inciampare o cadere su di esso.
15. Non collocare oggetti conduttivi sopra o accanto all'antenna.
16. Non adoperare il prodotto per denunciare una perdita di gas in prossimità della perdita.
17. Non installare la centralina o il caricatore accanto a forni a microonde, televisori, diffusori o altri apparecchi elettrici. Tali dispositivi potrebbero causare interferenze al prodotto o riceverne da esso.
18. Scollegare la centralina o l'adattatore del caricato dalla presa di rete e consultare un centro di assistenza autorizzato nei seguenti casi:
    a. Del liquido è stato versato nel prodotto.
    b. Quando il cavo di alimentazione o la spina è sfilacciata o danneggiata.
    c. Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
    d. Se il prodotto non funziona in modo normale quando sono seguite le istruzioni operative.
    e. Se il prodotto è stato fatto cadere oppure la sua struttura si è danneggiata.
    f. Se il prodotto offre prestazioni ridotte.

Istruzioni relative alla sicurezza della batteria

1. Utilizzare solo batterie ricaricabili agli ioni di Litio e un caricatore approvati dal produttore. Non utilizzare altri tipi di batterie ricaricabili o non ricaricabili. Le batterie potrebbero andare in cortocircuito e il relativo vano potrebbe risultare danneggiato, causando situazioni pericolose.
2. Osservare le istruzioni per la ricarica incluse in questo manuale nonché le etichette e i contrassegni presenti nei vani del telefono e del caricatore.
3. Riciclare o smaltire adeguatamente la batteria. Non smaltire la batteria nel fuoco, in quanto potrebbe esplodere.
4. Non smaltire la batteria insieme ai rifiuti urbani. Verificare le leggi comunali per le istruzioni sullo smaltimento.
5. Prestare estrema cautela nel maneggiare le batterie per evitare di mandarle in cortocircuito con materiali quali anelli, braccialetti, chiavi, coltelli e monete. La batteria o il materiale conduttivo potrebbe surriscaldarsi e causare bruciature o incendi.
6. Non esporre le batterie a pioggia o neve.
7. Non aprire o mutilare la batteria. L'elettrolita rilasciato è corrosivo e potrebbe causare lesioni a occhi o pelle. Se ingerito, l'elettrolita potrebbe essere tossico.
8. Durante la carica, la batteria si riscalda. Questo fenomeno è normale e non è pericoloso.

Informazioni sulle normative

EP800H CE

Il presente dispositivo è conforme alle normative CE. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

1. Il presente telefono è conforme alle normative EN 301 357-2 (RF)、EN 301 489 (EMC)、EN 60950 (Sicurezza) e EN 50371 (Sicurezza RF).
2. Il REN (numero di equivalenza della suoneria) è utile per determinare la quantità di dispositivi che si possono collegare alla linea telefonica e che tutti i dispositivi suonino quando si chiama il numero di telefono. Nella maggior parte delle zone, ma non in tutte, la somma dei REN di tutti i dispositivi collegati ad una linea non deve essere superiore a 5. Per accertarsi del numero di dispositivi collegabili alla linea telefonica, è necessario rivolgersi alla propria compagnia telefonica per conoscere il REN massimo nella propria zona.
3. Se l'apparecchiatura telefonica causa problemi alla rete, la compagnia telefonica potrebbe richiedere di scollegare il telefono finché non si risolvono i problemi. In tal caso, rivolgersi alla compagnia telefonica per conoscere i propri diritti.
4. La compagnia telefonica potrebbe modificare gli impianti, gli apparecchi, le operazioni o le procedure che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del telefono. In tal caso, rivolgersi alla compagnia telefonica per conoscere i propri diritti.
5. Il presente telefono potrebbe non essere usato con il servizio a monete fornito dalla compagnia telefonica. La connessione alle linee duplex è soggetta alle tariffe statali.
6. Il presente telefono è stato testato e trovato conforme con i limiti per le normative EN 301 357-2 (RF)、EN 301 489 (EMC)、EN 60950 (Sicurezza) e EN 50371 (Sicurezza RF). Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione pubblica generale. Il funzionamento di questi dispositivi potrebbe essere soggetto o causare interferenze da/a televisori, videoregistratori, radio, computer o altri dispositivi elettronici presenti nelle vicinanze. Per ridurre o eliminare tali interferenze, non collocare né utilizzare il telefono in prossimità di altri dispositivi elettronici.

7. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Qualora il telefono dovesse provocare interferenze ai dispositivi elettronici, soprattutto quando si spegne e si riaccende l'apparecchio, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:
    a. Si consiglia di lasciare una distanza di 6,1 metri (20 piedi) tra l'apparecchio e i dispositivi elettronici.
    b. Collegare la centralina ad una presa di rete indipendente da quella utilizzata dal dispositivo soggetto a interferenze. Per l'assistenza, consultare il rivenditore o un elettricista esperto.

Elenco di controllo dell'apparecchio

1. In un pacchetto solo Telefono sono presenti i seguenti componenti:
    a. Telefono x 1 (antenna installata)
    b. Antenna telefono x 1 (lungo ×1)
    c. Batteria agli ioni di Litio 1700 mA x 1
    d. Caricatore da tavolo x 1
    e. Adattatore CA/CC caricatore x 1
    f. Guida rapida
    g. Manuale dell'utente

2. Accessori opzionali
    a. Antenna telefono a guadagno elevato
    b. Telefono

Illustrazione del telefono



Funzioni del telefono

Funzioni basiche del telefono

1. LCD (display a cristalli liquidi) a 4 linee
   a. Il display LCD dispone di LED (diodi elettroluminiscenti) per la retroilluminazione.
   b. La 1[a] linea di LCD è costituita da icone.
   c. Spiegazione delle icone da sinistra a destra



(1) Livello **RSSI** (Receive Signal Strength Indicator - Indicatore di lunghezza del segnale ricevuto)
Durante una chiamata, il numero di barre è proporzionale all'intensità del segnale radio ricevuto.

(2) **Modalità di collegamento**

(2.1) Chiamata in corso (RISPONDERE/RIAGGANCIARE)
Il numero sul lato destro del simbolo del telefono indica quale linea telefonica della centralina è attiva se Base multipla è attivo.

(2.2) Chiamata interna in corso
Indica se la modalità Interfono è attiva.
Indica l'ID del telefono con il quale si sta effettuando una chiamata interna.

(3) **Modalità di conversazione**

(3.1) Indicatore dell'altoparlante
Indica se l'altoparlante è attivo.

(3.2) Modalità telefono

(4) **Suono e indicazione**

(4.1) Abilitare suoneria

(4.2) Disabilitare suoneria

(4.3) Modalità suoneria e vibrazione

(4.4) Modalità vibrazione

(4.5) Indicatore di attesa messaggio

(5) **Disattivare PA**
Indica se la trasmissione in arrivo è disattivata.

(6) **ID telefono a due cifre**
11 Visualizza l'ID telefono a due cifre.

(7) **Carica della batteria**

Il numero di barre è proporzionale alla quantità di tempo restante nella batteria.

d. La 2ª e 3ª linea di LCD, ognuna con un massimo di 16 caratteri, visualizzano stato, messaggio, selezioni del menu o caratteri alfanumerici modificabili dall'utente.

e L'ultima linea visualizza i tasti sinistro e destro.

2. Suoneria
   a. Suona in caso di chiamata in arrivo o chiamata interna.
   b. Un avviso distintivo viene emesso per indicare vari eventi:
      (1) Un segnale acustico: immissione tasto riuscita.
      (2) Due segnali acustici: indica accensione/spegnimento.
      (3) Trie segnali acustici: operazione non riuscita.
      (4) 1 segnale acustico lungo-2 corti periodici (ogni minuto): avviso batteria scarica、fuori range、chiamata in attesa
      Nota: non verrà emesso alcun segnale acustico per l'immissione tasto non valida.

3. CHIAMATA/FLASH (TALK)
   a. Effettua una chiamata o una chiamata interna o risponde ad essa.
   b. Invia un segnale Flash alla linea telefonica per recuperare il segnale di linea al termine della chiamata o per eseguire la funzione di chiamata in attesa fornita dalle compagnie telefoniche locali durante una chiamata.

4. VIVAVOCE (TALK)
   Tenere premuto il tasto per oltre 2 secondi per attivare/disattivare il vivavoce durante una chiamata in arrivo, in uscita o interna.

5. CHIAMATA INTERNA BIDIREZIONALE (2-WAY INTERCOM)
   a. Effettua una chiamata interna ad un altro telefono, ad un telefono di gruppo (paging di gruppo) o a tutti i telefoni registrati.
   b. Le chiamate interne sono digitali, bidirezionali simultanee e si effettuano senza necessità della centralina.

6. TRASMISSIONE (BROADCAST)
   a. Trasmissione bidirezionale non simultanea ai telefoni per annunci immediati
   b. Trasmissione bidirezionale non simultanea alle centraline

Nota: premere il tasto BROADCAST nell'angolo superiore sinistro del telefono per attivare la funzione di trasmissione.

7. Tasti sinistro/destro (− −)
   a. Selezionare un menu.

8. Tasti di scorrimento su (∧)/giù (∨)
   a. Scorrere i registri e le selezioni del menu.
   b. Regolare il volume vocale del ricevitore in modalità di conversazione.
   c. Premere ∧ per visualizzare il registro chiamate in modalità standby.
   d. Premere ∨ per accedere alla rubrica in modalità standby.

9. Tasto FINE; accensione/spegnimento (END ON/OFF)
   a. Termina una chiamata.
   b. Consente di uscire dal menu attuale e di salire di un livello.
   c. Premere per 3 secondi per spegnere l'apparecchio.

Funzioni supplementari del telefono

1. Registrazione di vari telefoni
   a. È possibile registrare fino a 9 telefoni per una centralina.
   b. ID 11-19: ID telefono individuali.
   c. ID 91-99: ID di gruppo. I telefoni possono “registrarsi” dal menu del telefono ai gruppi e possono essere avvisati nel caso in cui una chiamata da telefono fisso o interna acceda ad ID di gruppo.

2. Vibrazione
   a. Due opzioni per la suoneria della linea (chiamate in arrivo) e delle chiamate interne.
   b. Sei livelli di volume suoneria (Off/Basso/Medio/Alto/Vibrazione/Vibraz. e Alto) per ciascuna opzione.
   c. Otto selezioni di tipi suoneria per ciascuna opzione.

3. ID chiamante
   Visualizza sul display LCD il numero di telefono della chiamata in arrivo e il nome (è necessario richiedere il servizio ID chiamante alla

compagnia telefonica)

4. Chiamata in attesa con ID chiamante
   Visualizza le informazioni relative alla 2[a] chiamata in arrivo sulla stessa linea telefonica quando la 1[a] chiamata è in corso (è necessario richiedere il servizio di chiamata in attesa con ID chiamante alla compagnia telefonica)

5. Tag nome con ID chiamante
   Consente la corrispondenza tra l'ID chiamante e le voci contenute nella rubrica; in caso di corrispondenza, il display LCD visualizza il nome piuttosto che le informazioni dell'ID chiamante (è necessario richiedere il servizio di chiamata in attesa con ID chiamante alla compagnia telefonica).

6. DND (Non disturbare, ovvero suoneria silenziosa)

7. Registri chiamate
   a. Richiamata: memorizza gli ultimi 10 numeri telefonici (fino a 26 cifre ciascuno) chiamati. Consente di richiamare l'ultimo numero per tutti i 10 numeri.
   b. Registro chiamate ricevute e nuove: 50 entry in totale (numeri di telefono a 16 cifre, nomi con 16 caratteri e indicazione di data/ora). È necessario richiedere il servizio ID chiamante alla compagnia telefonica.
   c. I numeri di telefono e i nomi possono essere salvati nella rubrica mentre vengono visualizzati.

8. Blocco chiamate: blocca le chiamate in uscita e in arrivo.
   a. Chiamata in uscita:
      a-1. Bloccare le chiamate a lunga distanza o internazionali da parte degli utenti
      a-2. Per la configurazione del blocco chiamate sono consentite fino a 5 cifre e 5 entry.

   b. Chiamata in arrivo:
      b-1. PA On/Off: attiva o disattiva il segnale trasmesso da altri telefoni o dalla centralina. Con PA disattivato, il telefono non è in grado di ricevere il segnale trasmesso dalla centralina o da altri telefoni

registrati. Tuttavia, può trasmettere il segnale alla centralina o ad altri telefoni registrati.
      b-2. Linea On/Off: attiva o disattiva la capacità di ricevere una chiamata in arrivo da una linea telefonica. Con la linea disattivata, il telefono non è in grado di ricevere una chiamata in arrivo dalla linea telefonica, ma può effettuare una chiamata in uscita.
      b-3. Int. On/Off: attiva o disattiva la chiamata interna da altri telefoni o dalla centralina. Con Int. disattivato, il telefono non è in grado di ricevere chiamate interne dalla centralina o da altri telefoni registrati. Tuttavia, può effettuare chiamate interne alla centralina o ad altri telefoni registrati.
   c. Per questa modifica occorre accedere a “Imp. chiamate” (MENU-4-3).

[Nota] È necessario immettere l'ID utente precisa e la password per eseguire questa funzione. La password predefinita è “0000”.

9. Risposta con qualsiasi tasto (ad eccezione di END e del tasto SILENZ.)

10. Blocco tasti
    a. Quando si seleziona il blocco tasti, tutti i tasti verranno bloccati. Premere il tasto SBLOCC (sinistro) seguito da “ * ” per rilasciarlo.
    b. Il blocco tasti può essere attivato automaticamente quando si torna alla modalità standby per 15 secondi.

11. Prefisso
    a. È possibile programmare un codice di accesso di 14 cifre, comprese le pause, da aggiungere automaticamente davanti al numero quando si effettuano chiamate da registri, rubrica e con composizione di tipo "componi e invia".

12. Chiamata in attesa
    a. Mette in attesa una chiamata.

13. Mute
    a. Premere il tasto MUTE (sinistro) durante la conversazione per disattivare l'audio del microfono del telefono.
       Premere il tasto NO MUT (sinistro) per rilasciarlo.

14. Rubrica
    a. 50 voci, ognuna delle quali memorizza un numero di telefono o un'ID telefono (fino a 26 cifre) e un nome (fino a 16 caratteri)
    b. Visualizzazione in ordine alfabetico e ricerca per lettera.

c. Comporre dal display.
d. In modalità standby, è possibile accedere alla rubrica premendo il tasto di scorrimento [∨].
e. Trasferimento della rubrica via etere
   i. Trasferire una rubrica specifica ad un telefono o a tutti i telefoni registrati
   ii. Trasferire tutte le rubriche ad un telefono o a tutti i telefoni registrati

15. Tono tasti
    a. Quattro livelli di volume tono tasti (Off/Basso/Medio/Alto).
    b. Quattro tipi di tono tasti.

16. Timer chiamate
    a. Visualizzazione della durata delle chiamate attuali durante e subito dopo la chiamata.

17. Chiamata funzione programmabile
    a. Consente agli utenti di programmare il codice funzione più utilizzato nell'EP800H, che fa parte del sistema PBX.
    b. È possibile salvare fino a 10 entry.
    c. Una volta programmato il codice funzione, è possibile eseguire rapidamente queste funzioni durante la chiamata premendo il tasto OPZION.

18. Display menu
    a. Per evitare impostazioni non corrette di “Imp. chiamate”(MENU-4), “Imp. telefono” (MENU-5), “Imp. base” (MENU-6) e Imp. base multi (MENU-7-3), è possibile nascondere queste impostazioni.
    b. Per accedere a Display menu è necessaria una password (MENU-8). La password predefinita del telefono è “0000”.
    c. Quando si disattivano, le impostazioni non vengono più visualizzate a meno che non le si attivi accedendo di nuovo a Display menu.

19. PA On/Off
    a. Attiva o disattiva la funzione di trasmissione.
    b. Con PA disattivato, il telefono non è in grado di ricevere il segnale trasmesso dalla centralina o da altri telefoni registrati. Tuttavia, può trasmettere il segnale alla centralina o ad altri telefoni registrati.

20. Imp. gruppo

    a. Consente al telefono di registrarsi su uno o più gruppi.
       Nota: è possibile registrarsi su 9 gruppi (91~99).

21. Pers. nome
    a. Consente di cambiare la schermata “EP800H” al fine di mostrare il testo o le informazioni desiderate, ad esempio il nome dell'utente.
       Nota: è possibile immettere fino a 32 caratteri.

22. Cambio passw.
    a. Consente di cambiare la password del telefono necessaria per accedere a Blocco chiamate (MENU-4-3) e Display menu (MENU-8).
       Nota: l'impostazione predefinita è “0000”.

23. Durata DTMF
    a. In MENU-6-1 è possibile selezionare la durata variabile del tono DTMF.
    b. L'impostazione predefinita è 100ms.
    c. Per accedere a Imp. base, è necessario il PIN. L'impostazione predefinita è “0000”.
    Nota: prima di modificarla, si consiglia di contattare la compagnia telefonica.

24. Intervallo tasto Flash programmabile
    a. In MENU-6-2 è possibile selezionare l'intervallo tasto Flash
    b. 9 livelli (100 ms - 900 ms) di intervallo; impostazione predefinita = 600 ms.
    c. il valore predefinito (600 ms) funziona nella maggior parte delle zone. La modifica di questa opzione potrebbe causare il non funzionamento del tasto Flash. Modificare solo se si è certi che il nuovo valore sia funzionante.
    d. Per accedere a Imp. base, è necessario il PIN. L'impostazione predefinita è “0000”.

25. Assegnazione dell'ID telefono successiva al nuovo telefono
    a. Utilizzare il telefono registrato da MENU-6-3 per assegnare l'ID telefono successiva ad un nuovo telefono.
    b. Se non si assegna l'ID telefono successiva, il sistema ne assegna automaticamente una ad un nuovo telefono.
    c. Per accedere a Imp. base, è necessario il PIN. L'impostazione predefinita è “0000”.

26. Cancella telefono
    a. Utilizzare il telefono registrato da MENU-6-4 per rimuovere l'altro telefono registrato, nel caso quest'ultimo sia difettoso.
    b. Una volta cancellato l'altro telefono registrato, l'utente può registrarne uno nuovo.
    c. Per accedere a Imp. base, è necessario il PIN. L'impostazione predefinita è “0000”.

27. Cambia PIN
    Consente di modificare il PIN della base necessario per accedere a “Imp. base” (MENU-6-5).
    a. Utilizzare il telefono registrato per cambiare PIN da MENU-6-5.
    b. Il PIN predefinito è “0000”.
    c. Per accedere a Imp. base, è necessario il PIN. L'impostazione predefinita è “0000”.

28. Funzione Discon. auto
    a. Utilizzare il telefono registrato da MENU-6-6 per attivare/disattivare la funzione Discon. auto.
    b. Se si attiva la funzione, il telefono chiude automaticamente la chiamata quando all'altro capo viene effettuata la stessa operazione.
    c. Per accedere a Imp. base, è necessario il PIN. L'impostazione predefinita è “0000”.

29. Codice area
    La funzione Codice area consente di effettuare chiamate all'interno dei codici area locali e nazionali senza digitare il prefisso.
    a. Accedere a MENU-4-7-1 per impostare il codice area “Locale”.
    b. Accedere a MENU-4-7-2 per impostare il codice area “Paese”.
    Nota: è possibile immettere fino a 3 cifre.

30. Impostazione della base multipla
    a. In un sistema è possibile impostare fino a 4 centraline.
    Nota: per ottenere prestazioni ottimali, mantenere una distanza di almeno 5 metri (circa 15 piedi) tra due centraline.

31. Imposta ora
    La funzione Imposta ora consente all'utente di impostare data/ora per supportare l'ID chiamante DTMF (l'ID chiamante DTMF non allega data/ora quando riceve da PSTN; con questa impostazione l'utente può visualizzare data/ora quando si riceve l'ID chiamante).

    a. Accedere a MENU-6 per impostare Imp. base.
    b. Premere il tasto di scorrimento ∧ o ∨ per selezionare la centralina desiderata quando è impostato Base multipla.
    c. Immettere il PIN della base (l'impostazione predefinita è “0000”).
    d. Immettere “7” per accedere a Imposta ora.
    e. Immettere 4 cifre per MM/DD (mese/giorno), quindi 4 cifre per hr:mm (ora：minuto)
    f. Premere il tasto SALVA (sinistro) per terminare l'impostazione.

32. Guadagno microfono
    Consente di modificare il guadagno del microfono del telefono in base al telefono in ambienti diversi: Tranquillo, Normal e Rumoroso.
    Per questa modifica occorre accedere a “Imp. telefono” (MENU-5-1).

33. Suoneria telefono
    Consente di modiifcare la suoneria emessa dall'altoparlante del telefono o dal ricevitore.
    Per questa modifica occorre accedere a “Imp. telefono” (MENU-5-9).

34. Baby Monitor
    Consente di impostare l'interfono per il monitoraggio della stanza del bambino tramite chiamata interna.
    Quando si imposta il Baby Monitor su ON, il telefono dedicato non risponde alla chiamata in arrivo, ad eccezione della chiamata interna bidirezionale.
    Per questa modifica occorre accedere a “Imp. chiamate” (MENU-4-5).

Illustrazione del caricatore



Funzioni del caricatore

1. Ingresso CC
   Consente di collegare l'adattatore CA del caricatore.

2. Slot per ricarica telefono
   a. Carica la batteria del telefono quando questo viene posto sull'alloggiamento.
   b. Consultare il display LCD del telefono per lo stato della carica.
      (1) In carica: la barra di stato della batteria è in esecuzione e sul display LCD appare: “In carica”.
      (2) Carica completa: la barra di stato della batteria rimane ferma e sul display LCD appare “Carica completa”
      (3) Carica non riusc: se si verifica un errore durante la carica, sul display LCD appare “Carica non riusc”

3. È impossibile sovraccaricare la batteria con questo caricatore.

4. L'adattatore per caricare la centralina può essere usato anche come caricatore da viaggio. Tuttavia non è possibile spegnere l'alimentazione mentre si carica il telefono con il caricatore da viaggio. Sul display LCD appare il messaggio di avviso “Unplug Travel Charger then OFF" (Spegnere il caricatore da viaggio).

Note:
1. Caricare completamente la batteria prima dell'uso.
2. È possibile “accendere” automaticamente il telefono collocandolo sullo slot di carica.
3. Tuttavia, se la batteria si scarica, occorre circa un minuto perché il telefono si accenda automaticamente.

Operazioni preliminari

Installazione del telefono e del caricatore

1. Collegare l'estremità del trasformatore dell'adattatore CA/CC del caricatore ad una presa di rete CA standard, collegare l'altra estremità al jack “Ingresso CC” situato nella parte posteriore del caricatore.

2. Installare la batteria nel telefono.

3. Installare l'antenna del telefono.

4. Collocare il telefono sullo slot del caricatore.

5. Caricare completamente la batteria per tre ore prima dell'uso.

6. Il telefono sarà quindi pronto per eseguire le funzioni basiche, ovvero effettuar e ricevere chiamate e chiamate interne. Non è necessaria alcuna programmazione della centralina o del telefono per le operazioni di base.

Nota:
1. Telefoni imballati singolarmente. È necessario registrare il telefono con la centralina (EP801 o EP802) prima del 1^{o} uso. Vedere Registrazione del telefono.
2. Caricare completamente la batteria prima dell'uso.

Operazioni di base

Modalità di funzionamento

Il telefono presenta livelli di funzionamento, per cui è possibile effettuare alcune procedure delle funzioni solo in un dato momento.

A. Modalità di funzionamento del telefono

1. **Modalità Standby**- modalità predefinita.

   a. Se non vi è attività, il telefono entra automaticamente in modalità SOSPENSIONE/STANDBY per non consumare la batteria.
   b. Il telefono può essere spento completamente tenendo premuto il tasto END per 3 secondi.
   c. È possibile modificare il display della schermata di standby (nome personalizzato).
   d. Il numero a 2 cifre rappresenta l'ID telefono.

2. **Modalità MENU**

   a. Premere il tasto di funzione destro per attivare la modalità Menu.
   b. In modalità Menu, è possibile modificare le impostazioni del telefono e le informazioni contenute nella memoria.
   c. Le funzioni disponibili tramite la selezione di Menu verranno trattate in dettaglio a partire da pagina 53.
   d. Il display della struttura di Menu è come segue:

3. Struttura del menu



Per effettuare una chiamata

1. Premere TALK, attendere il tono di chiamata e digitare il numero di telefono.



2. È inoltre possibile digitare prima il numero di telefono, quindi premere il tasto TALK.
   Quando si usa questo metodo, è possibile utilizzare i tasti CANCEL (sinistro) ed ELIMIN (destro) per modificare il numero digitato. "Elimin" cancella l'ultimo numero digitato. "Cancel" cancella l'intera linea, ma rimane in modalità di composizione e invio.

3. **Chiamata rapida**, effettuata accedendo alle voci della rubrica (Menu→2)
   a. Premere il tasto di scorrimento ∧ o ∨ per accedere alla rubrica.
   b. Premere TALK per comporre il numero.



4. Per annullare la composizione, premere il tasto END.



Note:

1. Se non è possibile stabilire un collegamento, sul display LCD appare "Base non trov." dopo 6 secondi.
2. Un timer di durata chiamata inizia a visualizzare la durata della chiamata una volta stabilito il collegamento.

Per effettuare una chiamata bidirezionale/interna

Il telefono cordless EP800H offre chiamate private, interne e bidirezionali indipendenti dalla centralina. La comunicazione interna/bidirezionale può essere effettuata tra i telefoni.

1. Premere il tasto (2-WAY INTERCOM) seguito dall'ID telefono o gruppo a due cifre.



2. Premere il tasto (END ON/OFF) per terminare la chiamata.

Note:
1. Le chiamate interne possono essere effettuate indipendentemente dalla presenza della centralina.
2. Se si immette un'ID gruppo, il primo telefono (appartenente a quel gruppo) che risponde stabilirà un collegamento con il chiamante. Vedere Registrazione del telefono sul gruppo.
3. Se non è possibile stabilire un collegamento, sul display LCD appare “Timeout paging” dopo 35 secondi.

Per effettuare una trasmissione

A. Chiamate tra telefoni

1. Trasmissione a tutti i telefoni



   a. Tenere premuto il tasto (BROADCAST) (angolo superiore sinistro dei tasti) da un telefono.
   b. Si avvertirà un "segnale acustico" prolungato quando inizia la trasmissione del telefono a tutti i telefoni compresi all'interno della copertura di comunicazione.
   c. Iniziare a lasciare il messaggio da trasmettere quando si avverte il “segnale acustico”; se si riceve la voce, si apre il vivavoce dei telefoni di destinazione.
   Nota: avviando il telefono, è necessario tenere premuto il tasto (BROADCAST) durante la conversazione o la trasmissione.
   d. Premere il tasto (BROADCAST) per terminare la trasmissione.

2. Trasmissione ad un gruppo di telefoni



   a. Immettere l'ID gruppo, quindi tenere premuto il tasto (BROADCAST) (angolo superiore sinistro dei tasti).
   b. Si avvertirà un "segnale acustico" prolungato quando inizia la trasmissione del telefono a tutti i telefoni.
   c. Iniziare a lasciare il messaggio da trasmettere quando si avverte il “segnale acustico”; se si riceve la voce, si apre il vivavoce dei telefoni di destinazione.
   Nota: avviando il telefono, è necessario tenere premuto il tasto (BROADCAST) durante la conversazione o la trasmissione.
   d. Premere il tasto (BROADCAST) per terminare la trasmissione.

3. Trasmissione ad un singolo telefono



   a. Immettere l'ID telefono, quindi tenere premuto il tasto (BROADCAST) (angolo superiore sinistro dei tasti).
   b. Si avvertirà un "segnale acustico" prolungato quando inizia la trasmissione del telefono a tutti i telefoni compresi all'interno della copertura di comunicazione.
   c. Iniziare a lasciare il messaggio da trasmettere quando si avverte il “segnale acustico”; se si riceve la voce, si apre il vivavoce dei telefoni di destinazione.
   Nota: avviando il telefono, è necessario tenere premuto il tasto (BROADCAST) durante la conversazione o la trasmissione.
   d. Premere il tasto (BROADCAST) per terminare la trasmissione.

Richiamata

1. Premere il tasto RICH. (sinistro).

2. Sul display LCD appare l'ultimo numero di telefono chiamato. Per comporre questo numero, premere il tasto (TALK).

3. Utilizzare il tasto (∧) o (∨) per scorrere tra gli ultimi 10 numeri di telefono chiamati. Selezionare e premere il tasto (TALK) per comporre il numero selezionato.



[Nota] I numeri delle chiamate interne (ID telefono) non sono memorizzati nel registro degli ultimi 10 numeri chiamati.

Per ricevere una chiamata

1. Quando si riceve una chiamata, sul display LCD appare il messaggio dell'ID chiamante e la suoneria suona oppure vibra se la suoneria è stata disattivata.

2. Se il telefono è sull'alloggiamento del caricatore (la suoneria verrà commutata temporaneamente su “Squillo" se impostata su “Vibrazione”), sollevare il telefono e premere il tasto TALK per iniziare la conversazione.

   Nota: è possibile attivare “Conv. con tasto” da MENU-5-2

Nota:
1. Se si sceglie di ignorare la chiamata, è possibile premere il tasto SILENZ (sinistro). A differenza della disattivazione della suoneria (dal menu del telefono), il funzionamento del tasto SILENZ è valido solo per la chiamata attuale.
2. Se è disponibile il servizio ID chiamante, sul display LCD vengono visualizzate informazioni sulla chiamata in arrivo. Se sul display LCD appare “Privato” o “Sconosciuto”, le informazioni del chiamante possono essere state bloccate dal chiamante o dalla compagnia telefonica.

Per ricevere una chiamata interna



1. Quando si riceve una chiamata interna (da altri telefoni, ad esempio Telefono 12), la suoneria suona oppure vibra se la suoneria è stata disattivata. Premere il tasto TALK per rispondere alla chiamata interna.

2. Se il telefono è sull'alloggiamento del caricatore (la suoneria verrà commutata temporaneamente su “Squillo" se impostata su “Vibrazione”), sollevare il telefono e premere il tasto TALK per iniziare la conversazione.

3. Se il telefono non è sull'alloggiamento e l'impostazione "Conv. con tasto" di MENU-6-2 è su “On”, premere un tasto (ad eccezione di END e SILENZ) per rispondere.

Nota:
1. sul display LCD viene visualizzata l'ID telefono del chiamante.
2. Se si sceglie di ignorare la chiamata, è possibile premere il tasto SILENZ (sinistro). A differenza della disattivazione della suoneria, il funzionamento del tasto SILENZ. è valido solo per la chiamata attuale.

Per terminare una chiamata

Per terminare una chiamata o una chiamata interna, premere il tasto END o collocare il telefono sull'alloggiamento del caricatore.

Per regolare il volume della voce del ricevitore (auricolare) telefonico



1. È possibile regolare il volume della voce durante una chiamata.

2. Vi sono 6 livelli di volume. Utilizzare il tasto ∧ o ∨ per regolare.

3. La nuova impostazione rimane valida per tutte le chiamate future finché non viene modificata.

Regolazione del volume della voce del vivavoce telefonico



1. È possibile regolare il volume della voce durante una chiamata (in modalità vivavoce).

2. Vi sono 6 livelli di volume. Utilizzare il tasto ∧ o ∨ per regolare.

3. La nuova impostazione rimane valida per tutte le chiamate future finché non viene modificata.

Per mettere una chiamata in attesa

1. Quando è in corso una chiamata, può essere messa in attesa premendo il tasto OPZION (sinistro) e seguito da "∗".
2. Per tornare alla conversazione, premere il tasto RIATTIV (sinistro).

Note:
1. La chiamata in attesa può essere "riattivata" dallo stesso telefono in cui è stata messa in attesa. Tuttavia, se si preme il tasto END nel telefono per tornare in standby, sugli altri telefoni è possibile premere TALK per riprendere la chiamata in attesa.
2. Il display LCD del telefono visualizza una chiamata in attesa. Un tono di avviso (due segnali acustici) ogni 30 secondi ricorderà al telefono la presenza di una chiamata in attesa.
3. Se l'operazione (ad esempio, il trasferimento di chiamata) non riesce dopo aver messo in attesa una chiamata, tale chiamata può terminare.

Mute



1. Una volta stabilito un collegamento, si può premere il tasto MUTE (sinistro) per disattivare l'audio del microfono del telefono.
2. Quando è attiva la funzione Mute, all'altro capo non si avverte la voce, ma si può parlare.
3. Per uscire dalla modalità Mute, premere il tasto NO MUT (sinistro). La funzione Mute è efficace solo per la chiamata attuale.

Non disturbare (suoneria silenziosa)

1. Immettere la sequenza di tasti MENU-3-1, quindi selezionare "Off". Premere il tasto SELEZ. (sinistro) per confermare la modifica. In tal modo, si disattiva la suoneria finché non viene riattivata dal menu.
   Nota: quando si imposta la suoneria su "Off", sulla schermata di standby appare "Suoneria spenta".
2. Per silenziare provvisoriamente la suoneria quando si riceve una chiamata, premere il tasto SILENZ. (sinistro).

Blocco tasti

1. Per evitare di comporre involontariamente un numero, premere il tasto MENU (destro), quindi premere "1" per selezionare l'opzione Blocco tasti. La tastiera del telefono viene bloccata. Non viene accettata l'immissione di tasti.



2. Per sbloccare la tastiera, premere il tasto SBLOC (sinistro), quindi premere il numero "∗" entro 2 secondi per sbloccare.
3. Il blocco tasti verrà attivato automaticamente quando si torna alla modalità standby per 15 secondi.
4. La funzione Blocco tasti è attiva finché non viene sbloccata.

Ricarica e sostituzione della batteria

1. Caricare la batteria quando accade quanto segue:
   a. Il telefono emette due segnali acustici (ogni 60 secondi in modalità di conversazione e ogni 10 minuti in modalità standby).
   b. L'icona della batteria è vuota.
   c. Il telefono non risponde quando si preme un tasto di accensione/spegnimento END.

d. Il display LCD e la retroilluminazione si attenuano.
e. Si verifica una riduzione del range di conversazione.

2. È possibile sostituire la batteria del telefono dopo aver messo in attesa la chiamata in corso e premere il tasto END. Per riprendere la chiamata in attesa, premere nuovamente il tasto di conversazione dopo aver sostituito la batteria e acceso il telefono.

3. Il tempo di conversazione e il tempo di standby della batteria variano in base allo schema conversazione/standby e alla distanza operativa. Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di collocare nuovamente il telefono sull'alloggiamento del caricatore più spesso possibile.
Utilizzare solo batteria e caricatore forniti dal produttore!

Operazioni avanzate

Registrazione del telefono

1. L'EP800H è in grado di registrare sull'EP801 o sull'EP802 come parte di un sistema. Prima di usarlo per la 1ª volta, deve essere registrato con la centralina.

   Nota: Se l'ID telefono è “00”, significa che si tratta di un nuovo telefono o che l'ID è stata eliminata. È necessario registrare il telefono con la centralina.

2. Registrazione:
   a. Premere MENU-7 per accedere alla modalità Registrazione.

   b. Tenere premuto il tasto REG della centralina (EP801) o il tasto PAGE (EP802) per 3 secondi finché non si accende e lampeggia il LED In Use (In uso) (colore bianco). La centralina emette anche un segnale acustico di avviso per ricordare all'utente che la centralina è in modalità di registrazione.
   c. Premere il tasto “1” del telefono per completare la procedura di registrazione. La centralina assegna automaticamente un'ID telefono tra 12 e 19. L'ID assegnata viene visualizzata sul display LCD del telefono, ad indicare la registrazione corretta.

   d. Ripetere le operazioni precedenti per tutti gli altri telefoni.

3. Annullamento della registrazione:
   a. È possibile annullare la registrazione del telefono che si sta usando dalla centralina. Annullando la registrazione si ripristina l'ID telefono su 00, si cancella il codice di sicurezza del sistema e si libera l'ID telefono per altre registrazioni future.

   b. Una volta effettuato l'annullamento della registrazione, il telefono non potrà utilizzare la centralina per effettuare o ricevere chiamate né per effettuare chiamate interne ad altri telefoni.

c. Premere MENU-7 per accedere alla modalità Registrazione.
d. Tenere premuto il tasto REG della centralina (EP801) o il tasto PAGE (EP802) per 3 secondi finché non si accende e lampeggia il LED In Use (In uso) (colore bianco). La centralina emette anche un segnale acustico di avviso per ricordare all'utente che la centralina è in modalità di annullamento della registrazione.
e. Premere il tasto “2” del telefono per completare la procedura di annullamento della registrazione. Una volta effettuato l'annullamento della registrazione, sul telefono appare “Registrare”.

Note:
1. La centralina ha un timeout di registrazione di 30 secondi dalla pressione del tasto PAGE. Il telefono ha un timeout di registrazione di 6 secondi dal momento in cui si è selezionata l'opzione Registrazione o Annull. registr. La centralina e il telefono escono automaticamente dalla modalità di registrazione dopo il timeout.
2. Ripetere la procedura di registrazione o annullamento della registrazione, se non è riuscita.

Registrazione del telefono sul gruppo

1. È possibile definire fino a nove gruppi di telefoni (91-99) e tali telefoni possono decidere a quali gruppi appartenere.
2. Ad esempio, il Gruppo 1 rappresenta il Gruppo di attenzione al cliente, mentre il Gruppo 2 il Gruppo addetti alle vendite
   e il Gruppo 3 è il Gruppo addetto al marketing. Si supponga che il Telefono 11 desideri ricevere chiamate relative a vendite e marketing. Il Telefono 11 deve essere “registrato” su Gruppo 2 e Gruppo 3.



3. Selezione gruppi:
   a. Premere MENU-4 sul telefono per accedere al menu Imp. chiamate.
   b. Premere il numero “2” per far sì che il telefono acceda al menu delle impostazioni gruppo.

c. Premere il tasto OPZION seguito dal tasto “1” per registrarsi sul gruppo (“9＃” , ＃:1~9). Digitare 1~9.
d. Ripetere l'operazione per tutti i gruppi desiderati.

e. Eliminare la selezione gruppi premendo il tasto OPZION seguito da “2” per annullare la registrazione sul gruppo.

Note:
1. Il telefono può modificare l'affiliazione ai gruppi in qualsiasi momento.
2. La centralina non è responsabile dell'assegnazione dei gruppi. Di conseguenza, non è possibile annullare la registrazione di un telefono da un gruppo.
3. Quando chi effettua una chiamata interna accede ad un'ID gruppo, tutti i telefoni registrati su questo gruppo squillano. Il primo telefono che risponde stabilirà un collegamento vocale con il chiamante. In seguito, diventerà una chiamata tra due persone e non tra varie persone.

Trasferimento chiamata

Mentre è in corso una chiamata, è possibile trasferirla tra vari telefoni.

Trasferimento diretto

1. Premere il tasto OPZION (sinistro) per mettere in attesa la chiamata.

2. Premere il tasto TRASFE (destro), seguito dall'ID telefono di destinazione per trasferire direttamente la chiamata in attesa.

   Una volta trasferita la chiamata al telefono di destinazione, il telefono originale tornerà automaticamente in modalità standby.



Trasferimento indiretto

Se si desidera conversare con il telefono di destinazione prima di trasferire la chiamata, seguire questo metodo:

1. Durante la chiamata, premere il tasto [2-WAY INTERCOM], quindi immettere l'ID telefono di destinazione.



2. Premere il tasto [TALK] del telefono di destinazione per rispondere alla chiamata interna. Ora è possibile conversare con il telefono di destinazione. Dopo la conversazione, premere [END] per terminare la chiamata interna, quindi il telefono di destinazione potrà rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.

Una volta trasferita la chiamata al telefono di destinazione, il telefono originale tornerà automaticamente in modalità standby.

Note: se il telefono di destinazione non risponde dopo il timeout di paging o trasferimento, la chiamata verrà inoltrata nuovamente al telefono chiamante.

Rubrica

1. Nella rubrica è possibile memorizzare fino a 50 voci, ognuna delle quali memorizza un numero di telefono o un'ID telefono (fino a 26 cifre) e un nome (fino a 16 caratteri).

2. Per accedere alla rubrica, premere il tasto MENU (destro) seguito da 2; oppure premere il tasto di scorrimento [∨] con il telefono in modalità standby.



3. Per aggiungere una nuova voce:
   a. Premere il tasto AGGIUN (sinistro).
   b. Immettere il nome quando sul display LCD appare "Nome?". Utilizzare il tasto ELIMIN (destro) per eliminare l'ultima cifra immessa. Una volta terminato, premere il tasto SALVA (sinistro) per salvare.
   Nota: il nome può contenere fino a 16 caratteri.



   c. Verrà richiesto di specificare un numero per il nome appena immesso.
   Nota: il numero può contenere fino a 26 cifre.



   d. Dopo aver immesso il numero, premere il tasto SALVA (sinistro) per salvare questa voce nella rubrica.

   e. Inserire una voce della rubrica senza nome. Tutti i registri senza nome verranno posizionati in cima all'elenco della rubrica.
   f. Per immettere il nome, premere una o più volte il corrispondente numero sulla tastiera in funzione del carattere sul tasto.
   Per un elenco dei caratteri disponibili e del relativo ordine, vedere la tabella di seguito. Ad esempio, premere una volta 2 per il carattere "A", due volte per "B", ecc.

Note:
1. Quando si immette un numero di telefono, il cursore avanza automaticamente al campo della cifra successiva. Utilizzare il tasto di scorrimento [∧] o [∨] per spostare il cursore avanti o indietro per inserire o eliminare (cifra situata sopra il cursore o alla sinistra del cursore se questo si trova a destra dell'ultima cifra).
2. Quando si immette un nome, il cursore avanza automaticamente al campo del carattere successivo se si preme un altro tasto per il carattere successivo. Per immettere caratteri consecutivi presenti sullo stesso tasto, attendere che il cursore avanzi o utilizzare il tasto di scorrimento [∧] o [∨] per spostare il cursore manualmente avanti o indietro. Utilizzare inoltre [∧] o [∨] per spostare il cursore per inserire (alla sinistra del cursore) o eliminare (carattere sopra il cursore o alla sinistra del cursore se questo si trova a destra dell'ultimo carattere).
3. Per default, tutte le lettere vengon immesse con caratteri maiuscoli. Utilizzare il tasto * per passare tra le maiuscole e le minuscole.
4. La voce "Pausa" indica un ritardo di 1 secondo nella composizione delle seguenti cifre. Questa opzione è utile quando si chiama una sequenza di numeri segmentati (ad esempio, codice di accesso,

numero di carta di credito, entry per risposta automatica, ecc.). La pausa viene immessa premendo due volte il tasto # (sul display LCD appare P). Immettendo due volte una pausa (PP) vi sarà una pausa di 2 secondi nella composizione.

5. Tabella dei caratteri:

Tasto	Caratteri e ordini
1	' + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	Maiuscole – durante l'editing dei caratteri. * – durante l'editing dei numeri.
#	Spazio e # – durante l'editing dei caratteri. # e P (Pausa) – durante l'editing dei numeri.

4. Le voci vengono ordinate e memorizzate in ordine alfabetico come un elenco in ordine crescente (da A a Z) dalla cima dell'elenco.

5. Sulla prima linea del display LCD appare il nome, mentre sulla 2ª linea il numero di telefono. Se il numero di telefono supera le 16 cifre, premere il tasto OPZION (destro) e selezionare l'opzione 3 "Visual. numero" per visualizzare il numero completo.

6. Per cercare un registro:
   a. Utilizzare il tasto ∨ per accedere alla modalità Rubrica.
   b. Premere un tasto corrispondente al primo carattere del nome che si sta cercando.
   c. Ad esempio, se si sta cercando "EnGenius", premere una volta il numero 3.
   d. Utilizzare il tasto di scorrimento ∧ o ∨ per individuare il registro esatto che si sta cercando.

7. Per cancellare una voce dalla rubrica:
   a. Utilizzare il tasto di scorrimento ∧ o ∨ oppure il metodo di ricerca alfabetico per individuare il registro da cancellare o modificare.



   b. Premere il tasto OPZION (destro) per accedere al menu delle opzioni.
   c. Premere 1 per cancellare la voce del telefono designata.
   d. Sul display LCD appare "Eliminare voce?". Premere il tasto Sì (sinistro) per confermare la modifica.



8. Per modificare una voce dalla rubrica:
   a. Utilizzare il tasto di scorrimento ∧ o ∨ oppure il metodo di ricerca alfabetico per individuare il registro da cancellare o modificare.



   b. Premere il tasto OPZION (destro) per accedere al menu delle opzioni.
   c. Premere 2 per modificare la voce del telefono designata.



9. Per comporre dal display:
   a. Premere TALK o 2-WAY INTERCOM per comporre il numero di telefono o l'ID telefono visualizzati.

10. Per trasferire la rubrica:
    Per trasferire la rubrica, entrambe le parti devono prima accedere alla modalità di trasferimento rubrica come segue:
    a. Premere il tasto destro OPZION seguito da 5 oppure dal tasto di scorrimento ∧ o ∨ per eseguire il trasferimento con il telefono in modalità rubrica.
    b. Per la parte che invia la rubrica, premere 1 per accedere alla modalità di invio.
       i. Premere TX ALL (Trasferisci tutto) (tasto sinistro) per trasferire tutte le voci della rubrica ad altri telefoni.
       ii. Premere TX ONE (Trasferisci una) (tasto destro) per trasferire una voce ad altri telefoni.

iii. Premere l'ID telefono o l'ID gruppo a 2 cifre, quindi selezionare tutte le voci della rubrica o una voce da trasferire.
Nota: “00” significa tutti i telefoni

iv. Durante il trasferimento della rubrica, sul display LCD appare “Invio in corso” e un conteggio alla rovescia a 2 cifre per indicare i numeri della rubrica in attesa di essere inviati.

c. Per la parte che riceve la rubrica, premere 2 per accedere alla modalità di ricezione.

i. Quando si accede alla modalità di ricezione, sul display LCD appare “Pronto”.

ii. Quando si avvia la ricezione della rubrica, sul display LCD appare “Get phonebook from Ext. # : xx” (Ottieni rubrica da Est. #: XX).

iii. Quando si riceve ciascuna rubrica, viene emesso un segnale acustico.

iv. Durante la ricezione della rubrica, sul display LCD appare un conteggio alla rovescia a 2 cifre per indicare i numeri della rubrica in attesa di essere ricevuti.

Nota: La rubrica viene inviata tramite interfaccia wireless; a causa di interferenze, potrebbe saltare parzialmente la trasmissione.

Blocco chiamate

1. Bloccare le chiamate a lunga distanza o internazionali da parte degli utenti. Bloccare inoltre le chiamate in arrivo da una linea esterna o da un altro telefono registrato.
   Per accedere all'impostazione è necessaria la password. La password predefinita del telefono è “0000”.

2. Premere MENU-4-3 per accedere a Blocco chiamate. Immettere la password del telefono, seguita dal tasto OK (sinistro).

Blocco chiamate in uscita

1. Premere il tasto sinistro SELEZ. per selezionare il blocco “In uscita” e confermare la selezione.

2. Utilizzare il tasto di scorrimento ∧ o ∨ per passare tra On e Off in questa impostazione. Premere il tasto sinistro SELEZ. per confermare la selezione.
Nota: l'impostazione predefinita di Blocco chiamate è “Off”.

3. Per aggiungere il codice di blocco chiamate
   a. Una volta attivata la funzione Blocco chiamate, è possibile inserire il codice di “Blocco chiamate”. Premere il tasto AGGIUN (sinistro), quindi iniziare ad inserire il codice di Blocco chiamate. Una volta immesso il numero, premere il tasto SALVA (sinistro) per salvarlo.
      (1) È possibile editare fino a 5 cifre per il codice di Blocco chiamate. Ad esempio, per bloccare tutte le chiamate effettuate a Manhanttan, area di New York, si può inserire 1212 come codice di Blocco chiamate.
      (2) Se la centralina fa parte di un sistema PBX, includere quel numero specifico per recuperare il tono PSTN.



   b. Premere il tasto destro OPZION per eliminare o modificare i codici di Blocco chiamate.
   c. È possibile programmare fino a 5 set di codici di Blocco chiamate.



   d. Per bloccare tutte le chiamate in uscita, digitare i tasti “＊＊＊＊＊” 5 “＊” e premere il tasto SALVA (sinistro) per salvarlo. Tutte le chiamate in uscita verranno limitate.

Blocco chiamate in arrivo

1. Premere il tasto sinistro SELEZ per confermare la selezione per “In arrivo”.

   Usare il tasto di scorrimento ∧ o ∨ per selezionare la voce di blocco.

a. Premere il tasto sinistro SELEZ. per confermare la selezione per la ricezione o il blocco della trasmissione.

Premere il tasto sinistro CAMBIA per passare tra On e Off in questa impostazione.

Nota: “On” indica la possibilità di ricevere segnali trasmessi da altri telefoni o dalla centralina. “Off” indica la limitazione dei segnali trasmessi da altri telefoni o dalla centralina.

b. Premere il tasto sinistro SELEZ. per confermare la selezione per la ricezione o il blocco della chiamata di linea.

Premere il tasto sinistro CAMBIA per passare tra On e Off in questa impostazione.

Nota: “On” indica la possibilità di ricevere chiamate dalla linea esterna; “Off” indica la limitazione delle chiamate dalla linea esterna.

c. Premere il tasto sinistro SELEZ. per confermare la selezione per la ricezione o il blocco della chiamata interna.

Premere il tasto sinistro CAMBIA per passare tra On e Off in questa impostazione.

Nota: “On” indica la possibilità di ricevere chiamate interne da altri telefoni o dalla centralina; “Off” indica la limitazione delle chiamate interne da altri telefoni o dalla centralina.

Chiamata funzione programmabile

1. Se la centralina dell'EP800H viene installata dietro un sistema PBX, è possibile programmare la chiamata funzione con il codice funzione del sistema PBX.

2. È possibile programmare fino a 10 dei codici chiamata funzione più usati.

3. Assegnare un nome ai codici chiamata funzione e immetterlo:

   a. Premere il tasto MENU (destro) con il telefono in modalità standby.
   b. Premere “4”, seguito da “4” per accedere al menu “Chiamata funzione”.

   c. Premere il tasto AGGIUN (sinistro) per aggiungere una nuova voce della chiamata funzione.
   d. Immettere il nome della chiamata funzione così come si edita una voce della rubrica, ad esempio “Trasferisci PBX”.
   Premere il tasto SALVA (sinistro) per confermare.

   e. Immettere il codice della chiamata funzione corrispondente alla funzione PBX, ad esempio F ∗ 70.
   Premere il tasto SALVA (sinistro) per confermare.
   Nota: “F” rappresenta il segnale Flash.



   f. La 1[a] chiamata funzione e il codice di chiamata funzione corrispondente immesso appaiono sul display LCD.



   g. Premere il tasto OPZION (destro) per eliminare o modificare la chiamata funzione programmata nel sistema.
   h. Ripetere le stesse operazioni per programmare la 2[a] (e successive) chiamata funzione da usare frequentemente.

4. Utilizzare la chiamata funzione programmata durante la chiamata.

   a. Premere il tasto OPZION (destro) con il telefono in modalità di conversazione.
   b. Premere il numero corrispondente della chiamata funzione che si desidera eseguire. Ad esempio, premere “0” per eseguire “Trasferisci PBX”.





Note:
1. Questa chiamata funzione è utile se la centralina dell'EP800H fa parte di un sistema PBX.
2. Se non si è programmata alcuna chiamata funzione nel sistema, appare solo “#.Rubrica” nel menu OPZION.
3. La chiamata funzione programmabile dell'EP800H potrebbe non funzionare con tutti i sistemi PBX o telefoni con tastiera a seguito della diversità dei vari sistemi proprietari.

ID chiamante

1. Contrattare questa funzione con la propria compagnia telefonica. Il telefono riceve e visualizza le informazioni sull'ID chiamante trasmesse dalla propria compagnia telefonica. Queste informazioni comprendono numero di telefono del chiamante, nome, data e ora. Il presente apparecchio è in grado di memorizzare fino a 50 chiamate di informazioni sull'ID chiamante.
2. Sul display appare la data e l'ora della chiamata nella prima linea, seguite dal nome nella seconda linea e dal numero di telefono nella terza linea. Per i registri non letti, appare “NUOVO” al termine della prima linea del display.
3. Quando si visualizza un registro di chiamata, è possibile comporre il numero, memorizzarlo sulla rubrica o eliminarlo.

Visualizzazione registro chiamate

1. Per visualizzare il registro chiamate, premere [^] per accedere a Reg. chiamate.
   Premere il tasto [^] o [v] per scorrere tra i numeri e i nomi disponibili.



2. Premere il tasto destro OPZION. È possibile utilizzare il tasto [^] o [v] per salvare, eliminare o cancellare tutto.
   a. Salvare il registro chiamate:
      (1) Premere il tasto destro SELEZ.. È possibile utilizzare il tasto [^] o [v] per scorrere i nomi ed ELIMIN per modificare il nome. Quindi premere il tasto sinistro SALVA per salvare il nome.
      (2) Utilizzare il tasto [^] o [v] per scorrere i numeri ed ELIMIN per modificare il numero. Quindi premere il tasto sinistro SALVA per salvare il numero.
      (3) Una volta terminata la procedura, il registro chiamate viene salvato nella rubrica.
   b. Eliminare il registro chiamate:
      (1) Premere il tasto destro SELEZ. seguito dal tasto sinistro Sì per confermare l'eliminazione.
   c. Cancellare tutto:
      (1) Premere il tasto destro SELEZ. seguito dal tasto sinistro Sì per confermare la cancellazione di tutti i registri ID chiamante.







Chiamata ad un'ID chiamante

1. Premere il tasto [^] per accedere a Reg. chiamate e utilizzare il tasto [^] o [v] per scorrere il registro chiamate.
2. Quando si visualizza un'ID chiamante, premere [TALK] per comporre questo numero.

Impostazione base multipla

L'impostazione “Base multipla” consente di espandere la copertura o la capacità della linea. Quando si aggiunge la 2ª, 3ª o 4ª centralina, utilizzando uno dei telefoni registrati sulla 1ª centralina (ad esempio, il telefono con ID 11), seguito dalle seguenti procedure：

1. Premere il tasto destro MENU seguito da “7” per accedere alla modalità di registrazione.

2. Tenere premuto il tasto REG della centralina per tre secondi. La centralina emetterà un segnale acustico di avviso (inoltre i LED In Use (In uso) della centralina lampeggiano).

3. Premere il tasto “3” del telefono per accedere all'impostazione Base multipla.

4. Selezionare BS # 1.

5. Ripetere le operazioni ai precedenti punti 1 ~ 4 per aggiungere continuamente la 2ª, 3ª o 4ª centralina.

Nota：L'ID della base per la 1ª centralina è “10”, per la 2ª “20”, per la 3ª “30”, per la 4ª “40”.

Note:

1. Quando si effettua l'impostazione iniziale “Base multipla”, selezionare prima BS #1, quindi seguire le operazioni ai precedenti punti per selezionare la 2ª, 3ª o 4ª base.
2. Per il meccanismo di sincronizzazione, tutti i telefoni devono essere registrati di nuovo prima di iniziare ad utilizzare la funzione Base multipla. Ad esempio, l'ID telefono iniziale con 1x deve essere registrata su BS1, mentre gli altri telefoni devono essere registrati rispettivamente sulla 2ª, 3ª o 4ª centralina.
3. Una volta terminate le procedure di cui sopra, la funzione “Base multipla” è completa.

Gestione chiamate

La funzione “Gestione chiam.” offre due opzioni：

1.La prima consiste nell'impostare il telefono per ricevere o effettuare chiamate (sono consentite chiamate interne bidirezionali, trasmissione e trasferimento chiamate). L'opzione è selezionabile dalla centralina 1 alla centralina 4.
Nota: la voce “Gestione chiam.” viene nascosta se la funzione Base multipla è disattivata.

2.L'altra opzione consiste nell'impostare il telefono per accedere automaticamente o manualmente alle basi disponibili.

Per la 1ª opzione (Registra BS)：

1. Premere il tasto destro MENU seguito da 4 per accedere alla modalità Imp. chiamate.
Premere “6” per selezionare Gestione chiam.
Nota: la voce “Gestione chiam.” è disponibile o selezionabile solo se la funzione Base multipla è attivata.

2. Premere 1 per impostare Registra BS.
Nota: quando si accede al sottomenu di Registra BS, sul display LCD appaiono le basi disponibili già registrate.

3. Premere il tasto ∧ o ∨ per selezionare la centralina desiderata (#1~4) e premere il tasto sinistro CAMBIA per impostare Registrazione BS ON/OFF.

4. Se è impostato su Registrazione BS ON, il telefono può accedere alla linea della centralina desiderata, per cui è in grado di effettuare o ricevere chiamate tramite la centralina.
Al contrario, se è impostato su Registrazione BS OFF, il telefono non può accedere alla linea della centralina desiderata, per cui non è in grado di effettuare o ricevere chiamate tramite la centralina.

Per la 2ª opzione Selezione BS：

1. Premere il tasto destro MENU seguito da 4 per accedere alla modalità Imp. chiamate.
   Premere “6” per selezionare Gestione chiam.

2. Premere “2” per impostare Selezione BS.
   Nota: l'impostazione predefinita è “OFF”.

3. Premere il tasto sinistro CAMBIA per impostare Selezione BS ON/OFF.
   Nota: se Selezione BS è impostato su “ ON”，

   premendo il tasto TALK sul display LCD appaiono le basi (linee) disponibili, ovvero 1, 2, 3, 4. Premere il numero “1” per accedere alla base 1 e ottenere la linea.

Nota：in caso di base singola, non vi è alcuna impostazione “Gestione chiam.” in “Imp. chiamate”.

VMWI (indicatore di messaggio visivo in attesa)

La funzione VMWI supporta il messaggio FSK ricevuto dalla linea telefonica. Attiva l'icona di un messaggio del telefono e il LED MESSAGGIO VOCALE della base lampeggia.

Note:

1. È necessario contrattare il servizio di mail vocale con la compagnia telefonica.
2. Se il telefono continua ad indicare l'icona anche dopo aver ascoltato tutti i messaggi, disattivare la funzione tenendo premuto il tasto “Caller ID” (ID chiamante) del telefono.

Regolazione del guadagno del telefono

Nel caso in cui si intenda utilizzare il telefono in diverse postazioni o ambienti, per avere una migliore qualità della voce all'altro capo, è possibile regolare il guadagno del microfono del telefono in modo da adattarlo a varie postazioni.

a. Premere il tasto destro MENU con il telefono in modalità standby.

b. Premere “5” (Imp. telefono) seguito da “1” per accedere al menu "Mic. Gain” (Guadagno microfono).
c. Usare il tasto ∧ o ∨ per scorrere tra le opzioni “Standard”, “Medio” e “Basso”.
d. Se si utilizza il telefono in un ambiente tranquillo, come un ufficio o una sala riunioni, si consiglia il livello "Standard".

   Se si utilizza il telefono in un ambiente rumoroso, come la fabbrica o un luogo all'aperto, si consiglia il livello "Medio" o “Basso”.

Regolazione della suoneria telefono

Quando si utilizzano auricolari, per evitare di perdere la chiamata a causa della suoneria emessa dal ricevitore dell'auricolare, è possibile modificare l'emissione della suoneria da un altoparlante del telefono o dal ricevitore dell'auricolare.

a. Premere il tasto destro MENU con il telefono in modalità standby.
b. Premere “5” (Imp. telefono) seguito da “9” per accedere al menu "Suoneria telefono".
c. Selezionando “On”, la suoneria viene emessa dal ricevitore del telefono; se si seleziona “Off”, la suoneria viene emessa dall'altoparlante del telefono.

Baby Monitor

È possibile impostare un telefono come “unità bambino” per il monitoraggio dei movimenti di un bambino o di un anziano.
Quando si attiva il Baby Monitor, l'"unità bambino” accede automaticamente alla modalità di monitoraggio tramite chiamata interna bidirezionale.
Ad esempio, se si imposta il telefono A come “unità bambino”, quando si effettua una chiamata interna dal telefono B, il telefono A accede automaticamente alla modalità di monitoraggio senza effettuare alcuno squillo. Si possono inoltre avvertire tutti i movimenti circostanti il telefono A tramite il telefono B.

a. Premere il tasto destro MENU con il telefono in modalità standby.
b. Premere “4” (Imp. chiamate) seguito da “5” per accedere al menu “Baby Monitor”.
c. Premere “CAMBIA” per accendere (ON) o spegnere (OFF) (l'impostazione predefinita è OFF).

Nota: per evitare disturbi, durante il monitoraggio, il telefono dedicato non risponde alla chiamata in arrivo, ad eccezione della chiamata interna.

Menu



1. Premere il tasto destro MENU per accedere alla modalità Menu con il telefono in modalità standby.

   Nota: premere ∧ o ∨ seguito dal tasto sinistro SELEZ. per confermare il menu selezionato. Oppure premere direttamente il numero per confermare il menu selezionato. Ad esempio, premere il tasto destro MENU seguito da 4 e 1 per selezionare Volume suoneria.

2. Premere 1 per selezionare Blocco tasti (vedere il funzionamento di Blocco tasti a pagina 30).

3. Premere 2 per aggiungere, eliminare, modificare e visualizzare la rubrica (vedere le istruzioni per la rubrica a pagina 35).

4. Premere 3 per impostare Suoni:
   a. Premere 1 per selezionare Volume suoneria:
      Due opzioni per Volume suoneria: Linea (per chiamate in arrivo) e Interfono (per chiamate interne). Impostare rispettivamente ciascuna opzione.

      Quando si imposta ciascuna opzione, usare ∧ o ∨ per scorrere tra 6 opzioni: “Off”, “Basso”, “Medio”, “Alto”, “Vibrazione” e “Vibraz. e Alto”. Premere il tasto sinistro SELEZ. per salvare la selezione. Impostazione predefinita = Medio.
   b. Premere 2 per selezionare Tono suoneria:
      Due opzioni per Tono suoneria: Linea (tono suoneria per chiamate in arrivo) e Interfono (suoneria per chiamate interne). Impostare rispettivamente ciascuna opzione.

      Usare ∧ o ∨ per scorrere tra 8 suonerie. Premere il tasto sinistro SELEZ. per salvare la selezione. Impostazione predefinita = 1.
   c. Premere 3 per selezionare Volume tasti quando si preme un tasto:

      Usare ∧ o ∨ per scorrere tra le 4 opzioni: Off, Basso, Medio e Alto. Premere il tasto sinistro SELEZ. per salvare la selezione. Impostazione predefinita = Medio.

d. Premere 4 per selezionare Tono tasti:

Usare ∧ o ∨ per scorrere tra le 4 opzioni: 1, 2, 3 e 4.
Premere il tasto sinistro SELEZ. per salvare la selezione.
Impostazione predefinita = 1.

5. Premere 4 per impostare Imp. chiamate:
   a. Premere 1 per impostare Digita prefisso:
      (1) Premere ∧ o ∨ per attivare o disattivare la funzione Digita prefisso. Impostazione predefinita = Off.
      (2) Se si seleziona “On”, il telefono richiede di immettere il prefisso, un numero fino a 14 cifre.
      (3) Utilizzare il tasto destro ELIMIN per modificare il prefisso.
      (4) Premere il tasto sinistro SALVA per confermare la selezione.
      (5) Quando si attiva questa funzione, il display LCD richiede all'utente “Dial Prefix? Yes or No” (Digitare prefisso? Sì o No) a ciascuna chiamata in uscita dai registri chiamata, rubrica e composizione di tipo "componi e invia". Viene inoltre visualizzato il prefisso attuale.
      Nota: il prefisso viene automaticamente aggiunto prima del numero, se si preme il tasto sinistro Sì.
      (6) Questa funzione è utile per chiamate con codici di accesso, schede telefoniche e carte di credito, ecc.
   b. Premere 2 per impostare Group Select (Selezione gruppo): vedere Registrazione del telefono sul gruppo a pagina 33 .
   c. Premere 3 per impostare Blocco chiam.: vedere Blocco chiamate a pagina 38.
   d. Premere 4 per impostare Chiam. funzione: vedere Chiamata funzione a pagina 41.
   e. Premere 5 per impostare Baby Monitor: vedere Baby Monitor a pagina 47.
   f. Premere 6 per impostare Gestione chiam.: vedere Gestione chiam. a pagina 45.
   g. Premere 7 per impostare Codici area:
      L'impostazione Codice area consente di effettuare chiamate

all'interno dei codici area locali e regionali senza digitare il prefisso.
      (1) Impostazione del codice area locale:
      Premere MENU-4-7-1 per impostare il codice area locale.
      Immettere il codice area locale (a 3 cifre), quindi premere il tasto sinistro SALVA per confermare la selezione.
      (2) Impostazione del codice area nazionale:
      Premere MENU-4-7-2 per impostare il codice nazionale.
      Immettere il codice (a 3 cifre), quindi premere il tasto sinistro SALVA per confermare la selezione.

6. Premere 5 per impostare Imp. telefono:
   a. Premere 1 per impostare Guadagno microfono: vedere Mic Gain (Guadagno microfono) a pagina 46.
   b. Premere 2 per impostare Conv. con tasto:
      Usare il tasto sinistro CAMBIA per selezionare e confermare l'attivazione (On) o la disattivazione (Off).
      L’impostazione predefinita è “Off”.
      Nota: se impostato su “On”, premere uno dei tasti (ad eccezione di END e SILENZ) per rispondere alla chiamata in arrivo.
   c. Premere 3 per impostare Contrasto LCD:
      (1) Usare ∧ o ∨ per scorrere tra le opzioni 1~8. L'impostazione predefinita è 6.
      (2) Premere il tasto sinistro SALVA per confermare la selezione.
   d. Premere 4 per impostare Retroillum. LCD:
      (1) Usare ∧ o ∨ per scorrere tra le opzioni 1~3 (1. 8 secondi 2. On 3. Off). L'impostazione predefinita è “8 secondi”.
      (2) Premere il tasto sinistro SALVA per confermare la selezione.
   e. Premere 5 per impostare Tag nome:
      (1) Usare il tasto sinistro CAMBIA per selezionare e confermare l'attivazione (On) o la disattivazione (Off). L’impostazione predefinita è “Off”.
      (2) Premere il tasto sinistro SALVA per confermare la selezione.

Nota: se impostato su “On”, consente la corrispondenza tra l'ID chiamante e le voci contenute nella rubrica; in caso di corrispondenza, il display LCD visualizza il nome o il nickname piuttosto che le informazioni dell'ID chiamante (è necessario richiedere il servizio di chiamata in attesa con ID chiamante alla compagnia telefonica).

f. Premere 6 per impostare Lingua:

(1) Usare ∧ o ∨ per scorrere tra le opzioni (Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco, Olandese, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Turco).

L'impostazione predefinita è “Inglese”.

(2) Premere il tasto SALVA (sinistro) per confermare la selezione.

g. Premere 7 per impostare Pers. nome:

(1) Immettere i caratteri utilizzando la tabella dei caratteri e il metodo indicato nella sezione Rubrica.

(2) Utilizzare ∧ o ∨ per spostare il cursore indietro o avanti per inserire (alla sinistra del cursore) o eliminare (carattere sopra il cursore o alla sinistra del cursore se questo si trova a destra dell'ultimo carattere).

(3) Premere il tasto SALVA (sinistro) per confermare l'impostazione.

Nota: una volta immesso il nome personalizzato, il saluto del display LCD in modalità standby cambia in base al nome immesso.

Il saluto predefinito è “EP800H”.

h. Premere 8 per impostare Cambia password:

(1) Immettere la password originale (4 cifre) del telefono, quindi premere il tasto sinistro OK quando si accede a questo menu.

(2) Immettere la nuova password (4 cifre), quindi premere il tasto sinistro SALVA per confermare la nuova password.

i. Premere 9 per selezionare Headset Ring (Suoneria telefono): vedere Suoneria telefono a pagina 47.

7. Premere 6 per impostare Imp. base:
Quando si accede a questo menu, è necessario immettere prima il codice PIN della base (4 cifre).

Nota: il codice PIN serve per Imp. base. L'impostazione predefinita è “0000”.

a. Premere 1 per impostare Durata DTMF.

(1) Immettere la durata DTMF (90~200 ms) e premere il tasto sinistro OK per confermare l'impostazione. L'impostazione predefinita è 100 ms.

Nota: prima di modificarla, contattare il proprio rivenditore. Se la durata non corrisponde con l'impostazione PSTN o PBX, il sistema potrebbe non funzionare correttamente.

b. Premere 2 per selezionare un intervallo tasto Flash. L'impostazione predefinita è 600 ms.

(1) Usare ∧ o ∨ per scorrere tra le opzioni 1~9 (100~900 ms). Oppure premere direttamente il tasto numerico (1~9).

(2) Premere il tasto sinistro SELEZ. per confermare la selezione.

Nota: il valore predefinito (600 ms) funziona nella maggior parte delle zone. La modifica di questa opzione potrebbe causare il non funzionamento del tasto Flash. Modificare solo se si è certi che il nuovo valore sia funzionante.

c. Premere 3 per impostare Assegna HS successivo:

(1) Immettere l'ID telefono a 2 cifre seguita dalla pressione del tasto sinistro OK.

(2) Quando si registra un nuovo telefono, la base assegna in anticipo un'ID telefono specifico al nuovo telefono.

d. Premere 4 per impostare Cancella HS:

(1) Immettere l'ID telefono a 2 cifre seguita dalla pressione del tasto sinistro OK.

(2) La base cancella l'ID telefono dal sistema.

e. Premere 5 per impostare Cambia PIN:

(1) Immettere il nuovo PIN della base seguito dal tasto sinistro OK.

Nota: il PIN della base predefinito è “0000”.

f. Premere 6 per impostare Discon. auto:

(1) Usare il tasto sinistro CAMBIA per selezionare e confermare l'attivazione (On) o la disattivazione (Off).

Nota: se impostato su “On”, l'EP800H chiude automaticamente la chiamata quando all'altro capo viene effettuata la stessa operazione. Tuttavia, questa funzione dipende dall'invio del segnale del “tono di composizione o di occupato” da PBX o PSTN, una volta terminata la chiamata.

g. Premere 7 su Imposta ora per supportare l'ID chiamante DTMF:

(1) Usare il tasto sinistro SALVA per selezionare e confermare la data e l'ora impostate (vedere Imposta ora a pagina 19).

8. Premere 7 per registrare, annullare la registrazione e impostare Base multipla: vedere Registrazione del telefono a pagina 32 e Impostazione base multipla a pagina 44.

9. Premere 8 per impostare Display menu:

   Per evitare errori di impostazione di Imp. chiamate (MENU-4), Imp. telefono (MENU-5) e Imp. base (MENU-6), è possibile nascondere questi menu in modo che altri utenti del telefono non possano eseguire impostazioni non corrette.

   Nota: quando si accede a Display menu, è necessario immettere prima la password.

   a. Premere 1 per nascondere/visualizzare il menu Imp. chiamate.

      (1) Usare il tasto sinistro CAMBIA per selezionare e confermare l'attivazione (On) o la disattivazione (Off).

   b. Premere 2 per nascondere/visualizzare il menu Imp. telefono.

      (1) Usare il tasto sinistro CAMBIA per selezionare e confermare l'attivazione (On) o la disattivazione (Off).

   c. Premere 3 per nascondere/visualizzare il menu Imp. base.

      (1) Usare il tasto sinistro CAMBIA per selezionare e confermare l'attivazione (On) o la disattivazione (Off).

   d. Premere 4 per nascondere/visualizzare il menu Multi-base Settings (Imp. base multipla).

      (1) Usare il tasto sinistro CAMBIA per selezionare e confermare l'attivazione (On) o la disattivazione (Off).

   Nota: selezionare “On” per visualizzare il menu su schermo. Selezionare “Off” per nascondere il menu.

Indice analitico

• A
Annullamento della registrazione, 34, 35
Assegnazione dell'ID telefono successiva, 18

• B
Batteria, 5, 7, 12, 13, 22, 23, 32
Blocco chiamate in arrivo, 42
Blocco chiamate in uscita, 41
Blocco chiamate, 15, 18, 41, 42, 54
Blocco tasti, 32, 53

• C
Cambia PIN, 19, 57
Carica della batteria, 12
Centralina, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 47, 48
Chiamata funzione programmabile, 41
Chiamata funzione, 17, 44, 45, 54
Chiamata in attesa con ID chiamante, 15, 56
Chiamata in attesa, 13, 15, 31
Chiamata in corso, 12
Chiamata interna bidirezionale, 13, 20
Chiamata rapida, 26
Chiamata/Flash, 13
Codice area, 19, 54

• D
Display menu, 17, 58
DND, 15
Durata DTMF, 18, 57

• E
Elenco di controllo dell'apparecchio, 10
Emergenza, 4

• F
Flash programmabile, 18
Flash, 13, 18, 44, 57
Funzioni del caricatore, 22
Funzioni del telefono, 12

• G
Gestione chiam, 48, 54

• I
ID chiamante, 14, 15, 19, 29, 45, 46, 49, 56, 57
ID gruppo, 27, 36, 41
ID telefono a due cifre, 12
ID telefono, 12, 14, 16, 18, 24, 27, 30, 34, 36, 40, 47, 57
Illustrazione del caricatore, 21
Imp. chiamate, 16, 17, 20, 35, 48, 49, 50, 54, 58
Imp. gruppo, 17
Imp. telefono, 17, 20, 50, 55, 58
Imposta ora, 19
Impostazione base multipla, 47, 58
Informazioni sulle normative, 8
Installazione del telefono e del caricatore, 23
Interruzioni di alimentazione, 5
Istruzioni generali per la sicurezza, 4
Istruzioni relative alla sicurezza del prodotto, 5
Istruzioni relative alla sicurezza, 5, 7

• M
Memoria, 24
Messaggio di avviso, 22
Modalità di conversazione, 12, 14, 32, 45
Modalità di registrazione, 34, 35, 47
Modalità Menu, 24, 53
Modalità standby, 14, 16, 24, 32, 36, 44, 50, 53, 56
Mute, 16, 31

• N
Non disturbare (suoneria silenziosa), 32

• P
Pace-maker, 4
Pagina, 24, 53, 58
Per effettuare una chiamata bidirezionale/interna, 26
Per effettuare una chiamata, 26, 27
Per effettuare una trasmissione, 27
Per mettere una chiamata in attesa, 31
Per regolare il volume della voce del ricevitore (auricolare) telefonico, 30
Per ricevere una chiamata interna, 29
Per ricevere una chiamata, 29

• R
REG, 34
Registrazione del telefono sul gruppo, 27, 35, 54
Registrazione del telefono, 27, 34, 54
Registrazione di vari telefoni, 14
Registrazione, 34, 48
Registro chiamate, 15
Regolazione del guadagno del telefono, 49
Regolazione del volume della voce del vivavoce telefonico, 30
Regolazione della suoneria telefono, 50
REN, 8
Ricarica e sostituzione della batteria, 32
Richiamata, 15, 28
RSSI, 12
Rubrica, 16, 37, 39, 45, 56

• S
Selezione BS, 49
Selezione gruppi, 35
SILENZ., 16, 29, 30, 32, 55
Slot per ricarica telefono, 22
Specifiche tecniche, 62
Subscribe BS (Registra BS), 48
Suoneria, 13, 20, 32, 50, 56

• T
Tag nome, 15
Tono tasti, 17, 54
Trasferimento chiamata, 36
Trasmissione a tutti i telefoni, 27
Trasmissione ad un gruppo di telefoni, 27
Trasmissione ad un singolo telefono, 28
Trasmissione, 13, 27, 28

• V
Vibrazione, 14
Visualizzazione registro chiamate, 46
VMWI (indicatore di messaggio visivo in attesa), 49
Volume tasti, 53

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche	Centralina	Telefono portatile
Frequenza	863-865 MHz	863-865 MHz
Potenza in uscita RF	Picco: 8 dBm	Picco: 7 dBm
	Media: 5 dBm	Media: 5 dBm
Separazione canali	50 kHz	50 kHz
Numero di canali	38	38
Modulazione	GMSK	GMSK
Lunghezza frame TDD	10 ms	10 ms
Numero di slot/frame	2	2
Sensibilità del ricevitore	<-116 dBm (@ BER 10^{-2})	<-116 dBm (@ BER 10^{-2})
Guadagno antenna	2 dBi	Lungo: 2,5 dBi Corto: 1,5 dBi
Connettore antenna	TNC	Proprietario
Interfaccia telefono	RJ11 x 2	NA
Codifica canali	Convoluzionale ½ rate + CRC	Convoluzionale ½ rate + CRC
Velocità di trasmissione dati	42,667 kbps	42,667 kbps
Codifica conversazione	8 kbps G.729A	8 kbps G.729A
Velocità di trasmissione dati utente	32 kbps bidirezionale	32 kbps bidirezionale
Bidirezionale	Bidirezionale con suddivisione tempo (TDD)	Bidirezionale con suddivisione tempo (TDD)
Accesso multiplo	FDMA	FDMA
Numero di ID sistema	65,536	65,536
Segnale suoneria	20-50 Hz, 12-90 Vrms	NA
Tempo flash	100-900 ms programmabile	NA
Alimentazione	Adattatore CA/CDC 12 V/1 A	Batteria agli ioni di Litio a 3,7 V/1100 mAh
Corrente caricatore	NA	550mA
		(550/850 mA per caricatore da tavolo)
Tempo di carica	NA	3 ore
Normativa applicabile	EN 301 357-2 (RF)	EN 301 357-2 (RF)
	EN 301 489 (EMC)	EN 301 489 (EMC)
	EN 60950 (Sicurezza)	EN 60950 (Sicurezza)
		EN 50371 (Sicurezza RF)
Temperatura operativa	0 – 50 °C	-10 – 60 °C

Note:

1. NA = Non applicabile.
2. Il produttore si riserva il diritto di modificare i design e le specifiche senza preavviso.

Podręcznik użytkownika(*Polski*)

EP800H

Cyfrowy bezprzewodowy telefon długiego zasięgu

Usługa klienta EnGenius
Singapur: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa 4
Instrukcje bezpieczeństwa dla produktu 5
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do baterii 7
Informacje prawne 8
Lista wyposażenia 10
Ilustracja słuchawki 11
Funkcje słuchawki 12
Podstawowe funkcje słuchawki 12
Dodatkowe funkcje słuchawki 14
Ilustracja ładowarki 20
Funkcje ładowarki 21
Wprowadzenie 22
Instalacja słuchawki i ładowarki 22
Podstawowe operacje 23
Tryby działania 23
A. Tryby działania sluchawki 23
Wykonywanie połączenia telefonicznego 25
Wykonywanie 2-kierunkowego połączenia/Intercom 25
Wykonywanie przekazów 26
A. Słuchawka do połączeń z wykorzystaniem słuchawki 26
Ponowne wybieranie 27
Odbieranie połączenia telefonicznego 27
Odbieranie połączenia Intercom 28
Zakończenie połączenia 29
Regulacja głośności głosu odbiornika słuchawki (Douszna) 29
Regulacja głośności głosu słuchawki telefonu z głośnikiem 29
Zawieszanie połączenia 29
Wyciszenie 30
Nie przeszkadzać (Cichy dzwonek) 30
Ochrona przycisku 30
Doładowanie i wymiana baterii 31

Zaawansowane operacje 32
Rejestracja słuchawki 32
Subskrypcja grupy słuchawek 33
Transfer połączenia 34
Operacje dotyczące książki telefonicznej 35
Wykluczanie wywołań 39
Programowane funkcje połączenia 41
ID dzwoniącego 43
Ustawienie wielu baz 45
Menedżer połączeń 46
WMWI (Visual Message Waiting Indicator [Wizualny wskaźnik wiadomości oczekującej]) 47
Regulacja wzmocnienia mikrofonu słuchawki 47
Regulacja dzwonka słuchawki 48
Monitorowanie dziecka 48
Indeks 55
Specyfikacje techniczne 58

Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: *Telefon bezprzewodowy zapewnia swobodę i elastyczność podczas przemieszczania. Jednakże, aby uniknąć pożaru, obrażeń i uszkodzenia własności, podczas używania telefonu należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.*

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

1. Podczas używania telefonu bezprzewodowego należy zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób:
   a. Należy zawsze sprawdzać miejsce chodzenia i stania.
   b. Podczas rozmowy telefonicznej nie należy zapominać o bezpieczeństwie.
2. W sytuacji awaryjnej:
   a. W sytuacji wymagającej pomocy należy wybrać numer pogotowia. Zapamiętaj: w miejscu, gdzie nie ma dobrego sygnału z bazy, połączenie może się nie udać. Aby zadzwonić po pomoc, zlokalizuj najbliższą sieć telefonii naziemnej lub inne urządzenie komunikacji.
   b. Połączenia ratunkowe nie muszą automatycznie dostarczać personelowi ratunkowemu nazwiska, numeru telefonicznego lub lokalizacji.
3. Uwaga dla osób z zaburzeniami słuchu: Ten telefon jest kompatybilny z indukcyjnie sprzężonymi urządzeniami wspomagającymi słuch.
4. Uwaga dla osób z zaburzeniami słuchu: Chociaż umieszczenie bardzo blisko ciała może spowodować zakłócenia działania rozruszników serca, telefony komórkowe “nie powinny stwarzać znacznego problemu dla osób korzystających z rozruszników serca.” Jednakże, przy braku dokładnych badań zaleca się, aby podczas używania lub przenoszenia telefonu komórkowego, osoby używające rozruszniki serca zachowały środki ostrożności, zachowując odpowiednią odległość pomiędzy telefonem, a rozrusznikiem serca. Nie należy nosić urządzenia w kieszeni na piersi. Przy jakichkolwiek podejrzeniach wystąpienia zakłóceń należy natychmiast wyłączyć słuchawkę.

Instrukcje bezpieczeństwa dla produktu

1. Należy przeczytać i potwierdzić zrozumienie wszystkich instrukcji.
2. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji włącznie z oznaczonymi na produkcie.
3. Zmiany lub modyfkacje tego produktu wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, spowodują anulowanie gwarancji i upoważnienia CE do używania urządzenia. Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez producenta.
4. Nie należy używać tego telefonu w pobliżu wody. Nie wolno dopuścić do wylania na ten produkt jakichkolwiek płynów.
5. Przed czyszczeniem produkt należy odłączyć z gniazdka elefonicznego i gniazdka zasilania. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki.
6. Nie należy ustawiać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Produkt może upaść i spowodować obrażenia lub uszkodzenie i utratę innych własności.
7. Przerwy zasilania: Po wystąpieniu przerwy zasialnia, ładowarka słuchawki nie będzie mogła doładować baterii, a baza nie pozwoli na wykonanie rozmowy wychodzącej lub odebranie rozmowy przychodzącej. Ładowarka i baza do działania wymagają zasilania prądem elektrycznym. Podczas zaników zasilania powinno się używać telefonu, który nie wymaga do używania zasilania prądem elektrycznym lub należy się zaopatrzeć w dodatkowy, tymczasowy zasilacz.
8. Szczeliny lub otwory w obudowie produktu służą do wentylacji. Nie należy ich blokować lub przykrywać. Należy unikać umieszczania produktu na łóżku, dywanie lub innej podobnej powierzchni, która może blokować te szczeliny. Bez prawidłowej wentylacji tego produktu nigdy nie należy umieszczać nad grzejnikiem lub rejestratorem ciepła lub w zabudowie.
9. Nigdy nie należy wpychać do szczelin/otworów tego produktu jakichkolwiek obiektów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu, dotknięcie do miejsc pod niebezpiecznym napięciem lub zwarcie części może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia.
10. Ten produkt może być zasilany wyłącznie ze źródla zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do parametrów domowej sieci zasilającej należy skontaktować się z dostawcą lub z lokalnym zakładem energetycznym.
11. Nie należy przeciążać gniazdek ściennych i przedłużaczy, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
12. Nie należy demontować tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia. Jeśli wymagana jest naprawa produkt ten należy wysłać do autoryzowango punktu serwisowego. Należy zadzwonić do najbliższego biura obsługi klienta. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw

może spowodować narażenie na niebezpieczne napięcie, prąd elektryczny lub inne niebezpieczeństwa. Nieprawidłowy montaż produktu może spowodować podczas używania produktu porażenie prądem elektrycznym.

13. Należy unikać używania produktu podczas burz. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym z wyładowań atmosferycznych.
14. Nie należy umieszczać tego produktu w miejscach, gdzie mógłby on zostać nadepnięty lub, gdzie mogliby potknąć się lub przewrócić na niego ludzie.
15. Nie należy umieszczać nad anteną lub w jej pobliżu obiektów przewodzących prąd.
16. Nie należy używać tego produktu do zgłaszania wycieku gazu , w pobliżu miejsca takiego wycieku.
17. Nie należy instalować stacji bazowej lub ładowarki słuchawki w pobliżu kuchenek mikrofalowych, odbiorników radiowych, zestawów telewizyjnych, głośników lub innych urządzeń elektrycznych. Urządzenia te mogą spowodować zakłócanie produktu lub zakłócenia w wyniku działania produktu.
18. W następujących okolicznościach należy odłączyć od gniazda zasilania stację bazową lub adapter ładowarki i przekazać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego:
    a. Po wylaniu na produkt płynu.
    b. Jeśli uszkodzony został lub uległ zużyciu przewód zasilający albo wtyczka.
    c. Po narażeniu produktu na działanie deszczu lub wody.
    d. Jeśli produkt nie działa normalnie, mimo zastosowania się do instrukcji działania.
    e. Jeśli produkt został upuszczony lub zniszczona została jego obudowa.
    f. Jeśli produkt wykazuje wyraźne oznaki pogorszenia działania.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do baterii

1. Należy używać wyłącznie ładowalnych baterii litowo jonowych i ładowarki zatwierdzonych przez producenta. Nie należy używać innych typów ładowalnych baterii lub baterii bez możliwości ładowania. Baterie mogą zostać zwarte oraz może ulec uszkodzeniu ich obudowa, powodując niebezpieczna sytuację.
2. Należy zastosować się do instrukcji ładowania w tym podręczniku i na etykietach słuchawki oraz we wnęce ładowarki.
3. Baterię należy prawidłowo przekazać do recyklingu lu usunąć. Nie należy wrzucać baterii do ognia. Bateria może eksplodować.
4. Nie nalezy wyrzucać baterii do odpadów komunalnych. Należy sprawdzić instrukcje dotyczące usuwania lokalnego prawa.
5. Należy zachować ostrożność podczas obsługi baterii, aby nie dopuścić do zwarcia styków baterii z przewodzącymi materiałami takimi jak pierścionki, branzoletki, klucze, scyzoryki i monety. Bateria lub przewodzący materiał może spowodować przegrzanie lub pożar.
6. Nie należy narażać baterii na oddziaływanie deszczu lub wody.
7. Nie należy otwierać lub uszkadzać baterii. Uwolniony elektrolit jest czynnikiem korozyjnym i może spowodować obrażenia oczu lub skóry. Elektrolit po połknięciu może być toksyczny.
8. Podczas ładowania bateria rozgrzewa się. Jest to normalne i nie jest niebezpieczne.

Informacje prawne

EP800H CE

To urządzenie jest zgodne z przepisami CE. Jego działanie zależy od spełnienia dwóch następujących warunków:
1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować niewłaściwe działanie.

1. Ten system telefoniczny jest zgodny z przepisami EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), EN 60950 (Bezpieczeństwo) i EN 50371 (Bezpieczeństwo RF).
2. REN umożliwia określenie liczby urządzeń, które można podłączyć do linii telefonicznej i które mogą dzwonić po wybraniu numeru telefonicznego. W większości przypadków, ale nie zawsze, obszary sum REN wszystkich urządzeń podłączonych do jednej linii nie powinny przekroczyć 5,0. Aby upewnić się co do ilości urządzeń, które można podłączyć do linii telefonicznej należy skontaktować się z firmą telefoniczną i uzyskać i nformację o maksymalnej liczbie REN w danym regionie.
3. Jeśli urządzenie telefoniczne powoduje problemy w sieci telefonicznej, firma telefoniczna może poprosić o odłączenie od linii systemu telefonicznego, aż do naprawienia problemu. W takim przypadku w lokalnej firmie telefonicznej należy sprawdzić swoje prawa.
4. Firma telefoniczna może wykonać zmianę urządzeń, sprzętu, operacji lub procedur, które mogą zakłócać prawidłowe działanie systemu telefonicznego. W takim przypadku w lokalnej firmie telefonicznej należy sprawdzić swoje prawa.
5. Ten system telefoniczny nie może być używany w usłudze opłat monetowych dostarczanej przez firmę telefoniczną. Połączenie z party lines podlega taryfom stanowym.
6. Ten system telefoniczny został sprawdzony i określony jako zgodny z ograniczeniami przepisów EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), EN 60950 (Bezpieczeństwo) i EN 50371 (Bezpieczeństwo RF). Ograniczenia te mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w ogólnych instalacjach publicznych. Działanie tych urządzeń może dalej być związane z zakłóceniami z/do najbliższych telewizorów, VCR, odbiorników radiowych, komputerów lub innych urządzeń elektronicznych. Aby zminimalizować takie zakłócenia lub im zapobiec, systemu telefonicznego nie należy umieszczać lub używać w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.
7. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli ten system telefoniczny powoduje zakłócenia innych urządzeń elektronicznych, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie systemu, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń poprzez użycie jednego lub kilku następujących środków:
   a. Zalecamy, aby pomiędzy systemem a innymi urządzeniami elektronicznymi zachować odległość co najmniej 20 stóp.

b. Podłączenie stacji bazowej do gniazdka zasilania podłączonego do osobnego obwodu niż ten, do którego podłączone jest urządzenie. Kontakt z dostawcą lub z doświadczonym technikiem w celu uzyskania pomocy.

Lista wyposażenia

1. W opakowaniu słuchawki powinny znajdować się następujące elementy:
   a. Słuchawka x 1 (z zainstalowaną anteną)
   b. Antena słuchawki x 1 (długa ×1)
   c. Bateria litowo-jonowa 1700 mA x 1
   d. Ładowarka biurkowa x 1
   e. Adapter prąd zmienny/prąd stały ładowarki x 1
   f. Skrócona instrukcja
   g. Podręcznik użytkownika

2. Akcesoria opcjonalne
   a. Antena słuchawki o wysokim wzmocnieniu
   b. Słuchawka

Ilustracja słuchawki



Funkcje słuchawki

Podstawowe funkcje słuchawki

1. 4-wierszowy wyświetlacz LCD (Liquid Crystal Display [Wyświetlacz ciekłokrystaliczny])
   a. Wyświetlacz LCD jest podświetlany diodą LED (Light Emitting Diode [Dioda emitująca światło]).
   b. W wierszu 1 LCD znajdują się ikony.
   c. Objaśnienie ikon od lewej do prawej



(1) **RSSI** (Receive Signal Strength Indicator [Wskaźnik siły odbieranego sygnału])
Podczas połączenia, ilość pasków jest proporcjonalna do siły odbieranego sygnału.

(2) **Tryb połączenia**

(2.1) Aktywne połączenie
(WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE-Zawieszenie)
Numer z prawej strony symbolu telefonu, wskazuje aktywną linię telefoniczną stacji bazowej, jeśli włączona jest funkcja Wiele baz.

(2.2) Uaktywnienie intercomu
Wskazuje aktywność trybu Intercom
Wskazuje ID słuchawki z uaktywnioną funkcją intercom.

(3) **Tryb mowy**

(3.1) Wskaźnik głośnika
Wskazuje aktywność głośnika

(3.2) Tryb słuchawki

(4) **Dźwięk i wskazania**

(4.1) Włączenie dzwonka

(4.2) Wyłączenie dzwonka

(4.3) Tryb dzwonka i wibracji

(4.4) Tryb wibracji

(4.5) Wskaźnik oczekującej wiadomości

(5) **Wyłączenie PA**
Wskazuje wyłączenie głośnika

(6) **Dwucyfrowy indeks adresu**
11 Wyświetla 2-cyfrowy ID słuchawki.

(7) **Moc baterii**
Liczba pasków jest proporcjonalna do ilości czasu pracy na baterii.

   d. Wiersze 2-gi i 3-ci LCD, maksymalnie 16 znaków każdy, stan wyświetlacza, wiadomość, wybory menu lub edytowalne przez użytkownika znaki alfanumeryczne.
   e Ostatni wiersz zawiera lewy i prawy przycisk programowy.

2. Dzwonek
   a. Dzwonek przy połączeniu przychodzącym i połączeniu intercom.
   b. Różne dźwięki alarmu wskazują różne zdarzenia:
      (1) Pojedynczy sygnał: pomyślne naciśnięcie przycisku.
      (2) Podwójny sygnał: wskazuje włączenie/wyłączenie zasilania.
      (3) Potrójny sygnał: nieudana operacja.
      (4) Sygnał 1-długi-2-krótkie (co 1 minutę): ostrzeżenie o słabej baterii , poza zakresem, zawieszenie rozmowy
      Re: Brak sygnału przy nieprawidłowym naciśnięciu przycisku

3. ROZMOWA/FLASH (TALK)
   a. Odbiór lub odpowiedź telefonu lub połączenia intercom
   b. Podczas połączenia wysyłanie sygnału Flash do linii telefonicznej, aby uzyskać sygnał wybierania po zakończeniu połączenia lub wykonanie funkcji połączenia oczekującego przez lokalną firmę telefoniczną.

4. TELEFON Z MIKROFONEM I GŁOŚNIKIEM (TALK)
   Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć telefon z mikrofonem i głośnikiem podczas połączeń przychodzących, wychodzących lub intercom.

5. 2-KIERUNKOWY INTERCOM / TRANSFER (2-WAY INTERCOM)
   a. Ustawia połączenie intercom na drugą słuchawkę , grupę słuchawek (przywoływanie grupy) lub wszystkie zarejestrowane słuchawki.
   b. Połączenia Intercom są cyfrowe, wykonywane w trybie pełnego dupleksu i prowadzone bez udziału bazy.

6. PRZEKAZ (BROADCAST)
   a. Przekaz do słuchawki w trybie połowicznego dupleksu w celu natychmiastowego ogłoszenia
   b. Przekaz w trybie połowicznego dupleksu do stacji bazowej

   Re: Naciśnij przycisk BROADCAST z boku słuchawki, aby uaktywnić funkcję przekazu.

7. Lewy/prawy przycisk programowy (— —)
   a. Wybór menu.

8. Przyciski przewijania W górę(∧) /W dół(∨)
   a. Przewijanie nagrań i wybory menu.
   b. W trybie rozmowy, regulacja głośności odbiornika.
   c. W trybie oczekiwania naciśnij przycisk ∧ w celu sprawdzenia rejestru połączeń.

   d. W trybie oczekiwania naciśnij ∨ w celu przejścia do książki telefonicznej.

9. KONIEC; przycisk Włączenia/Wyłączenia (END ON/OFF)
   a. Koniec połączenia.
   b. Opuszczenie bieżącego menu operacji i przejście o jeden poziom w górę.
   c. Naciśnij na 3 sekundy w celu wyłączenia zasilania

Dodatkowe funkcje słuchawki

1. Rejestracja wielu słuchawek
   a. W stacji bazowej można zarejestrować do 9 słuchawek
   b. ID 11-19: indywidualne ID słuchawek.
   c. ID 91-99: ID grup. Słuchawki można “subskrybować” z menu słuchawki do grup(y) i przywoływać, po wprowadzeniu ID grupy, przez dzwoniącego z linii naziemnej lub dzwoniącego przez intercom.

2. Wibrator dzwonka
   a. Dwie opcje dla dzwonka linii (połączenie przychodzące) i dzwonka Intercom.
   b. Sześć poziomów wyboru głośności dzwonka (Wyłączenie /Niska /Średnia/Wysoka/Wibracja/Wibracja i Wysoka) dla każdej opcji.
   c. Osiem wyborów typów dzwonka dla każdej opcji.

3. ID dzwoniącego
   Wyświetla na LCD numer połączenia przychodzącego (wymaga usługi ID dzwoniącego z lokalnej firmy telefonicznej)

4. Połączenie oczekujące z ID dzwoniącego
   Wyświetla 2-ie połączenie przychodzące na tej samej linii telefonicznej, podczas 1-go połączenia (wymaga uzyskania z lokalnej firmy telefonicznej usługi Połączenie oczekujące z ID dzwoniącego)

5. Oznakowanie nazwy poprzez ID dzwoniącego
   Dopasowanie ID dzwoniącego do pozycji książki telefonicznej; po dopasowaniu, na ekranie LCD wyświetlona zostanie nazwa lub pseudonim zamiast kompletnych informacji ID dzwoniącego (wymaga uzyskania z lokalnej firmy telefonicznej usługi Połączenie oczekujące z ID dzwoniącego).

6. DND (Nie przeszkadzać, np., Cichy dzwonek)

7. Rejestr połączeń
   a. Ponowne wybieranie: Zapamiętanie 10 najczęściej wybieranych numerów telefonicznych (do 26 cyfr każdy). Można wybrać ostatnio wybierane numery dla wszystkich 10 numerów.

b. Rejestr połączeń odebranych i nowych: W sumie 50 pozycji (16 cyfrowy numer telefoniczny, 16 znakowe nazwy i nadruk Data/Czas), wymaga usługi ID dzwoniącego z lokalnej firmy telefonicznej.
c. Podczas wyświetlania można zapisać w książce telefonicznej numery telefoniczne i nazwy.

8. Wykluczanie wywołań: Blokowanie połączeń wychodzących i przychodzących.
   a. Połączenie wychodzące:
      a-1. Blokada wykonywania przez użytkowników połączeń odległych lub połączeń międzynarodowych
      a-2. Do 5 cyfr dla każdego ustawienia wykluczania wywołań; dozwolone jest do 5 pozycji.
   b. Połączenie przychodzące:
      b-1. Włączenie/Wyłączenie PA: Włączenie lub wyłączenie przekazu z innych słuchawek lub z bazy. Przy wyłączonej funkcji PA, słuchawki nie mogą odbierać przekazów z bazy lub z innych zarejestrowanych słuchawek, ale mogą wykonywać przekaz do bazy lub do innych zarejestrowanych słuchawek.
      b-2. Włączenie/Wyłączenie linii: Włączenie lub wyłączenie możliwości odbioru połączeń przychodzących z linii telefonicznej. Przy wyłączonej linii, słuchawki nie mogą odbierać połączeń przychodzących z linii telefonicznej, ale nadal mogą wykonywać połączenia wychodzące.
      b-3. Int. Wł./Wył.: Włączenie lub wyłączenie połączenia intercom z innych słuchawek lub z bazy. Przy wyłączonej funkcji Int., słuchawki nie mogą odbierać przekazów z bazy lub z innych zarejestrowanych słuchawek, ale mogą wykonywać połączenie intercom do bazy lub do innych zarejestrowanych słuchawek.
   c. Ta zmiana wymaga wprowadzenia ustawień “Ustawienia połączenia” (MENU-4-3).

   [Uwaga] Aby wykonać tę funkcję należy wprowadzić dokładny ID użytkownika i hasło. Domyślne hasło to “0000”.

9. Odpowiedź po naciśnięciu dowolnego przycisku (poza przyciskiem END ON/OFF i przyciskiem programowym CISZA)

10. Przycisk - ochrona
    a. Po wybraniu ochrony przycisku, zablokowane zostaną wszystkie przyciski. W celu zwolnienia naciśnij B. BLOK (Lewy) przycisk programowy i “*”.
    b. Ochrona przycisku zostanie włączona automatycznie po 15 sekundach po powrocie do trybu oczekiwania.

11. Prefiks wybierania

    a. Podczas wybierania z rejestru połączeń, książki telefonicznej oraz przy uzyciu funkcji wybierz-i-wyślij, przed wybieranym numerem można wstępnie zaprogramować do automatycznego dodawania jeden kod dostępu do 14 cyfr.

12. Zawieszenie połączenia
    a. Zawieszanie połączenia

13. Wyciszenie
    a. Naciśnij podczas rozmowy WYCISZ (Lewy) przycisk programowy, po czym nastąpi wyciszenie mikrofonu.
       W celu zwolnienia, naciśnij B. WYC. (Lewy) przycisk programowy.

14. Książka telefoniczna
    a. 50 pozycji, każda zapamiętuje numer telefoniczny lub ID słuchawki (do 26 cyfr) i nazwę (do 16 znaków)
    b. Alfabetycznie sortowane wyświetlanie i wyszukiwanie według liter.
    c. Wybieranie z wyświetlacza.
    d. W trybie oczekiwania, można przejść do ksiażki telefonicznej naciskając ▼ przycisk przewijania.
    e. Radiowy transfer książki telefonicznej
       i. Transfer specyficznej książki telefonicznej do jednej słuchawki lub do wszystkich zarejestrowanych słuchawek
       ii. Transfer wszystkich książek telefonicznych do jednej słuchawki lub do wszystkich zarejestrowanych słuchawek

15. Ton przycisku
    a. Przycisk wyboru cztero-poziomowej głośności sygnału (Wył./Niska/Średni/Wysoka).
    b. Przycisk wyboru spośród czterech rodzajów sygnału.

16. Liczniki czasu połączenia
    a. Wyświetlają czas trwania bieżącego połączenia, w trakcie i zaraz po zakończeniu rozmowy.

17. Programowane funkcje połączenia
    a. Umożliwia użytkownikowi wstępne zaprogramowanie w EP800H najczęściej używanego kodu funkcji, pomocnego w systemie PBX.
    b. Zapisać można do 10 pozycji.
    c. Po zaprogramowaniu kodu funkcji, można szybko wykonać te funkcje podczas połączenia, naciskając przycisk programowyOPCJA.

18. Ekran menu
    a. Aby uniknąć nieprawidłowych ustawień “Ustawienia połączenia”(MENU-4), “Ustawienia telefonu” (MENU-5), “Podstawowe ustawienia” (MENU-6) oraz Ustawienia wielu baz (MENU-7-3), ustawienia te można ukryć.

b. Przejście do ekranu menu wymaga podania hasła (MENU-8), domyślne hasło słuchawki to “0000”.
c. Po włączeniu tej opcji, ustawienie nie będzie już wyświetlane, dopóki nie zostanie to wyłączone, poprzez ponowne przejście do ekranu menu.

19. Wł/Wył PA
    a. Włącz lub wyłącz funkcję transmisji.
    b. Kiedy PA jest wyłączony, telefon nie może odbierać nadawane z bazy lub inne słuchawki zarejestrowane, ale może transmitowane do bazy lub inne słuchawki zarejestrowane.

20. Ustawienie grupy
    a. Umożliwia wykonanie sybskrypcji słuchawki do jednej lub kilku grup.
    Re : Subskrybować można do 9 grup (91~99).

21. Nazwa własna
    a. Umożliwia zmianę ekranu “EP800H”, aby wyświetlane były własne słowa lub informacje, takie jak nazwa użytkownika.
    Re : Wprowadzić można do 32 znaków.

22. Zmiana hasła
    a. Umożliwia zmianę hasła słuchawki, wymaganego podczas przechodzenia do opcji Wykluczanie wywołań (MENU-4-3) oraz do ekranu menu (MENU-8) .
    Re: Domyślne hasło to “0000”.

23. Czas DTMF
    a. W MENU-6-1 należy wybrać czas trwania sygnału DTMF.
    b. Domyślny czas to 100ms.
    c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. Domyślny kod to “0000”.
    Re: Przed zmianą lepiej jest sprawdzić tę informację w firmie telefonicznej.

24. Programowany czas przycisku Flash
    a. W MENU-6-2 można wybrać czas przycisku flash
    b. Wybierać można spośród 9-poziomów czasu (100 ms - 900 ms), domyślne ustawienie = 600 ms.
    c. W większości obszarów działa domyślna wartość (600 ms). Zmiana tego ustawienia może spowodować brak działania przycisku Flash. Należy zmienić wyłącznie przy pewności, że nowa wartość będzie działać.
    d. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. Domyślny kod to “0000”.

25. Przydział następnego ID słuchawki dla nowej słuchawki
    a. Użycie zarejestrowanej słuchawki w MENU-6-3, do przydzielenia następnego ID słuchawki dla nowej słuchawki.
    b. Jeśli nie zostanie przydzielony następny ID słuchawki, system automatycznie przydzieli ID słuchawki dla nowej słuchawki..
    c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. Domyślny kod to “0000”.

26. Usunięcie słuchawki
    a. Użycie słuchawki zarejestrowanej wMENU-6-4, do usunięcia innej zarejestrowanej słuchawki, w przypadku jej uszkodzenia.
    b. Po usunięciu innej zarejestrowanej słuchawki, użytkownik może zarejestrować zamiast niej nową słuchawkę.
    c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. Domyślny kod to “0000”.

27. Zmiana PIN
    Umożliwia zmianę kodu PIN bazy, wymaganego do przechodzenia do opcji "Ustawienia bazy" (MENU-6-5).
    a. Użycie zarejestrowanej słuchawki do zmiany PIN w MENU-6-5.
    b. Domyślny PIN to “0000”.
    c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. Domyślny kod to “0000”.

28. Funkcja automatycznego rozłączania połączenia
    a. Użycie zarejestrowanej słuchawki w MENU-6-6, do włączenia/wyłączenia funkcji Automatyczne rozłączanie połączenia.
    b. Po włączeniu tej funkcji, słuchawka może wykonać automatyczne rozłączenie połączenia, gdy rozłączy się druga strona połączenia.
    c. Do wprowadzenia ustawienia bazy wymagany jest kod PIN. Domyślny kod to “0000”.

29. Kod regionu
    Funkcja kodu regionu umożliwia wykonywanie połączeń w obrębie kodów lokalnych i krajowych bez prefiksu.
    a. Przejdź do MENU-4-7-1, aby ustawić “Lokoalny” kod regionu.
    b. Przejdź do MENU-4-7-2, aby ustawić “Krajowy” kod regionu.
    Re : Wprowadzić można do 3 cyfr.

30. Ustawienie wielu baz
    a. W jednym systemie ustawić można do 4 baz.
    Re: Dla najlepszego działania, pomiędzy dwiema stacjami bazowymi należy zachować odległość co najmniej 5 metrów (około 15 stóp).

31. Ustawienie czasu
    Funkcja ustawienia czasu umożliwia ustawienie przez użytkowników daty/czasu, do obsługi ID DTMF dzwoniącego (ID DTMF dzwoniącego nie dołącza daty/czasu po odebraniu połączenia z PSTN, poprzez to ustawienie, użytkownik może przeglądać datę/czas, po odebraniu ID dzwoniącego).
    a. Przejdź do MENU-6 w celu wykonania zmian w Ustawienia bazy.
    b. Naciśnij przycisk ∧ lub ∨ do wyboru wymaganej bazy.

c. Wprowadź PIN bazy (Domyślna wartość to “0000”).
d. Wprowadź “7”, aby przejść do Ustawienia czasu.
e. Wprowadź 4 cyfry dla MM/DD(Miesiąc/dzień), a następnie wprowadź 4 cyfry dla hr:mm (Godzina: Minuta)
f. Naciśnij ZAPISZ (lewy przycisk programowy), aby zakończyć ustawienia.

32. Wzmocnienie mikrofonu
Umożliwia zmianę wzmocnienia mikrofonu, dla słuchawki w różnym środowisku – Ciche, Normalne i Hałas.
Wymaga to wprowadzenia ustawień “Ustawienia telefonu” (MENU-5-1).

33. Dzwonek słuchawki
Umożliwia zmianę dzwonka emitowanego z głośnika słuchawki lub z odbiornika słuchawki.
Wymaga to wprowadzenia ustawień “Ustawienia telefonu” (MENU-5-9).

34. Monitorowanie dziecka
Umożliwia ustawienie słuchawki na monitorowanie pokoju dziecka poprzez połączenie intercom.
Po ustawieniu funkcji Baby Monitor (Monitorowanie dziecka) na ON (Włącz), wyznaczona słuchawka nie będzie odpowiadać na żadne połączenia przychodzące, poza 2-kierunkowym połączeniem intercom.
Wymaga to wprowadzenia ustawień “Call Settings (Ustawienia połączenia)” (MENU-4-5).

Ilustracja ładowarki



Funkcje ładowarki

1. Wejście prądu stałego
   Podłączenie do adaptera prądu zmiennego ładowarki.

2. Gniazdo ładowania słuchawki
   a. Ładowanie baterii słuchawki po umieszczeniu jej na podstawce.
   b. Stan naładowania można sprawdzić na LCD słuchawki
      (1) Ładowanie: uruchomiony pasek stanu baterii, a na ekranie LCD wyświetla się: Ładowanie
      (2) Pełne naładowanie: pasek stanu baterii jest nieruchomy, a na ekranie LCD wyświetla się “Ładow. zakończ.”
      (3) Nieudane ładowanie: Po wystąpieniu błędu w trybie ładowania, na ekranie LCD pokaże się "Ładow. nieudane"

3. Nie jest możliwe nadmierne naładowanie baterii, jeśli używana jest ta ładowarka.

4. Adapter stacji ładowania, można także wykorzystać jako ładowarkę do podróży. Jednakże, nie można wyłączyć zasilania podczas ładowania słuchawki przez ładowarkę podróżną. Na wyświetlaczu LCD pokaże się komunikat ostrzeżenia ” “Odłącz ładow. podróżną, a nast. WYŁ.”.

Uwagi:
1. Baterię należy naładować całkowicie przed pierwszym użyciem.
2. Po umieszczeniu w gnieździe ładowania, słuchawka będzie “zasilana” automatycznie.
3. Jednakże, po rozładowaniu baterii, automatyczne włączenie zasilania słuchawki zostanie uruchomione po około jednej minucie.

Wprowadzenie

Instalacja słuchawki i ładowarki

1. Podłącz koniec od transformatora stacji bazowej adaptera prąd zmienny/prąd stały ładowarki, do standardowego gniazdka elektrycznego prądu zmiennego, podłącz drugi koniec do gniazda “Wejście prądu stałego” z tyłu ładowarki.

2. Instalacja baterii w słuchawce.

3. Instalacja anteny słuchawki.

4. Włóż słuchawkę do gniazda ładowarki.

5. Przed użyciem należy wykonać pełne, trzy godzinne ładowanie baterii.

6. System telefoniczny jest teraz gotowy do wykonania podstawowych funkcji, takich jak wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych i połączeń intercom. Do wykonania podstawowych operacji nie jest konieczne zaprogramowanie stacji bazowej lub słuchawki.

Uwaga:
1. Słuchawki są pakowane oddzielnie; słuchawkę należy zarejestrować za pomocą stacji bazowej (EP801 lub EP802) przed 1. użyciem. Zobacz rozdział Rejestracja słuchawki.
2. Przed pierwszym użyciem należy wykonać pełne naładowanie baterii.

Podstawowe operacje

Tryby działania

Słuchawka ma poziomy działania, przy których można wykonać jedynie określone procedury funkcji.

A. Tryby działania sluchawki

1. **Tryb OCZEKIWANIA**— jest to tryb domyślny.
   a. Przy braku aktywności, słuchawka automatycznie przechodzi do trybu UŚPIENIE/BEZCZYNNOŚĆ, aby oszczędzać energię baterii.
   b. Słuchawkę można całkowicie wyłączyć, przytrzymując na END ON/OFF 3 sekundy przycisk KONIEC.
   c. Ekran bezczynności (własna nazwa) można edytować.
   d. 2-cyfrowy numer reprezentuje ID słuchawki

2. **Tryb Menu**
   a. Naciśnij prawy, programowy przycisk funkcji w celu uaktywnienia trybu Menu.
   b. W trybie Menu, można zmienić ustawienia słuchawki i informacje zapisane w pamięci.
   c. Dostępne w Menu funkcje, są bardziej szczegółowo omówione od strony 53.
   d. Poniżej wyświetlona jest struktura menu:



3. Drzewo menu



Wykonywanie połączenia telefonicznego

1. Naciśnij TALK , zaczekaj na ton wybierania, a następnie wprowadź numer telefoniczny.

2. Alternatywnie, można wprowadzić najpierw numer telefoniczny, a następnie nacisnąć przycisk TALK. Podczas stosowania tej metody, do edycji wprowadzonego numeru można używać przycisków programowych KASUJ (z lewej) i USUŃ (z prawej). "Usuń" usuwa ostatnio wprowadzoną cyfrę. "Kasuj" usuwa cały wiersz, ale pozostaje w trybie wybierania.



3. **Szybkie wybieranie** poprzez dostęp do pozycji w książce telefonicznej (Menu→2)
   a. Naciśnij przycisk wybierania ∧ lub ∨, aby przejść do książki telefonicznej
   b. Naciśnij TALK, aby wybrać numer



4. Aby anulować wybieranie, naciśnij przycisk END.



Uwagi:
1. Jeśli nie można ustalić połączenia, po 6 sekundach na wyświetlaczu LCD pokazuje się komunikat "Nie znal. bazy" i słuchawka powraca do trybu oczekiwania.
2. Po ustanowieniu połączenia, timer czasu trwania połączenia wyświetli długość rozmowy.

Wykonywanie 2-kierunkowego połączenia/Intercom

Bezprzewodowy system telefonu EP800H oferuje prywatne, Intercom/ 2-kierunkowe połączenia, niezależne od stacji bazowej. Komunikację Intercom/ 2-kierunkową, można wykonywać od lub do stacji bazowych i słuchawek.

1. Naciśnij przycisk 2-WAY INTERCOM , a po nim dwucyfrowy ID słuchawki lub ID grupy.

2. Naciśnij przycisk END w celu zakończenia połączenia.

Uwagi:
1. Połączenia Intercom można wykonywać niezależnie od obecności stacji bazowej.
2. Po wprowadzeniu ID grupy, połączenie z dzwoniącym nawiąże pierwsza odpowiadająca słuchawka (należąca do tej grupy). Patrz Subskrypcja grupy słuchawek.
3. Jeśli nie można ustanowić połączenia, po 35 sekundach na ekranie LCD pokazany zostanie komunikat "Zak. czasu stron".

Wykonywanie przekazów

A. Słuchawka do połączeń z wykorzystaniem słuchawki

1. Przekaz wszystkich słuchawek
   a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BROADCAST (lewa strona słuchawki) z jednej strony słuchawki.
   b. Podczas inicjowania nadawania słuchawki do wszystkich słuchawek w zasięgu komunikacji, będzie słyszany długi dźwięk "Du…".
   c. Po usłyszeniu dźwięku "beep", zacznij wymawiać wiadomość; nastąpi otwarcie docelowych słuchawek z głośnikiem.
   d. Zwolnij przycisk BROADCAST, aby zakończyć przekaz.



2. Przekaz grupy słuchawek
   a. Wprowadź ID grupy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk BROADCAST (lewa strona słuchawki).
   b. Podczas inicjowania nadawania słuchawki do wszystkich słuchawek, będzie słyszany długi dźwięk "Du…".
   c. Po dźwięku "Du Du" należy wypowiedzieć wiadomość do przekazania; pod odebraniu głosu nastąpi otwarcie głośnika



docelowej słuchawki.
Re: Podczas mówienia lub nadawania wymagane jest inicjujące naciśnięcie przycisku słuchawki i przytrzymanie przycisku BROADCAST.

d. Zwolnij przycisk BROADCAST, aby zakończyć przekaz.

3. Przekaz indywidualnych słuchawek
   a. Wprowadź ID słuchawki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk BROADCAST (lewa strona słuchawki).



   b. W czasie inicjowania przekazu słuchawki do wszystkich słuchawek w zasięgu komunikacji, słyszane są dźwięki bi-bi-beep.
   c. Po dźwięku “Du Du” należy wypowiedzieć wiadomość do przekazania; pod odebraniu głosu nastąpi otwarcie głośnika docelowej słuchawki.
   Re: Podczas mówienia lub nadawania wymagane jest inicjujące naciśnięcie przycisku słuchawki i przytrzymanie przycisku BROADCAST.
   d. Zwolnij przycisk BROADCAST, aby zakończyć przekaz.

Ponowne wybieranie

1. Naciśnij przyciskprogramowy (Lewy) WYB PON.

2. Na LCD wyświetlany jest ostatnio wybierany numer.
   Aby wybrać ten numer, naciśnij przycisk TALK.

3. Użyj ∧ p lub przycisku ∨ do przewinięcia 10 ostanio wybranych numerów telefonicznych. Wybierz i naciśnij przycisk TALK.
   [Uwaga] Numery intercom (ID słuchawki) nie są zapisywane w rejestrze 10 ostatnio wybranych numerów.



Odbieranie połączenia telefonicznego

1. Po nadejściu połączenia przychodzącego, na LCD wyświetlony zostanie komunikat z ID dzwoniącego i wygenerowany zostanie dzwonek lub uruchomiona zostanie wibracja, aż do wyłączenia dzwonka.

2. Jeśli słuchawka znajduje się w podstawce ładowarki (dzwonek zostanie tymczasowo przełączony na “Dzwonek”, jeśli był ustawiony na “Wibracja”), podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk TALK, aby uruchomić konwersację.

   Re: Można włączyć “Rozm dow. przyc.” w MENU-5-2

Uwagi:
1. Można nacisnąć (Lewy) przycisk programowy CISZA, po wybraniu zignorowwnia połączenia. W przeciwieństwie do wyłączenia dzwonka (z menu słuchawki), działanie przycisku CISZA dotyczy tylko bieżącego połączenia.
2. Jeśli jest dostępna usługa ID dzwoniącego, wyświetlacz LCD pokaże informacje o połączeniu przychodzącym. Jeśli na LCD pokaże się “Prywatna” lub “Nieznany”, informacje o dzwoniącym mogą być zablokowane przez dzwoniącego lub firmę telefoniczną.

Odbieranie połączenia Intercom

1. Po nadejściu połączenia intercom (z innych sluchawek, np. Słuchawka 12), słyszany będzie dzwonek lub uruchomiona wibracja, aż do wyłączenia dzwonka. Naciśnij TALK, aby odpowiedzieć na połączenie intercom.

2. Jeśli słuchawka znajduje się w podstawce ładowarki (dzwonek zostanie tymczasowo przełączony na “Dzwonek”, jeśli był ustawiony na “Wibracja”), podnieś słuchawkę i naciśnij TALK przycisk, aby uruchomić konwersację.

3. Jeśli słuchawka nie znajduje się w podstawce, a w MENU-6-2 dla ustawienia „Any Key Talk” (Odbierz połączenie dowolnym przyciskiem) wybrano opcję „On” (Wł.), naciśnij dowolny przycisk w celu odebrania połączenia (poza przyciskiem END ON/OFF i przyciskiem programowym CISZA).

Uwagi:
1. Na wyświetlaczu LCD pokaże się ID słuchawki dzwoniącego.
2. Aby zignorować połączenie, można nacisnąć (Lewy) przycisk programowy CISZA. W przeciwieństwie do wyłączenia dzwonka, działanie przycisku CISZA dotyczy tylko bieżącego połączenia.

Zakończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie telefoniczne lub intercom, naciśnij przycisk END lub połóż słuchawkę na podstawce ładowarki.

Regulacja głośności głosu odbiornika słuchawki (Douszna)



1. Głośność głosu można regulować jedynie podczas połączenia.
2. Dostępnych jest 6 poziomów wyboru głośności. Użyj do regulacji ∧ lub przycisk ∨.
3. Nowe ustawienie będzie działać dla wszystkich przyszłych połączeń, dopóki nie zostanie wykonana zmiana.

Regulacja głośności głosu słuchawki telefonu z głośnikiem



1. Głośność głosu można regulować jedynie podczas połączenia (w trybie telefonu z głośnikiem).
2. Dostępnych jest 6 poziomów wyboru głośności. Użyj do regulacji przycisk ∧ lub ∨.
3. Nowe ustawienie będzie działać dla wszystkich przyszłych połączeń, dopóki nie zostanie wykonana zmiana.

Zawieszanie połączenia



1. Trwające połączenie można zawiesić, naciskając przycisk OPCJA (lewy) przycisk programowy, a następnie przycisk „ * ”.
2. Aby powrócić do rozmowy, naciśnij lewy przycisk programowy B. ZAW.

Uwagi:
1. Zawieszone połączenie można „wznowić” za pomocą słuchawki, przy użyciu której połączenie zawieszono. Jeśli jednak słuchawka ta zostanie przełączona do trybu oczekiwania za pomocą przycisku END, wówczas zawieszone połączenie będzie mogło zostać odebrane przez inne słuchawki po naciśnięciu przycisku TALK.
2. Na wyświetlaczu LCD słuchawki, wyświetlane jest zawieszone połączenie. Sygnał alarmu (podwójny sygnał) co 30 sekund, przypomina o oczekiwaniu w słuchawce zawieszonego połączenia.
3. Jeśli nie powiedzie się operacja (np. transfer połączenia) po umieszczeniu połączenia w zawieszeniu, zawieszone połączenie może zostać porzucone.

Wyciszenie



1. Po ustawieniu połączenia, można nacisnąć (Lewy) przycisk programowy WYCISZ w celu wyciszenia mikrofonu słuchawki.
2. Przy aktywnym wyciszeniu, druga strona połączenia nie będzie słyszała głosu użytkownika, ale nadal będzie mogła mówić.
3. Aby opuścić stan wyciszenia, naciśnij lewy przycisk programowy B. WYC.. Wyciszenie jest efektywne wyłącznie dla bieżacego połączenia.

Nie przeszkadzać (Cichy dzwonek)

1. Wprowadź sekwencję przycisków MENU-3-1, a następnie wybierz “Wył.”. Naciśnij WYBIERZ (Z lewej) w celu potwierdzenia wyboru. Spowoduje to wyłączenie dzwonka, aż do jego ponownego włączenia z menu.
   Re : Po ustawieniu dzwonka na “Wył.”, ekran oczekiwania pokazuje “Wyłączenie dzwonka”.
2. Do tymczasowego wyłączenia wyciszenia dzwonka po nadejściu połączenia przychodzącego, naciśnij (Lewy) przycisk programowy CISZA.

Ochrona przycisku

1. Aby zapobiec przypadkowemu wybraniu, można nacisnąć (Prawy) przycisk programowy MENU, a następnie nacisnąć “1” w celu wyboru opcji Ochrona przycisku. Zablokowany keypad sluchawki. Nie jest akceptowane naciskanie przycisków.



2. Aby odblokować keypad, naciśnij (Lewy) przycisk programowy B. BLOK, a następnie, w ciągu 2 sekund, naciśnij cyfrę “ * ” w celu odblokowania.

3. Po powrocie do trybu oczekiwania na 15 sekund zostanie automatycznie włączona ochrona przycisku.

4. Ochrona przycisku działa, aż do odblokowania.

Doładowanie i wymiana baterii

1. Baterię należy naładować, jeśli wystąpi jedna lub kilka następujących sytuacji:
   a. Wygenerowany zostanie dwukrotnie sygnał dźwiękowy telefonu (co 60 sekund w trybie rozmowy, co 10 minut w trybie oczekiwania).
   b. Pusta ikona baterii.
   c. Po naciśnięciu przycisku włączenia/wyłączenia przycisku END ON/OFF, ţelefon nie odpowiada.
   d. Przyciemnienie LCD i podświetlenia.
   e. Za krótki zasięg rozmowy.

2. Po zawieszeniu trwającego połączenia i naciśnięciu przycisku END ON/OFF, można wymienić baterię słuchawki. Aby wznowić zawieszone połączenie, po wymianie baterii i włączeniu zasilania słuchawki, ponownie naciśnij przycisk rozmowy.

3. Czas rozmowy na baterii i czas oczekiwania zależą od wzorca rozmowa/oczekiwanie oraz od odległości działania. Aby uzyskać najlepszą wydajność należy jak najczęściej kłaść słuchawkę na podstawkę ładowarki. ***Należy używać wyłącznie baterii i ładowarek dostarczonych przez producenta!***

Zaawansowane operacje

Rejestracja słuchawki

1. Słuchawkę EP800H można zarejestrować za pomocą bazy EP801 lub EP802 jako część systemu, przy 1. użyciu; należy ją najpierw zarejestrować za pomocą stacji bazowej.

   Re: ID słuchawki to „00”, oznacza to, że jest to nowa słuchawka lub numer ID został usunięty. Należy zarejestrować słuchawkę w stacji bazowej.

2. Rejestracja:
   a. Naciśnij MENU-7 w celu przejścia do trybu rejestracji



   b. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk bazy REG (EP801) lub przycisk PAGE (EP802), do momentu, aż zacznie świecić i migać dioda LED używania bazy (biały kolor), a baza wygeneruje sygnał dźwiękowy, przypominający o tym, że baza znajduje się w trybie rejestracji.
   c. Naciśnij przycisk słuchawki “1”, spowoduje to zakończenie procesu rejestracji. Stacja bazowa przydzieli ID słuchawki z zakresu 12 i 19. Przydzielony ID zostanie wyświetlony na ekranie LCD słuchawki, informując o pomyślnej rejestracji.

   d. Powtórz wymienione wyżej czynności dla wszystkich dodatkowych słuchawek.

3. Wyrejestrowanie:
   a. Używaną słuchawkę można wyrejestrować z podstawy. Wyrejestrowanie powoduje wyzerowanie ID słuchawki do 00, usunięcie kodu zabezpieczenia systemu i zwolnienie starego ID do przyszłych rejestracji.



   b. Po wyrejestrowaniu, słuchawka nie będzie mogła używać bazy do wykonywania lub odbierania połączeń telefonicznych, ani do połączeń intercom z innymi słuchawkami.
   c. Naciśnij MENU-7 w celu przejścia do trybu rejestracji
   d. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk bazy REG (EP801) lub przycisk PAGE (EP802), do momentu, aż zacznie świecić i migać dioda LED

używania bazy (biały kolor), a baza wygeneruje sygnał dźwiękowy, przypominający o tym, że baza znajduje się w trybie wyrejestrowywania.

e. Naciśnij przycisk słuchawki “2”, spowoduje to zakończenie procesu wyrejestrowania. Do czasu pomyślnego wyrejestrowania, na słuchawce pokaże się komunikat ”Zarejestruj”.

Uwagi:
1. Baza ma ustawioną 30 sekundową zwłokę rejestracji, liczoną od naciśnięcia przycisku REG. Słuchawka ma ustawioną 6 sekundową zwłokę rejestracji, liczoną od wyboru opcji rejestracji lub wyrejestrowania. Po upłynięciu czasu zwłoki, baza i słuchawka automatycznie opuszczą tryb rejestracji.
2. Powtórz proces rejestracji lub wyrejestrowania, w przypadku jego niepowodzenia.

Subskrypcja grupy słuchawek

1. Można zdefiniować do dziewięciu grup słuchawek (91-99), a słuchawki mogą decydować o grupie, do której zostaną dołączone.
2. Na przykład, Grupa 1 reprezentuje grupę obsługi klienta, Grupa 2 reprezentuje grupę sprzedaży,

   a Grupa 3 to grupa marketingu. Załóżmy, że Słuchawka 11 chce odbierać dzwonki połączeń przychodzących dla wszystkich połączeń dotyczących sprzedaży i marketingu. Następnie słuchawka 11 powinna wykonać “subskrypcję” do grupy 2 i grupy 3.





3. Wybór grup:
   a. Naciśnij słuchawkę MENU-4 w celu przejścia do menu Ustawienia połączenia
   b. Naciśnij numer “2”, słuchawka przejdzie do menu ustawień grupy słuchawek.
   c. Naciśnij przycisk programowy OPCJA i przycisk “1” , aby wykonać subskrypcję grupy (“9＃” , ＃:1~9). Wprowadź 1~9.
   d. Powtórz dla wszystkich wymaganych grup.
   e. Usuń wybór grup naciskając przycisk programowy OPCJA i “2” w celu wyłączenia subskrypcjigrupy.







Uwagi:
1. Słuchawka może zmienić przynależność do grupy w dowolnym czasie.
2. Baza nie odpowiada za przydział grup. Konsekwentnie, nie można wyłączyć subskrypcji słuchawki z grupy.
3. Gdy linia zewnętrzna lub dzwoniący przez intercom wprowadzi ID grupy, zadzwonią wszystkie słuchawki z subskrybcją do tej grupy. Pierwsza słuchawka, która odpowie, ustanowi połączenie z dzwoniącym. Jest to połączenie jeden-z-jednym, a nie jeden-z-wieloma.

Transfer połączenia

W trakcie połączenia telefonicznego, można je przenosić pomiędzy różnymi słuchawkami.

Bezpośredni transfer

1. Naciśnij przycisk OPCJA (lewy) przycisk programowy, aby zawiesić połączenie.



2. Naciśnij (Prawy) przycisk programowy XFER oraz ID słuchawki, a następnie bezpośrednio przekazać połączenie do zawieszenia.

   Po automatycznym przeniesieniu połączenia do docelowej słuchawki, oryginalna słuchawka przejdzie automatycznie z powrotem do trybu oczekiwania.



Niebezpośredni transfer

Aby rozmawiać zdocelową słuchawką, przed przeniesieniem połączenia, można zastosować następującą metodę:



1. W czasie połączenia, naciśnij przycisk (2-WAY INTERCOM), wprowadź ID docelowej słuchawki.
2. Naciśnij przycisk (TALK) docelowej słuchawki, aby odebrać połączenie intercom; można teraz rozmawiać z docelową słuchawką. Po rozmowie naciśnij przycisk



END ON/OFF, aby zakończyć połączenie intercom, po czym docelowa słuchawka będzie mogła odebrać automatycznie połączenie przychodzące.

Po automatycznym przeniesieniu połączenia do docelowej słuchawki, oryginalna słuchawka przejdzie automatycznie z powrotem do trybu oczekiwania.

Uwagi: Jeśli docelowa słuchawka nie odpowiada po zakończeniu czasu przywoływania słuchawki, połączenie zostanie z powrotem przekierowane do początkowej słuchawki.

Operacje dotyczące książki telefonicznej

1. W książce telefonicznej można zapisać do 50 pozycji. Każda pozycja może zawierać numer telefoniczny lub ID słuchawki (do 26 cyfr) i nazwę (do 16 znaków).

2. Aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej, naciśnij (Prawy) przycisk programowy MENU, cyfrę "2"; lub naciśnij przycisk przewijania ∨ , gdy słuchawka znajduje się w trybie oczekiwania.



3. Aby dodać nową pozycję:
   a. Naciśnij (Lewy) przycisk programowy DODAJ.
   b. Wprowadź nazwę po wyświetleniu na LCD pytania "Nazwa?" Użyj (Prawy) przycisk programowy USUŃ, aby usunąć ostatnio wprowadzoną cyfrę. Po zakończeniu, naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ, aby zapisać.
   Re : Jako nazwę wprowadzić można do 16 znaków
   .





   c. Pojawi się polecenie wprowadzenia numeru dla już wprowadzonej nazwy.
   Re : Jako numer wprowadzić można do 26 cyfr.
   d. Po wprowadzeniu numeru, naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ , aby zapisać pozycję w książce telefonicznej.

   e. Wprowadź pozycję książki telefonicznej bez nazwy, wszystkie rekordy beznazwy zostaną umieszczone na początku listy książki telefonicznej.
   f. Aby wprowadzić nazwę, naciśnij raz lub więcej razy odpowiedni numer na keypadzie, w zależności od znaku na klawiszu.
   Listę dostępnych znaków i ich kolejność zawiera tabela poniżej. Na przykład, naciśnij raz "2" dla uzyskania znaku "A", dwa razy dla uzyskania "B", itd.

Uwagi:
1. Po wprowadzeniu numeru telefonicznego, kursor automatycznie przesunie się do pola następnej cyfry. Użyj przycisku przewijania ∧ lub ∨ do przesunięcia kursora do tyłu lub do przodu, aby wstawić lub usunąć (cyfrę nad kursorem lub na lewo od kursora, jeśli kursor znajduje się z prawej strony ostatniej cyfry).
2. Podczas wprowadzania nazwy, kursor automatycznie przesuwa się do następnego pola znaku, po naciśnięciu innego przycisku dla wprowadzenia następnego znaku. Aby wprowadzić kolejne znaki z tego samego przycisku należy zaczekać na przesunięcie kursora lub użyć przycisku przewijania ∧ lub ∨ do ręcznego przesunięcia kursora do tyłu lub do przodu. Do przesunięcia kursora w celu wstawienia (na lewo od kursora) lub usunięcia (znak nad kursorem, lub na lewo od kursora, jeśli kursor znajduje się z prawej strony ostatniego znaku), można także użyć ∧ lub ∨.
3. Domyślnie, wszystkie litery są wprowadzane jako wielkie. Użyj przycisku * do przełączenia pomiędzy wielkimi i małymi literami.
4. "Pauza" reprezentuje 1 sekundowe opóźnienie wybierania następujących cyfr, co jest użyteczne podczas wybierania sekwencji posegmentowanych numerów (np. kod dostępu, numer karty kredytowej, automatyczne pozycje pomocnicze, itd.) Pauza jest wprowadzana poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku #; (Na wyświetlaczu pokaże się LCD P). Dwukrotne wprowadzenie pauzy (PP) spowoduje 2 sekundową pauzę wybierania.

5. Tabela znaków:

Przycisk	Znaki lub kolejność
1	‘ + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	Caps – podczas edycji znaku. * – podczas edycji numeru.
#	Spacja i # – podczas edycji znaku # i P (Pauza) – podczas edycji numeru

4. Pozycje są uporządkowane alfabetycznie i zapisane jako lista w kolejności rosnącej (A do Z) od początku listy.

5. Pierwszy wiersz LCD pokazuje nazwę, a 2-gi wiersz pokazuje numer telefoniczny. Jeśli numer telefoniczny jest dłuższy niż 16 cyfr, naciśnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA i wybierz Opcja 3, aby uzyskać widok pełnego numeru.

6. Aby wyszukać rekord:
   a. Użyj przycisku przewijania ⌄ w celu przejścia do trybu Książka telefoniczna.
   b. Naciśnij przycisk odpowiadający pierwszemu znakowi szukanej nazwy.
   c. Na przykład, jeśli poszukiwana jest nazwa “EnGenius”, naciśnij raz numer “3”.
   d. Użyj przycisku przewijania ∧ lub ⌄ do lokalizacji dokładnego poszukiwanego rekordu.

7. Aby usunąć książkę telefoniczną:
   a. Użyj przycisku przewijania ∧ lub ⌄ albo metody wyszukiwania według alfabetu, do lokalizacji rekordu do usunięcia lub do edycji.



   b. Naciśnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA w celu przejścia do menu edycji.

   c. Naciśnij 1, aby usunąć określoną pozycję telefonu.
   d. Na LCD pokaże się “Usunąć pozycję?” Naciśnij (Lewy) przycisk programowy TAK w celu potwierdzenia zmiany.



8. W celu edycji książki telefonicznej:
   a. Użyj przycisku przewijania ∧ lub ⌄ albo metody wyszukiwania według alfabetu, do lokalizacji rekordu do usunięcia lub do edycji.

   b. Naciśnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA w celu przejścia do menu edycji.
   c. Naciśnij 2, aby edytować określoną pozycję telefonu.



9. Wybieranie z wyświetlacza:
   a. Naciśnij TALK lub 2-WAY INTERCOM, aby wybrać wyświetlany numer telefoniczny lub ID sluchawki.

10. W przeniesienia książki telefonicznej:
    Aby przenieść książkę telefoniczną, obydwie strony muszą najpierw uaktywnić tryb transferu książki telefonicznej, w następujący sposób:
    a. Naciśnij OPCJA i 5 lub ∧ lub ⌄ przycisk przewijania , gdy słuchawka znajduje się w trybie książki telefonicznej.
    b. Aby przejść do strony wysyłania książki telefonicznej, naciśnij 1 aby przejść do trybu wysyłania.
       i. Naciśnij TX WSZ. (lewy przycisk programowy) w celu transferu wszystkich pozycji książki telefonicznej do innych słuchawek(i).
       ii. Lub naciśnij TX JED. (prawy przycisk programowy) w celu transferu jednej pozycji książki telefonicznej do innych słuchawek(i).
       iii. Naciśnij 2-cyfrowy numer ID słuchawki lub ID grupy, a następnie wybierz do wysłania wszystkie pozycje książki telefonicznej lub jedną.
       Re : “00” oznacza wszystkie słuchawki
       iv. Podczas przenoszenia książki telefonicznej, na LCD pokaże się “Wysyłanie”, a 2-cyfrowe odliczanie w dół na LCD, wskazuje numery książki telefonicznej oczekujące na wysłanie.
    c. Aby przejść do strony odbierania książki telefonicznej, naciśnij 2 , aby przejść do trybu odbierania.
       i. Podczas przechodzenia do trybu odbierania, na LCD pokaże się “Gotoweady”.
       ii. Uruchom odbieranie książki telefonicznej, na LCD pokaże się “Uzyskaj książkę telefoniczną z Rozsz. # : xx”.

iii. Po odebraniu każdej książki telefonicznej zostanie wyemitowany dźwięk.
iv. Podczas odbierania książki telefonicznej, 2-cyfrowe odliczanie w dół na LCD wskazuje numery książki telefonicznej oczekujące na odebranie.

Re: Podczas transferu książki telefonicznej przez interfejs bezprzewodowy, w wyniku zakłóceń transmisja może zostać częściowo utracona.

Wykluczanie wywołań

1. Blokada wykonywania przez użytkowników połączeń odległych lub połączeń międzynarodowych. Także blokowanie połączeń przychodzących z linii zewnętrznej lub z innej zarejestrowanej słuchawki.
   Aby przejść do ustawienia wymagane jest hasło. Domyślne hasło to "0000".

2. Naciśnij MENU-4-3, aby przejść do Wykluczanie wywołań. Wprowadź hasło i (Lewy) przycisk programowy OK



Blokowanie połączeń wychodzących

1. Naciśnij WYBIERZ w celu potwierdzenia wyboru.



2. Użyj ∧ lub przycisku przewijania ∨, do przełączenia pomiędzy Włączeniem i Wyłączeniem tego ustawienia. Naciśnij WYBIERZ w celu potwierdzenia wyboru.
   Re: Domyślne ustawienie opcji Wykluczanie wywołań to "Wył.".



3. Aby dodać kod Wykluczanie wywołań
   a. Po włączeniu funkcji Wykluczanie wywołań, można wprowadzić kod "Wykluczanie wywołań". Naciśnij (Lewy) przycisk programowy DODAJ, a następnie uaktywnij kod Wykluczanie wywołań po wprowadzeniu numeru, naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu zapisania.
      (1) Kod Wykluczanie wywołań może się składać z 5 cyfr. Na przykład, aby zablokować wybieranie wszystkich połączeń do Manhattanu, region NY,

można wprowadzić jako kod Wykluczanie wywołań 1212.
      (2) Jeśli stacja bazowa jest połączona z systemem PBX należy także dołączyć specyficzny numer, aby uzyskać sygnał PSTN.
   b. Naciśnij OPCJA, aby usunąć lub edytować kody Wykluczanie wywołań.
   c. Zaprogramować można do 5 kodów Wykluczanie wywołań.



   d. Aby zablokować wszystkie połączenia wychodzące, wprowadź "＊＊＊＊＊", naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu zapisania, wszystkie połączenia wychodzące zostaną zablokowane.

Blokowanie połączeń przychodzących

1. Naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić wybór dla "Przychodzące".



   Użyj przycisku przewijania ∧ lub ∨ do wyboru elementu do zablokowania.

   a. Naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić wybór dla odbioru lub blokowanie przekazu.



      Naciśnij ZMIEŃ, aby przełączyć pomiędzy włączeniem i wyłączeniem tego ustawienia.

      Re : "Wł." oznacza zdolność do odbioru przekazu z innych słuchawek lub z bazy. "Wył." oznacza ograniczenie przekazu z innych słuchawek lub z bazy.

   b. Naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić wybór dla odbioru lub blokowania połączenia z linii.



      Naciśnij ZMIEŃ, aby przełączyć pomiędzy włączeniem i wyłączeniem tego ustawienia.

      Re : "Wł." oznacza zdolność do odbioru połączeń z linii zewnętrznej; "Wył." oznacza ograniczenie odbioru połączeń z linii zewnętrznej .

c, Naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić wybór dla odbioru lub blokowania połączenia intercom.



Naciśnij ZMIEŃ, aby przełączyć pomiędzy włączeniem i wyłączeniem tego ustawienia.

Re : “Wł.” oznacza zdolność odbioru połączeń intercom z innych słuchawek lub z bazy; “Wył.” oznacza ograniczenie odbioru połączeń intercom z innych słuchawek lub z bazy.

Programowane funkcje połączenia

1. Jeśli baza EP800H zostanie zainstalowana poza systemem PBX, w systemie można wstępnie zaprogramować niektóre funkcje połączeń, włącznie z kodem funkcji PBX.

2. Wstępnie zaprogramować można do 10 najczęściej używanych kodów funkcji połączeń.

3. Ustalenie nazwy i wprowadzenie kodów funkcji połączeń:



   a. Naciśnij (Prawy) przycisk programowy MENU, gdy słuchawka znajduje się w trybie oczekiwania.
   b. Naciśnij “4”, następnie “4”, aby przejść do menu “Funkcje połączenia”.

   c. Naciśnij (Lewy) przycisk programowy DODAJ, aby dodać nową pozycję funkcji połączenia.
   d. Wprowadź nazwę funkcji połączenia, podobnie jak podczas edycji pozycji książki telefonicznej, np. “Transfer PBX”.
      Naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia.



   e. Wprowadź kod funkcji połączenia odpowiedniej funkcji PBX, np. F * 70.
      Naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia.
      Re : “F” reprezentuje sygnał Flash.

   f. Na ekranie LCD pokaże się 1-sza funkcja połączenia i odpowiedni, wprowadzony kod połączenia.

   g. Naciśnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA w celu usunięcia lub edycji zaprogramowanej w systemie funkcji połączenia.
   h. Powtórz te same operacje, aby zaprogramować 2-gą, a nawet następne, często używane funkcje.



4. Używanie wstępnie zaprogramowanej funkcji połączenia podczas połączenia.
   a. Naciśnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA, gdy słuchawka znajduje się w trybie rozmowy.
   b. Naciśnij odpowiedni numer funkcji połączenia do wykonania, np. naciśnij “0”, aby wykonać “Transfer PBX”.





Uwagi:
1. Ta funkcja połączenia będzie użyteczna, jeśli baza EP800H jest wspomaga system PBX,
2. jeśli w systemie nie zostały zaprogramowane żadne funkcje połączenia, wyłącznie “#.Książka telef.” w menu OPCJA.
3. Zaprogramowana funkcja połączenia EP800H może nie działać ze wszystkimi PBX lub głównymi systemami telefonicznymi, z powodu zróżnicowania systemów własności.

ID dzwoniącego

1. Skontaktuj się z lokalną firmą telefoniczną, aby subskrybować tę funkcję. System telefoniczny odbiera i wyświetla informacje o ID dzwoniącego transmitowane przez lokalną firmę telefoniczną. Te informacje mogą zawierać numer telefoniczny, datę, czas. To urządzenie może zapisać do 50 połączeń.

2. W pierwszym wierszu wyświetlacz pokaże datę i czas połączenia, w drugim wierszu nazwę, a w trzecim wierszu numer telefoniczny. Nieprzeczytany rekord ma oznaczenie “NOWY” na końcu pierwszego wiersza wyświetlacza.

3. Podczas przeglądania rekordu połączenia, numer można wybrać, zapisać w książce telefonicznej lub usunąć.

Podgląd rejestru połączeń

1. Aby przeglądać rejestr połączeń, naciśnij [^], aby przejść do opcji Rejestr połączeń.
   Naciśnij przycisk [^] lub [v] w celu przewinięcia dostępnych numerów i nazw.



2. Naciśnij (Prawy) przycisk programowy OPCJA, można nacisnąć przycisk [^] lub [v], aby wybrać zapisanie, usunięcie, usunięcie wszystkiego.
   a. Zapisanie rejestru połączeń:
      (1) Naciśnij (Prawy) przycisk programowy WYBIERZ, można użyć przycisku [^] lub [v] do przewinięcia nazwy i nacisnąć USUŃ w celu edycji nazwy.
      Następnie naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu zapisania nazwy.



      (2) Użyj przycisk [^] lub [v] do przewinięcia numerów i naciśnij USUŃ w celu edycji numeru.
      Następnie naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu zapisania numeru.



      (3) Po wykonaniu powyższego procesu, rejestr połączeń jest zapisany do książki telefonicznej.
   b. Usuwanie rejestru połączeń:
      (1) Naciśnij (Prawy) przycisk programowy WYBIERZ i (Lewy) przycisk programowy TAK w celu potwierdzenia usunięcia.

   c. Usuń wszystko:
      (1) Naciśnij (Prawy) przycisk programowy WYBIERZ i (Lewy) przycisk programowy TAK w celu potwierdzenia usunięcia wszystkich rekordów ID dzwoniącego.



Połączenie z ID dzwoniącego

1. Naciśnij przycisk [^], aby przejść do rejestru połączeń; użyj przycisku [^] lub [v] do przewinięcia rejestru połączeń.

2. Po wyświetleniu ID dzwoniącego naciśnij przycisk TALK w celu wybrania tego numeru.

Ustawienie wielu baz

Ustawienie “Wielu baz” umożliwia zwiększenie zasięgu lub pojemności linii. Po dodaniu 2-ej, 3-ej lub 4-ej bazy, z użyciem jednej ze słuchawek zarejestrowanych w bazie 1-ej (np. słuchawka z ID 11) i wymienionego poniżej procesu

1. Naciśnij MENU i “7” w celu przejścia do trybu rejestracji.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk REG bazy na trzy sekundy, baza wyemituje dzwonek (także świeci dioda LED telefonu z głośnikiem bazy i dioda LED Intercomu).



3. Naciśnij cyfrę “3” słuchawki, aby przejść do trybu Wiele baz.

4. Wybierz BS # 1

5. Powtórz wymienione wyżej czynności 1 ~ 4 w celu ciągłego dodania 2-ej, 3-ej lub 4-ej bazy.

   Re: ID bazy dla bazy 1-ej to “10”, dla 2-ej to “20”, dla 3-ej to “30”, dla 4-ej to “40”.

Uwagi:

1. Gdy ustawienia początkowe to “Wiele baz”, można wybrać najpierw BS #1, a następnie podane powyżej czynności w celu wyboru 2-ej, 3-ej lub 4-ej bazy.
2. Dla mechanizmu synchronizacji, wszystkie słuchawki należy zarejestrować ponownie przed użyciem scenariusza wielu baz, np. początkowe ustawienie ID słuchawki z 1x należy zarejestrować w BS1, a resztę słuchawek należy zarejestrować odpowiednio w 2-ej, 3-ej lub 4-ej bazie.
3. Po zakończeniu wszystkich wymienionych wyżej procesów, zakończone zostanie konfigurowanie ustawienia “Wiele baz”.

Menedżer połączeń

Funkcja “Menedżer połączeń” udostępnia dwie opcje:

1. Jedna to ustawienie słuchawki na odbieranie połączeń przychodzących lub wykonywanie połączeń wychodzących (2-kierunkowy intercom, dozwolone są przekaz i przenoszenie połączeń). Opcja może zostać wybrana przez bazę 1 do bazy 4.
   Re: Po wyłączeniu funkcji Wiele baz, zostanie ukryty element “Menedżer połączeń”.

2. Inna opcja to ustawienie słuchawki na automatyczny lub ręczny dostęp do dostępnych baz.

Dla opcji 1-ej (Subskrypcja BS):

1. Naciśnij MENU i “4” w celu przejścia do trybu Ustawienia połączenia.
   Naciśnij “6”, aby wybrać Menedżer połączeń.
   Re: Element “Menedżer połączeń” jest dostępny jedynie po włączeniu funkcji Wiele baz.



2. Naciśnij “1”, aby ustawić Subskrypcja BS.
   Re: Po przejściu do podmenu Subskrypcja BS, na LCD wyświelone zostaną dostępne, już subskrybowane bazy.



3. Naciśnij przycisk ∧ lub ∨, aby wybrać wymaganą bazę (#1~4), naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZMIEŃ, aby ustawić WŁ./WYŁ. opcji Subskrypcja BS.

4. Ustawienie Subskrypcja BS na WŁ. oznacza, że słuchawka może uzyskać dostęp do linii wymaganej bazy, dlatego słuchawka może wykonać połączenie wychodzące lub odpowiedzieć na przychodzące połączenie przez wymaganą bazę.
   Przeciwnie, ustawienie Subskrypcja BS na WYŁ. oznacza, że słuchawka nie może uzyskać dostępu do linii wymaganej bazy, dlatego słuchawka nie może wykonać połączenia wychodzącego lub odpowiedzieć na przychodzące połączenie przez wymaganą bazę.

Dla opcji 2-ej (Subskrypcja BS):

1. Naciśnij MENU i “ 4 ” w celu przejścia do trybu Ustawienia połączenia.
   Naciśnij “6”, aby wybrać Menedżer połączeń.



2. Naciśnij “2”, aby ustawić Wybór BS.
   Re: Ustawienie domyślne to “WYŁ.”.



3. Naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZMIEŃ, aby ustawić WŁ./WYŁ. opcji Wybór BS.
   Re: Przy ustawieniu opcji Wybór bazy na „WŁ.”, po naciśnięciu przycisku TALK, na ekranie LCD wyświetlone zostaną dostępne bazy (linie), np. 1, 2, 3, 4. Po naciśnięciu cyfry „1” można uzyskać dostęp do bazy 1, aby skorzystać z linii.

Uwaga: Dla pojedynczej sluchawki, brak ustawienia “Menedżer połączeń” w menu “Ustaw. połącz.”.

WMWI (Visual Message Waiting Indicator [Wizualny wskaźnik wiadomości oczekującej])

Funkcja VMWI obsługuje wiadomość FSK, odbieraną z linii telefonicznej; Uaktywnia ona ikonę wiadomości słuchawki i światło diody LED WIADOMOŚĆ GŁOSOWA bazy.

Uwagi:

1. Może być wymagana subskrypcja usługi poczty głosowej firmy telefonicznej.
2. Jeśli po wysłuchaniu wszystkich wiadomości słuchawka nadal wskazuje ikonę, wyłącz ją naciskając i przytrzymując przycisk “ID dzwoniącego” na słuchawce.

Regulacja wzmocnienia mikrofonu słuchawki

Jeśli słuchawka będzie używana w różnych miejscach lub środowiskach, aby uzyskać lepszą jakość głosu dla drugiej strony, można wyregulować wzmocnienie mikrofonu słuchawki, aby dopasować je do różnych miejsc.

a. Naciśnij (Prawy) przycisk programowy MENU, gdy słuchawka znajduje się w trybie oczekiwania.
b. Naciśnij “5” (Ustawienia telefonu) i “1”, aby przejść do menu “Wzmocnienie mikrofonu”.

c. Użyj przycisku ∧ lub ∨ do przewinięcia opcji “Standardowa”, “Średnia” i “Niska”.
d. Jeśli słuchawka jest używana w cichym otoczeniu, takim jak biuro lub sala konferencyjna, zaleca się używanie poziomu “Standardowa”.

   Jeśli słuchawka jest używana w hałaśliwym miejscu, takim jak fabryka lub na zewnątrz, zaleca się używanie poziomu “Średnia” lub “Niska”.

Regulacja dzwonka słuchawki

Podczas używania słuchawki, aby uniknąć pominięcia połączenia z powodu dzwonka generowanego z odbiornika słuchawki, można zmienić dzownek generowany przez głośnik słuchawki lub odbiornik słuchawki.

a. Naciśnij (Prawy) przycisk programowy MENU, gdy słuchawka znajduje się w trybie oczekiwania.
b. Naciśnij “5” (Ustawienia telefonu) i “9”, aby przejść do menu "Dzwonek słuchawki".
c. Wybierz “Wł.”, odbiornik słuchawki wygeneruje dzwonek; po wybraniu “Wył.”, dzwonek zostanie wygenerowany przez głośnik słuchawki.

Monitorowanie dziecka

Każdą słuchawkę można ustawić jako “urządzenie dziecka” w celu monitorowania ruchu dziecka lub starszej osoby.
Po włączeniu monitorowania dziecka, “urządzenie dziecka” przejdzie automatycznie do trybu monitorowania przez 2-kierunkowy intercom.
Na przykład, jeśli słuchawka A zostanie ustawiona jako “urządzenie dziecka”, po utworzeniu połączenia intercom ze słuchawki B, słuchawka A automatycznie przejdzie do trybu monitorowania bez dzwonka; Przez słuchawkę B będą także słyszane wszystkie poruszenia w okolicy słuchawki A.

a. Naciśnij przycisk programowy MENU (Prawy), gdy słuchawka znajduje się w trybie oczekiwania.
b. Naciśnij “4” (Ustawienia połączenia), a następnie “5”, aby przejść do menu “Monitor dziecka”.
c. Naciśnij “ZMIEŃ”, aby przełączyć na WŁ. lub WYŁ. (domyślne ustawienie to WYŁ.

Re: Aby uniknąć wszelkich zakłóceń podczas monitorowania, dedykowana słuchawka nie będzie odpowiadać na wszelkie połączenia przychodzące, poza połączeniem intercom.

Operacje menu



1. Naciśnij (Prawy) przycisk programowy MENU , aby przejść do trybu menu, gdy telefon znajduje się w trybie oczekiwania.

   Re: Można nacisnąć ^ lub v, a następnie lewy przycisk programowy WYBIERZ w celu potwierdzenia wybranego menu. Lub, można bezpośrednio nacisnąć cyfrę w celu potwierdzenia wybranego menu. Na przykład, nacisnąć prawy przycisk programowy MENU , a następnie 4 i 1 , aby wybrać Głośność dzwonka.

2. Naciśnij "1", aby wybrać KeyGuard (patrz działanie KeyGuard na stronie 30).

3. Naciśnij "2", aby dodać, usunąć, edytować, przeglądać i edytować książkę telefoniczną (patrz instrukcja Książka telefoniczna, na stronie 35).

4. Naciśnij "3", aby wykonać ustawienia Dźwięk:
   a. Naciśnij "1", aby wybrać Głośność dzwonka:
      Dwie opcje głośności dzwonka: Linia (dla połączeń przychodzących) oraz Intercom (dla połączeń intercom). Ustaw odpowiednio każdą opcję.

      Podczas ustawiania każdej z opcji, użyj ^ lub v do przewinięcia 6 opcji: "Wył.", "Niski", "Średni", "Wysoki", "Wibracja" oraz "Wibracja i wysoka". Naciśnij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ , aby zapisać wybór. Domyślne = Średni.
   b. Naciśnij "2", aby wybrać Sygnał dzwonka:
      Dwie opcje sygnału dzwonka: Linia (sygnał dzwonka dla połączeń przychodzących) oraz Intercom (dzwonek dla połączeń intercom). Ustaw odpowiednio każdą opcję.

      Użyj ^ lub v do przewinięcia 8 dzwonków, naciśnij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ , aby zapisać wybór. Domyślne = 1.
   c. Naciśnij "3", aby wybrać Głośność przycisku, po naciśnięciu przycisku:

      Użyj ^ lub v do przewinięcia 4 opcji: Wył., Niski, Średnii i Wysoki. Naciśnij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ , aby zapisać wybór. Domyślne = Średni.
   d. Naciśnij "4", aby wybrać Sygnał dzwonka:

      Użyj ^ lub v do przewinięcia 4 opcji: 1, 2, 3 i 4. Naciśnij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ , aby zapisać wybór. Domyślne = 1.

5. Naciśnij "4", aby wykonać Ustaw. połącz.:
   a. Naciśnij "1", aby ustawić Prefiks wybierania:
      (1) Naciśnij ^ lub v, aby włączyć lub wyłączyć funkcję prefiks wybierania. Domyślne = Wył.
      (2) Po wybraniu "Wł.", słuchawka poprosi o wprowadzenie numeru

prefiksu , wprowadzić można do 14 cyfr.

(3) Użyj (Prawy) przycisk programowy Usuń , do edycji numeru prefiksu.

(4) Naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia wyboru.

(5) Po włączeniu tej funkcji, na LCD wyświetli się pytanie przy każdym telefonicznym połączeniu wychodzącym, wyświetlony zostanie także bieżący prefiks.
Re: Po naciśnięciu lewego przycisku programowego TAK , numer prefiksu będzie dodawany automatycznie przed wybieranym numerem.

(6) Ta funkcja jest użyteczna do kodu dostępu, karty telefonicznej, kart kredytowych, itd.

b. Naciśnij "2", aby przejść do Wybór grupy: patrz Subskrypcja grupy słuchawek na stronie 33 .

c. Naciśnij "3", aby ustawić Wykluczanie wywołań: patrz działanie funkcji Wykluczanie wywołań na stronie 38.

d. Naciśnij "4", aby ustawić Połączenie specjalne: patrz działanie Połączenie specjalne na stronie 41.

e. Naciśnij "5" w celu ustawienia funkcji Monitor dziecka: patrz działanie funkcji Monitor dziecka na stronie 47.

f. Naciśnij "6", aby ustawić Menedżer połączeń: patrz działanie funkcji Menedżer połączeń na stronie 45.

g. Naciśnij "7", aby ustawić Kod obszaru:
Ustawienie kodu regionu umożliwia wykonywanie połączeń w obrębie kodów lokalnych i regionalnych bez prefiksu.

(1) Ustawienie kodu lokalnego:
Naciśnij MENU-4-7-1, aby ustawić lokalny kod. Wprowadź lokalny kod (3-cyfry), a następnie naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ, aby potwierdzić wybór.

(2) Ustawienie kodu kraju:
Naciśnij MENU-4-7-2, aby ustawić kod kraju. Wprowadź kod kraju (3-cyfry), a następnie naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ, aby potwierdzić wybór.

6. Naciśnij "5", aby wykonać Ustaw. telefonu:

a. Naciśnij "1", aby ustawić Wzmoc. mikrofonu: Patrz działanie funkcji Wzmocnienie mikrofonu na stronie 46.

b. Naciśnij "2", aby ustawić Rozm dow. przyc.:
Użyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEŃ, do wyboru i potwierdzenia włączenia lub wyłączenia.
Re: Po ustawieniu "Wł.", odpowiedź na połączenie przychodzące umożliwia naciśniecie dowolnego przycisku (oprócz END ON/OFF i

przycisku CISZA).

c. Naciśnij "3", aby ustawić Kontrast LCD:

(1) Użyj ∧ lub ∨ do przewinięcia opcji 1~8. Domyślna opcja to 6.

(2) Naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia wyboru.

d. Naciśnij "4", aby ustawić Podświetlenie LCD:

(1) Użyj ∧ lub ∨ do przewinięcia opcji 1~3 (1.8 sekund 2. Wł. 3. Wył.). Domyślne ustawienie to "8 sekund".

(2) Naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia wyboru.

e. Naciśnij "5", aby ustawić Znacznik nazwy:

(1) Użyj lewego przycisku programowego ZMIEŃ w celu wyboru i potwierdzenia "Wł." lub "Wył.". Domyślne ustawienie to "Wył.".

(2) Naciśnij lewy przycisk programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia wyboru.

Re : Po ustawieniu "Wł.", przy dopasowaniu ID dzwoniącego do pozycji książki telefonicznej; po dopasowaniu, na ekranie LCD wyświetlona zostanie nazwa lub pseudonim zamiast kompletnych informacji ID dzwoniącego (wymaga uzyskania z lokalnej firmy telefonicznej usługi Oczekiwanie na połączenie z ID dzwoniącego)

f. Naciśnij "6", aby ustawić Język:

(1) Przewiń listę opcji za pomocą przycisku ∧ lub ∨ (Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niemiecki, Holenderski, Polski, Czeski, Węgierski, Rumuński, Turecki).
Domyślne ustawienie to Angielski.

(2) Naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia wyboru.

g. Naciśnij "7", aby ustawić Niestand. nazwa:

(1) Wprowadź znaki korzystając z Tabeli znaków i metody omówionej w części Książka telefoniczna.

(2) Użyj ∧ lub ∨ do przesunięcia kursora do tyłu lub do przodu w celu wstawienia (na lewo od kursora) lub usunięcia (znak nad kursorem, lub na lewo od kursora, jeśli kursor znajduje się z prawej strony ostatniego znaku).

(3) Naciśnij (Lewy) przycisk programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia ustawienia.

Re: Po wprowadzeniu własnej nazwy, zostaną zmienione pozdrowienia na LCD w trybie oczekiwania .
Domyślne pozdrowienia to "EP800H".

h. Naciśnij "8", aby ustawić Zmień hasło:

(1) Podczas wchodzenia do tego menu, wprowadź oryginalne hasło

(4 cyfrowe) słuchawki, a następnie naciśnij lewy przycisk programowy OK.

(2) Wprowadź nowe hasło (4 cyfrowe), a następnie naciśnij lewy przycisk programowy ZAPISZ w celu potwierdzenia nowego hasła.

i. Naciśnij "9", aby ustawić Dzwonek słuchawki: Patrz działanie funkcji dzwonek sluchawki na stronie 47.

7. Naciśnij "6", aby wykonać Ustawienia bazy:
Po przejściu do tego menu należy wprowadzić najpierw kod PIN (4 cyfry).
Re: Kod PIN służy do ustawień bazy. Domyślny kod to "0000".
   a. Naciśnij "1", aby ustawić Czas DTMF.
      (1) Wprowadź czas DTMF (90~200ms), naciśnij (Lewy) przycisk programowy OK , aby potwierdzić ustawienie. Domyślny czas to 100ms.
      Re : Przed zmianą sprawdź to ustawienie u dostawcy Jeśli czas nie pasuje do ustawienia PSTN lub PBX, działanie może nie być właściwe.
   b. Naciśnij "2", aby wybrać czas przycisku flash. Domyślny czas to 600ms.
      (1) Użyj ∧ lub ∨ do przewinięcia opcji 1~9 (100~900ms).
      (2) Naciśnij (Lewy) przycisk programowy WYBIERZ w celu potwierdzenia wyboru.
      Re : W większości obszarów działa domyślna wartość (600 ms). Zmiana tego ustawienia może spowodować brak działania przycisku Flash. Należy zmienić wyłącznie przy pewności, że nowa wartość będzie działać.
   c. Naciśnij "3", aby ustawić Przydz. nast. HS
      (1) Wprowadź 2-cyfrowe ID słuchawki, a następnie naciśnij (Lewy) przycisk programowy OK.
      (2) Podczas rejestracji nowej słuchawki, baza przydzieli specyficzny numer ID słuchawki, przydzielony wcześniej dla nowej słuchawki.
   d. Naciśnij "4", aby ustawić Usuń HS:
      (1) Wprowadź 2-cyfrowe ID słuchawki, a następnie naciśnij (Lewy) przycisk programowy OK.
      (2) Baza usunie z systemu ID słuchawki.
   e. Naciśnij "5", aby ustawić Zmień PIN:
      (1) Wprowadź nowy PIN i (Lewy) przycisk programowy OK.
      Re : Domyślny PIN to "0000".
   f. Naciśnij "6", aby ustawić Auto zawiesz.:
      (1) Użyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEŃ, do wyboru i potwierdzenia włączenia lub wyłączenia. Domyślny PIN to "0000".
      Re : Po ustawieniu na "wł.", EP800H wykona automatyczne rozłączenie połączenia, jeśli wcześniej rozłączy się odległa strona połączenia. Jednakże, funkcja ta zależy od obecności sygnału

"Odwrócenie linii" wysyłanego przez PBX lub PSTN, po rozłączeniu połączenia.

   g. Naciśnij "7", aby ustawić Czas do obsługi ID DTMF dzwoniącego:
      (1) Użyj lewego przycisku programowego ZAPISZ do wyboru i potwierdzenia ustawionej daty i czasu (sprawdź Ustawienia czasu na stronie 19).

8. Naciśnij "7", aby zarejestrować , wyrejestrować słuchawkę i ustawić Wiele baz: patrz działanie funkcji Rejestracja słuchawki na stronie 32 i ustawienie Wiele baz na stronie 44

9. Naciśnij "8", aby ustawić Wyświetlacz menu:
Aby uniknąć nieprawidłowych ustawień Ustaw. połącz. (MENU-4), Ustaw. telefonu (MENU-5) oraz Ustawienie bazy (MENU-6), można ukryć te menu, aby inni użytkownicy słuchawki nie mogli zmienić tych ustawień.
Re : Podczas wchodzenia do opcji Ekran menu należy wprowadzić najpierw hasło.
   a. Naciśnij "1", aby ustawić ukrywanie/pokazywanie menu Ustaw. połącz.
      (1) Użyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEŃ, do wyboru i potwierdzenia włączenia lub wyłączenia.
   b. Naciśnij "2", aby ustawić ukrywanie/pokazywanie menu Ustaw. telefonu.
      (1) Użyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEŃ, do wyboru i potwierdzenia włączenia lub wyłączenia.
   c. Naciśnij "3", aby ustawić ukrywanie/pokazywanie menu Ustawienie bazy.
      (1) Użyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEŃ, do wyboru i potwierdzenia włączenia lub wyłączenia.
   d. Naciśnij "4", aby ustawić ukrywanie/pokazywanie menu Ustawienia wielu baz.
      (1) Użyj (Lewy) przycisk programowy ZMIEŃ, do wyboru i potwierdzenia włączenia lub wyłączenia.

Re: Wybór "Wł." oznacza, że menu zostanie wyświetlone na ekranie.
Wybór "Wył." oznacza, że menu zostanie ukryte.

Indeks

• 2
2-kierunkowy Intercom, 13

• B
Bateria, 7, 10
Blokowanie połączeń przychodzących, 39
Blokowanie połączeń wychodzących, 15, 39

• C
CISZA, 15, 28, 30, 52
Czas DTMF, 17, 53

• D
DND, 14
Doładowanie i wymiana baterii, 31
Dzwonek, 13, 14, 27, 30, 48, 50

• E
Ekran menu, 17, 54

• F
Flash, 13, 17, 18, 42, 53
Funkcje ładowarki, 21
Funkcje połączeń, 16, 41
Funkcje słuchawki, 12, 14

• G
Głośność przycisku, 50
Gniazdo ładowania słuchawki, 21

• I
ID dzwoniącego, 14, 19, 27, 43, 44, 47, 52
ID grupy, 14, 26, 34, 38
ID słuchawki, 12, 16, 18, 23, 26, 27, 32, 34, 38, 45, 53
Ilustracja ładowarki, 20
Informacje prawne, 8
Instalacja słuchawki i ładowarki, 22
Instrukcje bezpieczeństwa dla produktu, 5
Instrukcje bezpieczeństwa, 4

• K
Kod regionu, 18
Komunikat ostrzeżenia, 21

Książka telefoniczna, 16, 50, 52

• L
Lista wyposażenia, 10
Litowo-jonowa (Li-Ion), 10

• M
Menedżer połączeń, 46, 51
Moc baterii, 12

• N
Nie przeszkadzać (cichy dzwonek), 14, 30

• O
Ochrona przycisku, 30
Odbieranie połączenia Intercom, 28
Odbieranie połączenia telefonicznego, 27
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa, 4
Oznakowanie nazwy, 14

• P
Pamięć, 23
PIN bazy, 18, 19
Podgląd rejestru połączeń, 43
Połączenia ratunkowe, 4
Połączenie oczekujące z ID dzwoniącego, 14
Połączenie oczekujące, 14
Ponowne wybieranie, 15, 27
Porażenie prądem elektrycznym, 5, 6
Programowane funkcje połączenia, 41
Przekaz grupy słuchawek, 26
Przekaz indywidualnych słuchawek, 27
Przekaz wszystkich słuchawek, 26
Przekaz, 13, 26, 40, 46
Przerwy zasilania, 5
Przycisk Page, 32, 33
Przycisk REG, 32
Przydział następnego ID słuchawki, 18

• R
Regulacja dzwonka słuchawki, 48
Regulacja głośności głosu odbiornika słuchawki (douszna), 29
Regulacja głośności głosu słuchawki telefonu z głośnikiem, 29
Regulacja wzmocnienia mikrofonu słuchawki, 47
Rejestr połączeń, 15, 43
Rejestracja słuchawki, 32, 54

Rejestracja wielu słuchawek, 14
Rejestracja, 32, 54
REN, 8
RSSI, 12

• S
Specyfikacje techniczne, 59
Stacja bazowa, 32, 40
Subskrypcja BS, 46
Subskrypcja grupy słuchawek, 26, 33, 51
Szybkie wybieranie, 25

• T
Transfer połączenia, 34
Transformator, 22
Tryb menu, 23
Tryb oczekiwania, 23
Tryb rejestracji, 33

• U
Ustawienia połączenia, 15, 17, 19, 33, 46, 47, 48
Ustawienia telefonu, 17, 19, 47, 48
Ustawienie czasu, 19
Ustawienie grupy, 17
Ustawienie wielu baz, 18, 45

• W
Wibrator, 14
Wybór bazy, 47
Wybór grup, 33
Wyciszenie, 16
Wykluczanie wywołań, 15, 17, 39, 51
Wykonywanie 2-kierunkowego połączenia/Intercom, 25
Wykonywanie połączenia telefonicznego, 25
Wykonywanie przekazów, 26
Wyrejestrowanie, 32, 33

• Z
Zawieszenie połączenia, 16
Zmień PIN, 53

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje elektryczne	Stacja bazowa	Przenośna słuchawka
Częstotliwość	863-865 MHz	863-865 MHz
Moc wyjścia RF	Szczytowa: 8 dBm	Szczytowa: 7 dBm
	Średnia: 5 dBm	Średnia: 5 dBm
Pasmo kanałów	50 kHz	50 kHz
Liczba kanałów	38	38
Modulacja	GMSK	GMSK
Długość ramki TDD	10 ms	10 ms
Liczba gniazd/ramek	2	2
Czułość odbiornika	<-116dBm (@ BER 10^{-2})	<-116dBm (@ BER 10^{-2})
Wzmocnienie anteny	2 dBi	Długie: 2,5 dBi Krotkie: 1,5 dBi
Złącze anteny	TNC	Własność
Interfejs telefonu	RJ11 x 2	NA
Kodowanie kanałów	1/2 szybkości splotowe + CRC	1/2 szybkości splotowe + CRC
Szybkość transmisji danych	42,667kbps	42,667kbps
Kodowanie mowy	8 kbps G.729A	8 kbps G.729A
Szybkość danych użytkownika	32kbps dupleks	32kbps dupleks
Dupleks	Dupleksowy podział czasowy (TDD)	Dupleksowy podział czasowy (TDD)
Wielodostęp	FDMA	FDMA
Liczba ID systemu	65,536	65,536
Sygnał dzwonka	20-50 Hz, 12-90 Vrms	NA
Czas Flash	Programowalny 100-900 ms	NA
Źródło zasilania	Adapter prąd zmienny/prąd stały 12V/1A	Bateria litowo jonowa 3,7 V/1100mAh
Prąd ładowarki	NA	550mA
		(550/850 mA dla ładowarki biurkowej)
Czas ładowania	NA	3 godziny
Zgodność z przepisami	EN 301 357-2 (RF)	EN 301 357-2 (RF)
	EN 301 489 (EMC)	EN 301 489 (EMC)
	EN 60950 (Bezpieczeństwo)	EN 60950 (Bezpieczeństwo)
		EN 50371 (Bezpieczeństwo RF)
Temperatura działania	0 – 50 ℃	-10 – 60 ℃

Uwagi:
1. NA = Nie dotyczy.
2. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji bez powiadomienia.

Manual de utilizare (*Română*)

EP800H

Telefon digital fără fir cu rază mare de acțiune

Serviciu Clienți EnGenius
Singapore: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Cuprins

Instrucțiuni de siguranță....4
Instrucțiuni generale de siguranță....4
Instrucțiuni de siguranță privind produsul....5
Instrucțiuni de siguranță privind bateria....7
Informații despre reglementări....8
Listă echipamente....10
Prezentare receptor....11
Funcțiile receptorului....12
Funcții de bază ale receptorului....12
Funcții suplimentare ale receptorului....14
Prezentare încărcător....20
Funcțiile încărcătorului....21
Noțiuni de bază....22
Instalarea receptorului şi a încărcătorului....22
Operațiuni de bază....23
Moduri de funcționare....23
A. Moduri de funcționare ale receptorului....23
Efectuarea unui apel telefonic....25
Efectuarea unui apel prin interfon bidirecțional....25
Efectuarea unei transmisii....26
A. Apeluri efectuate de la receptor la receptor....26
Reapelare:....27
Primirea unui apel telefonic....27
Primirea unui apel prin interfon....28
Încheierea unui apel.....29
Reglarea volumului de voce al microreceptorului (pavilion) din receptor....29
Reglarea volumului de voce al difuzorului....29
Plasarea apelurilor în aşteptare....29
Mut....30
Nu deranjați (Sonerie silențioasă)....30
Protecție taste....30
Reîncărcarea şi înlocuirea bateriei....31
Operațiuni avansate....32
Înregistrare receptor....32

Abonare la un grup de receptoare.....33
Transfer apel.....34
Operațiuni în agenda telefonului.....35
Restricționare apeluri.....39
Apelare funcții programabile.....41
ID apelant.....42
Setare multibază.....45
Administrator apeluri.....46
Indicator vizual mesaj în aşteptare (Visual Message Waiting Indicator - VMWI).....47
Reglare amplificare microfon receptor.....47
Reglare sonerie căşti.....48
Monitor copil.....48
Index.....55
Specificații tehnice.....58

Instrucțiuni de siguranță

Avertisment: *Acest telefon fără fir vă oferă flexibilitate şi libertate de mişcare în timpul convorbirilor telefonice. Cu toate acestea, trebuie să respectați instrucțiunile de siguranță atunci când utilizați echipamentul telefonic, pentru a evita riscurile de producere a incendiilor, electrocutărilor, vătămării corporale şi distrugerii bunurilor.*

Instrucțiuni generale de siguranță

1. În timpul utilizării telefonului fără fir, luați măsuri pentru siguranța dvs. şi a celorlalți:
   a. Aveți întotdeauna grijă pe unde mergeți şi unde staționați.
   b. Nu lăsați o convorbire telefonică să vă distragă atenția de la desfăşurarea unei activități în condiții de siguranță.
2. Într-o situație de urgență:
   a. În cazul producerii unei situații de urgență, formați numărul pentru apel de urgență. Rețineți: dacă vă aflați într-o zonă unde telefonul dvs. nu are semnal puternic de la stația de bază, este foarte posibil ca apelul să nu poată fi efectuat. Găsiți cel mai apropiat telefon fix sau alt dispozitiv de comunicații pentru a cere ajutor.
   b. E posibil ca apelurile de urgență să nu furnizeze în mod automat numele, telefonul sau locația dvs.personalului de urgență.
3. Notă pentru utilizatorii de aparate auditive: Acest sistem telefonic este compatibil cu aparate auditive cuplate inductiv.
4. Notă pentru utilizatorii de stimulatoare cardiace: Deşi se poate produce o interferență cu stimulatorul cardiac implantat în timpul utilizării la o distanță foarte mică, telefoanele fără fir „nu par să ridice probleme semnificative celor care utilizează un stimulator cardiac”. Totuşi, până la descoperirea mai multor informații, este indicat pentru persoanele care au implantat un stimulator cardiac să îşi ia măsuri de precauție atunci când utilizează sau poartă un telefon fără fir pentru a asigura păstrarea unei distanțe mari între telefon şi stimulatorul cardiac. Nu țineți receptorul într-un buzunar din zona pieptului. Dacă aveți motive să suspectați producerea unei interferențe, opriți imediat receptorul.

Instrucțiuni de siguranță privind produsul

1. Citiți şi rețineți toate instrucțiunile.
2. Urmați toate avertismentele şi instrucțiunile inclusiv cele marcate pe produs.
3. Schimbările sau modificările aduse acestui produs care nu au fost aprobate în mod expres de producător vor anula garanția şi autorizația CE pentru operarea echipamentului. Utilizați numai accesoriile furnizate de producător.
4. Nu utilizați telefonul în apropierea apei. Nu vărsați niciodată lichide de orice fel pe acest produs.
5. Înainte de curățare, deconectați produsul de la priza de perete pentru telefon şi din priza electrică. Nu utilizați produse de curățare lichide sau pe bază de aerosoli. Utilizați o cârpă umedă pentru curățare.
6. Nu aşezați acest produs pe un cărucior, un stativ sau o masă instabile. Produsul poate să cadă şi să provoace vătămări corporale sau deteriorarea sa ori a altor bunuri.
7. Întreruperea alimentării cu energie electrică: În eventualitatea unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, încărcătorul receptorului nu va reîncărca bateria receptorului, iar stația de bază nu va permite efectuarea sau primirea un apel telefonic. Atât încărcătorul cât şi stația de bază funcționează pe bază de energie electrică. E indicat să aveți la dispoziție un telefon care nu funcționează pe bază de energie electrică pentru a-l folosi în timpul întreruperii alimentării sau să aveți o sursă de alimentare temporară de rezervă.
8. Fantele sau orificiile din carcasa produsului sunt prevăzute pentru ventilație. Aceste orificii nu trebuie blocate sau acoperite. Trebuie evitată poziționarea produsului pe pat, pe covor sau pe o suprafață similară deoarece acest lucru poate duce la obturarea acestor orificii. Acest produs nu trebuie niciodată amplasat lângă un radiator sau un calorifer ori pe acestea ori într-o instalație închisă, cu excepția situației în care aceasta este ventilată corespunzător.
9. Nu introduceți obiecte de orice fel în interiorul acestui produs prin fantele/orificiile carcasei, deoarece acestea pot deteriora produsul, pot atinge puncte de tensiune periculoase sau pot scurtcircuita piesele, ceea ce ar putea provoca incendii, electrocutări sau vătămări corporale.
10. Acest produs trebuie utilizat numai cu tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta de marcaj. Dacă nu sunteți sigur ce tip de sursă de alimentare aveți în casa dvs., consultați distribuitorul sau compania locală de electricitate.
11. Nu supraîncărcați prizele electrice din perete şi cablurile de prelungire deoarece se pot produce incendii sau electrocutare.

12. Nu dezasamblați acest produs pentru a evita producerea electrocutării sau a arsurilor. Trimiteți acest produs la un centru de service autorizat atunci când acesta necesită service sau lucrări de reparație. Sunați la Serviciul Clienți pentru locații aflate în apropierea dvs. Deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase, curenți electrici şi alte riscuri. Reasamblarea incorectă a produsului poate produce electrocutare la utilizarea ulterioară a produsului.
13. Evitați utilizarea produsului pe timp de furtună. Există riscul de electrocutare cauzată de descărcări electrice.
14. Nu amplasați produsul în zone în care persoanele se pot împiedica de el, pot păşi sau pot cădea peste el.
15. Nu amplasați obiecte conductoare peste antenă sau în apropierea acesteia.
16. Nu utilizați produsul pentru a raporta o scurgere de gaze în timp ce vă aflați lângă locul unde s-a produs scurgerea.
17. Nu instalați stația de bază sau încărcătorul receptorului în apropierea cuptoarelor cu microunde, aparatelor radio, TV, difuzoarelor sau a altor echipamente electrice. Aceste aparate electrocasnice pot provoca interferențe în funcționarea produsului sau pot suferi interferențe din partea acestuia.
18. Deconectați stația de bază sau adaptorul încărcătorului de la priza electrică şi consultați un centru de service autorizat în următoarele situații:
    a. Dacă s-a vărsat lichid în interiorul produsului.
    b. În caz de deteriorare sau uzare a cablului de alimentare sau a prizei.
    c. Dacă produsul a fost expus la ploaie sau la apă.
    d. Dacă produsul nu funcționează normal în condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare.
    e. Dacă produsul a căzut sau carcasa a fost deteriorată.
    f. Dacă produsul prezintă o modificare semnificativă a performanței.

Instrucțiuni de siguranță privind bateria

1. Utilizați numai încărcătorul şi bateriile reîncărcabile Litiu-Ion aprobate de producător. Nu utilizați alte tipuri de baterii reîncărcabile sau baterii de unică folosință. Bateriile pot provoca un scurtcircuit iar carcasa bateriei se poate deteriora generând o situație periculoasă.
2. Urmați instrucțiunile de încărcare din acest manual precum şi instrucțiunile de pe etichete şi marcaje aflate în compartimentele receptorului şi încărcătorului.
3. Bateria trebuie reciclată sau eliminată în mod corespunzător. Nu aruncați bateria în foc. Elementele bateriei pot exploda.
4. Nu eliminați bateria laolaltă cu deşeurile urbane. Consultați codurile locale pentru instrucțiuni de eliminare.
5. Manevrați cu grijă bateriile pentru a nu le scurtcircuita cu materiale conductoare precum inele, brățări, chei, briceag şi monede. Bateria sau materialul conductor se pot supraîncălzi şi pot provoca arsuri sau incendiu.
6. Nu expuneți bateriile la ploaie sau apă.
7. Nu desfaceți sau deformați bateria. Electrolitul scurs din baterie este coroziv şi poate cauza vătămarea ochilor sau a pielii. Electrolitul poate fi toxic în caz de înghițire.
8. Pe durata încărcării, bateria se încălzeşte. Acest lucru este normal şi nu prezintă pericol.

Informații despre reglementări

EP800H CE

Acest dispozitiv este în conformitate cu regulile CE. Funcționarea sa trebuie să respecte următoarele două condiții:
1) dispozitivul nu produce interferențe dăunătoare şi
2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențele care pot produce o funcționare nedorită.

1. Acest sistem telefonic respectă regulile standardului EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (CEM), EN 60950 (Siguranță) şi EN 50371 (siguranță RF).
2. Numărul REN (Ringer Equivalence Number - Număr de echivalență aparate telefonice) este util pentru a determina numărul de dispozitive pe care le puteți conecta la linia telefonică şi care vor suna toate simultan atunci când este apelat numărul dvs. de telefon. În majoritatea zonelor, dar nu în toate, suma numerelor REN ale tuturor dispozitivelor conectate la o linie telefonică nu trebuie să depăşească cifra 5. Pentru a fi sigur de numărul de dispozitive pe care le puteți conecta la linia telefonică, contactați compania de telefonie locală pentru numărul REN maxim din zona dvs.
3. Dacă echipamentul dvs. telefonic cauzează probleme rețelei telefonice, compania de telefonie poate să vă solicite deconectarea sistemului telefonic de la linie până la remedierea problemei. Consultați compania de telefonie locală cu privire la drepturile dvs. în astfel de situații.
4. Compania dvs. de telefonie poate aduce modificări dotărilor, echipamentelor, operațiunilor sau procedurilor sale, ceea ce ar putea afecta funcționarea adecvată a sistemului dvs. telefonic. Consultați compania de telefonie locală cu privire la drepturile dvs. în astfel de situații.
5. Acest sistem de telefonie nu poate fi utilizat cu serviciul pe bază de monede furnizat de compania de telefonie. Conectarea la linii pentru grupuri de abonați sunt supuse tarifelor de stat.
6. Acest sistem de telefonie a fost testat si corespunde cu limitele regulilor standardului EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (CEM), EN 60950 (Siguranță) şi EN 50371 (siguranță RF). Aceste limite au scopul de a furniza o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație publică de interes general. E posibil ca funcționarea acestor dispozitive să se confrunte cu interferențe de la/spre aparatele TV, VCR, radio, computere sau alte dispozitive electronice aflate în apropiere. Pentru a diminua sau pentru a preveni astfel de

interferențe, sistemul de telefonie nu trebuie amplasat sau utilizat în apropierea altor dispozitive electronice.

7. Cu toate acestea, nu se poate garanta faptul că nu se va produce nicio interferență dintr-o anumită instalație. Dacă sistemul telefonic produce interferențe altor dispozitive electronice, interferențe ce pot fi constatate prin oprirea şi pornirea sistemului, utilizatorul este încurajat să încerce remedierea interferenței prin luarea uneia sau mai multor măsuri dintre următoarele:
   a. Recomandăm o distanță de cel puțin 20 de picioare (6 metri) între sistem şi alte dispozitive electronice.
   b. Conectați stația de bază la o priză electrică pe un circuit separat de cel utilizat de dispozitivul care primeşte interferențe. Consultați distribuitorul sau un tehnician electronist experimentat pentru asistență.

Listă echipamente

1. Într-un pachet care conține un receptor, veți găsi următoarele componente:
   a. Receptor x 1 (antenă instalată)
   b. Antenă receptor x 1 (Lungă ×1)
   c. Set baterii Litiu-Ion 1700mA x 1
   d. Încărcător de birou x 1
   e. Adaptor de c.a./c.c. pentru încărcător x 1
   f. Ghid rapid
   g. Manual de utilizare

2. Accesorii opționale
   a. Antenă direcțională pentru receptor
   b. Căşti

Prezentare receptor



Funcțiile receptorului

Funcții de bază ale receptorului

1. Ecran LCD pe 4 rânduri de text (Afişaj cu cristale lichide)
   a. Ecranul LCD este cu LED-uri (diodă emițătoare de lumină) pentru retroiluminare.
   b. Rândul 1 al ecranului LCD este compus din pictograme.
   c. Explicația pictogramelor de la stânga la dreapta



   (1) Nivel **RSSI** (Indicator de intensitate a semnalului recepționat)
   În timpul unui apel, numărul de bare este proporțional cu intensitatea semnalului radio recepționat.
   (2) **Mod de legătură**
   (2.1) Apel în desfăşurare (Receptor închis/deschis)
   Numărul din partea dreaptă a simbolului care indică un telefon arată care linie telefonică a stației de bază este activă atunci când este activată baza multiplă.
   (2.2) Comunicare prin interfon în desfăşurare
   Arată dacă modul interfon este activ
   Indică ID-ul receptorului cu care se comunică prin interfon.
   (3) **Mod vorbire**
   (3.1) Indicator difuzor
   Arată dacă este activ difuzorul
   (3.2) Mod căşti
   (4) **Sunet şi indicare**
   (4.1) Activare sonerie
   (4.2) Dezactivare sonerie
   (4.3) Mod sonerie şi vibrații
   (4.4) Mod vibrații
   (4.5) Indicator de mesaj în aşteptare
   (5) **Dezactivare PA**
   Arată dacă este dezactivată primirea de transmisii.
   (6) **ID receptor din două cifre**
   11 Afişează ID-ul de 2 cifre al receptorului propriu.
   (7) **Putere baterie**
   Numărul de bare este proporțional cu durata de funcționare rămasă a bateriei.
   d. Rândurile 2 şi 3 ale ecranului LCD, cu lungime maximă de 16 caractere fiecare, afişează starea, mesajele, selecții din meniu sau caractere alfanumerice editabile de către utilizator.
   e. Ultimul rând afişează tastele programabile din partea stângă şi din partea dreaptă.

2. Sonerie
   a. Sună în momentul intrării unui apel şi a unui apel prin interfon.
   b. Sunete de alertă distinctive care indică diferite evenimente:
      (1) Un singur bip: introducere reuşită de taste.
      (2) Un bip dublu: indică pornirea/oprirea alimentării.
      (3) Un bip triplu: operație nereuşită.
      (4) O succesiune periodică de 1 bip lung - 2 bipuri scurte (la interval de 1 minut): avertizare de baterie descărcată, în afara ariei de acoperire, apel în aşteptare

      Precizare: Nu se aude niciun semnal (bip) pentru o introducere incorectă de taste

3. CONVORBIRE/FLASH (TALK)
   a. Plasează sau răspunde la un apel telefonic sau un apel intern
   b. Trimite un semnal flash către linia telefonică pentru a reveni la ton de apel după încheierea apelului sau pentru a executa funcția de apel în aşteptare furnizată de companiile locale de telefonie în timpul unui apel.

4. DIFUZOR (TALK)
   Apasă şi menține apăsată tasta mai mult de două secunde pentru a activa/dezactiva difuzorul în timpul unui apel intrat, apel ieşit sau unui apel prin interfon.

5. INTERFON BIDIRECȚIONAL (2-WAY INTERCOM)
   a. Realizează un apel prin interfon către un alt receptor, un grup de receptoare (apelare grup) sau către toate receptoarele înregistrate.
   b. Apelurile prin interfon sunt digitale, cu circuit duplex complet şi sunt realizate fără asistență din partea stației de bază.

6. TRANSMISIE (BROADCAST)
   a. Transmisie semi-duplex către receptoare pentru o comunicare imediată
   b. Transmisie semi-duplex către stațiile de bază

   Precizare: Apăsați pe tasta BROADCAST din colțul stânga sus al receptorului pentru a activa funcția transmisie.

7. Tastele programabile stânga/dreapta (— —)
   a. Se selectează opțiuni din meniu

8. Taste de defilare Sus(∧) /Jos (∨)
   a. Defilează printre înregistrări şi opțiuni selectate din meniu.
   b. Reglează volumul de voce al receptorului atunci când acesta este în modul vorbire.
   c. Apăsați pe tasta ∧ pentru a trece în revistă jurnalul de apeluri în modul veghe.
   d. Apăsați pe tasta ∨ pentru a accesa agenda telefonului în modul veghe.

9. Tasta pentru încheiere apel; Pornire/Oprire (END ON/OFF)
   a. Încheie un apel.
   b. Părăseşte opțiunea curentă din meniu şi revine la nivelul anterior.
   c. Apăsați timp de 3 secunde pentru a opri alimentarea

Funcții suplimentare ale receptorului

1. Înregistrare de receptoare multiple
   a. Se pot înregistra maxim 9 receptoare la o stație de bază
   b. ID 11 - 19: ID-uri de receptoare individuale
   c. ID 91 - 99: ID-uri de grup. Receptoarele se pot „abona" din meniul lor la un grup (grupuri) şi pot fi apelate atunci când un apelant prin telefonie fixă sau un apelant prin interfon tastează ID-ul grupului.

2. Sonerie cu vibrații
   a. Două opțiuni pentru apel pe linia telefonică (apel intrat) şi apel prin interfon.
   b. 6 niveluri de volum sonerie (oprit/minim/mediu/maxim/vibrații/vibrații şi maxim) pentru fiecare opțiune.
   c. Opt tipuri de sonerie pentru fiecare opțiune.

3. ID apelant
   Afişează pe ecranul LCD numărul de telefon şi numele celui care apelează (trebuie activat serviciul de identitate apelant de la compania de telefonie locală)

4. Apel în aşteptare cu ID apelant
   Afişează informații despre cel de-al doilea apel intrat pe aceeaşi linie telefonică în timp ce primul apel este în desfăşurare (trebuie activat serviciul de apel în aşteptare cu ID apelant de la compania de telefonie locală)

5. Marcare nume cu ID apelant
   Asociază ID-ul apelantului cu intrările din agenda telefonului; după ce au fost asociate, ecranul LCD va afişa numele sau porecla în loc de simpla informație de ID apelant (trebuie activat serviciul de apel în aşteptare cu ID apelant de la compania de telefonie locală).

6. DND (Do Not Disturb - Nu deranjați, şi anume, apel silențios)

7. Jurnalele apelurilor
   a. Reapelare: Memorează 10 numere de telefon (până la 26 de cifre fiecare) apelate cel mai recent. Poate apela din nou ultimul număr apelat pentru toate cele 10 numere memorate.
   b. Jurnal de apeluriprimite şi apeluri noi: 50 de intrări în total (numere de telefon cu 16 cifre, nume cu 16 caractere şi marca dată/oră), trebuie activat serviciul ID apelant de la compania de telefonie locală.
   c. Numerele de telefon şi numele pot fi memorate în agenda telefonului în timp ce sunt afişate.

8. Restricționare apeluri: Blochează apelurile de ieşire şi de intrare.
   a. Apel de ieşire:
      a-1. Blochează posibilitatea utilizatorilor de a efectua apeluri interurbane sau apeluri internaționale
      a-2. Sunt permise maxim 5 cifre pentru fiecare setare de restricționare apeluri şi maxim 5 intrări.

   b. Apel de intrare:
      b-1. PA pornit/oprit: Activează sau dezactivează transmisia de la alte receptoare sau stația de bază. Când funcția PA este dezactivată, receptorul nu poate primi nicio transmisie de la stația de bază sau de la alte receptoare înregistrate, dar poate transmite către stația de bază sau către celelalte receptoare înregistrate.
      b-2. Linie On/Off (activată/dezactivată): Activează sau dezactivează capacitatea de primire a apelurilor de intrare de la linia telefonică. Când linia telefonică este dezactivată, receptorul nu poate primi apeluri de intrare de la linia telefonică dar poate efectua apeluri de ieşire.
      b-3. Interfon On/Off (activat/dezactivat): Activează sau dezactivează comunicarea prin interfon de la celelalte receptoare sau de la stația de bază. Când interfonul este dezactivat, receptorul nu poate primi apeluri prin interfon de la stația de bază sau de la alte receptoare înregistrate, dar poate efectua apeluri prin interfon către stația de bază sau către celelalte receptoare înregistrate.
   c. Această modificare necesită accesarea „Call Settings” (Setări apel) (MENIU-4-3).

   [Notă] Aveți nevoie să tastați corect parola ID-ului de utilizator pentru a realiza această funcție. Parola implicită este „0000”.

9. Răspuns de la orice tastă (cu excepția tastei END ON/OFF şi a tastei programabile SILENȚ.)

10. Protecție taste
    a. Când se selectează funcția de protecție taste, toate tastele vor fi blocate.
       Apăsați pe tasta programabilă (stânga) pentru DEBLOC., apoi apăsați pe „∗” pentru a debloca tastele.
    b. Funcția de protecție taste va fi activată automat după ce receptorul revine la modul veghe timp de 15 secunde.

11. Formarea prefixului
    a. Un cod de acces de maxim 14 cifre, inclusiv pauza (pauzele), poate fi programat în prealabil pentru a fi adăugat în mod automat înaintea numărului format atunci când se apelează numărul din jurnalele de apeluri, din agenda telefonului şi prin funcția de apelare-şi-trimitere.

12. Apel în aşteptare
    a. Pune apelurile în aşteptare

13. Mut
    a. Apăsați pe tasta programabilă (stânga) MUT în timpul convorbirii şi microfonul receptorului va fi dezactivat.
       Apăsați tasta programabilă (stânga) SONOR.

14. Agendă telefon
    a. 50 de intrări, fiecare memorează un număr de telefon sau un ID receptor (maxim 26 de cifre) şi un nume (maxim 16 caractere)
    b. Afişare în ordine alfabetică şi căutare după literă.
    c. Apelare din afişaj.
    d. În modul veghe, puteți accesa agenda telefonului apăsând tasta de defilare ⌄.
    e. Transferul agendei telefonului prin eter
       i. Transferă o anumită agendă de telefon către un receptor sau către toate receptoarele înregistrate
       ii. Transferă toate agendele de telefon către un receptor sau către toate receptoarele înregistrate

15. Ton taste
    a. Patru niveluri de volum al tonului tastelor (oprit/minim/mediu/maxim).
    b. Patru tipuri de tonuri de taste.

16. Contoare apel:
    a. Afişează durata apelului pentru apelul curent în timpul apelului şi imediat după încheierea acestuia.

17. Apelare funcții programabile
    a. Permite utilizatorului să programeze în prealabil codurile de funcții utilizate cel mai frecvent în EP800H care face parte dintr-un sistem

PBX (centrală privată).

b. Pot fi salvate maxim 10 intrări.
c. După programarea codului funcției, puteți realiza rapid aceste funcții în timpul apelului apăsând pe tasta programabilă OPȚIUNE.

18. Afişaj meniu
    a. Aceste setări pot fi ascunse pentru a evita setarea incorectă în „Call Settings” (Setări apel) (MENIU-4), în „Phone Settings” (Setări telefon) (MENIU-5), „Base Settings” (Setări bază) (MENIU-6) şi Setare multi-bază (MENIU-7-3).
    b. Este necesară introducerea parolei receptorului înainte de a accesa afişajul meniului MENIU-8), parola implicită a receptorului fiind „0000”.
    c. În momentul dezactivării setărilor, acestea nu vor mai fi afişate, doar dacă sunt activate din nou prin accesarea afişajului meniului.

19. PA Pornit/Oprit:
    a. Activează sau dezactivează funcția de transmisie.
    b. Când funcția PA este dezactivată, receptorul nu poate primi nicio transmisie de la stația de bază sau de la alte receptoare înregistrate, dar poate transmite către stația de bază sau către celelalte receptoare înregistrate.

20. Setare grup:
    a. Permite receptorului să se înscrie la unul sau mai multe grupuri.
    Precizare: Se pot înscrie maxim 9 grupuri (91 - 99) .

21. Nume telefon
    a. Permite schimbarea numelui „EP800H” cu formularea sau informația dorită, cum ar fi numele utilizatorului.
    Precizare: Pot fi introduse maxim 32 caractere.

22. Schimbare parolă
    a. Permite schimbarea parolei receptorului care trebuie introdusă pentru funcția Restricționare apeluri (MENIU-4-3) şi Afişaj meniu (MENIU-8).
    Precizare: Parola implicită este „0000”.

23. Durata DTMF
    a. Se accesează opțiunea MENIU-6-1 pentru a selecta durata variabilă a tonului DTMF.
    b. Durata implicită este de 100 ms.
    c. Se solicită codul PIN la accesarea Setărilor bazei. Codul implicit este „0000”.

    Precizare: Se recomandă consultarea companiei de telefonie înainte de a face această schimbare.

24. Temporizare programabilă a tastei Flash (Clipire intermitentă)
    a. Se accesează MENIU-6-2 pentru a selecta opțiunea de temporizare a tastei flash
    b. Pot fi selectate 9 niveluri de intervale de timp (100 ms - 900 ms), nivel implicit = 600 ms.
    c. Valoarea implicită (600 ms) funcționează în majoritatea zonelor. Modificarea acestei setări poate cauza nefuncționarea tastei Flash (Clipire intermitentă). Efectuați modificarea numai atunci când sunteți sigur că noua valoare va funcționa.
    d. Se solicită codul PIN la accesarea Setărilor bazei. Codul implicit este „0000”.

25. Alocarea următorului ID de receptor pentru un nou receptor
    a. Utilizând receptorul înregistrat accesați opțiunea din MENU-6-3 pentru a aloca următorul ID receptor pentru un receptor nou.
    b. Dacă nu alocați următorul ID de receptor, sistemul va aloca în mod automat un ID receptor pentru un receptor nou.
    c. Se solicită codul PIN la accesarea Setărilor bazei. Codul implicit este „0000”.

26. Eliminare receptor
    a. Utilizând receptorul înregistrat accesați opțiunea din MENIU-6-4 pentru a elimina celălalt receptor înregistrat, în cazul în care respectivul receptor s-a defectat.
    b. După eliminarea celuilalt receptor înregistrat, utilizatorul are posibilitatea să înregistreze un nou receptor.
    c. Se solicită codul PIN la accesarea Setărilor bazei. Codul implicit este „0000”.

27. Schimbare cod PIN
    Permite modificarea codului PIN al bazei care necesită accesarea „Base Settings” („Setări bază”) (MENIU-6-5).
    a. Utilizând receptorul înregistrat se modifică codul PIN accesând opțiunea din MENIU-6-5.
    b. Codul PIN implicit este „0000”.
    c. Se solicită codul PIN la accesarea Setărilor bazei. Codul implicit este „0000”.

28. Funcția de încheiere automată a apelului
    a. Utilizând receptorul înregistrat accesați opțiunea din MENIU-6-6 pentru a activa/dezactiva funcția de încheiere automată a apelului.
    b. Dacă această funcție este activată, receptorul va încheia automat apelul în momentul în care apelul este încheiat de la celălalt capăt al liniei.
    c. Se solicită codul PIN la accesarea Setărilor bazei. Codul implicit este „0000”.

29. Cod de zonă
    Funcția cod de zonă permite ca apelurile cu coduri de zonă locală şi de țară să fie efectuate fără formarea prefixului.
    a. Accesați MENIU-4-7-1 pentru a seta codul de zonă „locală”.
    b. Accesați MENIU-4-7-2 pentru a seta codul de „țară”.
    Precizare: Pot fi introduse maxim 3 caractere.

30. Setare bază multiplă
    a. Pot fi programate până la 4 stații de bază într-un singur sistem.
    Precizare: Mențineți o distanță de cel puțin 5 metri (aproximativ 15 picioare) între două stații de bază pentru funcționare optimă.

31. Setare oră
    Funcția de setare a orei permite utilizatorului să seteze data/ora pentru a accepta ID apelant în modul DTMF (ID apelant în modul DTMF nu ataşează data/ora la care se primeşte apelul din PSTN (rețeaua publică de telefonie comutată), însă cu această setare, utilizatorul poate vedea data/ora la care a fost primit apelul de la respectivul ID apelant).
    a. Apăsați pe MENIU-6 pentru a configura Setările bazei.
    b. Apăsați pe tasta de defilare ∧ sau pe ∨ pentru a selecta stația de bază dorită în momentul setării multi-bazei.
    c. Introduceți codul PIN al bazei (PIN-ul implicit este „0000”)
    d. Apăsați tasta „7” pentru a accesa funcția de setare oră.
    e. Introduceți 4 cifre pentru LL/ZZ (Lună/Zi), apoi introduceți 4 cifre pentru hh:mm (Oră:minute)
    f. Apăsați pe tasta programabilă (stânga) SALVARE pentru a finaliza setarea.

32. Amplificare microfon
    Permite modificarea amplificării microfonului din receptor în funcție de mediile diferite în care se află receptorul - mediu fără zgomot, mediu normal şi mediu cu zgomote.
    Pentru aceasta trebuie accesate „Phone Settings” („Setări telefon”) (MENIU-5-1).

33. Sonerie căşti
    Permite modificarea soneriei emise de difuzorul receptorului sau de microreceptorul căştilor.
    Pentru aceasta trebuie accesate „Phone Settings” („Setări telefon”) (MENIU-5-9).

34. Monitor copil
    Permite setarea receptorului care monitorizează camera copilului prin intermediul unui apel prin interfon.
    Când este activată funcția Monitorizare copil, receptorul dedicat nu va răspunde la niciun apel de intrare, cu excepția apelului prin interfon în 2 direcții.
    Pentru aceasta trebuie accesate „Call Settings” („Setări apel”) MENIU-4-5).

Prezentare încărcător



Funcțiile încărcătorului

1. Intrare c.c.:
   Conectează la adaptorul de c.a. al încărcătorului

2. Slot pentru încărcare receptor
   a. Încarcă bateria receptorului atunci când receptorul este pus în soclu.
   b. Consultați ecranul LCD al receptorului pentru a vedea nivelul de încărcare a bateriei
      (1) Încărcare: bara de stare a bateriei este în mişcare iar ecranul LCD arată: „Charging" („Încărcare").
      (2) Încărcare completă: bara de stare a bateriei este nemişcată iar ecranul LCD ar trebui să afişeze: „Charge Complete" („Încărcare completă")
      (3) Încărcare nereuşită: Dacă s-a produs o eroare în timpul modului de încărcare, ecranul LCD va afişa „Charge Fail" („Încărcare nereuşită")

3. Nu se poate supraîncărca bateria utilizând acest încărcător.

4. Adaptorul pentru încărcarea stației poate fi utilizat totodată şi ca încărcător de călătorie. Cu toate acestea, nu puteți opri alimentarea în timp ce încărcați receptorul cu încărcătorul de călătorie. Ecranul LCD va afişa un mesaj de avertizare „Unplug Travel Charger then OFF" („Deconectați încărcătorul de călătorie apoi opriți alimentarea").

Note:
1. Încărcați complet seturile de baterii înainte de prima utilizare.
2. Receptorul va fi automat în modul „alimentare pornită" atunci când este pus în slotul de încărcare.
3. Cu toate acestea, dacă descărcați complet bateria, va dura aproape un minut până când receptorul va porni automat alimentarea.

Noțiuni de bază

Instalarea receptorului şi a încărcătorului

1. Conectați capătul de transformare al adaptorului de c.a./c.c. al încărcătorului într-o priză electrică de c.a. standard şi conectați celălalt capăt la mufa de „intrare c.c." situată pe partea din spate a încărcătorului.

2. Instalați setul de baterii în receptor.

3. Instalați antena receptorului.

4. Amplasați receptorul în slotul de încărcare.

5. Încărcați complet bateria timp de trei ore înainte de utilizare.

6. Sistemul telefonic este acum gata pentru a realiza funcții de bază precum efectuarea şi primirea de apeluri telefonice şi apeluri prin interfon. Nu este necesară programarea niciunei stații de bază sau receptor pentru operațiunile de bază.

Notă:
1. Receptor(receptoare) ambalat(e) individual, va trebui să înregistrați receptorul în stația de bază (EP801 sau EP802) înainte de prima utilizare. Consultați secțiunea Înregistrarea receptorului.
2. Încărcați complet seturile de baterii înainte de prima utilizare.

Operațiuni de bază

Moduri de funcționare

Receptorul are niveluri de funcționare în care pot fi efectuate numai anumite proceduri ale funcțiilor.

A. Moduri de funcționare ale receptorului

1. **Modul VEGHE** - acesta este modul implicit.
   a. În cazul în care nu există activitate continuă, receptorul va intra automat în modul REPAUS/VEGHE pentru a economisi energia bateriei.
   b. Receptorul poate fi oprit complet prin apăsarea continuă a tastei END ON/OFF timp de 3 secunde.
   c. Afişajul ecranului în modul veghe (nume personalizat) poate fi editat.
   d. Numărul alcătuit din 2 cifre reprezintă ID-ul receptorului.

2. **Modul MENIU**
   a. Apăsați tasta programabilă dreapta pentru a activa modul meniu.
   b. În modul meniu, se pot modifica setările şi informațiile memorate ale receptorului.
   c. Funcțiile disponibile prin selecție din meniu sunt prezentate mai detaliat la pagina 53.
   d. Structura meniului este afişată astfel:



3. Arbore de meniuri



Efectuarea unui apel telefonic

1. Apăsați pe TALK, aşteptați tonul de apel şi apoi introduceți numărul de telefon.

2. Alternativ, puteți introduce mai întâi numărul de telefon şi apoi apăsați pe tasta TALK.
   Când utilizați această metodă, puteți folosi tastele programabile (stânga) ELIMINĂ şi (dreapta) ŞTERGE pentru a edita numerele introduse. Comanda „Şterge" şterge ultima cifră introdusă. Comanda „Elimină" şterge întreaga linie dar continuă apelarea de tip apelare şi trimitere.

3. **Apelare rapidă** prin accesarea intrărilor din agenda telefonului (Menu (Meniu)→2)
   a. Apăsați pe tasta de defilare ∧ sau pe ∨ pentru a accesa agenda telefonului
   b. Apăsați pe TALK pentru a apela numărul.



4. Pentru a anula apelarea, apăsați pe tasta END.

Note:
1. Dacă nu se poate stabili o legătură, ecranul LCD va afişa mesajul „Base not found" („Baza nu a fost găsită") după un timp de aşteptare de 6 secunde.
2. Un cronometru al duratei apelului va începe să afişeze durata apelului după stabilirea legăturii.

Efectuarea unui apel prin interfon bidirecțional

Sistemul telefonic fără fir EP800H oferă posibilitatea efectuării de apeluri private, prin interfon/ radio în două direcții, independente de stația de bază. Comunicarea prin interfon/bidirecțională poate fi realizată între receptoare.

1. Apăsați pe tasta 2-WAY INTERCOM, apoi introduceți ID-ul de receptor sau ID-ul de grup alcătuit din două cifre.



2. Apăsați pe tasta END pentru a încheia un apel.

Note:
1. Apelurile prin interfon pot fi efectuate indiferent dacă stația de bază este prezentă.
2. Dacă a fost introdus un ID de grup, primul receptor (care aparține grupului respectiv) care răspunde va stabili o legătură cu apelantul. Consultați secțiunea Înscrierea într-un grup de receptoare.
3. Dacă nu se poate stabili o legătură, ecranul LCD va afişa mesajul „Paging timeout" („Expirare timp de apelare") după un timp de aşteptare de 35 de secunde.

Efectuarea unei transmisii

A. Apeluri efectuate de la receptor la receptor

1. Transmisie către toate receptoarele



   a. Apăsați continuu tasta BROADCAST (colțul stânga sus al tastaturii) de pe un receptor.
   b. Veți auzi un sunet prelung în timp ce receptorul care inițiază apelul transmite către toate receptoarele aflate în raza de acoperire a comunicațiilor.
   c. Începeți să enunțați mesajul ce urmează a fi transmis după ce auziți un sunet dublu; difuzoarele receptoarelor destinatare vor fi deschise dacă au primit mesaj vocal.

      Precizare: Trebuie să apăsați continuu tasta BROADCAST de pe receptorul care inițiază apelul în timpul convorbirii sau transmiterii mesajului.
   d. Eliberați tasta BROADCAST pentru a încheia transmisia.

2. Efectuarea unei transmisii către un grup de receptoare



   a. Introduceți ID-ul grupului şi apoi apăsați continuu tasta BROADCAST (colțul stânga sus al tastaturii).
   b. Veți auzi un sunet prelung în timp ce receptorul care inițiază apelul transmite către toate receptoarele.
   c. Începeți să enunțați mesajul ce urmează a fi transmis după ce auziți un sunet dublu; difuzoarele receptoarelor destinatare vor fi deschise dacă au primit mesaj vocal.

      Precizare: Trebuie să apăsați continuu tasta BROADCAST de pe receptorul care inițiază apelul în timpul convorbirii sau transmiterii mesajului.

d. Eliberați tasta BROADCAST pentru a încheia transmisia.

3. Transmisie către un singur receptor
   a. Introduceți ID-ul receptorului şi apoi apăsați continuu tasta BROADCAST (colțul stânga sus al tastaturii).



   b. Veți auzi un sunet prelung în timp ce receptorul care inițiază apelul transmite către toate receptoarele aflate în raza de acoperire a comunicațiilor.
   c. Începeți să enunțați mesajul ce urmează a fi transmis după ce auziți un sunet dublu; difuzoarele receptoarelor destinatare vor fi deschise dacă au primit mesaj vocal.

      Precizare: Trebuie să apăsați continuu tasta BROADCAST de pe receptorul care inițiază apelul în timpul convorbirii sau transmiterii mesajului.
   d. Eliberați tasta BROADCAST pentru a încheia transmisia.

Reapelare:

1. Apăsați pe tasta programabilă (stânga) REAPEL.

2. Ecranul LCD afişează ultimul număr de telefon apelat.

   Pentru a apela acest număr, apăsați pe tasta TALK.

3. Utilizați tasta ∧ sau ∨ pentru a defila printre ultimele 10 numere de telefon apelate. Selectați şi apăsați tasta TALK pentru a apela numărul de telefon selectat.



   [Notă] Numerele de interfon (ID receptoare) nu sunt memorate în jurnalul care conține ultimele 10 numere apelate.

Primirea unui apel telefonic

1. La primirea unui apel de intrare, ecranul LCD va afişa un mesaj cu ID apelant iar soneria va suna sau va emite vibrații cu excepția situației în care soneria a fost oprită.

2. Dacă receptorul se află în soclul de încărcare (soneria va fi comutată temporar pe „Ring” („Sonerie”) dacă a fost setată pe „vibrații”), ridicați receptorul şi apăsați pe tasta TALK pentru a începe conversația.

   Precizare: Puteți activa funcția de „Răspuns de la orice tastă” accesând MENIU)-5-2

Note:
1. Puteți apăsa pe tasta programabilă (stânga) SILENȚ. dacă doriți să ignorați apelul. Spre deosebire de oprirea soneriei (din meniul receptorului), acționarea tastei SILENȚ. este valabilă numai pentru apelul curent.
2. Ecranul LCD va afişa informațiile despre apelul de intrare, dacă este activat serviciul ID apelant. Dacă ecranul LCD afişează „Private” („Număr privat”) sau „Unknown” („Număr necunoscut”), e posibil ca informațiile apelantului să fi fost blocate de apelant sau de compania de telefonie din a cărei rețea pleacă apelul.

Primirea unui apel prin interfon

1. La primirea unui apel prin interfon (apel efectuat de la alte receptoare, de ex. Receptorul 12), soneria va suna sau va emite vibrații cu excepția situației în care soneria a fost oprită. Apăsați pe tasta TALK pentru a răspunde la apelul prin interfon.



2. Dacă receptorul se află în soclul de încărcare (soneria va fi comutată temporar pe „Ring” („Sonerie”) dacă a fost setată pe „vibrații”), ridicați receptorul şi apăsați pe tasta TALK pentru a începe conversația.

3. Dacă receptorul nu este în soclu iar setarea „Răspuns de la orice tastă” este activată din MENIU-6-2, apăsați orice tastă (cu excepția tastei END şi a tastei programabile SILENȚ. pentru a răspunde.

Note:
1. Ecranul LCD afişează ID-ul receptorului de la care se face apelul.
2. Puteți apăsa tasta programabilă (stânga) SILENȚ. dacă doriți să ignorați apelul. Spre deosebire de oprirea soneriei acționarea tastei SILENȚ. este valabilă numai pentru apelul curent.

Încheierea unui apel

Pentru a încheia un apel telefonic sau prin interfon, apăsați pe tasta END ON/OFF, sau aşezați receptorul în soclul de încărcare.

Reglarea volumului de voce al microreceptorului (pavilion) din receptor



1. Volumul vocii poate fi reglat numai în timpul unui apel.
2. Pot fi selectate 6 niveluri de volum. Utilizați tasta ∧ sau ∨ pentru reglare.
3. Noua setare rămâne valabilă pentru toate apelurile următoare până la o nouă modificare.

Reglarea volumului de voce al difuzorului



1. Volumul vocii poate fi reglat numai în timpul unui apel (în modul difuzor).
2. Pot fi selectate 6 niveluri de volum. Utilizați tasta ∧ sau ∨ pentru reglare.
3. Noua setare rămâne valabilă pentru toate apelurile următoare până la o nouă modificare.

Plasarea apelurilor în aşteptare

1. Când un apel este în desfăşurare, poate fi pus în aşteptare apăsând tasta programabilă (stânga) OPȚIUNE şi urmată de „∗”.
2. Pentru a reveni la convorbire, apăsați tasta programabilă (stânga) DIRECT.

Note:
1. Apelul pus în aşteptare poate fi „scos din aşteptare” de pe receptorul pe care a fost pus în aşteptare. Dar dacă este apăsată tasta END ON/OFF de pe receptor pentru a reveni în modul veghe, atunci alte receptoare pot apăsa pe TALK pentru a prelua acest apel pus în aşteptare.
2. Ecranul LCD al receptorului afişează un apel care se află în aşteptare. Un ton de alertă (bip dublu) emis la fiecare 30 de secunde va reaminti utilizatorului receptorului că există un apel în aşteptare.
3. Dacă nu se reuşeşte efectuarea operației (de ex., transferul apelului) ce urmează după plasarea apelului în aşteptare, apelul în aşteptare poate fi întrerupt.

Mut



1. După stabilirea unei legături, puteți apăsa tasta programabilă (stânga) MUT pentru a dezactiva microfonul receptorului.
2. Când opțiunea mut este activă, persoana de la celălalt capăt al liniei nu va auzi vocea dvs., dar va putea continua să vorbească cu dvs.
3. Pentru a ieşi din stare de mut, apăsați pe tasta programabilă (stânga) SONOR. Opțiunea mut se aplică numai apelului curent.

Nu deranjați (Sonerie silențioasă)

1. Introduceți secvența de taste MENIU-3-1, apoi selectați „oprit”. Apăsați pe tasta programabilă (stânga) SELECT. pentru a confirma alegerea făcută. Astfel, soneria va fi oprită până este activată din nou din meniu.
   Precizare: Când soneria este setată pe „Off” („oprită”), ecranul în modul veghe va afişa „Ringer off ” („Sonerie oprită”).
2. Pentru oprirea temporară a soneriei la primirea unui apel, apăsați pe tasta programabilă (stânga) SILENȚ. .

Protecție taste

1. Pentru a preveni apelarea accidentală, puteți apăsa pe tasta programabilă (dreapta) MENIU apoi pe tasta „1” pentru a selecta opțiunea Protecție taste. Tastatura receptorului este blocată. Nu este acceptată apăsarea niciunei taste.

2. Pentru deblocarea tastaturii, apăsați pe tasta programabilă (stânga) DEBLOC. apoi, în maxim 2 secunde, apăsați pe tasta „ ∗ ” pentru deblocare.



3. Funcția de protecție taste va fi activată automat după ce receptorul revine la modul veghe timp de 15 secunde.

4. Protecția tastelor este activă până la deblocarea tastaturii.

Reîncărcarea şi înlocuirea bateriei

1. Încărcați bateria în una sau mai multe dintre următoarele situații:
   a. Telefonul emite un bip dublu (la interval de 60 de secunde în modul vorbire, la interval de 10 minute în modul veghe).
   b. Pictograma bateriei este goală.
   c. Telefonul nu răspunde la comandă atunci când se apasă tasta alimentare pornită/oprită END ON/OFF.
   d. Slăbeşte intensitatea luminozității ecranului LCD şi a retroiluminării.
   e. Se reduce raza de acoperire.

2. Puteți înlocui bateria receptorului după ce apelul în desfăşurare este plasat în aşteptare şi apăsați pe tasta END ON/OFF. Pentru a relua un apel în aşteptare, apăsați din nou tasta pentru convorbiri după ce ați înlocuit bateria şi ați repornit receptorul.

3. Durata de funcționare a bateriei în modul vorbire şi în modul veghe poate varia în funcție de ritmul de convorbire/veghe şi de distanța de funcționare. Se recomandă plasarea receptorului în soclul de încărcare cât mai des posibil pentru o performanță optimă. ***Utilizați numai bateria şi încărcătorul furnizat de producător.***

Operațiuni avansate

Înregistrare receptor

1. EP800H se poate înregistra la EP801 sau EP802 ca parte componentă a unui sistem, la prima utilizare, trebuie să se înregistreze mai întâi în stația de bază.

   Precizare: Dacă numărul de identificare (ID) al receptorului este „00”, înseamnă că acesta este un receptor nou sau că ID-ul a fost şters. Trebuie să înregistrați receptorul în stația de bază.

2. Înregistrare:
   a. Apăsați pe MENIU-7 pentru a accesa modul înregistrare
   b. Apăsați şi mențineți apăsat butonul REG (ÎNREGISTRARE) (EP801) sau PAGE (APELARE) (EP802) timp de 3 secunde până când se aprinde şi clipeşte LED-ul In Use (În uz) (de culoare albă), iar stația de bază va emite un semnal sonor pentru a vă reaminti că stația de bază este în modul înregistrare.



   c. Apăsați pe tasta „1” a receptorului, aceasta va finaliza procesul de înregistrare. Stația de bază va aloca automat un ID de receptor între 12 şi 19. ID-ul alocat va fi afişat pe ecranul LCD al receptorului, indicând înregistrarea cu succes.

   d. Repetați paşii de mai sus pentru toate receptoarele suplimentare.

3. Anulare înregistrare:
   a. Puteți anula înregistrarea receptorului pe care-l folosiți din stația de bază. Anularea înregistrării va reseta ID-ul receptorului la 00, va şterge codul de securitate al sistemului şi va face disponibil ID-ul receptorului pentru viitoare înregistrări.



   b. După anularea înregistrării, receptorul nu va putea folosi stația de bază pentru a efectua sau a recepționa apeluri telefonice, nici nu va putea comunica prin interfon cu alte receptoare.
   c. Apăsați pe MENIU-7 pentru a accesa modul înregistrare
   d. Apăsați şi mențineți apăsat butonul REG (ÎNREGISTRARE) (EP801) sau PAGE (APELARE) (EP802) timp de 3 secunde până când se aprinde

şi clipeşte LED-ul In Use (În uz) (de culoare albă), iar stația de bază va emite un semnal sonor pentru a vă reaminti că stația de bază este în modul anulare înregistrare.

e. Apăsați pe tasta „2” a receptorului, aceasta va finaliza procesul de anulare a înregistrării. La anularea cu succes a înregistrării, pe ecranul receptorului va apărea mesajul ”Please register” („Înregistrează-te”).

Note:

1. Stația de bază are un timp de aşteptare la înregistrare de 30 de secunde începând de la apăsarea butonului PAGE (APELARE). Receptorul are un timp de aşteptare la înregistrare de 6 secunde începând din momentul selectării opțiunii de înregistrare sau de anulare a înregistrării. Stația de bază şi receptorul vor ieşi în mod automat din modul înregistrare după expirarea timpului de aşteptare.
2. Repetați procesul de înregistrare sau de anulare a înregistrării, dacă nu a avut succes.

Abonare la un grup de receptoare

1. Pot fi definite până la nouă grupuri de receptoare (91-99) şi posesorii receptoarelor pot decide din ce grup(uri) doresc să facă parte.
2. De exemplu, grupul 1 reprezintă grupul serviciu clienți, grupul 2 reprezintă grupul vânzări,

   iar grupul 3 reprezintă grupul marketing. Să presupunem că utilizatorul receptorului 11 doreşte să recepționeze apeluri intrate pentru toate numerele asociate cu grupul vânzări şi grupul marketing. În acest caz, receptorul 11 va trebui să „se aboneze” la grupul 2 şi grupul 3.
3. Selecții grupuri:
   a. Apăsați pe tasta MENIU-4 a receptorului pentru a accesa meniul Call Settings (Setări apel)
   b. Apăsați pe cifra „2”, receptorul accesează meniul setare grupuri.
   c. Apăsați pe tasta programabilă OPȚIUNE şi apoi pe tasta „1” pentru a vă abona la grupul („9 # ”, # :1 - 9). Introduceți 1 - 9.
   d. Repetați pentru toate grupurile dorite.
   e. Ştergeți selecțiile de grupuri apăsând pe tasta programabilă OPȚIUNE, urmată de „2” pentru a vă dezabona de la grup.







Note:

1. Puteți schimba oricând asocierile la grupuri pentru receptorul dvs.
2. Stația de bază nu este responsabilă cu alocările la grupuri. Prin urmare, aceasta nu poate dezabona un receptor dintr-un grup.
3. Când un apelant la interfon introduce un ID de grup, toate receptoarele abonate la acest grup vor suna. Primul receptor care va răspunde va stabili o conexiune cu apelantul. Ulterior, va fi o convorbire între cele două părți, nu un apel receptat de mai multe aparate.

Transfer apel

Cât timp un apel telefonic este în desfăşurare, îl puteți transfera între diferite receptoare.

Transfer direct

1. Apăsați pe tasta programabilă (stânga) OPȚIUNE pentru a pune apelul în aşteptare.

2. Apăsați pe tasta programabilă (dreapta) XFER, apoi introduceți ID-ul receptorului de destinație, după care apelul în aşteptare va fi transferat direct.

   După ce apelul este transferat către receptorul de destinație, receptorul inițial va reveni automat la modul veghe.

Transfer indirect

Dacă doriți să comunicați cu receptorul de destinație înainte de a se efectua transferul apelului, puteți urma metoda de mai jos:

1. În timpul apelului, apăsați pe tasta 2-WAY INTERCOM, apoi introduceți ID-ul receptorului de destinație.



2. Apăsați pe tasta TALK a receptorului de destinație pentru a răspunde apelului prin interfon, acum puteți vorbi cu utilizatorul receptorului de destinație. După convorbire, apăsați pe END ON/OFF pentru a încheia apelul prin interfon, apoi receptorul de destinație poate răspunde automat la apelul intrat.

După ce apelul este transferat către receptorul de destinație, receptorul inițial va reveni automat la modul veghe.

Note: Dacă receptorul de destinație nu răspunde după expirarea timpului de aşteptare al receptorului pentru apelare sau transfer, apelul este redirecționat către receptorul care l-a inițiat.

Operațiuni în agenda telefonului

1. Puteți memora până la 50 de intrări în agenda telefonului. Fiecare intrare poate conține un număr de telefon sau un ID de receptor (până la 26 de cifre) şi un nume (până la 16 caractere).

2. Pentru a accesa agenda telefonului, apăsați pe tasta programabilă (dreapta) MENIU, apoi pe 2; sau apăsați pe ⌄ asta de defilare în timp ce receptorul este în modul veghe.



3. Pentru a adăuga o nouă intrare:
   a. Apăsați pe tasta programabilă (stânga) ADAUGĂ.
   b. Introduceți numele atunci când ecranul LCD afişează „Nume?" Folosiți tasta programabilă (dreapta) ŞTERGE pentru a şterge ultima literă introdusă. Când ați terminat, apăsați pe tasta programabilă (stânga) SALVARE pentru a salva.
   Precizare: Pentru nume pot fi introduse până la 16 caractere.



   c. Apoi vi se va cere să introduceți un număr pentru numele pe care tocmai l-ați introdus.
   Precizare: Pentru număr pot fi introduse până la 26 de cifre.



   d. După introducerea numărului, apăsați pe tasta programabilă (stânga) SALVARE pentru asalva această intrare în agenda telefonului.
   e. Dacă efectuați o intrare fără nume în agenda telefonului, toate înregistrările fără nume vor fi plasate în partea de sus a listei din agenda telefonului.
   f. Pentru a introduce numele, apăsați pe tasta numerică corespunzătoare o dată sau de mai multe ori, în funcție de ordinea caracterului pe tastă.
   Consultați tabelul de mai jos pentru o listă cu caracterele disponibile şi ordinea lor. De exemplu, apăsați pe tasta 2 o dată pentru caracterul „A", de două ori pentru „B" etc.

Note:
1. Când introduceți un număr de telefon, cursorul avansează automat la câmpul pentru următoarea cifră. Folosiți tasta de defilare ⌃ au ⌄ pentru a deplasa cursorul înapoi sau înainte ca să introduceți sau să ştergeți (cifra de deasupra cursorului sau de la stânga cursorului, dacă acesta se află la dreapta ultimei cifre).
2. Când introduceți un nume, cursorul avansează automat la câmpul pentru următorul caracter, dacă apăsați pe o tastă diferită pentru următorul caracter. Dacă trebuie să introduceți caractere consecutive de pe aceeaşi tastă, puteți aştepta cursorul să avanseze sau puteți folosi tasta de defilare ⌃ sau ⌄ pentru a deplasa cursorul înapoi sau înainte manual. De asemenea, folosiți ⌃ sau ⌄ pentru a deplasa cursorul ca să introduceți (la stânga cursorului) sau să ştergeți (caracterul de deasupra cursorului sau de la stânga cursorului, dacă acesta se află la dreapta ultimului caracter).
3. În mod implicit, toate literele sunt introduse cu majusculă. Folosiți tasta * pentru a comuta între litere mari şi litere mici.
4. Introducerea unei „pauze" reprezintă o întârziere de 1 secundă în formarea următoarelor cifre, care este utilă la apelarea unei secvențe de numere segmentate (de ex., intrări de tip cod de acces, număr de carte de credit, operator automat etc.) Pauza este introdusă apăsând pe tasta # de două ori (ecranul LCD afişează P). Introducerea de două ori a pauzei (PP) va determina o pauză de 2 secunde la formare.

5. Tabel de caractere:

Tastă	Caractere şi ordine
1	‘ + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	Caps (majusculă) – la editarea caracterelor. * – la editarea numerelor.
#	Spaţiu şi # – la editarea caracterelor # şi P (Pauză) – la editarea numerelor

4. Intrările sunt aranjate alfabetic şi stocate sub forma unei liste în ordine crescătoare (de la A la Z) începând din partea de sus a listei.

5. Primul rând al ecranului LCD arată numele, iar al doilea rând indică numărul de telefon. Dacă numărul de telefon este mai lung de 16 cifre, apăsaţi pe tasta programabilă (dreapta) OPŢIUNE şi selectaţi opţiunea 3 “View Number” („Vizualizare nr.”) pentru a vizualiza numărul întreg.

6. Pentru a căuta o înregistrare:
   a. Folosiţi tasta de defilare ⌄ pentru a accesa modul Phone Book (Agendă telefon).
   b. Apăsaţi pe o tastă care corespunde primului caracter din numele pe care-l căutaţi.
   c. De exemplu, căutaţi „EnGenius” şi apoi apăsaţi tasta 3 o dată.
   d. Folosiţi tasta de defilare ⌃ sau ⌄ pentru a găsi exact înregistrarea pe care o căutaţi.

7. Pentru a şterge din agenda telefonului:
   a. Folosiţi tasta de defilare ⌃ sau ⌄ sau metoda de căutare alfabetică pentru a găsi înregistrarea pe care doriţi să o ştergeţi sau să o editaţi.
   b. Apăsaţi pe tasta programabilă (dreapta) OPŢIUNE pentru a accesa meniul de opţiuni.

   c. Apăsaţi pe tasta 1 pentru a şterge intrarea din telefon desemnată.
   d. Ecranul LCD afişează “Delete entry?” („Ştergere intr.?”) Apăsaţi pe tasta programabilă (stânga) DA pentru a confirma modificarea.



8. Pentru a edita în agenda telefonului:
   a. Folosiţi tasta de defilare ⌃ sau ⌄ sau metoda de căutare alfabetică pentru a găsi înregistrarea pe care doriţi să o ştergeţi sau să o editaţi.
   b. Apăsaţi pe tasta programabilă (dreapta) OPŢIUNE pentru a accesa meniul de opţiuni.
   c. Apăsaţi pe tasta 2 pentru a edita intrarea din telefon desemnată.



9. Apelare din afişaj:
   a. Apăsaţi pe TALK sau pe 2-WAY INTERCOM entru a apela numărul de telefon sau ID-ul de receptor afişat.

10. Pentru a transfera intrări din agenda telefonului:
    Pentru a transfera intrări din agenda telefonului, ambele părţi trebuie să acceseze întâi modul transfer din agenda telefonului, după cum urmează:
    a. Apăsaţi pe tasta programabilă dreapta OPŢIUNE , apoi pe 5 sau pe tasta de defilare ⌃ sau ⌄ pentru a efectua transferul atunci când receptorul este în modulagendă telefon.
    b. Pentru partea care trimite prin telefon, apăsaţi pe 1 pentru a accesa modul trimitere.
       i. Fie apăsaţi (tasta programabilă stânga) TX ALL (TX TOT) pentru a transfera toate intrările din agenda telefonului către alt(e) receptor(receptoare),
       ii. fie apăsaţi (tasta programabilă dreapta) TX ONE (TX UNU) pentru a transfera o intrare către alt(e) receptor(receptoare).
       iii. Formaţi ID-ul receptorului sau ID-ul de grup din 2 cifre, apoi selectaţi toate intrările din agenda telefonului sau o intrare, în vederea transferului.
       Precizare: „00” înseamnă toate receptoarele
       iv. În timpul transferului din agenda telefonului, ecranul LCD afişează “Sending” („Trimitere”) şi o numărătoare inversă din 2 cifre, pentru a indica numerele din agenda telefonului care aşteaptă să fie trimise.
    c. Pentru partea care recepţionează prin telefon, apăsaţi pe 2 pentru a accesa modul primire.

i. Când accesați modul primire, ecranul LCD afişează “Ready” („Pregătit”).
ii. Când începeți să primiți intrări din agenda de telefon, ecranul LCD afişează “Get phonebook from Ext. # : xx” („Primire agendă tel. de la # ext.: xx”).
iii. Este emis un bip când primiți fiecare intrare din agenda telefonului.
iv. În timp ce primiți intrări din agenda telefonului, pe ecranul LCD se derulează o numărătoare inversă din 2 cifre, pentru a indica numerele din agenda telefonului care aşteaptă să fie primite.

Precizare: Deoarece transferul din agenda telefonului se realizează prin interfața wireless, transmisia se poate pierde parțial, din cauza interferențelor.

Restricționare apeluri

1. Blochează efectuarea de apeluri interurbane sau internaționale de către utilizatori. De asemenea, blochează apelul intrat de pe linia exterioară sau de pe alt receptor înregistrat.
   Aveți nevoie de parolă pentru a accesa această setare. Parola implicită a receptorului este „0000”.
2. Apăsați pe MENIU-4-3 pentru a accesa Call Barring (Restricționare apeluri). Introduceți parola receptorului, urmată de apăsarea tastei programabile (stânga) OK

Blocare apeluri ieşite

1. Apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. pentru a selecta să blocați “Outgoing” („Apeluri ieşite”) şi a confirma selecția dvs.

2. Folosiți tasta de defilare ∧ sau ∨ pentru a comuta între On (Activat) şi Off (Dezactivat) pentru această setare. Apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. pentru a confirma selecția dvs.
   Precizare:Setarea implicită a restricționării apelurilor este “Off” („Dezactivat”).

3. Pentru a adăuga codul de restricționare a apelurilor
   a. După ce activați funcția de restricționare a apelurilor, puteți introduce codul “Call Barring” („Restricționarea apelurilor”).
      Apăsați pe tasta programabilă (stânga) ADAUGĂ, apoi începeți să introduceți codul de restricționare

a apelurilor. După ce ați introdus numărul, apăsați pe pe tasta programabilă (stânga) SALVARE pentru a-l salva.
(1) Pot fi editate până la 5 cifre pentru a alcătui codul de restricționare a apelurilor. De exemplu, dacă doriți să blocați toate apelurile către Manhattan, zona New York, puteți introduce 1212 ca şi cod de restricționare a apelurilor.
(2) Dacă stația dvs. de bază face parte dintr-un sistem PBX (centrală privată), includeți şi acel număr specific pentru a obține tonul PSTN (pentru rețeaua telefonică publică).

b. Apăsați pe tasta programabilă dreapta OPȚIUNE pentru a şterge sau edita codurile de restricționare a apelurilor.

c. Pot fi programate până la 5 seturi de coduri de restricționare a apelurilor.
d. Dacă doriți să blocați toate apelurile ieşite, introduceți „∗∗∗∗∗”, 5, „∗”, apoi apăsați pe tasta programabilă (stânga) SALVARE pentru a salva; toate apelurile ieşite vor fi restricționate.

Blocare apeluri intrate

1. Apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. (SELECTARE) pentru a vă confirma selecția pentru “Incoming” („Apeluri intrate”).
   Folosiți tasta de defilare ∧ sau ∨ pentru a selecta articolul pe care doriți să-l blocați.

   a. Apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. (SELECTARE) pentru a vă confirma selecția pentru primirea sau blocarea de transmisii.

      Apăsați pe tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a comuta între On (Activat) şi Off (Dezactivat) pentru această setare.

      Precizare: “On” („Activat”) înseamnă că este posibilă primirea de transmisii de la alte receptoare sau de la stația de bază. “Off” („Dezactivat”) înseamnă că transmisia de la alte receptoare sau de la stația de bază este restricționată.
   b. Apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. (SELECTARE) pentru a vă confirma selecția pentru primirea sau blocarea de apeluri pe linie.



      Apăsați pe tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a comuta între On (Activat) şi Off

(Dezactivat) pentru această setare.

Precizare: “On” („Activat”) înseamnă că este posibilă primirea de apeluri de pe linia exterioară; “Off” („Dezactivat”) înseamnă că apelurile de pe linia exterioară sunt restricționate.

c. Apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. (SELECTARE) pentru a vă confirma selecția pentru primirea sau blocarea de apeluri prin interfon.



Apăsați pe tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a comuta între On (Activat) şi Off (Dezactivat) pentru această setare.

Precizare: “On” („Activat”) înseamnă că este posibilă primirea de apeluri prin interfon de la alte receptoare sau de la stația de bază; “Off” („Dezactivat”) înseamnă că apelurile prin interfon de la alte receptoare sau de la stația de bază sunt restricționate.

Apelare funcții programabile

1. Dacă stația de bază a sistemului telefonic EP800H este instalată în cadrul unui sistem PBX, este posibilă programarea prealabilă în sistem a unor apelări funcții, împreună cu codul funcție al centralei PBX.

2. Pot fi programate în prealabil până la 10 dintre codurile cele mai frecvent folosite pentru apelările funcții.

3. Denumiți şi introduceți coduri pentru apelările funcții:



   a. Apăsați pe tasta programabilă (dreapta) MENIU în timp ce receptorul este în modul veghe.
   b. Apăsați pe „4”, apoi pe „4” pentru a accesa meniul “Feature Call” („Apelare funcții”).
   c. Apăsați pe tasta programabilă (stânga) ADAUGĂ pentru a adăuga o nouă intrare de apelare funcții.
   d. Tastați numele apelării de funcție, în acelaşi mod în care ați edita o intrare în agenda telefonului, adică “PBX Transfer” („Transfer PBX”).
      Apăsați pe tasta programabilă (stânga) SALVARE pentru a confirma.

   e. Introduceți codul apelării de funcții al funcției PBX corespunzătoare, adică F∗70.
      Apăsați pe tasta programabilă (stânga) SALVARE pentru a confirma.
      Precizare: „F” reprezintă semnalul pentru Flash (Clipire intermitentă).



   f. Prima apelare de funcții şi codul pentru apelare funcții corespunzător pe care le-ați introdus vor apărea pe ecranul LCD.



   g. Apăsați pe tasta programabilă (dreapta) OPȚIUNE pentru a şterge sau edita apelarea de funcții pe care ați programat-o în sistem.



   h. Repetați aceleaşi operațiuni pentru a programa a doua şi chiar mai multe apelări de funcții pe care le veți folosi frecvent.

4. Utilizarea apelării de funcții programate în prealabil în timpul apelurilor.
   a. Apăsați pe tasta programabilă (dreapta) OPȚIUNE în timp ce receptorul este în modul vorbire.



   b. Introduceți numărul corespunzător apelării de funcții pe care doriți s-o efectuați, adică apăsați pe „0” pentru a efectua “PBX Transfer” („Transferul PBX”).



Note:
1. Această apelare de funcții este utilă dacă stația de bază a sistemului telefonic EP800H face parte dintr-un sistem PBX,
2. dacă nu ați programat în prealabil nicio apelare funcții în sistem, ci doar “#.Phonebook” („# agendă telefon”) în meniul OPȚIUNE.
3. Este posibil ca apelarea funcțiilor programabile pentru sistemul telefonic EP800H să nu funcționeze în cadrul tuturor sistemelor PBX sau al sistemelor telefonice cu selecție prin taste, din cauza diversității sistemelor brevetate.

ID apelant

1. Contactați compania dvs. locală de telefonie pentru a vă abona la această funcție. Sistemul telefonic primeşte şi afişează informațiile privind ID-ul

apelantului transmise de compania dvs. locală de telefonie. Aceste informații pot include numărul de telefon de pe care se efectuează apelul, numele apelantului, data şi ora. Această unitate poate stoca până la 50 de apeluri cu informații privind ID-ul apelantului.

2. Ecranul va afişa pe primul rând data şi ora apelului, urmate de nume pe al doilea rând şi de numărul de telefon pe al treilea rând. O înregistrare necitită va avea cuvântul “NEW” („NOUĂ”) la sfârşitul primului rând de pe ecran.

3. La vizualizarea unei înregistrări de apel, numărul poate fi apelat, memorat în agenda telefonului sau şters.

Vizualizare jurnal apeluri

1. Pentru a vizualiza jurnalul de apeluri, apăsați pe ∧ pentru a accesa Call Log (Jurnal de apeluri).
   Apăsați pe tasta ∧ sau ∨ pentru a defila prin numere şi nume, atunci când sunt disponibile.



2. Apăsați pe tasta programabilă dreapta OPȚIUNE, puteți folosi tasta ∧ sau ∨ pentru a selecta, salva, şterge sau elimina toate.

   a. Salvare jurnal apeluri:
      (1) Apăsați pe tasta programabilă dreapta SELECT., puteți folosi tasta ∧ sau ∨ pentru a defila până la nume, apoi apăsați pe ŞTERGE pentru a edita numele.
      Apoi apăsați pe tasta programabilă stânga SALVARE pentru a salva numele.



      (2) Folosiți tasta ∧ sau ∨ pentru a defila până la număr, apoi apăsați pe ŞTERGE pentru a edita numărul.
      Apoi apăsați pe tasta programabilă stânga SALVARE pentru a salva numărul.



      (3) După ce urmați paşii de mai sus, jurnalul de apeluri este salvat în agenda telefonului.
   b. Ştergere jurnal apeluri:
      (1) Apăsați pe tasta programabilă dreapta SELECT. urmată de tasta programabilă stânga DA pentru a confirma ştergerea.

   c. Eliminare toate:
      (1) Apăsați pe tasta programabilă dreapta SELECT. urmată de tasta programabilă stânga DA pentru a confirma eliminarea tuturor înregistrărilor privind ID-urile de apelant.



Apelare ID apelant

1. Apăsați pe tasta ∧ pentru a accesa jurnalul de apeluri, folosiți tasta ∧ sau ∨ pentru a defila prin jurnalul de apeluri.

2. Când este afişat un ID apelant, apăsați pe TALK pentru a forma acest număr.

Setare multibază

Setarea “Multi-Base” („Multibază”) vă permite să extindeți acoperirea sau capacitatea de linii. Când adăugați a doua, a treia sau a patra stație de bază, folosiți unul dintre receptoarele care au fost înregistrate la prima stație de bază (adică receptorul cu ID-ul 11), apoi parcurgeți următorii paşi：

1. Apăsați pe tasta programabilă dreapta MENIU, apoi pe „7” pentru a accesa modul înregistrare.

2. Apăsați şi mențineți apăsat butonul PAGE (APELARE) al stației de bază timp de trei secunde, stația de bază va emite un semnal sonor (iar LED-ul In Use (În uz) al bazei clipeşte intermitent).

3. Apăsați pe tasta „3” a receptorului pentru a accesa setarea Multi-Base (Multibază).
4. Selectați baza #1
5. Repetați paşii 1 - 4 de mai sus pentru a continua să adăugați a doua, a treia sau a patra stație de bază.

   Precizare：ID-ul de bază pentru prima stație de bază este „10”, pentru a doua stație de bază este „20”, pentru a treia stație de bază este „30”, pentru a patra stație de bază este „40”.

Note:
1. La configurarea inițiala a multibazei, trebuie să selectați întâi BS #1, apoi să urmați paşii de mai sus pentru a selecta a doua, a treia sau a patra bază.
2. Pentru sincronizarea dispozitivelor, toate receptoarele trebuie înregistrate din nou înainte de a începe să utilizați configurația multibază, respectiv ID-ul receptorului inițial cu 1x trebuie înregistrat la BS 1, iar restul receptoarelor trebuie înregistrate la a doua, a treia, respectiv a patra stație de bază.
3. După parcurgerea tuturor paşilor de mai sus, configurarea multibazei este finalizată.

Administrator apeluri

Funcția “Call Manager” („Administrator apeluri”) permite două opțiuni：

1.Una este ca receptorul să fie setat să primească apeluri intrate sau să efectueze apeluri ieşite (sunt permise apelurile bidirecționale prin interfon, apelurile transmise şi apelurile transferate). Opțiunea este selectabilă pentru stațiile de bază 1 - 4.
Precizare: Articolul „Administrator apeluri” va fi ascuns dacă funcția Multi-Base (Multibază) este dezactivată.

2.Cealaltă opțiune este de a seta receptorul să aibă acces în mod automat sau manual la bazele disponibile.

Pentru prima opțiune (Subscribe BS (Abonare bază))：

1. Apăsați pe tasta programabilă dreapta MENIU, apoi pe 4 pentru a accesa modul Call Settings (Setări apel).
   Apăsați pe „6” pentru a selecta Call Manager (Administrator apeluri).
   Precizare: Articolul „Administrator apeluri” va fi disponibil sau selectabil numai dacă funcția Multi-Base (Multibază) este activată.



2. Apăsați pe 1 pentru a seta Subscribe BS (Abonare bază).
   Precizare：Când accesați submeniul Subscribe BS (Abonare bază), ecranul LCD va afişa bazele disponibile care au fost deja abonate.



3. Apăsați pe tasta ∧ sau ∨ pentru a selecta stația de bază dorită (#1 - 4), apăsați pe tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a activa/dezactiva Subscribe BS (Abonare bază).
4. Dacă Subscribe BS (Abonare bază) este activat, înseamnă că receptorul poate accesa linia stației de bază dorite, deci receptorul poate efectua un apel ieşit sau poate răspunde la un apel intrat prin intermediul stației de bază dorite.
   Dimpotrivă, dacă Subscribe BS (Abonare bază) este dezactivat, înseamnă că receptorul nu poate accesa linia stației de bază dorite, deci receptorul nu poate efectua un apel ieşit şi nu poate răspunde la un apel intrat prin intermediul stației de bază dorite.

Pentru a doua opțiune (BS Selection (Selectare bază)) :

1. Apăsați pe tasta programabilă dreapta MENIU, apoi pe 4 pentru a accesa modul Call Settings (Setări apel). Apăsați pe „6” pentru a selecta Call Manager (Administrator apeluri).



2. Apăsați pe „2” pentru a seta BS Selection (Selectare bază).
   Precizare：Setarea implicită este “OFF” („Dezactivat”).



3. Apăsați pe tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a activa/dezactiva BS Selection (Selectare bază).
   Precizare：Dacă BS Selection (Selectare bază) este setată pe “ON” („Activat”), când apăsați pe tasta TALK, ecranul LCD va afișa bazele disponibile (Lines (Linii)), adică 1, 2, 3, 4. Apăsați pe „1”, puteți accesa baza 1 pentru a contacta linia.

Notă：Când există o singură bază, nu apare setarea “Call Manager” („Administrator apeluri”) în “Call Settings” („Setări apel”).

Indicator vizual mesaj în aşteptare (Visual Message Waiting Indicator - VMWI)

Funcția VMWI (Indicator vizual mesaj în aşteptare) este compatibilă cu mesajul FSK; primit de la linia telefonică, acesta va activa o pictogramă de mesaj pe receptor şi va face să clipească LED-ul VOICE MESSAGE (MESAJ VOCAL) al bazei.

Note:
1. Este necesar un abonament la serviciul de mesagerie vocală al companiei telefonice.
2. Dacă receptorul continuă să afişeze pictograma chiar după ce ați ascultat toate mesajele, dezactivați-o apăsând şi menținând apăsată tasta “Caller ID” („ID apelant”) a receptorului.

Reglare amplificare microfon receptor

Dacă veți folosi receptorul în spații de lucru sau medii diferite, pentru a asigura o calitate mai bună a vocii la celălalt capăt al liniei, puteți regla amplificarea microfonului receptorului astfel încât să fie adaptată la locuri diferite.

a. Apăsați pe tasta programabilă dreapta MENIU în timp ce receptorul este în modul veghe.

b. Apăsați pe „5” (Phone Settings (Setări telefon)), apoi pe „1” pentru a intra în meniul “Mic. Gain” („Amplificare microfon”).
c. Folosiți tasta ∧ sau ∨ pentru a defila prin opțiunile “Standard” („Standard”), “Medium” („Mediu”) şi “Low” („Minim”).
d. Dacă folosiți receptorul într-un mediu în care este linişte, precum un birou sau o sală de şedințe, este recomandat nivelul “Standard” („Standard”).
   Dacă folosiți receptorul într-un mediu zgomotos, precum o fabrică sau un spațiu în aer liber, este recomandat nivelul “Medium” („Mediu”) sau “Low” („Minim”).

Reglare sonerie căşti

Când folosiți căştile, pentru a evita pierderea unui apel din cauza soneriei emise de microreceptorul căştilor, puteți comuta soneria între difuzorul receptorului şi microreceptorul căştilor.

a. Apăsați pe tasta programabilă dreapta MENIU în timp ce receptorul este în modul veghe.
b. Apăsați pe „5” (Phone Settings (Setări telefon)), apoi pe „9” pentru a intra în meniul “Headset Ring” („Sonerie căşti”).
c. Selectați “On” („Pornit”), soneria va fi emisă de microreceptorul căştilor; dacă selectați “Off” („Oprit”), soneria va fi emisă de difuzorul receptorului.

Monitor copil

Puteți seta orice receptor ca “dispozitiv copil” pentru a monitoriza mişcările unui copil sau a unei persoane în vârstă.
Când activați monitorul copil, “dispozitivul copil” va intra automat în modul monitorizare, prin intermediul interfonului bidirecțional.
De exemplu, dacă setați receptorul A ca “dispozitiv copil”, la efectuarea unui apel prin interfon de pe receptorul B, receptorul A va intra automat în modul monitorizare fără să sune; de asemenea, puteți auzi toate mişcările din jurul receptorului A prin intermediul receptorului B.

a. Apăsați pe tasta programabilă dreapta MENIU în timp ce receptorul este în modul veghe.
b. Apăsați pe „4” (Call Settings (Setări apel)), apoi pe „5” pentru a accesa meniul “Baby Monitor” („Monitor copil”).
c. Apăsați pe “CHANGE” („SCHIMBARE”) pentru activare sau dezactivare (setarea implicită este OFF (Dezactivat)).

Precizare: Pentru a evita orice perturbare, în timpul monitorizării, receptorul dedicat nu va răspunde la niciun apel intrat, cu excepția apelurilor prin interfon.

Operațiuni din meniu



1. Apăsați pe tasta programabilă dreapta MENIU pentru a accesa modul meniu în timp ce receptorul este în modul veghe.

   Precizare: Puteți apăsafie pe ^ sau pe v, apoi pe tasta programabilă stânga SELECT. pentru a confirma meniul selectat. Mai puteți apăsa direct pe cifră pentru a confirma meniul selectat. De exemplu, apăsați pe tasta programabilă dreapta MENIU, apoi pe 4 şi pe 1 pentru a selecta Ring Volume (Volum sonerie).

2. Apăsați pe 1 pentru a selecta KeyGuard (Protecție taste) (consultați operațiunea Key Guard (Protecție taste) la pagina 30).

3. Apăsați pe 2 pentru a adăuga, şterge, edita, vizualiza şi edita agenda telefonului (consultați instrucțiunile privind agenda telefonului de la pagina 35).

4. Apăsați pe 3 pentru a configura setările Sounds (Sunete):
   a. Apăsați pe 1 pentru a selecta Ring Volume (Volum sonerie):
      Există două opțiuni pentru volumul soneriei: Line (Apel) (pentru apel intrat) şi Intercom (Interfon) (pentru apel prin interfon). Setați fiecare opțiune separat.

      Când setați fiecare opțiune, folosiți ^ sau v pentru a defila prin 6 variante: “Off” („Oprit”), “Low” („Minim”), “Medium” („Mediu”), “High” („Maxim”), “Vibrate” („Alertă vibrare”) şi “Vibrate & High” („Vibrare şi maxim”). Apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. (SELECTARE) pentru a salva selecția. Valoarea implicită = Medium (Mediu).
   b. Apăsați pe 2 pentru a selecta Ring Tone (Ton de apel):
      Există două opțiuni pentru tonul de apel: Line (Apel) (ton pentru apel intrat) şi Intercom (Interfon) (ton pentru apel prin interfon). Setați fiecare opțiune separat.

      Folosiți ^ sau v pentru a defila prin cele 8 sonerii, apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. (SELECTARE) pentru a salva selecția. Valoarea implicită = 1.
   c. Apăsați pe 3 pentru a selecta Key Volume (Volum taste) când este apăsată o tastă:

      Folosiți ^ sau v pentru a defila prin cele 4 opțiuni: Off (Oprit), Low (Minim), Medium (Mediu) şi High (Maxim). Apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. (SELECTARE) pentru a salva selecția. Valoarea implicită = Medium (Mediu).
   d. Apăsați pe 4 pentru a selecta Key Tone (Ton taste):

      Folosiți ^ sau v pentru a defila prin cele 4 opțiuni: 1, 2, 3 şi 4. Apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. pentru a salva selecția. Valoarea implicită = 1.

5. Apăsați pe 4 pentru a seta Call Settings (Setări apel):

a. Apăsați pe 1 pentru a seta Dial Prefix (Formează prefix):
   (1) Apăsați pe ∧ sau ∨ pentru a activa sau dezactiva funcția de formare prefix. Setarea implicită = Off (Dezactivat).
   (2) Dacă este selectat “On” („Activat”), pe ecranul receptorului apare un mesaj care solicită introducerea prefixului, pot fi introduse până la 14 cifre.
   (3) Folosiți tasta programabilă dreapta Ştergere (Ştergere) pentru a edita prefixul.
   (4) Apăsați pe tasta programabilă stânga SALVARE pentru a confirma selecția.
   (5) Când această funcție este activată, pe ecranul LCD apare mesajul “Dial Prefix? Yes or No” („Formare prefix? Da sau nu”) pentru fiecare apel ieşit generat din jurnalele de apeluri, agenda telefonului şi funcția formează şi trimite; prefixul respectiv este şi el afişat.
   Precizare: prefixul va fi adăugat automat înaintea numărului format dacă apăsați pe tasta programabilă stânga DA.
   (6) Această funcție este utilă pentru apeluri folosind coduri de acces, cartele telefonice preplătite şi cărți de credit etc.

b. Apăsați pe 2 pentru a seta Group Select (Selectare grup): consultați Handset Group Subscription (Abonare la un grup de receptoare) la pagina 33 .

c. Apăsați pe 3 pentru a seta Call Barring (Restricționare apeluri): consultați operațiunea Call Barring (Restricționare apeluri) la pagina 38.

d. Apăsați pe 4 pentru a seta Feature Call (Apelare funcții): consultați operațiunea Feature Call (Apelare funcții) la pagina 41.

e. Apăsați pe 5 pentru a seta Baby Monitor (Monitor copil): consultați operațiunea Baby Monitor (Monitor copil) la pagina 47.

f. Apăsați pe 6 pentru a seta Call Manager (Administrator apeluri): consultați operațiunea Call Manager (Administrator apeluri) la pagina 45.

g. Apăsați pe 7 pentru a seta Area Code (Cod zonă):
   Setarea codului de zonă permite ca apelurile cu coduri de zonă locale şi regionale să fie efectuate fără formarea prefixului.
   (1) Setați codul de zonă local:
   Apăsați pe MENIU-4-7-1 pentru a seta codul de zonă local. Introduceți codul de zonă local (din 3 cifre), apoi apăsați pe tasta programabilă stânga SALVARE pentru a confirma selecția.
   (2) Setați codul de țară:
   Apăsați pe MENIU-4-7-2 pentru a seta codul de țară. Introduceți codul de zonă local (din 3 cifre), apoi apăsați pe tasta programabilă stânga SALVARE pentru a confirma selecția.

6. Apăsați pe 5 pentru a configura Phone Settings (Setări telefon):

a. Apăsați pe 1 pentru a seta Mic Gain (Amplificare microfon): consultați operațiunea Mic Gain (Amplificare microfon) la pagina 46.

b. Apăsați pe 2 pentru a seta Any Key TALK (Răspunde prin orice tastă): Folosiți tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a selecta şi confirma “On” („Activat”) sau “Off" („Dezactivat”).

Setarea implicită este “Off" („Dezactivat”).
Precizare: Când setați “on” („activat”), puteți apăsa pe orice tastă (cu excepția END şi a tastei SILENT.) pentru a răspunde la apelul intrat.

c. Apăsați pe 3 pentru a seta LCD Contrast (Contrast LCD):
   (1) Folosiți ∧ sau ∨ pentru a defila prin opțiunile 1 - 8. Valoarea implicită este 6.
   (2) Apăsați pe tasta programabilă stânga SALVARE pentru a confirma selecția.

d. Apăsați pe 4 pentru a seta LCD Backlight (Retroiluminare LCD):
   (1) Folosiți ∧ sau ∨ pentru a defila prin opțiunile 1 - 3 (1.8 secunde 2.On (Activat) 3.Off (Dezactivat)). Valoarea implicită este “8 seconds” („8 secunde”).
   (2) Apăsați pe tasta programabilă stânga SALVARE pentru a confirma selecția.

e. Apăsați pe 5 pentru a seta Name Tag (Etichetă nume):
   (1) Folosiți tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a selecta şi confirma “On” („Activat”) sau “Off" („Dezactivat”). Setarea implicită este “Off" („Dezactivat”).
   (2) Apăsați pe tasta programabilă stânga SALVARE pentru a confirma selecția.
   Precizare: Când setați “On” („Activat”), receptorul asociază ID-ul de apelant cu intrările din agenda telefonului; odată asociate, ecranul LCD va afişa numele sau porecla în locul simplelor informații ID apelant (necesită funcția Call Waiting (Apel în aşteptare) şi serviciul Caller ID (ID apelant) de la compania de telefonie locală)

f. Apăsați pe 6 pentru a seta Language (Limbă):
   (1) Folosiți ∧ sau ∨ pentru a defila prin opțiuni (engleză, spaniolă, franceză, italiană, germană, neerlandeză, polonă, cehă, maghiară, română, turcă).
   (2) Apăsați pe tasta programabilă (stânga) SALVARE pentru a confirma selecția.

g. Apăsați pe 7 pentru a seta Custom Name (Nume particularizat):
   (1) Introduceți caractere folosind tabelul de caractere şi metoda prezentată în secțiunea Agendă telefon.
   (2) Folosiți ∧ sau ∨ pentru a deplasa cursorul înapoi sau înainte ca să introduceți (la stânga cursorului) sau să ştergeți (caracterul de deasupra cursorului sau de la stânga cursorului, dacă acesta se află la dreapta ultimului caracter).
   (3) Apăsați pe tasta programabilă (stânga) SALVARE pentru a confirma setarea.
   Precizare: Odată ce ați introdus numele particularizat, mesajul de

întâmpinare de pe ecranul LCD în modul veghe va fi schimbat conform cu numele introdus.
Mesajul de întâmpinare implicit este „EP800H”.

h. Apăsați pe 8 pentru opțiunea Change Password (Schimbare parolă):
   (1) Introduceți parola inițială (din 4 cifre) a receptorului, apoi apăsați pe tasta programabilă stânga OK când accesați acest meniu.
   (2) Introduceți noua parolă (din 4 cifre), apoi apăsați pe tasta programabilă stânga SALVARE pentru a confirma noua parolă.
i. Apăsați pe 9 pentru a seta Headset Ring (Sonerie căşti): Consultați operațiunea Headset Ring (Sonerie căşti) la pagina 47.

7. Apăsați pe 6 pentru a configura Base Settings (Setări bază):
Când accesați acest meniu, trebuie să introduceți întâi codul PIN al bazei (din 4 cifre).
Precizare: Codul PIN este pentru Setările bazei. Codul implicit este „0000”.
   a. Apăsați pe 1 pentru a seta DTMF Duration (Durata DTMF).
      (1) Introduceți durata DTMF (90 - 200 ms), apăsați pe tasta programabilă stânga OK pentru a confirma setarea. Durata implicită este de 100 ms.
      Precizare: Se recomandă consultarea distribuitorului dvs. înainte de a face această schimbare. Dacă durata nu corespunde cu setarea PSTN sau PBX, poate funcționa necorespunzător.
   b. Apăsați pe 2 pentru a selecta opțiunea de temporizare a tastei flash. Durata implicită este de 600 ms.
      (1) Folosiți ∧ sau ∨ pentru a defila prin opțiunile 1 - 9 (100 - 900 ms). Sau apăsați direct pe tastele numerice (1 - 9).
      (2) Apăsați pe tasta programabilă stânga SELECT. pentru a confirma selecția.
      Precizare: Valoarea implicită (600 ms) funcționează în majoritatea zonelor. Modificarea acestei setări poate cauza nefuncționarea tastei Flash (Clipire intermitentă). Efectuați modificarea numai atunci când sunteți sigur că noua valoare va funcționa.
   c. Apăsați pe 3 pentru a seta Assign Next HS (Alocare receptor următor)
      (1) Introduceți ID-ul receptorului format din 2 cifre, apăsând pe tasta programabilă stânga OK.
      (2) Când înregistrați un nou receptor, baza va aloca ID-ul de receptor care fusese alocat în prealabil pentru noul receptor.
   d. Apăsați pe 4 pentru a seta Clear HS (Eliminare receptor)
      (1) Introduceți ID-ul receptorului format din 2 cifre, apăsând pe tasta programabilă stânga OK.
      (2) Baza va şterge ID-ul receptorului din sistem.
   e. Apăsați pe 5 pentru opțiunea Change PIN (Schimbare PIN):
      (1) Introduceți noul cod PIN al bazei, apoi apăsați pe tasta programabilă stânga OK.
      Precizare: Codul PIN implicit al bazei este „0000”.
   f. Apăsați pe 6 pentru a seta Auto Hang Up (Închidere automată):
      (1) Folosiți tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a selecta şi

confirma activarea sau dezactivarea.
Precizare: Dacă această funcție este activată, sistemul telefonic EP800H va încheia automat apelul în momentul în care apelul este încheiat de la celălalt capăt al liniei. Totuşi, această funcție depinde de existența unui semnal tip ton apelare sau ton de ocupat, transmis de PBX sau PSTN, după ce apelul a fost încheiat.
   g. Apăsați pe 7 pentru funcția Set Time (Setare oră) necesară pentru a accepta ID apelant în modul DTMF:
      (1) Folosiți tasta programabilă stânga SALVARE pentru a selecta şi confirma data şi ora pe care le-ați setat (consultați operațiunea Setare oră de la pagina 19).

8. Apăsați pe 7 pentru a înregistra sau a anula înregistrarea receptorului şi pentru a seta multibaza: consultați operațiunea Înregistrare receptor la pagina 32, şi Setare multibază la pagina 44.

9. Apăsați pe 8 pentru a seta Menu Display (Afişaj meniu):
Aceste meniuri pot fi ascunse pentru a evita setarea incorectă în Call Settings (Setări apel) (MENIU-4), Phone Settings (Setări telefon) (MENIU-5) şi Base Settings (Setări bază) (MENIU-6), astfel încât alți utilizatori ai receptorului să nu poată modifica incorect aceste setări.
Precizare: Când accesați Menu Display (Afişaj meniu), trebuie mai întâi să introduceți parola.
   a. Apăsați pe 1 pentru a seta ascunderea/afişarea meniului Call Settings (Setări apel).
      (1) Folosiți tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a selecta şi confirma activarea sau dezactivarea.
   b. Apăsați pe 2 pentru a seta ascunderea/afişarea meniului Phone Settings (Setări telefon).
      (1) Folosiți tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a selecta şi confirma activarea sau dezactivarea.
   c. Apăsați pe 3 pentru a seta ascunderea/afişarea meniului Base Settings (Setări bază).
      (1) Folosiți tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a selecta şi confirma activarea sau dezactivarea.
   d. Apăsați pe 4 pentru a seta ascunderea/afişarea meniului Multi-base Settings (Setări multibază).
      (1) Folosiți tasta programabilă stânga SCHIMBĂ pentru a selecta şi confirma activarea sau dezactivarea.

Precizare: Dacă selectați “On” („Activat”), meniul va fi afişat pe ecran. Dacă selectați “Off” („Dezactivat”), meniul va fi ascuns.

Index

• A
Abonare bază, 46
Administrator apeluri, 46, 51
Afişaj meniu, 17, 54
Agendă telefon, 16, 42
Anulare înregistrare, 32, 33
Apel în aşteptare cu ID apelant, 14
Apel în aşteptare, 14 , 16
Apel în desfăşurare, 12
Apelare funcții programabile, 41
Apelare funcții, 16, 41, 51
Apelare rapidă, 25
Apelare, 32, 33, 45

• B
Baterie, 7, 21, 23, 31
Blocare apeluri ieşite, 39
Blocare apeluri intrate, 40

• C
Cod de zonă, 18

• D
Difuzor, 13, 29
DND, 14

• E
Efectuarea unei transmisii către un grup de receptoare, 26
Efectuarea unei transmisii, 26
Efectuarea unui apel prin interfon bidirecțional, 25
Efectuarea unui apel telefonic, 25

• F
Flash, 13, 18, 42, 53
Funcții încărcător, 21
Funcții receptor, 12

• I
ID apelant, 14, 19, 27, 43, 44, 47, 52, 54
ID receptor din două cifre, 12
ID receptor, 12, 16, 18, 27,
Indicator vizual mesaj în aşteptare, 47

Informații despre reglementări, 8
Instalarea receptorului şi a încărcătorului, 22
Instrucțiuni de siguranță privind bateria, 7
Instrucțiuni de siguranță, 4
Instrucțiuni generale de siguranță, 4
Interfon bidirecțional, 13
Înregistrare de receptoare multiple, 14
Înregistrare receptor, 32, 54
Înregistrare, 32, 54
Întreruperea alimentării cu energie electrică, 5

• J
Jurnal apeluri, 43

• L
Listă echipamente, 10
Litiu-Ion (Li-Ion), 7, 10

• M
Marcare nume, 14
Mesaj de avertizare, 21
Mod vorbire, 12
Mut, 16, 30

• N
Nu deranjați (Apel silențios), 14, 30
• P
Prezentare încărcător, 20
Primirea unui apel prin interfon, 28
Primirea unui apel telefonic, 27
Protecție taste, 30, 50
Putere baterie, 12

• R
Reapelare, 15, 27
REG, 32
Reglare amplificare microfon receptor, 47
Reglare sonerie căşti, 48
Reglarea volumului de voce al microreceptorului (pavilion) din receptor, 29
REN, 8
Restricționare apeluri, 15, 17, 39, 51
RSSI, 12

• S

Schimbare cod PIN, 18
Selectare bază, 47
Selecții grupuri, 33
Setare grupuri, 17
Setare multibază, 17, 45, 54
Setare oră, 19
Setări apel, 15, 17, 19, 33, 46, 47, 48, 51, 54
Setări telefon, 17, 19, 47, 48, 51, 54
SILENȚIOS, 16 , 28, 30, 52
Slot pentru încărcare baterie de rezervă, 20
Slot pentru încărcare receptor, 21
Sonerie, 12, 13, 14, 28, 30, 48, 50
Specificații tehnice, 59
Stație de bază, 14, 45
Stimulator cardiac, 4

- T

Tasta pentru convorbiri/Flash, 11
Ton taste, 16, 50
Transfer apeluri, 34
Transmisie, 13, 17, 26, 40, 46

- U

Urgență, 4

- V

Vibrații, 14
Vizualizare jurnal apeluri, 43
Volum sonerie, 14
Volum taste, 50

Specificații tehnice

Specificații electrice	Stația de bază	Receptor portabil
Frecvență	863-865 MHz	863-865 MHz
Putere RF la ieşire	maximă: 8 dB	maximă: 7 dB
	medie: 5 dB	medie: 5 dB
Interval între canale	50 kHz	50 kHz
Număr de canale	38	38
Modulare	GMSK	GMSK
Durată cadru TDD	10 ms	10 ms
Număr de sloturi/cadre	2	2
Precizie microreceptor	<-116dB (@ BER 10^{-2})	<-116dB (@ BER 10^{-2})
Amplificare antenă	2 dBi	rază lungă: 2.5 dBi rază scurtă: 1,5 dBi
Conector antenă	TNC	Propriu
Interfață telefon	RJ11 x 2	nc
Codare canale	½ rateConvolutional + CRC	½ rateConvolutional + CRC
Frecvență transmisie date	42,667 kb/s	42,667 kb/s
Codare semnal vocal	8 kb/s G.729A	8 kb/s G.729A
Frecvență date utilizator	32 kb/s duplex	32 kb/s duplex
Duplex	Time Division Duplex (TDD)	Time Division Duplex (TDD)
Acces multiplu	FDMA	FDMA
Număr ID sistem	65,536	65,536
Semnal sonerie	20-50 Hz, 12-90 Vrms	nc
Interval de clipire intermitentă	100-900 ms, programabil	nc
Sursa de curent	Adaptor c.a./c.c. 12 V/1 A	Baterie Litiu-ion 3,7 V/1.100 mA/h
Curent încărcător	nc	550 mA
		(550/850 mA pentru încărcătorul de birou)
Timp de încărcare	nc	3 ore
Conformitatea cu reglementările	EN 301 357-2 (RF)	EN 301 357-2 (RF)
	EN 301 489 (EMC)	EN 301 489 (EMC)
	EN 60950 (Siguranță)	EN 60950 (Siguranță)
		EN 50371 (Siguranță RF)
Temperatura de funcționare	0 – 50° C	-10 – 60° C

Note:

1. nc = nu este cazul.
2. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica designul şi specificațiile fără înştiințare prealabilă.

Manual del usuario (*Español*)

EP800H

Teléfono inalámbrico digital de largo alcance

Servicio de atención al cliente de EnGenius
Singapur: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Tabla de contenido

Instrucciones de seguridad 4
Instrucciones generales de seguridad 4
Instrucciones relacionadas con la seguridad del producto ...5
Instrucciones relacionadas con la seguridad de la batería ...7
Información sobre normativas 8
Lista de comprobación del equipo 10
Ilustración del terminal 11
Características del terminal 12
Características básicas del terminal 12
Características adicionales del terminal 14
Ilustración del cargador 20
Características del cargador 21
Procedimientos iniciales 22
Instalación del terminal y el cargador 22
Funcionamiento básico 23
Modos de funcionamiento 23
A. Modos de funcionamiento de la base 23
Realizar una llamada de teléfono 25
Realizar una llamada bidireccional o llamada interna 25
Realizar una transmisión 26
A. Llamadas entre terminales 26
Volver a marcar 27
Recibir una llamada de teléfono 27
Recibir una llamada interna 28
Terminar una llamada 29
Ajustar el volumen de voz del receptor (auricular) del terminal 29
Ajustar el volumen de voz del altavoz del terminal 29
Retener una llamada 29
Silencio 30
No molestar (timbre desactivado) 30
Bloqueo del teclado 30
Recargar y cambiar la batería 31
Funcionamiento avanzado 32

Registro de terminales 32
Suscripción a grupos de terminales 33
Transferencia de llamadas 34
Operaciones con la agenda 35
Restricción de llamadas 39
Llamada de función programable 41
Identificador del llamador 42
Configuración multibase 45
Gestor de llamadas 46
Indicador visual de mensaje en espera (VMWI) 47
Ajuste de ganancia de micrófono del terminal 47
Ajuste del timbre del terminal 48
Monitor para bebé 48
Índice 55
Especificaciones técnicas 58

Instrucciones de seguridad

Precaución: *El teléfono inalámbrico proporciona libertad y flexibilidad para estar comunicado mientras viaja por el mundo. No obstante, cuando se utiliza dicho teléfono, debe seguir ciertas instrucciones de seguridad para evitar el riesgo de incendio, descargas eléctricas y daños personales o materiales.*

Instrucciones generales de seguridad

1. Cuando utilice el teléfono inalámbrico, garantice su seguridad y la de otras personas:
   a. Vigile siempre el lugar por el que ande o en el que permanezca.
   b. No permita que el teléfono le distraiga y le impida trabajar de forma segura.
2. En una llamada de emergencia:
   a. Si se produce una emergencia, marque el número de teléfono de emergencia. Recuerde: si se encuentra un área en la que el teléfono no tiene una señal clara desde la estación base, es muy probable que la llamada no se curse. Busque el teléfono fijo más cercano u otro dispositivo de comunicación para llamar y pedir ayuda.
   b. Las llamadas de emergencia podrían no proporcionar automáticamente al personal de emergencia su nombre, número de teléfono y ubicación.
3. Aviso para usuarios con aparatos auditivos: este teléfono es compatible con aparatos auditivos inductivamente acoplados.
4. Aviso para usuarios con marcapasos: aunque se pueden producir interferencias en los marcapasos implantados cuando se usan teléfonos inalámbricos muy cerca, "parece ser que estos aparatos no suponen un problema significativo para las personas que utilizan marcapasos". No obstante, hasta que no se tenga más información, es recomendable que las personas que usan marcapasos tomen precauciones cuando utilicen o lleven un teléfono inalámbrico para asegurarse de que haya una amplia distancia entre dicho teléfono y el marcapasos. No lleve el terminal en el bolsillo de la pechera. Si tiene alguna razón para sospechar que hay interferencias, apague el terminal inmediatamente.

Instrucciones relacionadas con la seguridad del producto

1. Lea y comprenda todas las instrucciones.
2. Siga todas las advertencias e instrucciones, incluidas las indicadas en el producto.
3. Los cambios o modificaciones realizadas en este producto y no aprobadas expresamente por el fabricante anularán la garantía y la autorización CE para utilizar el equipo. Utilice únicamente accesorios proporcionados por el fabricante.
4. No utilice el teléfono cerca del agua. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre este producto.
5. Desenchufe el producto de la roseta de teléfono y de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles. Utilice un paño húmedo para limpiar.
6. No coloque este producto sobre una mesa, una superficie o un carro inestable. El producto puede fallar y causar daños personales o materiales, ya sea al propio teléfono o a otras propiedades.
7. Corte de energía: si se produce un corte de corriente eléctrica, el cargador del terminal no recargará la batería del mismo y la estación base no le permitirá realizar ni atender llamadas. Tanto el cargador como la estación base necesitan electricidad para funcionar. Debe tener un teléfono que no necesite electricidad disponible durante un corte de la corriente eléctrica o disponer de una batería de repuesto temporal.
8. Las ranuras o aberturas de la carcasa del producto sirven para ventilarlo. Estas aberturas no se deben bloquear ni obstruir. Si coloca el producto sobre una cama, alfombra u otra superficie similar, estas aberturas se pueden bloquear. Evite estas situaciones. No coloque nunca este producto cerca de un radiador o fuente de calor, o sobre ellos, ni en una instalación empotrada a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
9. Nunca coloque objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras y aberturas de la carcasa, ya que pueden dañar el producto, entrar en contacto con puntos con voltaje peligrosos o causar un cortocircuito en las piezas que podría derivar en un incendio, descargas eléctricas o daños personales.
10. Sólo se debe aplicar al producto el tipo de alimentación indicado en el etiquetado. Si no está seguro del tipo de alimentación de su domicilio, póngase en contacto con su distribuidor o con la compañía eléctrica local.

11. No sobrecargue las tomas de corriente ni los alargadores ya que se puede provocar un incendio o descargas eléctricas.
12. Para evitar descargas eléctricas o quemaduras, no desmonte este producto. Envíe este producto a un centro de servicio autorizado cuando sea necesario realizar tareas de servicio o reparación. Llame al Centro de servicio técnico para conocer las ubicaciones más próximas. Si abre o retira las tapas puede quedar expuesto a voltajes peligrosos, a corrientes eléctricas y a otros riesgos. Si vuelve a ensamblar el producto y lo hace de forma incorrecta, puede causar descargas eléctricas cuando se utilice posteriormente.
13. Evite el uso del producto durante una tormenta. Existe riesgo potencial de que se produzca una descarga eléctrica a consecuencia de los rayos.
14. No coloque el producto en lugares por los que las personas puedan transitar o caerse sobre él.
15. No coloque objetos conductores sobre la antena o cerca de ella.
16. No utilice el producto para notificar un escape de gas cuando se encuentre en las cercanías de la fuga.
17. No instale la estación base o el cargador del terminal cerca de hornos microondas, radios, televisores, altavoces u otros equipos eléctricos. Estos aparatos pueden causar interferencias al producto o sufrir las interferencias provocadas por este.
18. Si se producen las siguientes situaciones, desenchufe la estación base o el adaptador del cargador de la toma de corriente eléctrica y consulte a un centro de servicio autorizado:
    a. Se ha derramado líquido dentro del producto.
    b. El cable de alimentación o el enchufe está dañado o desgastado.
    c. El producto se ha expuesto a la lluvia o al agua.
    d. El producto no funciona con normalidad y, sin embargo, se han seguido las instrucciones de funcionamiento.
    e. El producto se ha caído o la carcasa se ha dañado.
    f. El producto muestra un cambio claro en su rendimiento.

Instrucciones relacionadas con la seguridad de la batería

1. Utilice baterías de ion-litio recargables y un cargador que estén aprobados por el fabricante. No utilice ningún otro tipo de baterías recargables ni baterías no recargables. Las baterías podrían cortocircuitarse y el compartimento de las mismas podría resultar dañado, lo que provocaría una condición peligrosa.
2. Siga las instrucciones de carga de este manual y las etiquetas y marcas de instrucciones que figuran en los compartimentos del terminal y el cargador.
3. Debe reciclar la batería o deshacerse de ella adecuadamente. No arroje la batería al fuego. Las celdas podrían explorar.
4. No arroje la batería a la basura municipal. Consulte los códigos locales para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de la batería.
5. Extreme las precauciones cuando manipule las baterías para no cortocircuitarlas con materiales conductores como, por ejemplo, anillos, brazaletes, llaves, navajas y monedas. La batería o el material conductor puede sobrecalentarse y causar quemaduras o un incendio.
6. No exponga las baterías a la lluvia o al agua.
7. No abra ni mutile las baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede dañar los ojos y la piel. El electrolito puede ser tóxico si se lo traga.
8. Durante la carga, la batería se calienta. Esto es normal y no es peligroso.

Información sobre normativas

EP800H CE

Este dispositivo cumple las normas CE. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1) este dispositivo no puede generar interferencias perjudiciales, y
2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

1. Este sistema telefónico cumple las normas EN 301 357-2 (RF)、EN 301 489 (EMC)、EN 60950 (Seguridad) y EN 50371 (Seguridad de RF).
2. El número de equivalencia del llamador (REN, Ringer Equivalence Number) es útil para determinar la cantidad de dispositivos que puede conectar a la línea telefónica y que todos los dispositivos suenen cuando se llama al número de teléfono. En la mayoría de las áreas, pero no en todas ellas, la suma de los REN de todos los dispositivos conectados a una línea no debe ser superior a 5. Para estar seguro del número de dispositivos que puede conectar a la línea telefónica, debe ponerse en contacto con la compañía telefónica para saber el REN máximo de su área.
3. Si el equipo telefónico causa problemas a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que lo desconecte de la línea hasta que el problema se haya resuelto. Si se produce esta situación, consulte a la compañía telefónica local para conocer sus derechos.
4. La compañía telefónica puede realizar modificaciones en las instalaciones, el equipamiento, las operaciones o los procedimientos que podrían afectar al propio funcionamiento del sistema telefónico. Si se produce esta situación, consulte a la compañía telefónica local para conocer sus derechos.
5. Este sistema telefónico no se puede utilizar en un servicio de monedas proporcionado por la compañía telefónica. La conexión a líneas colectivas está sujeta a las tarifas estatales.
6. Este sistema telefónico cumple las normas EN 301 357-2 (RF)、EN 301 489 (EMC)、EN 60950 (Seguridad) y EN 50371 (Seguridad de RF). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación pública general. Durante su uso, estos dispositivos pueden seguir recibiendo interferencias procedentes de televisores, grabadoras de vídeo, radios, PCs u otros equipos electrónicos

cercanos, o causárselas a todos estos aparatos. Para minimizar o evitar tales interferencias, el sistema telefónico no se debe colocar ni utilizar cerca de otros dispositivos electrónicos.

7. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este sistema telefónico provoca interferencias a otros dispositivos electrónicos, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
   a. Es recomendable que haya una distancia de al menos 6,1 metros (20 pies) entre el sistema y otros dispositivos electrónicos.
   b. Conecte la estación base en una toma de corriente eléctrica independiente de la que utiliza el dispositivo que sufre interferencias. Consulte a un distribuidor o un técnico electrónico especialista, si necesita ayuda.

Lista de comprobación del equipo

1. En un paquete de tipo Terminal, debe haber los siguientes componentes:
   a. Terminal x 1 (con la antena instalada)
   b. Antena del terminal x 1 (Larga x 1)
   c. Batería de ion-litio de 1.700mA x 1
   d. Cargador de sobremesa x 1
   e. Adaptador de CA/CC para el cargador x 1
   f. Guía rápida
   g. Manual del usuario

2. Accesorio opcional
   a. Antena de alta ganancia para el terminal
   b. Teléfono

Ilustración del terminal



Características del terminal

Características básicas del terminal

1. Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display) de 4 líneas
   a. La pantalla LCD tiene diodos emisores de luz (LED, Light Emitting Diode) para retroiluminación.
   b. La 1ªlínea de la pantalla LCD está compuesta de iconos.
   c. Explicación de los iconos de izquierda a derecha



(1) **RSSI** (Receive Signal Strength Indicator, es decir, Indicador de intensidad de señal de recepción)
Durante una llamada, el número de barras es proporcional a la intensidad de la señal de radio recibida.
(2) **Modo de enlace**
(2.1) Llamada en curso (COLGAR-DESCOLGAR)
El número del lado derecho del símbolo de teléfono indica qué línea de la Estación base está activa si Multibase está activa.
(2.2) Llamada interna en curso
Indica si el modo Llamada interna está activo.
Indica el identificador del terminal con el que se hace la llamada interna.
(3) **Modo Conversación**
(3.1) Indicador del altavoz
Indica si el altavoz está activo
(3.2) Modo Teléfono
(4) **Sonido e indicación**
(4.1) Habilitar timbre
(4.2) Deshabilitar timbre
(4.3) Modo Timbre y vibrar
(4.4) Modo Vibrar
(4.5) Indicador de mensaje en espera
(5) **Deshabilitar PA**
Indica si la transmisión entrante está desactivada.
(6) **Identificador de dos dígitos del terminal**
11 Muestra el identificador de dos dígitos del terminal.
(7) **Carga de la batería**
El número de barras es proporcional a la cantidad de tiempo restante de la batería.

   d. La 2ª y 3ª línea de la pantalla LCD, con un máximo de 16 caracteres cada una de ellas, muestran estados, mensajes, selecciones de menú o caracteres alfanuméricos que puede seleccionar el usuario.
   e. La última línea muestra los botones en pantalla Izquierdo y Derecho.
2. Timbre

a. Suena cuando se produce una llamada entrante y una llamada interna.
b. La alerta distintiva suena indicando varios eventos:
   (1) Pitido sencillo: entrada de botón correcta.
   (2) Pitido doble: indica apagado y encendido.
   (3) Pitido triple: error de operación.
   (4) Pitido periódico, 1 largo y 2 cortos (cada minuto): advertencia de carga baja de la batería fuera de intervalo y llamada retenida
   Nota: no se emite ningún pitido cuando se produce una entrada de botón no válida

3. HABLAR/FLASH (TALK)
   a. Realiza una llamada telefónica o interna, o responde a ella.
   b. Envía una señal Flash a la línea telefónica para recuperar un tono de marcación después de que la llamada termine o para llevar a cabo la función de llamada en espera que proporcionan las compañías telefónicas locales durante una llamada.

4. ALTAVOZ (TALK)
   Presione el botón y manténgalo presionado durante 2 segundos para habilitar o deshabilitar el altavoz durante una llamada entrante, saliente o interna.

5. LLAMADA BIDIRECCIONAL INTERNA (2-WAY INTERCOM)
   a. Realiza una llamada interna a otro terminal, a un terminal de grupo (paginación de grupo) o a todos los terminales registrados.
   b. Las llamadas internas son digitales, bidireccionales simultáneas y se realizan sin necesidad de la estación base.

6. TRANSMISIÓN (BROADCAST)
   a. Transmisión bidireccional no simultánea a los terminales para anuncios inmediatos
   b. Transmisión bidireccional no simultánea a las estaciones base

   Nota: Vuelva a pulsar el botón BROADCAST en la esquina superior izquierda del terminal para activar la función de transmisión.

7. Botones en pantalla Izquierdo y Derecho (— —)
   a. Seleccionar un menú.

8. Botones de desplazamiento Arriba(∧) /Abajo(∨)
   a. Recorrer los registros y las selecciones de menú.
   b. Ajustar el volumen de voz del receptor en el modo Hablar.
   c. Presione ∧ para entrar en registro de llamada mientras está en el modo de Espera.

   d. Presione ∨ para entrar en la agenda en el modo Espera.

9. Botón FIN; Encender / Apagar (END ON/OFF)
   a. Termina una llamada.
   b. Sale de la operación del menú actual, permite subir un nivel.
   c. Presione este botón durante 3 segundos para desconectar la alimentación.

Características adicionales del terminal

1. Registro de varios terminales
   a. Se pueden registrar hasta 9 terminales en una estación base.
   b. ID 11-19: identificadores de terminales individuales.
   c. ID 91-99: Identificadores de grupo. Desde el menú de terminal, los terminales se pueden "suscribir" a grupos y se les pueden avisar cuando un llamador de teléfono fijo o un llamador interno especifica un identificador de grupo.

2. Vibrador de timbre
   a. Dos opciones de timbre de Línea (llamada entrante) y timbre para llamada interna.
   b. Selecciones del volumen del timbre de seis niveles (Off, Bajo, Medio, Alto, Vibrar y Alto) para cada opción .
   c. Hay ocho selecciones de tipo de timbre para cada opción.

3. Identificador del llamador
   Muestra el número de teléfono y el nombre de la llamada entrante en la pantalla LCD (es necesario contratar el servicio de identificación de llamadas a la compañía telefónica local)

4. Servicio de llamada en espera con identificación del llamador
   Muestra información de la 2ª llamada entrante en la misma línea telefónica cuando la 1ª llamada está en curso (se necesita contratar el servicio de llamada en espera con identificación del llamador a la compañía telefónica local)

5. Etiquetación de nombre con identificador del llamador
   Hace coincidir el identificador del llamador con las entradas de la agenda; una vez encontrada la coincidencia, en la pantalla LCD se mostrarán el nombre o el alias en lugar de la simple información del identificador del llamador (se necesita contratar el servicio de llamada en espera con identificación del llamador en la compañía telefónica local).

6. DND (no molestar, es decir, timbre desactivado)

7. Registros de llamadas
   a. Volver a marcar: almacena los 10 números de teléfono (de hasta 26

dígitos cada uno) marcados recientemente. Permite volver a marcar el último número en cada uno de los 10 números.

b. Registro de llamadas recibidas y nuevas: Un total de 50 entradas (número de teléfono de 16 dígitos, nombres de 16 caracteres, y marca de fecha/hora), se necesita contratar el servicio de identificación del llamador en la compañía telefónica .

c. Los números de teléfono y los nombres se pueden guardar en la agenda mientras permanecen en pantalla.

8. Restricción de llamadas: Bloquea las llamadas salientes y entrantes.
   a. Llamada saliente:
      a-1. Impide a los usuarios realizar llamadas de larga distancia o llamadas internacionales.
      a- Se permiten hasta 5 dígitos de cada configuración de restricción de llamadas y hasta 5 entradas.

   b. Llamada entrante:
      b-1. Activar o desactivar PA: Active o desactive la transmisión desde otros terminales o estación base. Cuando PA está desactivado, el terminal no puede recibir la señal transmitida por la estación base o por otros terminales registrados. Sin embargo, puede transmitir la señal a la estación base o a otros terminales registrados.
      b-2. Activar o desactivar línea: para activar o desactivar la capacidad de recibir llamadas entrantes desde la línea telefónica. Cuando la línea está apagada, el terminal no puede recibir llamadas entrantes desde la línea telefónica, pero sí se pueden hacer llamadas salientes.
      b-3. Activar/Desactivar llamada interna: Active o desactive la transmisión desde otros terminales o desde la estación base. Cuando PA está desactivado, el terminal no puede recibir la señal transmitida por la estación base o por otros terminales registrados. Sin embargo, puede transmitir la señal a la estación base o a otros terminales registrados.

   c. Este cambio amerita entrar al (MENU-4-3) de "Ajustes Llamada".

   Nota: es necesario especificar el identificador del usuario y la contraseña precisos para realizar esta función. La contraseña predeterminada es “0000”.

9. Responder con cualquier botón (excepto con los botones en pantalla END y SILEN)

10. Bloqueo del teclado
    a. Cuando el bloqueo del teclado está seleccionado, todos los botones se bloquean.
       Presione el botón en pantalla (Izquierdo) DESBLO seguido de “ * ” para liberar el teclado.

    b. El bloqueo del teclado se activará automáticamente una vez se regrese al modo de espara por 15 segundos.

11. Prefijo de marcación
    a. Se puede programar un código de acceso de hasta 14 dígitos (pausas incluidas) para que se agregue automáticamente delante del número marcado cuando se marca desde registros de llamadas, desde la agenda y con marcación marcar y enviar.

12. Retener llamada
    a. Retiene la llamada.

13. Silencio
    a. Presione el botón en pantalla Izquierdo MUTE durante una conversación y el micrófono del terminal se silenciará.
       Presione el botón en pantalla Izquierdo NOMUTE para desactivar el silencio.

14. Agenda
    a. 50 entradas, cada una almacena un número de teléfono o identificador de terminal (hasta 26 dígitos) y nombre (hasta 16 caracteres)
    b. Visualización ordenada alfabéticamente y búsqueda por letra.
    c. Marcar desde la pantalla.
    d. En el modo de espera, puede entrar en la agenda presionando ˅ o el botón de desplazamiento .
    e. Transferencia inalámbrica de agenda
       i. Transfiere una agenda específica a un terminal o a todos los terminales registrados
       ii. Transfiere todas las agendas a un terminal o a todos los terminales registrados.

15. Tono para el botón
    a. Selecciones de volumen de cuatro niveles para los tonos de los botones (Off, Bajo, Medio y Alto).
    b. Cuatro selecciones del tipo de tono para los botones.

16. Temporizadores de llamadas
    a. Visualización de la duración de la llamada actual durante e inmediatamente después de la llamada.

17. Llamada de función programable
    a. Le permite al usuario preprogramar el código de las funciones más frecuentemente utilizadas en el sistema EP800H, que forma parte de la centralita.
    b. Puede guardar hasta 10 entradas.
    c. Una vez programado el código de las funciones, puede ejecutar rápidamente las funciones correspondientes durante la llamada

presionando el botón en pantalla OPCIÓN.

18. Menú Pantalla
    a. Para evitar configuraciones incorrectas en los menús “Ajuste Llamada”(MENÚ-4), “Ajuste Teléfono” (MENU-5), “Ajuste Base” (MENÚ-6) y Multibase (MENÚ-7-3), puede ocultar esta configuración.
    b. Se requiere una contraseña para entrar en la opción Menú Pantalla (MENÚ-8). La contraseña predeterminada del terminal es “0000”.
    c. Cuando deshabilite la configuración, estos parámetros no se volverán a mostrar, a menos que la habilite al entrar de nuevo en Menú Pantalla.

19. Activar o desactivar PA
    a. Habilitar o deshabilitar la función de transmisión.
    b. Cuando PA está desactivado, el terminal no puede recibir la señal transmitida por la estación base o por otros terminales registrados. Sin embargo, puede transmitir la señal a la estación base o a otros terminales registrados.

20. Configuración de grupo
    a. Le permite al terminal suscribirse a uno o varios grupos.
    Nota: se pueden suscribir hasta 9 grupos (91~99).

21. Nombre personalizado
    a. Permite cambiar la pantalla del sistema “EP800H” para que muestre el texto o información que desea, como por ejemplo el nombre del usuario.
    Nota: puede insertar hasta 32 caracteres.

22. Cambiar contraseña
    a. Permite cambiar la contraseña del terminal que se requiere para entrar en las opciones Restr. llamadas (MENÚ-4-3) y Menú Pantalla (MENÚ-8) .
    Nota: la contraseña predeterminada es “0000”.

23. Duración DTMF
    a. Desde MENÚ-6-1 para elegir la duración variable del tono DTMF.
    b. El valor predeterminado es 100ms.
    c. Para entrar en la opción Ajuste Base, se necesita un PIN. El PIN predeterminado es “0000”.
    Nota: es mejor que lo compruebe con su compañía telefónica antes de cambiarlo.

24. Temporización de botón intermitente programable
    a. Desde MENÚ-6-2 puede seleccionar la temporización de los botones flash
    b. Selecciones de tiempo de 9 niveles (100 ms - 900 ms). El valor predeterminado es 600 ms.

    c. el valor predeterminado (600 ms) funciona en la mayoría de las áreas. El cambio de este valor puede hacer que el botón Flash no funcione. Cámbielo solamente cuando esté seguro de que el nuevo valor funciona.
    d. Para entrar en la opción Ajuste Base, se necesita un PIN. El PIN predeterminado es “0000”.

25. Asignar el identificador del terminal siguiente al nuevo terminal
    a. Utilice un terminal registrado de MENÚ-6-3 para asignar el identificador del terminal siguiente al nuevo terminal.
    b. Si no asigna el identificador del terminal siguiente, el sistema asignará automáticamente un identificador de terminal a un nuevo terminal.
    c. Para entrar en la opción Ajuste Base, se necesita un PIN. El PIN predeterminado es “0000”.

26. Quitar terminal
    a. Utilice el terminal registrado de MENÚ-6-4 para quitar el otro terminal registrado, en caso de este último terminal esté defectuoso.
    b. Una vez quitado el otro terminal registrado, el usuario podrá registrar un nuevo terminal.
    c. Para entrar en la opción Ajuste Base, se necesita un PIN. El PIN predeterminado es “0000”.

27. Cambiar PIN
    Permite cambiar el PIN de la base que se requiere para entrar en el menú "Ajuste Base" (MENÚ-6-5).
    a. Utilice el terminal registrado para cambiar el PIN en MENÚ-6-5.
    b. El PIN predeterminado es “0000”.
    c. Para entrar en la opción Ajuste Base, se necesita un PIN. El PIN predeterminado es “0000”.

28. Función de colgado automático
    a. Utilice un terminal registrado de MENÚ-6-6 para activar o desactivar la función Colgado automático.
    b. Si se activa la función, el terminal colgará automáticamente la llamada cuando el extremo opuesto haga lo propio.
    c. Para entrar en la opción Ajuste Base, se necesita un PIN. El PIN predeterminado es “0000”.

29. Código de área
    La función de código de área permite realizar llamadas dentro de códigos de área locales y nacionales sin necesidad de marca prefijo.
    a. Entre en MENÚ-4-7-1 para establecer el código de área “Local”.
    b. Entre en MENÚ-4-7-2 para establecer el código de área “País”.
    Nota: puede insertar hasta 3 dígitos.

30. Configuración de la base múltiple
    a. En un sistema se pueden establecer hasta 4 estaciones bases.
    Nota: Para conseguir el máximo rendimiento, mantenga una distancia de por lo menos 5 metros (aproximadamente 15 pies) entre cualquiera de las dos estaciones base.

31. Establecer la hora
    La función de establecimiento de hora permite al usuario establecer la fecha y la hora para admitir el identificador del llamadas DTMF. Dicho identificador no incorpora la fecha y la hora cuando se recibe de la red telefónica pública conmutada. Mediante esta función, el usuario puede revisar la fecha y la hora en las que se recibió el identificador del llamador).
    a. Entre en MENÚ-6 para establecer la opción Ajuste Base.
    b. Presione el botón de desplazamiento ∧ o ∨ para seleccionar la estación base deseada cuando Multibase esté establecida.
    c. Especifique el PIN de la base (el valor predeterminado es “0000”).
    d. Escriba “7” para establecer la hora.
    e. Especifique 4 dígitos para MM/DD (Mes/Día) y, a continuación especifique 4 dígitos para hr:mm (Hora：Minuto)
    f. Presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para finalizar la configuración.

32. Ganancia del micrófono
    Permite cambiar la ganancia del micrófono del terminal de acuerdo a los diferentes ambientes en los que se puede encontrar el terminal: Ambientes Silencioso, Normal y Ruidoso.
    Este cambio amerita entrar al (MENÚ-5-1) de "Ajustes Llamada".

33. Timbre del terminal
    Permite cambiar el timbre que emite el altavoz del terminal o el receptor del terminal.
    Este cambio amerita entrar al (MENÚ-5-9) de "Ajustes Llamada".

34. Monitor para bebé
    Permite configurar el terminal que monitorea la habitación del bebé por medio de una llamda interna.
    Cuando se configure el Monitor para bebé en ENCENDIDO, este terminal dedicado no responderá ninguna llamada entrante, sino sólo las llamadas internas bidireccionales.
    Este cambio amerita entrar al (MENÚ-4-5) de "Ajustes Llamada".

Ilustración del cargador



Características del cargador

1. Entrada de CC
   Permite conectar el adaptador de CA del cargador.

2. Ranura para cargar terminales
   a. Permite cargar la batería del terminal cuando este se coloca en la plataforma.
   b. Consulte la pantalla del terminal para conocer el estado de la carga.
      (1) Cargando: la barra de estado de la batería está en ejecución y en la pantalla se muestra el mensaje: “Cargando”.
      (2) Totalmente cargada: la barra de estado permanece fija y en la pantalla LCD se muestra el mensaje “Carga completa”.
      (3) Error en la carga: se ha producido algún error en el modo de carga. La pantalla muestra el mensaje “Fallo de carga”.

3. No es posible sobrecargar la batería con este cargador.

4. El adaptador para cargar la estación también se puede utilizar como cargador. No obstante, puede desconectar la alimentación mientras carga el terminal a través del cargador de viaje. El mensaje de advertencia “Desenchufe el cargador de viaje cuando la unidad esté apagada” se mostrará en la pantalla LCD.

Notas:
1. Cargue las baterías completamente antes de utilizar el aparato por primera vez.
2. El terminal se encenderá automáticamente cuando se coloque en la ranura de carga.
3. No obstante, si la batería se agota, el terminal tardará alrededor de un minuto en encenderse.

Procedimientos iniciales

Instalación del terminal y el cargador

1. Enchufe el extremo del transformador del adaptador de CA/CC del cargador a una toma de CA estándar y el otro extremo al conector “DC In” situado en la parte posterior del cargador.

2. Instale la batería en el terminal.

3. Instale la antena del terminal.

4. Coloque el terminal en la ranura frontal del cargador.

5. Cargue completamente la batería durante tres horas antes de utilizarla.

6. El sistema telefónico ahora estará listo para realizar las funciones básicas, como realizar y recibir llamadas y llamadas internas. No es necesario programar la estación base ni los terminales para realizar las operaciones básicas.

Nota:
1. El terminal/los terminales ha(n) sido empacado(s) individualmente, tiene que registrar el terminal con la estación base (EP801 o EP802) antes del primer uso. Consulte la sección Registro de terminales.
2. Cargue las baterías completamente antes de utilizar el aparato por primera vez.

Funcionamiento básico

Modos de funcionamiento

Tanto la estación base como el terminal tienen niveles de funcionamiento en los que sólo se pueden realizar ciertos procedimientos de funciones en un momento dado.

A. Modos de funcionamiento de la base

1. **Modo Espera**- es el modo predeterminado.



   a. Si no hay actividad, el terminal pasa automáticamente al modo SUSPENSIÓN/INACTIVIDAD para ahorrar energía.
   b. El terminal se puede desactivar completamente manteniendo presionado el botón END durante tres segundos.
   c. La pantalla de inactividad se puede editar (nombre personalizado).
   d. El número de 2 dígitos representa el identificador del terminal.

2. **Modo Menú**



   a. Presione el botón en pantalla Derecho para activar el modo Menú.
   b. En el modo Menú, la configuración e información del terminal almacenadas en memoria se puede cambiar.
   c. Las funciones disponibles a través de la selección del menú se tratan más detalladamente a partir de la página 53.
   d. A continuación se muestra la estructura del menú:

3. Árbol de menús



Realizar una llamada de teléfono

1. Presione TALK, espere al tono de marcación y, a continuación, inserte el número de teléfono.

2. También puede especificar el número de teléfono primero y, a continuación, presionar el botón TALK. Si utiliza este método, puede usar los botones en pantalla Izquierdo LIMPIA y Derecho BORRAR para editar el número insertado. "Borrar" elimina el último dígito insertado. "Limpia" borra toda la línea pero el modo de marcación sigue activo.

3. La **Marcación rápida** se realiza accediendo a las entradas de la agenda (Menú→2)
   a. Presione el botón de desplazamiento ∧ o ∨ para entrar en la agenda.
   b. Presione TALK para marcar el número.



4. Para anular la marcación, presione el botón END.



Notas:
1. Si no se puede establecer un enlace, la pantalla LCD mostrará "No hay base" cuando transcurran 6 segundos.
2. Un temporizador de la duración de la llamada comenzará a mostrar dicha duración una vez establecido el enlace.

Realizar una llamada bidireccional o llamada interna

El sistema telefónico inalámbrico EP800H ofrece llamadas privadas, internas y bidireccionales con independencia de la estación base. Puede establecerse una comunicación interna/bidireccional entre los terminales.

1. Presione el botón 2-WAY INTERCOM y, a continuación, inserte el identificador de dos dígitos del terminal o del grupo.
2. Presione el botón END para terminar la llamada.



Notas:
1. Las llamadas internas se pueden realizar aunque la estación base no esté presente.
2. Si se inserta un identificador de grupo, el primer terminal perteneciente a ese grupo que responda establecerá un enlace con el llamador. Consulte la sección Suscripción a grupos de terminales.
3. Si no se puede establecer un enlace, la pantalla LCD mostrará "Sin conexión" cuando transcurran 35 segundos.

Realizar una transmisión

A. Llamadas entre terminales

1. Transmitir a todos los terminales
   a. Presione y mantenga pulsado el botón BROADCAST (esquina superior izquierda de los botones) de un terminal.



   b. Escuchará un sonido "Du" prolongado mientras inicia la transmisión del terminal a todos los terminales que se encuentren dentro de la cobertura de comicación.
   c. Comience a decir el mensaje que se va a transmitir cuando escuche el sonido "Du Du"; el altavoz de los terminales de destino se activará si recibe la voz.

      Nota: es necesario presionar y mantener pulsado el botón BROADCAST al hablar o al realizar la transmisión en el terminal que inicia la transmisión.
   d. Suelte el botón BROADCAST para terminar la transmisión.

2. Transmitir a un grupo de terminales
   a. Introduzca el identificador de grupo y pulse y mantenga pulsado el botón BROADCAST (esquina superior izquierda de los botones).



   b. Escuchará un sonido "Du" prolongado mientras inicia la transmisión del terminal a todos los terminales que se encuentran dentro de la cobertura de comicación.
   c. Comience a decir el mensaje que se va a transmitir cuando escuche el sonido "Du Du"; el altavoz de los terminales de destino se activará si recibe la voz.

      Nota: es necesario presionar y mantener pulsado el botón BROADCAST al hablar o al realizar la transmisión en el terminal que inicia la transmisión.

d. Suelte el botón BROADCAST para terminar la transmisión.

3. Transmitir a un terminal individual
   a. Introduzca el identificador de grupo y pulse y mantenga pulsado el botón BROADCAST (esquina superior izquierda de los botones).



   b. Escuchará un sonido "Du" prolongado mientras inicia la transmisión del terminal a todos los terminales que se encuentren dentro de la cobertura de comunicación.
   c. Comience a decir el mensaje que se va a transmitir cuando escuche el sonido "Du Du"; el altavoz de los terminales de destino se activará si recibe la voz.

      Nota: es necesario presionar y mantener pulsado el botón BROADCAST al hablar o al realizar la transmisión en el terminal que inicia la transmisión.
   d. Suelte el botón BROADCAST para terminar la transmisión.

Volver a marcar

1. Presione el botón en pantalla Izquierdo Rellam.



2. La pantalla LCD mostrará el último número de teléfono marcado. Para marcar este número, presione el botón TALK.
3. Utilice el botón ∧ o ∨ para recorrer los últimos 10 números de teléfono marcados. Seleccione y presione el botón TALK para marcar el número seleccionado.
   [Nota] los números de llamadas internas (identificador del terminal) no se almacenan en el registro de los últimos 10 números marcados.



Recibir una llamada de teléfono

1. Cuando se reciba una llamada entrante, la pantalla LCD mostrará el mensaje del identificador del llamador y el timbre se manifestará en forma de sonido o vibración, a menos que se haya desactivado.

2. Si el terminal se encuentra en la plataforma del cargador (el timbre cambiará temporalmente a "Sonar" si estaba establecido en "Vibrar"), levante el terminal y presione el botón TALK para iniciar la conversación.

   Nota: puede activar la opción "Cualq tecl resp" en MENÚ-5-2

Notas:
1. Puede presionar el botón en pantalla Izquierdo SILEN si opta por ignorar la llamada. A diferencia de desactivar el timbre (desde el menú del terminal), la operación del botón, SILEN solamente es válida para la llamada actual.
2. Si el servicio de identificación del llamador está disponible, la pantalla LCD mostrará la información de la llamada entrante. Si la pantalla LCD muestra "Privada" o "Desconocido", la información del llamador puede haber sido bloqueada por dicho llamador o por la compañía telefónica originaria.

Recibir una llamada interna

1. Cuando se recibe una llamada interna (llamada desde otros terminales, por ej. Terminal 12), el timbre sonará o vibrará a menos que no se haya desactivado.

   Presione TALK para responder a la llamada interna.
2. Si el terminal se encuentra en la plataforma del cargador (el timbre cambiará temporalmente a "Sonar" si estaba establecido en "Vibrar"), levante el terminal y presione TALK el botón para iniciar la conversación.
3. Si el terminal no está en la plataforma y la configuración MENÚ-6-2 "Cualq tecl resp." está activada, presione cualquier tecla (excepto END y la tecla en pantalla SILEN) para responder.

Notas:
1. La pantalla LCD muestra el identificador del terminal del llamador.
2. Puede presionar el botón en pantalla Izquierdo SILEN si opta por ignorar la llamada. A diferencia de desactivar el timbre, la operación del botón SILEN solamente es válida para la llamada actual.

Terminar una llamada

Para terminar una llamada de teléfono o interna, presione el botón END, o coloque el terminal en la plataforma del cargador.

Ajustar el volumen de voz del receptor (auricular) del terminal



1. El volumen de voz solamente se puede ajustar durante una llamada.
2. Hay 6 niveles de volumen disponibles: Utilice el botón ∧ o ∨ para realizar el ajuste.
3. La nueva configuración se aplicará a futuras llamadas hasta que se cambie.

Ajustar el volumen de voz del altavoz del terminal



1. El volumen de voz solamente se puede ajustar durante una llamada (en modo altavoz).
2. Hay 6 niveles de volumen disponibles: Utilice el botón ∧ o ∨ para realizar el ajuste.
3. La nueva configuración se aplicará a futuras llamadas hasta que se cambie.

Retener una llamada

1. Cuando una llamada está en curso, puede retenerse al presionar el botón en pantalla IzquierdoOPCIÓN y, a continuación, "∗".
2. Para volver a la conversación, presione el botón en pantalla Izquierdo RECUPE

Notas:
1. El terminal que retiene la llamada puede "recuperar" dicha llamada. No obstante, si en el terminal se presiona el botón END para volver al modo de espera, entonces se puede presionar TALK en otros terminales para tomar esta llamada retenida.
2. La pantalla LCD del terminal muestra una llamada retenida. Un tono de alerta (pitido doble) cada 30 segundos recordará al terminal que hay una llamada retenida.
3. Si la operación (por ejemplo una transferencia de llamada) falla después de retener una llamada, la llamada retenida puede ser eliminada.

Silencio



1. Una vez establecido el enlace, puede presionar el botón en pantalla Izquierdo MUTE para silenciar el micrófono del terminal.
2. Cuando el silencio está activo, el otro terminal no escuchará su voz, pero usted sí le escuchará.
3. Para desactivar el silencio, presione el botón en pantalla Izquierdo NOMUTE. El silencio solamente se aplicará a futuras llamadas.

No molestar (timbre desactivado)

1. Entre la secuencia de botones MENÚ-3-1 y seleccione "Off". Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para confirmar el cambio. El timbre se desactivará hasta que se vuelva a activar de nuevo desde el menú.
   Nota: cuando el timbre se establezca en "Off", la pantalla de espera mostrará "Timbre desactiva".
2. Para silenciar temporalmente el timbre cuando se recibe una llamada entrante, presione el botón en pantalla Izquierdo SILEN.

Bloqueo del teclado





1. Para no marcar ningún número de forma accidental, puede presionar el botón en pantalla Derecho MENÚ y, a continuación, presionar "1" para seleccionar la opción Bloq. teclado. El terminal se bloqueará. En este estado no se aceptará ninguna entrada desde los botones.
2. Para desbloquear el teclado, presione el botón en pantalla Izquierdo DESBLO y, a continuación, antes de que transcurran 2 segundos, presione el dígito "∗" para desbloquear.
3. El bloqueo del teclado se activará automáticamente una vez se regrese al modo de espera por 15 segundos.
4. El bloqueo del teclado estará activo hasta que se

desbloquee.

Recargar y cambiar la batería

1. Cargue la batería cuando se produzca alguna o varias de las situaciones siguientes:
   a. El teléfono emite dos pitidos (cada 60 segundos en modo de conversación, cada 10 minutos en modo de espera).
   b. El icono de la batería está vacío.
   c. El teléfono no responde cuando se presiona botón de encendido/apagado END ON/OFF.
   d. La pantalla LCD y la retroiluminación son tenues.
   e. Se observa una disminución en el alcance de conversación.
2. Puede cambiar la batería del terminal después de retener una llamada en curso y presionar el botón END ON/OFF. Para tomar una llamda retenida, presione el botón conversar después de substituir la batería y encender el terminal.
3. El tiempo de conversación y el tiempo de espera de la batería pueden variar en función del patrón conversación/espera y de la distancia de funcionamiento. Para conseguir el máximo rendimiento, es recomendable volver a colocar el terminal en la plataforma del cargador tan pronto como sea posible. ¡***Utilice solamente las baterías y los cargadores proporcionados por el fabricante!***

Funcionamiento avanzado

Registro de terminales

1. El EP800H puede registrar el EP801 o EP802 como parte del sistema, cuando se use por primera vez, debe registrar con la estación base primero.

   Nota: Si el identificador del terminal es “00”, significa que es un nuevo terminal o que el identificador se ha borrado. Es necesario registrar el terminal con la estación base.

2. Registro:
   a. Presione MENÚ-7 para entrar en el modo de registro
   b. Presione y mantenga pulsado el botón REG (EP801) o PAGE (EP802) durante 3 segundos hasta que el LED "En uso" (color blanco) se ilumine y parpadee. Igualmente, la estación base emitirá un sonido para recordarle que la estación base está en modo de registro.



   c. Presione el botón “1” del terminal para completar el proceso de registro. La estación base le asignará automáticamente un identificador de terminal entre 12 y 19. El identificador asignado se visualizará en la pantalla LCD del terminal e indicará que el registro fue exitoso.

   d. Repita los pasos anteriores para todos los terminales adicionales.

3. Anulación del registro:
   a. Puede anular el registro del terminal que está utilizando desde la estación base. La anulación del registro restablecerá el identificador del terminal a 00, borrará el código de seguridad del sistema y liberará el identificador antiguo para futuros registros.



   b. Después de anular el registro, el terminal no podrá utilizar la base para realizar o recibir llamadas de teléfono, ni para comunicarse internamente con otros terminales.
   c. Presione MENÚ-7 para entrar en el modo de registro
   d. Presione y mantenga pulsado el botón REG (EP801) o PAGE (EP802) durante 3 segundos

hasta que el LED "En uso" (color blanco) se ilumine y parpadee. Igualmente, la estación base emitirá un sonido para recordarle que la estación base está en modo de anulación de registro.

e. Presione el botón “2” del terminal para completar el proceso de anulación del registro. Cuando la anulación del registro se haya realizado correctamente, el terminal mostrará el mensaje “Registr portátil”.

Notas:

1. La base tiene un tiempo de espera de registro de 30 segundos que empieza a contar desde que se presiona el botón PAGE. El terminal tiene un tiempo de espera de registro de 6 segundos que empieza a contar desde que se selecciona la opción de registro o anulación del registro. La base y el terminal saldrán automáticamente del modo de registro cuando el tiempo de espera se cumpla.
2. Repita el proceso de registro y anulación del registro si no se realiza correctamente.

Suscripción a grupos de terminales

1. Se pueden definir hasta nueve grupos de terminales (91-99) y dichos terminales pueden decidir a qué grupos desean pertenecer.
2. Por ejemplo, el Grupo 1 representa el Grupo de servicio de atención al cliente, el Grupo 2 el Grupo de ventas y
   el Grupo 3 el Grupo de marketing. Suponga que el terminal 11 quiere recibir todas las llamadas entrantes relacionadas con Ventas y Marketing. Entonces, el terminal 11 necesitará “suscribirse ” al Grupo 2 y al Grupo 3.
3. Selecciones de grupo:
   a. Presione MENÚ-4 en el terminal para entrar en el menú Ajuste Llamada.
   b. Presione el número “2”. El terminal entrará en el menú de configuración de grupo.
   c. Presione el botón en pantalla OPCIÓN seguido del botón “1” para subscribirse al grupo (“9＃” , ＃:1~9). Inserte 1~9.
   d. Repita la operación para todos los grupos que desee.





e. Elimine las selecciones de grupo presionando el botón en pantalla OPCIÓN seguido de “2” para anular la suscripción al grupo.



Notas:

1. El terminal puede cambiar las afiliaciones de grupo en cualquier momento.
2. La estación base no es responsable de asignar los grupos. Por tanto, no puede anular la suscripción de un terminal a un grupo.
3. Cuado un llamador interno o de una línea exterior inserta el identificador de un grupo, todos los terminales suscritos a ese grupo sonarán. El primer terminal en responder establecerá un enlace con el llamador. Después, pasa a ser una llamada entre un origen y un destino, no una llamada entre un origen y varios destinos.

Transferencia de llamadas

Cuando una llamada de teléfono está en curso, puede transferirla entre diferentes terminales.

Transferencia directa

1. Presione el botón en pantalla Izquierdo OPCIÓN para retener la llamada.
2. Presione el botón en pantalla Derecho TRNSFE seguido del identificador del terminal de destino y, a continuación, la llamada retenida se transferirá directamente.

   Una vez transferida la llamada al terminal de destino o a la base, el terminal original volverá al modo de espera automáticamente.





Transferencia indirecta

Si quiere hablar con el terminal de destino antes de transferir la llamada, puede hacerlo llevando a cabo el siguiente método:

1. Durante la llamada presione el botón 2-WAY INTERCOM y, a continuación, introduzca el identificador del terminal de destino.



2. Presione el botón TALK en el terminal de destino para responder a la llamada interna. Ahora podrá hablar con el terminal de destino. Después de la conversación, presione END para terminar la llamada interna. El terminal de destino podrá atender la llamada entrante automáticamente.

Una vez transferida la llamada al terminal de destino o a la base, el terminal original volverá al modo de espera automáticamente.

Notas: si el terminal de destino no responde después de que transcurra su tiempo de espera de paginación o de transferencia, la llamada se devolverá al terminal en el que se originó la llamada.

Operaciones con la agenda

1. Puede almacenar hasta 50 entradas en la agenda. Cada una de ellas puede contener un número de teléfono o un identificador de terminal (de hasta 26 dígitos) y un nombre (de hasta 16 caracteres).
2. Para acceder a la agenda presione el botón en pantalla Derecho MENÚ seguido de 2; o, bien presione el botón de desplazamiento ∨ mientras el terminal se encuentra en el modo de espera.



3. Para agregar una nueva entrada:
   a. Presione el botón en pantalla Izquierdo AÑADIR.
   b. Inserte el nombre cuando en la pantalla LCD se muestre el mensaje "¿Nombre?" Utilice el botón en pantalla Derecho BORRAR para eliminar el último dígito insertado. Cuando termine, presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para guardar el nombre.
      Nota: el nombre puede tener hasta 16 caracteres.
   c. El sistema le pedirá que especifique un número para el nombre que acaba de insertar.
      Nota: el número puede tener hasta 26 dígitos.
   d. Después de insertar el número, presione el botón en pantalla GUARDA para guardar esta entrada en la agenda.



e. Introduzca una entrada sin nombre en la agenda, todos los registros sin nombre se colocarán en la parte superior de la agenda.
f. Para insertar el nombre, presione el número del teclado correspondiente una o varias veces conforme al orden del carácter que figura en el botón.
   Consulte la tabla siguiente para obtener una lista de caracteres disponibles y sus órdenes. Por ejemplo, presione el 2 una vez para obtener el carácter "A", dos veces para obtener el carácter "B", etc.

Notas:
1. Cuando inserte un número de teléfono, el cursor avanzará automáticamente al siguiente campo de dígito. Utilice el botón de desplazamiento ∧ o ∨ para mover el cursor hacia atrás o hacia delante para insertar o eliminar (el dígito situado por encima del cursor o a la izquierda del cursor, si éste se encuentra a la derecha del último dígito).
2. Cuando inserte un nombre, el cursor avanzará automáticamente al siguiente campo de carácter si presiona un botón diferente para el siguiente carácter. Si necesita insertar caracteres consecutivos que se encuentran en el mismo botón, puede esperar a que el cursor avance o utilizar el botón de desplazamiento ∧ o ∨ para mover el cursor hacia atrás o hacia delante manualmente. También puede utilizar ∧ o ∨ para mover el cursor para realizar una inserción a la izquierda del mismo, o para eliminar el carácter situado sobre el cursor o a la izquierda de él, si dicho cursor se encuentra a la derecha del último carácter.
3. De forma predeterminada, todos los caracteres se introducen en mayúsculas. Utilice el botón * para alternar entre mayúsculas y minúsculas.
4. Una entrada "Pausa" representa un retardo de 1 segundo en la marcación de los dígitos siguientes, lo que es muy útil cuando se marca una secuencia de números segmentados (por ejemplo, código de acceso, número de tarjeta de crédito, entradas de atención automática, etc.). La pausa se inserta presionando el botón # dos veces (la pantalla LCD muestra P). Si inserta una doble pausa (PP) el resultado será una pausa de 2 segundos en la marcación.

5. Tabla de caracteres:

Botón	Caracteres y órdenes
1	‘ + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
*	Mayúsculas: en el estado de edición de caracteres. * : en el estado de edición de números.
#	Espacio & # : en el estado de edición de caracteres. # & P (Pausa): en el estado de edición de números.

4. Las entradas se ordenan y almacenan alfabéticamente como una lista en orden ascendente (A a Z) desde la parte superior de la lista.
5. La primera línea de la pantalla LCD muestra el nombre y la 2ª línea muestra el número de teléfono. Si el número de teléfono tiene más de 16 dígitos, presione el botón en pantalla Derecho OPCIÓN, y seleccione la opción 3 para ver el número completo.
6. Para buscar un registro:
   a. Utilice el botón de desplazamiento ⌄ para entrar en el modo Agenda.
   b. Presione el botón correspondiente al primer carácter del nombre que esté buscando.
   c. Por ejemplo, si está buscando “EnGenius”, presione el número 3 una vez.
   d. Utilice el botón de desplazamiento ⌃ o ⌄ para ubicar el registro exacto que está buscando.
7. Para borrar entradas de la agenda:
   a. Utilice ⌃ o ⌄ el botón de desplazamiento o o el método de búsqueda alfabético para buscar el registro que desea borrar o editar.



   b. Presione el botón en pantalla Derecho OPCIÓN para entrar en el menú de edición.

   c. Presione 1 para editar la entrada de teléfono designada.
   d. La pantalla LCD mostrará el mensaje “Borrar entrada?” Presione el botón en pantalla Izquierdo Si para confirmar el cambio.



8. Para editar la agenda:
   a. Utilice ⌃ o ⌄ el botón de desplazamiento o el método de búsqueda alfabético para buscar el registro que desea borrar o editar.



   b. Presione el botón en pantalla Derecho OPCIÓN para entrar en el menú de edición.
   c. Presione 2 para editar la entrada de teléfono designada.



9. Marcar desde la pantalla:
   a. Presione TALK o 2-WAY INTERCOM para marcar el número de teléfono o del identificador del terminal.
10. Para tranferir la agenda:
    para transferir la agenda, ambas partes deben entrar en el modo de transferencia de la agenda primero al seguir los pasos dados a continuación:
    a. Presione en botón en pantalla derecho OPCIÓN y, a continuación, 5 o el botón de desplazamiento ⌃ o ⌄ para realizar la transferencia cuando el terminal esté en modo de agenda.
    b. En el teléfono que envía, presione 1 para pasar al modo de envío.
       i. Presione TX ALL (botón en pantalla izquierdo) para transferir todas las entradas de la agenda a otro(s) terminal(es).
       ii. O bien, presione TX ONE (botón en pantalla derecho) para transferir una entrada de la agenda a otro(s) terminal(es).
       iii. Presione el identificador de terminal de 2 dígitos o el identificador de grupo, y después seleccione todas las entradas de la agenda o la entrada que se va(n) a tranferir. Nota: “00” significa todos los terminales
       iv. Durante la transferencia de la agenda, la pantalla LCD mostrará "Enviando" y el conteo regresivo de dos dígitos en la pantalla LCD indicará los números de la agenda faltan por enviarse.
    c. En el teléfono que recibe, presione 2 para pasar al modo de recepción.
       i. Cuando pase al modo de recepción, en la pantalla LCD se visualizará "Listo".

ii. Se comenzará a recibir la agenda, en la pantalla LCD se visualizará shows “Obteniendo agenda desde Ext.. # : xx”.
iii. Se emitirá un pitido cada vez que se reciba una agenda.
iv. Cuando se reciba la agenda, el contador regresivo de dos dígitos presente en la pantalla LCD indicará los números de la agenda que faltan por recibirse.

Nota: La agenda realiza la transferencia a través del interfaz inalámbrico, la transmisión por el interfaz podría perderse parcialmente.

Restricción de llamadas

1. Impide a los usuarios realizar llamadas de larga distancia o llamadas internacionales. Y también impide recibir llamadas entrantes desde una línea externa u otro terminal registrado.
   Se necesita una contraseña para entrar en la configuración. La contraseña predeterminada es “0000”.

2. Presione MENÚ-4-3 para entrar en la opción Restring llamada. Inserte la contraseña del terminal seguida del botón en pantalla Izquierdo OK

Bloqueo de llamada saliente

1. Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para eligir bloquear las llamadas “Salientes” y confirmar su selección.

2. Utilice el botón de desplazamiento ∧ o ∨ para activar o desactivar esta configuración.
   Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para confirmar el cambio
   Nota：el valor predeterminado de la opción Restr. llamadas es “Off”.

3. Para agregar el código de restricción de llamadas
   a. Una vez activada la función de restricción de llamadas, puede especificar el código de dicha función.
      Presione la tecla en pantalla Izquierda AÑADIR y, a continuación, comience a introducir el código de restricción de llamadas después del número introducido, presione GUARDA para guardarlo.
      (1) Puede editar hasta 5 dígitos para que formen parte del código de restricción de llamadas. Por ejemplo, si desea bloquear todas las llamadas que se realicen a Manhanttan, área de Nueva York, puede insertar 1212 como código de restricción de llamadas.

      (2) Si la estación base forma parte de una centralita, incluya también ese número específico para recuperar el tono de la red telefónica pública conmutada.
   b. Presione OPCIÓN para eliminar o editar los códigos de restricción de llamadas.
   c. Se pueden programar hasta 5 conjuntos de códigos de restricción de llamadas.

   d. Si desea bloquear todas las llamadas salientes, inserte “＊＊＊＊＊” 5 “＊” y presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para guardarlo. Todas las llamadas salientes se restringirán.

Bloqueo de llamdas entrantes

1. Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para confirmar su selección de llamadas “Entrantes”.

   Utilice ∧ o ∨ el botón de desplazamiento para seleccionar el elemento a bloquear .
   a. Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para confirmar su selección para recibir o bloquear la transmisión.



      Presione el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para activar o desactivar esta configuración.

      Nota: "On" significa que se puede recibir la transmisión desde otros terminales o desde la estación base. “Off” significa que se restringirá la transmisión desde otros terminales o desde la estación base.
   b. Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para confirmar su selección para recibir o bloquear la transmisión.



      Presione el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para activar o desactivar esta configuración.

      Nota: "On" significa que se pueden recibir llamadas desde la línea extrena; "Off" significa que las llamadas desde la línea externa están restringidas.

c. Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para confirmar su selección para recibir o bloquear las llamadas internas.



Presione el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para activar o desactivar esta configuración.

Nota: "On" significa que se pueden recibir llamadas internas desde otros terminales o desde la estación base; "Off" significa que las llamadas desde otro terminal o estación base están restringidas.

Llamada de función programable

1. Si la base del sistema EP800H se instala detrás de una centralita, es factible preprogramar alguna llamada de función junto al código de función de la centralita en el sistema.
2. Se pueden preprogramar los 10 códigos de llamada de función más frecuentemente utilizados.
3. Asigne un nombre a los códigos de llamada de función e insértelos:

a. Presione el botón en pantalla Derecho MENÚ mientras el terminal se encuentra en el modo de espera.
b. Presione “4” dos veces para entrar en el menú “Llam con prestac”.



c. Presione el botón en pantalla Izquierdo AÑADIR para agregar una nueva entrada de llamada de función.
d. Inserte el nombre de la llamada de función (de la misma forma que si editara una entrada de la agenda), por ejemplo “Transferencia a centralita”. Presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la operación.



e. Inserte el código de llamada de función de la función de centralita correspondiente, por ejemplo F ∗ 70.
Presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la operación.
Nota: “F” representa la señal Flash.

f. La 1ª llamada de función y su código correspondiente insertados aparecerán en la pantalla LCD.

g. Presione el botón en pantalla Derecho OPCIÓN para eliminar o editar la llamada de función que programó en el sistema.



h. Repita las mismas operaciones para programar la 2ª llamada de función (y sucesivas) que desee utilizar con más frecuencia.

4. Utilice la llamada de función preprogramada durante la llamada.
   a. Presione el botón en pantalla Derecho OPCIÓN mientras el terminal se encuentra en el modo de conversación.



   b. Presione el número correspondiente de la llamada de función que desee realizar. Por ejemplo, presione “0” para ejecutar la función “Transferencia a centralita”.



Notas:
1. Esta llamada de función sería de gran utilidad si la base del sistema EP800H formara parte de una centralita.
2. Si no ha preprogramado ninguna llamada de función en el sistema, solamente “Nº.Agenda” en el menú OPCIÓN.
3. La función programable del sistema EP800H podría no funcionar con todas las centralitas o teléfonos con botones debido a la diversidad de sistemas patentados.

Identificador del llamador

1. Póngase en contacto con su compañía telefónica local para suscribirse a esta función. El sistema telefónico recibe y muestra la información del identificador del llamador transmitida por la compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número de teléfono, la fecha y la hora. Esta unidad puede almacenar hasta 50 llamadas.

2. La pantalla mostrará la fecha y hora de la llamada en la primera línea, el nombre en la segunda línea y el número de teléfono en la tercera línea. Un registro no leído mostrará la palabra “NUEVO” al final de la primera línea de la pantalla.

3. Cuando vea un registro de llamada, podrá marcar el número, almacenarlo en la agenda o eliminarlo.

Ver un registro de llamada

1. Para ver el registro de una llamada, presione ∧ para entrar en el registro de llamada.
   Presione el botón ∧ o ∨ para recorrer los números y nombres cuando estén disponibles.



2. Presione el botón en pantalla Derecho OPCIÓN. A continuación, podrá elegir la opción de guardar, eliminar o borrar todo mediante el botón ∧ o ∨.

   a. Guardar el registro de llamadas:
      (1) Presione el botón en pantalla Derecho SELECC. A continuación, podrá utilizar el botón ∧ o ∨ para desplazarse hasta el nombre y presionar BORRAR para editarlo.
      A continuación, presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para guardar el nombre.



      (2) Utilice el botón ∧ o ∨ para desplazarse hasta el número y presione BORRAR para editar el número.
      A continuación, presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para guardar el número.



      (3) Después de realizar el proceso anterior, el registro de llamada se guardará en la agenda.

   b. Eliminar un registro de llamada:
      (1) Presione el botón en pantalla Derecho SELECC seguido del botón en pantalla Izquierdo SÍ para confirmar la eliminación.

   c. Eliminar todo:
      (1) Presione el botón en pantalla Derecho SELECC seguido del botón en pantalla Izquierdo SÍ para confirmar la eliminación de todos los registros del identificador del llamador.



Llamar a un identificador de llamador

1. Presione el botón ∧ y utilice el botón ∧ o ∨ para desplazarse al registro de llamada.

2. Cuando se muestre un identificador de llamador, presione TALK para marcar este número.

Configuración multibase

El parámetro “Multi-base” permite ampliar la cobertura o la capacidad de la línea. Cuando agregue una 2ª, 3ª o 4ª estación base, utilice los terminales registrados en la 1ª estación base (por ejemplo el terminal cuyo identificador es 11) y siga el proceso que se explica a continuación：

1. Presione el botón en pantalla Derecho MENÚ seguido de “7” para entrar en el modo de registro

2. Presione y mantenga pulsado el botón PAGE de la estación base durante tres segundos. La base emitirá el sonido de timbre de solicitud (también parpadeará el LED "En uso").

3. Presione el dígito “3” del terminal para entrar en la configuración Multi-Base.

4. Seleccione Base nº 1

5. Repita los pasos 1 a 4 anterior para agregar la 2ª, 3ª o 4ª estación base.

Nota:el identificador de la 1ª estación base es “10”, el de la 2ª estación base es “20”, el de la 3ª estación base es “30”, el de la 4ª estación base es “40”.

Notas:

1. Cuando realiza la configuración inicial “Multibase”, tiene que seleccionar primero Base nº 1 y, a continuación, realizar los pasos anteriores para seleccionar la 2ª, 3ª o 4ª estación base.
2. Para realizar el mecanismo de sincronización, todas las bases se deben registrar de nuevo para poder utilizar el escenario multibase, es decir, el identificador de terminal 1x se debe registrar con la estación base 1 y el resto de terminales se deben registrar con la 2ª, 3ª o 4ª estación base, respectivamente.
3. Después del proceso anterior, la configuración “Multibase” se habrá completado.

Gestor de llamadas

La función “Gestor de llamadas” tiene dos opciones：

1. Una consiste en establecer el terminal para recibir llamadas entrantes o realizar llamadas salientes (se permiten llamadas internas bidireccionales, de transmisión y transferidas). La opción se puede seleccionar mediante todas las bases (de la 1 a la 4).
   Nota: El elemento "Gestor de llamada" estará oculto si la función Multibase está inactiva.

2. La otra opción consiste en establecer el terminal para acceder a las bases disponibles automática o manualmente.

Para la 1ª opción (Registrar base)：

1. Presione el botón en pantalla Derecho MENÚ seguido de 4 para entrar en el modo de registro. Presione “6” para seleccionar Gestor llamadas.
   Nota: El elemento "Gestor de llamada" estará disponible si la función Multibase está activa.

2. Presione 1 para configurar Registrar base.

   Nota: cuando entre en el submenú Registrar base, la pantalla LCD mostrará las bases disponibles ya registradas.

3. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar la base que desee (1 a 4) y presione el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para activar o desactivar la opción Registrar a base.

4. Si la opción Registrar base está activada, significa que el terminal podrá acceder a la línea de la estación base deseada, por lo que dicho terminal podrá realizar llamadas salientes o responder a llamadas entrantes a través de la estación base en cuestión.

   Por el contrario, si la opción Registrar base está desactivada, significa que el terminal no podrá acceder a la línea de la estación base deseada, por lo que dicho terminal no podrá realizar llamadas salientes ni responder a llamadas entrantes a través de la estación base en cuestión.

Para la 2ª opción(Selección de base)：

1. Presione el botón en pantalla Derecho MENÚ seguido de 4 para entrar en el modo de registro. Presione “6” para seleccionar Gestor llamadas.

2. Presione “2” para establecer la opción Selección de base.
   Nota: la configuración predeterminada es “OFF”.



3. Presione el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para activar o desactivar la opción Selección de base.

   Nota：si la opción Selección de base está establecida en “ ON”, al presionar el botón TALK la pantalla LCD mostrará las bases disponibles (líneas), es decir, 1, 2, 3, 4. Presione el dígito “1” para acceder a la base 1 para obtener línea.

Nota: ：Cuando solo haya una base, no se visualizará la configuración “Gestor de llamada” en “Ajuste llamada”.

Indicador visual de mensaje en espera (VMWI)

La función VMWI admite mensajes FSK recibidos desde la línea telefónica. Activará un icono de mensaje del terminal y el LED DE MENSAJE DE VOZ de la base parpadeará.

Notas:

1. Es necesario suscribirse al servicio de correo de voz de la compañía telefónica.
2. Si el terminal sigue mostrando el icono incluso después de haber escuchado todos los mensajes, desactívelo presionando y manteniendo pulsado el botón “Identificador del llamador” del terminal.

Ajuste de ganancia de micrófono del terminal

Si va a usar el terminal en un lugar de trabajo o ambiente diferente, para lograr una mejor calidad de voz en el otro extermo, usted puede ajustar la ganancia del micrófono del terminal para adecuarlo a diferentes lugares.

a. Presione el botón en pantalla Derecho MENÚ mientras el terminal se encuentra en el modo de espera.
b. Presione “5” (Ajuste llamada), seguido por “1” para entrar al menú “Ganancia del micrófono”.
c. Utilice el botón ∧ o ∨ para recorrer las opciones “Estándar”, “Medio” y “Bajo”.
d. Si usa el terminal en un ambiente tranquilo, como es el caso de una oficina o salón de conferencia, se recomienda el nivel "Estándar". Si usae el terminal en un ambiente ruidoso, como es el caso de una fábrica o lugar al aire libre, se recomienda el nivel "Medio" o "Bajo".

Ajuste del timbre del terminal

Cuando use el terminal, para no perder la llamada a causa de un timbre emitido desde el receptor del terminal, usted puede cambiar el timbre que se emite desde el altavoz del terminal o desde el receptor del terminal.

a. Presione el botón en pantalla Derecho MENÚ mientras el terminal se encuentra en el modo de espera.
b. Presione “5” (Ajuste llamada), seguido por “9” para entrar al menú "Timbre del terminal".
c. Si selecciona "On", el timbre se emitirá desde el receptor del terminal. Si selecciona "Off", el timbre se emitirá desde el altavoz del terminal.

Monitor para bebé

Puede configurar cualquier terminal como una "unidad para bebé" para monitorear el movimiento del bebé o de una persona mayor.
Cuando active el monitor para bebé, el "monitor para bebé" pasará automáticamente al modo de monitoreo a través de una llamada interna bidireccional.
Por ejemplo, si se configura el terminal A como "monitor para bebé" al hacer una llamada interna desde el terminal B, el terminal A pasará de manera automática al modo de monitoreo sin timbrar. También podrá escuchar todos los movimiento en el área circundante del terminal A a través del terminal B.

a. Presione el botón en pantalla Derecho MENÚ mientras el terminal se encuentra en el modo de espera.
b. Presione “4” (Ajuste llamada) seguido de "5" para entrar en el menú “Monitor para bebé”.
c. Presione "CAMBIA" para colocar en "ON" (Activar) u "OFF" (Desactivar) (el valor predeterminado es "OFF").

Nota: Para evitar cualquier interrupción durante el monitoreo, el terminal dedicado no responderá ninguna llamada entrante, excepto las llamadas internas.

Funcionamiento del menú



1. Presione el botón en pantalla Derecho MENÚ para entrar en el modo de menú mientras el teléfono se encuentra en el modo de espera.

   Nota: puede presionar ∧ o ∨, seguido del botón en pantalla Izquierdo SELECC para confirmar el menú seleccionado. O bien, presione el dígito directamente para confirmar el menú seleccionado. Por ejemplo, presione el botón en pantalla Derecho MENÚ seguido de 4 y 1 para seleccionar la opción Volumen timbre.
2. Presione 1 para seleccionar Bloq. teclado (consulte el funcionamiento de esta opción en la página 30).
3. Presione 2 para agregar, eliminar, editar y ver la agenda (consulte las instrucciones de la Agenda en la página 35).
4. Presione 3 para configurar el sonido:
   a. Presione 1 para seleccionar el volumen del timbre:
      Dos opciones de volumen de timbre: Línea (para llamada entrante) y Llam. interna (para llamada interna). Configure cada opción, respectivamente.

      Cuando configure cada opción, utilice ∧ o ∨ para recorrer las 6 opciones: “Off”, “Bajo”, “Medio”, “Alto”, “Vibrar” y “Vibrar y Alto”. Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para guardar la selección. Valor predeterminado = Medio.
   b. Presione 2 para seleccionar el volumen del timbre:
      Dos opciones de volumen de timbre: Línea (para llamada entrante) y Llam. interna (para llamada interna). Configure cada opción, respectivamente.

      Utilice ∧ o ∨ para recorrer los 8 timbres, presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para guardar la selección. Valor predeterminado = 1.
   c. Presione 3 para seleccionar el volumen del botón cuando se presiona una tecla:

      Utilice ∧ o ∨ para recorrer las 4 opciones: Off, Bajo, Medio y Alto. Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para guardar la selección. Valor predeterminado = Medio.
   d. Presione 4 para seleccionar el tono del timbre:

      Utilice ∧ o ∨ para recorrer las 4 opciones: 1, 2, 3 y 4. Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para guardar la selección. Valor predeterminado = 1.
5. Presione 4 para establecer la opción Ajuste llamada:
   a. Presione 1 para establecer la opción Marcar prefijo:
      (1) Presione ∧ o ∨ para activar o desactivar la función de marcar prefijo. Valor predeterminado: Off.

(2) Si selecciona “On”, el terminal solicita el prefijo. Puede insertar hasta 14 dígitos.
(3) Utilice el botón en pantalla Borrar para editar el número de prefijo.
(4) Presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la selección.
(5) Cuando esta función esté activada, la pantalla LCD le preguntará al usuario "¿marcar prefijo?" "Sí" o "No", en cada llamada saliente desde los registros de llamada, agenda y marcado marcar-y-enviar, el prefijo actual también se visualizará.
Nota: el número del prefijo se añadirá automáticamente frente al número marcado si se presiona el botón en pantalla Izquierdo Sí.
(6) Esta función es útil para códigos de acceso, tarjetas de llamadas, tarjetas de llamadas de crédito, etc.

b. Presione 2 para seleccionar el grupo: Consulte la sesión Suscripción en la página 33 .
c. Presione 3 para establecer la opción Restring llamada: Consulte la sección Restricción de llamadas en la página 38.
d. Presione 4 para establecer la opción Llam con prestac. Consulte la sección Restricción de llamadas en la página 41.
e. Presione 5 para establecer la opción Monitor para bebé. Consulte la sección Monitor para bebé en la página 47.
f. Presione 6 para establecer la opción Gestor llamadas: Consulte la sección Gestor de llamadas en la página 45.
g. Presione 7 para configurar el Código de área:
La opción de código de área permite realizar llamadas dentro de códigos de área locales y regionales sin necesidad de marcar prefijo.
(1) Establecer el código de área local:
Presione MENÚ-4-7-1 para establecer el código de área local. Inserte el código de área local (3 dígitos) y, a continuación, presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la selección.
(2) Establecer el código de área del país:
Entre en MENÚ-4-7-2 para establecer el código del país. Inserte el código (3 dígitos) y, a continuación, presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la selección.

6. Presione 5 para establecer la opción Ajuste llamada:
a. Presione 1 para establecer Ganancia de micrófono: Consulte la sección Ganancia del micrófono en la página 46.
b. Presione 2 para establecer la opción Cualq tecl resp:
Utilice el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para seleccionar y confirmar el valor de activación o desactivación de la opción.
El valor predeterminado es “Off”.
Nota: si esta opción está activada, presione cualquier botón (excepto END y SILEN para responder a una llamada entrante.

c. Presione 3 para establecer la opción Contraste LCD:
(1) Utilice ∧ o ∨ para recorrer los 8 valores disponibles (1 a 8). El valor predeterminado es 6.
(2) Presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la selección.
d. Presione 4 para establecer la opción Ilum. pantalla:
(1) Utilice ∧ o ∨ para recorrer las 3 opciones disponibles 1~3: (1. 8 segundos; 2. activada; 3. desactivada). El valor predeterminado es “8 segundos”.
(2) Presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la selección.
e. Presione 5 para establecer la opción Tag de nombre:
(1) Utilice el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para seleccionar y confirmar el valor de activación o desactivación de la opción. El valor predeterminado es “Off”.
(2) Presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la selección.
Nota: cuando está activada, se hace coincidir el identificador del llamador con las entradas de la agenda; una vez encontrada la coincidencia, en la pantalla LCD se mostrarán el nombre o el alias en lugar de la simple información del identificador del llamador (se necesita contratar el servicio de llamada en espera con identificación del llamador a la compañía telefónica local).
f. Presione 6 para establecer la opción Idioma:
(1) Utilice ∧ o ∨ para recorrer las opciones (Inglés, Español Francés, Italiano, Alemán, Holandés, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Turco).
El valor predeterminado es “Inglés”.
(2) Presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la selección.
g. Presione 7 para establecer la opción Nombre portátil:
(1) Inserte los caracteres utilizando la tabla de caracteres y el método comentados en la sección Operaciones con la agenda.
(2) También puede utilizar ∧ o ∨ para mover el cursor hacia atrás y hacia delante para realizar una inserción a la izquierda del mismo, o para eliminar el carácter situado sobre el cursor o a la izquierda de él (si dicho cursor se encuentra a la derecha del último carácter).
(3) Presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la configuración.
Nota:una vez insertado el nombre personalizado, el saludo de

bienvenida de la pantalla LCD en el modo de espera cambiará a dicho nombre.

El saludo predeterminado es "EP800H".

h. Presione 8 para cambiar la contraseña:

(1) Introduzca la contraseña original 4 dígitos) del terminal y presione el botón en pantalla Izquierdo OK cuando entré a este menú.

(2) A continuación, introduzca la contraseña (4 dígitos) y después presione el botón en pantalla Izquierdo GUARDA para confirmar la contraseña nueva.

i. Presione 9 para establecer la opción Timbre de terminal: Consulte la sección Funcionamiento de timbre de terminal en la página 47.

7. Presione 6 para establecer la opción Ajuste base:
Para entrar en este menú es necesario insertar antes un código PIN (4 dígitos).
Nota: el código PIN es para la configuración de la base. El PIN predeterminado es “0000”.

a. Presione 1 para establecer la duración DTMF.
(1) Inserte la duración DTMF (90~200 ms) y presione el botón en pantalla Izquierdo OK para confirmar la configuración. El valor predeterminado es 100 ms.
Nota: consulte a su distribuidor antes de realizar el cambio. Si la duración no coincide con la configuración de la red telefónica pública conmutada o de la centralita, el sistema podría funcionar de forma incorrecta.

b. Presione 2 para seleccionar una temporización de botones intermitentes. El valor predeterminado es 600 ms.
(1) Utilice ∧ o ∨ para recorrer las 9 opciones (1 a 9) (100-900ms). O bien, presione el botón (1-9) directamente.
(2) Presione el botón en pantalla Izquierdo SELECC para confirmar la selección.
Nota: el valor predeterminado (600 ms) funciona en la mayoría de las áreas. El cambio de este valor puede hacer que el botón Flash no funcione. Cámbielo solamente cuando esté seguro de que el nuevo valor funciona.

c. Presione 3 para configurar Asignar ext. sig.
(1) Inserte el identificador de terminal de 2 dígitos y presione el botón en pantalla Izquierdo OK.
(2) Cuando registre un nuevo terminal, la base asignará el identificador de terminal específico, que se asigna por adelantado al nuevo terminal.

d. Presione 4 para establecer la opción Borrar ext.
(1) Inserte el identificador de terminal de 2 dígitos y presione el botón en pantalla Izquierdo OK.
(2) La base borrará el identificador del terminal del sistema.

e. Presione 5 para cambiar el PIN:
(1) Inserte el nuevo PIN seguido del botón en pantalla Izquierdo OK.
Nota: el PIN predeterminado de la base es “0000”.

f. Presione 6 para configurar Colgado Automati:
(1) Utilice el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para seleccionar y confirmar el valor de activación o desactivación de la opción. El
Nota: si se activa, el dispositivo EP800H colgará automáticamente si el otro extremo cuelga. No obstante, esta función depende de si la centralita o la red telefónica pública conmutada envía la señal “tono de marcación o tono ocupado” después de colgar.

g. Presione 7 para establecer la opción Establecer hora para admitir el identificador de llamador DTMF:
(1) Utilice el botón en pantalla Izquierdo GUARDAR para seleccionar y confirmar la fecha y la hora que ha configurado (consulte la sección para establecer la hora en la página 19).

8. Presione 7 para registrar o anular el registro de terminales y para establecer la configuración de la Multibase: Consulte la sección Registro de terminales en la página 32, y la sección de la configuración de la Multibase en la página44.

9. Presione 8 para configurar Menú Pantalla:

Para evitar una mala configuración de los menús Ajuste Llamada (MENÚ-4), Ajuste Teléfono (MENÚ-5) y Ajuste Base (MENÚ-6), puede ocultarlos para que otras personas que usan los terminales no tengan la oportunidad de realizar configuraciones incorrectas.
Nota: para entrar en Menú Pantalla es necesario especificar una contraseña.

a. Presione 1 para establecer la ocultación o visualización del menú Ajuste Llamada.
(1) Utilice el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para seleccionar y confirmar el valor de activación o desactivación de la opción.

b. Presione 2 para establecer la ocultación o visualización del menú Ajuste Llamada.
(1) Utilice el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para seleccionar y confirmar el valor de activación o desactivación de la opción.

c. Presione 3 para establecer la ocultación o visualización del menú Ajuste Base.
(1) Utilice el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para seleccionar y confirmar el valor de activación o desactivación de la opción.

d. Presione 4 para establecer la ocultación o visualización del menú Multibase.
(1) Utilice el botón en pantalla Izquierdo CAMBIA para seleccionar y confirmar el valor de activación o desactivación de la opción.

Nota: seleccione “On” para mostrar el menú en pantalla. Seleccione “Off” para ocultar el menú.

Índice

- A

Agenda, 14, 16, 25, 35, 41, 43, 50, 51
Ajustar el volumen de voz del altavoz del terminal, 29
Ajustar el volumen de voz del receptor (auricular) del terminal , 29
Ajuste del timbre del terminal, 48
Altavoz, 12, 19, 26, 27, 29
Anulación del registro, 32, 33
Aparatos auditivos, 4

- B

Batería, 5, 7, 10, 21, 22, 31
Bloqueo del teclado, 30

- C

Cambiar PIN , 18
Características del cargador, 21
Carga de la batería, 12
Código de área, 18, 51
Corte de energía, 5

- D

Descarga eléctrica, 6
DND, 14
Duración DTMF, 17, 53

- E

Emergencia, 4
Especificaciones técnicas, 59
Establecer la hora, 19
Estación base, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 26, 32, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 46
Etiquetación de nombre, 14

- F

Flash, 13,18, 41, 53

- G

Gestor llamadas, 46, 51

- H

Hablar/Flash, 13

- I

Identificador de grupo, 14, 26, 38
Identificador del llamador, 14, 19, 27, 42, 43, 47, 52
Identificador del terminal, 12, 18, 23, 27, 32, 34, 38, 53
Ilustración del cargador, 20
Indicador visual de mensaje en espera, 47
Información sobre normativas, 8
Instalación del terminal y el cargador, 22
Instrucciones de seguridad, 4
Instrucciones generales de seguridad, 4

- L

Lista de comprobación del equipo, 10
Llamada bidireccional interna, 13
Llamada de función, 16, 41
Llamada en curso, 12, 31
Llamada en espera, 14

- M

Marcación rápida, 25
Memoria, 23
Mensaje de advertencia, 21
Modo de registro, 32, 33, 45
Modo Menú, 23
Multi-Base, 45
Mute, 16, 30

- P

Paginación, 35
PIN de la base, 18, 19

- R

Ranura para cargar terminales, 21
Realizar una llamada de teléfono, 25
Realizar una transmisión, 26
Recargar y cambiar la batería, 31
Recibir una llamada de teléfono, 27
Recibir una llamada interna, 28
REG, 32
Registrar base, 46
Registro de llamada, 15
Registro, 32, 54
Rellam, 27
REN, 8

Retener una llamada, 29
RSSI, 12

• S
Selección de base, 46
Selecciones de grupo, 33
SILEN, 15, 28, 30, 51

• T
Timbre, 12, 13, 19, 30, 48, 53
Tono para el botón, 16
Transferencia de llamadas, 34
Transmisión, 13
Transmitir a todos los terminales, 26
Transmitir a un grupo de terminales, 26
Transmitir a un terminal individual, 27

• V
Vibrador, 14

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas	Estación base	Terminal portátil
Frecuencia	863-865 MHz	863-865 MHz
Potencia de salida de RF	Pico: 8 dBm	Pico: 7 dBm
	Promedio: 5 dBm	Promedio: 5 dBm
Separación de canales	50 kHz	50 kHz
Número de canales	38	38
Modulación	GMSK	GMSK
Longitud de trama TDD	10 ms	10 ms
Número de ranuras/trama	2	2
Sensibilidad del receptor	<-116dBm (con BER 10^{-2})	<-116dBm (con BER 10^{-2})
Ganancia de la antena	2 dBi	Largo: 2,5 dBi Corto: 1,5 dBi
Conector de antena	TNC	Patentado
Interfaz telefónica	RJ11 x 2	NA
Codificación de canales	Convolucional de tasa 1/2 + CRC	Convolucional de tasa 1/2 + CRC
Tasa de transmisión de datos	42,667 kbps	42,667 kbps
Codificación de la conversación	8 kbps G.729A	8 kbps G.729A
Tasa de datos de usuario	32 kbps bidireccional	32 kbps bidireccional
Bidireccional	Bidireccional con división en el tiempo (TDD, Time Division Duplex)	Bidireccional con división en el tiempo (TDD, Time Division Duplex)
Acceso múltiple	FDMA	FDMA
Número del identificador del sistema	65,536	65,536
Señal de timbre	20-50 Hz, 12-90 Vrms	NA
Tiempo Flash	100-900 ms programmable	NA
Fuente de alimentación	Adaptador de CA/CC, 12 V/1 A	Batería de ion-litio de 3,7 V/1100 mAh
Corriente del cargador	NA	550mA
		(550/850 mA para cargador de sobremesa)
Tiempo de carga	NA	3 horas
Normativa aplicable	EN 301 357-2 (RF)	EN 301 357-2 (RF)
	EN 301 489 (EMC)	EN 301 489 (EMC)
	EN 60950 (Seguridad)	EN 60950 (Seguridad)
		EN 50371 (Seguridad de RF)
Temperatura de funcionamiento	0 – 50 ℃	-10 – 60 ℃

Notas:

1. NA = No aplicable.
2. El fabricante se reserva el derecho de cambiar los diseños y especificaciones sin previo aviso.

Kullanıcı el kitapçığı (*Türkçe*)

EP800 H

Dijital Uzun mesafeli çekim gücü olan kablosuz telefon

EnGenius Müşteri Hizmetleri
Singapue: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

İçindekiler

Güvenlikle ilgili talimatlar....4
Genel Güvenlik Önlemleri....4
Ürünün Güvenliğine İlişkin Talimatlar....5
Bataryayla ilgili güvenlik talimatları....7
Yönetmeliğe ilişkin bilgiler....8
Ekipman kontrol listesi....10
Telefon makinesinin şekille gösterilmesi....11
Telefon makinesinin özellikleri....12
Telefon Makinesinin Temel özellikleri....12
Diğer Telefon Özellikleri....14
Şarj Cihazının Şekillerle Göster....20
Şarj Cihazının Özellikleri....21
Başlangıç Kullanım Kılavuzu....22
Telefon ve şarj cihazının Kurulumu....22
Temel Operasyonlar....23
OperasyonModları....23
A. Baz Operasyonları Modu....23
B. *Telefon Operasyon Modları*....23
Bir telefon görüşmesini yapmak....25
2 Yönlü/ Enterkom Araması Yapmak....25
Bir Yayın Yapmak....26
A. *Telefondan telefona yapılan aramalar*....26
Yeniden çevirmek....27
Bir telefon aramasını cevaplamak....27
Bir Enterkom görüşmesine almak....28
Bir telefon görüşmesini sona erdirmek....29
Telefon Alıcısının (Kulaklığın) Ses Seviyesini Ayarlamak....29
Telefon Hoparlörünün Ses Seviyesini Ayarlamak....29
Telefon Görüşmesini Beklemeye Almak....29
Sesi Kapatmak....30
“Rahatsız Etmeyiniz” Modu (Sessiz Zil)....30
Tuş Kilidi....30
Bataryanın Yeniden Şarj Edilmesi ve Yenilenmesi....31
İleri Operasyonlar....32
Telefon Kaydı....32
Telefon Grup Aboneliği....33

Telefon Görüşmesinin Aktarılması.....34
Telefon Rehberi Operasyonları.....35
Aramanın Engellenmesi.....39
Programlanabilir Özellikli Arama.....41
Arayıcının Kimlik Bilgileri.....42
Çoklu Baz Ayarı.....45
Arama Yönetimi.....46
Görsel Mesaj Bekleme Göstergesi (VMWI).....47
Telefon Mikrofon Kazancının Ayarlanması.....47
Kulaklık Zilinin Ayarlanması.....48
Bebek Monitörü.....48
İçindekiler.....55
Teknik Spesifikasyonlar.....59

Güvenlikle ilgili talimatlar

Uyarı: *Kablosuz telefonunuz size siz geziniyorken esnek davranma ve işlerinizi yürütebilme imkânını sağlamaktadır. Ancak telefonunuzu kullanıyorken yangın, elektrik şoku riski, insanlarda yaralanma ve mülkiyete zarar gelmesinden kaçınabilmek amacıyla ekipman ve güvenlikle ilgili talimatlara uymanız gerekmektedir.*

Genel Güvenlik Önlemleri

1. Kablosuz telefonunuzu kullanıyorken aşağıda maddeler halinde belirtilen hususları dikkate alarak gerek kendi güvenliğinizi ve gerekse başka kişilerin güvenliğini sağlayınız:
   a. Telefonla konuşuyorken her zaman konuştuğunuz ve durduğunuz yere dikkat ediniz.
   b. Yapacağınız bir telefon görüşmesinin sizin güvenli olarak iş yapmanızı engellememesini sağlayın.
2. Acil bir durumun olması halinde:
   a. Eğer acil bir durum vukuu bulursa acil durumda aranacak olan telefon numarasını çeviriniz.Ancak eğer telefonun baz istasyonundan net sinyal almadığı bir yerde iseniz kuvvetli ihtimalle yapacağınız aramanın ulaşmayacağı hususunu da unutmayınız.Bu nedenle yardım alabilmek için en yakın sabit telefon hattına veya diğer iletişim hatlarına ulaşınız.
   b. Acil duruma yönelik yapılan aramalar dünyanın her yerinde sizin aradığınız acil servise adınızı, telefon numaranızı veya bulunduğunuz yere ilişkin bilgileri otomatik olarak sağlamamaktadır.
3. İşitme cihazı kullananlar için uyarı: Bu telefon sistemi endüktif kuplajlı işitme cihazları ile uyumlu bir sistemdir.
4. Kalbin atış hızını ayarlayan kardiyak aygıt kullanan kişilere uyarı: Her ne kadar bu kişilerin vücutlarına yerleştirilmiş olan kalbin atış hızını ayarlayan aygıtta çok yakın çalışıyorken radyo parazitleri oluşabilmesine rağmen kablosuz telefonlar genel olarak kalbin atış hızını ayarlayan aygıt kullanan kişilere önemli bir problem oluşturuyorlar gibi görünmemektedir. Ancak bu hususa ilişkin olarak daha çok araştırma yapılana kadar bu tip kişilerin herhangi bir kablosuz telefonu kullanıyorken veya taşıyorken telefon ile kalbin atış hızını ayarlayan aygıt arasında olabildiğince fazla mesafe bırakmaları tavsiye edilmektedir. Telefon cihazını göğüs cebinizde taşımayınız. Eğer parazitlenme olduğundan şüpheleniyorsanız bu takdirde derhal telefonu kapatınız.

Ürünün Güvenliğine İlişkin Talimatlar

1. Öncelikle bütün talimatları okuyup anlayınız.
2. Ürünün üzerinde belirtilen uyarı ve talimatlarda dahil olmak üzere bütün uyarı ve talimatlara uyunuz.
3. Bu ürün üzerinde imalatçı tarafından çok açık bir şekilde onaylanmayan değişikler veya modifikasyonların yapılması ürüne ilişkin garantiyi ve ekipmanı kullanma yönündeki CE yetkilendirmesini geçersiz kılacaktır. Sadece imalatçı tarafından sağlanan aksesuarları kullanınız.
4. Telefonu suyun yakınında kullanmayınız. Asla herhangi bir tıp sıvıyı bu ürünün üzerine dökmeyiniz.
5. Ürünü temizlemeden önce duvardaki telefon prizinden ve elektrik prizinden çıkarınız. Sıvı veya aerosol temizleyicileri kullanmayınız. Temizlemek için ıslak bez kullanınız.
6. Bu ürünü devrilmesi mümkün olan herhangi bir standın veya masanın üzerine yerleştirmeyiniz. Ürün düşebilir ve kişisel yaralanmalara veya üründe veya başka emtialarda zarar oluşmasına yol açabilir.
7. Enerji kesintisi: Enerji kesintisi halinde telefonunuzun şarj cihazı telefon bataryasını şarj etmeyecek ve baz istasyonunu da sizin giden arama yapmanıza imkan tanımayacak veya gelen aramaları alamayacaksınız. Hem şarj cihazı hem de baz istasyonu çalışabilmek için elektriğe ihtiyaç duymaktadırlar. Elektrik kesintisi esnasında çalışabilmesi için elektriğe ihtiyaç duymayan bir telefonunuzun veya geçici bir destek enerji kaynağınızın olması gerekmektedir.
8. Ürünün muhafazasındaki aralık yerler ve açıklık yerler havalanma amacına yönelik olarak dizayn edilmiştir. Bu nedenle söz konusu bu ürünün muhafazasındaki bu aralık ve açıklık yerler tıkanmamalı veya üzerleri örtülmemelidir. Ürünü bir halının, yatağın veya benzeri bir yüzeyin üzerine koymak bu aralık yerleri bloke edebileceği için bundan kaçınılmalıdır. Bu ürün asla bir radyatörün veya bir ısı yayıcısının yakınına veya üzerine uygun bir havalandırma sağlanmaksızın yerleştirilmemelidir.
9. Ürünün muhafazası üzerinde bulunan aralık/açıklık yerlerden asla herhangi bir nesneyi itmeyiniz. Zira bu ürüne zarar verebileceği gibi ayrıca tehlikeli voltaj noktalarına dokunmanıza yol açabilecek veya yangın, elektrik şoku veya yaralanma ile sonuçlanacak olan kısa devrenin oluşmasına yol açacaktır.
10. Bu ürün sadece etiketin üzerinde belirtilen enerji kaynağı tipiyle çalıştırılmalıdır. Bu nedenle eğer evinizdeki enerji kaynağının tipinden emin değilseniz mahalli enerji şirketinize danışınız.
11. Elektrik prizlerini veya uzatma kablolarını asla aşırı yüklemeyiniz. Zira bu yangınla veya elektrik şokuyla sonuçlanabilecektir.

12. Elektrik şokundan veya yanıktan kaçınabilmek için bu ürünü demonte etmeyiniz (söküp parçalarına ayırmayınız).Servis veya tamir işlemine gereksinim duyulması halinde ürünü yetkili bir servis merkezine gönderiniz. Yakınınızdaki müşteri hizmetleri birimini arayınız. Kapakları açmak veya çıkartmak sizi tehlikeli voltajlara, elektrik akımlarına veya diğer risklere maruz bırakabilecektir. Bu ürünü hatalı bir şekilde söküp parçalarına ayırmak ürün daha sonra kullanıldığında elektrik şokuna yol açabilecektir.
13. Fırtınalı bir hava esnasında telefonu kullanmaktan kaçınınız. Zira şimşekten kaynaklanan bir elektrik şoku riski söz konusu olabilecektir.
14. Ürünü insanların üzerine basabileceği, kayıp düşebileceği veya üzerine düşebileceği yerlere koymayınız.
15. Antenin yanına veya üzerine iletken nesneleri koymayınız.
16. Sızıntı bölgesinde iken ürünü kullanmayınız. Zira bu ürünün gaz sızıntısına maruz kalmasına yol açabilecektir.
17. Baz istasyonunu veya telefon şarj cihazını mikrodalga fırınlarının, radyoların, televizyon setlerinin, hoparlörlerin veya diğer elektrikli ekipmanların yanına koymayınız. Zira bu cihazlar üründe parazitlenmeye yol açabilecekleri gibi üründen de parazit alınmasına yol açabileceklerdir.
18. Aşağıda maddeler halinde belirtilen durumların söz konusu olması halinde baz istasyonunu veya şarj adaptörünü elektrik prizinden çıkartınız ve yetkili bir servis merkezine götürünüz.

    a. Eğer ürüne sıvı dökülürse
    b. Elektrik kordonu veya prizi zarar görürse veya yıpranırsa
    c. Eğer ürün yağmura veya suya maruz kalırsa
    d. Normal çalıştırma kurallarına uymanıza rağmen eğer ürün normal olarak çalışmıyorsa
    e. Eğer ürün düşerse veya muhafaza zarar görürse
    f. Eğer ürün her zamanki normal çalıştığından daha farklı bir şekilde çalışıyorsa

.

Bataryayla ilgili güvenlik talimatları

1. Sadece imalatçı tarafından onaylanan Li-on yeniden şarj edilebilen bataryaları ve şarj cihazını kullanınız. Diğer tip yeniden şarj edilebilen bataryaları veya şarj edilemeyen bataryaları kullanmayınız. Bataryalar kısa devre yapabilirler ve tehlikeli bir durumun oluşmasına yol açabilirler.
2. Bu el kitapçığında ve telefon ve şarj cihazına ilişkin talimat etiketlerinde belirtilen şarjla ilgili talimatlara uyunuz.
3. Batarya ya tabiata yeniden geri döndürülmeli yâda uygun bir şekilde atılması sağlanmalıdır. Bataryayı ateşe atmayınız. Bu hücrelerin patlamasına yol açabilecektir.
4. Bataryayı kanalizasyonlara atmayınız. Ürünün atılmasına ilişkin talimatlar açısından yerel yasalara uyunuz.
5. Bataryanın örneğin yüzük, bilezik, anahtar, cep bıçağı veya madeni para gibi iletken materyallerle kısa devre yapmamasını sağlamak için özel bir dikkat sarf ediniz. Batarya veya iletken materyaller aşırı ısınabilirler ve yangın veya yanık riskine yol açabilirler.
6. Bataryaları suya veya yağmura maruz bırakmayınız.
7. Bataryayı açmayınız veya tahrip etmeyiniz. Açığa çıkan elektrolit korozif bir madde olup buda gözlerde veya deride zarara yol açabilecektir. Ayrıca yutulması halinde elektrolitin zehirli bir madde olduğunu da unutmayınız.
8. Şarj işlemi esnasında batarya ısınmaktadır. Bu normal bir durumdur ve tehlikeli değildir.

Yönetmeliğe ilişkin bilgiler

EP800H CE

Bu cihaz CE kurallarına uymaktadır. Cihazın çalıştırılması aşağıda belirtilen iki maddeye tabi olup, bunlar:

1) Bu cihazın zararlı parazitlere yol açmaması ve
2) Bu cihazı arzu edilemeyen bir operasyona yol açan parazitlerde dâhil olmak üzere alınan herhangi biri kabul etmesi gerekmektedir.

1. Bu telefon sistemi EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC),EN 60950 (güvenlik) ve EN 50371 (RF güvenliği)'da belirtilen kurallara uymaktadır..
2. REN telefon hattınıza bağlayabileceğiniz cihazların sayısını tespit etmek açısından faydalıdır. Her yerde değil de birçok bölgede tek bir hatta bağlanan bütün cihazların REN toplamı 5'i aşmamalıdır. Telefon hattınıza bağlayabileceğiniz cihazların sayısından emin olabilmek amacıyla bölgenizdeki maksimum REN'e ilişkin bilgi alabilmek amacıyla yöresel telefon şirketiyle irtibat kurmanız gerekmektedir.
3. Eğer telefon ekipmanınız telefon şebekesinde problemlerin oluşmasına yol açıyorsa bu takdirde telefon şirketi sizden problem çözülene kadar telefon sistemini hattan çekmenizi isteyebilecektir. Böyle bir durumun olması halinde haklarınıza ilişkin bilgi edinebilmek amacıyla yöresel telefon şirketinize danışınız.
4. Telefon şirketiniz kendi tesislerinde, operasyonlarında veya prosedürlerinde değişiklikler yapabilecek olup buda sizin telefon sisteminizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını etkileyebilecektir. Yine böyle bir durumun olması halinde haklarınıza ilişkin bilgi edinebilmek amacıyla yöresel telefon şirketinize danışınız.
5. Bu telefon sistemi telefon şirketi tarafından sağlanan madeni para esasına dayalı hizmetlere yönelik olarak kullanılmayabilir. Hatlara bağlantı sağlamak eyalet tarifelerine tabidir.
6. Söz konusu bu telefon sistemi test edilmiş ve EN 301 357-2 (RF),EN 301 489 (EMC),EN 60950 (güvenlik)ve EN 50371 (RF güvenliği) kurallarında belirtilen sınırlara uyduğu görülmüştür. Bu sınırlar genel bir kamu tesisinde zararlı parazitlere karşı makul bir düzeyde koruma sağlamak amacıyla dizayn edilmişlerdir. Ancak bu cihazların çalıştırılması ile cihaz yakındaki televizyonlar, VCR'ler, radyolar, kompüterler veya diğer cihazlardan parazitlere maruz kalabilmektedir. Bu tip parazitleri minimum kılabilmek veya engelleyebilmek amacıyla telefon sistemi diğer elektronik cihazların yanına yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

7. Ancak belirli bir tesisatta parazitin oluşmayacağına dair herhangi bir garnati verilmemektedir. Eğer bu telefon sistemi diğer elektronik cihazlarda parasite yol açarsa-ki bu durum sistemi açıp kapamakla tespit edilebilir- kullanıcı aşağıdaki tedbirleri denemek suretiyle söz konusu paraziti düzeltebilecektir. Bunlar:
   a. Biz en azından sistem ile diğer elektronik cihazlar arasında 20 feet bir mesafe bırakılmasını tavsiye ediyoruz.
   b. Baz istasyonunu paraziti üreten/alan cihaz tarafından kullanılandan ayrı bir devre üzerinde olan elektrik prizine bağlayınız. Deneyimli bir elektronik teknisyeninden yardım alınız.

Ekipman kontrol listesi

1. Telefon makinesinde aşağıda maddeler halinde belirtilen kalemler bulunacak olup, bunlar;
   a. Telefon x 1 (anteni kurulmuş olarak)
   b. Telefon anteni x 1 (Uzun x1)
   c. 1700mA Li-ion Batarya paketi x 1
   d. Masaüstü şarj cihazı x 1
   e. Şarj AC/DC Adaptörü x 1
   f. Hızlı Rehber
   g. Kullanıcı el kitapçığı

2. Opsiyonel Aksesuarlar
   a. Yüksek kapasiteli telefon anteni
   b. Kulaklık

Telefon makinesinin şekille gösterilmesi



Telefon makinesinin özellikleri
Telefon Makinesinin Temel özellikleri

1. 4 hatlı LCD (Sıvı Kristal Ekran)
   a. LCD ekranda arkadan ışıklandırma için LED (Işık Yayan Diyot) vardır
   b. 1. LCD hattı ikonlardan oluşmaktadır
   c. Soldan sağa doğru ikonların açıklaması



(1) **RSSI** seviyesi(Sinyal alım Güç Göstergesi)
Bir telefon görüşmesi esnasında çubukların sayısı alınan radyo sinyalinin gücü ile orantılıdır.

(2) **Bağlantı modu**

(2.1) Arama (KAPALI/AÇIK-Ahize)
Telefon sembolünün sağ tarafındaki rakam eğer çoklu baz açıksa baz istasyonunda hangi telefon hattının açık olduğunu göstermektedir.

(2.2) Enterkom(Dâhili arama) açık
Enterkom modunun aktif olup olmadığını gösterir.
Dahili aramanın yapıldığı telefon makinesi ile ilgili bilgileri gösterir..

(3) **Konuşma modu**

(3.1) Hoparlör göstergesi
Hoparlörün aktif olup olmadığını gösterir

(3.2) Kulaklık Modu

(4) **Ses ve Gösterge**

(4.1) Telefonun zil sesini açar

(4.2) Telefonun zil sesini kapatır

(4.3) Telefonun zil ve titreşim modu

(4.4) Titreşim modu

(4.5) Mesaj bekleme göstergesi

(5) **PA'nın engellenmesi**
Gelen yayının engellenip engellenmediğini gösterir

(6) **İki haneli telefon kimlik bilgisi**
' haneli kulaklıkla ilgili bilgiyi gösterir

(7) **Batarya Gücü**
Çubukların sayısı bataryanın kalan zamanıyla orantılıdır..

   d. Her biri maksimum 16 karakter olmak üzere LCD'nin 2. ve 3. hatları ekran durumunu, mesajı, menü seçimlerini, kullanıcı tarafından düzenlenebilecek olan alfa sayısal karakterleri gösterir.
   e Son hat sol ve sağ yumuşak anahtarları(Konum seçici kontrol tuşu) gösterir.

2. Telefonun zil sesi
   a. Gelen arama olması halinde veya dâhili arama olması halinde çalar.
   b. Belirgin uyarı sesleri aşağıdaki olayları göstermekte olup, bunlar::
      (1) Tek bip sesi: Başarılı tuş girişi
      (2) İki bip sesi: Enerjinin açık/kapalı olduğunu göstermektedir
      (3) Üç bip sesi: Başarısız operasyon
      (4) Periyodik 1 uzun 2 kısa bip sesi (her 1 dakikada bir):Düşük batarya uyarısı, aralık dışında
      Re: Geçersiz anahtar girişi için herhangi bir bip sesi yok.

3. KONUŞMA/FLAŞ (TALK)
   a. Telefon aramasına veya enerkom aramasına cevap verir
   b. Bir telefon görüşmesi sona erdikten sonra bir çevir sesini gerçekleştirmek için telefon hattına bir flaş sinyali göndermekte veya bir görüşme esnasında lokal telefon şirketi tarafından sağlanan arama bekleme özelliğini gerçekleştirmektedir.

4. HOPERLOR (TALK)
   Gelen veya giden bir görüşme esnasında veya bir enterkom (dâhili) görüşme esnasında hoparlörü etkinleştirebilmek veya devreden çıkarabilmek için tuşa basınız.

5. 2-HATLI ENTERKOM (2-WAY INTERCOM)
   a. Bir enterkom aramasını bir diğer telefona, bir grup telefonuna veya bütün kayıtlı telefonlara bağlar-yerleştirir.
   b. Enterkom aramaları dijital ve tam dupleks olup baz istasyonundan herhangi bir destek almaksızın gerçekleştirilmektedir.

6. YAYIN (BROADCAST)
   a. Ani anonslar için telefonlara yapılan yarı dupleks yayın
   b. Baz istasyonlrarına yapılan yarı dupleks yayın
   Re: Yayın fonksiyonunu devreye geçirebilmek için telefonun sol üst köşesinde bulunan BROADCAST tuşuna basınız.

7. Sol/Sağ yumuşak anahtarlar ( )
   a. Menü seçimini yapar.

8. Yukarı ( ) /Aşağı( ) Kaydırma tuşları
   a. Kayıtlar ve menü seçimleri arasında kaydırma yapar.

   b. Konuşma modunda iken ahizenin sesini ayarlar.
   c. Bekleme modunda iken zil sesini ayarlamak için tuşuna basın.
   d. Bekleme modunda iken telefon rehberine girebilmek için tuşuna basınız.

9. SON; Açık/kapalı Tuşu (END)
   a. Bir telefon görüşmesini sona erdirir.
   b. Mevcut menü operasyonunu 1 seviye üste taşır
   c. Enerjiyi kapatmak için 3 saniye süreyle basınız

Diğer Telefon Özellikleri

1. Çoklu Kulaklık Kaydı
   a. Bir baz istasyonuna 9'a kadar telefon kaydedilebilmektedir.
   b. ID 11-19: Bireysel Kulaklık kimlik numaraları.
   c. ID 91-99: Grup kimlik numaraları.

2. Titreşim zili,
   a. Hat için iki seçenek mevcuttur. (gelen arama) zili ve enterkom arama zili
   b. Altı kademeli zil sesi seçeneği (Kapalı/Açık/Orta/Yüksek/Titreşim/Yüksek titreşim
   c. Her bir seçenek için sekiz adet zil tipi seçimi

3. Arayanın Kimliği
   LCD ekranı üzerinde gelen telefon numarasını ve ilgili telefon numarasının ait olduğu kişinin adını (Ancak bu hizmeti alabilmek için yerel telefon şirketinden arayıcı kimlik bilgisi hizmetinin alınması gerekmektedir.)

4. Arayanın kimliğiyle arama bekleme
   1. hat çalışıyorken aynı hattaki 2. gelen arama bilgisini göstermektedir (ancak bunun için yöresel telefon şirketinizden arayıcının kimliği (ID) ile birlikte arama bekletme hizmetinin de alınması gerekmektedir).

5. Arayanın kimliğiyle ismin etiketlenmesi
   Arayanın kimliğinin telefon defteri girişlerine uyum sağlamasını sağlar. Bir kez uyum sağlandıktan sonra LCD ekranı arayıcı kimlik bilgisi yerine ad veya lakap gösterecektir (Bu hizmetin alınabilmesi için yerel telefon şirketinden arayanın kimliğiyle arama bekleme hizmetinin alınması gerekmektedir.).

6. DND (Rahatsız etmeyiniz, örneğin sessiz zil gibi)

7. Arama kayıtları(Çağrı Günlüğü)
   a. Tekrar arama: En son çevrilmiş olan 10 telefon numarasını (her biri en fazla 26 haneye kadar olmak üzere) kaydetmektedir. Bütün bu 10 numaranın içerisinde herhangi bir numaranın yeniden çevrilmesi imkânını sağlamaktadır.
   b. Alınan ve yeni çağrı kayıtları: Toplam 50 giriş (16 haneli telefon numarası, 16 karakter adı ve tarih ve zaman) yine bu hizmet yöresel telefon şirketinizden arayanın kimliğiyle ilgili hizmetin alınmasını gerektirmektedir.
   c. Telefon numaraları ve isimler ekranda iken telefon rehberine kaydedilebilmektedir.

8. Aramanın engellenmesi: Giden ve gelen aramaları kapatır.
   a. Giden aramalar:

      a-1. Kullanıcıların uzun mesafeli aramaları veya uluslar arası aramaları yapmalarını engellemektedir.

      a-2. Her bir arama engelleme ayarı için 5 haneye kadar olup 5 girişe kadar izin verilmektedir.

   b. Gelen aramalar:

      b-1. PA Kapalı/Açık: Yayının diğer telefonlardan veya baz istasyonundan etkinleştirilmesini veya devreden çıkartılmasını sağlar. PA kapalıyken telefon baz istayonundan veya diğer kayıtlı telefonlardan yayın alamaz ancak baz istasyonuna veya diğer kayıtlı telefonlara yayın yapabilmektedir.

      b-2. Hat Kapalı/Açık: Telefon hattından gelen aramayı alma yönündeki kapasiteyi etkinleştirir veya devreden çıkartır. Hat kapalı iken telefon telefon hattından gelen aramayı alamaz ancak yinede arama yapabilmektedir.

      b-3. Int. Kapalı/Açık: Diğer telefonlardan veya baz istasyonlarından enterkom arama yapılmasını etkinleştirir veya bu özelliği devreden çıkarır. Int. kapalı iken telefon baz istasyonundan veya diğer kayıtlı telefonlardan enterkom alamaz ancak baz istasyonuna veya diğer kayıtlı telefonlara enterkom yapabilir.

   c. Bu değişiklik arama ayarlarına (MENU-4-3) girmeyi gerektirmektedir.

   [Not]. Bu özelliği kullanabilmek için doğru kullanıcı kimlik bilgisini ve şifreyi girmeniz gerekmektedir.Fabrika ayarı olan şifre “0000” dır.

9. Herhangi bir cevaplama tuşu (END tuşu ve SILENT Yumuşak Tuş hariç)

10. Tuş kilidi
    a. Tuş kilidi seçili durumda iken etlefonun üzerindeki bütün tuşlar kilitlenecektir.
       Tuş kilidini açabilmek için “*” dan sonra UNLOCK (sol) yumuşak tuşuna basınız
    b. Tuş kilidi 15 saniye süre sonra bekleme moduna dönünce devreye otomatik olarak yeniden girecektir.

11. Numara öntakısı
    a. Duraklama veya duraklamalarda dâhil olmak üzere (aralık veya aralıklarda dahil olmak üzere) 14 adete kadar hane girilebilmekte olup telefon rehberinden arama yapıyorken aranan numaranın önüne otomatik olarak eklenmek üzere bir erişim modu önceden programlanabilecektir.

12. Çağrı bekletme
    a. Çağrıyı bekletir

13. Mute
    a. Konuşma esnasında MUTE (sol) yumuşak tuşuna basdığınızda kulaklık mikrofonu ses vermeyecektir.
       Geri eski haline getirmek için Press UNMUTE (sol) yumuşak tuşuna basınız.

14. Telefon rehberi
    a. 50’ye kadar giriş yapılabilmekte olup her biri bir telefon numarasının veya bir telefon kimlik bilgisinin (26 haneye kadar) veya ismi (16 karaktere kadar) depolayabilmektedir.
    b. Alfabetik olarak tasnif edilen ekran ve harfe göre arama yapma imkânı mevcuttur.
    c. Ekrandan çeviri.
    d. Bekleme modu esnasında ∨ aşağı kaydırma tuşuna basarak telefon rehberine giriş yapabilirsiniz.
    e. Telefon rehberinin gönderilmesi
       i. Belirli bir telefon rehberini bir telefona veya bütün kayıtlı telefonlara gönderir.
       ii. Bütün telefon rehberlerini bir telefona veya bütün kayıtlı telefonlara gönderir.

15. Tuş tonu
    a. Dört Kademeli Tuş Tonu ses seçeneği mevcuttur (Açık/Kapalı/Orta/Yüksek).
    b. Dört adet tuş tonu tipi seçeneği mevcuttur.

16. Arama zaman göstergesi
    a. Görüşme esnasında ve görüşme sonrasında yapılan görüşmenin süresini göstermektedir.

17. Programlanabilir özellikteki arama
    a. Kullanıcıya en sık kullanılan özellikteki kodları PBX sistemine yardımcı olan EP800 H

ye önceden programlama imkânı sağlar

b. 10 girişe kadar kaydetmek mümkündür.

c. Özellik kodu programlanınca artık hızlıca görüşme esnasında OPTION sol tuşuna basarak hızlıca bu fonksiyonları işletebilirsiniz.

18. Menü Göstergesi

a. ‘’Arama Ayarları’’nda hatalı ayarlardan kaçınabilmek için MENU-4), “Telefon Ayarları” (MENU-5), “Temel Ayarlar ” (MENU-6) ve çoklu baz ayarları (MENU-7-3)olup bu ayarlar gizlenebilmektedir.

b. Menu Ekranına (MENU-8)girmeden once kulaklık şifresi gerekmektedir.Kulaklık şifresinin fabrika ayarı “0000” dır.

c. Ayarları etkisiz kılıyorken Yeniden menu ekranına girilerek etkinleştirlmediği sürece bu ayarlar artık ekranda gözükmeyecektir.

19. PA Açık/Kapalı

a. Yayın fonksiyonunu etkinleştirir veya etkisiz kılar

b. PA kapalıyken telefon yayını baz istasyonundan veya diğer kayıtlı telefonlardan alamaz. Ama diğer telefonlara ve baz istasyonuna yayın yapabilir

20. Grup ayarları

a. Telewfonon bir veya birden fazla gruba bağlanmasını sağlar..
Re: 9 guruba kadar (91~99) bağlanılabilir.

21. Özel ad

a. “EP800 H” ekranının örneğin kullanıcının kendi adı gibi arzu edilen kelime veya bilgi gurubunun girilmesine imkân tanır.
Re: 32 âdete kadar karakter girilebilecektir

22. Pwd’nin değiştirilmesi

a. Telefon şifresinin değiştirilmesini sağlar.Bu ise arama engellemeye (MENU-4-3) ve Menu ekranına (MENU-8) girilmesini gerektirmektedir..
Hatırlatma: Fabrikan ayarı “0000”dır.

23. DTMFSüresi

a. MENU-6-1 den DTMF tonunun değişken süresiniseçmek içindir.

b. Fabrika ayarı 100ms’dir..

c. Baz ayarlarına girdiğinizde PIN kodu gerekmektedir.Fabrika ayarı “0000”dır..

Re: Değiştirmeden önce telefon şirketinize danışmanız tavsiye edilmektedir.

24. Programlanabilen Flaş tuşu zamanlaması

a. MENU-6-2 den flaş tuş zamanlamasını seçmek içindir.

b. 9-seviye l (100 ms - 900 ms) zamanlama seçenekleri, Fabrika ayarı “.= 600 ms’dir.

c. Fabrika ayarı (600 ms) birçok bölgede çalışır. Bu ayarıo değiştirmek flaş tuşunun çalışmamasına yol açabilir. Ancak yeni gireceğiniz değerin çalışacağından emin olunca değiştirin.

d. Baz ayarlarına girdiğinizde PIN kodu gerekmektedir. Fabrika ayarı “0000” dır.

25. Yeni telefon için bir diğer telefon ID’sinin (kimliğinin) atanması

a. Diğer telefonun arızalı olması halinde yeni bir telefona bir başka telefon kimlik numarası atamak için MENU-6-3 fen kayıtlı telefonu kullanmak

b. Eğer bir diğer telefonu kimlik bilgisi atanmazsa bu takdirde sistem otomatik olarak yeni bir telefona yeni bir telefon kimlik bilgisi atayacaktır.

c. Baz ayarlarına giriyorken PIN koduna gereksinim duyulmaktadır. Fabrika ayarı “0000” dır.

26. Ekranın temizlenmesi

a. Diğer kayıtlı telefonun kusurlu olması halinde diğer kayıtlı telefonu çıkarabilmek için MENU-6-4’den kayıtlı telefonu kullanınız.

b. Diğer kayıtlı telefon temizlenince kullanıcı artık yeni bir telefonu bunun yerine kaydedebilecektir.

c. Baz ayarlarına giriyorken PIN koduna gereksinim duyulmaktadır. Fabrika ayarı “0000” dır.

27. PIN kodunun değiştirilmesi

PIN kodunun değiştirilmesi “Baz Ayarlarına” (MENU-6-5) girilmesini gerektirmekte olup bu şekilde baz pin kodunda değişiklik yapmak mümkündür.

a. MENU-6-5’den PIN kodunu değiştirmek için kayıtlı telefonu kullanınız.

b. Fabrika ayarları PIN kodu “0000” dır.

c. Baz ayarlarına giriyorken PIN koduna gereksinim duyulmaktadır. Fabrika ayarı “0000” dır.

28. Otomatik kapatma özelliği

a. Telefonu otomatik olarak kapatma özelliğini kapatabilmek veya açabilmek amacıyla MENU-6-6’da kayıtlı telefonun kullanılması.

b. Herhangi bir özelliğin devreye geçirilmesi halinde telefon otomatik olarak aramayı sonlandıracaktır.

c. Baz ayarlarına giriyorken PIN koduna gereksinim duyulmaktadır. Fabrika ayarı “0000” dır.

29. Alan Kodu

Telefondaki alan kodu fonksiyonu herhangi bir ön ek olmaksızın lokal ve ülke alan kodları içerisinde arama yapma imkanını sağlamaktadır.

a. “Lokal” alan kodunu ayarlayabilmek için MENU-4-7-1’ye giriniz.

b. “Ülke” alan kodunu ayarlayabilmek için MENU-4-7-2’ye giriniz.
Hatırlatma: 3 haneye kadar giriş yapılabilmektedir.

30. Çoklu Baz Ayarları

a. Bir sistemin içerisine en fazla 4 adet baz istasyonu kurulabilmekte-ayarlanabilmektedir.

re: Sistemin en iyi bir şekilde performans gösterebilmesini sağlamak amacıyla herhangi iki adet baz istasyonu arasında en azından 5 metre (yaklaşık 15 feet) mesafe olmasını sağlayınız.

31. Zamanın Ayarlanması

Telefonda bulunan zamanın ayarlanması fonksiyonu kullanıcıya tarihin ve zamanın DTMF arayıcı kimliğini destekleyecek şekilde ayarlanması imkânını tanır (PSTN'den görüşme alıyorken DTMF arayıcı kimliği tarihi/zamanı atamamaktadır).Bu ayarı kullanmak suretiyle kullanıcı arayanın kimliği alındığında tarihi ve zamanı yeniden ayarlayabilmektedir.

a. Yukarıda belirtilen ayarlamayı yapabilmek için baz ayarlarındaki MENU-6'ya giriniz.
b. Çoklu bazın ayarlanmış olması halinde arzu edilen baz istasyonunu seçebilmek için [∧] veya [∨] kaydırma tuşlarına basınız.
c. Baz PIN kodunu giriniz (Fabrika ayarı baz pinkodu "0000"'dır)
d. Enter "7" to enter Set Time.
e. Ay/gün(MM/DD) için 4 hane giriniz ve sonrada saat/dakika için (hr:mm) dört hane giriniz.
f. Ayarı bitirebilmek için SAVE (KAYDET) sol yumuşak tuşuna basınız.

32. Mik Kazancı

Bu özellik farklı bir ortamdaki telefona dayalı olarak telefon mikrofon kazancını değiştirmeye imkân tanır. Söz konusu bu ortam örneğin sessiz, normal veya gürültülü bir ortam şeklinde olabilmektedir. Telefonunuzda bu ayarlamayı yapabilmek için "telefon ayarları" ndaki (MENU-5-1'e) girmeniz gerekmektedir.

33. Kulaklık Zili

Telefonun hoparlöründen veya kulaklığın alıcısından çıkan zili değiştirme imkânını sağlamaktadır. Telefonunuzda bu ayarlamayı yapabilmek için "telefon ayarları" ndaki (MENU-5-9'e) girmeniz gerekmektedir.

34. Bebek Monitörü

Bebek odasının enterkom arama yoluyla telefonla gözlemlenmesine ilişkin ayar yapılması imkânını tanımaktadır. Bebek monitörünü AÇIK KONUMA AYARLADIĞINIZDA bu ayarlanmış olan telefon 2 hatlı enterkom hariç olmak üzere herhangi bir gelen aramaya cevap vermeyecektir. Telefonunuzda bu ayarlamayı yapabilmek için "telefon ayarları" ndaki (MENU-4-5'e) girmeniz gerekmektedir.

Şarj Cihazının Şekille Gösterilmesi

Şarj Cihazının Özellikleri

1. DC Girişi
   Şarj cihazını AC Adaptorüne bağlamaktadır..

2. Terlefon Şarj Slotu
   a. Telefon, telefon almaç yuvasına yerleştirildiğinde telefon bataryasını şarj etmektedir.
   b. Şarj durumu için telefon LCD'sine gidiniz.
      (1) Şarj etme: Batarya durum çubuğu şarj etme esnasında çalışmakta ve LCD ekranı "şarj ediyor" ibaresini göstermektedir.
      (2) Tam olarak şarj edilmiş durumda: Batarya duruö çubuğu herhangi bir şekilde hgareket etmeden olduğu gibi durmakta ve LCD ekranı (şarj doludur) ibaresini göstermektedir.
      (3) Şarj işleminin başarısız olması: Şarj işlemi esnasında herhangi bir hata oluşursa bu takdirde LCD ekranında "şarj işlemi başarısız" şeklinde bir yazı görünecektir.

3. Bu şarj cihazını kullanarak istesenizde bataryayı aşırı miktarda şarj etmeniz mümkün değildir.

4. Şarj istasyonu adaptörü aynı zamanda bir seyehat şarj cihazı olarakta kullanılabilmektedir. Ancak telefonu seyehat şarj cihazıyla doldurmanız halinde bu takdirde telefonu kapatmanız mümkün olamayabilir. Böyle bir durumda "seyahat şarj cihazının fişini çekin ve daha sonra KAPATIN" ibaresi ekranda görünecektir.

Notlar:
1. İlk kullanımdan önce batarya paketlerini (pil takımlarını) tam olarak doldurun.
2. Şarj cihazına yerleştirdiğinizde telefon otomatik olarak açılacaktır.
3. Ancak eğer batarya biterse bu takdirde telefonun otomatik olarak açılması yaklaşık bir dakika alacaktır.

Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Telefon ve Şarj Cihazının Kurulumu

1. Baz istasyonu AC/DC adaptörünün dönüştürücü ucunu standart AC elektrik prizine takın. Diğer ucunu ise baz istasyonunun arkasındaki "DC girişi" prizine takın.

2. Batarya kutusunu (pil takımını) telefona yerleştiriniz.

3. Telefon antenini kurunuz.

4. Telefonu şarj slotuna yerleştiriniz.

5. Kullanmadan önce 3 saat boyunca bataryayı tam olarak şarj ediniz.

6. Artık telefon sistemi örneğin telefon çağrıları yapmak veya telefon çağrılarını almak ve enterkom aramaları gibi temel fonksiyonları yerine getirecek şekilde hazır bir durumdadır. Temel operasyonlar için herhangi bir baz istasyonuna veya telefon programlamasına gerek yoktur.

Not:
1. Baz istasyonuyla birlikte ambalajlanmış olan telefon (telefonlar) fabrikada önceden kayıtlanmış bulunmaktadır. Bu nedenle eğer yeni bir telefonunuz varsa bu taktirde söz konusu telefonu baz istasyonuna kaydetmeniz gerekmektedir. Bu hususa ilişkin olarak telefonun kayıt işlemlerine bakınız.
2. İlk kullanımdan önce batarya kutusunu (pil takımlarını) tam olarak şarj ediniz.

Temel Operasyonlar

Operasyon Modları

Gerek baz istasyonu ve gerekse telefon sadece fonksiyonlara ait belirli prosedürlerin gerçekleştirilebileceği operasyon seviyelerine sahiptir.

A. Telefon Operasyon Modları

1. **BEKLEME modu:** Fabrika ayarı modu budur.

   a. Eğer telefonla ilgili herhangi bir süre gelen aktivite yoksa bu takdirde telefon batarya tasarrufu sağlamak amacıyla otomatik olarak UYKU/BEKLEME moduna geçecektir.
   b. Telefon 3 saniye boyunca END tuşuna basmak suretiyle tamamıyla kapatılabilecektir.
   c. Bekleme ekran göstergesi (özel ad) ayarlanabilmektedir.
   d. 2 haneli numara telefonun kimlik bilgisini temsil etmektedir.

2. **MENÜ modu**

   a. Meni modunu devreye sokabilmek için sağ yumuşak fonksiyon tuşuna basınız.
   b. Menü modunda hafızada bulunan telefon ayarları ve bilgiler değiştirilebilecektir.
   c. Menü seçeneği yoluyla mevcut olan fonksiyonlar 53. sayfadan itibaren daha geniş detaylarıyla anlatılmaktadır.
   d. Menü yapısına ilişkin ekran aşağıdaki gibidir:

3. Menü Ağacı



Bir telefon görüşmesini yapmak

1. TALK tuşuna basın ve çevir sesini bekleyin ve daha sonra telefon numarasını giriniz.



2. Veya alternatif olarak önce telefon numarasını girebilir daha sonrada TALK tuşuna basabilirsiniz.
   Bu metodu kullandığınızda CLEAR (sol) tuşunu ve and DELETE (sağ) yumuşak tuşunu girilen numaraları düzenlemek için kullanabilirsiniz. "Sil" komutu son girilen haneyi silmektedir. "Sil" komutu bütün satırıda silmektedir ancak bu takdirde çevir ve gönder çevir modunda kalmaktadır.

3. Telefon rehberindeki girişlere erişerek **hızlı arama** (Menü→2)
   a. Telefon rehberine girebilmek için ∧ tuşuna veya ∨ kaydırma tuşuna basınız.
   b. Numarayı aramak için TALK tuşuna basınız.



4. Aramayı sonlandırmak için END tuşuna basınız.



Notlar:
1. Eğer herhangi bir bağlantı kurulamıyorsa bu takdirde LCD ekranında 6 saniye sonra "Baz bulunamadı" ibaresi görülecektir.
2. Bağlantı kurulduktan sonra arama süresini gösteren arama süresi sayacı çalışmaya başlayacaktır.

2 Yönlü/ Enterkom Araması Yapmak

Baz istasyonu her ne olursa olsun EP800 H Kablosuz Telefon Sistemi özel Enterkom/2 yönlü radyo aramaları yapmanıza imkân tanımaktadır. Enterkom/2 yönlü iletişim telefonlar arasına yerleştirilebilmektedir.

1. İki haneli telefon kimlik numarasından veya Grup numarasından sonra 2-WAY INTERCOM tuşuna basınız.



   Görüşmeyi sona erdirmek için END tuşuna basınız.

2.

Notlar:
1. Baz istasyonu mevcut olsada olmasada enterkom aramaları gerçekleştirilebilmektedir.
2. Eğer bir Grup kimlik numarası girilirse bu takdirde cevap verecek olan ilk telefon (bu gruba ait olmak üzere) arayanla bir bağlantı kuracaktır. Bu hususa ilişkin olarak telefon grup aboneliğine bakınız.
3. Eğer bir bağlantı kurulamazsa bu takdirde LCD ekranında35 saniye sonra "sayfa zaman aşımına uğradı" ibaresi görülecektir.

Yayın Yapmak

A. Telefondan telefona yapılan aramalar

1. Bütün telefonlara yayın yapmak
   a. BROADCAST tuşuna basın ve basılı tutun (Tuşların sol üst köşesinde)
   b. İletişim esnasında başlangıçtaki telefon bütün diğer telefonlara yayın yapıyorken uzun bir "Du…" sesi duyacaksınız.
   c. "Du Du" sesini duyunca yayınlanacak olan mesajı söylemeye başlayın. Böylece eğer ses alınırsa ulaşılacak olan telefonların hoparlörü açılacaktır.

      Hatırlatma: En başta BROADCAST tuşuna basmak ve basılı tutmak konuşma veya yayın esnasında gereklidir.
   d. Yayını sona eredirmek için BROADCAST tuşuna basınız.



2. Bir grup telefona yayın yapmak
   a. Grup kimlik numarasını girin ve daha sonra BROADCAST tuşuna basın ve basılı tutun (Tuşların sol üst köşesinde).
   b. İletişim esnasında başlangıçtaki telefon bütün diğer telefonlara yayın yapıyorken uzun bir "Du…" sesi duyacaksınız.
   c. "Du Du" sesini duyunca yayınlanacak olan mesajı söylemeye başlayın. Böylece eğer ses alınırsa ulaşılacak olan telefonların hoparlörü açılacaktır.

      Hatırlatma: En başta BROADCAST tuşuna basmak ve basılı tutmak konuşma veya yayın esnasında gereklidir.
   d. Yayını sona erdirmek için BROADCAST tuşuna basınız.



3. Bireysel bir telefona yayın yapmak
   a. Telefon kimlik numarasını girin ve daha sonra BROADCAST tuşuna basın ve basılı tutun (Tuşların sol üst köşesinde).
   b. İletişim esnasında başlangıçtaki telefon bütün diğer telefonlara yayın yapıyorken uzun bir "Du…" sesi duyacaksınız.
   c. "Du Du" sesini duyunca yayınlanacak olan mesajı söylemeye başlayın. Böylece eğer ses alınırsa ulaşılacak olan telefonların hoparlörü açılacaktır

      Hatırlatma: En başta BROADCAST tuşuna basmak ve basılı tutmak konuşma veya yayın esnasında gereklidir.
   d. Yayını sona erdirmek için BROADCAST tuşuna basınız..



Yeniden çevirmek

1. REDIAL (YENİDEN ÇEVİR) (Sol) yumuşak tuşuna basınız.
2. LCD ekranı son çevrilen telefon numarasını gösterecektir. Bu numarayı çevirmek için TALK tuşuna basınız.

3. Çevrilmiş olan son on numara arasında gezinebilmek için ∧ veya ∨ kaydırma tuşuna basınız ve seçilen numarayı çevirmek için TALK tuşuna basınız.
   [Not] Enterkom sayıları (Telefon kimlik bilgisi) aranan son 10 numara kayıt sistemine kaydedilmemektedir.



Bir telefon aramasını cevaplamak

1. Bir arama geldiğinde LCD ekranı arayanın kimlik bilgisini gösterecek olup zil kapatılmadığı sürece ya çalacak yâda titreşim yapacaktır.
2. Eğer telefon şarj cihazının kızağında değilse (eğer zil "titreşim" moduna ayarlanmışsa bu takdirde zil geçici olarak "çal" moduna geçecektir) bu takdirde telefonu kaldırın ve TALK tuşuna basın.

Hatırlatma: MENU-5-2'den "herhangi bir tuşa basarak görüşme yapma" seçeneğini seçebilirsiniz.

Notlar:
1. Eğer aramayı cevaplamak istemiyorsanız bu takdirde SILENT (Sol) yumuşak tuşuna basabilirsiniz. Zili kapatmanın aksine (telefon menüsünde) SILENT tuş operasyonu sadece mevcut görüşme için geçerlidir.
2. Eğer arayanın kimlik bilgisi hizmeti mevcutsa bu takdirde LCD ekranında gelen arama bilgileri görünecektir. Eğer LCD ekranında "özel" veya "bilinmiyor" şeklinde bir ibare görülürse bu takdirde arayanın kimlik bilgisi arayan tarafından yâda ilgili telefon şirketi tarafından bloke edilmiş olabilir.

Bir enterkom görüşmesini almak

1. Bir enterkom görüşmesi geldiğinde (diğer telefonlardan gelen arama-örneğin 12 nolu telefon) bu takdirde zil kapatılmadığı sürece zil ya çalacak yâda titreşim yapacaktır. Bu enterkom aramasını cevaplayabilmek için TALK tuşuna basınız.



2. Eğer telefon şarj cihazının kızağında değilse (eğer zil "titreşim" moduna ayarlanmışsa bu takdirde zil geçici olarak "çal" moduna geçecektir) bu takdirde telefonu kaldırın ve TALK tuşuna basın.
3. Eğer telefon şarj cihazının kızağında değilse ve MENU-6-2 ""herhangi bir tuşa basarak görüşme yapma'' ayarı ''AÇIK'' konumdaysa, bu takdirde cevaplamak için (END ve SILENT yumuşak tuşu hariç) herhangi bir tuşa basınız.

Notlar:
1. LCD ekranı arayanın telefon kimlik bilgilerini göstermektedir.
2. Eğer aramayı cevaplamak istemiyorsanız bu takdirde SILENT (Sol) yumuşak tuşuna basabilirsiniz. Zili kapatmanın aksine (telefon menüsünde) SILENT tuş operasyonu sadece mevcut görüşme için geçerlidir.

Bir telefon görüşmesini sona erdirmek

Herhangi bir telefon görüşmesini veya enterkom görüşmesini sona erdirmek için ya END tuşuna basınız yâda telefonu şarzj cihazının kızağına yerleştiriniz.

Telefon Alıcısının (Kulaklığın) Ses Seviyesini Ayarlamak



1. Ses seviyesi sadece bir telefon görüşmesi esnasında (hoparlör modunda iken) ayarlanabilmektedir.
2. 6 kademeli ses seviyesi seçeneği mevcuttur. Ayarlama yapabilmek için ∧ veya ∨ kaydırma tuşlarını kullanınız.
3. Yeni ayar değiştirilmediği sürece gelecekte yapılacak olan bütün telefon görüşmeleri için geçerli kalacaktır.

Telefon Hoperlörünün Ses Seviyesini Ayarlamak



1. Ses seviyesi sadece bir telefon görüşmesi esnasında (hoparlör modunda iken) ayarlanabilmektedir.
2. 6 kademeli ses seviyesi seçeneği mevcuttur. Ayarlama yapabilmek için ∧ veya ∨ kaydırma tuşlarını kullanınız.
3. Yeni ayar değiştirilmediği sürece gelecekte yapılacak olan bütün telefon görüşmeleri için geçerli kalacaktır.

Telefon Görüşmesini Beklemeye Almak

1. Bir telefon görüşmesi gerçekleştiriliyorken, bu telefon görüşmesi OPTION (SOL) yumuşak tuşuna basarak beklemeye alınabilecektir.
2. Görüşmeye geri dönebilmek için UNHOLD (sol) yumuşak tuşuna basınız.

Notlar:
1. Bekletilen görüşme bu görüşmeyi bekleten telefon ile yeniden eski görüşme moduna döndürülebilecektir. Ancak eğer bekleme moduna geri gitmek için END tuşuna basarsanız bu durumda bu görüşmeyi bekletnek için diğer telefon TALK tuşuna basabilecektir.
2. Telefonun LCD ekranı herhangi bir görüşmenin bekletilmekte olduğunu göstermektedir. Her 30 saniyede bir bir uyarı tonu (2 bip sesi) telefonun bir görüşmeyi bekletmekte olduğunu hatırlatmaktadır.
3. Eğer bir görüşmeyi bekletmeye aldıktan sonra operasyon (örneğin görüşmenin başka bir yere aktarılması) başarısız olursa bu takdirde beklemede olan görüşmeye geri dönülebilmeltedir.

Sesi Kapatmak



1. Bir bağlantı kurulduktan sonra telefonun mikrofonunun sesini kapatmak için MUTE (Sol) yumuşak tuşuna basabilirsiniz.
2. Sesi kapatma işlemi aktif hale getirildiğinde diğer taraf sizi duyamayacaktır. Ancak siz yinede onunla konuşabilirsiniz.
3. Sesin kapalı olduğu konumdan çıkabilmek amacıyla UNMUTE (Sol) yumuşak tuşuna basabilirsiniz. Sesin kapalı olması hali sadece mevcut telefon görüşmesi için geçerlidir.

"Rahatsız Etmeyiniz" Modu (Sessiz Zil)

1. MENU-3-1'e giriniz ve daha sonra "Kapat" ı seçiniz. Seçeneğinizi teyit etmek amacıyla daha sonra seçeneğinizi teyit etmek amacıyla SELECT (Sol) yumuşak tuşuna basınız.
   Hatırlatma: Zili "kapalı" konumuna ayarladığınızda bekleme ekranı zilin kapalı konumda olduğunu "zil kapalı" ibaresiyle gösterecektir.
2. Arama geldiğinde zili geçici olarak sessize almak için SILENT (Sol) yumuşak tuşuna basınız.

Tuş Kilidi

1. Telefonun kazara çevrilmesini engellemek amacıyla tuş kilidi seçeneğini seçmek için MENU (Sağ) yumuşak tuşuna ve daha sonrada "1" e basabilirsiniz. Böylece telefonun tuş kilidi kapanacaktır. Herhangi bir tuşa basmanız halinde bu tuş devreye girmeyecektir.

2. Tuş kilidini geri açabilmek için UNLOCK (Sol) yumuşak tuşuna basınız ve daha sonrada 2 saniye içerisinde kilidi açabilmek için "＊" hanesine basınız (rakamlarını tuşlayınız).



3. 15 saniye süre boyunca bekleme moduna geri dönülünce tuş kilidi otomatik olarak devreden çıkacaktır.

4. Tuş kilidi açılana kadar geçerliliğini sürdürecektir.

Bataryanın Yeniden Şarj Edilmesi ve Yenilenmesi

1. Aşağıdakilerden herhangi birisi veya birkaç tanesi vukuu bulduğunda bataryayı şarj ediniz:
   a. Eğer telefon konuşma modunda her 60 saniyede bir ve bekleme modunda ise her 10 saniyede bir 2 kez bip sesi çıkarırsa bataryayı şarj ediniz.
   b. Batarya ikonu boşsa bataryayı şarj ediniz.
   c. Eğer Açık/kapalı tuşuna basıldığında telefon cevap vermezse.
   d. Eğer LCD ekranı ve arka ışık parlaklığını yitirirse.
   e. Kısa mesafeli görüşme gerçekleştirilemezse.

2. Aramayı bekleme moduna alarak ve tuşuna basarak telefonun bataryasını değiştirebilirsiniz. Telefonu bekleme modundan çıkarabilmek için batarya değiştirildikten sonra eski haline getiriniz.

3. Bataryanın konuşma sağladığı süre ve bekleme süresi konuşma/bekleme yapısına ve görüşme mesafesine göre değişiklik göstermektedir. En iyi performansı alabilmek amacıyla telefonu şarj cihazının kızağına olabildiğince sık koymak tavsiye edilmektedir. ***Sadece imalatçı tarafından sağlanan batarya ve şarj cihazını kullanınız!***

Gelişmiş Operasyonlar
Telefon Kaydı

1.EP 800 H sistemin bir parçası olarak EP 801 veya EP 802'ye kaydı yapılabilmektedir. İlk defa kullanıldığında ilk olarak baz istasyonuna kaydedilmesi gerekmektedir.

Re: Ahize olarak Kimliği "00," bu yeni bir cep telefonu ya da kimliği silinmiş demektir. El cihazı baz istasyonu ile kayıt olmanız gerekmektedir.

3.Kayıt:

a. Kayıt moduna girmek için MENU-7'ye basın.
b. Kullanımdaki LED (beyaz renk) yanıp sönene kadar bazın REG butonuna (EP801) veya SAYFA butonuna (EP802) 3 saniye boyunca basın ve basılı tutun. Aynı zamanda baz istasyonu size baz istasyonunun kayıt modunda olduğunu hatırlatmak için bir ses çıkaracaktır.

c. Telefondaki "1" tuşuna basınız. Böylece Kayıt işlemi tamamlanacaktır. Baz istasyonu telefon kimlik numarasına otomatik olarak 12 ile 19 arasında bir sayı atayacaktır. Atanan kimlik numarası telefonun LCD ekranında görünecek ve böylece başarılı bir şekilde kayıt işleminin yapıldığı teyit edilecektir.

d. Diğer telefonların hepsi için yukarıda belirtilen işlemleri tekrar ediniz.

4.Yeniden kayıt işlemi:

a. Kullanmakta olduğunuz telefonu baz istasyonundan yeniden kaydedebilirsiniz. Yeniden kayıt işlemi telefonun kimlik bilgisini 00 olarak yeniden belirleyecek, sistem güvenlik kodunu silecek ve gelecekteki kayda yönelik olarak telefonun kimlik bilgisinin serbest olmasını sağlayacaktır.

b. Yeniden kayıt işleminden sonra telefon telefon görüşmesi yapmak veya genel telefon görüşmelerini almak için baz istasyonunu kullanamayacağı gibi ayrıca diğer telefonlarlada enterkom görüşmesi yapamayacaktır.

c. Yeniden kayıt moduna girebilmek için MENU-7'ye basınız.

d. Kullanımdaki LED (beyaz renk) yanıp sönene kadar bazın REG butonuna (EP801) veya SAYFA butonuna (EP802) 3 saniye boyunca basın ve basılı tutun. Aynı zamanda baz istasyonu size baz istasyonunun kayıt modunda olduğunu hatırlatmak için bir ses çıkaracaktır.

e. Telefondaki "2" tuşuna basınız. Böylece Kayıt işlemi tamamlanacaktır.

Notlar:

1. SAYFA düğmesine basıldıktan sonra baz istasyonun 30 saniye kayıt süreci vardır. Kayıt ya da kayıt iptal etme seçenekleri seçildikten sonra, telefonun 6 saniye kayıt süresi vardır. Baz istasyonu ve telefon zaman aşımından sonra otomatik olarak kayıt modundan çıkacaktır.
2. Başarısız olması halinde kayıt ve kayıt iptali süreçlerini tekrarlayın.

Telefon Grubu Aboneliği

1. Dokuz telefon grubuna dek (91-99) olan gruplar tanımlanabilir ve telefonlar hangi grupta olmak istediklerine karar verebilir.



2. Örneğin Grup 1 Müşteri Hizmetleri Grubunu, Grup 2 Satış Grubunu temsil eder, Grup 3 ise Pazarlama Grubudur. Örneğin 11numaralı telefonun tüm Satış ve Pazarlamayla alakalı aramalarda gelen arama

almak istediğini varsayın. O zaman 11numaralı telefon Grup 2 ve Grup 3'e "abone olmalıdır".



3. Grup Seçenekleri:

a. Arama Ayarları menüsüne girmek için telefonda MENU-4'e basınız.

b. "2" numaraya basınız, telefon grup ayarları menüsüne girer.

c. SEÇENEK tuşuna basınız ardından ("9 # ", # :1~9) grubuna abone olmak için "1" e basınız. 1-9 giriniz.

d. Tüm istenen gruplar için tekrar ediniz.

e. Grup seçeneklerini SEÇENEK tuşuna basarak siliniz ardından gruptaki aboneliğinizi silmek için "2"ye basınız.

Notlar:

1. Telefon grup ilişkilerini herhangi bir zamanda değiştirebilir.

2. Baz istasyonu grup atamalarından sorumlu değildir. Sonuç olarak, bir telefonun bir

gruptaki aboneliğini iptal edemez.

3. Bir enterkom arayıcısı bir grup numarası girdiğinde, bu gruba abone olan tüm telefonlar çalacaktır. İlk cevap veren telefon ile arayan arasında bir bağlantı oluşur. Ardından, bu bire- birden çok değil bire bir arama olur.

Arama Aktarma

Bir telefon araması devam ederken, bu aramayı farklı telefonlar arasında aktarabilirsiniz.

Doğrudan aktarma

1. Aramayı beklemede tutmak için OPTION sol yumuşak tuşuna basınız.



2. Hedef telefon numarasının ardından XFER ((Sağ) tuşuna basın; bekletilen arama doğrudan aktarılacaktır.

Arama hedef telefona aktarıldıktan sonra, orijinal telefon otomatik olarak bekleme moduna gidecektir.



Dolaylı Aktarma

Arama aktarılmadan önce hedef telefonla konuşmak istiyorsanız, aşağıdaki yöntemi takip edebilirsiniz:

1. Hedef telefon numarasını girdikten sonra, arama esnasında, 2-WAY INTERCOM tuşuna basınız.



2. Dâhili aramaya cevap verebilmek için hedef telefonda TALK tuşuna basınız. Artık hedef telefonla konuşabilirsiniz. Konuştuktan sonra, dâhili aramayı bitirmek için END tuşuna basınız. Ardından, hedef telefon gelen aramaları otomatik olarak alabilir.
Arama hedef telefona aktarıldıktan sonra, orijinal telefon otomatik olarak bekleme moduna geçecektir.



Notlar: Aranan telefon, çağrı ya da aktarma süresi içinde cevap vermezse, arama orijinal telefona geri yönlendirilir.

Telefon Rehberi İşlemleri

1. Telefon rehberine 50 tane isim kaydedebilirsiniz. Her kayıt bir telefon numarası ya da telefon kimliği 26 rakama dek) ve isim (16 harfe kadar) içerebilir.
2. Telefon rehberine ulaşmak için, MENU (Sağ) tuşuna basın, ardından telefon bekleme modundayken 2'ye ya da ∨ tuşuna basın.



3. Yeni bir isim eklemek için:
   a. EKLE (Sol) tuşuna basın.
   b. LCD'de "İsim?" işareti yandığında, ismi girin. Girilen son rakamı silmek için SİL (Sağ) tuşunu kullanın.

Tamamladığınızda kaydetmek için KAYDET (Sol) tuşuna basınız.
Yeniden: İsim olarak 16 harf girilebilir.

c. Daha sonra girdiğiniz isim için bir numara girmeniz istenecektir.
Yeniden: Numara olarak 26 rakam girilebilir.

d. Numarayı girdikten sonra, telefon rehberinde kaydetmek için KAYDET (Sol) tuşuna basınız.
e. İsimsiz bir telefon rehberi girişi yapınız. İsimsiz tüm kayıtlar telefon listesinin üstüne yerleştirilecektir.
f. İsmi girmek için, tuştaki harf sırasına göre denk gelen tuş takımı numaralarına basın.
Mevcut harf ve sıralarının listesi için aşağıdaki tabloya bakınız. Örneğin, "A" harfi için bir kere "2"ye basın. "B" için iki kere basın gibi.

Notlar:

1. Bir telefon numarası girdiğinizde, imleç otomatik olarak bir sonraki rakam alanına ilerler. Rakam girmek ya da silmek üzere imleci ileri geri hareket ettirmek için ∧ ya da ∨ kaydırma tuşlarını kullanın (İmleç son rakamın sağındaysa, imlecin yukarısındaki rakam ya da imlecin solundaki rakam).

2. Bir isim girerken, bir sonraki harf için farklı bir tuşa basarsanız imleç otomatik olarak bir sonraki harf alanına ilerler. Aynı tuştan art arda harf girmeniz gerekirse, ilerlemesi için imleci bekleyebilirsiniz ya da imleci manuel olarak ileri geri hareket ettirmek için ∧ ve ∨ kaydırma tuşlarını kullanabilirsiniz. Rakam girişi yapmak (imlecin solunda) için ve silmek (imlecin üstündeki harf ya da imleç son harfin sağındaysa imlecin solundaki) için de ∧ ve ∨ kaydırma tuşlarını kullanın.

3. Varsayılan ayarlarda, tüm harfler büyük harf olarak girilir. "üst ve alt harfler arasında değişim yapmak için" bu tuşları kullanın.

4. "Dur" girişi aşağıdaki rakamları aramada 1 saniyelik bir gecikmeyi temsil eder. Bu da bölümlenmiş numaraları (örneğin erişim kodu, kredi kartı numarası, oto-katılımcı girişleri gibi) ararken faydalıdır. Dur # tuşuna iki kez basıldığında olur (LCD ekranı P'yi görüntüler). İki kez dur (PP) girmek aramada 2 saniyelik beklemeyle sonuçlanır.

5. Harf Tablosu:

Tuş	Harfler ve Sıraları
1	' + , . * ( ) & 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0
∗	Büyük – harf düzeltirken

		∗– numara düzeltirken.
	#	Space & # – harf düzeltirken. # & P (Dur) – numara düzeltirken.

4. Girdiler alfabetik olarak sıralanır ve listenin başından ileri doğru giden bir şekilde (A'dan Z'ye) listelenir.
5. LCD ekranının ilk çizgisinde isim görüntülenirken 2. Çizgide telefon numarası görüntülenir. Telefon numarası 16 rakamdan fazlaysa, SEÇENEK (Sağ) tuşuna basıp 3 numaralı Seçeneği "Numarayı Görüntüle"yi seçin ve tüm numarayı görüntüleyin.
6. Bir kayıt aramak için:
   a. Telefon rehberi moduna girmek için ∨ kaydırma tuşunu kullanın.
   b. Aradığınız ismin ilk harfine denk gelen bir tuşa basın.
   c. Örneğin, "EnGenius"u arıyorsunuz o zaman bir kez 3 tuşuna basın.
   d. Tam olarak aradığınız kaydı yerleştirmek için ∧ ve ∨ kaydırma tuşlarını kullanın.
7. Telefon rehberini silmek için:
   a. Silinecek ya da düzeltilecek kaydı konumlandırmak için ∧ ve ∨ kaydırma tuşlarını ya da alfabetik arama yöntemini kullanın.



   b. Seçenekler menüsüne girmek için SEÇENEK (Sağ) tuşuna basın.
   c. Tasarlanmış telefon girdisini silmek için 1'e basınız.
   d. LCD "Girişi Sil'i" gösterecektir. Değişiklikleri onaylamak için EVET (Sol) tuşuna basınız.



8. Telefon rehberini düzeltmek için:
   a. Silinecek ya da düzeltilecek kaydı konumlandırmak için ∧ ve ∨ kaydırma tuşlarını ya da alfabetik arama yöntemini kullanın.



   b. Seçenekler menüsüne girmek için SEÇENEK (Sağ) tuşuna basın.
   c. Tasarlanmış telefon girdisini düzeltmek için 2'ye basınız.

9. Ekrandan arama:
   a. Görüntülenen telefon numarasını ya da Telefon kimliğini aramak için TALK ya da 2-WAY INTERCOM tuşuna basınız.
10. Telefon rehberin aktarma:

Telefon rehberin aktarmak için, her iki taraf da öncelikle telefon rehberi aktarım moduna girip aşağıdakileri yapmalıdır:

a. Telefon, telefon rehberi modundayken, SEÇENEK (Sağ) tuşuna basın, ardından 5 tuşuna ya da ∧ ve ∨ kaydırma tuşlarına basın.
b. Telefon gönderen taraf, gönderme modunu girmek için 1'e bassın.
   i.Tüm telefon rehberi girdilerini bir başka telefona aktarmak için TX ALL(sol tuş)'a basın.
   ii. Ya da, bir girdiyi diğer bir telefona aktarmak için TX ALL(sağ tuş)'a basın.

iii. 2 rakamlı telefon rakamına ya da grup numarasına basın; ardından tüm telefon girdilerini ya da aktarılacak bir girdiyi seçin.

Tekrar: “00” tüm telefonlar anlamına gelir.

iv. Telefon rehberi aktarım esnasında, LCD, gönderilmeyi bekleyen telefon rehberi numaralarını belirtmek için “Gönderiyor” ve 2 rakamlı geri sayımı gösterir.

c. Telefon rehberi alan taraf ise alınan modu girmek için 2’ye bassın.

i.Alma modunu girerken LCD “Hazır işareti verir.

ii. Telefon rehberini almaya başlayın, LCD Ext. # : xx’den telefon rehberini getir” i gösterir.

iii. Her telefon rehberi alındığında bir bip sesi öter.

iv. Telefon rehberi 2 rakam alırken, LCD’de alınmayı bekleyen telefon rehberi numaraları gösterilir.

Tekrar: Kablosuz arayüz aracılığıyla telefon rehberi aktarımı, interferans nedeniyle kısmı olarak eksik bir iletim olabilir.

Arama Engelleme

1. Kullanıcıların uzak mesafe aramaları ya da uluslararası aramalar yapmasını engeller. Ayrıca dış hatlardan ya da diğer kayıtlı telefonlardan gelen aramaları da engeller.
   Ayarları girmek için şifreye ihtiyacınız vardır. Telefonun varsayılan şifresi “0000”dır.
2. Arama Harici ayarları girmek için MENU 4-3’e basın. Telefonun şifresini girin ardından TAMAM (Sol) tuşuna basın.



Giden Aramaları Engelleme

1. “Giden” aramaları engellemeyi seçmek ve seçiminizi onaylamak için SEÇ tuşuna basın.



2. Bu ayarın Açık ve Kapalı durumu arasında değişiklik yapmak için ∧ ya da ∨ kaydırma tuşlarını kullanın.

Tekrar: Arama Engelleme seçeneğinin varsayılan ayarı “Kapalıdır”.

3. Arama Engelleme kodunu eklemek için

   a. Öncelikle Arama Engelleme özelliğini açın; “Arama Engelleme” kodunu girin.
   EKLE (Sol) tuşuna basıp Arama Engelleme kodunu girmeye başlayın. Numara girildikten sonra, kaydetmek için KAYDET (Sol) tuşuna basın.

   (1) 5 rakama kadar Arama Engelleme kodu düzeltilebilir. Örneğin, Manhattan, New York’a olan tüm aramaları engellemek istiyorsanız, Arama Engelleme kodu olarak 1212’yi girebilirsiniz.

   (2) Baz istasyonunuz PBX sistemine uyarlanmışsa, PSTN tonunu düzeltmek için spesifik numarayı da dâhil edin.

   b. Arama Engelleme kodunu silmek ya da düzeltmek için SEÇENEK sağ tuşuna basın.



   c. En fazla 5 Arama Engelleme kodunda programlama yapılabilir.

d. Giden aramaları engellemek istiyorsanız “＊＊＊＊＊” 5 “＊” tuşlarını girin. Kaydetmek için KAYDET (Sol) tuşuna basın, giden tüm aramalar sınırlandırılacaktır.

Gelen Aramaları Engelleme

1. “Gelenler” ile ilgili seçiminizi onaylamak için SEÇ” tuşuna basın.

Engelleme ögelerini seçmek için ∧ ya da ∨ kaydırma tuşlarını kullanın.

a. Gelenlerle ya da engelleme yayınıyla ilgili seçiminizi onaylamak için SEÇ” tuşuna basın.
Bu ayarın On ve Off seçenekleri arasında değişim yapmak için DEĞİŞTİR (sol) tuşuna basın.



Tekrar: “On” (açık) diğer telefonlardan ya da baz istasyonlarından yayın alabileceğiniz anlamına gelir.
“Off”(kapalı) diğer telefonlardan ya da baz istasyonlarından yayını sınırladığınız anlamına gelir.

b. Gelenlerle ya da engelleme hattı aramasıyla ilgili seçiminizi onaylamak için SEÇ” tuşuna basın.
Bu ayarın On ve Off seçenekleri arasında değişim yapmak için DEĞİŞTİR (sol) tuşuna basın.
Tekrar: “On” dış hatlardan yayın alabileceğiniz anlamına gelir.
“Off” dış hatlardan yayını sınırladığınız anlamına gelir.



c. Gelen ya da engelleme dâhili telefonu aramasıyla ilgili seçiminizi onaylamak için SEÇ” tuşuna basın.

Bu ayarın On ve Off seçenekleri arasında değişim yapmak için DEĞİŞTİR (sol) tuşuna basın.



Tekrar: “On”(açık) diğer telefonlardan ya da baz istasyonlarından dâhili telefon alabileceğiniz anlamına gelir.
“Off” (kapalı)ise diğer telefonlardan ya da baz istasyonlarından dâhili telefonu sınırladığınız anlamına gelir.

Programlanabilir Özellikte Arama

1. EP800 H baz istasyonu PBX sisteminin ardına kurulmuşsa, PBX özellik kodunun yanı sıra bazı özellik aramalarını da sistemde önceden programlamak mantıklıdır.
2. 10 sık kullanılan özellik arama koduna dek olanlar önceden programlanabilir.
3. Özellik arama kodlarının ismini girin:

a. Telefon bekleme modundayken, MENU (Sağ) tuşuna basın.

b. “Özellik Arama” menüsüne girmek için “4”e, ardından “4” e basın.



c. Yeni bir özellik araması girişi eklemek için EKLE (Sol) tuşuna basın.

d. Özellik aramasının adına girin, telefon rehberini düzeltir gibi. Örneğin “PBX Aktarma”. Onaylamak için KAYDET (Sol) tuşuna basın.

e. Denk gelen PBX özelliği örneğin F＊70 için özellik arama kodu girin.

Onaylamak için KAYDET (Sol) tuşuna basın.
Tekrar: “F” Flaş sinyalini temsil eder.



f. Girdiğiniz ilk özellik araması ve denk gelen özellikli arama kodu LCD ekranda gözükecektir.



g. Sistemde programladığınız özellik aramasını silmek ya da düzeltmek için SEÇENEK (Sağ) tuşuna basın.



h. 2. ve daha sık kullanacağınız özellik aramasını programlamak için de aynı işlemleri tekrar edin.

4. Arama esnasnda önceden programlanmış özellik aramasını kullanma.

a. Telefon konuma modundayken, SEÇENEK (Sağ) tuşuna basın.



b. Özellik aramasının çalışmasını istediğiniz denk gelen numarasına basın. Örneğin “PBX Aktarımını” gerçekleştirmesi için “0”a basın.



Notlar:

1. Bu özellik araması, EP800 H baz istasyonun PBX sistemine yardımcı olduğu durumlarda kullanışlı olacaktır.

2. Sistemdeki herhangi bir özellik aramasını önceden programlamadıysanız, yalnızca SEÇENEK menüsündeki #Telefon Rehberi# ni programlayın.

3. Çeşitli özel sistemlerin farklılığı nedeniyle, EP800 H’nin programlanabilir özellik araması tüm PBX ya da Anahtar telefon sistemleriyle işlemeyebilir.

Arayan Kimliği

1. Bu özelliğe abone olmak için yerel telefon şirketinizle iletişime geçin. Telefon sistemi, yerel telefon şirketiniz tarafından iletilen Arayan Kimliği bilgisini alır ve gösterir. Bu bilgi arayan telefon numarasını, ismi, tarihi ve zamanı içerebilir. Bu birimde 50’ye kadar arayıcı kimliği bilgisi saklanabilir.
2. Ekran ilk çizgide aramanın tarihini ve zamanını gösterecektir, ardından ikinci çizgide isim gelecektir ve üçüncü çizgide de telefon numarası gelir. Okunmamış bir kayıt ekranın ilk satırının sonunda ‘’NEW’’(‘’YENİ’’) olarak görünecektir.
3. Bir arama kaydını görüntülerken, numara telefon rehberinde aranabilir, saklanabilir ya da silinebilir.

Arama Günlüğünü Görüntüle

1. Arama günlüğünü görüntülemek ve Arama Günlüğüne girmek için [∧] tuşuna basın. Numaralar ve isimler arasında ilerlemek için [∧] ya da [∨] tuşlarına basın.



2. SEÇENEK tuşuna basın; kaydet, sil, hepsini sil içinse ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanabilirsiniz.

a. Arama günlüğünü kaydet:

(1) SEÇ sağ tuşuna basın; ismi kaydırmak için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanabilirsiniz; ismi düzeltmek için ise SİL tuşuna basınız.
Daha sonra ismi kaydetmek için KAYDET sol tuşuna basın.



(2) Numarayı kaydırmak için ∧ ya da ∨ tuşlarına basın ve numarayı düzeltmek için SİL tuşuna basınız.
Daha sonra ismi kaydetmek için KAYDET sol tuşuna basın.



(3) Yukarıdaki sürecin ardından, arama günlüğü telefon defterine kaydedilir.

b. Arama günlüğünü silin:

(1) SEÇ sağ tuşuna basın; ardından silmeyi onaylamak için EVET sol tuşuna basın.



c. Hepsini Sil:

(1) Tüm arama kimliği kayıtlarını silmeyi onaylamak için SEÇ sağ tuşuna basın ardından ise EVET sol tuşuna basın.



Araya Bir Numarayı Arama

1. ∧ tuşuna basın, arama günlüğünü kaydırmak için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanın.
2. Bir arayan kimliği görüntülenirken bu numarayı aramak için TALK tuşuna basın.

Çok Bazlı Ayar

"Çok Bazlı" ayar kapsama ya da hat kapasitesini genişletmeye izin verir. 1. Baz istasyonuna (örnek; 11 numaralı telefon) kayıtlı bir telefonu kullanarak 2. 3. Ya da 4. baz istasyonlarını eklerken, aşağıdaki süreç takip edilir:

1. MENU sağ tuşuna basıp ardından kayıt moduna geçmek için "7"ye basın.

2. Üç saniye baz istasyonun SAYFA düğmesine basılı tutun; baz istasyonu ani bir ses çıkaracaktır (ayrıca baz istasyonun Kullanım LED ışığı da yanacaktır).



3. Çok Bazlı ayara geçmek için telefonun "3" rakamına basın.
4. BS # 1'i seçin.
5. Yukarıdaki 1-4 arası süreci tekrar edin. Sürekli olarak 2., 3. Ve 4. baz istasyonlarını ekleyin.
Tekrar: 1. Baz istasyonunun baz Kimliği "10"dur, 2. Baz istasyonununki "20"dir, 3. Baz istasyonunki ise "30"dur, 4. Baz istasyonunki "40"tır.

Notlar:

1. "Çoklu Bazın" ilk ayarını yaparken, önce BS #1'i seçmelisiniz. Ardından 2., 3. Ve 4. Bazları seçmek

için yukarıdaki aşamaları takip etmelisiniz.

2. Senkronizasyon mekanizması için, tüm telefonlar, çoklu baz durumunu kullanmaya başlamadan önce kaydedilmelidir. Örneğin, 1x ilk telefon kimliği, BS1'e kaydedilmelidir ve geri kalan telefonlar sırasıyla 2., 3. Ve 4. Baz istasyonlarına kaydedilmelidir.

3. Yukarıdaki sürecin ardından, "Çoklu Baz" tamamlanmış olur.

Arama Yönetici

"Arama Yönetici" özelliği iki seçeneğe izin verir:

1. Birincisi gelen aramaları alacak ve arama yapacak olan telefondur (2 yönlü dâhili telefon, yayın ve aktarılan aramalara izin verilir). Bu seçenek 1. Baz istasyonuyla 4. Baz istasyonu tarafından seçilebilir.

Tekrar: "Arama Yönetici" özelliği, Çoklu Baz özelliğinin kullanılmadığı durumlarda gizli olacaktır.

2. Diğer seçenek de mevcut baz istasyonlarına otomatik ya da manuel olarak erişmek için telefonu ayarlamaktır.
   1. Seçenek için (Abone BS):
   1. Arama Ayarları moduna girmek için MENÜ sağ tuşuna basıp ardından 4'e basınız.
      Arama Yöneticisini seçmek için 6'ya basınız.
      Tekrar: Yalnızca Çoklu Baz özelliğinin desteklendiği durumlarda "Arama Yöneticisi1 özelliği mevcuttur.



   2. Abone BS'yi ayarlamak için 1'e basınız.
      Tekrar: Abone BS'nin alt menüsünü girerken, LCD hali hazırda abone olan mevcut baz istasyonlarını gösterecektir.

   3. İstenilen baz istasyonunu seçmek için ∧ ya da ∨ tuşlarına basın (#1~4), Abone BS ON/OFF (AÇIK/KAPALI) durumunu ayarlamak için DEĞİŞTİR tuşuna basın.
   4. ABONE BS ON (AÇIK) ise, bu telefonun istenilen baz istasyonuna erişebileceği anlamına gelir. Böylece telefon istediği baz istasyonu üzerinden arama yapabilir ya da gelen aramaları cevaplandırabilir. Tam aksine, Abone BS OFF (KAPALI) durumundaysa, telefon istenilen baz istasyonu hattına erişemez ve bu nedenle telefon istediği baz istasyonu üzerinden arama yapamaz ya da gelen aramaları cevaplandıramaz.
   2. Seçenek için (BS Seçeneği):
      1. Arama Ayarları moduna girmek için MENÜ sağ tuşuna basıp ardından 4'e basınız.

      Arama Yöneticisini seçmek için 6'ya basınız.



      2. BS seçimini ayarlamak için 2'ye basınız.

      Tekrar: Varsayılan ayar "KAPALIDIR".



      3. BS Seçimi AÇIK/KAPALI durumunu ayarlamak için DEĞİŞTİR tuşuna basın.

      Tekrar: BS Seçimi ayarı "AÇIK" durumundaysa, TALK tuşuna basarken, LCD mevcut baz istasyonlarını gösterecektir. Örneğin 1,2,3,4. "1" rakamına bastığınızda 1 numaralı baz istasyonuna erişirsiniz.

      Not: Tek baz istasyonu varken "Arama Ayarlarında" "Arama Yöneticisi" olmaz.

Görsel Mesaj Bekletme Göstergesi (GMBG)

GMBK özelliği, telefon hattından alınan FSK mesajı desteklemektedir. Telefonun mesaj ikonunu aktif hale getirir ve baz istasyonun SESLİ MESAJ IŞIĞINI yakar.

Notlar:

1. Telefon şirketi sesli mesaj hizmetine abone olmak gereklidir.
2. Telefon tüm mesajları dinlemenize rağmen halen ikonu gösteriyorsa, telefon üzerindeki "Arayıcı Kimliği" tuşuna basarak kapalı duruma getirin.

Telefon Mikrofon Kazancını Ayarlama

Telefonu farklı iş alanlarında ortamlarda kullanmanız halinde, diğer uçlarda daha iyi ses kalitesi için, telefon mikrofon kazancını çeşitli ortamlara uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

a. Telefon bekleme modundayken, MENÜ sağ tuşuna basın.
b. "5" (Telefon Ayarları) tuşuna basıp ardından "Mikrofon Kazanımı" için "1"e basın.
c. "Standart" "Orta" ve "Düşük" seçeneklerine gelmek için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanın.
d. Telefonu ofis ya da oturma odası gibi sessiz bir ortamda kullanıyorsanız, "Standart" seviyesi tavsiye edilir.
   Telefonu fabrika ya da dış alanlar gibi gürültülü bir ortamda kullanıyorsanız, "Orta" ya da "Düşük" seviyeleri tavsiye edilir.

Telefon Zilini Ayarlama

Telefon kullanırken, telefonun alıcısından gelen zil yüzünden aramaları kaçırmamak için, telefon hoparlöründen ya da alıcısından gelen zili değiştirebilirsiniz.

a. Telefon bekleme modundayken MENÜ sağ tuşuna basın.
b. "Telefon Zili" menüsüne girmek için "5" e (Telefon Ayarlarına) ya da "9" a basın.
c. "On" seçeneğini seçin, zil telefonun alıcısından çalacaktır. "Off" seçeneğini seçerseniz, zil hoparlörden çalar.

Bebek Monitörü

Telsiz telefonlardan herhangi birini bebeklerinizin ya da yaşlı kişilerin hareketlerini gözlemek için "bebek birimi" olarak ayarlayabilirsiniz. Bebek monitörü desteğini açarken, "bebek birimi" otomatik olarak 2 yönlü dâhili telefon üzerinden monitör moduna geçer.

Örneğin, A'yı "bebek birimi" olarak ayarlarsak, B telefonundan dâhili bir arama yaparken, A telefonu çalmadan, otomatik olarak gözetleme moduna girer. A telefonu etrafındaki tüm hareketleri B telefonu aracılığıyla da duyabilirsiniz.

a. Telefon bekleme modundayken, MENÜ sağ tuşuna basın.
b. "Bebek Monitör" menüsüne girmek için "4" tuşuna basıp ardından "5" tuşuna basın.
c. ON ya da OFF durumları arasında değişiklik yapmak için "DEĞİŞTİRE" basın.

Tekrar: Gözetleme esnasında tüm disturbansları önlemek için, belirlenen telefon dâhili telefon dışında herhangi bir gelen aramaya cevap vermeyecektir.

MenüOperasyonları



1. Telefon bekleme modundayken, menü moduna girmek için MENÜ sağ tuşuna basın.

   Tekrar: Seçilen menüyü onaylamak için ∧ ya da ∨ tuşlarına basıp ardından SEÇ sol tuşuna basabilirsiniz. Ya da doğrudan rakama basıp seçilen menüyü onaylayabilirsiniz. Örneğin, MENÜ sağ tuşuna basıp ardından 4'e ve 1'e basın ve Sağ Sesi seçin.
2. Tuş Kilidi seçeneği için 1'e basın (sayfa 30'daki Tuş Kilidi işlemlerine bakınız).
3. Telefon rehberi eklemek, silmek, düzeltmek, görüntülemek ve düzeltmek için 2'ye basın (sayfa 35'deki Telefon rehberi talimatlarına bakınız).
4. Ses ayarlarını ayarlamak için 3'e basınız.

   a. Zil Sesini seçmek için 1'e basınız.

   Zil sesi için iki seçenek: Hat (gelen arama için) ve dâhili telefon (dâhili telefon araması için). Her seçeneği sırasıyla ayarlayın. Her seçeneği ayarlarken, 6 seçenek; "Kapalı", "Düşük", Orta", "Yüksek", "Titreşim" ve "Titreşim ve Yüksek" arasında ilerlemek için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanın. Seçimi kaydetmek için KAYDET sol tuşuna basın. Fabrika Ayarları= Orta

   b. Zil Tonunu seçmek için 2'ye basın.

   Zil tonu için iki seçenek: Hat (gelen arama için) ve dâhili telefon (dâhili telefon araması için). Her seçeneği sırasıyla ayarlayın. 8 zil sesi arasında ilerlemek için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanın. Seçimi kaydetmek için KAYDET sol tuşuna basın. Fabrika Ayarları= 1

   c. Bir tuşa basıldığında çıkan tuş Sesini seçmek için 3'e basın.

   4 seçenek; "Kapalı", "Düşük", Orta", "Yüksek" arasında ilerlemek için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanın. Seçimi kaydetmek için KAYDET sol tuşuna basın. Fabrika Ayarları=Orta

   d. Ses tonunu seçmek için 4'e basın.

   4seçenek; 1,2,3 ve 4 arasında ilerlemek için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanın. Seçimi kaydetmek için KAYDET sol tuşuna basın. Fabrika Ayarları= 1

5. Arama Ayarlarını ayarlamak için 4'e basın.
   a. Numara Öntakısı için 1'e basınız:
      (1) Numara ön takısı özelliğini açmak ya da kapamak için ∨ ya da ▾ tuşlarına basın. Varsayılan = Kapalı.
      (2) "Açık" seçilmişse, telefon ön numara girme komutu verir, 14 tane rakam girilebilir.
      (3) Ön numarayı düzeltmek için sil sağ tuşuna basınız.
      (4) Seçimi doğrulamak için KAYDET sol tuşuna basınız.
      (5) Bu özellik açık olduğunda, LCD, arama günlüğünden yapılan ve elle girilen her giden aramada kullanıcılara "Numara Öntakısı"? Evet ya da Hayır" sorusunu sorar; mevcut ön numara da gösterilir.
      Tekrar: EVET sol tuşuna basarsanız, ön numara, aranan numaranın önüne otomatik olarak eklenecektir.
      (6) Bu özellik erişim kodları, arama kartları ve kredi kartı aramaları için kullanışlıdır.
   b. Grup Seçimi için 2'ye basınız: sayfa 33'deki Telefon Grup Aboneliğine bakınız.
   c. Arama Engelleme için 3'e basınız: sayfa 38'deki Arama Engelleme işlemine bakınız.
   d. Özellik Araması için 4'e basınız: sayfa 41'deki Özellik Araması işlemine bakınız.
   e. Bebek Monitörü için 5'e basınız: sayfa 47'deki Bebek Monitörü işlemine bakınız.
   f. Arama Yöneticisi için 6'ya basınız: sayfa 45'deki Arama Yöneticisi işlemine bakınız.
   g. Alan Kodu için 7'ye basınız: Alan kodu ayarları, ön ek olmadan aranacak yerel ve bölgesel alan kodlarına izin verir.

(1) Yerel Alan Kodunu ayarlayın:
LAC'ı ayarlamak için MENÜ 4-7-1'e basın. Yerel alan kodunu (3 rakamlı) girin ve seçiminizi onaylamak için KAYDET tuşuna basın.

(2) Ülke Alan Kodunu ayarlayın:
Ülke kodunu ayarlamak için MENÜ 4-7-2'ye basın. Kodu (3 rakamlı) girin ve seçiminizi onaylamak için KAYDET tuşuna basın.

6. Telefon Ayarları için 5'e basın:

   a. Mikrofon Kazanımı için 1'e basın. Sayfa 46'daki Mikrofon Kazanımına bakın.
   b. Herhangi bir Tuş SESİ için 2'ye basın:
   "Açık" ya da "Kapalı" durumunu seçmek ve onaylamak için DEĞİŞTİR sol tuşuna basın. Varsayılan "Kapalıdır".
   Tekrar: "Açık" durumundayken, gelen aramaları cevaplamak için herhangi bir tuşa basınız (END ve SESSİZ tuşları hariç).
   c. LCD Kontrastını ayarlamak için 3'e basınız:
      (1) 1-8 seçenek arasında ilerlemek için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanın. Varsayılan 6'dır.
      (2) Seçimi onaylamak için KAYDET sol tuşuna basın.
   d. LCD Arka ışığını ayarlamak için 4'e basın:
      (1) 1-3 seçenek (1, 8 saniye, 2 Açık, 3 Kapalı) arasında ilerlemek için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanın. Varsayılan "8 saniyedir".
      (2) Seçimi onaylamak için KAYDET sol tuşuna basın.
   e. İsim Etiketini ayarlamak için 5'e basın:
      (1) "Açık" ya da "Kapalı" durumlarını seçmek ve onaylamak için DEĞİŞTİR sol tuşunu kullanın. Varsayılan ayar (Fabrika Ayarları)"Kapalıdır."
      (2) Seçimi onaylamak için KAYDET sol tuşuna basınız.
      Tekrar: "Açık" durumundayken, telefon arayan kimliğini, telefon rehberindeki girdilerle eşleştirir. Eşleşme olduğunda, LCD ekranda yalnızca arayan bilgisi yerine isim ya da takma ad görüntülenecektir (yerel telefon şirketinden Arayan Kimliğiyle birlikte Arama Bekletme ihtiyacı vardır).
   f. Dili ayarlamak için 6'ya basınız:
      (1) Seçenekler arasında ilerlemek için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanın (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Hollandaca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Romence, Türkçe). Varsayılan dil ''İngilizce''dir.
      (2) Seçimi onaylamak için KAYDET (Sol) tuşuna basınız.
   g. Müşteri İsmini ayarlamak için 7'ye basınız.
      (1) Telefon Rehberi bölümünde tartışılan Harf Tablosunu ve yöntemini kullanmak için harfleri giriniz.

(2) Rakam girmek (imlecin soluna) ya da silmek (İmleç son rakamın sağındaysa, imlecin yukarısındaki rakam ya da imlecin solundaki rakam) üzere imleci ileri geri hareket ettirmek için ∧ ya da ∨ kaydırma tuşlarını kullanın.

(3) Ayarları onaylamak için KAYDET (Sol) tuşuna basın.
Tekrar: Müşteri ismini bir kez girdikten sonra, bekleme modundaki LCD açılışı değişecektir.
Varsayılan açılış "EP800 H".

h. Şifreyi değiştirmek için 8'e basınız:
(1) Bu menüye girdiğinizde orijinal şifreyi (4 rakamlı) girin ve TAMAM sol tuşuna basın.
(2) Yeni şifreyi girin (4 rakamlı) ve yeni şifreyi onaylamak için KAYDET sol tuşuna basın.

i. Telefon Zilini ayarlamak için 9'a basın: Sayfa 47'deki Telefon Zili işlemine bakınız.

7. Baz Ayarlarını ayarlamak için 6'ya basınız:
Bu menüye girdiğinizde, öncelikle BAZ PİN kodunu girmelisiniz (4 rakamlı).
Tekrar: PIN kodu Baz Ayarları içindir. Varsayılan ayar "0000"dır.

a. DTMF Süresini ayarlamak için 1'e basınız.
(1) DTMF süresini (90-200 ms) girin ve TAMAM sol tuşuna basıp ayarları onaylayın. Varsayılan 100 ms'dir.
Tekrar: Lütfen değişiklik yapmadan önce satıcınızla kontrol ediniz. Süre PSTN ya da PBX ayarlarıyla eşleşmezse, yanlış işleyebilir.

b. Flaş tuş zamanlamasını seçmek için 2'ye basınız. Varsayılan ayar 600 ms'dir.
(1) 1-9 (100-900 ms) arasında ilerlemek için ∧ ya da ∨ tuşlarını kullanın. Ya da doğrudan (1-9) arası rakam tuşlara basın.
(2) Seçiminizi teyit etmek için SEÇ sol tuşuna basın.
Tekrar: Varsayılan değer çoğu alanda (600 ms)'dir. Bu ayarı değiştirmek Flaş tuşunun çalışmamasına neden olabilir. Yalnızca bu yeni değerin işlediğinden emin olduğunuzda değişiklik yapın.

c. Bir sonraki HS'yi atamak için 3'e basınız.

(1) TAMAM sol tuşuna basarak takip edilen 2 rakamlı telefon kimliğini girin.
(2) Yeni bir telefon kaydederken, baz, daha önce yeni telefona atanan spesifik telefon kimliğini atayacaktır.

d. HS'yi Temizle ayarları için 4'e basınız.
(1) 2-rakamlı telefon kimliğini girdikten sonra TAMAM sol tuşuna basın.
(2) Baz telefon kimliğini sistemden silecektir.

e. PİNİ değiştirmek için 5'e basın.
(1) Yeni Baz PİN'İNİ girip, TAMAM sol tuşuna basın.
Tekrar: Varsayılan Baz Pini "0000"dır.

f. Otomatik Bekletmeyi ayarlamak için 6'ya basın:
(1) Açık ya da kapalı durumu seçmek için DEĞİŞTİR sol tuşuna basın.
Tekrar: "açık" durumuna ayarlarken, aramanın diğer ucundaki kişi kapatmışsa EP800 H otomatik olarak beklemede olacaktır. Ancak bu özellik, arama bekletildikten sonra PBX ya da PSTN'den gönderilen sinyalin "arama tonu mu meşgul ton mu" olduğuna bağlıdır.

g. DTMF Arayan Kimliğini desteklemek üzere Zamanı Ayarlamak için 7'ye basınız:
(1) KAYDET sol tuşuna basıp ayarladığınız Tarih ve Zamanı seçiniz (sayfa 19'daki Zaman Ayarları işlemine bakınız).

8. Telefonu kaydetmek, kaydı iptal etmek ve Çoklu Bazı ayarlamak için 7'ye basınız: Kayıt işlemleri için sayfa 32'ye ve Çoklu Baz Ayarları için sayfa 44'e bakın.

9. Menü Ekranın ayarlamak için 8'e basınız:
Arama Ayarlarının (MENU-4), Telefon Ayarlarının (MENU-5) ve Baz Ayarlarının (MENU-6) yanlış ayarlanmasını önlemek için, bu menüleri gizleyebilirsiniz. Böylece diğer telefon kullanıcıları bu ayarlar yanlış ayarlayamaz.
Tekrar: Menü Ekranını girerken öncelikle şifreyi girmelisiniz.

a. Arama ayarları menüsünü gizlemek/gizlememek için 1'e basınız.
(1) Açık ya da kapalı durumunu seçmek ve onaylamak için DEĞİŞTİR sol tuşuna basınız.

b. Telefon ayarları menüsünü gizlemek/gizlememek için 2'ye basınız.

(1) Açık ya da kapalı durumunu seçmek ve onaylamak için DEĞİŞTİR sol tuşuna basınız.

c. Baz ayarları menüsünü gizlemek/gizlememek için 3'e basınız.

(1) Açık ya da kapalı durumunu seçmek ve onaylamak için DEĞİŞTİR sol tuşuna basınız.

d. Çoklu Baz ayarları menüsünü gizlemek/gizlememek için 4'e basınız.

(1) Açık ya da kapalı durumunu seçmek ve onaylamak için DEĞİŞTİR sol tuşuna basınız.

Tekrar: "Açık" durumunu seçmeniz menünün ekranda görüntüleneceği, "kapalı" durumunu seçmenizse ekranın gizleneceği anlamına gelir.

İçindekiler

• 2

2 yönlü enterkom, 13,19

• A

Ahizeyi (Kulaklığı) ve Ses Seviyesini Ayarlamak, 29
Telefon Hoperlörünün Ses Sesini Ayarlamak, 29
Telefon Mikrofon Kazancını Ayarlamak, 46
Telefon Zilini Ayarlamak, 47
Alan Kodu 18,50
Bir diğer telefon kimlik bilgisinin atanması, 18

• B

Baz Pin Kodu ,18,19,53
Baz İstasyonu, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 32, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 45, 46
Batarya, 5, 7, 10, 21, 22, 23, 31
Bataryanın Yeniden Şarj Edilmesi ve Değiştirilmesi, 31
Batarya Güvenlik Talimatları, 7
Bataryanın Gücü, 12
Gelen Aramanın Kapatılması, 15,39
Giden Aramanın Kapatılması, 15,39
Yayın, 13, 17, 26, 40, 46
Grup Telefonlarıyla Yapılan Yayın, 26
Bütün Telefonlarla Yapılan Yayın, 27
Müstakil bir Telefonla Yapılan Yayın, 27
BS Seçimi, 46

• C

Aramayı Engelleme, 15, 17, 39, 51
Arama Kaydı, 14, 15, 43, 51
Arama Süresi, 16
Aramanın Başka bir Telefona Aktarılması, 34
Arama Bekletme, 16
Arayanın Kimlik Bilgisi, 14, 19, 27, 42, 43, 44, 47, 52, 54
Aramanın Devam Etmesi, 12
Arama Yönetimi, 46, 51
Arama Ayarları, 15, 17, 19, 33, 46, 47, 48, 51, 54
Arama Bekleme, 14
Arayanın Kimliğiyle Arayanın Bekletilmesi, 14, 52
Kalp Pili Kullanan Kişilerin Telefon Konusundaki Almaları Gereken Tedbirler, 4
PIN Kodunun Değiştirilmesi, 18, 53
Şarj Cihazının Özellikleri, 21

• D
Yeniden kayıt 32, 33
DND, 14
“Rahatsız Etmeyiniz” Modu (Sessiz Zil), 14, 30
DTMF Tonu, 17
DTMF Süresi, 17, 53

• E
Elektrik Şoku, 4, 5, 6
Acil Durumlar, 4
Telefonla Birlikte Gelen Ekipman Kontrol Listesi, 10

• F
Flaş, 13, 17, 18, 41, 47, 53
İtfaiye Arama Özelliği (Özellikli Arama), 16, 41, 51

• G
Genel Güvenlik Talimatları, 4
Grup Kimlik Bilgileri, 14, 26, 34, 38
Grup Ayarları, 17, 33
Grup Seçimleri, 33

• H
Telefonun ve Şarj Cihazının Kurulumu, 22
Telefon Şarj Slotu, 21
Telefonun Özellikleri, 12, 14
Telefon Grup Aboneliği, 26, 33, 51
Telefon Kimlik Bilgileri, 12, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 32, 34, 38, 45, 53
Telefon Kaydı, 32,54
Telefondan Telefona Yapılan Arama, 26
İşitme Cihazı, 4

• I
BEKLEME Modu, 17, 27, 35

• K
Tuş Kilidi, 30,50
Tuş Tonu, 16,50
Tuş Sesi, 50

• L
Lithium-Ion (Li-Ion), 7, 10

• M
Yayın Yapmak, 26
Bir Telefon Görüşmesini Yapmak, 25
2 Yönlü/Enterkom Araması Yapmak, 25
Hafıza, 23
Hafıza Göstergesi, 17,54
Menü Modu, 23,50
Çoklu Telefon Kaydı, 14
Çok Bazlı Ayarı, 17, 45, 54
Sesi Kapatmak, 16, 30

• N
İsim Etiketi, 14

• P
Sayfa, 32, 33, 45
Telefon Rehberi,14, 16, 35, 41, 43, 50, 51
Telefon Ayarları, 17, 19, 47, 48, 51, 54
Bir Telefon Görüşmesini Beklemeye Almak, 29
Elektrik Kesintisi, 5,
Ürün Güvenliğine İlişkin Talimatlar, 5
Programlanabilen Flaş, 17
Programlanabilir Arama Özelliği, 41

• R
Bir Telefon Görüşmesini Cevaplamak, 27
Bir Enterkom Görüşmesini Cevaplamak, 29
Tekrar Çevirmek, 15, 27
REG, 32
Kayıt, 32,54
Kayıt Modu, 32, 33, 45
Yönetmeliğe İlişkin Bilgiler, 8
REN, 8
Zil, 12, 13, 14, 27, 30, 48, 50
Zil Sesi, 14
RSSI, 12

• S
Güvenlik Talimatları, 4
Sürenin Ayarlanması, 19
SESSİZ, 14, 15, 28, 30, 52
Yedek Batarya Şarj Slotu (yuvası), 20
Hızlı Çevirme,25

Hoperlor, 13, 26, 27, 29
Bekleme Modu,14, 16, 23, 31, 47, 48, 50, 53
BS Aboneliği, 46

• T
Konuşma Modu,13, 31, 42
Konuşma/Flaş, 13
Teknik Spesifikasyonlar, 59
Dönüştürücü, 22
İki Haneli Telefon Kimlik Bilgisi, 12

• V
Titreştirici, 14
Arama Kaydının Gözden Geçirilmesi, 14,43
Görsel Mesaj Bekleme Göstergesi, 47

• W
Uyarı Mesajı, 21

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik Spesifikasyonları	Baz İstasyonu	Portatif Telefon
Frekans	863-865 MHz	863-865 MHz
RF Çıkış Gücü	Zirve: 8 dBm	Zirve: 7 dBm
	Ortalama: 5 dBm	Ortalama: 5 dBm
Kanal Boşluğu	50 kHz	50 kHz
Kanal Sayısı	38	38
Modülasyon	GMSK	GMSK
TDD Çerçeve Uzunluğu	10 ms	10 ms
Slot/Çerçeve Sayısı	2	2
Ahize Hassasiyeti	<-116dBm (@ BER 10^{-2})	<-116dBm (@ BER 10^{-2})
Antenna Gain	2 dBi	Uzun: 2.5 dBi Kısa: 1.5 dBi
Anten Konektörü	TNC	Tescilli
Telefon İnterfazı	RJ11 x 2	NA
Kanal Şifreleme	½ oranında evrişimli-kıvrımlı kod + CRC	½ oranında evrişimli-kıvrımlı kod + CRC
Veri Hızı Transmisyonu	42.667kbps	42.667kbps
Konuşmayı Şifreleme	8 kbps G.729A	8 kbps G.729A
Kullanıcı Veri Hızı	32kbps duplex	32kbps duplex
Dupleks	Eş Zamanlı Çift Yönlü Zaman Bölmesi (TDD)	Eş Zamanlı Çift Yönlü Zaman Bölmesi (TDD)
Çoklu Erişim	FDMA	FDMA
Sistem Kimlik Bilgileri (ID) Sayısı	65,536	65,536
Zil Sinyali	20-50 Hz, 12-90 Vrms	NA
Flaş Süresi	100-900 ms programlanabilir	NA
Enerji Kaynağı	AC/DC 12V/1A Adapter	3.7 V/1100mAh Li-Ion Batarya
Şarj Cihazı Akımı	NA	550mA
		(masa üstü şarj cihazı için 550/850 mA)
Şarj Süresi	NA	3 saat
Yönetmeliklere Uygunluk	EN 301 357-2 (RF)	EN 301 357-2 (RF)
	EN 301 489 (EMC)	EN 301 489 (EMC)
	EN 60950 (Güvenlik)	EN 60950 (Güvenlik)
		EN 50371 (RF güvenliği)
Çalışma Sıcaklığı	0 – 50 °C	-10 – 60 °C

Notlar:

1. NA = Uygulanamaz
2. İmalatçı daha önce bildirimde bulunmaksızın dizayn ve spesifikasyonları değiştirme hakkını mahfuz tutmaktadır